

1. GENERAL DESCRIPTION

- A. Tongs
B. Led display
C. +/- buttons to reduce/increase temperature
D. ON/OFF switch
E. Straightening plates, Ceramic/Titanium coating
F. Rotating power cord outlet
G. Power supply cord
H. Cord of cable rotative
I. IONIC system

2. SAFETY INSTRUCTIONS

For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...)

- The appliance's accessories must be used only during use. Avoid contact with the skin.
Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance.
As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current differential device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA.

3. BRINGING INTO SERVICE

- 1. Lock System (Fig. 1): To open the clamps, pull the Lock System towards the front.
2. Plug in the appliance.
3. Press the ON/OFF switch to position 1. (D)

4. USE

- How should you straighten your hair?
Hair must be untangled, clean and dry.
Do not use the appliance on synthetic hair (wigs, extensions, etc.)

5. MAINTENANCE

- 7. IF YOU ENCOUNTER A PROBLEM
You're not happy with the results you're getting from your straightener.
Press the straightener plates more firmly against your hair section.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

1. DESCRIPTION GENERALE

- A. Pinces
B. Affichage LED
C. +/- positions de température
D. ON/OFF switch
E. Plaque lissante
F. Sortie de câble rotatif
G. Alimentation
H. Système à ions

2. CONSEILS DE SECURITE

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basa Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...)

- Assurez-vous que l'appareil est utilisé uniquement pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau.
Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.
L'installation de votre appareil doit être effectuée par un spécialiste qualifié.

3. METTRE EN SERVICE

- 1. Système à Verrouillage: Pour ouvrir les pinces, tirez le « Lock System » vers l'avant.
2. Raccordez l'appareil à la prise.
3. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour le positionner sur la position 1. (D)

4. UTILISATION

- Comment utiliser l'appareil pour lissage des cheveux?
Les cheveux doivent être dénoués, propres et secs.
Ne pas utiliser l'appareil sur des cheveux synthétiques.

5. ENTRETIEN

- 7. SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLEME
Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST

- Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être recyclés.
Déposez-le dans un point de collecte des déchets municipaux.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST

- Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être recyclés.
Déposez-le dans un point de collecte des déchets municipaux.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST

- Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être recyclés.
Déposez-le dans un point de collecte des déchets municipaux.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST

- Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être recyclés.
Déposez-le dans un point de collecte des déchets municipaux.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

6. ENVIRONNEMENT PROTECTION FIRST

- Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être recyclés.
Déposez-le dans un point de collecte des déchets municipaux.

7. EN CAS DE PROBLEME

- Vous n'êtes pas satisfait(e) des résultats obtenus avec votre lisseur.
Appuyez plus fermement les plaques lissantes sur votre section de cheveux.

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

- A. Zangen
B. LED-Display
C. +/- Tasten zum Verringern/Erhöhen der Temperatur
D. Ein-/Aus-Schalttaaste
E. Titanium/Waschtafelplatten
F. Drehbarer Kabelauslass
G. Voedingssysteem
H. Lock System

2. VEILIGHEID

Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijn van Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...)

- Gebruik het apparaat uitsluitend tijdens de bedoelde gebruiktoestanden. Vermijd contact met de huid.
Controleer de spanning van uw elektrische installatie overeenkomstig met die van het apparaat.
Wanneer u de afzuigkap gebruikt, moet u deze ook regelmatig reinigen.

3. INBETRENNING

- 1. Lock System
2. De temperatuur wordt in het groen aangegeven
3. De temperatuur wordt in het rood aangegeven

4. GEBRUIK

- 4.1 - Hoe kan ik mijn haar strijken?
Het haar moet ontknopen, schoon en droog zijn.
Gebruik geen synthetisch haar (pruiken, haarsnoeren, etc.)

5. ONDERHOUD

- 7. BIJ PROBLEEMEN
De styling is niet perfect.
Breng het apparaat terug naar de winkel.

6. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

7. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

6. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

7. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

6. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

7. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

6. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

7. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

6. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

7. BIJ PROBLEEMEN

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden.
Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of naar een servicecentrum.

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

- A. Tangen
B. Display LED
C. +/- knoppen voor het verhogen/verlagen van de temperatuur
D. In-/Uitschakelaar
E. Stijlplaten, Keramische/Titanium coating
F. Draaiende kabeluitgang
G. Voedingssysteem
H. Lock System

2. VEILIGHEID

Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente...)

- Utilizzare l'apparecchio solo durante gli usi previsti. Evitare il contatto con la pelle.
Controllare la tensione dell'impianto elettrico corrispondente a quella dell'apparecchio.
Quando si utilizza l'aspiratore, occorre pulirlo regolarmente.

3. MESSA IN FUNZIONE

- 1. Lock System
2. La temperatura viene indicata in verde
3. La temperatura viene indicata in rosso

4. UTILIZZO

- 4.1 - Come usare il capelli?
I capelli devono essere ben districati, puliti e asciutti.
Non utilizzare l'apparecchio su capelli sintetici.

5. MANUTENZIONE

- 7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI
Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

1. DESCRIZIONE GENERALE

- A. Pinze
B. Display LED
C. +/- pulsanti per aumentare o diminuire la temperatura
D. Interruttore ON/OFF
E. Piatte liscianti con rivestimento in ceramica/titanio
F. Estetica del cavo rotante
G. Cavo di alimentazione
H. Lock System

2. SICUREZZA

Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente...)

- Utilizzare l'apparecchio solo durante gli usi previsti. Evitare il contatto con la pelle.
Controllare la tensione dell'impianto elettrico corrispondente a quella dell'apparecchio.
Quando si utilizza l'aspiratore, occorre pulirlo regolarmente.

3. MESSA IN FUNZIONE

- 1. Lock System
2. La temperatura viene indicata in verde
3. La temperatura viene indicata in rosso

4. UTILIZZO

- 4.1 - Come usare il capelli?
I capelli devono essere ben districati, puliti e asciutti.
Non utilizzare l'apparecchio su capelli sintetici.

5. MANUTENZIONE

- 7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI
Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

6. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

7. SE SI PRESENTANO PROBLEMI

- Il risultato ottenuto non è soddisfacente.
Portare il prodotto in un punto di raccolta.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

- A. Pinzas
B. Display LED
C. +/- botones para disminuir/aumentar la temperatura
D. Interruptor ON/OFF
E. Placas alisadoras, revestimiento Cerámico/Titanio
F. Estética del cable rotativo
G. Cable de alimentación
H. Lock System

2. SEGURIDAD

Para su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente...)

- Utilice el aparato solo durante los usos previstos. Evite el contacto con la piel.
Controle la tensión de su instalación eléctrica correspondiente a la del aparato.
Cuando se utilice el aspirador, limpiarlo regularmente.

3. PUESTA EN SERVICIO

- 1. Lock System
2. La temperatura se muestra en verde
3. La temperatura se muestra en rojo

4. UTILIZACIÓN

- 4.1 - ¿Cómo utilizar el pelo?
El pelo debe estar bien desenredado, limpio y seco.
No utilizar el aparato sobre cabellos sintéticos.

5. MANTENIMIENTO

- 7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS
El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

1. DESCRIÇÃO GERAL

- A. Pinças
B. Display LED
C. +/- posições de temperatura
D. Interruptor ON/OFF
E. Placas alisadoras, revestimento Cerâmico/Titanio
F. Estética do cabo rotativo
G. Cabo de alimentação
H. Lock System

2. SEGURANÇA

Para a sua segurança, este aparelho cumpre as normas e disposições aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Medio Ambiente...)

- Utilize o aparelho apenas durante os usos previstos. Evite o contacto com a pele.
Controle a tensão da sua instalação eléctrica correspondente à do aparelho.
Quando se utilizar o aspirador, limpar regularmente.

3. PUESTA EN SERVICIO

- 1. Lock System
2. La temperatura se muestra en verde
3. La temperatura se muestra en rojo

4. UTILIZACIÓN

- 4.1 - ¿Cómo utilizar el pelo?
El pelo debe estar bien desenredado, limpio y seco.
No utilizar el aparato sobre cabellos sintéticos.

5. MANTENIMIENTO

- 7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS
El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

7. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
Llevar el producto a un punto de recogida.

6. SI SE PRESENTAN PROBLEMAS

- El resultado obtenido no es satisfactorio.
L

