

دستگاه (های) دارای کنترل از راه دور (VU/VF555x; VU/VF5670):

VU/VF555x: کنترل از راه دور با دو باتری 1/5 ولت مدل AAA یا LR03 قلیایی که ارائه نشده است کار می کند.

VU/VF5670: کنترل از راه دور با یک باتری 3 ولت ساعتی مدل (CR2032) که ارائه نشده است کار می کند.

باتری را در جای خودش قرار دهید، قطب ها در جایگاه باتری مشخص شده است.

مهم: اگر از دستگاه استفاده نمی کنید بهتر است آن را خاموش کرده یا از برق بکشید.

اگر می خواهید از دستگاه برای مدتی استفاده نکنید باتری های آن را درآورید.

در صورت بروز مشکل

خودتان دستگاه را باز نکنید. دستگاهی که درست تعمیر نشده باشد ممکن است برای کاربر خطراتی به همراه داشته باشد.

از دستگاه استفاده نکنید و با یک مرکز خدمات پس از فروش مورد تأیید تماس بگیرید اگر:

- دستگاه به زمین افتاده است،

- دستگاه یا سیم تغذیه آن آسیب دیده است،

- دستگاه به طور عادی کار نمی کند.

فهرست مراکز خدمات پس از فروش مورد تأیید را می توانید روی کارت گارانتی بین المللی ROWENTA و TEFAL ببینید.

شرکت در حفاظت از محیط زیست

دستگاه از مواد مختلف با ارزش یا قابل بازیافت تشکیل شده است.

دستگاه را به محل جمع آوری یا در صورت نبود به مرکز خدمات مورد تأیید بسپارید تا عملیات لازم صورت بگیرد.



FA

اگر این دستگاه دارای باتری می باشد: برای حفظ محیط زیست، باتری های کهنه را دور نیندازید بلکه آنها را به محل

جمع آوری پیش بینی شده برای این منظور ببرید. آنها را با زباله های خانگی دور نیندازید.

این دستورالعمل ها روی سایت ما www.tefal.com یا www.rowenta.com نیز در دسترس است.

دفترچه راهنما و توصیه های ایمنی را قبل از استفاده از دستگاه به دقت بخوانید و دفترچه راهنما را نگه دارید.
برای ایمنی کاربران، این دستگاه مطابق با استانداردها و مقررات قابل اجرا (دستورالعمل های فشار پایین، سازگاری الکترومغناطیسی و محیط زیست...) می باشد.

نکات ایمنی

- قبل از هرگونه استفاده مطمئن گردید دستگاه، بریز و سیم برق سالم می باشند.
- دستگاه باید در شرایط مناسب آن طور که در دفترچه راهنما مشخص شده است استفاده شود.
- هرگز نگذارید آب وارد دستگاه شود.
- با دست خیس به دستگاه دست نزنید.
- هرگز شینی را داخل دستگاه وارد نکنید (مثلاً: سوزن...)
- بهتر است مراقب کودکان باشید تا انگشتانشان را از نزده های محافظ عبور ندهند.
- اگر سیم تغذیه آسیب دیده است، این سیم باید توسط تولید کننده یا خدمات پس از فروش مجاز تولید کننده یا فرد واجد شرایط و صلاحیت دار تعویض شود تا از هر گونه خطر احتمالی جلوگیری شود.
- قبل از هر گونه اقدامی به منظور مراقبت و نگهداری باید دستگاه از برق کشیده شود.
- برای تعمیر و نگهداری و تنظیمات، لطفاً به راهنمای کاربر ارائه شده با دفترچه راهنما مراجعه کنید.
- این دستگاه برای افرادی (از جمله کودکان) که از توانایی جسمی، حسی یا ذهنی محدود برخوردارند یا افرادی که از تجربه و شناخت کافی برخوردار نمی باشند، در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه این افراد بتوانند، از طریق فرد مسئول ایمنی آنها، از مراقبت یا آموزش های اولیه در مورد استفاده از دستگاه بهره مند شوند. مراقب کودکان باشید با دستگاه بازی نکنند.

ایمنی اقدامات

- تأسیسات برقی اتاق، نصب و استفاده از دستگاه باید مطابق با استانداردهای رایج کشورتان باشد.
- از دستگاه در نزدیکی اشیاء و مواد قابل اشتعال استفاده نکنید و به طور کلی حداقل فاصله 50 سانتی متر را بین دستگاه و هر گونه شینی (دیوار؛ پرده، اسپری...) رعایت کنید.
- هرگز برای از برق کشیدن دستگاه، خود دستگاه یا سیم برق دستگاه را نکشید.
- دستگاه تنها برای مصرف داخلی و خانگی ساخته شده است.
در صورت استفاده صنعتی، استفاده نادرست یا عدم پیروی از دستورالعمل ها، شرکت سازنده مسئولیتی را نمی پذیرد و ضمانت نامه باطل قلمداد خواهد شد.

FA

- قبل از هر گونه استفاده، سیم را به طور کامل باز کنید.
- نگذارید دستگاه در مکان پر گرد و غبار و جایی که خطر آتش سوزی وجود دارد کار کند.
- این دستگاه نباید در محل مرطوب مورد استفاده قرار گیرد.
- **ضمانت دستگاه در صورت هر گونه آسیب ناشی از استفاده نادرست باطل خواهد شد.**
- این پنکه مجهز به سیستم ضد حشره می باشد (VU/VF566x, VU/VF402x):
 - فقط از قرص های معتبر و سازگار با دستگاه استفاده کنید.
 - تنها دستورات و توصیه های تولید کننده را برای شارژ مجدد رعایت کنید (برخی از محصولات استفاده شده توسط تولید کنندگان قرص برای محیط زیست مضر هستند).
 - نگذارید سیستم ضد حشره بدون قرص کار کند.
 - قبل از هر گونه اقدامی بگذارید سیستم ضد حشره سرد شود.
 - دستگاه فقط باید با مواد توصیه شده مورد استفاده قرار گیرد.
 - استفاده از هر گونه مواد دیگر می تواند خطر مسمومیت یا آتش سوزی به همراه داشته باشد.

عملکرد

- قبل از اولین استفاده بررسی کنید که فرکانس و توان دستگاه با تأسیسات برقی شما مطابقت داشته باشد.
- دستگاه می تواند با پرزین بدون ارت کار کند. این دستگاه از نوع کلاس II (ایزولاسیون الکتریکی نویل □) است.
- قبل از روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل کنید که:
 - مونتاژ دستگاه همانطور که مشخص گردیده، انجام شده است،
 - دستگاه روی یک سطح افقی و پایدار قرار گرفته است،
 - وضعیت قرار گرفتن دستگاه مانند آنچه در این دفترچه راهنما گفته شده است می باشد.
- سیستم نوسان را با دست فشار ندهید.

29

