



## УК ВКОРИСТАННІ З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЦЕНТРИФУЖНОГО СОКОВИТИСКАЧА

- Не дозволяйте дітям гратися із приладом.
- Прилад не повинен використовуватися дітьми.
- Зберігайте прилад та шнур живлення подалі від дітей.
- Не користуйтеься приладом, якщо обертовий фільтр чи захисна кришка пошкоджені або на них є помітні тріщини.
- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням, розбиранням і очищенням.
- Для уникнення будь-якої небезпеки, заміна ушкодженого шнура живлення повинна здійснюватись виробником, його авторизованим сервісним центром, або особою з відповідною кваліфікацією.
- Цей прилад призначено виключно для побутового використання. Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не розповсюджуються дія гарантії:
  - В кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях.
  - У фермерських господарствах
  - Клієнтами готелів, мотелів та інших місць тимчасового проживання
  - В закладах типу "ночліва та сніданок"
- Прилад автоматично вимкнеться при надмірному нагріванні. Він знову ввімкнеться, коли охолоне до кімнатної температури (приблизно через 1 годину). У такому випадку користувачеві рекомендовано від'єднати прилад від розетки та встановити перемикач швидкості в положення «0». Щоб знову ввімкнути прилад, зачекайте, доки він повністю не охолоне, знову підключіть його до розетки та встановіть перемикач швидкості в положення 1 або 2.

- Даний прилад можна використовувати особам, яким бракує знань або досвіду, або з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і усвідомлюють всі можливі ризики.

- Дітям заборонється гратися з пристроєм.
- Очистіть всі деталі, які контактують з продуктами харчування, одразу після використання в теплій воді з милом за допомогою губки.
- Прилад необхідно вимкнути і від'єднати від джерела живлення перед зміною аксесуарів та перед тим, як наблизитись до рухомих частин під час його роботи.
- Неналежне використання приладу та його аксесуарів може пошкодити прилад і призвести до травмвання.
- Сито має гострі леза, поводьтеся з ним обережно, використання та очищення.

- Щоб уникнути нещасних випадків і пошкодження приладу, дотримуйтеся рекомендацій з налаштувань часу та швидкості роботи для аксесуарів, наведених в інструкції з експлуатації.
- Цей прилад не призначено для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з браком досвіду чи знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не проінструковані особами, відповідальними за їхню безпеку, щодо використання приладу.

- Діти мають бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.
  - Перед використанням завжди перевіряйте фільтр.
  - Уважно прочитайте до інструкцію перед першим використанням. Прилад призначений тільки для побутового використання. Виробник не несе жодної відповідальності за використання приладу в аварійних умовах, гарантія з даної відповідальності або незначного використання чи недотримання інструкцій.
  - Ваша не безпека є наслідком пошкодження, зберіть в авторизований сервісний центр. Фільтр має гострі краї, будьте обережні при його використанні.
  - Перезапишіть, що написано в мерки відповідно нагріту, зазначений на таблиці з електричними характеристиками приладу, будь-яке неправильне підключення до мережі призводить до анулювання гарантії.
  - Ніколи не ставте і не використовуйте прилад на гарній поверхні, або у безпосередній близькості від вкритого теплою поверхнею.
  - Ніколи не змушуйте блок мотора і воду і не підставляйте його під струмівне вода.
  - Використовуйте прилад на сталій, рівній робочій поверхні, захищеній від потрапляння води. Не перевертайте прилад.
  - Окремі очисники та побутового обслуговування будь-яке втручання можуть здійснювати лише спеціалісти авторизованого сервісного центру.
  - Ніколи не чиніть за шнур, коли він з'єднано прилад від мережі.
  - Не використовуйте приладу. Якщо він перестав працювати, не втручайтесь, використовуйте тільки підключувач, який перебуває в справному стані, має вилку і заземлений і підходить для номінальної потужності приладу.
  - Побутовий прилад не слід використовувати в разі, якщо:
    - Він вказ на пошкоду.
    - Він пошкоджений, або не повністю зібраний.
    - Не використовуєте прилад, якщо він працює неправильно, він пошкоджений або пошкоджені його шнур живлення або вилка, з'єднані белевці і/або ізоляція і/або ізоляція були замінені авторизованим сервісним центром.
    - В такому випадку негайно, з ризи пошкодження, зверніться в авторизований сервісний центр.
  - Цей прилад призначено виключно для побутового використання. Виробник не несе жодної відповідальності і несе право анулювати гарантію у разі його комерційного використання, використання не за призначенням та недотримання інструкцій з експлуатації.
  - Використовуйте лише оригінальні аксесуари та зачистки. В іншому випадку виробник не несе жодної відповідальності.
  - Не вставляйте пальці або будь-які інші предмети в завантажувальну камеру, коли прилад працює. Завжди використовуйте спеціальний спонж.
  - Ніколи не підставляйте кришку до моменту повної зупинки фільтра.
  - Не вставляйте контейнер для м'яса під час роботи приладу.
  - Завжди від'єднуйте прилад від електричної мережі після завершення використання.
  - Не зачіпайте шнур живлення поблизу джерел тепла чи гострих країв і не допускайте їх контакту з нім.
  - Не допускайте закликання над приладом або аксесуаром довгого волосся, шкарпет, косичок тощо під час використання.
  - Пара не відкривати прилад, знаходити доки рухомі частини зупиняться.
  - Не переміщуйте вазони максимальної ваги і/або ваги на час роботи.
  - ДИЯ БЕЗПЕКИ: Щоб уникнути небезпечного опромінення забобонками, цей прилад не слід працювати до завершення живлення через зазначений пристрій дистанційного керування, такий як таймер, або під'єднувати до мережі яка регулює вимкнення і вмикається комуніальною службою.

- Захисний навішований середнього розміру**
  - Цей прилад нести один раз одним матеріалом, під підставити апаратний персонал.
  - Важчесть цей прилад на переоб'єму у центр прямою побутових відходів.

## КК ШЫРЫН СЫҚҚЫШҚА АРНАЛҒАН ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Балаларға бұл құралмен ойнауға болмайтынын түсіндіріп айту керек.
- Бұл құралды балаларға қолдануға болмайды.
- Құралды және сымын балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Құралды айналмалы сүзгісі немесе қорғағыш қақпағы бүлінсе немесе сызаттар байқалса, қолданбаңыз.
- Құралды бақылаусыз қалдырғанда, жөндегенде, бөлшектегенде және жуғанда арқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
- Егер қуат сымы бүлінген болса, жарақаттану қаупінің алдын алу үшін, өндіруші немесе басқа білікті маманның көмегімен алмастырып алыңыз.
- Бұл құрал үйде қолдануға ғана арналған. Өнімді келесі көрсетілген жерлерде қолдануға болмайды және оған келіп берілмейді:
  - Дүкен қызметкерлеріне арналған ас үйлерде, офістер мен басқа кәсіби орталарда,
  - Фермаларда,
  - Қонақ үй бөлмелерінде, мотельдер және басқа мекенжайлық ортада,
  - Резиденциялық орталарда.
- Құрылғы тым ыстық болып кетсе, автоматты түрде ӨШІП қалады. Ол бөлме температурасына дейін салқындағанда (1 сағаттан кейін), қайтадан іске ҚОСЫЛАДЫ. Мұндай жағдайда, пайдаланушының құрылғыны сөндіріп, жылдамдық селекторын «0» күйіне бұрғаны дұрыс. Қайта іске қосу үшін толық

салқындаша күтіңіз, өнім қуатын қайтадан қосыңыз және жылдамдық селекторын «1» немесе «2» күйіне қойыңыз.

- Бұл құралды тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз немесе физикалық, көру және ойлау қабілеті шектелген адамдарға, егер оларға құралды қолдану жайлы нұсқаулар берілмесе және олар қауіпсіздігі жайлы үйретілмесе, қолдануға болмайды.
- Балаларға бұл құралмен ойнауға болмайды.
- Қолданғаннан кейін тағаммен қатынасқа түскен барлық жабдықтарын бірден сабынды сумен және спонжбен жуыңыз. Сүзгісін мәсүекпен жуу керек.
- Жабдықтарын ауыстырғанда немесе алынбалы жабдықтарын алғанда, алдымен құралдың әдбен тоқтауын күтіңіз және қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы мен оның керек-жарақтарын дұрыс пайдаланбаудан құрылғы зақымдалуы немесе жарақат тудыруы мүмкін.
- Електің жүздері өткір, ұстағанда және тазалағанда, абай болыңыз.
- Апаттық жағдайлар мен құрылғының зақымдалуының алдын алу үшін нұсқаулықта көрсетілген керек-жарақтарды пайдалану уақыты мен жылдамдық параметрлерін ұстаныңыз.
- Бұл құрылғыны физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар олардың қауіпсіздігі үшін жауапты адамның қадағалауымен немесе құрылғыны пайдалану жайлы нұсқауларымен ғана қолдана алады.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау қажет.
  - Қолданар алдынан сүзгіге тексеріңіз
    - Алғашқы рет қолданар алдында, осы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Құрылғы тек үйде қолдануға арналған. Оны коммерциялық мақсатта немесе дұрыс пайдаланушылардан тыс болмаса нұсқаулар орындалмаған жағдайда, жауапкершілік өндіруші компания жүктелмейді, сондай-ақ оның келесі құшн жою қуаты бар болады.
    - Егер сүзгісінде сызаттар байқалса, қызымет көрсету орталығына хабарласыңыз. Сүзгінің жалғары өткір абайлап қараңыз.
    - Құралда көрсетілген қуат көзіне қосу талаптары мен үйдің қуат көрсетіштерінің сәйкес болуын тексеріңіз. Нұсқаудан тыс қолданған қосу келтіні жоқды.
    - Құралды ыстық бетпен қармаңыз және жылы көзге (ғаз тигізі) жақын жерде қолданбаңыз.
    - Мотор блогын суға салмаңыз және үстінен су ағылып қуымаңыз.
    - Құралды жұмыс және тұрақты бетпенді және су тиемнің жерде ұстаңыз. Құралды айналдырмаңыз.
    - Жуу және құрғатты күтуден басқа механизмдері қызымет көрсету орталығы соға асырып тис.
    - Құралды ешқашан сыманын тартып суырмаңыз.
    - Құралды жұмыс және тұрақты бетпенді. Пайдаланғын болсаңыз, жұмыс жарады, жерге тұйықталған ашығы бар және қаршығаның күет сызығы сәй келетте ұстағышы пайдаланмаңыз.
    - Құралды мына жағдайларда қолдануға болмайды:
      - Егер оны жерге қалдыртылсаңыз.
      - Егер құрал құбылған болса немесе қызымет көрсету орталығы жетілмесе.
    - Егер құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, замамдатған болса немесе қуат сымы немесе ашығы бүлінсе, оны пайдаланбаңыз. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бұл белгілерді белгілен сервіс орталығы анықтауы керек.
    - Сндай жағдайда, барлық жеңдеу жұмыстары оиысты, арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
    - Құрал үйде қолдануға ғана арналған. Егер құрал коммерциялық мақсатта қолданылса немесе мақсатынан тыс қолданылса, немесе құралды қолдану нұсқаулары орындалмаса, өндіруші келпген бас тартпай.
    - Құралдың өзінің жабдықтарынан басқа жабдықтарды қолданбаңыз. Сндай жағдайда, бұл құралдың жұмысына келіп берілмейді.
    - Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, сұзғыларындағы немесе басқа заттарды қуаттанушы түтініне ешқашан салмаңыз. Осы мақсатта арнайы итергіш пайдаланыңыз.
    - Сүзгі жұмысы толығымен аяқталғанша қарлығын ашпаңыз.
    - Құрал жұмыс істеп тұрған кезде, жеміс жұмысына арналған контейнерді шығармаңыз.
    - Құралдан кейін қаралды күет көзінен аяқталыңыз.
    - Қуат сымын жылу көздеріне немесе өткір жиектерге тигізбеңіз немесе оларға жақын жерде қалдырмаңыз.
      - Құрылғыны пайдаланатын жағдайда, оның үстіне ұлын шаш, шафротар, папсухтар және т.б. заттар түсіп тұрмауы тиіс.
    - Құрылғыны ашар алдында барлық қолданылған бөлшектерін тастағанын күтіңіз.
      - Талғанды көрсетілген мөлшерден асырмаңыз және қаралды көрсетілген уақытты ұзақ қолданбаңыз.
      - САҚ БОЛЫҒЫЗ. Термиялық ақыратыншылық абақсызда бастауы күйіне қайтарып алмау үшін, бұл құрылғыға қуат таймер сөндірді сыртқы коммуғатар арқылы берілмеуі тиіс немесе ол қуатпен жабдыктану ұйым қосып-көрсіп тұратын семакға қосылауы тиіс.

- Çevre korumasına katkida bulunmat**
  - Çihazınız yeriden kullanılabılır veya geri dönüştürülebilir matzemeleer içermektedir.
  - Uygun öğienlere tabi tutulabilmesi için, bir toplama noktasına brakın.