





Pred každým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie, ako aj bezpečnostné príkazy.

## BEZPEČNOSTNÉ RADY

- Doplňky prístroja sa v priebehu používania veľmi zahrievajú. Vyhýbajte sa kontaktu týchto častí s pokožkou. Uistite sa, že šnúra napájania nie je nikdy v kontakte so zahriatymi časťami prístroja.**

- Pre vašu bezpečnosť tento prístroj spľhá platné normy a predpisy (Slaboпрóudové smernice, Elektromagnetická kompatibilitnosť, Prostedie...).
- Prístroj treba odpojiť od napájania: pred čistením a údržbou, v prípade výskytu anomálie správneho fungovania, hneď ako ho prestanete používať, ak sa od prístroja vzdialíte, hocí len na chvíľu.
- Prevertte, že napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá povolenému napätiu vášho prístroja. Akákoľvek chyba zapojenia prístroja môže spôsobiť nenávratné škody, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

- Ak chcete zaručiť dodatočnú ochranu, odporúča sa do elektrického obvodu, ktorý napája kúpeľňu, nainštalovať zariadenie so zostatkovým rozdielovým prúdom (DDR) stanoveného rozdielového prúdu prevádzky, ktorý neprekračuje 30 mA. Požadujúce o radu svojho inštalatéra.

- Nikdy nepoužívajte prístroj, keď máte vlhké ruky alebo ak sa nachádzate v blízkosti vody vo vani, umývadle alebo v iných nádobách...
- Keď sa prístroj používa v kúpeľni, po použití ho odpojte od prúdu, pretože voda, ktorá sa v jeho blízkosti nachádza, môže vyvolať nebezpečenstvo, aj keď je prístroj vypnutý.
- Keď sa prístroj používa za prítomnosti detí alebo invalidných osôb, je potrebné mať ho pod prísnou kontrolou.

- Ak je kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť priamo výrobcu, popredajný servis alebo osoba, ktorá disponuje podobnou kvalifikáciou, ako ste zamedzili všetkým možným nebezpečenstvám.
- Nepoužívajte prístroj a kontaktujte Schváléne servisné centrum, ak: váš prístroj spadol, ak nefunguje správne.
- Pri každej chybe činnosti prístroja si pozrite odsek " v prípade problémov " alebo kontaktujte náš spotrebiteľský servis alebo vášho predajcu.
- Nenechávajte ho v dosahu detí.
- Výrobok nepoužívajte, ak je šnúra poškodená.
- Neporúčajte ho do vody ani ho vodou neoplahčujte, ani vtedy, keď ho čistíte.
- Nechytajte ho vlhkými rukami.
- Nechytajte ho za kryt, ktorý je teplý, ale za rukoväť.
- Pri odpájaní netahajte za šnúru, ale ťahajte za zästrčku.
- Výrobok nepoužívajte s predžhovačou elektrickou šnúrou.
- Pri čistení nepoužívajte brusne ani rozšetrávajúce čistiace prostriedky.
- Výrobok nepoužívajte pri teplote nižšej ako 0°C a vyššej ako 35°C.

- ZÁRUKA:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- PODIEŤAJME SA NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!**
- Váš prístroj obsahuje četné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály. Zvertte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

**SK**

Bármilyen használat előtt olvassa el figyelmesen a működtetési módot, tehát a biztonságra vonatkozó tanácsokat is.

### BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Zaradi vaše varnosti je naprava narejena v skladu z veľjavnými štandardi in predpisi (Direktive za nízko napetost, elektromagnetno skladnost, okolje...).

- A használat folyamán a készülék tartozékai nagyon felmelegszenek. Kerülje el a börrrel való érintkezésüket. Győződjön meg róla, hogy a tápkábel semmikor nem érintkezhet a készülék forró részeivel.**

- Az ön biztonságának érdekében, ez a készülék megfelel az érvényben lévő előírásoknak és szabályozásoknak (Alacsony feszültségű Előírányszatok, Elektromágneses Összeférhetőség, Környezet...).

- A készülékét ki kell húzni a hálózatról: tisztítás és karbantartás előtt, rendellenes működés esetén, amint befejezte a használatát, ha hiányozni fog akár néhány pillanatra is.

- Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik-e az ön készülékének feszültségével. Bármilyen csatlakoztatási hiba visszafordíthatatlan sérüléseket okozhat, melyekre nem vonatkozik a jótállás.

- Egy még nagyobb védelem biztosítása érdekében, a fürdőszobában ajánlatos a villamos hálózatra egy DDR-áramú (differenciált bukóáram) készüléket felszerelni, amely megegyezik a hálózattal.
- Egy még nagyobb védelem biztosítása érdekében, a fürdőszobában ajánlatos a villamos hálózatra egy DDR-áramú (differenciált bukóáram) készüléket felszerelni, amely megegyezik a hálózattal.
- Soha ne használja a készülékét nedves kézzel vagy vízzel telt fürdőkádak, mosdókagylók vagy más edények közelében...

- Amikor a készülék egy fürdőszobában kerül használatra, működtetés után kapcsolja le a hálózatról, mert a víz közelsége veszélyt jelenthet, még akkor is, ha a készülék meg van állítva.

- Egy fokozott felügyelet szükségese, amikor a készüléket gyerekek vagy rokkant személyek használják, illetve az ő jelenlétükben kerül használatra.

- Ha a tápkábel megsérült, bármilyen veszély elkerüléséért ennek helyettesítését a gyártó, az eladás utáni javítószervez, vagy egy megegyező képzettséggel rendelkező szakember végezheti.
- Ne használja készülékét és lépjen kapcsolatba egy jogosított szervizközponttal ha: a készüléke leesett, ha nem működik szabályosan.
- Ha a tápkábel megsérült, bármilyen veszély elkerüléséért ennek helyettesítését a gyártó, az eladás utáni javítószerviz, vagy egy megegyező képzettséggel rendelkező szakember végezheti.
- Ne használja készülékét és lépjen kapcsolatba egy jogosított szervizközponttal ha: a készüléke leesett, ha nem működik szabályosan.
- Bármilyen működési hibával kapcsolatosan nézze át a "problémák esetén" című bekezdést vagy lépjen kapcsolatba fogyasztói szolgáltatót osztályunkkal vagy vizszonteladóójával.
- Tartsa távol a gyermekektől.
- Ne használja, ha a vezeték megrongálódott.
- Ne merítse víz alá és ne locsálja le, még tisztítás céljából sem.
- Ne markolja meg nedves kézzel.
- Ne a meleg doboznál, hanem a fogantatónál fogva markolja meg.
- A készüléket ne a vezetékén, hanem a csatlakozódugaszánál fogva húzza ki a konnektorból.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Ne tisztítsa súroló vagy korozivn hatású termékekkel.
- Ne használja 0°C-nál alacsonyabb, illetve +35°C-nál magasabb hőmérsékleten .

- Bármilyen működési hibával kapcsolatosan nézze át a "problémák esetén" című bekezdést vagy lépjen kapcsolatba fogyasztói szolgáltatót osztályunkkal vagy vizszonteladóójával.
- Tartsa távol a gyermekektől.
- Ne használja, ha a vezeték megrongálódott.
- Ne merítse víz alá és ne locsálja le, még tisztítás céljából sem.
- Ne markolja meg nedves kézzel.
- Ne a meleg doboznál, hanem a fogantatónál fogva markolja meg.
- A készüléket ne a vezetékén, hanem a csatlakozódugaszánál fogva húzza ki a konnektorból.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Ne tisztítsa súroló vagy korozivn hatású termékekkel.
- Ne használja 0°C-nál alacsonyabb, illetve +35°C-nál magasabb hőmérsékleten .

- Bármilyen működési hibával kapcsolatosan nézze át a "problémák esetén" című bekezdést vagy lépjen kapcsolatba fogyasztói szolgáltatót osztályunkkal vagy vizszonteladóójával.
- Tartsa távol a gyermekektől.
- Ne használja, ha a vezeték megrongálódott.
- Ne merítse víz alá és ne locsálja le, még tisztítás céljából sem.
- Ne markolja meg nedves kézzel.
- Ne a meleg doboznál, hanem a fogantatónál fogva markolja meg.
- A készüléket ne a vezetékén, hanem a csatlakozódugaszánál fogva húzza ki a konnektorból.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Ne tisztítsa súroló vagy korozivn hatású termékekkel.
- Ne használja 0°C-nál alacsonyabb, illetve +35°C-nál magasabb hőmérsékleten .

- Bármilyen működési hibával kapcsolatosan nézze át a "problémák esetén" című bekezdést vagy lépjen kapcsolatba fogyasztói szolgáltatót osztályunkkal vagy vizszonteladóójával.
- Tartsa távol a gyermekektől.
- Ne használja, ha a vezeték megrongálódott.
- Ne merítse víz alá és ne locsálja le, még tisztítás céljából sem.
- Ne markolja meg nedves kézzel.
- Ne a meleg doboznál, hanem a fogantatónál fogva markolja meg.
- A készüléket ne a vezetékén, hanem a csatlakozódugaszánál fogva húzza ki a konnektorból.
- Ne használjon hosszabbítót.
- Ne tisztítsa súroló vagy korozivn hatású termékekkel.
- Ne használja 0°C-nál alacsonyabb, illetve +35°C-nál magasabb hőmérsékleten .

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

Преди употреба, внимателно прочетете инструкцията за експлоатация, както и упътването за безопасност

za eksploataciju, kako i uputvanje za bezopasnost

inainte de utilizare cititi cu atentie atăt modul de utilizare,

действащи стандарти и распоредби (нисковолтова директива, директива за електромагнитната съвместимост,

за околната среда и др.).

- По време на ползване приставките на уреда се загряват силно. Избягвайте допир с кожата.**

- Внимавайте захранващит кабел никога да не се опира в нагорещените части на уреда.**

- Уредът трябва да бъде изключен от мрежата: преди почистване и поддръжка, в случай на неправилно действие, веднага след като приключите работата с него и ако отсъствате, дори за съвсем малко.

- Проверете, дали електрическото захранване на уреда съответства на напрежението в мрежата. Всяка грешка при включването може да предизвика непоправими повреди, които не са покрити от гаранцията.

- За да осигурите допълнителна защита препоръчваме да инсталирате в електрическата верига захранваща банята, устройство за остатъчен диференциален ток (DDR) за остатъчен работен диференциален ток не по-голям от 30 mA.

- Когато уредът се използва във ванна, мивка или в други съдове...

- Не използвайте никога уреда с мокри ръце или в близост до вода във ванна, мивка или в други съдове...

- Консултирайте се със специалист.

- Ne използвайте уреда с мокри ръце или в близост до вода във ванна, мивка или в други съдове...

- Когато уредът се използва в баня, изключете го от контакта след ползване, тъй като близостта с вода може да бъде опасна, дори когато уредът е спрял.

- Когато уредът се използва върху деца или в присъствието на деца или хора с увреждания е необходим строг контрол.

- В случай, че захранващит кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове той трябва да бъде сменен от производителя, в гаранционния сервис или от друго компетентно лице.

- Не включвайте уреда и се свържете с одобрен сервисен център, ако: уредът падне или ако не работи правилно.

- В случай на неизправност направете справка с раздел "Неизправности" или се свържете с одобрен сервисен център или с магазина.

- Ne оставяйте на достъпно за деца място.
- Ne използвайте, ако захранващит кабел е повреден.
- Ne потапяйте уреда във вода и не го мийте под чешмата.
- Ne хващайте с влажни ръце.
- Хващайте за дръжката, а не за загрята работна част на уреда.
- Изключвайте от контакта, като хващате за щепсела, а не кабела.
- Ne използвайте удължител.
- Ne почиствайте с абразивни или корозивни препарати.
- Ne използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.

- ГАРАНЦИЯ:**
- Вашият уред е предназначен само за домашна употреба. Уредът не може да бъде използван за професионални цели. При неправилна употреба на уреда, гаранцията става невалидна.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

inainte de utilizare cititi cu atentie atăt modul de utilizare,

действащи стандарти и распоредби (нисковолтова директива, директива за електромагнитната съвместимост,

за околната среда и др.).

- Аcessorii aparaturii se încălzesc foarte tare în timpul utilizării. Evitați contactul cu pielea. Cablul de alimentare nu trebuie să se afele niciodată în contact cu părțile fierbinți ale aparatului.**

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și regulamentele aplicabile (Directivete Tensiunea joasă, Compatibilitate electromagnetică, Mediu înconjurător...).

- Aparatul trebuie scos din priză: înainte de curățare și de efectuarea operațiilor de întreținere, în caz de funcționare anormală, imediat după ce nu-l mai utilizați, dacă vă îndepărtați de el chiar și câteva momente.

- Asigurați-vă că tensiunea instalatăi dvs. electric corespunde tensiunii aparatului.

- Orice gresală de conectare poate produce deteriorări iremediabile care nu sunt acoperite de garanție.

- Pentru a asigura o protecție suplimentară, se preconizează instalarea, în circuitul electric care alimentează sala de baie, a unui disjuncteur de curent diferențial (DDR) al cărui curent rezidual nominal să nu depășească 30 mA. Cereți sfatul electricianului dvs.

- Nu utilizați niciodată aparatul cu mâinile ude și în apropierea apei din cada, chiuveta, sau din alte recipiente...

- Atunci când aparatul este utilizat în sala de baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece prezenta apei reprezintă un pericol, chiar dacă aparatul este oprit.

- Este necesar o supraveghere strictă atunci când aparatul este utilizat pentru copii ori persoane invalide sau în prezenta acestora.

- Pentru a evita orice pericol, cablul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de fabricant, de serviciul său după vânzare sau de o persoană cu o calificare similară.

- Nu folosiți aparatul și luați legătura cu un centru de service agreeat, dacă: aparatul dvs. a căzut, dacă nu mai funcționează normal.

- Pentru orice probleme de funcționare, consultați paragraful "în caz că apar probleme" sau luați legătura cu serviciul nostru pentru clienți sau cu distribuitorul dvs.

- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.

- Nu scufundați aparatul în apă și nu lăstropiți nici măcar în vederea curățării.

- Nu apăcați aparatul cu mâinile umede.

- Nu apăcați aparatul de carcasă, care este caldă, ci de mâner.

- Pentru a deconecta aparatul, nu trageți de cablu, ci de fișa de conectare.

- Nu utilizați prelungitor.

- Nu curățați aparatul cu produse abrazive sau corozive.

- Nu utilizați aparatul la temperaturi sub 0°C și peste 35°C.

- GAРАНЦИЯ:**
- Aparatul dvs. este destinat numai utilizării casnice. Nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. În caz de utilizare incorectă, pierdeți garanția.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

- ЗАРУКА:**
- Váš prístroj je určený len na domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. Záruka zaniká a stáva sa neplatnou v prípade nesprávneho použitia.

- SAZAVATOLÁS:**
- Az ön készülékét kizárólag csak házi használatra terveztek Hivatásos rendeltetéssel nem használható. Helytelen használat következtében a szavatolás semmis és érvénytelen lesz.

Пред употреба, внимателно прочетете инструкцията за употреба и вартостната информация

za uporabno varnostno prebrite navodila za uporabo in vartnostna opozila.

inainte de utilizare cititi cu atenție atăt modul de utilizare,

действащи стандарти и распоредби (нисковолтова директива, директива за електромагнитната съвместимост,

за околната среда и др.).

- Мед uporabo se deli naprave močno segrejejo. Izogibajte se stiku s kožo. Preprijčite se, da električni kabel nikoli ne pride v stik s segretimi deli naprave.**

- Zaradi vaše varnosti je naprava narejena v skladu z veljavljnimi štandardi in predpisi (Direktive za nízko napetost, elektromagnetno skladnost, okolje...).

- Napravo obvezno izključite iz električne napeljave v naslednjih primerih: pred čiščenjem in vzdrževanjem, ko naprava ne deluje pravilno, ko napravo prenehate uporabljati, ko niste v bližini naprave, pa čeprav le za trenutek.

- Preverite, da napetost električnega omrežja odgovarja zahtevam vaše naprave. Vsaka napaka v električnem omrežju lahko povzroči nepopravljive napake, ki jih proizvajalčeva garancija ne krije.

- За додатно заштито зело препорочамо, да в електрично napeljava v kopalnici namestite varnostno vtičnico (DDR), ki dovoljuje največjo napetost 30 mA. Za nasvet vprašajte svojega električarja.

- Naprave nikoli ne prijemajte z mokrimi rokami in je ne uporabljajte v bližini tekoče vode, umivalnikov, kopalnih kadi, posod z vodo idr.

- Ko napravo uporabljate v kopalnici, električni kabel takoj po uporabi iztaknite iz električnega omrežja, saj bližina vode lahko predstavlja nevarnost tudi, ko naprava ne deluje.

- Бодите izredno pazljivi, ko napravo uporabljate v prisotnosti otrok ali invalidov.

- Če je električni kabel poškodovan, ga sme zaradi varnostnih razlogov zamenjati le proizvajalec, pooblaščeni servis ali oseba s primernim znanjem in kvalifikacijo.

- Če je vaša naprava padla na tla ali ne deluje pravilno, jo prenehajte uporabljati in pokličite pooblaščeni servis.

- За решitev težav v delovanju naprave pogledjte odstavек "v primeru težav" ali pokličite prodajalca oziroma pooblaščeni servis.

- Ne uporabljajte pri temperaturi nižji od 0°C ali višji od 35°C.

- Нe koristiti na temperaturi nižoј od 0°C i višјoj od 35°C.

- Не используйте при температурі ніжчій од 0°С і вищій од 35°С.

- Ne uporabljajte pri temperaturi nižji od 0°C ali višji od 35°C.

- Не используйте при температурі ніжчій од 0°С і вищій од 35°С.

- Ne uporabljajte pri temperaturi nižji od 0°C ali višji od 35°C.

- Не используйте при температурі ніжчій од 0°С і вищій од 35°С.

- Не используйте при температурі ніжчій од 0°С і вищій од 35°С.

- ГАРАНЦИЯ:**
- Aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ne smete je uporabljati v profesionalne namene. Proizvajalčeva garancija je v primeru nepravilne uporabe neveljavna.

- ЗАРУКА:**
- Aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ne smete je uporabljati v profesionalne namene. Proizvajalčeva garancija je v primeru nepravilne uporabe neveljavna.

- SAZAVATOLÁS:**
- Aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ne smete je uporabljati v profesionalne namene. Proizvajalčeva garancija je v primeru nepravilne uporabe neveljavna.

- ЗАРУКА:**
- Aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ne smete je uporabljati v profesionalne namene. Proizvajalčeva garancija je v primeru nepravilne uporabe neveljavna.

- SAZAVATOLÁS:**
- Aparat je namenjen izključno domači uporabi. Ne smete je uporabljati v profesionalne namene. Proizvajal