



www.rowenta.com

1800127748_01

EN SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental standards).
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- CAUTION:** Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers.
- The appliance must be unplugged before cleaning and maintenance procedures, if it is not working correctly, as soon as you have finished using it. Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if your appliance has failed.
- It does not work correctly.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE: Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Leave it at a local civic waste collection point.

СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтажна директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
- Проверете дали захранването на уреда отговори на електрическата ви мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими вреди, които не се покриват от гаранцията.
- Инсталацията на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чийто физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лица надглеждат и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Нагледжайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- ВНИМАНИЕ!** Не използвайте уреда в близост до ванни, душ-кабици, мивки, басейни или други съдове, съдържащи вода.
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването преди почистване и всякакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с него.
- Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е паднал или не работи нормално.
- Не дърпайте захранващия кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.

ГАРАНЦИЯ: Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели. Гаранцията се обезсилва при неправилна употреба.

ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

- Уредът е изработен от различни материали, които могат да се рециклират.
- Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз, за да бъде преработен.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Aby bola zabezpečená vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom (smernicami o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí, ...).
- Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akákoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenávratné škody, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
- Inštalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.
- POZORNOSŤ!** Tento prístroj sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.
- Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým porušeniam a keď ste ho prestali používať.
- Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak:
 - prístroj spadá, ak normálne nefunguje.
 - Pri odpojení z elektrickej siete nefunguje za napájajúci kábel, ale za zástrčku.
 - Nepoužívajte elektrickú predvzduchu šnúru.
 - Necháajte ho dlhšie ako korozívnymi prostriedkami.
 - Nepoužívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.

ZÁRUKA: Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

PRISPEJME K OCHRANE ŽIVOTNEHO PROSTREDIA!

- Tento prístroj obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
- Odoslaďte ho na zberné miesto, alebo ak takéto miesto chýba, tak autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

SIĞURSNOSNI SAVJETI

- U ožji vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu, ...).
- Provjerite da li napon vaše elektricne instalacije odgovara naponu vašeg aparata. Svaka greška priklom priključivanja, može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.
- Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju biti u skladu s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji.
- Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, niti od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu koristiti, putem osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog aparata. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
- BUĐITE OPREZNI!** Ne koristite aparat u blizini kade, tuševa, lavaboa i drugih prijemnih posuda koje sadrže vodu.
- Aparat mora biti isključen iz mreže prije čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcioniranja, čim ste ga prestali upotrebljavati.
- Ne koristite svoj aparat i obratite se ovlaštenom servisnom centru ako je vaš aparat doživio pad, ako ne funkcioniše normalno.
- Ne uključujte iz mreže povlačenjem za kabal, već povlačenjem za utičnicu.
- Ne koristite električni produžni kabal.
- Ne čistite abrazivnim ili korozivnim proizvodima.
- Ne koristite na temperaturi nižoj od 0 °C i višoj od 35 °C.

GARANCIJA: Vaš aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu. Ne smije se koristiti u profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

TURVANŌUDED

- Tee turvalisuse tagamiseks vastab seade sellele kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (Madalpingeseadmele, Elektromagnetise Ühilduvuse ja Keskkonnasäilike kohta kindud direktiivid).
- Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Valesti võolukku ühendamine võib seadme rikkuvad sellesse vigastused ei käli garantiit alla.
- Isagi juhul tuleb seade paigaldada ja seda kasutada kooskõlas kasutamisisrigis kehtiva seadusandlusega.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (s.h. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või isikud, kes seada ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme tööpõhmoetide ja kasutamist selgitanud. Ka tuleb vahvata selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.
- ETTEVAATUST!** Ärge kasutage seadet vannide, dušikabiinide, kraanikaaside või üskikõik määste vert seadivate mahutite läheduses.
- Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud, selle puhastamiseks ja hoolduseks, rikke korral, koha, kui olete selle kasutamise lõpetanud.
- Ärge kasutage seadet ning võtke ühendust Voltitatud Teeninduskeskusega juhul, kui seade on maha kukunud või ei tööta korralikult.
- Seadet steplisist välja tõmmates ei tohi kinni hoida mitte juhtmist, vaid pistikut.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis võivad selle pinda kinnustada või süüvitada.
- Ärge kasutage temperatuuril alla 0 °C ja üle 35 °C.

GARANTII: Antud seade on ette nähtud ainult koduseks kasutuseks. Seada ei tohi tarvitada töövahendina. Ebaõige kasutamine korral kaotab garantiit kehtivuse.

AITAME HOIDA LÕODUSKESKKONDA!

- Tee seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertõetietisi või kogumist võimaldavad materjale.
- Vigse seade kogumispunkti või vimase kogumisel voltitatud teeninduskeskusesse, et oleks võimalik selle ümbertõetietmise.

ارشادات السلامة

- من أجل سلامتك، يتوافق هذا المنتج مع القوانين والمعايير السارية المعمول (قوانين التيار الكهربائي، التوافق الكهرومغناطيسي، حماية البيئة، ...).
- تحقق من أن جهد التيار الكهربائي في مكانك يتوافق مع قوة التيار التي يتحملها المنتج. أي خطأ في التوصيل بالتيار ينتج عنه أضرار غير مغطاة من قبل الشركة.
- يجب أن يتبع جميع تركيب الجهاز و استعماله لجميع القوانين السارية المعمول في بلدك.
- لم يعد هذا المنتج (بما في ذلك الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) لا يستخدم قدر أن شخصاً واحداً، و يجب أن يتلقى التعليمات أو الأشخاص ليست لديهم الخبرة أو المعرفة، ما لم يتم مر قبلهم، أو إرشادهم عن كيفية استعمال المنتج بواسطة شخص مسؤول من أجل السلامة. يجب من هذه الأخطاء التي يمكن تجنبها لا يتحملون بالجهة.
- يجب فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل التنظيف و الصيانة.
- في حال وجود خلل في التشغيل.
- يجوز الانتهاء من الصيانة.
- لا تستخدم الجهاز في المسك مركز خدمة معتمد.
- لا تطحن الجهاز على الأرض إذا لم يعد يعمل بكفاءة.
- لا تستخدمه مع مادة كيميائية.
- لا تلتصق الجهاز عن التيار بشدة أثناء التفريغ بل أخرج القابس من مصدر التيار.
- لا تستخدم الجهاز بعد التنظيف أو الحرق.
- لا تستخدم المنتج في ظروف تقل حرارتها الجوهرية عن الصفر، ولا تزيد عن 35 درجة مئوية.
- يمكن تنظيف تحت ماء الصنبور، بحيث لا تزيد حرارة الماء، عن 30 درجة مئوية.

۲. توصیه‌های ایمنی

- برای ایمنی شما این دستگاه مطابق با ضوابط و مقررات جاری است (مستورب مربوط به فشار ضعیف، تطابق الکترومغناطیس، محیط زیست، ...).
- مطمئن شوید که فشار برق خانه مطابق با فشار برق مورد نیاز دستگاه باشد. هرگونه اشتباه در بررسی‌های ممکن است باعث صدمات جبران‌ناپذیر شود که مورد پوشش ضمانت دستگاه نیست.
- استفاده از دستگاه از دستگاه باید مطابق با ضوابط جاری در کشورتان باشد. این دستگاه برای استفاده افراد (از فرز کودکان) که دارای توانایی های جسمی، فکری و روحی می باشند و نیز اشخاص بدون تجربه و آگاهی ساخته نشده است، مگر تحت نظارت فردی که مسئول ایمنی و مراقبت آنها بوده و دستورالعمل لازم برای استفاده از دستگاه را به آنها داده باشد.
- باید بابت مراقب کودکان بود تا یا این دستگاه بازی نکنند.
- در شرایط زیر باید برای دستگاه را از برق بیرون آورد: در موقع تمیز کردن و نگهداری، در صورت کارکرد غیر عادی، به معض پایان استفاده از آن.
- در شرایط زیر از دستگاه استفاده کرده و به یک مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید: اگر دستگاه زمین افتاده باشد، اگر دستگاه بطور عادی کار نکند.
- برای بیرون آوردن دستگاه از برق، سیم آنرا نکشید بلکه بزرگ آرا بکشید.
- از استفاده از سیم رابط بپرهیز کنید.
- برای تمیز کردن دستگاه از مواد ساینده استفاده نکنید.
- در حرارت‌های کمتر از صفر درجه یا بیش از 35 درجه سانتیگراد از دستگاه استفاده نکنید.
- قبل از شستن زیر آب، بچشهایی که با دست گرفته میشوند باید از برق بیرون