

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

### A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI...

- La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur (Compatibilité Electromagnétique, Basse tension, Environnement).
- Tension : Vérifiez que la tension indiquée sur votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Ne pas utiliser le bloc d'alimentation pour un autre usage que celui de l'épilateur.
- Ne jamais utiliser l'appareil (épilateur ou bloc d'alimentation) s'il est endommagé, en cas d'anomalie de fonctionnement ou après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Débranchez l'appareil avant toute intervention et après chaque utilisation.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé, en cas d'anomalie de fonctionnement ou après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les cils, les cheveux, les vêtements, ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage de l'appareil.
- Cet appareil n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux.
- Pour tout problème d'après-vente, adressez-vous à votre revendeur habituel ou à un Centre de Service agréé.
- Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'un usage autre que celui prévu dans la présente notice.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - sur le visage
  - sur une peau blessée
  - sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance)
  - si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné...).
- Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de ne pas prêter votre appareil même dans votre environnement proche.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé sur ou en la présence d'enfants ou de personnes invalides.
- Ne laissez jamais l'appareil aux enfants sans surveillance.
- N'utilisez pas de câble prolongateur.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains humides.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons solaires.
- N'utilisez pas l'appareil par température froide.
- N'immergez ou ne passez pas sous l'eau.
- N'utilisez pas des produits agressifs ou dissolvants pour le nettoyage.

### Garantie

Votre appareil est destiné à un usage domestique et personnel seulement.

Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

## DESCRIPTION

1. Tête d'épilation
2. Pinces
3. Bouton d'éjection de la tête
4. Interrupteur deux vitesses et arrêt
5. Adaptateur
6. Brossette de nettoyage

**Anti-douleur :** Pour réduire la sensation de douleur liée à l'épilation, votre appareil est équipé d'un système de billes de massage apaisantes intégrées dans la tête d'épilation.

## UTILISATION

Mettez la tête d'épilation en place (fig. 3).

Branchez l'appareil (fig.1).

- Mettez l'interrupteur sur 1 pour commencer (fig.4), puis sur 2 (fig.7).

Vous pouvez à présent utiliser votre épilateur.

L'interrupteur doit toujours rester visible pendant l'utilisation (fig.5).

- A la fin de l'épilation, arrêtez votre appareil (fig.6) et débranchez-le (fig.2).

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### NETTOYAGE DE LA TÊTE D'ÉPILATION

- Arrêtez et débranchez l'appareil.
- Appuyez sur le bouton d'éjection de la tête et ôtez la tête d'épilation (fig.8).
- Passez la tête d'épilation sous l'eau froide du robinet en faisant tourner manuellement la tête pendant 5 à 10 secondes (fig.10).
- Secouez vivement la tête d'épilation (fig.11) puis séchez-la à l'aide d'une serviette avant de la replacer sur l'appareil.

**IMPORTANT :** Vous pouvez également utiliser la brosse de nettoyage fournie (fig.9).

## PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.  
② Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

## SICHERHEITSHINWEISE

### BITTE VOR DEM GEBRAUCH AUFMERKSAM DURCHLESEN...

- Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den gültigen technischen Bestimmungen und Normen (elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung, Umweltverträglichkeit).
- Spannung: Netzteil nur Wechselstrom mit Spannung gemäß dem Typenschild anschließen.
- Dieses Gerät ist nur für die Benutzung im Hause bestimmt.
- Netzteil nicht in Verbindung mit anderen Geräten oder zu anderen Zwecken benutzen.
- Das Netzteil ist bei ausgeschaltetem Gerät aus der Steckdose zu ziehen bzw. die Anschlussleitung vom Gerät zu trennen: bei jeder Funktionsstörung, vor jeder Reinigung oder Pflege, nach dem Gebrauch.
- Gerät und Netzteil nicht in Betrieb nehmen, wenn Gerät, Anschlusskabel oder Netzteil beschädigt sind, Epiliergerät oder Netzteil einmal heruntergefallen sein sollten, sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweisen.
- In diesem Falle weder das Gerät noch das Netzteil öffnen, sondern zur Reparatur an eine Rowenta-Kundendienst-Stelle schicken (Adressen im beiliegenden Service-Spiegel), um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Wird das Gerät zweckentfremdet, falsch bedient oder unsachgemäß repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- UNBEDINGT ZU BEACHTEN :** Das eingeschaltete Epiliergerät darf nicht mit Wimpern, Kopfhaar, Kleidern oder sonstigen Gegenständen in Berührung kommen, da sonst Verletzungsgefahr besteht oder der Betrieb des Gerätes beeinträchtigt werden könnte.
- Erhöhte Vorsicht ist bei der Verwendung des Geräts in Gegenwart von Kindern oder behinderten Personen geboten!
- VERWENDEN SIE DAS EPILIERGERÄT NICHT :**
  - im Gesicht.
  - auf verletzter, verbrannter oder gereizter Haut.
  - auf Risikozonen (Krampfadem, Leberflecken, Warzen oder Muttermalen...).
  - bei dermatologischen Problemen (Exzemen, Hautentzündungen, Akne...).
  - Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.
  - Lassen Sie das Gerät nie ohne Aufsicht von Kindern benutzen.
  - Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
  - Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an.
  - Setzen Sie das Gerät nicht der Sonne aus.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen.
  - Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.
  - Benutzen Sie zur Reinigung keine aggressiven Produkte oder Lösungsmittel.
  - Wenn Sie Ihr Gerät im Badezimmer verwenden, schalten Sie es nach jeder Verwendung aus (Stecker aus der Steckdose ziehen), denn in der Nähe von Wasser kann es selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschalten ist, auch wenn Sie nur für kurze Zeit weggehen.
  - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Zuleitung oder der Stecker beschädigt sind. Um jegliche Gefahr zu vermeiden, lassen Sie die Teile durch den Rowenta Kundendienst.

### Garanti

Erhöhter Garantie ist nur für den privaten Haushalt bestimmt. Es kann nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden. Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

## BESCHREIBUNG

1. Epilierkopf
2. Pinzetten
3. Massagekugeln
4. Entriegelungsknopf für den abnehmbaren Scherkopf
5. 2-Stufen Ein-/ Ausschalter
6. Netzteil
7. Reinigungsborstchen

**Anti-Schmerzfunktion: Sanfte Haarentfernung!** Ihr Gerät ist mit den Ellerkopf integrierten Massagekugeln ausgestattet. Damit wird die Haut während des Haarentfernungsorgangs massiert und mögliche Schmerzen werden vermieden.

## BENUTZUNG

Epilierkopf aufsetzen (Abb. 4).

Gerät anstecken (Abb. 1).

- Zu Beginn der Epilation den Schalter auf 1 stellen (Abb. 5), später auf 2 (Abb. 7).

Sie können nun Ihr Epiliergerät verwenden.

Der Schalter muss während der Anwendung immer sichtbar bleiben (Abb. 5).

Sobald die Epilation beendet ist, Gerät ausschalten (Abb. 6) und ausstecken (Abb. 2).

## REINIGUNG

### REINIGUNG DES EPILIERKOPF

- Stecken Sie das Gerät aus (Abb.8).
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf und nehmen Sie den Scherkopf ab (Abb.10).
- Spülen Sie den Scherkopf 5 bis 10 Sekunden lang unter fließendem kalten Leitungswasser ab und drehen Sie ihn dabei hin und her (Abb.11).
- Schütteln Sie den Scherkopf energisch und trocknen Sie ihn anschließend mit einem Handtuch ab.

**WICHTIG** Es kann ebenfalls die mitgelieferte Reinigungsbürste verwendet werden (Abb. 9).

## DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT !

① Das Gerät besteht aus zahlreichen wieder verwertbaren oder recycelbaren Materialien.

② Sie können das Gerät ebenfalls zur Entsorgung in einem ROWENTA Kundendienstzentrum abgeben.

## SAFETY PRECAUTIONS

### PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE.

- This appliance complies with the technical rules and standards for safety currently in force (Electromagnetic Compatibility, Low Voltage, Environment).
- Voltage : Ensure that this voltage corresponds to that of your mains supply.
- Incorrect connection may cause irreparable damage which is not covered by the guarantee.
- Never use if the appliance (depilator or adaptor) is damaged or in the event of any damage caused by dropping the appliance (invisible damage may be dangerous).
- This appliance can only be repaired using special tools. In the event of any after sales problem, please consult an approved service agent (see enclosed leaflet).
- We decline any responsibility for damage arising from incorrect use of the appliance or use of the appliance in any way other than that specified in these instructions.
- When the depilator is in use, it must not come into contact with eyelashes, hair, clothes or any other objects, in order to avoid any danger of injury or blockage.
- Keep a careful eye on the appliance if used on, or in the presence of children or invalids.
- Do not use the depilator:
  - on your face
  - on broken, burnt or sore skin
  - on sensitive areas (varicose veins, moles, birthmarks, warts...)
  - if you suffer from skin complaints, (eczema, inflammations, acne...).
- For hygiene reasons, it is advised that you do not allow anyone else to use your appliance.
- When in use, the wall socket must be readily accessible.
- For indoor only.
- Close supervision is necessary when the appliance is used on or in the presence of children or severely disabled people.
- Never leave the appliance within the reach of unsupervised children.
- Do not use an extension lead.
- Never use the appliance with damp hands.
- Do not leave the appliance in direct sunlight.
- Do not use the appliance at cold temperatures.
- Do not immerse or put under running water.
- Do not use aggressive products or solvents for cleaning.

### Guarante

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

GB

ROWENTA



1800117864 / 43-09

## DESCRIPTION

1. Depilator head
2. Tweezers
3. Release button for head
4. 2-speed and stop switch
5. Adaptor
6. Cleaning brush

**Pain-free function:** To reduce the sensation of pain linked to depilation, your appliance is equipped with a roller beads massaging system integrated into the depilation head.

## USE

Put the epilation head in place (fig. 3).

Plug in the appliance (fig. 1).

- Set the switch to 1 to begin with (fig.4), and then to 2 (fig.7).

You can now use your epilator.

The switch should always remain visible during use (fig.5).

Stop your appliance at the end of epilation (fig.6) and unplug it (fig.2).

## MAINTENANCE AND CLEANING

### CLEANING THE EPILATOR HEAD

- Stop the appliance and unplug it.
- Press the release button on the head and remove the epilator head (fig.8).
- Rinse the epilator head under cold running water by turning it for 5 to 10 seconds (fig.10).
- Shake the epilator head vigorously (fig.11) and dry it with a towel before fitting it to the epilator again.

**IMPORTANT** You can also use the small cleaning brush supplied (fig.9).

### ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

- ② Leave it at a local civic waste collection point.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

### LEA ATENTAMENTE ANTES DE LA UTILIZACIÓN.

- La seguridad de este aparato es conforme a las reglas técnicas y a las normas en vigor (Compatibilidad Electro-magnética, Baja Tensión, Medio Ambiente).
- Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles no cubiertos por la garantía.
- Nunca utilizar el aparato con un cable dañado o cuando se observa una anomalía de funcionamiento, ni después de una caída (los daños no visibles pueden ser perjudiciales para su seguridad).
- Este aparato sólo se puede reparar con herramientas especiales, para cualquier problema de postventa (aparato, transformador) diríjase a su establecimiento habitual o a un Servicio Técnico homologado (ver lista suministrada con su aparato). Si es necesario, contacte con el Servicio Consumidor Rowenta a través del teléfono 902 31 25 00.
- Declinamos toda responsabilidad por eventuales daños que resulten de una utilización incorrecta del aparato o de un uso que no sea el previsto por la presente instrucción de uso.
- Cuando el aparato esté en funcionamiento, no debe ponerse en contacto con las pestañas, el cable, la ropa o cualquier otro objeto para evitar todo riesgo de herida o de bloqueo.
- Preste un cuidado particular siempre que utilice su aparato o si se encuentra en presencia de niños o personas discapacitadas.
- No utilice la depiladora:
  - sobre el rostro,
  - si la piel está herida, quemada o irritada,
  - sobre zonas sensibles (varices, lunares, marcas de nacimiento)
  - si sufre de afecciones cutáneas (eczemas, inflamaciones, acné).
  - Nunca deje el aparato sin vigilancia al alcance de los niños.
  - Por razones de higiene, le recomendamos que no preste el aparato a ninguna persona.
  - No utilice cable alargador.
  - Nunca utilice el aparato con las manos húmedas.
  - No exponga el aparato a los rayos solares.
  - No utilice el aparato en temperaturas demasiado frías.
  - No sumerja el aparato en agua ni lo pase bajo el grifo.
  - No utilice productos agresivos ni disolventes para limpiarlo.

### GARANTIA

Su aparato está destinado solamente a un uso doméstico. No se puede utilizar con fines profesionales. La garantía queda anulada en caso de utilización incorrecta.

## DESCRIPCIÓN

1. Cabezal de depilación
2. Pinzas
3. Bolitas de masaje
4. Botón de expulsión del cabezal
5. Interruptor 2 velocidades y parada
6. Transformador
7. Cepillo de limpieza

**Función antidolor :** Su aparato está equipado de un sistema de bolas de masaje relajantes integradas en el cabezal de depilación. Estas bolas masajean la piel para reducir la sensación de dolor causada por la depilación.

## UTILIZACIÓN

Coloque el cabezal de depilación en su sitio (fig4).

Conecte el aparato (fig1).

- Coloque el interruptor en 1 para comenzar (fig.5), y a continuación en 2 (fig.7).

Desde ahora mismo puede utilizar la depiladora.

El interruptor debe permanecer siempre visible durante la utilización (fig.5).

Al final de la depilación, pare el aparato (fig.6) y desconéctelo (fig.2).

## CONSIGLI DI SICUREZZA

### DA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO...

- La sicurezza del presente apparecchio è conforme alle specifiche tecniche e alle norme vigenti (compatibilità elettro-magnetica, bassa tensione, ambiente).
- Tensione di funzionamento: 230 V. Verificare che la tensione corrisponda a quella della propria installazione. Eventuali errori di collegamento possono causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.
- Mai utilizzare il blocco di alimentazione per uso diverso da quello previsto dall'apparecchio.
- Mai utilizzare l'apparecchio con un cavo danneggiato oppure in caso di anomalia di funzionamento, oppure dopo una caduta (danni non visibili possono pregiudicare la vostra sicurezza).
- Il presente apparecchio è riparabile solamente utilizzando appositi utensili, per eventuali problemi post vendita (apparecchio, blocco di alimentazione), rivolgersi al proprio rivenditore oppure ad un centro assistenza (vedere la lista fornita insieme all'apparecchio).
- Decliniamo la nostra intera responsabilità per eventuali danni dovuti a cattiva utilizzazione dell'apparecchio o per utilizzazione differente da quanto previsto nel presente manuale.
- L'apparecchio, durante il funzionamento, non deve mai entrare in contatto con le ciglia, i capelli, gli abiti oppure qualsiasi altro oggetto, per evitare eventuali rischi di ferite o blocaggi.
- La costante sorveglianza è necessaria quando l'apparecchio è utilizzato su o in presenza di bambini o di persone invalide.
- Mai utilizzare l'epilatore:

  - sul viso
  - sulla pelle ferita, bruciata oppure irritata
  - se si soffre di affezioni cutanee come eczema, varici, infiammazioni, nei, acne, verruche oppure macchie di nascita...
  - Per motivi igienici, si raccomanda di non prestare l'apparecchio ad altre persone.
  - Non lasciate mai l'apparecchio alla portata dei bambini senza sorveglianza.
  - Non utilizzate prolunghe.
  - Non tocchate l'apparecchio con le mani umide.
  - Non esponete l'apparecchio ai raggi solari.
  - Non utilizzate l'apparecchio a basse temperature.
  - Non immergete né mettete l'apparecchio sotto l'acqua corrente.
  - Non utilizzate prodotti aggressivi o solventi per la pulizia.

### Garanzia

L'apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico. Non può essere utilizzato a fini professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto.

## DESCRIZIONE

- Testina di epilazione
- Pinzette
- Sferette di massaggio
- Tasto di espulsione della testina
- Interruttore 2 velocità e stop
- Blocco alimentazione
- Spazzolino per pulizia

**Funzione anti-dolor:** Per ridurre la sensazione di dolore legata all'epilazione, l'apparecchio è dotato di un sistema di sfere massaggianti e lenitive inserite nella testina epilatoria.

## UTILIZZO

Mettete la testina di epilazione al suo posto (fig4).

Collegate l'apparecchio (fig1).

- Mettete l'interruttore su 1 per cominciare (fig.5), poi su 2 (fig.7).

Adesso potete utilizzare il vostro epilatore.

L'interruttore deve restare sempre visibile durante l'utilizzo (fig.5).

Alla fine della depilazione, spegnete l'apparecchio (fig.6) e staccate la spina (fig.2).

## MANUTENZIONE E PULIZIA

### PULIZIA DELLA TESTINA DI EPILAZIONE

- Spegnete e scolligate l'apparecchio.
- Togliete la testina di epilazione dall'apparecchio premendo il tasto di espulsione (fig.8).
- Passate la testina di epilazione sott'acqua fredda dal rubinetto facendo girare manualmente la testina per 5 - 10 secondi (fig.10).
- Scuotete energicamente la testina (fig.11) quindi asciugatela con un asciugamano prima di rimontarla sull'apparecchio.

**IMPORTANTE:** È inoltre possibile utilizzare la spazzola di pulizia fornita (fig.9).

### PARTECIPIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE !

Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.

• Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

## CONSELHOS DE SEGURANÇA

### LEIA ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR...

- A segurança deste aparelho está em conformidade com os regulamentos técnicos e as normas em vigor (Compatibilidade Electromagnética, Baixa Tensão, Meio Ambiente).
- Tensão : Verifique se esta tensão corresponde à da sua instalação.
- Nunca utilizar o aparelho com o fio danificado ou em caso de anomalia de funcionamento após uma queda (podem existir danos não visíveis prejudiciais para a sua segurança).
- Depois de entrar em funcionamento, o aparelho não deve entrar em contacto com as estanças, os cabos, o vestuário ou qualquer outro objecto, a fim de evitar qualquer risco de ferimento ou bloqueamento.
- Este aparelho só pode ser reparado com ferramentas especiais; em caso de qualquer problema após a venda (aparelho, bloco de alimentação), queira dirigir-se ao seu revendedor habitual ou a um reparador autorizado (ver lista fornecida com o aparelho).
- Declinamos toda e qualquer reponsabilidade por eventuais danos resultantes de má utilização do aparelho ou de uma utilização diferente da prevista neste documento.
- Nunca utilizar o aparelho :

  - no rosto.
  - em pele ferida, queimada ou irritada.
  - em caso de sofrer de infecções cutâneas como eczema, varizes, inflamações, sinais de pele, acne, verrugas ou marcas de nascença, etc.
  - Por razões de higiene, recomendamos-lhe que não empreste o seu aparelho a ninguém, nem mesmo a pessoas muito íntimas.
  - Aconselha-se uma atenção redobrada sempre que o aparelho seja utilizado em/ou na resença de crianças ou de pessoas incapacitadas.
  - Nunca deixe o aparelho ao alcance das crianças sem vigilância.
  - Não utilize uma extensão.
  - Nunca utilize o aparelho com as mãos húmidas.
  - Não exponha o aparelho aos raios solares.
  - Não utilize o aparelho a uma temperatura fria.
  - Não coloque em ou sob água.
  - Não utilize produtos agressivos ou dissolventes quando proceder à limpeza.

### GARANTIA

Este aparelho destina-se exclusivamente a utilização doméstica. Não pode ser utilizado para fins profissionais. Uma utilização não conforme ao manual de instruções liberta a marca de qualquer responsabilidade e anula a garantia.

## DESCRICAÇÃO

- Cabeça de depilação
- Pincas
- Esférras de massagem
- Botão de ejeção da cabeça
- Interruptor de 2 velocidades / desligar
- Bloco de alimentação eléctrica
- Escova de limpeza

**Função anti-dor:** Para reduzir a sensação de dor associada à depilação, o seu aparelho está equipado com um sistema de esferas de massagem suavizantes integradas na cabeça de depilação.

## UTILIZAÇÃO

Colocar a cabeça da depilação no lugar (fig4).

Ligar o aparelho (fig1).

- Ligue o interruptor na posição 1 para começar (fig.5) e depois na posição 2 (fig.7).

Pode agora utilizar a sua depiladora.

O interruptor deve ficar sempre visível durante a utilização (fig.5).

No final da depilação, desligue o aparelho (fig.6) e retire a ficha da tomada (fig.2).

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### LIMPEZA DA CABEÇA DE DEPILAÇÃO

- Pare e desligue o aparelho.
- Pressione o botão de ejeção da cabeça e retire a cabeça de depilação (fig.8).
- Passe a cabeça da depilação sob água fria da torneira, rodando manualmente a cabeça entre 5 a 10 segundos (fig.10).
- Abane com intensidade a cabeça de depilação (fig.11) e, de seguida, seque-a com ajuda de um pano antes de voltar a colocá-la no aparelho.

**IMPORTANT:** Pode também usar a escovinha de limpeza fornecida (fig.9).

## PROTECÇÃO DO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

O seu produto contém materiais que podem ser recuperados

ou reciclados. Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

## Συμβουλές ασφάλειας

### Διαρύθμιστε προσεκτικά πριν από την χρήση...

- Η ασφάλεια της παρούσας συσκευής είναι σύμφωνη με τους τεχνικούς κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Χαμηλή τάση, Περιβάλλον).
- Τάση : Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή σας είναι ίδια με αυτή της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε σφράγιδο σύνδεσης είναι πιθανόν να προκαλέσει μη ανατρέψιμες βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή (αποτρίχωσης ή το τροφοδοτικό) εάν είναι ελαττωματική, σε περιπτώση σφράγισματος λειτουργίας ή μετά από πτώση της συσκευής (οι βλάβες που δεν είναι ορατές μπορεί να αποβούν επίζημες για την ασφάλεια σας).
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν από κάθε παρέμβαση και μετά από κάθε χρήση.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι ελαττωματική, σε περιπτώση σφράγισματος λειτουργίας ή μετά από πτώση της συσκευής (οι βλάβες που δεν είναι ορατές μπορεί να αποβούν επίζημες για την ασφάλεια σας).
- Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τις βλεφαρίδες, τα μαλλιά, τα ρουχά, ή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. Προσεκτέστε τη συσκευή σας πάνω σε μπάνιο ή μετά την επιβρύξη.
- Η παρούσα συσκευή είναι σπουδαία μέσον αποτέλεσματος για την ασφάλεια σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπερβούλια χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα ή κάτω από τρεχουμένο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή προϊόντα ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί απόκλιτα για οικιακή χρήση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε για επαγγελματικό σκοπό ή με τρόπο διαφορετικό από εκείνο που υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης, ο κατασκευαστής δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για βλάβες που τυχούν προκληθέντων, ενώ ταυτόχρονα πάνω σε ισχει η εγγύηση που συνοδεύει το προϊόν.

### Περιγραφή

- Κεφαλή αποτρίχωσης
- Λεπίδες
- Μπιλίες για μασάζ
- Κουμπιά αφαίρεσης της κεφαλής
- Διακόπτης δύναμης
- Καλώδιο
- Βουμπούκι καθαρισμού

Κατά το πάνω: Για τη μείωση της αισθησης του πόνου που προκαλείται από την αποτρίχωση, η συσκευή σας διαθέτει ένα σύστημα με μπιλίες μασάζ ενσωματωμένες στην κεφαλή αποτρίχωσης που παρέχεται στη συσκευά (εικ.11).

Χρήση

Τοποθετήστε την κεφαλή αποτρίχωσης στη θέση της (εικ.4).

Βάλτε το φίς στην πρίζα (εικ.1).

- Τοποθετήστε τον διακόπτη στο 1 για να ξεκινήσετε (εικ.5), και στη συνέχεια στο 2 (εικ.9).

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποτρίχωσης.

Ο διακόπτης πρέπει να παραμένει ορατός κατά τη διάρκεια της χρήσης (εικ.6).

Στο τέλος της αποτρίχωσης, σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής σας (εικ.7).και αποσυνδέστε την από το ρεύμα (εικ.2).

### Συντήρηση και καθαρισμός

#### Καθαρισμός της κεφαλής αποτρίχωσης

- Σηματήστε τη χρήση και βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα.

- Πάτηστε το κουμπί αφαίρεσης της κεφαλής και τραβήξτε την κεφαλή αποτρίχωσης (εικ.10).

- Τοποθετήστε την κεφαλή αποτρίχωσης κατά αριστού νερό βρύσης γυρνώντας την με το χέρι σας για 5 με 10 δευτερόλεπτα (εικ.12).

- Τινάξτε με δύναμη την κεφαλή αποτρίχωσης (εικ.13) και μετά σκουπίστε την με μια πετσέτα προτού την τοποθετήσετε πάλι στη συσκευή.

Σημαντική σημείωση: Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε το βουρτσάκι καθαρισμού που παρέχεται στη συσκευά (εικ.11).

Ας συμβάλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αειστοιχήματα ή ανάκυκλώματα υλών.

② Παραδώστε την παλιά σας συσκευή σε κέντρα διαλογής ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε έν