

Safety Instructions

Important Safeguards:

- This appliance is not intended to be operated using an external timer or separate remote control system.
- Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 2000 m. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Bread can burn, therefore the appliance must not be used near or below curtains and other combustible materials such as curtains, drapes or wood (shelving, cupboards...) it should be attended when in use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Use a (lint free) cloth on parts that come into contact with bread.

- Make sure you dispose of any crumbs regularly by emptying the crumb-tray which is on the lower part of the toaster.
- * The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation. Do not touch the hot surfaces of the appliance.

* Depending on model

- For your safety, this appliance conforms with applicable standards and regulations (Directives on low voltage, electromagnetic compatibility, materials in contact with foodstuffs, environment, etc.)
- In accordance with the CSC notice of 2/12/04, this product features a mechanical design allowing the bread ejection mechanism to be detached from the power cut-off element.
- Check that the electricity supply voltage corresponds to the voltage indicated on the appliance (ac current only).
- Given the many standards in effect, if this toaster is used in a country other than the country where it was purchased, have it checked by an approved service centre (see enclosed after sales service information).
- Check that the electricity installation is sufficient to supply the power required by this appliance.
- Always plug the toaster into an earthed socket.

To Prevent Any Accidents

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:

DO:

- Carefully read and follow all the instructions for use.
- The toaster must always be used in the upright position, never on its side or tilted forwards or backwards.
- Before each use make sure that the crumb tray is fitted correctly.
- Regularly remove crumbs from the crumb tray.
- The bread control lever must be in the "Up" position before plugging in or unplugging the appliance.
- Unplug the appliance if it shows any working abnormalities.
- Unplug from the power socket when not in use during and before cleaning. Allow to cool down before cleaning or storing.
- To unplug remove the plug from the wall socket (when the toasting cycle is finished).
- If the bread jams in the slots after toasting and the elements do not switch off, unplug the plug immediately and wait for the appliance to cool before attempting to remove the bread.
- Bread can burn, therefore do not use this appliance near any flammable materials such as curtains, under shelving or under wall cupboards.
- Use on a flat, stable heat-resistant work surface, away from any contact with water and never use underneath a built in kitchen alcove.

DO NOT:

- Do not let the toaster operate unattended, particularly when toasting for the first time or when settings have been changed.
- Do not store the cord or the plug between the slots in the appliance.
- Do not reheat food items by placing them on top of the toaster. Do not place any saucepans or covers on top of it while the toaster is in operation.
- Do not unplug the appliance by pulling on the cord.
- Do not move or carry the appliance during use.
- Do not leave the appliance within the reach of children.
- Do not use outdoors. Avoid humid environments.
- Do not use the appliance for any other use other than that for which it was designed.
- Do not touch the metal parts or hot surfaces of the appliance when it is working.
- Oversized foods, metal foil packages, or utensils (spoon, knife, etc.) must not be inserted into a toaster as they may cause an electric shock or fire.
- Do not use accessory attachments that are not recommended by the manufacturer as this may be dangerous.
- To protect yourself against and electrical shock do not immerse the cord, plugs, or appliance in water or other liquids.
- No part whatsoever of your toaster may be washed in the dishwasher or immersed in water.
- Do not toast breads that may melt (with frosting), sink or fall into the toaster; do not toast food that may fall between the grills (for example: rolls, croutons, blinis, etc.), this could cause damage to the appliance or become a fire hazard.
- Do not try to toast very thick slices of bread that could become stuck in the toasting slots.
- Do not use this appliance if:
 - it has a damaged cord.
 - the appliance has been dropped and has visible damage or does not operate properly.

In any of these instances, the appliance must be sent to your local approved after-sales service centre to avoid any risk of danger. Refer to the guarantee enclosed.

- Do not let the cord hang over the edge of the worktop or come into contact with hot surfaces or sharp edges.
- Do not place on or near a gas burner, electric ring/hob, or near a heated oven.
- Do not cover this appliance while in use.
- Do not put paper towels, cardboard or plastic in, on or under the toaster.
- If flames were to arise from parts of the toaster, never attempt to extinguish them with water. Unplug the appliance and smother the flames with a damp cloth.
- Do not attempt to dislodge food once the toasting cycle is engaged.
- Do not use this appliance as a source of heating or drying.
- Do not use the toaster for cooking, grilling or defrosting frozen food other than bread products.
- Do not use the appliance to toast bread and warm croissants (or similar products) at the same time (depending on model).

- The metal frame can become very hot. Do not touch it! Use an oven glove or tongs (depending on model).
- Do not use any abrasive cleaning agents (no soda-based scouring products, no scouring pads...), no metallic utensils, metal scouring pads etc.
- For appliances with a metallic finish: Do not use any cleaning products designed for metals: use a soft cloth with a window or glass cleaner.
- Never hold your toaster by inserting your hands between the bread slots.

- 사고를 예방하기 위해 전기제품을 사용할 때에는 다음과 같은 기본적인 안전상의 주의사항을 준수해 주십시오.
- 준수사항

- 사용설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.

- 사용 방법 설명을 빠짐없이 읽고 그대로 따라 주십시오.

- 토스터를 어린이가 사용하거나, 어린이와 가까운 곳에서 사용할 때 또는 사용 방법에 익숙하지 않고 장애가 있는 사람이 사용하는 경우, 사용법을 잘 알고 있는 성인의 주의 깊은 감독 하에서만 사용하도록 해야 합니다.

- 토스터는 항상 똑바로 세운 상태로 사용해야 하며, 절대로 옆으로 놓거나 앞, 뒤로 기울인 상태로 사용해서는 안됩니다.

- △ 매번 사용할 때마다, 부스러기 받침대가 제대로 끼워져 있는지 확인하십시오.

- 정기적으로 빵 부스러기 받침대를 비우도록 하십시오.

- 토스터의 전원플러그를 꼭거나 빠기 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

- △ 청소하는 동안, 청소하기 전, 토스터를 사용하지 않을 때에는 전원 소켓에서 플러그를 뽑아 두십시오. 청소 또는 보관하기 전에는 반드시 토스터가 식을 때까지 기다리도록 하십시오.

- 플러그를 뽑을 때는 (토스터 작동 중이거나) 벽 소켓에서 플러그를 뽑도록 하십시오.

- 토스팅이 끝난 후에도 빵이 빵 투입구에 끼어서 토스터가 꺼지지 않는 경우, 즉시 플러그를 뽑은 다음 토스터가 식기를 거꾸르다가 빵을 꺼내도록 하십시오.

- 빵이 할 수 있기 때문에, 토스터를 커튼, 선반 밑 또는 벽 천장 아래 등 일체의 가연성 물질을 근처에서 사용하지 마십시오.

- 토스터는 물이 일체에 닿지 않는, 평평하고, 안정성이 있고, 내열성이 있는 작업대 위에 놓고 사용하고 절대 불박이장 아래 협소한 공간에서 사용하지 마십시오.

- 주의사항:

- 토스터를 작동시키 두고 자리를 비우지 마십시오. 특히, 구입 후 처음 사용하시거나 설정을 변경한 후에는 반드시 지켜봐 주십시오.

- 전원코드나 플러그를 토스터의 빵 투입구(빵을 넣는 구멍) 사이에 보관하지 마십시오.

- △ 음식물을 토스터 위에 올려 놓고 데우지 마십시오. 토스터가 사용 중일 경우, 토스터 위에 뚜껑이나 다른 제품을 올려 놓지 마십시오.

- 플러그를 뽑을 때 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.

- 사용 중에 토스터를 옮기거나 이동시키지 마십시오.

- 실외에서 사용하지 마십시오. 습한 곳에서 사용하지 마십시오.

- 토스터를 원래 설계 목적 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

- 토스터 사용 중에 금속 부분 또는 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.

- △ 보통 크기보다 큰 음식, 호일 포장, 또는 (스푼, 나이프 등) 식사 도구 등을 감전 또는 화재를 일으킬 수 있으므로 절대 토스터에 넣어서는 안됩니다.

- 제조사가 권장하지 않는 액세서리를 위험할 수 있으므로 사용하지 마십시오.

- 감전 위험을 방지하기 위해 전기코드, 플러그 또는 제품을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

- 토스터의 어떤 부품도 식기세척기로 세척하거나 물에 담그지 마십시오.

- △ 녹을 수 있거나 그릴로 훌러내리거나 그릴 사이로 떨어질 수 있는 제빵류(글리사주 타르트, 미니 캐익, 크루통, 블리니 등)에 사용하지 마십시오. 이 경우 기기 손상 또는 화재를 초래할 수 있습니다.

경우는 예외입니다. 어린이나 장애우가 사용 중일 때에는 반드시 주의 깊게 지켜봐 주십시오.

• 어린이가 사용하는 경우 제품을 가지고 놀지 않도록 반드시 감독해 주십시오.

• 전원코드가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 반드시 제조사, 지정 서비스 대리점 또는 그에 상응하는 자격을 갖춘 전문가가 교체할 수 있도록 하십시오.

• 화재의 위험이 있으므로, 벽이나 선반아래 혹은 블라인드나 커튼과 같은 가연성이 있는 물체 근처에는 제품을 작동시키지 마십시오.

• 본 제품을 8세 이상의 어린이 또는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 불완전하거나 경험 및 지식이 결여된 사람이 사용하는 경우, 반드시 감독자가 같이 있거나 안전하게 교육을 받고 관련 위험에 대해 이해하고 난 후에 사용할 수 있도록 하여 주십시오. 어린이는 본 제품을 가지고 놀아서는 안됩니다. 본 제품을 어린이가 사용하기 위해서는 최소 8세 이상이어야 하며 감독자가 함께 있어야 합니다.

• 본 제품과 전원 코드는 8세 미만의 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

• 빵과 직접 닿는 부분은 먼지 닦는 천을 사용해 청소하여 주십시오.

• 토스터 아래 부분에 있는 빵 부스러기 받침대를 정기적으로 비워 빵 부스러기가 쌓이지 않도록 하십시오.

• *기기가 작동 중일 때는 닿을 수 있는 표면의 온도가 올라갈 수 있습니다. 기기의 고온 표면에 접촉하지 마십시오.

* 모델에 따라 다름

• 사용자의 안전을 위해, 본 제품은 현행 표준 및 규정을 준수합니다. (저전압, 전자기 적합성, 식품과 접촉하는 물질, 환경 등 관련 법규)

• 2004년 12월 2일 CSC 고지에 따라, 본 제품은 빵 배출 장치가 전원 차단 요소로부터 사용하는 경우, 지정 서비스 센터에서 제품을 확인 받도록 하십시오. (제품에 포함되어 있는 A/S 서비스 정보 참조).

• 공급 전압이 제품에 표시되어 있는 전압과 동일한지 여부를 확인하십시오. (AC전용).

• 다양한 표준이 시행되고 있는 만큼, 본 토스터 제품을 구입한 국가가 아닌 다른 국가에서 사용하는 경우, 지정 서비스 센터에서 제품을 확인 받도록 하십시오. (제품에 포함되어 있는 A/S 서비스 정보를 참고하십시오).

• 설치된 전원이 본 제품이 요구하는 전력을 공급하기에 충분한지 확인하십시오.

• 토스터는 항상 접지된 소켓에 연결하십시오.

전기제품을 사용할 때에는 다음과 같은 기본적인 안전상의 주의사항을 준수해 주십시오.

준수사항

• 사용설명서를 주의 깊게 읽어주십시오.

• 사용 방법 설명을 빠짐없이 읽고 그대로 따라 주십시오.

• 토스터를 어린이가 사용하거나, 어린이와 가까운 곳에서 사용할 때 또는 사용 방법에 익숙하지 않고 장애가 있는 사람이 사용하는 경우, 사용법을 잘 알고 있는 성인의 주의 깊은 감독 하에서만 사용하도록 해야 합니다.

• 토스터는 항상 똑바로 세운 상태로 사용해야 하며, 절대로 옆으로 놓거나 앞, 뒤로 기울인 상태로 사용해서는 안됩니다.

• △ 매번 사용할 때마다, 부스러기 받침대가 제대로 끼워져 있는지 확인하십시오.

• 정기적으로 빵 부스러기 받침대를 비우도록 하십시오.

• 토스터의 전원플러그를 꼭거나 빠기 전에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오.

• △ 청소하는 동안, 청소하기 전, 토스터를 사용하지 않을 때에는 전원 소켓에서 플러그를 뽑아 두십시오. 청소 또는 보관하기 전에는 반드시 토스터가 식을 때까지 기다리도록 하십시오.

• 플러그를 뽑을 때는 (토스터 작동 중이거나) 벽 소켓에서 플러그를 뽑도록 하십시오.

• 토스팅이 끝난 후에도 빵이 빵 투입구에 끼어서 토스터가 꺼지지 않는 경우, 즉시 플러그를 뽑은 다음 토스터가 식기를 거꾸르다가 빵을 꺼내도록 하십시오.

• 빵이 할 수 있기 때문에, 토스터를 커튼, 선반 밑 또는 벽 천장 아래 등 일체의 가연성 물질을 근처에서 사용하지 마십시오.

• 토스터는 물이 일체에 닿지 않는, 평평하고, 안정성이 있고, 내열성이 있는 작업대 위에 놓고 사용하고 절대 불박이장 아래 협소한 공간에서 사용하지 마십시오.

주의사항:

• 토스터를 작동시키 두고 자리를 비우지 마십시오. 특히, 구입 후 처음 사용하시거나 설정을 변경한 후에는 반드시 지켜봐 주십시오.

• 전원코드나 플러그를 토스터의 빵 투입구(빵을 넣는 구멍) 사이에 보관하지 마십시오.

• △ 음식물을 토스터 위에 올려 놓고 데우지 마십시오. 토스터가 사용 중일 경우, 토스터 위에 뚜껑이나 다른 제품을 올려 놓지 마십시오.

• 플러그를 뽑을 때 절대로 코드를 잡아당기지 마십시오.

• 사용 중에 토스터를 옮기거나 이동시키지 마십시오.

• 실외에서 사용하지 마십시오. 습한 곳에서 사용하지 마십시오.

• 토스터를 원래 설계 목적 외에 다른 용도로 사용하지 마십시오.

• 토스터 사용 중에 금속 부분 또는 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.

• △ 보통 크기보다 큰 음식, 호일 포장, 또는 (스푼, 나이프 등) 식사 도구 등을 감전 또는 화재를 일으킬 수 있으므로 절대 토스터에 넣어서는 안됩니다.

• 제조사가 권장하지 않는 액세서리를 위험할 수 있으므로 사용하지 마십시오.

• 감전 위험을 방지하기 위해 전기코드, 플러그 또는 제품을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.

• 토스터의 어떤 부품도 식기세척기로 세척하거나 물에 담그지 마십시오.

• △ 녹을 수 있거나 그릴로 훌러내리거나 그릴 사이로 떨어질 수 있는 제빵류(글리사주 타르트, 미니 캐익, 크루통, 블리니 등)에 사용하지 마십시오. 이 경우 기기 손상 또는 화재를 초래할 수 있습니다.

• △ 지나치게 두꺼운 빵은 토스터의 빵 투입구에 넣 수 있으므로 토스터에 넣지 마십시오.

• 다음의 경우 토스터를 사용하지 마십시오.

- 전기 코드가 손상된 겨우</p

- ข้ออยู่บกบุน
- **⚠ เพื่อความปลอดภัยของลูกน ยุปกรณ์นี้รองความแรงครุ่นแล๊ซขับบิดตัวที่เกินขนาด (ค่าสั่นไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า) ควรเข้าก้าวไปร้องขอเปลี่ยนกีฬาฟิต วิศวกรที่มีส่วนรับภาระ ถ้าหาก**
แต่ดังข้อๆ)
- **⚠ คำแนะนำ CSC ณ วันที่ 2/12/04 ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบเชิง巧 ซึ่งมีผลให้ดันแม่นเป็นไป และออกจากกลไกในการตัดไฟ**
- **⚠ ควรตรวจสอบดังนี้เพื่อพิจารณาและตัดต่อที่ระบุบนอุปกรณ์ (ไฟฟ้ากระแสสั่นเท่านั้น)**
- ต้องดูความต้านทานทางค่าความต้านทานที่กำหนดไว้ หากค่าที่ได้มาไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในอุปกรณ์ ยุปกรณ์ควรได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการที่ผ่านการรับรอง (ศูนย์ยุปกรณ์ที่แนะนำที่แนมมาด้วย)
- ตรวจสอบไฟฟ้าให้ดีก่อนจะเพื่อทดสอบด้วยไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์นี้
- เสียงบีบบับหรือร่องรอยเสียงเมื่อใช้ตัวต่อที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตราย

เมื่อได้รับอุปกรณ์ไฟฟ้า ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัวโดยละเอียด-

ข้อควรปฏิบัติ:

- ยื่นและปฏิรูปคดีตามที่แนบมาในการใช้งานนั้นลงมือของเจ้าหน้าที่อธิบดีคุณ
- เตรียมเงื่อนไขเพื่อยื่นเรียนคดีตามที่ต้องการ เช่น ห้ามเข้าสัก ห้ามซื้อขายสิ่งเสพติด
- **⚠️ ก่อนการใช้งานในแต่ละสิ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนนั้นจัดตั้งอยู่ในค่าตอบแทนที่ถูกต้อง**

- ทั้งเศรษฐกิจและการค้าของประเทศนั้นเป็นไปอย่างดีเยี่ยม
- ศักยภาพทางเศรษฐกิจและมนุษย์ต้องดีขึ้นตามไปด้วย เช่น “ปู” ก็จะนำพาภาระเรื่องกล้ามเนื้อออกปลากลับไปไกล
- ออกเดินทางกลับบ้าน หากมีความต้องการให้กลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง
- ⚠️ ออกปลักออกจากเดินทางมีไว้ไม่ใช่ใช้เงินในระหว่างที่รอภาระค่าความสะอาด ปล้อให้อุปกรณ์เข็นด้วย ก่อนทัวร์ความสะอาดหรือจัดเก็บ
- ออกปลักออกจากเดินทางมีไว้ไม่ใช่ใช้เงินในระหว่างที่รอภาระค่าความสะอาด (แนะนำให้หักไว้ประมาณ 10%)
- หากมีภาระเบ็ดเตล็ดที่ต้องดูแลต่อไปได้โดยเด็ดขาด เช่น ไข่ปลาลึกทันทีที่ไปแล้ว อันดับต่อไปน้ำตกฯ น้ำตกฯ เป็นต้นอยู่เสมอ
- บนทางเดินทางไม่ใช่จึงจะใช้เงินที่หักไว้แต่ต้องหักเพิ่มอีกหนึ่งส่วน ด้วยน้ำตกฯ ที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่คาดไม่ถูก
- ใช้เงินอุดหนุนให้เพิ่มที่เดียว บันทึก และควบคุมรายรับ ให้ทางจากการซื้อสิ่งของกลับบ้าน และห้ามใช้เงินอุดหนุนเมื่อเดินทางกลับบ้าน

- ยุคปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือได้รับความเสียหายเข้าสู่ระบบของมนุษย์ได้ หรือไม่ส่วนภูมิใจในเรื่องที่เลือกใช้ชีวิตแบบสุขในโลกนี้ต่างๆ
- ห้ามไม่เลือกใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน หรือเสียสละกันเพื่อให้ชีวิต หรือช่องทาง
- ห้ามวางยาปูกบกเม่นหรือทิ้กตับแมลงสาบ เด็ก หรือไก่ลักษณะใดๆ ก็ตามห้ามร่อน
- ห้ามดูดยาบูหรือสูบบุหรี่
- ห้ามกางกระเช้าหรือผูกม่านภายในบ้าน กระดาษแข็ง หรือกระดาษลูกฟูก ภายใน ลักษณะนี้ห้ามได้ใช้เครื่องซักอบอบกวน เป็นต้น
- ห้ามกินอาหารในหน้าห้องน้ำประกอบด้วย เช่น กะลาเจชิ้น กะลาเจชิ้นเป็น หัวดันไปให้ไข้ขึ้น คลอดลักษณะนี้
- **⚠️ ห้ามกินอาหารในหน้าห้องน้ำประกอบด้วย เช่น กะลาเจชิ้น กะลาเจชิ้นเป็น หัวดันไปให้ไข้ขึ้น คลอดลักษณะนี้**
- ห้ามใช้ชีวิตในบ้าน ที่เป็นไปแนวความร้อนที่ร้อน หรือที่ทำให้เกิดไฟฟ้า
- ห้ามใช้ชีวิตที่ร้อนๆ เช่น บ้านในกรุงเทพฯ ปัจจุบัน หรือจะของหวาน เช่น หนองบัวหรือชาลีที่เป็นภัยเงียบ
- ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาเชื้อรา ยาต้ม เช่น ยาต้มกระชุ่มกระชวย (หรือชามน้ำที่รุ่งเรืองแล้วกากกัน) ในเวลาเดียวกัน (เช่นอยู่กันๆ)
- โปรดใส่เครื่องดื่มน้ำร้อนๆ ห้ามกินผลไม้ เช่น ถั่วญี่ปุ่น กับน้ำร้อนๆ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ความงาม อาทิ ครีมเดดเซลล์ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ครีมที่สีฟ้าในครอบครองเดียว ห้ามใช้ครีมเดียว...), ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะที่มาจากใบไม้ ที่เกิดโดย自然 ฯลฯ
- สั่งห้ามยาปฏิชีวนะที่มีสีฟ้าในใบไม้: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ครีมที่สีฟ้าในครอบครองเดียว ห้ามใช้ครีมเดียว...)
- **⚠️ ห้ามดื่มน้ำร้อนๆ เช่น ชา ใบปูร์ เช่นน้ำมันเป็น ประโยชน์ที่ดีที่สุด**

คุณควรจะสิ่งแมวคลอนเป็นอันดับแรก!
① ถุงปฏิกูลของบ้านประกอบด้วยวัสดุที่ไม่ประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถนำกลับคืนมาเพื่อคืนสภาพหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
② ถุงปฏิกูลเป็นที่ดูดรวมอยู่ในที่เทืองมีคุณ

ARAHAN KESELAMATAN

LANGKAH PERLINDUNGAN PENTING:

- Perkakas ini tidak bertujuan untuk beroperasi menggunakan pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.
- Perkakas anda adalah bertujuan untuk digunakan secara domestik di dalam rumah dan hanya di bawah ketinggian 2000m.

Ia tidak bertujuan untuk digunakan dalam aplikasi berikut dan jaminan tidak akan diberikan:

- kawasan dapur staf di kedai, pejabat dan lain

- rumah ladang;
- oleh tetamu di hotel, motel dan tempat percutian;

- persekitaran jenis tempat menginap dan sarapan
- Perkakas ini bukan bertujuan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) berkurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diselia atau diberi arahan berkenaan penggunaan

perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.

- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas tersebut.
 - Jika kord bekalan rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang yang berkelayakan bagi mengelakkan bahaya.
 - Roti boleh terbakar, oleh itu perkakas tidak patut digunakan berdekatan atau di bawah langsir atau lain-lain bahan yang mudah terbakar seperti langsir, kain atau kayu (rak, almari...) ia patut diselia apabila digunakan.
 - Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berusia daripada 8 tahun dan ke atas dan orang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental atau kurang berpengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diselia atau diberi arahan berkenaan penggunaan perkakas ini dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas tersebut. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dibuat oleh kanak-kanak kecuali mereka berusia daripada 8 tahun ke atas dan diselia.
 - Jauhkan perkakas dan kordnya daripada capaian kanak-kanak kurang daripada 8 tahun.
 - Gunakan kain (tanpa lin) pada bahagian yang bersentuhan dengan roti.

• boleh dimasukkan ke dalam pembakar kerana ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

 - Jangan gunakan sambungan aksesori yang tidak disyorkan oleh pengilang kerana ini mungkin berbahaya.
 - Untuk melindungi diri anda daripada kejutan elektrik, jangan rendamkan kord, palam, atau perkakas di dalam air atau cecair yang lain.
 - Tiada sebarang bahagian pembakar anda yang boleh dibasuh di dalam mesin pencuci pinggan manguk atau direndam dalam air.
 -  Jangan bakar roti yang mungkin mencair (dengan aising), meresap atau terjatuh ke dalam pembakar roti; jangan bakar makanan yang mungkin terjatuh antara pemanggang (contohnya: gulungan, kruton, blini dsb) kerana ini boleh menyebabkan kerosakan kepada alat perkakas atau mengakiktan bahaya terbakar.
 -  Jangan cuba untuk membakar kepingan roti yang sangat tebal dan boleh terperangkap dalam slot pembakar.
 - Jangan gunakan perkakas ini jika:
 - ia mempunyai kord yang rosak.
 - perkakas telah terjatuh dan mempunyai kerosakan yang nyata atau tidak beroperasi dengan betul.
 - Dalam sebarang keadaan ini, perkakas mesti dihantar ke pusat selepas jualan tempatan anda yang telah diluluskan untuk mengelakkan sebarang risiko bahaya. Rujuk jaminan yang dilampirkan.
 - Jangan biarkan kord tergantung melepas pingir meja kerja atau bersentuhan dengan permukaan panas atau tepi yang tajam.
 - Jangan letakkan di atas atau berdekatan dengan pembakar gas, cecincin/gegelung elektrik atau berdekatan dengan ketuhar yang panas.
 - Jangan tutup perkakas ini bila digunakan.
 - Jangan letak tisu kertas, papan kertas atau plastik di dalam, di atas atau di bawah pembakar.
 -  Jika api tersebut muncul dari bahagian pembakar, jangan cuba untuk memadamkannya dengan air. Cabut perkakas dan padam api dengan menggunakan kain yang basah.
 - Jangan cuba untuk mencungkil makanan sebaik sahaja kitaran pembakaran bermula.
 - Jangan gunakan perkakas ini sebagai sumber pemanasan atau pengeringan.
 - Jangan gunakan pembakar untuk memasak, memanggang atau mencairkan makanan beku selain daripada produk roti.
 - Jangan gunakan perkakas untuk membakar roti sambil memanaskan kroisan (atau produk yang serupa pada masa yang sama (bergantung kepada model).
 - Bingkai logam boleh menjadi amat panas. Jangan sentuh! Gunakan sarung tangan ketuhar atau penyipit (bergantung pada model).
 - Jangan gunakan agen pembersih yang melepas (tiada produk penyental berdasarkan soda-, tiada pad penyental...), tiada perkakas logam, pad penyental logam dan lain-lain
 - Untuk perkakas yang mempunyai kemasan logam: Jangan gunakan sebarang produk pembersih yang direka untuk logam: gunakan kain lembut dengan pembersih gelas atau cermin.
 -  Jangan pegang pembakar anda dengan meletakkan tangan anda di dalam slot roti.



alkalinya di pusat pengumpulan sisa buangan

- 安全指引

- 必須定期清理多士爐下碎屑盤內的碎屑。
-  *產品運作時，可接觸的表面或呈高溫。請勿接觸發熱表面。

- * 視乎型號
- △ 為保閣下安全，本產品符合相關標準及規定(低電壓指令、電磁兼容性、與食品接觸之物料、環境等等)
- △ 遵照消費者安全委員會於2004年2月12日頒布的通知，本產品設有機械設計，麵包彈出裝置與供電裝置分開。
- 請檢查電源電壓是否與本產品標示之電壓相符。(只限交流電)
- 基於各地的標準有異，若在購買國以外的國家使用此多士爐，請由授權服務中心檢驗。(請參閱所附之售後服務資料)
- 請檢查電力裝置是否足以供應本產品所需之電力。
- 只將多士爐連接到有接地的電源插座。

- 細心閱讀並遵循指示使用。
- 多士爐只能直立使用，切勿打側、向前或向後傾斜多士爐。
- △ 每次使用前請確保碎屑盤裝妥。
- 定期清理碎屑盤內的碎屑。
- 連接或拔掉電器電源前必須確保操作把手在上方。
- 若電器運作異常，請拔掉電源插頭。
- △ 不使用產品時、產品清潔中或清潔前，請關閉電源。清潔或存放產品前請讓電器冷卻。
- 請從插座上拔下插頭來關掉電源（請待烘烤循環程序完成）。
- 若烘烤後麵包卡在插槽中而組件未有停止運作，請立即拔下插頭，待電器冷卻，才嘗試移除麵包。
- 麵包可能燃燒，因此本產品不能在易燃材料附近使用，例如簾帳、架下或牆櫃下。

- 請勿：
- 使用多士爐時請勿離開，尤其在首次烘烤時或已更改設定時。
- 請勿將電源線或插頭存放在多士爐的插槽間。
- **⚠️ 請勿將食物放在多士爐上翻熱。多士爐運作時，請勿將任何平底鍋或蓋放在多士爐上。**
- 請勿拉扯電線來拔除插頭。
- 使用期間請勿移動或拿起本產品。
- 請勿將本產品放置在孩童能觸及的地方。
- 請勿在室外使用，避免在潮濕的環境下使用。
- 請勿將本產品使用於非其被設計的用途。
- 本產品運作時請勿觸碰金屬部份或發熱表面。
- **⚠️ 請勿將體積過大的食物、金屬箔紙包裝或用具(湯匙、刀等)插入多士爐內，此可能引致觸電或火災。**
- 請勿使用製造商建議以外的配件，此會構成危險。
- 為防止觸電，請勿將電源線、插頭或電器放置於水或其他液體中。
- 多士爐任何一部分均不可放置於洗碗碟機或水中。
- 請勿用多士爐焗製容易融化（塗有糖霜）：塌陷、掉落的麵包；勿烤焗容易穿過烤網的食材（例如小麵包、麵包卷、Blini俄羅斯鬆餅），上述食材或會損壞多士爐或引起火警。
- **⚠️ 請勿嘗試烘烤太厚的麵包片，因麵包片或會卡在插槽中。**
- 如遇以下情況，請勿使用本產品：
 - 電源線損壞。

- 電源線損壞。
- 電器曾被掉落及有明顯損壞，或無法正常運作。
- 為免發生危險，若遇上述任何情況，該電器必須送往閣下當地授權服務中心。請參閱所附之保養說明。
- 請勿將電源線懸掛在工作台邊緣上，或勿讓電源線接觸到發熱表面或尖角。
- 請勿將多士爐靠近或放置在煤氣爐、電熱圈/電磁爐、或熱爐上。
- 使用時請勿遮蓋本產品。
- 請勿將紙巾、紙板或塑膠物料放在多士爐的內部、上方或底下。
- **△ 若多士爐組件冒出火焰，切勿試圖以水滅火。拔下電器插頭並使用濕布滅火。**
- 一旦烘烤循環開始，請勿嘗試取走食物。
- 請勿將本產品作取暖或烘乾用途。
- 請勿將多士爐用於烹調、烘烤或解凍麵包以外之食物。
- 請勿用多士爐同一時間(視乎型號)烘烤麵包和烘熟牛角包(或類似食物)。
- 金屬導線架溫度或非常高。請勿觸碰!請使用焗爐手套或廚房夾(視乎型號)。
- 請勿使用任何磨砂清潔劑(不可使用含有梳打粉的磨砂清潔用品、百潔布等)，亦不可使用金屬器具及金屬材質的百潔布。
- 若電器有金屬塗層：請勿使用任何清潔金屬品之清潔用品：請使用軟布加上窗戶/玻璃清潔劑清潔。
- **△ 切勿將手伸入槽中來拿着多士爐。**



可將本產品棄置在所屬地區