

• Ovaj aparat mogu koristiti djeca starija od osam godina, te osobe sa smanjenim fizickim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom znanja i iskustva pod uslovom da su pod nadzorom ili da primaju upute koje se tici sigurnog korištenja aparata i da razumiju opasnosti koje mogu iz njega proizći. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca osim ako starija od 8 godina i ukoliko su pod nadzorom.

• Držite aparat i mrežni kabel izvan dohvata djeca mlađe od 8 godina.

• **Sipate 1 litar vode (maksimalno) u spremnik kako biste osigurali pravilno funkcioniranje roštija.**

• Nikada ne počekrite aparat ponovo, a da niste promijenili vodu u spremniku.

• Ovaj aparat prikladan je za korištenje na otvorenom i u zatvorenim prostorima.

Način rukovanja

• Postavite aparat u vodu na kuhinji za pripremu hrane.

• Ako je aparat u vodi, uključite ga u vodu.

• Postavite u spremnik da voda radi sprečavanje lepljenja punjiva.

• Kako biste izbjegli oštećenje plote, koristite je samo za podizaj na koju je dizajnirana (npr. nemot je stavljan u priboru, na plin ili električnu platu).

• Nemojte postavljati posude za kuhanje na površine aparat-a.

• Nemojte kuhati u fokusu.

• Nemojte kuhati u fokusu.