



테팔 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 가정용으로 제작되었으며, 사용하시기 전에 사용설명서 등 주의 깊게 읽은 후 잘 보관해 주십시오.
본 제품은 현재 시행중인 표준 범구 및 기술 법규를 따른 것입니다.
테팔은 끊임없는 연구와 개발을 하고 있으며, 사전 알람 없이 제품을 수정할 수 있습니다.

가정에서의 사고를 예방하기 위해

어린이가 있는 가정에서는 작은 화재도 심각한 문제를 일으킬 수 있으니, 그냥 방치하지 마시고 주의 깊게 지켜봐 주십시오.
항상 열기가 있는 부엌에서는 어린이들을 주의시켜 주십시오.
어린이가 있는 곳에서 제품을 사용하실 경우에는,
- 성인이 제품을 사용하도록 하며,
- 제품의 뜨거운 표면을 손으로 만지지 않도록 하며,
- 사용하지 않을 경우에는 반드시 전원을 차단하도록 하십시오.
사고 발생시에는, 피상 부위를 즉시 차가운 물로 씻어내고 필요 시 전문의를 방문하십시오.

제품이 과열되지 않도록 꼭 모서리 또는 벽면 앞에 두고 사용하지 마십시오.
계절 외열이 있는 표면 위에 두고 제품을 사용하지 마십시오. (유리 테이블, 천, 광택 입힌 테이블 등)
미끄러지거나 움직이는 천 위에 제품을 두고 사용하지 마십시오

- ⚠️ 코드를 완전히 풀어주십시오.
- ⑥ 제품에 명시된 전압과 사용하시는 전압이 일치하는지 확인하십시오.
반드시 접지된 소켓을 사용하십시오.
감도 전류 30mA를 초과하는 차단기에서 사용하지 마십시오.
(감도 전류란 전기가 누전될 때 차단기를 작동시키는 전류로,
감도 전류가 30mA이상인 차단기에서 제품을
사용하게 되면 누전 전류가 생겼을 때 차단기가 작동하지 않아 화재나
삼전의 위험이 있을 수 있습니다.)
만일 전선 연결 코드를 사용하시려면,
반드시 절지된 것이어야 합니다
- 연결된 전선에 넘어지지 않도록 각별히 주의하십시오.

- ⚠️ 전선 코드가 손상되지 않았는지 정기적으로 점검하시고,
- ⑧ 만약 손상되었다면 제품을 사용하지 마십시오.
전선 코드가 손상된 경우에는 반드시 당사 서비스 센터에 의뢰하십시오.

제품을 사용하지 않을 때에는 꼭대로 전원을 연결하지 마십시오.
또한, 음식 재료가 놓여 있지 않은 상
태로 제품을 작동시키지 마십시오.

- ⚠️ 제품을 처음 사용하실 경우에는 제품에서 약간 냄새가 날 수 있습니다.
이 냄새는 몇 분 후에 없어지며
정상적인 현상으로 인체에 무해합니다.

제품 사용 중에 제품을 방지하지 마십시오.
제품이 뜨거울 때 제품의 금속 부분을 만지지 마십시오.
제품을 사용하는 도중에 피부를 이동시키지 마십시오.
제품에 포함된 구이판 외에 다른 판을 사용 하시기 바랍니다.

- ⚠️ 제품의 열선과 몸체 부분은 식기 세척기에서 세척하지 마십시오.
- ⑱

Tefal®

EXCELIO COMFORT



www.tefal.com

made in France

