

TEFAL / T-FAL*

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ EDÉNY HASZNÁLATÁHOZ

Fontos

- A termék használata előtt olvassa el a biztonsági utasításokat.
- A terméket kizárólag otthon használatra tervezték.
- Szánjon időt a használati és karbantartási információk minden fejezetének elolvasására, hogy a lehető legjobb eredményeket érhesse el a termékkel.
- A karbantartási utasítások betartásával megelőzheti a serpenyőből és az odaégett ételekből származó forró gőzök felszabadulását. Ezek a gőzök veszélyesek lehetnek az nagyon érzékeny légzőrendszerrel rendelkező állatokra, például a madarakra. Ezért azt ajánljuk, hogy ne tartsa a díszmadarait a konyhában.
- A termék megfelel az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő termékekre vonatkozó előírásoknak.

Általános biztonsági utasítások

- Soha ne hagyja a készülő ételt felügyelet nélkül.
- A Tefal edényeket nem használhatják a csökkent fizikai, szellemi vagy pszichikai képességű vagy a kellő ismerettel és tapasztalattal nem rendelkező személyek (a gyerekeket is beleértve), ha nem biztosított a felügyeletük, vagy nem kaptak megfelelő utasításokat a termék használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személyektől. A gyerekeket tartsa felügyelet alatt, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A tűzhely közelében legyen óvatos, és használjon fedőt vagy olajfröccsenés elleni védelmet, hogy elkerülje a forró gőzök okozta égési/forrázási sérüléseket.
- Ne érintse meg az edényt nedves ronggyal, edényfogóval, és ne tegye nedves edényalátétre vagy nedves felületre. A forró edényeket kizárólag hőálló felületekre szabad helyezni.
- Ne tegyen hideg vizet, jeget vagy teljesen fagyott élelmiszereket közvetlenül a forró edénybe, serpenyőbe, mert ez égési sérülést okozó gőzök felszabadulásához vezet vagy más sérülést okozhat a használójának vagy a felügyelőjének. Ezért legyen különösen óvatos, ha a serpenyőben forró olaj van főzéskor, mivel a víztartalmú ételek és a forró olaj érintkezése nagy mennyiségű gőzt szabadít fel.
- Ne kombinálja az edényeket vízfürdő készítéséhez. Az egyes darabok nem erre a célra szolgálnak, és az ilyen típusú használat a felszabaduló forró gőzök által égési/forrázási sérülést okozhat a használójának vagy a felügyelőjének.
- A Tefal edényeket soha ne tegye mikrohullámú sütőbe.
- A serpenyőket nem ajánljuk merített sütéshez (például, csipszek, szamosza, stb.) .
- Soha ne hagyja a serpenyő nyelét a tűzhelyen túlnyúlni.
- Soha ne tegye a forró serpenyőt a padlóra vagy a konyhapult széléhez közel.
- A forró serpenyőt tegye a konyhapult hátsó felére, és hagyja biztonságosan kihűlni.
- A serpenyőnyél megfogásához használjon edényfogót, ha sütőbe teszi.
- Ha tűz keletkezik a serpenyőben, kapcsolja ki a hőforrást, helyezzen a serpenyőre oltókendőt vagy egy bevezetett rongyot, és hagyja 30 percig állni. Ezután távolítsa el.

- Az olajsütéskor legyen mindig nagyon óvatos. A serpenyőt ne töltsé túl olajjal, és ne használja túl magas hőfokon.
- Előfordulhat, hogy a kis serpenyőket a gáztűzhely kis főzőlapjára kell helyezni. Ehhez a tűzhely gyártók többsége háromlábú alátétet kínál.
- Túlmelegedés esetén az edényt ne helyezze át, hanem hagyja először kihűlni, mivel fennáll annak veszélye, hogy a beépített alumínium réteg megolvad.

*** A TEFAL háztartási készülékek bizonyos térségekben, például Japánban vagy Amerikában T-FAL néven kerülnek forgalomba. A TEFAL/T-FAL márka a Groupe SEB vállalat bejegyzett védjegye.**