



EGG COOKER

STELIO



BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

EGG COOKER

STELIO



DE	Bedienungsanleitung	4
EN	Operating Instructions	10
FR	Notice d'utilisation	16
ES	Instrucciones de uso	22
IT	Istruzioni per l'uso	28
BG	Ръководство за обслужване	34
DK	Brugsvejledning	40
FI	Käyttöohje	46
NL	Gebruiksaanwijzing	46
NO	Bruksanvisning	52
PT	Manual de instruções	58
RU	Инструкция по эксплуатации	64
SE	Bruksanvisning	70
TR	Kullanım kılavuzu	82

Wichtige Sicherheitshinweise

- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Gerät nicht in Wasser tauchen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, muss es durch den zentralen Kundendienst des Herstellers oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
 - in landwirtschaftlichen Anwesen;
 - von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
 - in Frühstückspensionen.

Das Gerät ist nicht für den rein gewerblichen Gebrauch bestimmt.

- **Achtung** - Vorsicht beim Umgang mit der Eieranstechnadel. Verletzungsgefahr!
-  **Vorsicht, Verbrennungsgefahr:** Die Temperatur der berührbaren Oberflächen kann sehr heiß werden. Auch nach dem Ausschalten des Gerätes, bleiben die Heizflächen noch einige Zeit heiß.

Vor dem Benutzen

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.

Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Weitere Sicherheitshinweise

- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen. Netzkabel und Netzstecker müssen trocken sein.
- Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten ziehen oder einklemmen, nicht herunterhängen lassen sowie vor Hitze und Öl schützen. Sie dürfen die heiße Kochschale oder die Haube nicht berühren.
- Den Netzstecker niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht auf heiße Oberflächen wie Herdplatten oder Ähnliches stellen und nicht in der Nähe offener Flammen betreiben.
- Das Gerät nicht auf wasserempfindliche Oberflächen abstellen. Wasserspritzer könnten diese beschädigen.
- **Vorsicht**, das Gerät wird heiß. Verbrühungsgefahr durch austretenden Dampf. Das Gerät während des Betriebes nicht verrücken und nicht am Netzkabel ziehen.
- Das Gerät nur unter Aufsicht betreiben.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
 - Gerät oder Netzkabel beschädigt ist;
 - das Gerät undicht ist;
 - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Herunterfallen o. Ä. besteht.In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
- Der Netzstecker ist zu ziehen:
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung und Pflege,
 - nach dem Gebrauch.
- Das Gerät regelmäßig entkalken.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.
- Verpackungsmaterial, wie z. B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände.

Inbetriebnahme

Das Netzkabel bis zur gewünschten Länge abwickeln. Der Eierkocher muss waagrecht stehen, ansonsten könnte er vorzeitig abschalten und die Eier wären zu weich.

Den mit kaltem Wasser gefüllten Messbecher (siehe Markierung) in die Kochschale gießen und den Eierträger auf das Gerät setzen.

Anschließend die Haube auf das Gerät aufsetzen.

Härtegradeinstellung

Die Einstellung des gewünschten Härtegrades erfolgt am Drehknopf. Die Skala ist in drei Bereiche unterteilt, die mit unterschiedlichen Symbolen gekennzeichnet sind:

-  für weiche
-  für mittlere
-  für harte Eier.

Es ist zu beachten, dass immer ein voll gefüllter Messbecher (siehe Markierung) in die Kochschale gegossen wird. Die Eier werden mit weniger Wasser zu hart..

Eine gewählte Einstellung hat stets die gleiche Kochzeit.

Die Kochzeit ist im Vergleich zum herkömmlichen Kochen im Topf etwas länger. Dies ist bedingt durch die wesentlich geringere Leistungsaufnahme des Eierkochers.

Einstellung innerhalb eines Härtegradbereiches



Innerhalb des gewünschten Härtegradbereiches wird die Einstellung durch Anzahl und Gewichtsklasse (S, M, L, XL) der Eier bestimmt.



Für ein kleines Ei der Gewichtsklasse S (weniger als 53g) wird die geringste Einstellung gewählt.



Sieben kleine Eier benötigen etwa die gleiche Einstellung wie ein großes Ei (XL, mehr als 73g).

Für sieben große Eier der Gewichtsklasse XL muss die höchste Einstellung innerhalb des gewünschten Härtegradbereiches gewählt werden.

Ist der Härtegrad eingestellt, den Eierkocher am Wippschalter einschalten. Die Kontrollleuchte zeigt an, dass der Kochvorgang beginnt. Wenn der Signalton ertönt, sind die Eier fertig gekocht. **Das Gerät ausschalten**, die Eier entnehmen und unter kaltem Wasser abschrecken, damit sie nicht nachgaren. Beim Abnehmen der Haube: **Vorsicht** vor dem heißen Dampf. Die Haube nur am Griff anfassen und zuerst so kippen, dass der Dampf auf der dem Griff abgewandten Seite entweichen und das Kondenswasser über dem Gerät abtropfen kann. Da der Härtegrad einer sehr subjektiven Beurteilung unterliegt, könnte es gegebenenfalls erforderlich sein, von den oben dargestellten Anhaltspunkten abzuweichen. Eigene Erfahrung mit dem Gerät lässt nach kurzer Zeit das für jeden Geschmack gewünschte Ergebnis erreichen.

Gleichzeitiges Kochen von Eiern verschiedener Härtegrade

Mit einer Wasserfüllung können weiche, mittlere und harte Eier in einem Arbeitsgang gekocht werden. Dabei möglichst gleich große Eier verwenden.



Den Eierkocher wie gewohnt mit Wasser füllen und mit allen Eiern bestücken. Zuerst den Härtegrad für weiche Eier wie oben beschrieben nach Größe und Anzahl der Eier einstellen und das Gerät einschalten. Sobald das Signal ertönt, ausschalten und die gewünschte Anzahl weich gekochter Eier entnehmen.



Anschließend den Drehknopf auf das Symbol  zurückdrehen und Gerät erneut einschalten. Nach erneutem Signalton Gerät ausschalten und mittelharte Eier entnehmen.



Für die übrigen, hart zu kochenden Eier den Drehknopf etwas weiter auf das Symbol  stellen und Gerät erneut einschalten. Warten, bis der Signalton ertönt.

Werden keine mittleren Eier gewünscht, kann nach der Entnahme der weichen Eier bei unveränderter Einstellung nochmals gekocht werden, um harte Eier zu erreichen.

Reinigung und Pflege

Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen. Das Gerät nicht in Wasser tauchen, sondern mit einem feuchten Tuch, dem etwas Spülmittel beigegeben wird, abwischen und anschließend trockenreiben. Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Die Kochschale besteht aus nichtrostendem Edelstahl. Sollten sich dennoch Rostflecken zeigen, so sind dies nur auf der Oberfläche festhaftende Ablagerungen. Sie sollten sofort mit einem Edelstahl-Putzmittel entfernt werden.

Entkalkung

Bitte entkalken Sie Ihr Gerät regelmäßig mit einem hochwertigen dafür geeignetem handelsüblichen Entkalkungsmittel. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben insbesondere auch hinsichtlich des anschließend notwendigen Reinigungsvorgangs mit klarem Wasser. Passende Entkalkungsmittel enthalten Inhibitoren, welche die Geräte vor Schäden an Dichtungen und Oberflächen schützen, keine anderweitigen Ablagerungen verursachen und darüber hinaus auch geschmacksneutral sind. Es dürfen keine für das jeweilige Gerät ungeeignete Mittel (wie z. B. rein auf Essig- oder Zitronensäure basierende Substanzen) zum Entkalken verwendet werden. Für Schäden, die durch Verwendung eines ungeeigneten Entkalkungsmittels oder Nichtbeachtung der Entkalkungsvorschrift entstehen, besteht kein Garantiesanspruch. Bitte halten Sie Kinder von Entkalkungsmitteln fern und achten Sie darauf keine beim Entkalken entstehende Dämpfe einzuatmen.

Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V~ 50–60 Hz
Leistungsaufnahme: 380 W
Schutzklasse: I

Technische Informationen zu den Betriebszuständen gemäß EU-Verordnung 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRAUCH (WATT)	ZEITRAUM (MINUTEN)
Aus	0,2	–
Standby	–	–
Standby mit Zusatzinformationen	–	–
Vernetzter Betrieb	–	–

 Das Gerät entspricht den Europäischen Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2009/125/EU.

Umweltschutz



Bedeutung des Symbols „Durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Umwelt



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ➡ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Änderungen vorbehalten.

Important safety information

- These appliances can be used by children older than eight years of age as well as by people with limited physical, sensory or mental capabilities and persons lacking experience and/or lacking knowledge, if they are supervised or have received instructions on how to use the appliance safely and have understood the resulting risks.
- Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are older than 8 years old and supervised.
- Keep the appliance and its cable out of the reach of children under eight years of age.
- Do not immerse the appliance in water.
- If the appliance's connection cable is damaged it must be replaced by the manufacturer's central customer service department or by a similarly qualified person. Improper repairs may result in a serious risk to users.
- This appliance is designed for use in households and similar environments such as:
 - in kitchens – for employees in shops, offices and other commercial areas;
 - on agricultural property;
 - by customers in hotels, motels and other residential facilities;
 - in bed-and-breakfast establishments.

The appliance is not intended for purely commercial use.

- **Caution** – Be careful when handling the egg piercing pin. Risk of injury!
-  **Caution! Risk of burns!** The temperature of accessible surfaces can become very hot. The heating surfaces remain hot for some time after the appliance has been switched off.

Prior to use

Read the instructions for use carefully. They contain important information about the use, safety and care of the appliance.

They should be kept in a safe place and passed on to further users if necessary.

Observe the safety information when using the appliance.

Additional safety instructions

- Only connect the appliance to earthed wall sockets that have been installed in accordance with the regulations. The cable and plug must be dry.
- Do not pull or clamp the connecting cable over sharp edges. Do not leave it dangling and protect it from heat and oil. You must not touch the hot heating bowl or the cover.
- Never pull the mains plug out of the socket by the cable or with wet hands.
- Do not place the appliance on hot surfaces such as on hotplates or similar areas, and do not operate near naked flames.
- Do not place the appliance on water-sensitive surfaces. Water spray may damage them.
- **Caution**, the appliance gets hot. Risk of scalding from escaping steam. Do not move the appliance during operation and do not pull on the mains cable.
- Only operate the appliance under supervision.
- Stop using the appliance and/or pull out the mains plug immediately if:
 - the appliance or mains cable is damaged;
 - the appliance is leaking;
 - you suspect the appliance is faulty after dropping it, for example.In such cases, arrange for the appliance to be repaired.
- Pull the mains plug:
 - if the appliance malfunctions during use;
 - before cleaning and care;
 - after use.
- Descale the appliance regularly.
- We accept no liability for any damages caused as a result of misuse, incorrect operation or improper repairs.
- Claims under warranty are likewise excluded in such cases.
- Packaging materials, such as plastic bags, must be kept out of the reach of children.

Putting into operation

Unwind the cable up to the desired length. The eggboiler has to be placed in horizontal position otherwise it might switch off early and the eggs would be too soft. Fill the measuring cup with cold water up to the mark and pour it into the heating plate, then put the egg tray on the appliance. Before placing the eggs, pierce them at the dull side by means of the egg pierce at the bottom of the cup. This prevents eggs from bursting. Afterwards put the cover on the appliance.

Adjusting the boiling degree

The adjustment of the desired boiling degree is made by rotating the control knob. The scale is subdivided into 3 areas, which are marked with different symbols:

-  for soft boiled
-  for medium boiled and
-  for hard boiled eggs

Please note that always a measuring cup filled up to the mark must be poured in the heating plate. The eggs become too hard with less water.

With one adjusted boiling degree the boiling period is always the same.

Due to much less power of the eggboiler compared to a conventional boiling in a pot, the boiling time is prolonged.

Adjusting within the range of a boiling degree

Within the range of the desired boiling degree, the adjustment is determined by the number and weight category (S, M, L, XL) of the eggs.



For small eggs having the weight category S (less than 53 g), the lowest adjustment must be chosen.



Seven small eggs need approximately the same adjustment as one big egg (XL, more than 73 g).



For seven big eggs having weight category XL, the highest adjustment within the selected range of the cooking degree must be chosen.

Once the boiling degree is adjusted, switch the appliance on by rocker switch. The control lamp indicates that the boiling procedure begins. When the buzzer sets in, the eggs are finished. **Switch off the appliance**, take out the eggs and put them under cold water in order to avoid fermentation. **Caution** when taking off the cap: hot steam. Only touch the cap at the handle and let the condensation drip by tilting the cap. Since the boiling degree is subject to very personal judgement, it might be necessary to deviate from above mentioned criterias. Personal experience with the appliance will lead very soon to the results desired by your personal taste.

Simultaneous boiling of eggs with different boiling degrees

One water filling is enough to boil soft, medium and hard eggs in one operation. In order to do so use eggs of the same size, if possible. Fill the eggboiler, as usual, with water and place the eggs in it.



Adjust the boiling degree for soft eggs first, as described above, according to weight category and number of eggs and switch on the appliance. As soon as the buzzer sets in, switch off the appliance and take out the desired number of soft boiled eggs.



Afterwards turn back the control knob to  and switch on the appliance again. When the buzzer sets in again, switch off the appliance and take out the medium boiled eggs.



For the remaining eggs to be boiled hard, turn the control knob to the symbol  and switch on the appliance again. Wait until the buzzer sets in. In case you do not wish any medium eggs, you can maintain the adjustment and continue the boiling in order to obtain hardboiled eggs, after you have taken out the soft eggs.

Cleaning and service

Pull the plug and cool the appliance. Do not immerse the appliance in water, but wipe with a damp cloth to which a dishwashing agent has been added and then wipe dry. Do not use sharp and abrasive cleaning agents. The cooking tray is made of stainless steel. If rust spots are seen regardless, these are initially only deposits adhering to the surface. They should be removed immediately with stainless steel cleaner.

Descaling

Please descale your appliance regularly using a high-quality commercial descaling agent. Follow the manufacturer's instructions, particularly with regard to the subsequent cleaning with clear water, which is essential! Suitable descaling agents contain inhibitors that protect appliances against damage to seals and surfaces, do not cause additional deposits and have no taste. Do not use descaling agents that are unsuitable for your appliance (such as substances based purely on vinegar or citric acid). Our warranty does not cover damage caused by using unsuitable descaling agents or failure to follow the descaling instructions. Please keep descaling agents out of reach of children and make sure you do not inhale any of the steam given off during descaling.

Technical data

Voltage: 220–240 V~ 50–60 Hz
Power consumption: 380 W
Appliance class: I

Technical information on the operating modes pursuant to EU Regulation 2023/826:

MODE	POWER CONSUMPTION (WATT)	PERIOD (MINUTES)
OFF	0.2	–
Standby	–	–
Standby with additional information	–	–
Networked standby	–	–

CE The appliance complies with European directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2009/125/EU.

For UK use only

- This product is supplied with a 13 A plug conforming to BS 1363 fitted to the mains lead. If the plug is unsuitable for your socket outlets or needs to be replaced, please note the following. If the plug is a non-rewireable one, cut it from the mains lead and immediately dispose of it. Never insert it into a socket outlet as there is a very great risk of an electric shock.
- The replacement of the plug at the mains lead has to be done according to the following instructions:

Warning – This appliance must be earthed

Important: The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

green/yellow Earth
blue Neutral
brown Live

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- the wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the earth symbol , or coloured green or green and yellow,
 - the wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked the letter N or coloured black,
 - the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.
- If a 13 A (BS 1363) plug is used it must be fitted with a 13 A fuse conforming to BS 1362 and be ASTA approved. If any other type of plug is used, the appliance must be protected by a 10 A fuse either in the plug or adapter or at the distribution board.
If in doubt – consult a qualified electrician.
 - Never use the plug without closing the fuse cover.

Environment



Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ➡ Leave it at a local civic waste collection point.

Changes possible.

Consignes de sécurité importantes

- Les enfants à partir de 8 ans ainsi des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissance, peuvent utiliser ces appareils s'ils sont surveillés et s'ils ont été instruits pour utiliser cet appareil en toute sécurité et s'ils ont compris les dangers pouvant résulter de l'usage de l'appareil.
- Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants n'ont pas le droit d'effectuer le nettoyage et la maintenance sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Conservez l'appareil et son câble d'alimentation en dehors de la portée des enfants de moins de huit ans.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le SAV central du fabricant ou par une personne qualifiée. Des réparations non conformes peuvent engendrer de graves dangers pour l'utilisateur.
- L'appareil est conçu pour un usage domestique ou pour des applications similaires telles que :
 - dans des cuisines pour le personnel dans des boutiques, des bureaux ou d'autres secteurs professionnels ;
 - dans des exploitations agricoles ;
 - par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres établissements ;
 - dans des chambres d'hôtes.

L'appareil n'est pas conçu pour un usage purement commercial.

- **Attention** lors de la manipulation du pique-œuf. Risque de bles-sure!

-  **Attention, risque de brûlure** : La température des surfaces de contact peut devenir extrêmement brûlante. Même après la mise hors tension de l'appareil, les surfaces de chauffe restent brûlantes pendant un certain temps.

Avant l'utilisation

Lire attentivement le mode d'emploi. Il contient des consignes importantes pour l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil.

Il doit être conservé soigneusement et transmis en cas de remise à une tierce personne.

Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.

Consignes de sécurité supplémentaires

- Brancher l'appareil uniquement dans une prise électrique sécurisée, installée conformément aux prescriptions. Le câble d'alimentation et la prise doivent être secs.
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, ne pas le coincer, ne pas le laisser pendre et le protéger de la chaleur et de l'huile. Il ne peut pas toucher la coque chauffante du couvercle.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble ou avec les mains mouillées.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces chaudes telles que des plaques de cuisson ou équivalent et ne pas l'utiliser à proximité d'une flamme.
- Ne pas déposer l'appareil sur des surfaces sensibles à l'eau. Des projections d'eau pourraient les endommager.
- **Attention**, l'appareil chauffe. Danger d'ébouillantage par la vapeur qui s'échappe. Ne pas déplacer l'appareil durant le fonctionnement et ne pas tirer sur le câble d'alimentation.
- Faire fonctionner l'appareil uniquement sous surveillance.
- Ne pas mettre l'appareil en marche ou le débrancher immédiatement si :
 - l'appareil ou le câble d'alimentation sont endommagés.
 - l'appareil fuit;
 - une défaillance est soupçonnée suite à une chute ou équivalent.
 Dans ces cas, emporter l'appareil en réparation.
- Il faut débrancher la fiche secteur :
 - en cas de dysfonctionnements durant l'utilisation,
 - avant chaque nettoyage et entretien,
 - après l'utilisation.
- Détartre régulièrement l'appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages éventuels en cas d'utilisation détournée, de mauvaise utilisation, de réparation inappropriée. Dans de tels cas, toute intervention sous garantie est exclue.
- Le matériel d'emballage, comme p.ex. les sachets en plastiques ne sont pas destinés aux enfants.

Mise en service

Dérouler le cordon de l'appareil sur la longueur souhaitée. L'appareil doit être posé horizontalement sinon il pourrait s'éteindre avant la fin de la cuisson des œufs.


Remplir le verre doseur d'eau froide **jusque marquage**, verser l'eau sur la plaque de chauffe et mettre le support oeufs sur l'appareil.

Avant de placer les œufs sur le support, piquer leur côté arrondi avec l'aiguille se trouvant sur le fond du verre doseur, côté piqué vers le haut. Ainsi, on évite que les œufs n'éclatent.

Placer ensuite le couvercle sur l'appareil.

Réglage du degré de cuisson

Le bouton de réglage permet le choix du degré de cuisson souhaité. Au choix trois degrés de cuisson indiqués par des symboles:



Le gobelet d'eau doit toujours être rempli à marquage. Avec moins d'eau les oeufs sont trop cuits.

Un même réglage a toujours le même temps de cuisson. La durée de cuisson dans la machine est plus longue qu'une cuisson traditionnelle. Ceci est dû à la faible puissance utilisée par la machine.

Réglage de la cuisson

Le réglage de cuisson est choisi selon le nombre et le poids (S, M, L, XL) des oeufs.



Pour un oeuf de poids S (moins de 53 g) le réglage le plus bas est choisi.



Pour sept petits oeufs environ, le même réglage que pour un oeuf de grande taille (XL, plus de 73 g) doit être utilisé.



Pour sept grands oeufs de poids XL, le réglage le plus haut doit être choisi dans le type de cuisson désirée.

Après avoir choisi le degré de cuisson, mettre l'appareil en marche en appuyant sur l'interrupteur. Le témoin lumineux indique que l'ébullition commence. Quand le signal sonore se met en marche, les oeufs sont prêts. **Arrêter l'appareil**, enlever les oeufs et les mettre sous l'eau froide pour éviter une fermentation ultérieure. En ôtant le couvercle, **faire attention** à la vapeur chaude. Ne toucher le couvercle qu'à la poignée et l'incliner de telle sorte que la vapeur s'échappe par le côté et que la condensation puisse s'égoutter. Comme le degré de cuisson est choisi par chaque personne selon son goût (très subjectivement), il pourra être nécessaire de différer des points mentionnés ci-dessus. L'utilisation répétée de l'appareil aidera à atteindre le résultat désiré pour son goût personnel.

Faire cuire des oeufs avec différents niveaux de cuisson

Avec un seul remplissage d'eau vous pouvez obtenir des degrés de cuisson différents en une seule opération. Pour ceci prendre des oeufs de même taille. Comme précédemment, mettre tous les oeufs dans l'appareil et remplir d'eau.



Choisir premièrement le degré de cuisson pour des oeufs à la coque selon le nombre et la quantité comme décrit ci-dessus et mettre l'appareil en marche. Quand vous entendrez le signal sonore, arrêter l'appareil et enlever le nombre d'oeufs à la coque souhaité.



Ensuite, replacer le bouton sur le symbole  et remettre l'appareil en marche. Quand vous entendrez le signal sonore de nouveau, arrêter l'appareil et enlever les oeufs mollets.



Pour obtenir les oeufs restants durs, placer le bouton sur le symbole  et remettre l'appareil en marche. Attendre enfin jusqu'à ce que le signal sonore se déclenche.

Si vous ne souhaitez pas d'oeufs mollets, vous pouvez placer le bouton sur la position oeufs durs directement après enlèvement des oeufs à la coque.

Nettoyage et soins

Débrancher l'appareil et laisser refroidir. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau, et nettoyer avec un chiffon humide et du détergent; essuyer et frotter pour sécher.

Ne pas utiliser de détergents agressifs.

Cuve chauffante en acier inoxydable. Cependant si des taches de rouille devaient se présenter, elles ne seront que sur la couche superficielle. Les éliminer immédiatement avec un produit de nettoyage pour l'acier fin.

Détartrage

Veuillez détartrer votre appareil régulièrement, à l'aide d'un agent détartrant courant, approprié et de bonne qualité. Suivez les consignes du fabricant, en particulier concernant la procédure de nettoyage à l'eau claire nécessaire après le détartrage. Les agents détartrants appropriés contiennent des inhibiteurs qui protègent l'appareil contre la détérioration des joints et des surfaces, n'engendrent pas d'autres dépôts et n'absorbent pas les odeurs. Ne pas utiliser d'agent inapproprié (par ex. à base de vinaigre ou d'acide citrique pur) pour détartrer cet appareil. Nous ne prenons aucune responsabilité de garantie pour les dommages causés par l'utilisation d'un agent détartrant inapproprié, ou par le non-respect des consignes de détartrage. Veuillez tenir les enfants à l'écart des agents détartrants et veillez à ne pas inspirer les vapeurs qui se forment lors du détartrage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220–240 V~ 50–60 Hz
 Puissance : 380 W
 Classe de protection : I

Informations techniques sur les modes de fonctionnement conformément au règlement (CE) n° 2023/826 :

MODE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (WATTS)	PÉRIODE (MINUTES)
Arrêt	0,2	–
Veille	–	–
Mise en veille avec informations complémentaires	–	–
Veille en réseau	–	–

CE L'appareil est conforme aux directives européennes 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2009/125/UE.

Environnement



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Modifications possibles.



Advertencias de seguridad importantes

- Estos aparatos pueden ser utilizados por niños mayores de 8 años y por personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, o que carezcan de la experiencia y/o los conocimientos necesarios para usarlos, siempre que los usen bajo vigilancia o reciban las instrucciones necesarias para una utilización segura del aparato y comprendan los peligros derivados de ella.
- Vigile a los niños en todo momento para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Asimismo, los niños no deben realizar su limpieza ni mantenimiento, a no ser que sean mayores de 8 años y lo hagan vigilados.
- Mantenga el aparato y el cable de alimentación lejos del alcance de niños menores de 8 años.
- No sumerja el aparato en agua.
- Si el cable de conexión del aparato está dañado, deberá ser sustituido por el departamento de atención al cliente central del fabricante o por una persona cualificada. Las reparaciones inadecuadas podrían suponer un serio peligro para el usuario.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico u otras aplicaciones similares, tales como:
 - en cocinas para el personal de tiendas, oficinas y otros ámbitos comerciales;
 - en fincas agrícolas;
 - para clientes de hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje;
 - en pensiones con desayuno.

No está diseñado para un uso puramente comercial.

- **Atención** – Tenga cuidado al usar el alfiler para pinchar los huevos. ¡Peligro de lesiones!
-  **Atención, peligro de quemaduras:** las superficies de contacto pueden estar muy calientes. Incluso tras apagar el equipo, las superficies calentadas permanecen calientes un tiempo.

Antes de usar

Lea detenidamente las instrucciones de uso. Contienen información importante sobre el uso, la seguridad y el mantenimiento del aparato.

Guárdelas en un lugar seguro y entréguelas a futuros usuarios cuando corresponda.

Respete siempre las precauciones de seguridad durante el uso.

Otras advertencias de seguridad

- Conecte el aparato solamente en una toma de corriente con puesta a tierra que esté instalada correctamente según las normativas correspondientes.
El cable y el enchufe deben estar secos.
- No tire del cable de conexión cuando éste se encuentre sobre bordes afilados ni lo aprisione, no deje que cuelgue y protéjalo del calor y del aceite. No debe entrar en contacto con la bandeja calefactora ni la cubierta.
- No desenchufe nunca el aparato tirando del cable o con las manos mojadas.
- No ponga el aparato a funcionar sobre superficies calientes, como placas de cocina o lugares similares, y manténgalo alejado de las llamas abiertas.
- No lo coloque sobre superficies sensibles al agua. Las salpicaduras de agua podrían dañar las superficies.
- **Cuidado**, el aparato se calienta. Existe peligro de quemaduras por vapor.
No mueva el aparato mientras esté funcionando ni tire del cable de red.
- No deje el aparato funcionando sin vigilancia.
- No ponga en funcionamiento el aparato y desconéctelo inmediatamente de la red si:
 - el aparato o el cable de red están dañados;
 - el aparato no cierra herméticamente;
 - sospecha que se haya podido producir alguna avería después de una caída del aparato o algo similar.
 En estos casos, envíe el aparato para que sea reparado.
- Desenchufe el cable de red:
 - si se ha producido un fallo durante el uso del aparato;
 - antes de la limpieza y cuidados del aparato;
 - después de usar el aparato.
- Descalcifique el aparato regularmente.
- No asumiremos ninguna responsabilidad por posibles daños en caso de un uso diferente al previsto, un manejo incorrecto o una reparación que no haya sido realizada por profesionales.
En estos casos están excluidas también las prestaciones de garantía.
- El material de embalaje, como las bolsas de plástico, no es apto para los niños.

Puesta en servicio

Desenrolle el cable hasta la longitud deseada. El hervidor de huevos deberá estar colocado horizontalmente puesto que de otra manera podría desconectarse antes de tiempo y los huevos estarían demasiado crudos.

Llene el vaso-medida con agua fría **hasta el marcaje**, vacíelo en el plato calefactor y coloque los huevos en la bandeja del aparato.

Antes de que meta los huevos, pique éstos del lado chato con el picador de huevos que se encuentra en el fondo del vaso-medida. De esta manera evitará que los huevos revienten.

A continuación, coloque la tapa del aparato.

Ajuste del punto de ebullición

El ajuste del grado de ebullición deseado se realiza con el botón giratorio. La escala se encuentra dividida en tres zonas marcadas con símbolos diferentes:

-  para huevos ligeramente
-  medianamente y
-  bien hervidos.

Por favor, tenga en cuenta que una copa de medida llena hasta el marcaje se debe verter en el plato calefactor. Un punto de ebullición tiene siempre el mismo periodo de ebullición.

En comparación a la cocción convencional en cacerola, el tiempo de ebullición es algo más largo. Esto se debe al consumo de potencia considerablemente menor del hervidor de huevos.

Ajuste dentro del rango de un punto de ebullición

Dentro del rango del deseado punto de ebullición el ajuste se determina por el número y categoría por peso (pequeño (S), mediano (M), grande (L), super-grande (XL)) de los huevos.



Para huevos pequeños de categoría S (menos de 53 g) se debe elegir el ajuste más bajo.



Siete huevos pequeños necesitan aproximadamente el mismo ajuste en la abertura del centro que un huevo de categoría XL (más de 73 g).



Para siete huevos de categoría XL se debe ajustar al punto más alto del grado de cocción.

Habiendo ajustado el grado de ebullición, conecte el hervidor de huevos en el conmutador de tecla-basculante. La lámpara testigo indica que el proceso de cocción comienza. Al sonar la señal acústica, los huevos estarán cocidos. **Desconecte el aparato**, saque los huevos y enfíelos bruscamente en agua fría para que no sigan cociéndose.

Al retirar la tapa: **Cuidado** con el vapor caliente.

Agarrar la cubierta únicamente del asidero e inclinarla primero de tal manera que el vapor pueda escaparse del lado opuesto al asidero y el agua de condensación pueda escurrirse sobre el aparato.

Puesto que el grado de ebullición se aprecia de manera muy subjetiva, podrá ser necesario apartarse ligeramente de los puntos de partida presentados más arriba. Experiencias propias con el aparato le permitirán alcanzar resultados al gusto de cada quien después de un tiempo breve.

Hervido simultáneo de huevos con diferentes grados de ebullición

Un llenado de agua es suficiente para preparar huevos poco, medianamente y bien hervidos en una operación. Para hacerlo use huevos del mismo tamaño si es posible.

Llene el hervidor con agua y coloque los huevos de



Primero ajuste el grado de ebullición para huevos poco hechos, tal como se describe arriba, acorde a la categoría y número de huevos y conecte el aparato. Tan pronto suene la señal, desconecte y saque el número deseado de huevos ligeramente hervidos.



A continuación, gire el botón giratorio al símbolo  y vuelva a conectar el aparato. Después de un nuevo zumbido, desconecte el aparato y saque los huevos medianamente hervidos.



Para los huevos restantes los cuales se desean bien hervidos, ajuste el botón giratorio en el símbolo  y vuelva a conectar el aparato. Espere a que suene el zumbador.

En el caso de que usted no desee ningún huevo medio hecho puede mantener la posición y continuar la cocción después de haber retirado los huevos poco hechos y así obtener el resto de huevos duros.

Limpieza y cuidado

Desconecte la clavija y deje enfriar el aparato. No sumerja el aparato en el agua, sino que debe limpiarlo con un paño húmedo con algo de detergente; limpie y seque. No use ningún instrumento afilado o abrasivo. La olla de cocción está hecha de acero inoxidable de alta calidad. Si aún así aparecen manchas de oxidación, éstas son sólo residuos superficiales.

Estas deben removerse inmediatamente con un detergente para acero inoxidable.

Descalcificación

Descalcifique el aparato regularmente utilizando un descalcificador convencional que sea adecuado y ofrezca una buena calidad. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante, particularmente en lo que respecta a la posterior limpieza con agua clara. Los descalcificadores adecuados contienen inhibidores que protegen los aparatos de daños en juntas y superficies, que no provocan adherencias de otro tipo de partículas y que, además, no transmiten sabores. No se deben utilizar otros productos inadecuados para descalcificar el aparato, tales como sustancias basadas puramente en ácido acético o cítrico. Los daños provocados por utilizar un descalcificador inadecuado o por no tener en cuenta las reglas para la descalcificación no están cubiertos por la garantía. Mantenga los niños alejados de los descalcificadores y asegúrese de no aspirar los vapores desprendidos en la descalcificación.

Datos técnicos

Tensión nominal: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Consumo de energía: 380 W
 Clase de aislamiento: I

Información técnica sobre los modos de funcionamiento de conformidad con el Reglamento 2023/826 de la UE:

MODO	CONSUMO DE ENERGÍA (VATIOS)	PERIODO DE TIEMPO (MINUTOS)
Apagado	0,2	–
En espera	–	–
Espera con información adicional	–	–
Espera en red	–	–


CE El aparato cumple las directivas europeas 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2009/125/UE.

Protección del medioambiente

- 

¡ ¡ Participe en la conservación del medio ambiente ! !

 - ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
 - ➔ Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Especifico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.



Modificaciones posibles.



Importanti indicazioni per la sicurezza

- Questi apparecchi possono essere utilizzati da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che mancano di esperienza e/o di conoscenza, solo se sono sorvegliate o se sono state istruite riguardo all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se ne hanno compreso i pericoli risultanti.
- I bambini vanno sorvegliati per accertarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione a carico dell'utente non devono essere eseguiti da bambini, eccetto nel caso in cui essi abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Conservare l'apparecchio e il suo cavo di alimentazione al di fuori della portata di bambini di età inferiore a 8 anni.
- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Se il cavo di collegamento dell'apparecchio è guasto, bisogna farlo sostituire dal servizio clienti centrale del fabbricante o da un'altra persona competente del settore. Le riparazioni improprie recano un grande pericolo per l'utente.
- Questo apparecchio può essere utilizzato solo in ambito domestico e in applicazioni simili, come ad esempio:
 - in cucine per i dipendenti di negozi, uffici e altri settori commerciali;
 - in tenute agricole;
 - da clienti in hotel, motel e altri impianti di soggiorno;
 - in bed & breakfast.

Questo apparecchio non è destinato ad un uso puramente commerciale.

- **Attenzione** - Prestare attenzione nell'utilizzo del pungi uovo. Sussiste il pericolo di ferimenti!
-  **Attenzione, rischio di ustioni:** la temperatura delle superfici che si possono toccare può essere molto alta. Anche dopo aver spento l'apparecchio la temperatura delle superfici riscaldanti resta molto alta ancora per qualche tempo.

Prima dell'uso

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Forniscono indicazioni importanti riguardanti l'uso, la sicurezza e la manutenzione dell'apparecchio.

Vanno conservate con cura ed eventualmente trasmesse all'utente successivo.

Durante l'uso osservare scrupolosamente le istruzioni per la sicurezza.

Ulteriori istruzioni di sicurezza

- Collegare l'apparecchio soltanto a una presa schuko installata a norma. Il cavo di alimentazione e il connettore devono essere asciutti.
- Non tirare o incastrare il cavo di collegamento contro spigoli taglienti, non lasciarlo sospeso e proteggerlo dal calore e dall'olio. Evitare il contatto con la vasca di cottura calda e con il coperchio.
- Non staccare la spina dalla presa, tirandola per il cavo o con le mani bagnate.
- Non collocare l'apparecchio su superfici calde come piastre e non metterlo in funzione in prossimità di fiamme libere.
- Non disporre l'apparecchio su superfici sensibili all'acqua. Gli spruzzi d'acqua potrebbero danneggiarlo.
- **Attenzione**, l'apparecchio diventa rovente. Pericolo di ustione dovuto al vapore che fuoriesce. Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento e non tirare il cavo di rete.
- Far funzionare l'apparecchio solo se supervisionati.
- Non mettere in funzione l'apparecchio e staccare subito la spina, se:
 - l'apparecchio o il cavo d'alimentazione sono guasti;
 - l'apparecchio non è ermetico;
 - si sospetta un difetto dopo una caduta o un evento simile.
 In questi casi far riparare l'apparecchio.
- Il connettore di rete deve essere estratto:
 - in caso di guasti nel funzionamento,
 - prima di ogni pulizia e manutenzione,
 - dopo l'uso.
- Decalcificare regolarmente l'apparecchio.
- Non ci si assume alcuna responsabilità in caso di uso per uno scopo diverso da quello previsto, per un utilizzo errato oppure in caso di riparazione non professionale. In questi casi sono escluse anche le richieste di garanzia.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini il materiale da imballaggio, come ad esempio i sacchetti di pellicola.

Messa in funzione


Svolgere il cavo elettrico fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Il cuociuova deve essere posizionato orizzontalmente altrimenti potrebbe spegnersi prima del tempo e le uova sarebbero troppo tenere.

Versare il contenuto del misurino riempito fino **alla marcatura** di acqua fredda nella vaschetta di cottura e appoggiare il portauova sull'apparecchio.

Prima di mettere le uova sul portauova, pungerle nella parte arrotondata con il pungi uovo che si trova alla base del misurino per l'acqua; in questo modo si evita che le uova scoppino. Infine appoggiare il coperchio sul cuociuova.

Posizionamento del grado di cottura

Il posizionamento del grado di cottura desiderato avviene mediante la manopola girevole. La scala è suddivisa in tre settori che sono contrassegnati da simboli differenti:



Fare attenzione che nella vaschetta di cottura venga versato sempre un misurino riempito fino alla marcatura. Meno acqua porta ad una cottura di uova sode.

Un posizionamento scelto comporta costantemente lo stesso tempo di cottura. Il tempo di cottura è, in paragone con il tempo di cottura tradizionale nel pentolino, più lungo. Questo è dovuto all'energia assorbita notevolmente più scarsa del cuociova.

Messa a punto entro un grado di cottura

Entro il settore di grado di cottura desiderato, il posizionamento viene fissato secondo il numero e la classe delle uova (S, M, L, XL).



Per un uovo piccolo della classe S (meno di 53 gr.) viene scelto il posizionamento minimo.



Per sette uova piccole occorre lo stesso posizionamento come per un uovo grosso (XL più di 73 gr.)



Per sette uova grosse della classe XL deve venire fissato il massimo posizionamento entro il settore di grado di cottura desiderato.

Quando è stato fissato il grado di cottura, accendere il cuociova con l'interruttore oscillante. La lampadina di controllo indica che comincia il processo di cottura. Quando l'indicatore acustico suona le uova sono pronte. **Spegnere l'apparecchio**, togliere le uova e metterle sotto il getto di acqua fredda così che la cottura non continui. Togliendo il coperchio **fare attenzione** al vapore surriscaldato. Prenderlo solo alle impugnature e per primo piegarlo in modo che il vapore escada dall'impugnatura della parte girata e lasciare gocciolare l'acqua condensata nell'apparecchio. Poiché il grado di cottura è molto soggettivo, può eventualmente essere necessario differire dal punto di riferimento sopra rappresentato. Con un poco di esperienza personale con l'apparecchio, si possono raggiungere, in breve tempo, risultati di proprio gusto.

Cottura contemporanea di uova di diversi gradi di cottura

Con un riempimento di acqua si possono avere, in un solo ciclo di cottura, uova tenere, medie e sode. Possibilmente usare uova della stessa grossezza. Riempire il cuociova di acqua come al solito e mettere tutte le uova che si vogliono cuocere.



Dapprima fissare il grado di cottura per uova tenere come sopra indicato secondo la grossezza e il numero e accendere l'apparecchio. Quando il segnale acustico suona spegnere e togliere il numero di uova tenere.



In seguito girare indietro la manopola girevole sul simbolo  e riaccendere di nuovo l'apparecchio. Quando suona nuovamente il segnale acustico spegnere e togliere le uova di cottura media.



Per le rimanenti uova da cuocere sode girare la manopola un po' più avanti sul simbolo , riaccendere nuovamente l'apparecchio e aspettare fino a che il segnale acustico risuona.

In caso non si desiderassero uova di cottura media, dopo aver tolto le uova tenere, si può tenendo la stessa posizione, cuocere nuovamente le uova sode.

Pulizia e cura

Staccare la spina e lasciare raffreddare l'apparecchio. Non immergere l'apparecchio in acqua, ma detergerlo con un panno umido su cui sia stata versata una piccola quantità di detersivo e quindi asciugare. Non utilizzare detersivi ruvidi o schiumogeni. La teglia è realizzata in acciaio inossidabile. Qualora si manifestino comunque delle macchie di ruggine, si tratta unicamente di accumuli superficiali. Questi vanno eliminati immediatamente con un detergente specifico per acciaio.

Decalcificazione

Si consiglia di decalcificare regolarmente l'apparecchio con un decalcificante di alta qualità adatto disponibile in commercio. Rispettare le indicazioni del produttore, in particolare anche per la successiva procedura di lavaggio con acqua pulita. I decalcificanti adatti contengono inibitori che proteggono gli apparecchi dai danni alle guarnizioni e alle superfici, non provocano depositi di vario genere e inoltre sono neutrali ai sapori. Per decalcificare non devono essere utilizzati prodotti inadatti al relativo apparecchio (ad es. sostanze a base di acido acetico o di acido citrico puri). Per i danni provocati dall'utilizzo di un decalcificante inadatto o dal mancato rispetto delle indicazioni sulla decalcificazione non sussiste diritto di garanzia. I bambini devono essere tenuti lontani dai decalcificanti, inoltre è necessario fare attenzione a non inalare i vapori generati durante la procedura di decalcificazione.

Dati tecnici

Tensione nominale: 220–240 V~ 50–60 Hz
 Potenza assorbita: 380 W
 Classe di isolamento: I

Informazioni tecniche sulle modalità di funzionamento ai sensi del Regolamento UE 2023/826:

MODALITÀ	CONSUMO DI ENERGIA (WATT)	PERIODO DI TEMPO (MINUTI)
Spento	0,2	–
Standby	–	–
Standby con informazioni aggiuntive	–	–
Standby in rete	–	–

CE L'apparecchio è conforme alle direttive europee 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Tutela dell'ambiente



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente!

- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ➡ Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Possibili modifiche.



Важна информация за безопасност

- Тези уреди могат да се използват от деца на възраст над осем години, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности и лица без опит и/или с недостатъчни познания, ако са под надзор или са получили инструкции за безопасно използване на уреда и са разбрали произтичащите от това рискове.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под надзор.
- Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца под осемгодишна възраст.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Ако свързващият кабел на уреда е повреден, той трябва да бъде заменен от централния отдел за обслужване на клиенти на производителя или от лице с подобна квалификация. Неправилните ремонти могат да доведат до сериозен риск за потребителите.
- Този уред е предназначен за използване в домакинства и подобни среди, като например:
 - в кухни – за служители в магазини, офиси и други търговски помещения;
 - в земеделски имоти;
 - от клиенти в хотели, мотели и други жилищни помещения;
 - в заведения за нощувка и закуска.

Уредът не е предназначен за чисто търговска употреба.

- **Внимание** – Бъдете внимателни, когато боравите с иглата за пробиване на яйца. Опасност от нараняване!
-  **Внимание! Опасност от изгаряне!** Температурата на достъпните повърхности може да стане много висока. Нагревателните повърхности остават горещи известно време след изключване на уреда.

Преди употреба

Прочетете внимателно инструкциите за употреба. Те съдържат важна информация за употребата, безопасността и грижите за уреда.

Те трябва да се съхраняват на сигурно място и при необходимост да се предават на следващи потребители.

Спазвайте информацията за безопасност, когато използвате уреда.

Допълнителни инструкции за безопасност

- Свързвайте уреда само към заземени стенни контакти, които са монтирани в съответствие с нормативните изисквания. Кабелът и щепселът трябва да са сухи.
 - Не издърпвайте и не притискайте свързващия кабел през остри ръбове. Не го оставяйте да виси и го предпазвайте от топлина и масло. Не трябва да докосвате горещата нагревателна купа или капака.
 - Никога не издърпвайте щепсела на електрическата мрежа от контакта за кабела или с мокри ръце.
 - Не поставяйте уреда върху горещи повърхности, като например върху котлони или подобни места, и не работете в близост до открит огън.
 - Не поставяйте уреда върху повърхности, чувствителни към вода. Водната струя може да ги повреди.
 - **Внимание**, уредът се нагрява. Опасност от изгаряне от излизаща пара. Не местете уреда по време на работа и не дърпайте захранващия кабел.
 - Работете с уреда само под наблюдение.
 - Спрете да използвате уреда и/или незабавно извадете щепсела от електрическата мрежа, ако:
 - уредът или мрежовият кабел са повредени;
 - уредът има течове;
 - имате съмнения, че уредът е повреден, след като сте го изпуснали, например.
- В такива случаи осигурете ремонт на уреда.
- Издърпайте щепсела от електрическата мрежа:
 - ако уредът се повреди по време на работа;
 - преди почистване и грижи;
 - след употреба.
 - Редовно отстранявайте котления камък от уреда.
 - Не поемаме никаква отговорност за щети, причинени в резултат на неправилна употреба, неправилна експлоатация или неправилен ремонт.
 - В такива случаи се изключват и гаранционни претенции.
 - Опаковъчните материали, като например найлонови торбички, трябва да се съхраняват на места, недостъпни за деца.

Въвеждане в експлоатация

Развийте кабела до желаната дължина. Уредът за варене на яйца трябва да се постави в хоризонтално положение, в противен случай може да се изключи по-рано и яйцата да станат твърде меки. Напълнете мерителната чаша със студена вода до маркировката и я изсипете в нагревателната плоча, след което поставете тавата за яйца върху уреда. Преди да поставите яйцата, пробийте ги откъм тъпата страна с дупката за яйца на дъното на чашата. Това предотвратява спукването на яйцата. След това поставете капака на уреда.

Регулиране на степента на кипене

Регулирането на желаната степен на кипене се извършва чрез завъртане на копчето за управление. Скалата е разделена на 3 зони, които са обозначени с различни символи:

-  фили рохко сварени
-  за средно сварени и
-  за твърдо сварени яйца

Моля, обърнете внимание, че в нагревателната плоча винаги трябва да се налива мерителна чаша, пълна до знака. Яйцата стават твърде твърди с по-малко вода.

При една регулирана степен на кипене периодът на кипене е винаги еднакъв.

Поради много по-малката мощност на яйцеварката в сравнение с обикновеното варене в тенджера, времето за варене се удължава.

Регулиране в рамките на една степен на кипене

В границите на желаната степен на варене, корекцията се определя от броя и категорията (S, M, L, XL) на яйцата.



Еили малки яйца с тегловна категория S (по-малко от 53 g), трябва да се избере най-ниската корекция.



Седем малки яйца се нуждаят от приблизително същата настройка като едно голямо яйце (XL, повече от 73 g).



За седем големи яйца с тегловна категория XL трябва да се избере най-високата корекция в рамките на избрания диапазон на степента на готвене.

След като сте регулирали степента на кипене, включете уреда с навигационен бутон. Контролната лампа показва, че процесът на кипене започва. Когато се включи сигналът, яйцата са готови.

Изключете уреда, извадете яйцата и ги сложете под студена вода, за да избегнете ферментация.

Внимание при сваляне на капачката излиза гореща пара. Докоснете само капачката на дръжката и оставете конденза

като наклоните капачката. Тъй като степента на кипене зависи от личната преценка, може да се наложи да се отклоните от горепосочените критерии. Личният опит с уреда ще доведе много скоро до резултатите, желани от вашия личен вкус.

Едновременно варене на яйца с различни степени на варене

Едно зареждане с вода е достатъчно, за да сварите меки, средни и твърди яйца на една сесия. За да направите това, използвайте яйца с еднакъв размер, ако е възможно. Напълнете съда за варене на яйца, както обикновено, с вода и поставете яйцата в него.



Нагласете степента на варене първо за рохките яйца, както е описано по-горе, в зависимост от тегловната категория и броя на яйцата и включете уреда. Щом се включи звуковият сигнал, изключете уреда и извадете желаните брой меко сварени яйца.



След това завъртете обратно копчето за управление до  и включете уреда отново. Когато звуковият сигнал се включи отново, изключете уреда и извадете средно сварените яйца.



За останалите яйца, които трябва да се сварят твърдо, завъртете копчето за управление до символа  и включете уреда отново. Изчакайте, докато се включи звуковият сигнал.

В случай че не желаете средно сварени яйца, можете да запазите настройката и да продължите варенето, за да получите твърдо сварени яйца, след като извадите меките яйца.

Почистване и обслужване

Издърпайте щепсела и охладете уреда. Не потапяйте уреда във вода, а го избършете с влажна кърпа, в която е добавен препарат за миене на съдове, и след това го избършете до сухо. Не използвайте остри и абразивни почистващи препарати. Тавата за готвене е изработена от неръждаема стомана. Ако независимо от това се виждат ръждиви петна, това първоначално са само отлагания, полепнали по повърхността. Те трябва да се отстранят незабавно с препарат за почистване на неръждаема стомана.

Отстраняване на котлен камък

Моля, редовно отстранявайте котления камък от уреда, като използвате висококачествен търговски препарат за отстраняване на котлен камък. Спазвайте инструкциите на производителя, особено по отношение на последващото почистване с чиста вода, което е от съществено значение! Подходящите препарати за отстраняване на котлен камък съдържат инхибитори, които предпазват уредите от увреждане на уплътненията и повърхностите, не причиняват допълнителни отлагания и нямат вкус. Не използвайте препарати за отстраняване на котлен камък, които са неподходящи за вашия уред (като например вещества, базирани единствено на оцет или лимонена киселина). Нашата гаранция не покрива щети, причинени от използването на неподходящи средства за отстраняване на котлен камък или неспазване на инструкциите за отстраняване на котлен камък. Моля, съхранявайте препаратите за отстраняване на котлен камък на места, недостъпни за деца, и се уверете, че не вдихвате парата, отделена по време на отстраняване на котлен камък.

Технически данни

Номинално напрежение: 220–240 V~ 50–60 Hz
Консумация на енергия: 380 W
Клас на защита: I

Техническа информация за режимите на работа в съответствие с Регламент 2023/826 на ЕС:

РЕЖИМ	КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ВАТОВЕ)	ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ (МИНУТИ)
Изключено	0,2	–
В режим на готовност	–	–
В готовност с допълнителна информация	–	–
Мрежов резервен режим	–	–

CE Уредът съответства на Европейските директиви 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС и 2009/125/ЕС.

Пазете околната среда



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.
- ➞ Занесете го в центъра за вторични суровини или в оторизирания сервиз, където той ще бъде рециклиран.

Възможни промени.



Vigtige sikkerhedsforskrifter

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år samt personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet eller med manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn af en voksen eller er blevet undervist i brugen af apparatet og har forstået de farer, der kan opstå i forbindelse med brugen af apparatet.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år og er under opsyn.
- Opbevar apparatet og dets ledning uden for små børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke dyppes i vand.
- Hvis apparatets ledning beskadiges, skal producentens kundeservice eller en kvalificeret person sørge for udskiftning af den. Ukorrekt udførte reparationer kan medføre alvorlige farer for brugeren.
- Dette apparat er beregnet til anvendelse i husholdninger og lignende indretninger såsom:
 - Køkkener til medarbejdere i forretninger, kontorer og andre erhvervsområder.
 - Landbrugsvirksomheder.
 - Kunder i hoteller, moteller og andre overnatningsmuligheder.
 - Pensioner, bed & breakfast.#

Apparatet er ikke beregnet til industrianvendelse.

- **Vigtigt** – forsigtigt ved omgang med æggeprikkeren. Fare for at komme til skade!
-  **OBS, risiko for forbrænding:** Overfladen kan blive meget varm. Også når apparatet er slukket, forbliver varmepladerne varme i lang tid.

Før brug

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Den indeholder vigtige henvisninger om brug, sikkerhed og vedligeholdelse af apparatet.

Den skal gemmes og gives til den nye bruger, hvis apparatet videregives til en anden.

Overhold sikkerhedsforskrifterne ved brug af apparatet.

Flere sikkerhedsforskrifter

- Tilslut kun apparatet til en korrekt installeret stikdåse. Ledning og stik skal være tørre.
- Ledningen må ikke trækkes over skarpe kanter eller klemmes, den må ikke hænge ned, og den skal beskyttes mod varme og olie. Den må ikke berøre den varme varmeskål og låget.
- Stikket må ikke trækkes ud af stikdåsen ved at trække i ledningen eller med våde hænder.
- Apparatet må ikke stilles på varme overflader som kogeplader eller lignende og må ikke bruges i nærheden af åben ild.
- Apparatet må ikke stilles på vandfølsomme overflader. Der kan forekomme vandsprøjt.
- **Forsigtigt**, apparatet bliver varmt. Fare for skoldning på grund af damp. Apparatet må ikke flyttes under brug, og træk ikke i apparatet ved hjælp af kablet.
- Brug kun apparatet under opsyn.
- Tag ikke apparatet i brug, eller træk straks stikket ud, hvis:
 - Apparatet eller kablet er beskadiget.
 - Apparatet er utæt.
 - Der er mistanke om defekt efter et fald eller lignende.
 I disse tilfælde skal apparatet afleveres til reparation.
- Træk stikket ud:
 - Ved fejl under drift.
 - Før hver rengøring og pleje.
 - Efter brug.
- Apparatet skal afkalkes regelmæssigt.
- Der hæftes ikke for eventuelle skader på grund af ukorrekt anvendelse, forkert betjening eller reparation udført af ikke-fagmand. Ligeledes udelukkes garantiydelse i sådanne tilfælde.
- Emballage som eksempelvis foliepose skal opbevares utilgængeligt for børn.

Kom godt i gang

Rul ledningen ud til den ønskede længde. Æggekogeren skal stå vandret, ellers stopper den måske for tidligt, og så ville æggene være for bløde.

Hæld op til mærkning af kogeskålen med koldt vand i det fyldte målebæger, og sæt æggeholderen på apparatet.

Sæt derefter hættten på apparatet.

Indstilling af hårdhedsgrad

Indstillingen af den ønskede hårdhedsgrad sker med drejeknappen. Skalaen er inddelt i tre sektioner, som er angivet med forskellige symboler:

-  for blødkogt
-  for mellemkogt
-  for hårdkogte æg.

Bemærk venligst, at der altid skal hældes et målebæger fyldt til mærkning i kogeskålen. Mindre vand resulterer i for hårde æg.

En udvalgt indstilling giver altid den samme tilberedningstid. Tilberedningstiden er lidt længere i forhold til traditionel kogning i gryde. Dette skyldes æggekogerens væsentligt lavere energiforbrug.

Indstilling af et hårdhedsområde

Inden for den ønskede grad af hårdhed bliver indstillingen fastlagt via æggenes antal og vægtklasse (S, M, L, XL).



Til et lille æg i vægtklasse S (under 53 g) vælges den laveste indstilling.



Syv små æg kræver den samme indstilling som et stort æg (XL, over 73 g).



Til syv store æg i vægtklassen XL skal den højeste indstilling inden for den ønskede grad af hårdhed vælges.

Hvis hårdhedsgraden er indstillet, tændes æggekogeren på startknappen. Advarselampen indikerer, at kogeprocessen er gået i gang. Når der lyder et bip, er æggene færdige. **Sluk apparatet**, tag æggene ud, og skyl dem under koldt vand, så de ikke koger videre.

Når du fjerner hættten, skal du **Passe på** den varme damp. Rør kun ved hættens håndtag, og hæld først således, at dampen kan slippe ud af den side, der vender væk fra håndtaget, og apparatet kan udskille kondensvandet. Eftersom hårdhedsgraden kommer an på smag og behag, kan det være nødvendigt at afvige fra de ovennævnte anvisninger. Sine egne erfaringer med apparatet gør man på kort tid, så alle og enhver vil komme frem det ønskede resultat.

Samtidig tilberedning af æg med forskellige hårdhedsgrader

Med påfyldning af vand kan man lave blødkogte, mellemkogte og hårdkogte æg på én gang. I dette tilfælde er det bedst at bruge lige store æg.



Æggekogeren fyldes som sædvanlig med vand og forsynes med alle æg. Indstil først hårdhedsgraden for bløde æg som beskrevet ovenfor, efter størrelse og antal af æg, og tænd for apparatet. Når signalet lyder, slukker man apparatet og fjerner det ønskede antal blødkogte æg.



Drej herefter knappen tilbage på symbolet , og tænd apparatet igen. Når signalet lyder igen, slukker man apparatet på ny og fjerner de mellemkogte æg.



For de resterende hårdkogte æg drejer man knappen lidt længere om på symbol  og tænder igen for apparatet. Vent, indtil lydsignalet lyder. Ønsker man ingen mellemkogte æg, kan man fjerne de blødkogte æg og koge videre uden at ændre indstillinger for at opnå de hårdkogte æg.

Rengøring og vedligeholdelse

Træk ledningen ud, og lad apparatet køle af. Apparatet må ikke lægges i vand, men skal tørres af med en fugtig klud med lidt opvaskemiddel på og derefter tørres af. Benyt ingen stærke og skurrende rengøringsmidler. Kogeskålen er lavet af rustfrit stål. Skulle der alligevel indfinde sig rustpletter, vil disse kun være på overfladen af de fastsiddende lagringer. De bør straks fjernes med et rengøringsmiddel beregnet til rustfrit stål.

Afkalkning

Afkalk apparatet regelmæssigt med et almindeligt afkalkningsmiddel af høj kvalitet egnet til formålet. Følg producentens angivelser, især vedrørende den efterfølgende nødvendige rengøringsproces med rent vand. Passende afkalkningsmidler indeholder inhibitorer, som beskytter apparaterne mod skader ved pakninger og overflader, ikke forårsager andre aflejringer og derudover er smagsneutrale. Midler (som f.eks. substanser baseret udelukkende på eddike- eller citronsyre) må ikke anvendes til afkalkning af det pågældende apparat. Der er ingen garanti for skader, der opstår som følge af brug af et uegnet afkalkningsmiddel eller manglende overholdelse af afkalkningsanvisningerne. Hold børn væk fra afkalkningsmidler, og sørg for ikke at indånde dampe, som opstår ved afkalkning.

Tekniske data

Mærkespænding:	220–240 V~	50–60 Hz
Effektforbrug:	380 W	
Beskyttelsesklasse:	I	

Tekniske oplysninger om driftstilstande i henhold til EU-forordning 2023/826:

TILSTAND	ENERGIFORBRUG (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Slukket	0,2	-
Standby	-	-
Standby med yderligere oplysninger	-	-
Netværksbaseret standby	-	-

CE Apparatet overholder EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskyt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- ➡ Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Mulige ændringer.

Tärkeitä turvaohjeita

- Alle 8-vuotiaat lapset sekä fyysisiltä, aistimellisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoittuneet tai kokemattomat ja/tai taitamattomat henkilöt saavat käyttää näitä laitteita, jos käyttöä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat.
- Valvo lapsia, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja aikuisen valvonnassa.
- Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Laitetta ei saa upottaa veteen.
- Jos laitteen liitäntäjohto vahingoittuu, tulee sen vaihtaminen antaa valmistajan asiakaspalvelun tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön tehtäväksi. Virheellisesti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle huomattavia vaaroja.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja muissa vastaavissa sovelluksissa, kuten:
 - työpaikkakeittiöissä kaupoissa, toimistoissa ja muissa kaupallisissa ympäristöissä,
 - maatalousalueilla,
 - asiakastiloissa hotelleissa, motelleissa ja muissa majoituspaikoissa,
 - aamiaismajoitusta tarjoavissa majataloissa.Laitetta ei ole tarkoitettu puhtaasti kaupalliseen käyttöön.
- **Huomio** – Käsittele munanlävistintä varoen. Tapaturmavaara!
-  **Varo. Palovaara:** Kosketettavat pinnat voivat kuumeta erittäin kuumiksi. Kuumennuspinnat ovat kuumia jonkun aikaa laitteen poiskytkemisen jälkeen.

Ennen käyttöä

Lue käyttöohje huolellisesti. Se sisältää tärkeitä laitteen käyttöä, turvallisuutta ja huoltoa koskevia ohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti ja anna tarvittaessa eteenpäin seuraavalle käyttäjälle. Noudata käytön yhteydessä turvallisuusohjeita.

Muita turvallisuusohjeita

- Kytke laite vain määräysten mukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. Liitäntäjohton ja pistokkeen tulee olla kuivia.
- Älä vedä liitäntäjohtoa terävien reunojen yli tai ympäri äläkä anna johdon roikkua reunan yli. Suojaa johto kuumuudelta ja öljyltä. Kuumaa vesiallasta ja kupua ei saa koskettaa.
- Älä irrota verkkopistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä tai märin käsin.
- Älä aseta laitetta kuumille pinnoille, kuten liedelle, äläkä käytä sitä avotulen lähellä.
- Laitetta ei saa sijoittaa vedelle herkille pinnoille. Vesiroiskeet voivat vaurioittaa sitä.
- **Varo**, laite kuumenee. Ulostuleva höyry aiheuttaa palovammavaaran. Laitetta ei saa siirtää käytön aikana eikä sitä saa vetää verkkojohdosta.
- Laitetta saa käyttää vain valvottuna.
- Laitetta ei saa ottaa käyttöön ja/tai verkkopistoke on irrotettava pistorasiasta heti, jos:
 - laite tai verkkojohto on vaurioitunut,
 - laite ei ole tiivis,
 - epäillään esim. putoamisesta johtuvaa vikaa.Näissä tapauksissa laite täytyy toimittaa korjattavaksi.
- Verkkopistoke on irrotettava pistorasiasta:
 - jos käytön aikana ilmenee häiriöitä,
 - ennen jokaista puhdistus- tai hoitokertaa,
 - käytön jälkeen.
- Suorita laitteelle säännöllisesti kalkinpoisto.
- Valmistaja ei vastaa tarkoituksenvastaisesta, virheellisestä ja epäammattimaisesta korjauksesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
- Myöskään takuu ei kata sellaisia tapauksia.
- Pakkausmateriaalit, kuten foliopussit, eivät kuulu lasten käsiin.

Käyttöönotto

Keri virtajohto auki haluttuun pituuteen. Aseta munankeitin vaakasuoraan. Muutoin laite saattaa kytkeytyä pois päältä liian aikaisin, jolloin munat jäävät liian löysiksi. Kaada täysi mitta-astiallinen (ks. merkkiin) kylmää vettä vesisäiliöön ja aseta munanpidin laitteeseen. Aseta lopuksi kansi laitteen päälle.

Kovuusasteen määrittäminen

Haluttu kovuusaste valitaan pyöritettävällä säätimellä.

Valittavissa on kolme kovuusastetta, jotka on merkitty seuraavilla symboleilla:

-  löysille munille
-  keskikoville munille
-  koville munille

Tarkista, että kaadat aina täyden mitta-astiallisen (ks. merkkiin) vettä vesisäiliöön. Jos vettä on liian vähän, munista tulee liian kovia.

Valittu säätö merkitsee aina samanpituista keittoaikaa.

Keittoaika on hieman pidempi kuin keitettäessä munia kattilassa. Tämä johtuu munankeittimen huomattavasti pienemmästä ottotehosta.

Säädöt kovuusasteen sisällä

Toivotun kovuusasteen sisällä säädöt tapahtuvat munien määrän ja painoluokan (S, M, L, XL) mukaan.



Pienille painoluokan S (alle 53 g) munille valitaan alhaisin säätö.



Valitse seitsemälle pienelle munalle sama säätö kuin yhdelle suurelle unalle (XL, yli 73 g).



Seitsemälle suurelle painoluokan XL munalle tulee valita suurin halutun kovuusasteen sallima säätö.

Kun olet määrittänyt kovuusasteen, kytke munankeitin päälle keinukytimestä. Merkkivalo ilmaisee, että keittoprosessi alkaa. Kun laitteesta kuuluu piippaus, munat ovat valmiita. **Kytke laite pois päältä**, ota munat keittimestä ja huuhtelee ne kylmällä vedellä, jotta niiden kovettuminen pysähtyy.

Kun poistat laitteen kannen, **varo** laitteesta vapautuvaa kuumaa höyryä. Tartu kanteen kahvasta ja kallista sitä aluksi siten, että höyry pääsee vapautumaan pois päin kahvan vastakkaiselta puolelta ja tiivistynyt vesi pääsee tippumaan laitteen päälle. Koska täydellinen kovuusaste riippuu suuresti henkilökohtaisesta mausta, voi olla tarpeen poiketa yllä esitetyistä ohjeista. Kokemuksen myötä saavutat pian jokaiseen makuun sopivan lopputuloksen.

Eri kovuusasteisten munien keittäminen samanaikaisesti

Yhdellä vedentäytöllä on mahdollista keittää löysiä, keskikovia ja kovia munia samalla kertaa. Käytä tällöin mahdollisimman tasakokoisia munia.



Täytä munankeitin vedellä ja aseta munat pitimeen kuten tavallisesti. Aseta ensin kovuusaste löysille munille yllä olevien ohjeiden mukaisesti riippuen munien koosta ja määrästä ja kytke laite päälle. Kun kuulet merkkiään, kytke laite pois päältä ja ota haluttu määrä löysiä munia pois laitteesta.



Käännä tämän jälkeen säädin takaisin symbolin  kohdalle ja kytke laite uudelleen päälle. Kun merkkiääni kuuluu uudelleen, kytke laite pois päältä ja ota laitteesta keskikovat munat.



Käännä loppuja, kovaksi keitettäviä munia varten säädin hieman symbolin  ylitse ja kytke laite jälleen päälle. Odota, kunnes kuulet merkkiään.

Jos et halua lainkaan keskikovia munia, voit keittää löysien munien poistamisen jälkeen loput munat koviksi muuttamattomalla säädöllä.

Pesu

Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä. Älä upota laitetta veteen vaan annostele kostealle liinalle hieman astianpesuainetta, pyyhi laite liinalla ja lopuksi kuivaa laite. Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita. Vesisäiliö on valmistettu ruostumattomasta jaloteräksestä. Jos siihen kuitenkin ilmaantuu ruostetäpliä, ne ovat vain pintaan kertyneitä saostumia. Poista ne heti jaloteräksen puhdistamiseen tarkoitetulla puhdistusaineella.

Kalkinpoisto

Suorita kalkinpoisto säännöllisesti korkealaatuisella ja tarkoitukseen sopivalla tavanomaisella kalkinpoistoaineella. Noudata valmistajan antamia ohjeita erityisesti koskien kalkinpoiston jälkeen suoritettavaa puhdistusta puhtaalla vedellä. Sopivat kalkinpoistoaineet sisältävät inhibiittoreita, jotka suojaavat laitteen tiivisteitä ja pintoja vaurioilta. Ne ovat myös makuneutraaleja eivätkä aiheuta muiden saostumien kertymistä. Kalkinpoistoon ei saa käyttää muita kyseiselle laitteelle sopimattomia aineita (esim. puhtaasti etikka- tai sitruunahappopohjaisia aineita). Takuu ei kata sopimattoman kalkinpoistoaineen käytöstä tai kalkinpoisto-ohjeen laiminlyönnistä syntyneitä vahinkoja. Säilytä kalkinpoistoaineita poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään hengitä kalkinpoiston yhteydessä muodostuvia höyryjä.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite: 220–240 V~ 50–60 Hz
Tehonkulutus: 380 W
Suojausluokka: I

Tekniset tiedot EU:n asetuksen 2023/826 mukaisista toimintatiloista:

TILA	ENERGIANKULUTUS (WATTIA)	AJANJAKSO (MINUUTTIA)
Pois päältä	0,2	–
Valmiustila	–	–
Valmiustila ja lisätietoja	–	–
Verkkoon kytketty valmiustila	–	–

CE Laite on eurooppalaisten direktiivien 2014/35/EU, 2014/30/EU ja 2009/125/EU mukainen.

Ympäristön suojelu



Huolehtikaamme ympäristöstä!

- ① I Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrätettävillä materiaaleilla.
- ➔ Toimita laitteesi keräyspisteeseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

Mahdolliset muutokset.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende risico's hebben begrepen.
- Kinderen moeten onder toezicht worden gehouden, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Bewaar het apparaat en de stroomkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- U mag het apparaat niet in water onderdompelen.
- Wanneer de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is, mag deze alleen door de centrale klantenservice van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen. Door onvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebruiker.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals bijvoorbeeld:
 - in de keuken door medewerkers van winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen;
 - bij agrarische bedrijven;
 - door klanten van hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - in pensions.
 Het apparaat is niet bedoeld voor puur zakelijk gebruik.
- **Let op** - Voorzichtig in de omgang met de eierprikkers. Verwondingsgevaar!
-  **Opgelet, gevaar voor brandwonden:** De contactvlakken kunnen zeer heet worden. Ook na het uitschakelen van het apparaat, blijven de verwarmingsvlakken nog enige tijd heet.

Voor het gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat.

U moet hem zorgvuldig bewaren en eventueel aan een volgende gebruiker doorgeven.

Tijdens het gebruik de veiligheidsinstructies in acht nemen.

Aanvullende veiligheidstips

- U mag het apparaat alleen op een correct geplaatst en geaard stopcontact aansluiten. Kabel en stekker moeten droog zijn.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet langs scherpe randen loopt of beklemd raakt, laat hem niet naar beneden hangen en bescherm hem tegen hitte en olie. De kabel mag de hete eierkoker en de deksel niet aanraken.
- U mag de stekker niet aan de kabel en niet met natte handen uit het stopcontact trekken.
- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak zoals een kookplaat of iets soortgelijks en gebruik het niet in de buurt van open vuur.
- Plaats het apparaat niet op oppervlakken die niet tegen water bestand zijn. Opspattend water kan deze oppervlakken beschadigen.
- **Voorzichtig**, het apparaat wordt heet. Verbrandingsgevaar door ontsnappende waterdamp. Trek tijdens het gebruik niet aan het apparaat en niet aan de stroomkabel.
- Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
- Neem het apparaat niet in gebruik of trek direct de stekker uit het stopcontact wanneer:
 - het apparaat of de stroomkabel is beschadigd;
 - het apparaat lekt;
 - na een val etc. het vermoeden bestaat dat het apparaat defect is.
 In dat geval moet u het apparaat ter reparatie afgeven.
- U moet de stekker uit het stopcontact trekken als:
 - er tijdens gebruik storingen optreden,
 - u het apparaat reinigt of onderhoud pleegt,
 - na gebruik.
- Ontkalk het apparaat regelmatig.
- Bij onjuist gebruik, verkeerde bediening of onvakkundige reparatie stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele schade. In dergelijke gevallen zijn schadevergoedingen ook uitgesloten.
- Verpakkingsmaterialen, zoals bijv. plastic zakken, horen niet in kinderhanden.

Ingebruikneming

De kabel tot op de gewenste lengte afrollen. De eierkoker moet horizontaal staan, anders kan hij voortijdig uitschakelen en kunnen de eieren te zacht zijn.

De **tot aan de markering** met koud water gevulde maatbeker in de kookschaal gieten en de eierhouder op het toestel zetten. Alvorens de eieren in het toestel te plaatsen, worden ze aan hun stompe zijde doorprikt met de eierprikkers, die zich op de bodem van de maatbeker bevindt. Zo wordt voorkomen dat de eieren barsten. Vervolgens de kap op het toestel zetten.

Instelling van de hardheid

De instelling van de gewenste hardheid gebeurt met de draaiknop. De schaal is onderverdeeld in drie delen, die met verschillende symbolen gemarkeerd zijn:

-  voor zachte
-  voor halfzachte en
-  voor harde eieren.

Er moet op worden gelet dat er altijd een totaal de markering gevulde maatbeker in de kookschaal wordt gegoten. Minder water leidt tot harde eieren.

Een gekozen instelling heeft steeds dezelfde kooktijd. De kooktijd is in vergelijking met het traditionele koken in een kookpot iets langer. Dit komt door de wezenlijk lagere stroomopname van de eierkoker.

Instelling binnen een hardheidsbereik

Binnen het gewenste hardheidsbereik wordt de instelling door het aantal en de gewichtsklasse (S, M, L, XL) van de eieren bepaald.



Voor een klein ei van gewichtsklasse S (minder dan 53g) wordt de laagste instelling gekozen.



Zeven kleine eieren hebben ongeveer dezelfde instelling nodig als één groot ei (XL, meer dan 73g).



Voor zeven grote eieren van gewichtsklasse XL moet de hoogste instelling binnen het gewenste hardheidsbereik worden gekozen.

Als de hardheid ingesteld is, de eierkoker met de tuimelschakelaar inschakelen. Het controlelampje geeft aan dat het kookproces begint. Wanneer het geluidssignaal weerklinkt, zijn de eieren klaar. **Het toestel uitschakelen**, de eieren eruit nemen en onder koud water laten schrikken, zodat ze niet verder garen. Bij het afnemen van de kap: **voorzichtig** voor de hete damp. De kap alleen aan de handgreep vastnemen en eerst zo kantelen, dat de damp aan de tegenoverliggende zijde van de handgreep kan ontsnappen en dat het condenswater boven het toestel kan afdruipe.

Aangezien de hardheid onderhevig is aan een zeer subjectieve beoordeling, kan het eventueel nodig zijn om van de hierboven beschreven aanwijzingen af te wijken. Door de eigen ervaringen met het toestel kan na korte tijd het gewenste resultaat voor iedere smaak worden bereikt.

Gelijktijdig koken van eieren met een verschillende hardheid

Met één watervulling kunnen zachte, halfzachte en harde eieren in één keer worden gekookt. Daarbij moeten zo groot mogelijk eieren worden gebruikt. De eierkoker zoals gebruikelijk vullen met water en alle eieren erin plaatsen.



Eerst de hardheid voor zachte eieren afhankelijk van de grootte en het aantal van de eieren instellen zoals hierboven beschreven en het toestel inschakelen. Zodra het geluidssignaal weerklinkt, uitschakelen en het gewenste aantal zachte gekookte eieren eruit nemen.



Vervolgens de draaiknop terugdraaien op het symbool  en het toestel opnieuw inschakelen. Als het zoemsignaal weerklinkt, het toestel uitschakelen en de halfzachte eieren eruit nemen.



Voor de overige, hard te koken eieren de draaiknop iets verder op het symbool  zetten en het toestel opnieuw inschakelen. Wachten tot de zoem weerklinkt.

Als er geen halfzachte eieren gewenst zijn, kan er na het uitnemen van de zachte eieren bij onveranderde instelling nogmaals worden gekookt, om hardgekookte eieren te verkrijgen.

Reiniging en onderhoud

Stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen. Dompel het apparaat niet onder, maar wis het af met een vochtige doek met een beetje afwasmiddel en droog het vervolgens af. Geen scherpe en schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

De kookschaal bestaat uit roestvrij edelstaal. Mochten niettemin roestvlekken ontstaan, dan is het alleen op het oppervlak vastzittende afzetting. Deze dienen direct met een edelstaal-reinigingsmiddel te worden verwijderd.

Ontkalken

Ontkalk uw apparaat regelmatig met een hoogwaardig, geschikt ontkalkingsmiddel dat in de handel verkrijgbaar is. Neem daarbij de aanwijzingen van de fabrikant in acht, vooral wat betreft het noodzakelijke reinigen met schoon water na het ontkalken. Geschikte ontkalkingsmiddelen bevatten inhibitoren die het apparaat beschermen tegen beschadigingen van dichtingen en oppervlakken, geen andere afzettingen veroorzaken en bovendien smaakneutraal zijn. Gebruik geen middelen die voor het ontkalken van uw apparaat ongeschikt zijn (zoals substanties zuiver op basis van azijnzuur of citroenzuur). Voor schade die ontstaat door het gebruik van een ongeschikt ontkalkingsmiddel of het niet in acht nemen van de ontkalkingsvoorschriften, vervallen alle aanspraken op garantie. Hou kinderen uit de buurt van ontkalkingsmiddelen en zorg ervoor dat u de dampen die tijdens het ontkalken ontstaan niet inademt.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220–240 V~ 50–60 Hz
Stroomverbruik : 380 W
Elektrische veiligheidsklasse: I

Technische informatie over de bedrijfsmodi volgens EU-verordening 2023/826:

MODUS	ENERGIEVERBRUIK (WATT)	TIJDSPERIODE (MINUTEN)
Uit	0,2	–
Stand-by	–	–
Stand-by met extra informatie	–	–
Stand-by via netwerk	–	–



Het apparaat voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2009/125/EU.

Milieubescherming



Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ➡ Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

Wijzigingen mogelijk.



Viktige sikkerhetsanvisninger

- Disse apparatene kan brukes av barn fra og med 8 år gamle, samt personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og/eller kunnskaper, hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene tilknyttet apparatet.
 - Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 - Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn.
 - Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
 - Ikke senk apparatet ned i vann.
 - Hvis apparatets strømlledning blir skadet, må den byttes av produsentens kundeserviceavdeling eller av en person med tilsvarende kvalifikasjon. Feilaktige reparasjoner kan utsette brukeren for store farer.
 - Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder, for eksempel:
 - på kjøkkenet, samt personalet i butikker, kontorer og andre næringsområder
 - i landbruksvirksomheter
 - av kunder på hoteller, moteller, samt andre boenheter;
 - i frokostpensjonater.
- Apparatet er ikke beregnet til kommersiell bruk.
- **Viktig** - Vær forsiktig når du bruker nålen til å stikke hull i egget. Fare for skade!
 -  **Forsiktig, forbrenningsfare:** Temperaturen på de tilgjengelige flatene kan bli svært høy. Varmeflatene forblir varme også i en periode etter at apparatet er slått av.

Før bruk

Les bruksanvisningen grundig. Den gir viktig informasjon om bruk, sikkerhet og vedlikehold av apparatet.

Den bør være oppbevares nøye og gis videre til eventuelle fremtidige brukere.

Følg sikkerhetsanvisningene når du bruker apparatet.

Mer sikkerhetsinformasjon

- Apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt. Strømlledning og støpsel må være tørre.
- Strømlledningen må ikke dras eller klemmes over skarpe kanter. Den må heller ikke henge løst, samtidig som den må være beskyttet mot varme og olje. Ikke berør den varme oppvarmingsskålen eller dekselet.
- Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten etter strømlledningen eller med våte hender
- Apparatet må ikke settes på varme overflater som kokeplater o.l. eller brukes i nærheten av åpne flammer.
- Plasser ikke apparatet på vannfølsomme overflater. Vannsprut kan skade disse.
- **Forsiktig**, apparatet er varmt. Fare for skålding fra damp som kommer ut. Apparatet må ikke flyttes under bruk og ikke dras i kabelen.
- Apparatet skal kun brukes under tilsyn.
- Apparatet må ikke tas i bruk og støpselet skal trekkes ut umiddelbart dersom:
 - apparatet eller strømkabelen er skadet
 - apparatet lekker
 - du mistenker at det har skjedd en skade etter at apparatet har falt i gulvet eller tilsvarende.
- I slike tilfeller må apparatet leveres inn til reparasjon.
- Støpselet må trekkes ut:
 - hvis det oppstår feil under bruk
 - før rengjøring og vedlikehold
 - etter bruk
- Apparatet må avkalkes regelmessig.
- Ved feil bruk av apparatet, feil betjening eller ikke fagmessig reparasjon, påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle skader.
- I slike tilfeller bortfaller også garantien.
- Emballasjematerialer, f.eks. plastposer, hører ikke hjemme i barnehender.

Igangkjøring

Rull ut kabelen til ønsket lengde. Eggkokeren må stå vannrett, ellers kan den slås av for tidlig og eggene bli for bløte.

Fyll målebegeret fullt (se markering) med kaldt vann og hell det i kokekaret og plasser eggholderen på enheten.

Sett deretter lokket på enheten.

Innstilling av hardhet

Innstilling av ønsket hardhet skjer med dreiebryteren.

Skalaen er inndelt i tre deler som er merket med ulike symboler:

-  for bløtkokte egg
-  for middels kokte egg
-  for hardkokte egg.

Det er viktig at man alltid fyller på et fullt målebeger (se Markering) i kokekaret. Mindre vann gir for hardkokte egg.

En valgt innstilling gir alltid samme koketid.

Koketiden er noe lenger enn ved konvensjonell koking i kjele. Dette skyldes betydelig lavere strømforbruk på eggkokeren.

Innstilling innenfor et hardhetsområde

Innenfor det ønskede hardhetsområdet bestemmes innstillingen av antall og vektklasse (S, M, L, XL) på eggene.



Den laveste innstillingen velges for egg i vektklassen S (under 53 g).



Syv små egg trenger omtrent den samme innstillingen som et stort egg (XL, mer enn 73 g).



For syv store egg i vektklassen XL må man velge den høyeste innstillingen innenfor det ønskede hardhetsområdet.

Når hardhetsgraden er stilt inn, kan du slå på eggkokeren med vippebryteren. Kontrollampen viser at kokeprosessen starter. Eggene er ferdig kokt når det avgis en signaltone. Slå av enheten, fjern eggene og avkjøl dem under kaldt vann, slik at de ikke etterkoker.

Når du fjerner lokket: **Forsiktig** med varm damp. Grip lokket kun i håndtaket og vipp det først, slik at dampen kan slippe ut på motsatt side av håndtaket og kondensvannet kan dryppe ned i enheten. Da hardhetsgrad er en svært subjektiv vurdering, kan det bli nødvendig å avvike fra de ovennevnte anvisningene. Egen erfaring med enheten gjør det enkelt å oppnå ønsket resultat etter kort tid.

Samtidig koking av egg med ulike hardhetsgrader

Både bløtkokte, middels og hardkokte egg kan kokes med én vannfylling i én operasjon. Man bør da bruke egg av mest mulig lik størrelse.



Fyll eggkokeren som vanlig med vann og plasser alle eggene. Still først inn hardhetsgraden for bløtkokte egg, som beskrevet ovenfor, etter størrelse og antall egg, og slå deretter på enheten. Straks man hører signaltonen, må man slå av enheten og ta ut ønsket antall bløtkokte egg.



Deretter dreier man dreiebryteren tilbake til symbolet  og slår på enheten på nytt. Slå av enheten etter at signaltonen høres på nytt og ta ut de middels hardkokte eggene.



For de resterende eggene som skal hardkokes, dreier man dreiebryteren videre til symbolet  og slår på enheten på nytt. Vent til signaltonen høres.

Hvis man ikke ønsker noen middels hardkokte egg, kan koke eggene videre med uforandret innstilling etter fjerning av de bløtkokte eggene, for å få hardkokte egg.

Rengjøring og vedlikehold

Trekk ut støpselet og la enheten avkjøles. Enheten må ikke senkes i vann, men tørkes av med en fuktig klut med litt oppvaskmiddel og tørkes deretter med en tørr klut. Bruk ikke sterke og skurende rengjøringsmidler. Kokekaret er laget av rustfritt stål. Dersom det likevel oppstår rustflekker, er disse kun på avleiringer på overflaten. De må fjernes straks med et rengjøringsmiddel beregnet på rustfritt stål.

Avkalkning

Avkalk apparatet regelmessig med et passende avkalkningsmiddel av høy kvalitet. Følg produsentens anvisninger, spesielt med hensyn til den etterfølgende rengjøringsprosessen med rent vann. Egnede avkalkningsmidler inneholder hemmende stoffer som beskytter utstyret mot skade på tetninger og overflater, som ikke forårsaker andre avsetninger og som også er smaksnøytrale. Ikke bruk avkalkningsmidler (for eksempel stoffer basert på ren eddiksyre eller sitronsyre) som ikke er egnet for det aktuelle apparatet. Garantien dekker ikke skader som skyldes at det har blitt brukt et uegnet avkalkningsmiddel, eller at anvisningene for avkalkning ikke er fulgt. Hold barn unna avkalkningsmidler, og vær forsiktig så du ikke inhalerer damper som avgis under avkalkning.

Tekniske data

Nominell spenning: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Strømforbruk: 380 W
Beskyttelsesklasse: I

Teknisk informasjon om driftsmodusene i henhold til EU-forordning 2023/826:

MODUS	ENERGIFORBRUK (WATT)	TIDSPERIODE (MINUTTER)
Av	0,2	–
Standby	–	–
Standby med tilleggsinformasjon	–	–
Nettverkstilkoblet standby	–	–

 Apparatet er i samsvar med EU-direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU og 2009/125/EU.

Beskytt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet inneholder verdifullt materiale som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
- ➡ Lever det ved et lokalt kommunalt gjenvinningsanlegg.

Mulige endringer.



Informações de segurança importantes

- Estes aparelhos podem ser utilizados por crianças com mais de oito anos de idade, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas e por pessoas sem experiência e/ou sem conhecimentos, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização correta do aparelho e tenham compreendido os perigos daí resultantes.
- As crianças devem ser vigiadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efectuadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- Mantenha o aparelho e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de oito anos de idade.
- Não mergulhe o aparelho em água.
- Se o cabo de alimentação do aparelho se encontrar danificado, deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por uma pessoa com qualificações semelhantes. Uma reparação incorrecta pode representar um perigo para o utilizador.
- Este aparelho foi concebido para uma utilização doméstica e aplicações similares, tais como:
 - em cozinhas pequenas reservadas a funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
 - em quintas;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos;
 - Em quartos de hóspedes.

O aparelho não se destina apenas a uso comercial.

- **Cuidado** - Tenha cuidado ao manusear o furador do ovo. Risco de lesão!
-  **Cuidado! Risco de queimaduras!** A temperatura das superfícies acessíveis pode tornar-se muito quente. As superfícies de aquecimento permanecem quentes durante algum tempo mesmo depois de o aparelho ter sido desligado.

Antes da utilização

Leia atentamente as instruções de utilização. Estas contêm informações importantes sobre a utilização, a segurança e a manutenção do aparelho.

Devem ser guardadas num local seguro e, se necessário, transmitidas a outros utilizadores.

Respeite as indicações de segurança durante a utilização do aparelho.

Instruções de segurança adicionais

- Ligue o aparelho apenas a uma tomada com ligação à terra, cuja instalação está em conformidade com as normas. O cabo de alimentação e a ficha devem estar secos.
- Não puxe ou prenda o cabo de alimentação sobre arestas cortantes. Não o deixe pendurado e proteja-o do calor e do óleo. Não deve tocar na cuba de cozedura nem na tampa.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação ou com as mãos molhadas.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies quentes, tais como placas de cozedura ou semelhantes, e não o utilize na proximidade de uma chama.
- Não coloque o aparelho sobre superfícies sensíveis à água. Os salpicos de água podem danificá-las.
- **Cuidado** : o aparelho aquece! Risco de queimadura devido à saída de vapor. Não desloque o aparelho nem o puxe pelo cabo de alimentação durante o funcionamento.
- Utilize o aparelho apenas sob supervisão.
- Pare de utilizar o aparelho e/ou retire imediatamente a ficha de alimentação se:
 - O aparelho ou o cabo de alimentação estiverem danificados
 - o aparelho apresentar fugas de água;
 - se suspeitar que o aparelho está avariado depois de o ter deixado cair, por exemplo.
 Neste caso, deverá enviar o aparelho para reparação.
- Retire a ficha da tomada:
 - se o aparelho avariar durante a utilização;
 - antes de proceder à limpeza e manutenção;
 - após cada utilização.
- Descalcifique regularmente o aparelho.
- Não nos responsabilizamos por quaisquer danos resultantes de uma utilização incorrecta, de um funcionamento incorrecto ou de reparações inadequadas.
- Nestes casos, ficam igualmente excluídas as reivindicações ao abrigo da garantia.
- Os materiais de embalagem, tais como sacos de plástico, devem ser mantidos fora do alcance das crianças.

Colocação em funcionamento

Desenrole o cabo de alimentação até ao comprimento desejado. O cozedor de ovos deve ser colocado na horizontal, caso contrário pode desligar-se prematuramente e os ovos não ficarão cozidos. Encha o copo de medidor com água fria até à marca e deite-a na base de aquecimento, de seguida coloque o suporte dos ovos no aparelho. Antes de colocar os ovos, fure-os na extremidade com o furador de ovo integrado no copo medidor. Isto evita que os ovos se partam durante a cozedura. Em seguida, coloque a tampa no aparelho.

Regulação do grau de cozedura

A definição do grau de cozedura desejado é feito rodando o botão de controlo. A escala é subdividida em 3 áreas, marcadas com símbolos diferentes:

-  para ovos malcozidos/suaves
-  para ovos de cozedura média
-  para ovos muito cozidos

Tenha em consideração que deve ser sempre colocado na base de aquecimento o equivalente um copo medidor de água até à marca. Os ovos ficam muito cozidos com pouca água.

Com um grau de cozedura ajustado, o período de cozedura é sempre o mesmo.

Uma vez que a potência do cozedor de ovos é inferior, em comparação com a cozedura tradicional numa panela, o tempo de cozedura é maior.

Definição do intervalo do grau de cozedura

Dentro do intervalo do grau de cozedura pretendido, a definição é determinada pelo número e pela categoria de peso (S, M, L, XL) dos ovos.



Para os ovos pequenos da categoria de peso S (menos de 53 g), deve ser escolhida a definição mais baixa.



Sete ovos pequenos necessitam aproximadamente da mesma definição que um ovo grande (XL, mais de 73 g).



Para sete ovos grandes com a categoria de peso XL, deve ser escolhida a definição mais alta dentro do intervalo selecionado para o grau de cozedura.

Uma vez ajustado o grau de cozedura, ligue o aparelho através do interruptor. A luz de controlo indica o início do processo de cozedura. O aviso sonoro indica que a cozedura dos ovos está terminada. Desligue o **aparelho**, retire os ovos e coloque-os sob água fria para evitar a fermentação. **Atenção** ao retirar a tampa: vapor quente. Toque apenas na pega da tampa e deixe escorrer a condensação, inclinando a tampa. Uma vez que o grau de cozedura está sujeito a uma opinião muito pessoal, pode ser necessário desviar-se dos critérios acima mencionados. A experiência pessoal com o aparelho levará muito rapidamente aos resultados desejados pelo seu gosto pessoal.

Cozedura de ovos com diferentes graus de cozedura em simultâneo

Um enchimento de água é suficiente para cozinhar ovos malcozidos, de cozedura média e muito cozidos numa só utilização. Para isso, utilize ovos do mesmo tamanho, se possível. Encha o cozedor de ovos, como habitualmente, com água e coloque os ovos.



Primeiro configure o grau de cozedura para ovos malcozidos, conforme mencionado acima, de acordo com o peso e a quantidade de ovos pretendida e ligue o aparelho. Quando o aviso sonoro for emitido, desligue o aparelho e retire a quantidade de ovos malcozidos que pretende.



Depois, volte a rodar o botão de controlo para  e ligue novamente o aparelho. Quando for emitido o aviso sonoro, desligue o aparelho e retire os ovos de cozedura média que pretende.



Para que os restantes ovos fiquem bem cozidos, rode o botão de controlo para o símbolo  e volte a ligar o aparelho. Aguarde até ouvir o aviso sonoro. Caso não pretenda os ovos médios, pode manter a configuração de forma a que continue a cozer para obter ovos cozidos depois de retirar os ovos malcozidos.

Limpeza e manutenção

Retire a ficha da tomada e deixe arrefecer o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água, mas limpe-o com um pano húmido e um pouco de detergente para a loiça e seque-o. Não utilize produtos de limpeza agressivos e abrasivos. O tabuleiro de cozedura é feito de aço inoxidável. Se, apesar disso, se observarem manchas de ferrugem, trata-se apenas de depósitos que aderem à superfície. Devem ser removidos imediatamente com um produto de limpeza para aço inoxidável.

Descalcificação

Descalcifique regularmente o seu aparelho utilizando um agente descalcificante comercial de alta qualidade. Siga as instruções do fabricante, sobretudo no que diz respeito à limpeza posterior com água limpa, que é essencial! Os produtos de descalcificação adequados contêm inibidores que protegem os aparelhos contra danos nas vedações e superfícies, não provocam depósitos adicionais e não têm sabor. Não utilize agentes descalcificantes que não sejam adequados para o seu aparelho (por exemplo, substâncias à base de vinagre ou ácido cítrico). A nossa garantia não cobre os danos causados pela utilização de agentes descalcificantes inadequados ou pelo incumprimento das instruções de descalcificação. Mantenha os produtos descalcificantes fora do alcance das crianças e certifique-se de que não inala o vapor libertado durante a descalcificação.

Dados técnicos

Tensão nominal: 220–240 V~ 50–60 Hz
Consumo de energia: 380 W
Classe de isolamento: I

Informações técnicas sobre os modos de funcionamento nos termos do Regulamento UE 2023/826:

MODO	CONSUMO DE ENERGIA (WATTS)	PERÍODO DE TEMPO (MINUTOS)
Desligado	0,2	–
Em espera	–	–
Espera com informações adicionais	–	–
Espera em rede	–	–

CE O aparelho está em conformidade com as directivas europeias 2014/35/UE, 2014/30/UE e 2009/125/UE.

Proteger o ambiente



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu aparelho contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.
- ➡ Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Alterações possíveis.

Важная информация по безопасности

- Прибором могут пользоваться дети старше восьми лет, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие опыта и/или достаточных знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию прибора и понижают связанные с этим риски.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы не играть с устройством.
- Чистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми, если они не старше 8 лет и не находятся под присмотром.
- Храните прибор и его кабель в недоступном для детей младше восьми лет месте.
- Не погружайте прибор в воду.
- Если соединительный кабель прибора поврежден, он должен быть заменен в центральном отделе обслуживания клиентов производителя или квалифицированным специалистом. Неправильный ремонт может привести к серьезной опасности для пользователей.
- Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях и аналогичных условиях, таких как:
 - на кухнях – для работников магазинов, офисов и других коммерческих помещений;
 - на сельскохозяйственных угодьях;
 - для клиентов в гостиницах, отелях и других жилых помещениях;
 - в гостиницах и пансионатах.

Прибор не предназначен для чисто коммерческого использования.

- **Внимание** – Будьте осторожны при обращении с иглой для прокалывания яиц. Опасность получения травм!

-  **Внимание! Опасность ожогов!** Температура доступных поверхностей может быть очень высокой. Нагревательные поверхности остаются горячими в течение некоторого времени после выключения прибора.

Перед использованием

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. В ней содержится важная информация об использовании, безопасности и уходе за прибором.

Ее следует хранить в надежном месте и при необходимости передавать следующим пользователям. Соблюдайте правила техники безопасности при использовании прибора.

Дополнительные указания по безопасности

- Подключайте прибор только к заземленным розеткам, установленным в соответствии с нормами. Кабель и вилка должны быть сухими.
- Не тяните и не перегибайте соединительный кабель через острые края. Не оставляйте его свисающим и берегите от тепла и масла. Не прикасайтесь к горячей нагревательной чаше или крышке.
- Никогда не вытаскивайте сетевую вилку из розетки за кабель или мокрыми руками.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности, например, на плиты или другие подобные места, и не используйте прибор вблизи открытого огня.
- Не ставьте прибор на чувствительные к воде поверхности. Брызги воды могут повредить их.
- **Внимание** прибор нагревается. Опасность ожога выходящим паром. Не перемещайте прибор во время работы и не тяните за сетевой кабель.
- Эксплуатируйте прибор, не оставляя его без присмотра.
- Немедленно прекратите использование прибора и/или выньте вилку из розетки, если:
 - прибор или сетевой кабель повреждены;
 - прибор протекает;
 - вы подозреваете, что прибор неисправен, например, после падения.В этом случае обратитесь в ремонт прибора.
- Выньте вилку из розетки:
 - если прибор неисправен во время использования;
 - перед чисткой и уходом;
 - после использования.
- Регулярно очищайте прибор от накипи.
- Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта.
- Претензии по гарантии в таких случаях также исключаются.
- Упаковочные материалы, такие как пластиковые пакеты, должны храниться в недоступном для детей месте.

Ввод в эксплуатацию

Размотайте кабель до нужной длины. Яйцеварка должна находиться в горизонтальном положении, иначе она может выключиться раньше времени, и яйца будут слишком мягкими. Наполните мерный стакан холодной водой до отметки и вылейте ее на нагревательную пластину, затем поставьте на прибор лоток для яиц. Перед тем как положить яйца, проколите их с тупого конца с помощью иглы на дне чаши. Это предотвращает лопание яиц. После этого накройте прибор крышкой.

Регулировка степени готовности

Установка желаемой степени готовности осуществляется вращением ручки управления. Шкала разделена на 3 зоны, которые обозначены разными символами:

-  для варки всмятку
-  для средней степени варки и
-  для варки яиц вкрутую

Обратите внимание, что в нагревательную пластину всегда следует наливать воду из мерного стакана, заполненного до отметки. При меньшем количестве воды яйца становятся более твердыми.

При одной и той же степени готовности продолжительность варки всегда одинакова.

Из-за меньшей мощности яйцеварки по сравнению с обычной варкой в кастрюле время варки увеличивается.

Регулировка в пределах одной степени готовности

В пределах желаемой степени готовности настройка определяется количеством и весовой категорией (S, M, L, XL) яиц.



Для мелких яиц весовой категории S (менее 53 г) следует выбирать самую низкую настройку.



Для семи маленьких яиц требуется примерно такая же регулировка, как и для одного большого яйца (XL, более 73 г).



Для семи крупных яиц весовой категории XL следует выбрать самую высокую настройку в пределах выбранной степени готовности.

После того, как степень готовности отрегулирована, включите прибор с помощью тумблера. Контрольная лампочка показывает, что процесс кипения начался. Когда раздастся звуковой сигнал, яйца готовы. **Выключите прибор**, выньте яйца и поместите их в холодную воду, чтобы избежать брожения. **Будьте осторожны** при снятии крышки: горячий пар. Прикасайтесь к крышке только у ручки и дайте конденсату стечь, наклонив крышку. Поскольку степень готовности зависит от личных предпочтений, может возникнуть необходимость отклониться от вышеуказанных критериев. Личный опыт работы с прибором очень скоро приведет к результатам, соответствующим вашему вкусу.

Одновременная варка яиц с разной степенью готовности

Одного наполнения водой достаточно, чтобы за один раз сварить яйца всмятку, средней степени готовности и вкрутую. Для этого, по возможности, используйте яйца одинакового размера. Наполните яйцеварку водой, как обычно, и поместите в нее яйца.



Сначала установите степень готовности для яиц всмятку, как описано выше, в зависимости от весовой категории и количества яиц, и включите прибор. Как только прозвучит звуковой сигнал, выключите прибор и достаньте нужное количество яиц всмятку.



Затем поверните ручку управления обратно на  и снова включите прибор. Когда снова прозвучит звуковой сигнал, выключите прибор и достаньте яйца средней степени готовности.



Чтобы сварить оставшиеся яйца вкрутую, поверните ручку управления к символу  и снова включите прибор. Подождите, пока не сработает звуковой сигнал. Если вы не хотите получить яйца средней степени готовности, вы можете оставить настройку и продолжить варку, чтобы получить яйца вкрутую, после того как вы достанете яйца всмятку.

Чистка и обслуживание

Выньте вилку из розетки и охладите прибор. Не погружайте прибор в воду, а протрите его влажной тканью с добавлением средства для мытья посуды, а затем вытрите насухо. Не используйте острые и абразивные чистящие средства. Подставка для приготовления яиц изготовлена из нержавеющей стали. Если на ней появляются пятна ржавчины, то изначально это всего лишь налет, прилипший к поверхности. Пятна следует немедленно удалить с помощью средства для чистки нержавеющей стали.

Очистка от накипи

Регулярно очищайте прибор от накипи с помощью высококачественного коммерческого средства для удаления накипи. Следуйте инструкциям производителя, особенно в отношении последующей очистки чистой водой, которая является обязательной! Подходящие средства для удаления накипи содержат ингибиторы, которые защищают приборы от повреждения уплотнений и поверхностей, не вызывают дополнительных отложений и не имеют вкуса. Не используйте средства для удаления накипи, которые не подходят для вашего прибора (например, средства на основе уксуса или лимонной кислоты). Наша гарантия не распространяется на повреждения, вызванные использованием неподходящих средств для удаления накипи или несоблюдением инструкций по удалению накипи. Храните средства для удаления накипи в недоступном для детей месте и следите за тем, чтобы не вдыхать пар, выделяемый при удалении накипи.

Технические данные

Номинальное напряжение: 220–240 В~ 50–60 Гц
Потребляемая мощность: 380 Вт
Класс защиты: I

Техническая информация о режимах работы в соответствии с Постановлением ЕС 2023/826:

РЕЖИМ	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (ВАТТ)	ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (МИНУТЫ)
Выключено	0,2	–
В режиме ожидания	–	–
Резервный режим с дополнительной информацией	–	–
Сетевой режим ожидания	–	–

CE Устройство отвечает требованиям Европейских директив 2014/35/EU, 2014/30/EU и 2009/125/EU.

Защитим окружающую среду



Защита окружающей среды – наша главная забота!

- ① Данный прибор содержит ценные материалы, которые можно переработать и использовать повторно.
- ➞ Сдайте прибор в местный центр утилизации отходов.

Возможны изменения.



Viktiga säkerhetsanvisningar

- Apparaten är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av personer som saknar den kunskap och/eller erfarenhet som krävs om inte de personerna först får instruktioner hur man använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som finns.
 - Håll barn under ständig uppsikt och förvissa dig om att de under inga omständigheter leker med apparaten.
 - Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
 - Håll apparaten och tillhörande kabel oåtkomliga för barn under 8 år.
 - Sänk inte ner apparaten i vatten.
 - Om strömkabeln skulle skadas måste ersättning ske via tillverkarens centrala kundtjänst eller av en av tillverkaren godkänd person. Om apparaten inte lagas på ett fackmannamässigt och korrekt sätt kan detta innebära stor fara för användaren.
 - Apparaten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar som:
 - i kök för personal i butiker, kontor och andra kommersiella miljöer
 - i jord- och lantbruksmiljö
 - av kunder i hotell, motell och liknande logier
 - Bed & Breakfast
- Apparaten är inte avsedd att användas i rent kommersiellt syfte.
- **Varning** - Var försiktig när du hanterar ägghåltagningsnålen. Fara för personskador!
 -  **Varning! Risk för brännskador:** Temperaturen på åtkomliga ytor kan bli mycket hög. Även efter att du stängt av enheten förblir värmeytorna varma under en tid.

Före användning

Läs alltid användarguiden noga. Den innehåller viktig information om hur du ska använda och sköta apparaten så att den fungerar säkert och länge.

Förvara användarguiden på ett säkert ställe så att du vid behov kan ge den vidare till näste ägare.

Följ säkerhetsanvisningarna för hur apparaten ska användas.

Ytterligare säkerhetsinformation

- Anslut apparaten bara till korrekt installerat jordat uttag. Strömkabel och kontakt måste vara torra.
- Dra eller kläm inte in anslutningskabeln runt skarpa kanter. Låt den inte hänga fritt och skydda den från värme och olja. Vidrör inte den varma värmeskålen och hättan.
- Dra inte ur nätkontakten från vägguttaget om du har våta händer och inte heller genom att dra direkt i strömkabeln.
- Ställ inte apparaten på heta ytor som plattor och liknande, och inte nära öppen låga.
- Ställ inte apparaten på vattenkänsliga ytor. Vattenstänk kan skada den.
- **Varning**, apparaten blir varm. Brännskaderisk på grund av utströmmande ånga. När apparaten används får man inte skaka den, inte heller dra i sladden.
- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Om följande skulle inträffa, ska du inte använda apparaten och genast dra ur kontakten:
 - Apparaten eller strömkabeln är skadad
 - Apparaten läcker
 - Du misstänker att apparaten kan ha tagit skada när den fallit i golvet eller liknande.
 I sådana fall ska du alltid lämna in apparaten för lagning.
- Ta ur kontakten:
 - om det vid användning skulle uppstå problem
 - före varje rengöringstillfälle
 - efter användning
- Avkalka maskinen regelbundet.
- I händelse av missbruk, felaktig användning eller reparation tas inget ansvar för eventuella skador. Om sådan skada skulle uppstå omfattas den inte av tillverkarens produktgaranti
- Förpackningsmaterial som plastpåsar hör inte hemma i händerna på barn.

Idrifttagning

Rulla ut kabeln till önskad längd. Äggkokaren måste stå plant; annars kan den stängas av i förtid och äggen bli för löskokta. Fyll mätbägaren till markering med kallt vatten och håll vattnet i kokkärlet.

Placera ägghållaren på apparaten.

Sätt därefter på locket.

Ställa in hårdhet

Använd vredet för att ställa in önskad hårdhet. Skalan är indelad i tre kategorier som är märkta med olika symboler:

-  för löskokta
-  för medelhårda
-  för hårdkokta ägg.

Observera att kokkärlet alltid ska fyllas med en full mätbägare (se markering). Mindre vatten ger alltför hårdkokta ägg.

En vald inställning ger alltid samma koktid. Koktiden är något längre i jämförelse med kokning i vanlig kastrull. Detta beror på äggkokarens betydligt lägre strömförbrukning.

Inställningar inom respektive hårdhetskategori

Inom önskad hårdhetskategori avgörs inställningen av äggens antal och viktklass (S, M, L, XL).



För ett litet ägg i viktklassen S (mindre än 53g) bör den lägsta inställningen väljas.



Sju små ägg behöver ungefär samma inställning som ett stort ägg (XL; mer än 73g).



För sju stora ägg i viktklassen XL måste den högsta inställningen inom önskad hårdhetskategori väljas.

När du har ställt in hårdheten kan du sätta igång äggkokaren med strömbrytaren. Kontrollampen visar att kokningen påbörjas. När signaltonen ljuder har äggen kokat färdigt. **Stäng av apparaten**, ta ut äggen och skölj dem med kallt vatten för att undvika efterkokning.

Var **försiktig** när du tar av locket på grund av den varma ångan. Ta endast tag i lockets handtag och luta därefter locket så att ångan slipper ut på den sida som är riktad bort från handtaget och kondensvattnet kan droppa av över apparaten. Eftersom hårdheten bedöms subjektivt kan det ibland vara lämpligt att avvika från ovanstående hållpunkter. Du lär dig snabbt av erfarenhet vilka inställningar som ger önskat resultat för varje smakriktning.

Kokning av ägg med olika hårdhet samtidigt

En vattenfyllning kan användas för att koka löskokta, medelhårda och hårdkokta ägg under samma kokförlopp. För detta ändamål bör man använda så jämnstora ägg som möjligt.



Fyll äggkokaren med vatten som vanligt och placera alla ägg i hållaren. Ställ först in hårdhetsgraden för löskokta ägg utifrån storlek och antal enligt beskrivningen ovan och starta sedan apparaten. När signaltonen ljuder stänger du av apparaten och tar ut önskat antal löskokta ägg.



Vrid därefter knappen tillbaka till symbolen  och starta apparaten på nytt. När signaltonen ljuder igen stänger du av apparaten och tar ut de medelhårda äggen.



För resterande ägg som ska bli hårdkokta vrid du knappen lite längre till symbolen  och startar apparaten igen.

Vänta tills du hör tonen. Önskas inga medelhårda ägg kan du få hårdkokta ägg genom att koka på nytt med oförändrad inställning efter att de löskokta äggen har tagits ut.

Rengöring och skötsel

Dra ut stickkontakten och låt apparaten svalna. Sänk inte ned apparaten i vatten, utan applicera lite diskmedel på en fuktig trasa och torka av apparaten med den. Torka därefter med en torr trasa. Använd inga starka eller skurande rengöringsmedel. Kokkärlet är tillverkat av rostfritt stål. Skulle rostfläckar ändå uppstå är de bara ytliga avlagringar och bör avlägsnas omedelbart med putsmedel avsett för rostfritt stål.

Avkalkning

Apparaten ska avkalkas regelbundet med ett kommersiellt tillgängligt avkalkningsmedel av hög kvalitet som är lämpat för ändamålet. Observera tillverkarens anvisningar, i synnerhet beträffande sköljning i efterhand med rent vatten. Passande avkalkningsmedel innehåller inhibitorer som skyddar apparaterna mot skador på tätningar och ytor. De ger inte upphov till några andra avlagringar och är dessutom smakfria. Inga medel som är olämpliga för apparaten i fråga (t.ex. substanser som är baserade på ättik- eller citronsyra) får användas för avkalkning. För skador som orsakats av att ett olämpligt avkalkningsmedel har använts eller av att avkalkningsanvisningarna inte har följts gäller inte garantin. Barn ska hållas borta från avkalkningsmedel. Var noga med att inte andas in de ångor som uppstår vid avkalkning.

Tekniska data

Nominell spänning: 220–240 V~ 50–60 Hz
Strömförbrukning: 380 W
Skyddsklass: I

Teknisk information om driftlägen i enlighet med EU-förordning 2023/826:

DRIFTLÄGE	ENERGIFÖRBRUKNING (WATT)	TIDSPERIOD (MINUTER)
Från	0,2	–
Standby	–	–
Standby med ytterligare information	–	–
Nätverksansluten standby	–	–

 Apparaten följer de europeiska direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2009/125/EU.

Miljöskydd



Var rädd om miljön!

- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återtinnas.
- ➡ Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

Förändringar möjliga.

⚠️ Önemli güvenlik bilgileri

- Bu cihazlar, sekiz yaşından büyük çocukların yanı sıra fiziksel, duyu- sal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan kişiler ve deneyimsiz ve/ veya bilgisiz kişiler tarafından, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağına dair talimatlar almaları ve ortaya çıkan riskleri anlamaları halinde kullanılabilir.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve göze- tim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu sekiz yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cihazı suya daldırmayın.
- Cihazın bağlantı kablosu hasar görürse, üreticinin merkezi müşteri hizmetleri departmanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafın- dan değiştirilmelidir. Yanlış onarımlar kullanıcılar için ciddi risklere neden olabilir.
- Bu cihaz evlerde ve benzeri ortamlarda kullanılmak üzere tasarlan- mıştır:
 - mutfaklarda - mağazalarda, ofislerde ve diğer ticari alanlarda çalışanlar için;
 - tarımsal mülklerde;
 - otellerde, motellerde ve diğer konut tesislerinde müşteriler tarafından;
 - Oda ve kahvaltı işletmelerinde.

Cihaz tamamen ticari kullanım için tasarlanmamıştır.

- **Dikkat** - Yumurta delme pimini tutarken dikkatli olun. Yaralanma tehlikesi!
- **⚠️ Dikkat! Yanma tehlikesi!** Erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı çok yükselebilir. Isıtma yüzeyleri, cihaz kapatıldıktan sonra bir süre daha sıcak kalır.

Kullanımdan önce

Kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler içerirler.

Bunlar güvenli bir yerde saklanmalı ve gerektiğinde diğer kullanıcılara aktarılmalıdır.

Cihazı kullanırken güvenlik bilgilerini dikkate alın.

Ek güvenlik uyarıları

- Cihazı sadece yönetmeliklere uygun olarak monte edilmiş topraklı duvar prizlerine bağlayın. Kablo ve fiş kuru olmalıdır.
- Bağlantı kablosunu keskin kenarlar üzerinden çekmeyin veya sıkıştırmayın. Sarkık bırakmayın ve ısı ve yağdan koruyun. Sıcak ısıtma kabına veya kapağa dokunmamalısınız.
- Elektrik fişini asla kablodan veya ıslak ellerle prizden çekmeyin.
- Cihazı ocak veya benzeri sıcak yüzeylere yerleştirmeyin ve çıplak alev yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı suya duyarlı yüzeylerin üzerine koymayın. Su spreyi bunlara zarar verebilir.
- **Dikkat** cihaz ısınır. Çıkan buhar nedeniyle haşlanma tehlikesi. Çalışma sırasında cihazı hareket ettirmeyin ve şebeke kablosunu çekmeyin.
- Cihazı sadece gözetim altında çalıştırın.
- Aşağıdaki durumlarda cihazı kullanmayı bırakın ve/veya elektrik fişini hemen çekin:
 - cihaz veya şebeke kablosu hasar görmüşse;
 - cihaz sızdırıyor;
 - örneğin düşürdükten sonra cihazın arızalı olduğundan şüpheleniyorsanız.
- Bu gibi durumlarda, cihazın tamir edilmesini sağlayın.
- Elektrik fişini çekin:
 - cihaz kullanım sırasında arızalanırsa;
 - temizlik ve bakımdan önce;
 - kullanımdan sonra.
- Cihazı düzenli olarak kireçten arındırın.
- Yanlış kullanım, hatalı çalıştırma veya uygunsuz onarımlar sonucunda meydana gelen hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Bu tür durumlarda garanti kapsamındaki talepler de aynı şekilde hariç tutulur.
- Plastik torbalar gibi ambalaj malzemeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

Çalıştırmak

Kabloyu istediğiniz uzunluğa kadar açın. Yumurta pişirici yatay konumda yerleştirilmelidir, aksi takdirde erken kapanabilir ve yumurtalar çok yumuşak olur. Ölçü kabını işarete kadar soğuk su ile doldurun ve ısıtma plakasına dökün, ardından yumurta tepsisini cihazın üzerine koyun. Yumurtaları yerleştirmeden önce, kabın altındaki yumurta delici ile donuk taraflarından delin. Bu, yumurtaların patlamasını önler. Daha sonra cihazın kapağını kapatın.

Kaynama derecesinin ayarlanması

İstenen kaynama derecesinin ayarı, kontrol düğmesi döndürülerek yapılır. Ölçek, farklı sembollerle işaretlenmiş 3 alana ayrılmıştır:

- fveya az haşlanmış
- ◐ orta haşlama için ve
- ◑ iyi haşlanmış yumurta için

Lütfen her zaman işarete kadar doldurulmuş bir ölçü kabının ısıtma plakasına dökülmesi gerektiğini unutmayın. Daha az su ile yumurtalar çok sert olur.

Ayarlanmış bir kaynama derecesi ile kaynama süresi her zaman aynıdır.

Geleneksel tencerede kaynatmaya kıyasla yumurta pişiricinin gücü çok daha az olduğundan, kaynatma süresi uzar.

Bir kaynatma derecesi aralığında ayarlama

İstenen kaynama derecesi aralığında, ayarlama yumurta sayısı ve ağırlık kategorisine (S, M, L, XL) göre belirlenir.



Fveya S ağırlık kategorisine (53 g'dan az) sahip küçük yumurtalar için en düşük ayar seçilmelidir.



Yedi küçük yumurta, bir büyük yumurta (XL, 73 g'dan fazla) ile yaklaşık olarak aynı ayarlamaya ihtiyaç duyar.



XL ağırlık kategorisine sahip yedi büyük yumurta için en yüksek ayarlama seçilen pişirme derecesi aralığında seçilmelidir.

Kaynatma derecesi ayarlandıktan sonra, cihazı basmalı düğme ile açın. Kontrol lambası kaynatma işleminin başladığını gösterir. Sesli uyarı devreye girdiğinde yumurtalar bitmiş demektir. **Cihazı kapatın**, yumurtaları çıkarın ve fermentasyonu önlemek için soğuk suyun altına koyun. Kapağı çıkarırken **dikkat** : sıcak buhar. Kapağa sadece sap kısmından dokununuz ve yoğunlaşmayı bırakın kapağı eğerek damlatın. Kaynama derecesi çok kişisel bir yargıya tabi olduğundan, yukarıda belirtilen kriterlerden sapmak gerekebilir. Cihaz ile kişisel deneyim, kişisel zevkinize göre istediğiniz sonuçlara çok kısa sürede götürecektir.

Farklı kaynama derecelerine sahip yumurtaların aynı anda kaynatılması

Yumuşak, orta ve sert yumurtaları tek seferde haşlamak için bir su dolumu yeterlidir. Bunu yapmak için mümkünse aynı büyüklükte yumurtalar kullanın. Her zamanki gibi yumurta kazanını suyla doldurun ve yumurtaları içine yerleştirin.



Alk önce yumuşak yumurtalar için kaynatma derecesini yukarıda açıklandığı gibi ağırlık kategorisine ve yumurta sayısına göre ayarlayın ve cihazı çalıştırın. Sesli uyarı devreye girer girmez cihazı kapatın ve istediğiniz sayıda yumuşak haşlanmış yumurtayı çıkarın.



Daha sonra kontrol düğmesini geri çevirin ◐ ve cihazı tekrar açın. Zil tekrar çaldığında cihazı kapatın ve orta boy haşlanmış yumurtaları çıkarın.



Kalan sert haşlanmış yumurtalar için kontrol düğmesini sembolüne çevir ◑ in ve cihazı tekrar açın. Sesli uyarı devreye girene kadar bekleyin. Orta boy yumurta istemiyorsanız, yumuşak yumurtaları çıkardıktan sonra haşlanmış yumurta elde etmek için ayarı koruyabilir ve kaynatmaya devam edebilirsiniz.

Temizlik ve servis

Fişi çekin ve cihazı soğutun. Cihazı suya batırmayın, bulaşık deterjanı eklenmiş nemli bir bezle silin ve ardından kurulayın. Keskin ve aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın. Pişirme tepsi paslanmaz çelikten yapılmıştır. Buna rağmen pas lekeleri görülürse, bunlar başlangıçta sadece yüzeye yapışan tortulardır. Bunlar derhal paslanmaz çelik temizleyici ile giderilmelidir.

Kireç çözme

Lütfen cihazınızın kirecini düzenli olarak yüksek kaliteli bir ticari kireç çözücü kullanarak çözün. Üreticinin talimatlarına uyun, özellikle de daha sonra temiz su ile temizlenmesi çok önemlidir! Uygun kireç çözücü maddeler, cihazları contaların ve yüzeylerin hasar görmesine karşı koruyan, ek tortulara neden olmayan ve tadı olmayan inhibitörler içerir. Cihazınız için uygun olmayan kireç çözücü maddeler kullanmayın (örneğin tamamen sirke veya sitrik asit bazlı maddeler). Garantimiz, uygun olmayan kireç çözücü maddelerin kullanılmasından veya kireç çözme talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarları kapsamaz. Lütfen kireç çözücü maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın ve kireç çözme sırasında çıkan buharı solumadığınızdan emin olun.

Teknik veriler

Nominal gerilim: 220–240 V~ 50–60 Hz
Güç tüketimi: 380 W
Koruma sınıfı: I

2023/826 sayılı AB Yönetmeliği uyarınca çalışma modları hakkında teknik bilgiler:

MOD	ENERJİ TÜKETİMİ (WATT)	ZAMAN ARALIĞI (DAKİKA)
Kapalı	0,2	–
Bekleme	–	–
Ek bilgi ile beklemede kalın	–	–
Ağa bağlı bekleme	–	–



Cihaz 2014/35/EU, 2014/30/EU ve 2009/125/EU numaralı Avrupa direktifleri ile uyumludur.

Çevrenin korunması



Çevrenin korunmasına katılalım!

- ① Cihazınız geri dönüştürülebilir ve kazanılabilir değerli malzemeler içermektedir.
- ➔ Cihazı yerel sivil atık toplama noktasına götürün.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Olası değişiklikler.

