

TEFAL / T-FAL INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA EL USO DE COOKWARE*

Importante

- Lea primero el consejo de seguridad antes de usar su producto.
- Este producto ha sido diseñado solo para uso doméstico.
- Por favor, tómese el tiempo para leer cada sección diferente de la información de uso y cuidado para obtener los mejores resultados de su producto.
- Al seguir estas instrucciones de cuidado, prevendrá la emisión de humos de sartenes y alimentos sobrecalentados. Estos humos podrían ser peligrosos para animales con sistemas respiratorios muy sensibles como los pájaros. Recomendamos que los pájaros no sean mantenidos en la cocina.
- Este producto cumple con la normativa para productos destinados a estar en contacto con alimentos.

Consejo general de seguridad

- Nunca deje alimentos cocinando sin supervisión.
- El menaje de Tefal no está destinado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad. Se debe supervisar a los niños para asegurar que no jueguen con el producto.
- Tenga cuidado cerca de la estufa y use una tapa o protector anti-salpicaduras para evitar quemaduras/escaldaduras causadas por salpicaduras o vapor caliente.
- No toque el menaje con un paño húmedo, guantes de cocina o agarradera ni lo coloque sobre una superficie húmeda. El menaje caliente debe ser colocado solo sobre superficies resistentes al calor.
- No agregue agua fría, hielo o alimentos completamente congelados directamente a una sartén caliente, ya que podría ocurrir una erupción de vapor que podría causar quemaduras u otros daños a usuarios o personas cercanas. Sea especialmente cauteloso en este aspecto cuando la sartén contenga aceites calientes usados durante la cocción, ya que son posibles erupciones de vapor cuando los elementos que contienen agua son puestos en contacto con aceite caliente.
- No combine el menaje para hacer una caldera doble. Estas piezas no están diseñadas para ese propósito y tal uso podría resultar en quemaduras relacionadas con el vapor u otros daños a usuarios o personas cercanas.
- El menaje de Tefal nunca debe ser usado en un microondas.
- No es recomendable usar sus sartenes para freír profundamente (por ejemplo, papas fritas, samosas, etc.).
- Nunca deje el mango de su sartén sobresaliendo del borde de la encimera.
- Nunca coloque una sartén caliente en el suelo o cerca del borde de una superficie de cocina.
- Coloque las sartenes calientes en la parte trasera de la superficie de trabajo para permitir que se enfríen de manera segura.
- Se recomienda usar guantes de cocina al sostener mangos y perillas.
- En caso de incendio en una sartén, apague el suministro de calor y coloque una manta contra incendios o una toalla humedecida sobre la sartén y deje durante 30 minutos antes de retirarla.
- Siempre se debe tener cuidado al cocinar con aceite. La sartén no debe llenarse demasiado ni utilizarse a una temperatura demasiado alta.

- Las sartenes pequeñas pueden necesitar una colocación cuidadosa en las patas de soporte de las cocinas de gas para las que la mayoría de los fabricantes de cocinas de gas proporcionan un trípode.
- En caso de sobrecalentamiento, el menaje no debe ser movido, sino que debe dejarse enfriar primero, debido al peligro del aluminio potencialmente fundido dentro de la base encapsulada.

Los electrodomésticos TEFAL aparecen bajo la marca T-FAL en algunos territorios como América y Japón. TEFAL/T-FAL son marcas registradas de Groupe SEB