

CONSIGNES DE SÉCURITÉ**PRÉCAUTIONS IMPORTANTES**

- Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, communiques aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.
- Utilisation, entretien, nettoyage et installation du produit : pour votre sécurité, merci de vous référer aux différents paragraphes ou aux pictogrammes de la notice d'utilisation.
- Les dessins explicatifs sont imprimés sur la boîte d'emballage du produit ou dans la notice explicative (selon modèles).
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservées au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - dans des fermes;
 - par des clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est prohibé à l'extérieur si l'étiquette de l'appareil ne mentionne pas IPX4.

- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon.
- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée (selon modèles).
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée. Prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne se trouve dans les dérives.
- Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter tout signe de détérioration et, si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si les plaques sont endommagées, ne pas les utiliser.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparée.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne jamais plonger dans l'eau, ni dans aucun autre liquide, le jus, ni le boîtier de commande.
- Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :
 - Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
 - Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
 - L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
 - Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
 - AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
 - Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
 - La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
 - Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

Merci d'avoir choisi cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.

Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, nous tenons à informer du consommateur, les caractéristiques ou composants de ce produit.

A faire

Si l'appareil est utilisé au cours de la nuit, il ne doit pas être laissé sans surveillance.

Si l'appareil n'est pas utilisé, il doit être débranché de la prise de courant.

Pour les produits compatibles à une utilisation à l'extérieur (mention «IPX4» sur l'étiquette du produit) :

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
- Il convient que l'appareil soit alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant assigné de fonctionnement résiduel n'existant pas 30 mA;
- L'appareil doit être branché sur un socle de prise de courant comportant un contact de terre;
- Certains aliments comportant une peau superficielle (saucisses entières, langue, volaille) ou de gros morceaux de viande peuvent générer des éclaboussures en émulsionnant des liquides bouillants. C'est pourquoi nous vous conseillons de les piquer avant cuision à l'aide d'un couteau ou d'une fourchette.
- AVERTISSEMENT :** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- La prise mobile de connecteur (selon modèles) doit être retirée avant le nettoyage de l'appareil et le connecteur doit être séché avant d'utiliser à nouveau l'appareil.
- Seule la prise mobile ou prise mobile de connecteur appropriée doit être utilisée.

