

TEFAL/T-FAL*

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE KUCHYNSKÉHO NÁČINIA

Dôležité

- Pred použitím výrobku si najprv prečítajte bezpečnostné pokyny.
- Tento výrobok bol navrhnutý len na domáce použitie.
- Venujte čas prečítaniu každej časti informácií o používaní a údržbe, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky vášho výrobku.
- Dodržiavaním týchto pokynov na údržbu predídete uvoľňovaniu výparov z panvíc a pripálených potravín. Tieto výpary môžu byť nebezpečné pre zvieratá s veľmi citlivým dýchacím systémom, napríklad pre vtáky. Odporúčame nechovať vtáky v kuchyni.
- Tento výrobok spĺňa predpisy pre výrobky určené na styk s potravinami.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Nikdy nenechávajte pripravované jedlo bez dozoru.
- Kuchyňský riad Tefal nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im neboli poskytnuté pokyny na používanie výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Buďte opatrní a v blízkosti sporáka používajte pokrievku alebo ochranu proti striekajúcej pare, aby ste zabránili popáleninám od striekajúcej alebo horúcej pary.
- Nedotýkajte sa riadu mokrou handričkou, kuchynskými rukavicami alebo podložkou pod hrniec a nekladte ho na mokrý povrch. Horúci kuchynský riad by sa mal umiestňovať len na žiaruvzdorné povrchy.
- Do horúcej panvice nepridávajte priamo studenú vodu, ľad alebo úplne zmrazené potraviny, pretože by mohla uniknúť para a spôsobiť popáleniny alebo iné poranenia používateľov alebo okolostojacich osôb. V tomto ohľade buďte obzvlášť opatrní, ak panvica obsahuje horúce oleje používané pri varení, pretože pri kontakte prvkov obsahujúcich vodu s horúcim olejom môže dôjsť k úniku pary.
- Nekombinujte riady, aby ste vytvorili vodný kúpeľ. Jednotlivé kusy nie sú určené na tento účel a takéto použitie by mohlo mať za následok popálenie parou alebo iné zranenie používateľov alebo okolostojacich osôb.
- Kuchyňský riad Tefal by sa nikdy nemal používať v mikrovlnnej rúre.
- Neodporúča sa používať hlboké panvice (napr. na hranolky, samosu atď.).
- Nikdy nedovoľte, aby rukoväť panvice presahovala okraj varnej dosky.
- Nikdy neumiestňujte horúcu panvicu na podlahu alebo k okraju kuchynského povrchu..
- Horúce panvice položte na zadnú stranu pracovnej plochy, aby mohli bezpečne vychladnúť.
- Pri držaní rukovätí a držadiel sa odporúča používať kuchynské chňapky.
- V prípade požiaru na panvici vypnite prívod tepla, položte na panvicu protipožiarnu prikrývku alebo vlhkú tkaninu a nechajte ju 30 minút odstáť. Potom odstráňte.
- Pri varení s olejom buďte vždy opatrní. Panvica by nemala byť preplnená olejom a nemala by sa používať príliš vysoká teplota.

- Možno bude potrebné umiestniť malé panvice na oporné nohy plynových varných dosiek, pre ktoré väčšina výrobcov dodáva statív.
- V prípade prehriatia by sa riad nemal premiestňovať, ale mal by sa najprv nechať vychladnúť, pretože existuje riziko možného roztavenia hliníka vo vnútri zapuzdreného dna.

*** Domáce spotrebiče TEFAL sa v niektorých regiónoch, napríklad v Amerike a Japonsku, objavujú pod značkou T-FAL. TEFAL/T-FAL sú registrované ochranné známky spoločnosti Groupe SEB.**