

**CHILDREN**

- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- Children should not use the appliance as a toy.

**MAINTENANCE**

- Unplug from the mains power socket before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the appliance. Never immerse the appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/brushes. The water tank should be cleaned with a clean food-safe brush.
- Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. Any operation other than normal use, cleaning and care must be undertaken by after-sales service centres designated by the NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the external housing parts. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only!
- For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on www.dolce-gusto.com or call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline number.

**RECYCLING**

- Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

**EUROPEAN MARKETS ONLY: Think of the environment!**

**EN** Safety precautions

**DE** Sicherheitshinweise

**FR** Consignes de sécurité

**NL** Veiligheidsmaatregelen

**ES** Indicaciones de seguridad

**PT** Recomendações de segurança

**www.dolce-gusto.com**

1520014421

**EN** **Safety precautions**

**Read all instructions and keep these safety instructions. Any type of misuse of the appliance may result in a potential injury.** In case of any inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee may not apply.

**The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.**

**INTENDED USE**

- This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in following applications, and the guarantee will not apply for:
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses;
  - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
- Your appliance is intended for domestic use inside the home only at an altitude below 3000 m.

##### ELECTRICAL POWER SUPPLY

- Connect the appliance to a mains power socket with an earth connection only. Mains voltage must be the same as the details on the rating plate. The use of incorrect connection will negate the guarantee and may be hazardous.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse the power cord, plugs or the appliance in water or other liquid. Avoid spillage on the plug. Never touch the power cord with wet hands. Do not overfill the water tank.
- In case of an emergency remove the plug from the mains power socket immediately.

- To disconnect, remove the plug from the mains power socket. Do not unplug by pulling the cord.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces or sharp edges. Do not allow the cord to dangle (risk of tripping up).
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not operate any appliance that malfunctions or has been damaged in any manner. Unplug cord immediately. Return the damaged appliance to the nearest authorised service facility designated by the NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline.
- If the mains power socket does not match the plug on the appliance, have the plug replaced with a suitable type by aftersales service centres designated by the NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline.

##### CONDITIONS OF USE

- Always use the appliance on a flat, stable, heat resistant surface away from sources of heat or water splashes.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid, except when a very tall mug is used.
- Never turn the machine upside down.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Do not put fingers under the outlet during beverage preparation.
- Do not turn off the appliance during the descaling process. At the end of the descaling cycle (steady Green light), rinse the water tank and clean the appliance to avoid any residual descaling agent.
- If away for prolonged periods, on holiday, etc. the appliance must be unplugged, emptied and cleaned. Rinse before reuse. Operate the rinse cycle before re-using your appliance.
- Do not put your fingers inside the brewing unit and do not remove the pods by hand. In case of need, use a spoon or other non-sharp tools to remove the pod.
- For health reasons, always fill the water tank with fresh drinking water.
- Empty and clean the drip tray and the pod bin on a daily basis.
- The heating element surface is subject to residual heat after use and plastic housings may feel warm to touch several minutes upon use.
- The appliance shall not be placed in a cabinet when in use.
- Always empty the water tank, drip tray and pod bin if you need to move the machine! Never transport the machine if there is water in water tank.
- Hot water dispensed from the machine **must not be used** for infant formula preparation.
- This appliance is a multi-beverage dispenser, preparing drinks from Roast & Ground coffee, soluble coffee, **milk**, cacao and plant-based beverages (**oat milk**, **coco milk** or **almond milk**). Clean the appliance according to the cleaning procedure.

- CHILDREN**
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Persons who have a limited or no understanding of the operation and use of this appliance must first read and fully understand the contents of the user manual, and where appropriate seek additional guidance on its operation and use from the person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised by an adult.
- Children should not use the appliance as a toy.

##### MAINTENANCE

- Unplug from the mains power socket before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the appliance. Never immerse the appliance in any fluid. Never clean the appliance with running water. Never use detergents to clean the appliance. Clean the appliance only using soft sponges/brushes. The water tank should be cleaned with a clean food-safe brush.
- Do not dismantle appliance and do not put anything into openings. Any operation other than normal use, cleaning and care must be undertaken by after-sales service centres designated by the NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the external housing parts. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized service personnel only!
- For additional guidance on how to use the appliance, refer to the user manual on www.dolce-gusto.com or call the NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline number.

##### RECYCLING

- Packaging is made of recyclable materials. Contact your local council / authority for further information on recycling programs. Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

##### EUROPEAN MARKETS ONLY: Think of the environment!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Leave it at a local civic waste collection point or at an approved service centre, where it will be disposed of properly. European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), stipulates that used household appliances must not be disposed of in normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately to optimise the sorting and recycling of their parts and to reduce the impact on human health and the environment.

**DE** **Sicherheitshinweise**

**Alle Anwendungshinweise lesen und aufbewahren. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Körperverletzungen führen.** Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung oder Missachtung der Anwendungshinweise, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.

**Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.**

##### BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - in landwirtschaftlichen Betrieben;
  - durch Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen;
  - Frühstückspensionen und dgl.
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten auf einer Meereshöhe bis maximal 3000 m gedacht.

##### ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG

- Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
- Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden, Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stecker vor Spritzwasser oder anderen verspritzten Flüssigkeiten schützen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.
- Gerät im Notfall sofort ausstecken.
- Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen! Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
- Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante herunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr).
- Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen, von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo-Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
- Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo-Hotline autorisierten Servicezentrum

austauschen lassen.

##### NUTZUNGSBEDINGUNGEN

- Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser, aufstellen.
- Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird.
- Die Maschine niemals auf den Kopf stellen.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
- Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elektroherdplatte oder ein aufgeheiztes Backrohr stellen.
- Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.
- Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Nach Abschluss des Entkalkungsvorgangs (Taste leuchtet grün) Wasserbehälter spülen und Gerät reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.
- Vor längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, Gerät ausstecken, reinigen und entleeren. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Vor der Wiederverwendung den Spülzyklus aktivieren.
- Niemals die Finger in die Brühheinheit stecken oder die Pods mit der Hand entnehmen. Falls notwendig, Pod mit einem Löffel oder einem anderen stumpfen Werkzeug entfernen.
- Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.
- Abtropfschale und Pod-Behälter täglich leeren und reinigen.
- Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf, sodass sich das Kunststoffgehäuse noch mehrere Minuten nach Gebrauch warm anfühlt.
- Das Gerät darf während des Betriebs nicht in einem Schrank untergebracht sein.
- Immer Wasserbehälter, Abtropfschale und Pod-Behälter leeren, wenn die Maschine bewegt werden soll! Niemals die Maschine transportieren, wenn sich Wasser im Wasserbehälter befindet.
- Aus der Maschine ausgegebenes heißes Wasser **darf nicht** für die Zubereitung von Säuglingsnahrung **verwendet werden**.
- Mit diesem Gerät können verschiedene Getränke aus geröstetem und gemahl enem Kaffee, löslichem Kaffee, **Milch**, Kakao und pflanzenbasierten Getränken (**Hafermilch**, **Kokosmilch** oder **Mandelmilch**) zubereitet werden. Gerät reinigen wie unter Reinigungsvorgang beschrieben.

##### KINDER

- Die Maschine und ihr Kabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
- Unter Aufsicht und Anleitung kann diese Maschine von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit wenig Erfahrung benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die o.g. Personen die bestehenden Risiken verstehen und wissen, wie sie die Maschine sicher benutzen.
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelhaften Kenntnissen oder fehlender Erfahrung geeignet, es sei denn, diese Bediener werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder geschult. Personen mit begrenztem oder fehlendem Verständnis für den Betrieb und die Nutzung des Geräts müssen die Bedienungsanleitung lesen und verstehen und bei der Bedienung gegebenenfalls die Unterstützung der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Anspruch nehmen.
- Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Maschine darf nicht von Kindern gewartet oder gereinigt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug!

##### WARTUNG

- Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen. Gerät niemals in Flüssigkeiten tauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm und einer saften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer lebensmittelsicheren Bürste gereinigt werden.
- Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken. Über die übliche Verwendung hinausgehende Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo-Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden.
- Um Risiken wie Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, äußere Abdeckung niemals entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden!
- Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo-Hotline.

##### RECYCLING

- Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

##### NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE: Denken Sie an die Umwelt!

Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können. Geben Sie sie bei der Abfallsammelstelle Ihrer Gemeinde oder bei einem autorisierten Servicezentrum ab, wo sie ordnungsgemäß entsorgt wird. Die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Haushaltsgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um Sortierung und Verwertung ihrer Bestandteile zu optimieren und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu reduzieren. Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist

daraufhin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

##### GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zuentsorgen.

##### MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

##### DATENSCHUTZ

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

##### FR Consignes de sécurité

**Lisez toutes les instructions et conservez ces consignes de sécurité. Toute utilisation non conforme de l'appareil implique des blessures potentielles.** En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie devient nulle. **La garantie ne couvre pas les machines qui ne fonctionnent pas (correctement) en raison de l'absence de maintenance ou de détartage.**

##### UTILISATION PRÉVUE

- Cette machine se destine uniquement à un usage ménager. Elle n'est pas conçue pour les applications suivantes, et la garantie ne s'applique pas pour :
  - l'utilisation dans des espaces de cuisine prévus pour le personnel de magasin, de bureau et d'autres environnements de travail ;
  - l'utilisation dans des fermes ;
  - l'utilisation par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels de ce type ;
  - l'utilisation dans des environnements de type bed & breakfast.
- Cette machine est uniquement prévue pour un usage à l'intérieur d'une maison située à une altitude en dessous de 3 000 m.

##### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Branchez la machine uniquement sur une prise d'alimentation secteur munie d'un contact de terre. La tension secteur doit concorder avec celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement incorrect invalide la garantie et peut s'avérer dangereuse.
- Pour protéger les personnes contre le feu, les électrocutions et les blessures, évitez de plonger le câble d'alimentation, les fiches de la machine dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez toute projection sur la prise. N'enlevez jamais le câble d'alimentation avec des mains humides. Ne faites pas déborder le réservoir d'eau.
- En cas d'urgence, débranchez immédiatement la fiche de la prise d'alimentation secteur.
- Pour débrancher l'appareil, retirez la fiche de la prise d'alimentation secteur. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des bords tranchants. Ne laissez pas pendre le câble (risque de trébuchement).
- Ne faites pas marcher la machine avec un câble d'alimentation ou une fiche de courant endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ses centres SAV ou des personnes ayant des qualifications similaires, pour éviter des risques. Ne mettez pas en marche une machine qui présente un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. Débranchez le câble d'alimentation immédiatement. Retournez la machine endommagée au point SAV le plus proche agréé par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.
- Si la prise d'alimentation secteur ne concorde pas avec la fiche de la machine, faites remplacer la fiche par un centre SAV agréé par l'assistance téléphonique NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.

##### CONDITIONS D'UTILISATION

- Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, à l'abri de sources de chaleur ou de projections d'eau.
- N'utilisez pas la machine sans bac et sans grille d'égouttage, sauf en cas d'utilisation d'une très haute tasse.
- Ne retournez jamais la machine.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de la machine peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
- Ne placez pas la machine sur une cuisinière à gaz, électrique ou à proximité de telles sources de chaleur, ni dans un four chauffé.
- Ne mettez pas vos doigts sous la sortie pendant la préparation de la boisson.
- N'éteignez pas la machine pendant le détartage. À la fin du détartage (lumière verte continue), rincez le réservoir d'eau et nettoyez la machine pour enlever tout reste de détartant.
- En cas de non-utilisation prolongée (vacances, etc.), débranchez, videz et nettoyez la machine. Rincez-la avant la réutilisation. Effectuez un cycle de rinçage avant de réutiliser la machine.
- Ne mettez pas vos doigts dans l'unité d'extraction et n'enlevez pas les capsules à la main. Utilisez au besoin une cuillère ou un autre ustensile non pointu pour les enlever.

- Pour des raisons de santé, versez toujours de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau.
- Videz et nettoyez le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours.
- La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation et les capots en plastique peuvent rester chaud au toucher pendant plusieurs minutes suivant l'utilisation.
- Ne pas enfermer l'appareil dans un placard pendant l'utilisation.
- Enlevez toujours le réservoir d'eau, le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées si vous devez déplacer la machine ! Ne transportez jamais la machine s'il y a de l'eau dans le réservoir.
- N'utilisez pas** l'eau chaude fournie par la machine pour préparer des biberons pour bébés.
- Cet appareil est un système multi-boissons qui prépare des boissons à base de café torréfié & moulu, de café soluble, de cacao, de lait d'origine animale ou végétale (**lait d'avoine**, **lait de coco**, **lait d'amande**, etc.). Nettoyez-le selon la procédure indiquée.

##### ENFANTS

- Conservez la machine et son câble hors de portée d'enfants de moins de 8 ans. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec la machine.
- Cette machine peut être utilisée par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de la machine et s'ils comprennent les risques encourus.
- Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les personnes ne comprenant pas (assez bien) le fonctionnement et l'utilisation de cette machine doivent d'abord lire en entier et bien comprendre tout le contenu du mode d'emploi et, le cas échéant, s'adresser à la personne responsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement et l'utilisation.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.
- Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas nettoyer la machine ou assurer sa maintenance, sauf s'ils sont supervisés par un adulte.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine.

##### MAINTENANCE

- Débranchez la machine de la prise d'alimentation secteur avant le nettoyage. Laissez refroidir la machine avant d'enlever ou de mettre en place des pièces ou de nettoyer la machine. Ne la trempez jamais dans un liquide. Ne nettoyez jamais la machine sous l'eau du robinet. N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer la machine. Nettoyez la machine uniquement avec des éponges douces/brosses souples. Nettoyez le réservoir d'eau avec une brosse à usage alimentaire.
- Ne désassemblez pas la machine et ne mettez rien dans les ouvertures. Tout fonctionnement, nettoyage et entretien sortant du cadre d'utilisation normal est réservé au personnel des centres SAV agréés par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.
- Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution, n'enlevez pas les éléments extérieurs du boîtier. La machine ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations sont réservées à des techniciens SAV agréés !
- Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la machine, reportez-vous au mode d'emploi sur le site www.dolce-gusto.com ou appelez l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.

##### RECYCLAGE

L'emballage est formé de matières recyclables. Contactez l'autorité locale pour plus d'informations sur les programmes de recyclage. Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d'être récupérés ou recyclés.

##### MARCHÉS EUROPÉENS SEULEMENT : Pensez à l'environnement !

Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d'être récupérés ou recyclés. Déposez-le en un point de collecte local ou dans un centre agréé pour une remise au rebut conforme à la réglementation. La directive européenne 2012/19/CE concernant les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) stipule que les appareillages électriques domestiques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Les appareillages usagés doivent être collectés séparément pour optimiser le tri et le recyclage de leurs différentes parties et réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement.

**FR**

**Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent**

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur **www.quefairedemesdechets.fr**  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

##### NL Veiligheidsmaatregelen

**Lees alle aanwijzingen door en bewaar deze veiligheidsmaatregelen. Misbruik van het apparaat kan mogelijk leiden tot verwondingen.** In geval van verkeerd gebruik of niet-inachtneming van de aanwijzingen, is de fabrikant niet aansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen. **De garantie komt te vervallen voor apparaten die niet werken of niet correct werken omdat ze niet onderhouden en/of ontkalkt zijn.**

##### GEBRUIKSDOEL

- Dit apparaat is alleen bedoeld om in het huishouden gebruikt te worden. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie tevens niet van toepassing is:
  - in personeelskantines van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
  - in boerderijen;
  - door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
  - bed and breakfast-omgevingen;

Uw apparaat is bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3000 m.

**ELEKTRISCHE VOEDING**

- Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De stroomvoorziening moet identiek zijn aan de gegevens op het typeplaatje. Het gebruik van een verkeerde aansluiting heeft het vervallen van de garantie tot gevolg en kan gevaarlijk zijn.
- Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel het stroom snoer, de stekkers of het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistof op de stekker. Raak het stroom snoer nooit met natte handen aan. Zorg ervoor dat de watertank niet te vol zit.
- In geval van nood, verwijder de stekker direct uit het stopcontact.
- Om los te koppelen moet u de stekker uit het stopcontact trekken. Trek niet aan het snoer om het apparaat los te koppelen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en vermijd contact met hete oppervlakken en scherpe randen. Laat het snoer niet bungelen (struikelgevaar).
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het stroom snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, het service-agentschap van de fabrikant of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaat dat storingen heeft of beschadigd is. Trek direct de stekker uit het stopcontact. Retourneer het beschadigde apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline.
- Als de stekker van het apparaat niet past op het stopcontact, moet de stekker vervangen worden door een geschikte stekker door een after-sales servicecentrum dat aangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo-hotline.

**GBRUIKSOMSTANDIGHEDEN**

- Gebruik het apparaat altijd op een effen, stabiel, hittebestendig oppervlak, buiten bereik van waterbronnen of waterspeters.
- Gebruik het apparaat niet zonder de lekbak en het lekrooster, tenzij een zeer grote kop wordt gebruikt.
- Zet het apparaat nooit ondersteboven.
- Het gebruik van accessoires wordt niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat en kan leiden tot brand, elektrische schok of verwondingen.
- Niet op of in de buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis plaatsen, of in een verwarmde oven.
- Houd de vingers niet onder de uitloop tijdens de bereiding van een drank.
- Schakel het apparaat niet uit tijdens het ontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig het apparaat na voltooiing van het ontkalkingsproces (wanneer er een constant groen lampje brandt) om resten ontkalkingsmiddel te voorkomen.
- Bij niet-gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bent etc., moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact getrokken worden en moet het geleegd en gereinigd worden. Spoel het apparaat voordat u dit opnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordat u uw apparaat opnieuw gebruikt.
- Steek uw vingers niet in het bereidingscompartiment en verwijder de capsules niet met de hand. Gebruik zo nodig een lepel of een ander bot hulpmiddel om de capsule te verwijderen.
- Vul om gezondheidsredenen de watertank altijd met vers drinkwater.
- Leeg en reinig dagelijks de lekbak en het capsulereservoir.
- Het oppervlak van het verwarmingselement is nog warm na gebruik en verschillende plastic behuizingen kunnen nog enkele minuten warm aanvoelen na gebruik.
- Dit apparaat mag niet in een kast worden geplaatst tijdens gebruik.
- Leeg het waterreservoir, de lekbak en het capsulereservoir altijd voordat u het apparaat verplaatst! Verplaats het apparaat nooit als er nog water in het waterreservoir zit.
- Heet water uit het apparaat **mag niet gebruikt worden** voor de bereiding van flesvoeding voor baby's/peuters.
- Dit apparaat is een drankautomaat, die verschillende dranken klaarmaakt; gebrande en gemalen koffie, oplosbare koffie, **melk**, cacao- en plantgebaseerde dranken (**havermelk**, **kokosmelk** of **amandelmelk**). Reinig het apparaat volgens de reinigingsprocedure.

**KINDEREN**

- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen gehouden wordt of als ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig gebruikt moet worden en ze de betreffende gevaren begrijpen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezicht op hen gehouden wordt of ze aanwijzingen hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen met geen of weinig kennis van de werking of het gebruik van dit apparaat moeten de handleiding eerst doorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies innemen over de werking en het gebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Er moet toezicht gehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet uitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en er toezicht op hen gehouden wordt door een volwassene.
- Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

**ONDERHOUD**

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat gereinigd wordt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aambrengt of wegneemt en voordat u het apparaat reinigt. Dompel het apparaat nooit onder in vloeistoffen. Reinig het apparaat nooit met stromend water. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Reinig het apparaat alleen met een zachte spons/borstel. De watertank moet gereinigd worden met een schone voedselveilige borstel.
- Demonteer het apparaat niet en plaats niets in de openingen. Elke van het normale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoud moet uitgevoerd worden door een after-sales servicecentrum dat aangewezen

wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline.

- Verwijder de behuizing niet, om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd servicepersoneel!
- Voor meer informatie over hoe het apparaat gebruikt moet worden, zie de handleiding op www.dolce-gusto.com of bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo hotline.

**RECYCLING**

- De verpakking is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's. Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

<b>ALLEEN EUROPESE MARKT: Denk aan het milieu!</b>	
--	---

Uw apparaat bevat waardevolle materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. Breng het naar een plaatselijk afvalinzamelingspunt of naar een erkend servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten niet verwijderd worden met het normale, ongesorteerde huishoudafval. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om het sorteren en recyclen van de onderdelen ervan te optimaliseren en om de gevolgen voor volksgezondheid en het milieu te verlagen.

 Indicaciones de seguridad
---

**Lea todas las instrucciones y siga las indicaciones de seguridad. Cualquier tipo de uso indebido del aparato puede ocasionar una lesión potencial.**

El fabricante no aceptará la responsabilidad derivada de cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones y, por consiguiente, la garantía no tendrá aplicación.

**La garantía no cubre los aparatos que no funcionen o no lo hagan correctamente a causa de no haber recibido el mantenimiento adecuado y/o no haber sido descalcificados.**

**USO PREVISTO**

- Este aparato está concebido para ser utilizado únicamente en el ámbito doméstico. No está concebido para ser utilizado en los siguientes ámbitos y por tanto la garantía no tendrá aplicación para:
  - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas rurales;
  - por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - entornos de tipo «alojamiento y desayuno»;
- Su aparato está diseñado únicamente para uso doméstico dentro de casa y hasta una altitud de 3000 m.

**SUMINISTRO ELÉCTRICO**

- Conecte el aparato solo a una toma de red con conexión a tierra. La tensión eléctrica debe ser la misma que la detallada en la placa de tipo. La utilización de una conexión incorrecta anularía la garantía y podría ser peligroso.
- Para proteger contra el fuego, las descargas eléctricas y las lesiones físicas, no sumerja el cable eléctrico, los enchufes o el aparato dentro de agua u otro líquido. Evite que se derrame sobre el enchufe. No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas. No llene en exceso el depósito de agua.
- En caso de emergencia: retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
- Para desconectar, retire el enchufe de la toma de corriente. No la desenchufe tirando del cable.
- No deje que el cable eléctrico sobresalga por el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes o bordes afilados. No deje que el cable cuelgue (riesgo de tropezar). No toque nunca el cable eléctrico con las manos mojadas.
- No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal cualificado a fin de evitar situaciones de peligro. No utilice ningún aparato que funcione mal o que presente cualquier tipo de daño. Desenchufe el cable inmediatamente. Devuelva el aparato dañado al centro de servicio autorizado más cercano designado por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.
- Si la toma de corriente no coincide con el enchufe del aparato, encargue la sustitución del enchufe por un tipo adecuado a los centros de servicio postventa designados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® NEO.

**CONDICIONES DE USO**

- Utilice siempre el aparato sobre una superficie plana, estable, resistente al calor y lejos de fuentes de calor o salpicaduras de agua.
- No use el aparato sin bandeja recoge gotas ni rejilla recoge gotas excepto cuando se utilice una taza muy alta.
- No ponga nunca la máquina boca abajo.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ser causa de fuego, cortocircuitos o lesiones físicas.
- No coloque el aparato sobre quemadores de gas o eléctricos ni cerca de ellos, ni tampoco en un horno caliente.
- No ponga los dedos debajo de la salida durante la preparación de bebidas.
- No apague el aparato durante el proceso de descalcificación. Al final del ciclo de descalcificación (luz verde continua), enjuague el depósito de agua y limpie el aparato para eliminar cualquier residuo de agente de descalcificación.
- Si se ausenta durante largos períodos de tiempo, en vacaciones, etc., debe desconchufar, vaciar y limpiar el aparato. Enjuáguelo antes de volver a utilizarlo. Realice el ciclo de enjuague antes de volver a utilizar el aparato.
- No introduzca los dedos en el interior de la unidad de preparación y no extraiga las cápsulas manualmente. En caso necesario, utilice una cuchara u otra herramienta no afilada para retirar la cápsula.
- Por razones de salubridad, llene siempre el depósito de agua con agua potable fresca.

- Vacíe y limpie la bandeja de escurrido y el depósito de cápsulas diariamente.
- La superficie del elemento de calentamiento presenta calor residual después del uso y las carcargas de plástico pueden notarse calientes al tacto durante varios minutos después del uso.
- El aparato no debe colocarse en un armario cuando esté en uso.
- Vacíe siempre el depósito de agua, la bandeja de escurrido y el depósito de cápsulas si necesita mover la máquina. No transporte nunca la máquina con contenido de agua en el depósito de agua.
- El agua caliente suministrada por la máquina **no debe utilizarse** para los preparados para lactantes.
- Este aparato es un dispensador de multibebidas que puede preparar bebidas a partir de café tostado y molido, café soluble, **leche**, cacao y bebidas de origen vegetal (**leche de avena**, **leche de coco** o **leche de almendras**). Limpie el aparato conforme al procedimiento de limpieza.

**NIÑOS**

- Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no deben jugar con la máquina.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o insuficiente experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisados o estén instruidos en relación al uso seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- Este aparato no está diseñado para su uso por parte de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o experiencia y conocimientos insuficientes, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción en relación al uso del aparato por parte de un responsable al objeto de velar por su seguridad. Aquellas personas que posean una comprensión limitada o no tengan conocimiento sobre el funcionamiento y el uso de este aparato, deberán leer primero y entender totalmente el contenido de este manual de usuario y, cuando sea necesario, deberán solicitar orientación adicional sobre su funcionamiento y uso a la persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados por un adulto.
- Los niños no deben usar el aparato como si fuese un juguete.

**MANTENIMIENTO**

- Desconecte el aparato de la toma de corriente antes de la limpieza. Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo. No sumerja nunca el aparato en ningún líquido. No limpie nunca el aparato bajo el chorro del agua. No utilice nunca detergentes para limpiar el aparato. Limpie el aparato solo con esponjas/cepillos suaves. El depósito de agua debe limpiarse con un cepillo seguro para alimentos.
- No desmonte el aparato ni ponga nada dentro de sus aberturas. NESCAFÉ® Dolce Gusto® Toda operación, limpieza y mantenimiento diferentes al uso normal deben ser realizados por los centros de servicio postventa designados por la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no retire las piezas externas de la carcasa. En el interior no hay piezas útiles para el usuario. La reparación solo debe ser realizada por personal de servicio autorizado.
- Para obtener orientación adicional sobre cómo utilizar el aparato, consulte el manual de usuario www.dolce-gusto.com o llame al número de la línea de atención de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.

**RECICLAJE**

- El embalaje está compuesto de materiales reciclables. Póngase en contacto con su ayuntamiento o autoridad local para obtener más información acerca de los programas de reciclaje. Su aparato contiene valiosos materiales recuperables o reciclables.

<b>SOLO MERCADOS EUROPEOS: Piense en el medio ambiente.</b>	
---	---

Su aparato contiene valiosos materiales recuperables o reciclables. Deséchelo en un punto de recogida selectiva local o un centro de servicio aprobado donde será eliminado adecuadamente. La Directiva Europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), establece que los electrodomésticos usados no deben eliminarse con los residuos urbanos normales sin clasificar. Los aparatos antiguos tienen que ser recogidos por separado para optimizar la clasificación y reciclado de sus piezas y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente.

 Recomendaciones de segurança
--

**Ler todas as instruções e guardá-las para futuras consultas. Qualquer má utilização da máquina pode resultar em ferimento potencial.**

Em caso de utilização incorreta ou sem observação das instruções, o fabricante declina quaisquer responsabilidades e a garantia pode não ser aplicável.

**A garantia não cobre as máquinas que não funcionam ou que não funcionam corretamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.**

**UTILIZAÇÃO PREVISTA**

- Esta máquina foi concebida apenas para utilização doméstica. O aparelho não foi concebido, nem deve ser utilizado nas aplicações seguintes, não tendo cobertura de garantia:
  - cozinhas coletivas em estabelecimentos comerciais, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - quintas;
  - por clientes em hotéis, motéis e outros estabelecimentos do tipo residencial;
  - ambientes tipo quarto de hóspedes;
- A máquina destina-se a uma utilização doméstica em locais interiores, e em altitudes inferiores a 3000 m.

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA**

- Ligar a máquina apenas a tomadas com circuito de terra. A corrente de alimentação deve corresponder às especificações indicadas na chapa sinalética da máquina. A utilização de ligações elétricas incorretas conduz à invalidação da garantia e pode ser perigosa.

- Para impedir a ocorrência de incêndio, choque elétrico e lesões corporais, não mergulhar os cabos elétricos, as fichas ou a máquina em água ou quaisquer outros líquidos. Evite molhar a ficha. Não tocar nem manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas. Não encher o reservatório de água em excesso.
- Em caso de emergência, retire imediatamente a ficha da tomada.
- Para desligar a máquina, retirar a ficha da tomada. Nunca desligar a máquina puxando pelo cabo de alimentação.
- Não deixar o cabo de alimentação pendurado no rebordo de uma mesa ou bancada nem permitir o seu contacto com superfícies quentes ou arestas vivas. Não deixar o cabo de alimentação pendurado ou solto no chão (risco de quedas). Não tocar nem manusear o cabo de alimentação com as mãos húmidas.
- Não utilizar a máquina com o cabo de alimentação ou a ficha danificados. Se o cabo de alimentação se encontrar danificado, a sua substituição deve ser prontamente efetuada pelo fabricante, num Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por um técnico devidamente qualificado. Não utilizar a máquina se estiver danificada ou com anomalias de funcionamento. Nestas condições, desligar imediatamente o cabo de alimentação. Encaminhar o produto danificado para o Serviço de Assistência Técnica autorizado indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.
- Caso a ficha da tomada não coincida com a ficha do dispositivo, solicitar a troca da ficha por um tipo de ficha apropriado junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado indicado pela linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo .

**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Utilizar a máquina numa superfície horizontal, estável, resistente ao calor e afastada de fontes de calor ou de salpicos de água.
- Não utilizar a máquina sem a gaveta de recolha de pingos e respetiva grelha, exceto quando for utilizada uma chávena muito alta.
- Não virar a máquina ao contrário.
- A utilização de acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferir pessoas.
- Não deixar o cabo de alimentação sobre ou nas proximidades de um fogão elétrico ou a gás ou de um forno quente.
- Não colocar os dedos no bico de saída durante a preparação das bebidas.
- Não desligar a máquina durante o ciclo de descalcificação. No fim do ciclo de descalcificação (luz verde permanente), lavar o reservatório de água e limpar bem a máquina para remover quaisquer resíduos do produto de descalcificação.
- Em caso de ausências durante períodos prolongados, como férias etc., a máquina deve ser esvaziada, limpa e desligada da corrente. Enxaguar a máquina antes da sua reutilização. Executar o ciclo de enxaguamento, antes da reutilização da máquina.
- Não colocar os dedos na unidade de preparação e não remover as cápsulas com a mão. Em caso de necessidade, utilizar uma colher ou outras ferramentas não afiadas para remover a cápsula.
- Por razões sanitárias, encher o reservatório com água potável fresca.
- Esvaziar e lavar diariamente a gaveta de recolha de pingos e o depósito de cápsulas.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização e as partes plásticas podem estar quentes ao toque durante vários minutos durante e após a utilização.
- O aparelho não deve ser colocado num armário quando estiver a ser utilizado.
- Esvaziar sempre o reservatório de água, a gaveta de recolha de pingos e o depósito de cápsulas utilizadas quando for necessário deslocar a máquina! Nunca transportar a máquina com água no reservatório de água.
- É proibido utilizar** a água da máquina em preparações para lactentes.
- Esta máquina permite a preparação de vários tipos de bebidas, como bebidas à base de café torrado e moído, café solúvel, **leite**, cacau, bem como bebidas à base de plantas (**leite de aveia**, **leite de coco** ou **leite de amêndoa**). Limpar o aparelho de acordo com as instruções de limpeza.

**CRIANÇAS**

- Manter a máquina e o respetivo cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade. As crianças não devem brincar com a máquina.
- A máquina pode ser utilizada por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimentos, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização da máquina em segurança e compreendam os perigos envolvidos.
- Esta máquina não foi concebida para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização da máquina, pela pessoa responsável pela sua segurança.Pessoas com falta de experiência ou conhecimento sobre a correta utilização do aparelho devem primeiro ler e perceber as instruções de utilização e devem ser devidamente acompanhadas pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.
- As crianças não devem utilizar o aparelho como um brinquedo.

**MANUTENÇÃO**

- Retirar a ficha da tomada antes da limpeza. Deixar arrefecer a máquina, antes de instalar ou remover peças e antes da sua limpeza. Nunca mergulhar o aparelho em líquidos. Não limpar a máquina com água corrente. Não limpar a máquina com detergentes. Limpar a máquina apenas com uma esponja macia. O reservatório de água deve ser limpo com uma escova macia e limpa.
- Não desmontar a máquina e não cobrir quaisquer aberturas. Quaisquer operações que não sejam de limpeza e cuidados normais, devem ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica autorizados indicados NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.
- Para reduzir o risco de incêndio ou de choque elétrico, não remover partes exteriores da caixa. A máquina não contém no interior peças que necessitem de assistência. As reparações devem ser efetuadas apenas por técnicos devidamente qualificados!

- Para mais informações sobre a utilização do aparelho, consulte o manual de instruções em www.dolce-gusto.com ou ligue para a nossa linha de assistência NESCAFÉ® Dolce Gusto® Neo.

**RECICLAGEM**

- A embalagem da máquina é fabricada com materiais recicláveis. Contacte as autoridades municipais sobre quaisquer informações adicionais sobre a reciclagem da embalagem. A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados.

<b>APENAS PARA OS MERCADOS EUROPEUS: Proteção do meio ambiente em primeiro lugar!</b>	
---	---

A máquina contém materiais valiosos que podem ser recuperados ou reciclados. Entregue num ponto de recolha de material elétrico. A Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos aparelhos elétricos e eletrónicos usados (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment) exige que aparelhos domésticos usados não sejam colocados no lixo doméstico. Os aparelhos usados devem ser recolhidos em separado para otimizar a separação e a reciclagem das suas peças e reduzir o impacto sobre a saúde humana e o ambiente.