

FR     Utilisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

## Tondeuse hybride

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

• Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• Si l'appareil est utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'il est ou sera en contact avec des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et leur compréhension et les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent nettoyer l'appareil, le découper, le débrancher, ou surveiller. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

**MISE EN GARDE :** Les parties touchées à la main doivent être débranchées et le nettoyage sous l'eau. Convient pour utilisation dans la baignoire et sous la douche. Convient pour le nettoyage sous un robinet d'eau.

• **MISE EN GARDE :** Pour le rechargement de la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil.

• Utilisez judicieusement amovible 0950 : L'appareil doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni 0950

• Si les broches des pièces de la fiche sont endommagées, le bloc d'alimentation doit être mis au rebut.

• Le cordon flexible externe de ce transformateur ne peut être remplacé si le cordon est endommagé ou ne fonctionne pas, le transformateur doit être mis au rebut.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

• L'appareil n'est pas prévu pour fonctionner en charge.

• Ne pas utiliser la tète de rasage barbe ou tresse.

• Ne pas utiliser sur zones maritimes et à eau.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont des capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience, sans la supervision et de connaissances adéquates par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il est convenu de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé,

• s'il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil doit être débranché :

- avant le nettoyage et l'entretien,

• en cas d'anomalie de fonctionnement,

• dès que vous avez terminé de l'utiliser.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.

• Nettoyer les lames de la tondeuse avec la brosse fournie après chaque utilisation

### GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.

Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

**MISE EN GARDE :** avant toute utilisation, veillez à bien recharger votre appareil. Cet appareil ne fonctionne pas sur secteur.

**PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !**

1) Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez votre cli-dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

2) Cet appareil est conforme aux normes européennes relatives aux appareils électriques, appareils à batteries rechargeables et aux produits électroniques.

3) Les produits électroniques sont destinés à être recyclés. Veuillez vous adresser à un centre de recyclage agréé pour leur traitement.

4) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être envoyés dans un centre de recyclage agréé.

5) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans la nature.

6) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les eaux usées.

7) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les sols.

8) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets dangereux.

9) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets inflammables.

10) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets toxiques.

11) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets corrosifs.

12) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

13) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets explosifs.

14) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

15) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

16) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

17) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

18) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

19) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

20) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

21) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

22) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

23) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

24) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

25) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

26) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

27) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

28) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

29) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

30) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

31) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

32) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

33) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

34) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

35) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

36) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

37) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

38) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

39) Les produits électroniques ne doivent pas être jetés dans les déchets radioactifs.

#### ENVIRONMENTAL PROTECTION FIRST!

1) Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

2) Leave it at a local civic waste collection point.

3) Recycling the batteries.

4) If a moving the Li-ION batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

5) These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

6) Lesen Sie vor der Benutzung die Gerats die Anweisungen durch, um jegliches Risiko durch unsachgemaigen Gebrauch auszuschlieen.

## Hybrid-Haarscheider

### SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfaltig vor dem ersten Inbetriebnahme ihres Hybrid-Gerats durch.

• Eine unsachgemae Bedienung entzweigt den Hersteller von jeglicher Haftung.

• Um Ihre Sicherheit zu gewahleisten, entpicht dieses Gerates den jeweiligen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Vertraglichkeit, Umwelt- und Sicherheitsvorschriften).

• berprfen Sie, dass die Betriebsspannung ihres Gerats mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation berstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schaden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Die Installation des Gerats muss in ihrer Land jugigkeit Normen entsprechen.

• Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren korprliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfahigkeit eingeschrankt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beachtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerats erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder drfen nicht mit dem Gerat spielen. Kinder drfen das Gerat reinigen oder warten, es nicht benutzen. Sie sind alter als 8 Jahre und werden beachtigt.

• Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ahnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **WARNHINWEIS:** Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung sorgfaltig vor dem ersten Inbetriebnahme ihres Hybrid-Gerats durch.

• Eine unsachgemae Bedienung entpicht den Hersteller von jeglicher Haftung.

• Um Ihre Sicherheit zu gewahleisten, entpicht dieses Gerates den jeweiligen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Vertraglichkeit, Umwelt- und Sicherheitsvorschriften).

• berprfen Sie, dass die Betriebsspannung ihres Gerats mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation berstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schaden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Die Installation des Gerats muss in ihrer Land jugigkeit Normen entsprechen.

• Das Gerat darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren korprliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfahigkeit eingeschrankt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beachtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerats erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder drfen nicht mit dem Gerat spielen. Kinder drfen das Gerat reinigen oder warten, es nicht benutzen. Sie sind alter als 8 Jahre und werden beachtigt.

• Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ahnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **WARNHINWEIS:** Das handgehaltene Teil ist von der Anschlussleitung sorgfaltig zu trennen, bevor es unter flieendem Wasser gereinigt wird. Geeignet fr die Verwendung in der Badeanlage oder unter der Dusche. Das Gerat kann unter flieendem Wasser gereinigt werden.

• **BERACHTEN:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerat mitgelieferte Netzteil 0950 betrieben werden.

• Wenn die Stifte der Steckertelle beschadigt sind, muss das Steckernetzteil entsorgt werden.

• Das externe flexible Kabel oder das Kabel dieses Transformators kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschadigt ist oder nicht funktioniert, muss der Transformator entsorgt werden.

• Dieses Gerat enthalt Batterien, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden knnen.

• Das Gerat ist nicht dazu bestimmt, wahrend des Ladeprozesses benutzt zu werden.

• Verwenden Sie den Rasierer nicht unter Wasser.

• Verwenden Sie ihn nicht an den Unterarmen oder an empfindlichen Stellen.

• Wenn das Gerat nicht von Personen (insbesnndlich Kindern) mit eingeschrankten krperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten benutzt werden, Das Gleiche gilt fr Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerat besitzen oder sich ihm nicht auskennen, auer wenn sie von einer fr Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beachtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerates vertraut gemacht wurden. Kindernessen beachtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerat spielen.

• Benutzen Sie das Gerat nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerat zu Boden gefallen ist sichtbare Schaden aufweist oder nicht richtig funktioniert.

• Wenn das Gerat muss ausgetauscht werden, vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstrungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herumhngen, oder in die Nahe von, oder in Berhrung mit einer Warmeleuchte oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Gerat nicht in der Luft, darf das Gerat nicht benutzt werden.

• Stecken Sie das Gerat nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlangerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerat nicht mit scheuermiden oder azenden Produkten.

• Reinigen Sie das Gerat nicht mit Wasser, das erhtzt ist.

• Legen Sie das Gerat nicht solange es eingeschaltet ist. Verwenden Sie nur original Zubehr. Das Gerat nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Reinigen Sie die Messer Ihres Haarschneiders mit einer kleinen Bürste nach jedem Gebrauch.

**GARANTIE**

Jeder Eingriff, auer der im Haushalt ublichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerat ist ausschlielich fr den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht fr gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Bei Beschadigung Benutzung wird die Garantie.

**INBETRIEBNAHME:** versichern Sie sich, da es vor Gebrauch komplett aufgeladen ist. Das Gerat arbeitet nicht mit Netzspannung.

**BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTICHENE MLLTonne“**

Das auf Elektro- und Elektronikgeraten regelmaig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mlltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerat am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

ENTRETENNE ERFASSUNG VON ALTGERATEN

Gerate und Elektronikgerate, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgerate bezeichnet. Besitzer von Altgeraten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zugefhrt. Altgerate ghren insbesondere nicht in den Hausmll, sondern in spezielle Sammel- und Rckgabesysteme. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerates vermeidet mgliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, wird durch eine nicht vorschriftsmaige Entsorgung bedingt sind. Zum Entsorgen dieser Materialien, wenden Sie sich an den Kundendienst oder an den Hersteller. Dieses Gerat zusammensetzen, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerat ausgetauscht werden knnen, sollten Sie sie als Endnutzer gesondert abgeben. Bitte vermeiden Sie, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt zu entsorgen. Bitte Lampen entsorgen.

**MGLICHKEITEN DER RCKGABE VON ALTGERATEN**

Besitzer von Altgeraten aus privaten Haushalten knnen diese bei den Sammelstellen der ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager oder bei den Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektrogesetzes eingerichteten Rcknahmestellen unentgeltlich abgeben. Anlaufstelle zur nachsten Abfallsammlungstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Handler.

**Datenschutz**

Als Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeraten darauf hin, dass Sie vor das Lschen personenbezogener Daten auf die von den entsorgenden Altgeraten entfernt verantwortlich sind.

**Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com) verfgbar.**

**NL**

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

**VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN**

• Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.

• De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

• De installatie van het apparaat moet worden kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of de zogenoemde richtlijnen gekregen hebben over het gebruik van het apparaat en de kenmerken van het apparaat.

• Niet gebruiken op plaatsen waar de temperatuur hoger is dan de aanbevolen maximumtemperatuur. Schoonmaak- en onderhoudsvoorziaamheden mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudsvoorziaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaar te voorkomen.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• **WAARSCHUWING:** U dient de stroomvoorziening van de in de hand gehouden delen af te sluiten voordat u deze onder de kraan reinigt. Geschtit om in bad of onder de douche te gebruiken. Geschikt voor reiniging onder stromend water.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• **WAARSCHUWING:** Om de aansluiting te verlaten, gebruik alleen de afneembare voedingseenheid die met dit apparaat is meegeleverd.

• **BERACHTEN:** Afneembare voedingseenheid 0950: Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden met de geleverde adapter 0950.

• Si les des Steckernormen beschadigt zijn, dient de voeding weg te doen.

• De externe, flexibele kabel of het snoer van deze transformator kan niet worden vervangen. Als het snoer is beschadigt of niet werkt, dient u de transformator weg te doen.

• Do not use a flexible cable or cord of this transformer can not be replaced; if the cord is damaged or does not work, the transformer shall be scrapped.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• **WAARSCHUWING:** Before using the power supply, make sure that the power supply is connected to the power cord of the device.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• **WAARSCHUWING:** To disconnect the power supply, use only the removable power supply unit provided with this appliance.

• If the power supply cable or the cord of this transformer is damaged or does not work, the transformer must be disposed of.

• Do not use a flexible cable or cord of this transformer can not be replaced; if the cord is damaged or does not work, the transformer shall be scrapped.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.

• Do not use an electrical extension cord with this appliance.



- Neporučuju pri tetloze nad 35 °C.
- Prištroj nepoužívajte a obrabte sa na autorizované servisné stredisko, ak : príštroj spadá ak normálne nefunguje.
- Po každom použití vyčistite čepele zastrojovačva malým tetvcom.

#### ZÁRUKA

Tento príštroj je určený na bežné domáce použitie.

Používať sa používať na profesionálne účely.

V prípade, že sa príštroj ne správne používa, záruka stráca platnosť.

#### VEDEVENIE O BEZPEČNOSTI

**VEDEVENIE O BEZPEČNOSTI:** Dbajte, aby ste zariadenie pred akýmkoľvek používaním dobre nabili. Toto zariadenie nie je možné napájať z elektrickej siete.

#### PRISEPEŤ K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

- ☒** Tento príštroj obsahuje veľa zneškodnených alebo recyklovateľných materiálov.
- ☒** Odovzdajte ho na zberné miesto, alebo ak táketo miesto chýba, tak autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

Recykliacia batérie

Ak chcete Li-ION akumulátoru zlikvidovať, pred vybratím ich úplne vybité. Pomocou nástroja otvorte kryt príštroja, prečítzte vodiče a akumulátoru reškytujte vhodným spôsobom.

**Tieto inštrukcie sú dostupné aj na našich webovstránkach www.rowenta.com**

#### BG

Прочете указанията, преди да използвате уреда, за да избегнете възможни рискове, предизвикани от неправилна употреба.

#### Хибридна машина за подръгване

#### СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковотова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
- Прочетете дали зхраняването на уреда отговаря на електрическата ви мрежа. Неправилното зхраняване може да причини необратими повреди, които не се поправят от гаранцията.
- Използването на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.

- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограниченни физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са под надзором или са получили детайлна упътствa како да користе апарат на сигурна начин и ако швотаят опасността до колко би могло да деца. Децa не смuлyа играти с уредяемa. Децa не смuлyа чисти ни одржvаvте уреда. Децa се не смuлyа играти с уредяемa. Децa не смuлyа чисти ни одржvаvте уреда. Децa се не смuлyа играти с уредяемa.

- Ако зхранящият кабел е повреден, за да избегнете възможни рискове, този трябва да бъде сменен от производителят, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със специална квалификация.

- ПРЕДОУПРЕЖДЕНИЕ:** Части, котроре във держите руками, перед очиской водой следует отключить от сети. Можно мьть под краном. Подходяща за използване във ваната или под душa.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При преработване на батерията използвайте само откъмчаче се заряден модул. Предостанъ с този уред.

- ☒ Откъмчаче се заряден модул 0950: Уреда трябва да бъде използван единствено с предостанен зхраняващ блок 0950.

- ☒ Ако клемите на частите на щепсела са повредени, щепселното зхраняване трябва да бъде бракувано.

Внимание! Главна опасност е кабелот от този трансформатор не работи за се помиднат; ако кабелът е повреден или не работи, трансформаторът трябва да бъде бракуван.

- Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменени единствено от квалифицирани лица.
- Уредът не е предназначен за работа, докато се зарядва.
- Не използвайте саморезчишката за брада под вода.
- Не използвайте на подмишиници или чувствителни зони.

Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако не е предвидено за тяхната безопасност дие наблюдава и дава предварителни указания относно полването на уреда. Нагледжайте детския, за да се уверите, че не играят с уреда.

Уредът не трябва да бъде използван от зхраняването: преди почистване и всъщност поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работa с не.

- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден
- Не държайте зхраняващ кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.

- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.

- Не използвайте при температура над 35 °C.
- Не използвайте уреда и се зарядява в одобрен сервисен център, в слу- чай че уредът е напад или не работи нормално.
- Почиствайте ноковете на машинката за подръгване с малка четчица след всяко ползване.

#### ГAРАНЦИЯ

Този уред е предназначен само за домашно употреба.

Не е предназначен за професионални цели.

Гаранцията се обсъчвала при неправилна употреба.

#### ИЗПОЛЗВАНЕ: Преди употреба заредете добре уреда.

Този уред не работи с датерд.

#### ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

Уредът е изработен от различни материали, които могат да се продадат на вторични суровини или да се рециклират.

- ☒ Предиате го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервис, за да бъде преработен.

#### Рециклиране на батерии

Оставте акумулаторните батерии Li-ION да се заредят напълно, преди да ги извадите. Отворете корпуса на уреда съ съответния инструмент, отсречете кабелите и предайте акумулаторните батерии за рециклиране.

**Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт www.rowenta.com**

#### RO

Citiu instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita eventuale pierderi cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

#### Aparat de tuns hibrid

#### INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directivete privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, mediul Inconjurător, etc.).

Verificați ca tensiunea instalatei dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanție.

Instalarea aparatului și utilizarea sa trebuie să fie, totuși, conforme normelor în vigoare din țara dumneavoastră.

- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență în utilizarea unui șab supraviețuire sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicite. Nu lăsați copiii să joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului neautorizate.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al aparatului sau de către persoana cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.

- AVERTIZARE:** Întindeți țimure în mâna trebuie scoase din priză înainte de curățarea sub apă. Poate fi utilizat în apă de baie sau la duș. Este posibilă curățarea sub un jet de apă de la robinet.

**AVERTIZARE:** În scopul reîncălzirii bateriei, utilizați numai unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.

- ☒ Unitate de alimentare detașabilă 0950: Aparatul trebuie utilizat exclusiv cu blocul de alimentare furnizat 0950.

In cazul în care pini componentelor fieși sunt deteriorați, sursa de alimentare cu rșă va fi casată.

căbul fiblabil extens sau cablul acustic transformator nu pot fi înlocuite. În cazul în care cablul este deteriorat sau nu funcționează, transformatorul va fi casat.

Acest aparat conține acumulatori care nu pot fi înlocuiți decât de persoane calificate.

Aparatul nu a fost conceput să funcționeze în tip de încărc.

Nu folosiți sub apă aparatul de ras barbă.

- Nu folosiți pe zona axilară sau alte zone sensibile.

Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu sarcășități fizice, senzoriale sau mentale sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Exceptie constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheaate de către o persoană responsabilă de siguranța lor sau a beneficiarilor din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată supraveghearea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

Aparatul trebuie scos din priză înainte de operațiunile de curățare și întretinere, în caz de funcționare anormală, imediat după ce ați terminat utilizarea acestuia.

Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.

Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageți de cablul de alimentare, ci acuați ștercherul.

Nu utilizați un prelungitor electric.

Nu curățați aparatul folosind produse abrazive sau corozive.

Nu utilizați aparatul când temperatura acestuia depășește 35°C.

- Neporučuju pri tetloze nad 35 °C.
- Prištroj nepoužívajte a obrabte sa na autorizované servisné stredisko, ak : príštroj spadá ak normálne nefunguje.
- Po každom použití vyčistite čepele zastrojovačva malým tetvcom.

#### GARANȚIE

Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice.

Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale.

Garantia devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări încorecte.

**GARANȚIE ÎN FUNCȚIUNE:** Aveți grijă să încălțați bine aparatul dumneavoastră înainte de fiecare utilizare. Acest aparat nu funcționează conectat la rețeaua electrică.

#### ȘĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI

☒ Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.

☒ Predați-l în a punct de colectare sau, în lipsa acestuia, la un centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

#### Reciclarea bateriilor

Pentru îndepărtarea acumulatorilor Li-ION, descărcați-i complet înainte de a-i scoate din aparat. Descărcați carcasa aparatului cu ajutorul unei șurubelnițe, întreprupei convenabile, reciclați acumulatorii în condiții de siguranță.

**Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru www.rowenta.com**

#### BS

Прочитайте инструкции prije uporabe aparata, u cilju izbjegavanja svih mogućih ozljeda od nepravilne uporabe.

### Hibridni aparat za šišanje i brljanje

#### SIGURNOSNI SAVJETI

• U cilju vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).

• Provjerite odgovara li napon va električne instalacije naponu vašeg uređaja.

• Svaka greška u priključivanju može izazvati nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.

• Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju biti u skladu s propisima koji su na snazi u vašoj zemlji.

• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primili detaljnu uputstvu kako da koriste aparat na sigurnu način i ako shvataju opasnosti do koji bi moglo da deca. Deca ne smiju da igraju s uređajem. Djeца ne smiju čistiti ni održavati uređaj. Djeца se ne smiju играти с уређајем. Дјеца не смју чистити ни одржавати уређај. Дјеца се не смју играти с уређајем. Дјеца не смју чистити ни одржавати уређај. Дјеца се не смју играти с уређајем.

• Ako je kabl za napajanje oštećen, njegova mora zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenji servis ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju izbjegavanja svake eventualne opasnosti.

• **UPOZORENJE:** Ručni dijelovi moraju biti skini pri čišćenju pod vodom. Može se koristiti u kad ili pod tušem. Može se čistiti pod vodom iz slavine.

• **UPOZORENJE!** Za ponovno punjenje baterije koristite samo odvojivu jedinicu za strujno napajanje isporučenu s ovim uređajem.

• ☒ Odvojiva jedinica za strujno napajanje 0950: Aparat se mora koristiti isključivo uz punjač s kojim je isporučen 0950.

☒ Ako клемите на частите на щепсела са повредени, щепселното зхраняване трябва да бъде бракувано.

Внимание! Главна опасност е кабелот от този трансформатор не работи за се помиднат; ако кабелът е повреден или не работи, трансформаторът трябва да бъде бракуван.

Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменени единствено от квалифицирани лица.

Уредът не е предназначен за работа, докато се зарядва.

Не използвайте саморезчишката за брада под вода.

Не използвайте на подмишиници или чувствителни зони.

Уредът не е предназначен да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако не е предвидено за тяхната безопасност дие наблюдава и дава предварителни указания относно полването на уреда. Нагледжайте детския, за да се уверите, че не играят с уреда.

Уредът не трябва да бъде използван от зхраняването: преди почистване и всъщност поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работa с не.

- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден
- Не държайте зхраняващ кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.

Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.

Не използвайте при температура над 35 °C.

Не използвайте уреда и се зарядява в одобрен сервисен център, в слу- чай че уредът е напад или не работи нормално.

Почиствайте ноковете на машинката за подръгване с малка четчица след всяко ползване.

#### GARANȚIA

Този уред е предназначен само за домашно употреба.

Не е предназначен за професионални цели.

Гаранцията се обсъчвала при неправилна употреба.

#### ZĂȘTITA ZIVOTNE SREDINE JE NA PRVOM MJESTUI!

☒ Văș uređaj sadrži vrijedne materijale koje je moguće ponovo koristiti ili reciklirati.

☒ Aparat odložite na lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.

#### Reciklaža baterija

Li-ION baterije potpuno ispraznite prije vađenja iz aparata. Otvorite pretnac za baterije pomoću alata, prerežite sve priključke i baterije zatim reciklirajte na sigurnu način.

**Ove upute dostupne su i na našoj web stranici www.rowenta.com**

#### HU

Használat előtt olvassa el az utasításokat, ha meg akarja megelőzni a nem megfelelő használatból adódó veszélyeket.

#### BIZTONSÁGI TANÁCSOK

• Az Ön biztonságá érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabványoknak (Kisfeszültségű elektromágneses kompatibilitása, környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javíthatatlan károkhoz vezet, amelyeket a garancia nem fed.

• Ugyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, értelmi és érzékszervi képességű személyek által használható, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és felügyelettel.

• Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége me