

Tefal



THANK YOU FOR BUYING PURE POP!

MERCI D'AVOIR ACHETÉ PURE POP
VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR PURE POP ENTSCIEDEN HABEN
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ PURE POP

REMOVE CREASES... EASILY

RETIRE LES PLIS ... FACILEMENT
FALTEN ENTFERNEN... GANZ EINFACH
ЛЕГКО РАЗГЛАЖИВАЙТЕ СКЛАДКИ

1



FILL WATERTANK

REMPLIR LE RÉSERVOIR
FÜLLEN SIE DEN WASSERTANK AUF
НАПОЛНИТЕ РЕЗЕРВУАР ВОДОЙ

2



SWITCH ON, WAIT 15s

ALLUMER, ATTENDRE 15SEC
SCHALTEN SIE EIN, WARTEN SIE 15 SEKUNDEN
ВКЛЮЧИТЕ, ПОДОЖДИТЕ 15 СЕКУНД

3



& STEAM...

& DÉFROISSER...
UND DAMPFGLÄTTEN SIE...
ОТПАРИВАЙТЕ...

4



... IN ANY WAY

... DANS TOUTES LES DIRECTIONS
... AUF JEDE WEISE
... В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ

EXCLUSIVE REVERSIBLE PAD

PAD REVERSIBLE EXCLUSIF - EXKLUSIVES UMKEHRBARES PAD
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ НАСАДКА

VELVET SIDE...

CÔTÉ VELOURS... - SEIDENWEICHE SEITE...
БАРХАТНАЯ СТОРОНА...

1



STEAM WITH NO DAMAGE
POUR DÉFROISSER SANS ABIMER
OHNE BESCHÄDIGUNG DAMPFGLÄTTEN
ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО ОТПАРИВАНИЯ

LINT SIDE

CÔTÉ ANTI-BOULOUCHE - SEITE ZUM ENTFERNEN VON FUSSELN
СТОРОНА ДЛЯ ОЧИСТКИ

2



TO REMOVE ALL HAIRS AND LINT FROM TEXTILES

POUR RETIER PELUCHES & POILS DES TEXTILES
ZUM ENTFERNEN ALLER HAARE UND FUSSELN AUS TEXTILIEN
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС И ВОРСИНОК С ТКАНЕЙ

HOW TO USE?

COMMENT UTILISER?
WIE FUNKTIONIERT ES?
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

