



1 - ОПИСАНИЕ (рисунки № 1)

- 1 - ОПИСАНИЕ (рисунки № 1)
- A - Концентратор
- B - Cold air shot
- C - "Vital" switch
- D - Temperature control
- E - Fan power control
- F - Position indicator
- G - Removable grid
- H - Hanging loop

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a person with similar qualifications, to avoid all danger.

- Your appliance has fallen - it does not work correctly.
- Your appliance can only be repaired using special tools.
- The dryer is equipped with a heat sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the dryer will stop automatically; contact the After-Sales Service.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not struggle by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

CAUTION: Your appliance is designed for use in the home only, it should not be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3 - USE

This hairdryer gives you professional results while maintaining the vitality of your hair.

"IONIC-CERAMIC" System: your hair dryer will automatically dispense negative ions which reduce static electricity, add shine to your hair and make it easier to manage. This effect is reinforced by the gentle radiant heat emitted by the ceramic coating.

"Vital" Function: the central slide automatically programmes a temperature of 59°C combined with an air speed of 15 m/s. This ideal combination allows rapid drying while preventing the appearance of cracks and ensuring that the scales on the hair's surface remain smooth.

What's more, you have a large choice of temperatures and air speeds for drying and styling that are perfectly adapted to your needs.

1) VITAL™ SETTING (figure n° 2):

- Switch on the appliance (speed control in position 1)
- Slide the central switch C to the upper position
- the pictogram is displayed in the window and you have selected the automatic position: the temperature of 59°C is moderate so as to protect your hair, and the air speed of 15 m/s is fast for effective drying.
- the slide slides (temperature / speed) are not operational.

2) SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (figure n°3):

When the central slide C is in the lower position, you have a choice of 6 temperature / air speed settings for your hairdryer:

- FOR DRYING: Hair is at its most vulnerable when it is wet.
- A gentle temperature is advisable:
 - Ultra-gentle drying
 - Drying for normal hair
 - A strong blast of air is recommended (speed 2).
- FOR STYLING: On hair that is already dry, it is possible to use a higher heat setting (temperature →) for easier styling and hold. Pressing the Cold Air button every so often helps to fix your style. An average blast of air is recommended so as not to ruin your hairstyle (speed 1).

4 - ACCESSORIES (depending on model)

CAUTION: BAYONET FITTING: ROTATE THE ACCESSORIES TO ATTACH OR REMOVE FROM THE HAIRDRYER

Concentrator (7)

"Moving Messenger" diffuser (8-9-10)

"Classic Volume" diffuser (11-12-13)

5 - CLEANING:

CAUTION: ALWAYS UNPLUG YOUR APPLIANCE BEFORE CLEANING

Your hair dryer requires very little attention. You can clean it, together with its accessories, using a slightly damp cloth to remove hair or impurities trapped in the rear grill.

6 - ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

7 - TROUBLESHOOTING

Your appliance does not work in the VITAL position: check that the air speed control is not at 0.

Your hairdryer stops automatically: check that the rear grille is not blocked with hair; if this is the case, take off the removable rear grille and remove the hair.

1 - ОПИСАНИЕ (РИСУНОК № 1)

- 1 - ОПИСАНИЕ (РИСУНОК № 1)
- A - Концентратор
- B - Холодный воздух
- C - Переключатель "Vital"
- D - Регуляторы температуры
- E - Регуляторы скорости вращения вала
- F - Положение переключателя
- G - Зеркальная решетка
- H - Петля для подвешивания

Щоб уникнути небезпечки, у разі пошкодження електрокабля його слід замінити на підставі виробника, в його центрі послугового обслуговування або звернувшись до спеціалізованого сервісного центру.

- Не користуйтеся приладом і звертайтеся до спеціалізованого сервісного центру, якщо провод падає на підлогу або працює неправильно.
- Ваш прилад можна ремонтувати тільки за допомогою спеціальних інструментів.
- Прилад автоматично вимикається в разі перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається: зверніться до центру послугового обслуговування.
- Не занурюйте прилад під воду, навіть якщо він (топу) вкритий водою, не касайтесь об'єктами фізично, чутливим розумом людини або не маючи потрібного досвіду чи знань, щоб особа, відповідальна за його безпеку, не зазнав ніякого наслідку або пошкодження до дії влади щодо використання приладу.
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0°C і вище 35°C.
- Не користуйтеся приладом, якщо його електрокабель пошкоджено.
- Не занурюйте прилад у воду і не поставляйте його під струмку води, навіть для очищення.
- Не торкайтеся приладу вологими руками.
- Важко прилад гарячий. Держіть його не за корпус, а за ручку.
- Відключайте прилад від електромережі, перш ніж за електроприлад, а за рукоятку.
- Не користуйтеся приладом у вологих приміщеннях.
- Не використовуйте для очищення об'єктами або корозійними матеріалами.
- Не використовуйте прилад при температурах вище 0°C і вище 35°C.

ГВАРАНТІЯ: Даний прилад призначений тільки для домашнього використання. Його не можна використовувати для професійних цілей.

3 - ВИКОРИСТАННЯ

Цей фен дає вам оптимальний результат не лише як професійним обладнанням, а також зберігає ваші волосся здорові.

Активна система "IONIC-CERAMIC": ваш фен автоматично випускає негативні іони, які нейтралізують статичний заряд. Ваше волосся стає легше розчісувати. Ця дія посилюється ладями термоволокнами з поверхні керамічного заряду. Ваше волосся стає легше розчісувати. Ця дія посилюється ладями термоволокнами з поверхні керамічного заряду.

Що ще більше, ви маєте великий вибір температур і швидкостей повітря, які ідеально підходять для сушіння та укладання волосся.

1) VITAL™ SETTING (figure n° 2):

- Включіть прилад (регулятор швидкості повітря в положенні 1)
- Перемістіть центральний перемикач C в верхнє положення
- іконка відображається в вікні, і ви вибрали автоматичне положення: температура 59°C є помірною, щоб захистити волосся, а швидкість повітря 15 м/с є швидкою для ефективного сушіння.
- слайди (температура / швидкість) не працюють.

2) SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (figure n°3):

Коли центральний перемикач C знаходиться в нижньому положенні, ви можете вибрати 6 температур / швидкостей повітря для сушіння волосся:

- FOR DRYING: Волосся найбільш вразливе, коли воно вологе.
- Помірні температури є бажаними:
 - надзвичайно м'яке сушіння
 - сушіння для звичайного волосся
 - сильний порив повітря рекомендується (швидкість 2).
- FOR STYLING: Для волосся, яке вже висохло, можна використовувати вищу температуру (температура →) для легшого укладання та фіксації. Натискання на кнопку холодного повітря періодично допомагає закріпити ваш стиль. Середній порив повітря рекомендується, щоб не пошкодити ваш стиль (швидкість 1).

4 - ПРИЛАДДЯ (залежно від моделі)

УВАГА: БAYОНЕТНЕ КРИПТЕННЯ: ДЛЯ ЗАСТАНОВЛЕННЯ ВІВЯТЯ ПРИЛАДІВ ЙОГО ПОТРІБНО ПОВЕРТАТИ НАВКОЛО ОСІ.

Концентратор (7)

Розсувач "Рухомі повідомлення" (8-9-10)

Розсувач "Модельований" (11-12-13)

5 - ДОГЛЯД:

УВАГА: ПЕРЕД ОЧИЩЕННЯМ ЗАВЖДИ ВИДІЛЮЙТЕ ПРИЛАД ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.

Вашому фену потрібна лише мінімальна увага. Ви можете приглядатися до нього, використовуючи вологу ганчірку, щоб видалити волосся або бруд, який накопився на задній решітці.

6 - ЯКЩО ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Ваш фен не працює в положенні VITAL: перевірте, чи правильно встановлено регулятор швидкості повітря в положенні 0.

Ваш фен автоматично вимикається: перевірте, чи задня решітка не заблокована волоссям, якщо так, видаліть задню решітку і видаліть волосся.

1 - ОПИСАНИЕ (РИСУНОК № 1)

- 1 - ОПИСАНИЕ (РИСУНОК № 1)
- A - Концентратор
- B - Холодный воздух
- C - Переключатель "Vital"
- D - Регуляторы температуры
- E - Регуляторы скорости вращения вала
- F - Положение переключателя
- G - Зеркальная решетка
- H - Петля для подвешивания

Щоб уникнути небезпечки, у разі пошкодження електрокабля його слід замінити на підставі виробника, в його центрі послугового обслуговування або звернувшись до спеціалізованого сервісного центру.

- Не користуйтеся приладом і звертайтеся до спеціалізованого сервісного центру, якщо провод падає на підлогу або працює неправильно.
- Ваш прилад можна ремонтувати тільки за допомогою спеціальних інструментів.
- Прилад автоматично вимикається в разі перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається: зверніться до центру послугового обслуговування.
- Не занурюйте прилад під воду, навіть якщо він (топу) вкритий водою, не касайтесь об'єктами фізично, чутливим розумом людини або не маючи потрібного досвіду чи знань, щоб особа, відповідальна за його безпеку, не зазнав ніякого наслідку або пошкодження до дії влади щодо використання приладу.
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0°C і вище 35°C.
- Не користуйтеся приладом, якщо його електрокабель пошкоджено.
- Не занурюйте прилад у воду і не поставляйте його під струмку води, навіть для очищення.
- Не торкайтеся приладу вологими руками.
- Важко прилад гарячий. Держіть його не за корпус, а за ручку.
- Відключайте прилад від електромережі, перш ніж за електроприлад, а за рукоятку.
- Не користуйтеся приладом у вологих приміщеннях.
- Не використовуйте для очищення об'єктами або корозійними матеріалами.
- Не використовуйте прилад при температурах вище 0°C і вище 35°C.

ГВАРАНТІЯ: Даний прилад призначений тільки для домашнього використання. Його не можна використовувати для професійних цілей.

3 - ВИКОРИСТАННЯ

Цей фен дає вам оптимальний результат не лише як професійним обладнанням, а також зберігає ваші волосся здорові.

Активна система "IONIC-CERAMIC": ваш фен автоматично випускає негативні іони, які нейтралізують статичний заряд. Ваше волосся стає легше розчісувати. Ця дія посилюється ладями термоволокнами з поверхні керамічного заряду.

Що ще більше, ви маєте великий вибір температур і швидкостей повітря, які ідеально підходять для сушіння та укладання волосся.

1) VITAL™ SETTING (figure n° 2):

- Включіть прилад (регулятор швидкості повітря в положенні 1)
- Перемістіть центральний перемикач C в верхнє положення
- іконка відображається в вікні, і ви вибрали автоматичне положення: температура 59°C є помірною, щоб захистити волосся, а швидкість повітря 15 м/с є швидкою для ефективного сушіння.
- слайди (температура / швидкість) не працюють.

2) SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (figure n°3):

Коли центральний перемикач C знаходиться в нижньому положенні, ви можете вибрати 6 температур / швидкостей повітря для сушіння волосся:

- FOR DRYING: Волосся найбільш вразливе, коли воно вологе.
- Помірні температури є бажаними:
 - надзвичайно м'яке сушіння
 - сушіння для звичайного волосся
 - сильний порив повітря рекомендується (швидкість 2).
- FOR STYLING: Для волосся, яке вже висохло, можна використовувати вищу температуру (температура →) для легшого укладання та фіксації. Натискання на кнопку холодного повітря періодично допомагає закріпити ваш стиль. Середній порив повітря рекомендується, щоб не пошкодити ваш стиль (швидкість 1).

4 - LISIARTAVIKUD (sõltuvalt mudelist)

UHMÄÄR: BAYONETTITUKITUS: KÄYTTÖÄ TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI LAITTEIDEN KÄÄNTÄMÄN VÄLJÄ.

Концентратор (7)

Розсувач "Рухомі повідомлення" (8-9-10)

Розсувач "Модельований" (11-12-13)

5 - ДОГЛЯД:

УВАГА: ПЕРЕД ОЧИЩЕННЯМ ЗАВЖДИ ВИДІЛЮЙТЕ ПРИЛАД ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.

Вашому фену потрібна лише мінімальна увага. Ви можете приглядатися до нього, використовуючи вологу ганчірку, щоб видалити волосся або бруд, який накопився на задній решітці.

6 - ЯКЩО ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Ваш фен не працює в положенні VITAL: перевірте, чи правильно встановлено регулятор швидкості повітря в положенні 0.

Ваш фен автоматично вимикається: перевірте, чи задня решітка не заблокована волоссям, якщо так, видаліть задню решітку і видаліть волосся.

1 - АПРАКСТS (1.izm.)

- 1 - АПРАКСТS (1.izm.)
- A - Угласи - концентратор
- B - Холодный воздух
- C - "Vital" переключатель
- D - Температурный селектор
- E - Скорость вращения вала
- F - Положение переключателя
- G - Зеркальная решетка
- H - Подвесной крючок

Щоб уникнути небезпечки, у разі пошкодження електрокабля його слід замінити на підставі виробника, в його центрі послугового обслуговування або звернувшись до спеціалізованого сервісного центру.

- Не користуйтеся приладом і звертайтеся до спеціалізованого сервісного центру, якщо провод падає на підлогу або працює неправильно.
- Ваш прилад можна ремонтувати тільки за допомогою спеціальних інструментів.
- Прилад автоматично вимикається в разі перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається: зверніться до центру послугового обслуговування.
- Не занурюйте прилад під воду, навіть якщо він (топу) вкритий водою, не касайтесь об'єктами фізично, чутливим розумом людини або не маючи потрібного досвіду чи знань, щоб особа, відповідальна за його безпеку, не зазнав ніякого наслідку або пошкодження до дії влади щодо використання приладу.
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0°C і вище 35°C.
- Не користуйтеся приладом, якщо його електрокабель пошкоджено.
- Не занурюйте прилад у воду і не поставляйте його під струмку води, навіть для очищення.
- Не торкайтеся приладу вологими руками.
- Важко прилад гарячий. Держіть його не за корпус, а за ручку.
- Відключайте прилад від електромережі, перш ніж за електроприлад, а за рукоятку.
- Не користуйтеся приладом у вологих приміщеннях.
- Не використовуйте для очищення об'єктами або корозійними матеріалами.
- Не використовуйте прилад при температурах вище 0°C і вище 35°C.

ГВАРАНТІЯ: Даний прилад призначений тільки для домашнього використання. Його не можна використовувати для професійних цілей.

3 - ВИКОРИСТАННЯ

Цей фен дає вам оптимальний результат не лише як професійним обладнанням, а також зберігає ваші волосся здорові.

Активна система "IONIC-CERAMIC": ваш фен автоматично випускає негативні іони, які нейтралізують статичний заряд. Ваше волосся стає легше розчісувати. Ця дія посилюється ладями термоволокнами з поверхні керамічного заряду.

Що ще більше, ви маєте великий вибір температур і швидкостей повітря, які ідеально підходять для сушіння та укладання волосся.

1) VITAL™ SETTING (figure n° 2):

- Включіть прилад (регулятор швидкості повітря в положенні 1)
- Перемістіть центральний перемикач C в верхнє положення
- іконка відображається в вікні, і ви вибрали автоматичне положення: температура 59°C є помірною, щоб захистити волосся, а швидкість повітря 15 м/с є швидкою для ефективного сушіння.
- слайди (температура / швидкість) не працюють.

2) SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (figure n°3):

Коли центральний перемикач C знаходиться в нижньому положенні, ви можете вибрати 6 температур / швидкостей повітря для сушіння волосся:

- FOR DRYING: Волосся найбільш вразливе, коли воно вологе.
- Помірні температури є бажаними:
 - надзвичайно м'яке сушіння
 - сушіння для звичайного волосся
 - сильний порив повітря рекомендується (швидкість 2).
- FOR STYLING: Для волосся, яке вже висохло, можна використовувати вищу температуру (температура →) для легшого укладання та фіксації. Натискання на кнопку холодного повітря періодично допомагає закріпити ваш стиль. Середній порив повітря рекомендується, щоб не пошкодити ваш стиль (швидкість 1).

4 - PIEDERIMI (abstõrõti mudelid)

UHMÄÄR: BAYONETTITUKITUS: KÄYTTÖÄ TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI LAITTEIDEN KÄÄNTÄMÄN VÄLJÄ.

Концентратор (7)

Розсувач "Рухомі повідомлення" (8-9-10)

Розсувач "Модельований" (11-12-13)

5 - ДОГЛЯД:

УВАГА: ПЕРЕД ОЧИЩЕННЯМ ЗАВЖДИ ВИДІЛЮЙТЕ ПРИЛАД ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.

Вашому фену потрібна лише мінімальна увага. Ви можете приглядатися до нього, використовуючи вологу ганчірку, щоб видалити волосся або бруд, який накопився на задній решітці.

6 - ЯКЩО ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Ваш фен не працює в положенні VITAL: перевірте, чи правильно встановлено регулятор швидкості повітря в положенні 0.

Ваш фен автоматично вимикається: перевірте, чи задня решітка не заблокована волоссям, якщо так, видаліть задню решітку і видаліть волосся.

1 - АПРАСЫНАS (I ПИЕШЫNS)

- 1 - АПРАСЫНАS (I ПИЕШЫNS)
- A - Угласи - концентратор
- B - Холодный воздух
- C - "Vital" переключатель
- D - Температурный селектор
- E - Скорость вращения вала
- F - Положение переключателя
- G - Зеркальная решетка
- H - Подвесной крючок

Щоб уникнути небезпечки, у разі пошкодження електрокабля його слід замінити на підставі виробника, в його центрі послугового обслуговування або звернувшись до спеціалізованого сервісного центру.

- Не користуйтеся приладом і звертайтеся до спеціалізованого сервісного центру, якщо провод падає на підлогу або працює неправильно.
- Ваш прилад можна ремонтувати тільки за допомогою спеціальних інструментів.
- Прилад автоматично вимикається в разі перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається: зверніться до центру послугового обслуговування.
- Не занурюйте прилад під воду, навіть якщо він (топу) вкритий водою, не касайтесь об'єктами фізично, чутливим розумом людини або не маючи потрібного досвіду чи знань, щоб особа, відповідальна за його безпеку, не зазнав ніякого наслідку або пошкодження до дії влади щодо використання приладу.
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0°C і вище 35°C.
- Не користуйтеся приладом, якщо його електрокабель пошкоджено.
- Не занурюйте прилад у воду і не поставляйте його під струмку води, навіть для очищення.
- Не торкайтеся приладу вологими руками.
- Важко прилад гарячий. Держіть його не за корпус, а за ручку.
- Відключайте прилад від електромережі, перш ніж за електроприлад, а за рукоятку.
- Не користуйтеся приладом у вологих приміщеннях.
- Не використовуйте для очищення об'єктами або корозійними матеріалами.
- Не використовуйте прилад при температурах вище 0°C і вище 35°C.

ГВАРАНТІЯ: Даний прилад призначений тільки для домашнього використання. Його не можна використовувати для професійних цілей.

3 - ВИКОРИСТАННЯ

Цей фен дає вам оптимальний результат не лише як професійним обладнанням, а також зберігає ваші волосся здорові.

Активна система "IONIC-CERAMIC": ваш фен автоматично випускає негативні іони, які нейтралізують статичний заряд. Ваше волосся стає легше розчісувати. Ця дія посилюється ладями термоволокнами з поверхні керамічного заряду.

Що ще більше, ви маєте великий вибір температур і швидкостей повітря, які ідеально підходять для сушіння та укладання волосся.

1) VITAL™ SETTING (figure n° 2):

- Включіть прилад (регулятор швидкості повітря в положенні 1)
- Перемістіть центральний перемикач C в верхнє положення
- іконка відображається в вікні, і ви вибрали автоматичне положення: температура 59°C є помірною, щоб захистити волосся, а швидкість повітря 15 м/с є швидкою для ефективного сушіння.
- слайди (температура / швидкість) не працюють.

2) SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (figure n°3):

Коли центральний перемикач C знаходиться в нижньому положенні, ви можете вибрати 6 температур / швидкостей повітря для сушіння волосся:

- FOR DRYING: Волосся найбільш вразливе, коли воно вологе.
- Помірні температури є бажаними:
 - надзвичайно м'яке сушіння
 - сушіння для звичайного волосся
 - сильний порив повітря рекомендується (швидкість 2).
- FOR STYLING: Для волосся, яке вже висохло, можна використовувати вищу температуру (температура →) для легшого укладання та фіксації. Натискання на кнопку холодного повітря періодично допомагає закріпити ваш стиль. Середній порив повітря рекомендується, щоб не пошкодити ваш стиль (швидкість 1).

4 - PRIEDAI (pagal modelį)

UHMÄÄR: BAYONETTITUKITUS: KÄYTTÖÄ TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI LAITTEIDEN KÄÄNTÄMÄN VÄLJÄ.

Концентратор (7)

Розсувач "Рухомі повідомлення" (8-9-10)

Розсувач "Модельований" (11-12-13)

5 - ПРИЕЖІУРА:

УВАГА: ПЕРЕД ОЧИЩЕННЯМ ЗАВЖДИ ВИДІЛЮЙТЕ ПРИЛАД ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.

Вашому фену потрібна лише мінімальна увага. Ви можете приглядатися до нього, використовуючи вологу ганчірку, щоб видалити волосся або бруд, який накопився на задній решітці.

6 - ЯКЩО ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Ваш фен не працює в положенні VITAL: перевірте, чи правильно встановлено регулятор швидкості повітря в положенні 0.

Ваш фен автоматично вимикається: перевірте, чи задня решітка не заблокована волоссям, якщо так, видаліть задню решітку і видаліть волосся.

1 - АПРАСЫНАS (I ПИЕШЫNS)

- 1 - АПРАСЫНАS (I ПИЕШЫNS)
- A - Угласи - концентратор
- B - Холодный воздух
- C - "Vital" переключатель
- D - Температурный селектор
- E - Скорость вращения вала
- F - Положение переключателя
- G - Зеркальная решетка
- H - Подвесной крючок

Щоб уникнути небезпечки, у разі пошкодження електрокабля його слід замінити на підставі виробника, в його центрі послугового обслуговування або звернувшись до спеціалізованого сервісного центру.

- Не користуйтеся приладом і звертайтеся до спеціалізованого сервісного центру, якщо провод падає на підлогу або працює неправильно.
- Ваш прилад можна ремонтувати тільки за допомогою спеціальних інструментів.
- Прилад автоматично вимикається в разі перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається: зверніться до центру послугового обслуговування.
- Не занурюйте прилад під воду, навіть якщо він (топу) вкритий водою, не касайтесь об'єктами фізично, чутливим розумом людини або не маючи потрібного досвіду чи знань, щоб особа, відповідальна за його безпеку, не зазнав ніякого наслідку або пошкодження до дії влади щодо використання приладу.
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0°C і вище 35°C.
- Не користуйтеся приладом, якщо його електрокабель пошкоджено.
- Не занурюйте прилад у воду і не поставляйте його під струмку води, навіть для очищення.
- Не торкайтеся приладу вологими руками.
- Важко прилад гарячий. Держіть його не за корпус, а за ручку.
- Відключайте прилад від електромережі, перш ніж за електроприлад, а за рукоятку.
- Не користуйтеся приладом у вологих приміщеннях.
- Не використовуйте для очищення об'єктами або корозійними матеріалами.
- Не використовуйте прилад при температурах вище 0°C і вище 35°C.

ГВАРАНТІЯ: Даний прилад призначений тільки для домашнього використання. Його не можна використовувати для професійних цілей.

3 - ВИКОРИСТАННЯ

Цей фен дає вам оптимальний результат не лише як професійним обладнанням, а також зберігає ваші волосся здорові.

Активна система "IONIC-CERAMIC": ваш фен автоматично випускає негативні іони, які нейтралізують статичний заряд. Ваше волосся стає легше розчісувати. Ця дія посилюється ладями термоволокнами з поверхні керамічного заряду.

Що ще більше, ви маєте великий вибір температур і швидкостей повітря, які ідеально підходять для сушіння та укладання волосся.

1) VITAL™ SETTING (figure n° 2):

- Включіть прилад (регулятор швидкості повітря в положенні 1)
- Перемістіть центральний перемикач C в верхнє положення
- іконка відображається в вікні, і ви вибрали автоматичне положення: температура 59°C є помірною, щоб захистити волосся, а швидкість повітря 15 м/с є швидкою для ефективного сушіння.
- слайди (температура / швидкість) не працюють.

2) SEPARATE SPEED AND TEMPERATURE SETTINGS (figure n°3):

Коли центральний перемикач C знаходиться в нижньому положенні, ви можете вибрати 6 температур / швидкостей повітря для сушіння волосся:

- FOR DRYING: Волосся найбільш вразливе, коли воно вологе.
- Помірні температури є бажаними:
 - надзвичайно м'яке сушіння
 - сушіння для звичайного волосся
 - сильний порив повітря рекомендується (швидкість 2).
- FOR STYLING: Для волосся, яке вже висохло, можна використовувати вищу температуру (температура →) для легшого укладання та фіксації. Натискання на кнопку холодного повітря періодично допомагає закріпити ваш стиль. Середній порив повітря рекомендується, щоб не пошкодити ваш стиль (швидкість 1).

4 - PRIEDAI (pagal modelį)

UHMÄÄR: BAYONETTITUKITUS: KÄYTTÖÄ TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEKSI LAITTEIDEN KÄÄNTÄMÄN VÄLJÄ.

Концентратор (7)

Розсувач "Рухомі повідомлення" (8-9-10)

Розсувач "Модельований" (11-12-13)

5 - ПРИЕЖІУРА:

УВАГА: ПЕРЕД ОЧИЩЕННЯМ ЗАВЖДИ ВИДІЛЮЙТЕ ПРИЛАД ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.

Вашому фену потрібна лише мінімальна увага. Ви можете приглядатися до нього, використовуючи вологу ганчірку, щоб видалити волосся або бруд, який накопився на задній решітці.

6 - ЯКЩО ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Ваш фен не працює в положенні VITAL: перевірте, чи правильно встановлено регулятор швидкості повітря в положенні 0.

Ваш фен автоматично вимикається: перевірте, чи задня решітка не заблокована волоссям, якщо так, видаліть задню решітку і видаліть волосся.

1 - АПРАСЫНАS (I ПИЕШЫNS)

- 1 - АПРАСЫНАS (I ПИЕШЫNS)
- A - Угласи - концентратор
- B - Холодный воздух
- C - "Vital" переключатель
- D - Температурный селектор
- E - Скорость вращения вала
- F - Положение переключателя
- G - Зеркальная решетка
- H - Подвесной крючок

Щоб уникнути небезпечки, у разі пошкодження електрокабля його слід замінити на підставі виробника, в його центрі послугового обслуговування або звернувшись до спеціалізованого сервісного центру.

- Не користуйтеся приладом і звертайтеся до спеціалізованого сервісного центру, якщо провод падає на підлогу або працює неправильно.
- Ваш прилад можна ремонтувати тільки за допомогою спеціальних інструментів.
- Прилад автоматично вимикається в разі перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається: зверніться до центру послугового обслуговування.
- Не занурюйте прилад під воду, навіть якщо він (топу) вкритий водою, не касайтесь об'єктами фізично, чутливим розумом людини або не маючи потрібного досвіду чи знань, щоб особа, відповідальна за його безпеку, не зазнав ніякого наслідку або пошкодження до дії влади щодо використання приладу.
- Не використовуйте прилад при температурах нижче 0°C і вище 35°C.
- Не користуйтеся приладом, якщо його електрокабель пошкоджено.
- Не занурюйте прилад у воду і не поставляйте його під струмку води, навіть для очищення.

