

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :

• Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

• Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000 m.

Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie:

– Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
– Dans des fermes,
– Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
– Dans des environnements de type chambres d'hôtes.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Le pain peut brûler en conséquence, ne pas utiliser le grille pain à proximité ou sous des matériaux combustibles tels que les rideaux (étagères, meubles...).

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

• Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

• Utiliser un chiffon pour nettoyer les parties en contact avec le pain.

• Evacuer après chaque utilisation les miettes en vidant le compartiment ramasse-miettes situé dans la partie inférieure du toaster.

• **⚠***La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.

• Vérifiez que la température des surfaces chaudes ne dépasse pas celle indiquée sur l'appareil (consultez le manuel).

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil doit être exclusivement en position debout, jamais couché, incliné ou à l'envers.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN:

• Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.

• Uw apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis tot op een maximale hoogte van 2000 m.

Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gebieden, waarvoor de garantie niet geldt is:

– In kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
– In boerderijen,
– Door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen,
– In bed & breakfast locaties.

• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon.

• Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met een gelijkwaardige vakbekwaamheid vervangen worden, om ieder gevaar te voorkomen.

• Brood kan verbranden en daarom mag het apparaat niet gebruikt worden in de buurt van, of onder gordijnen of ander brandbaar materiaal (rekken, meubels...).

• Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, indien ze via een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid onder toezicht staan of voorafgaand instructies kregen over het gebruik van het toestel en op de hoogte zijn van de mogelijke risico's.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden verricht door kinderen boven de 8 jaar die onder toezicht staan.

• Houd het apparaat en diens snoer buiten bereik van kinderen onder de 8 jaar.

• Gebruik een doek om de delen die in contact met het brood komen schoon te maken.

• Verwijder kruimels regelmatig door het vak voor de opvang van kruimels aan de onderkant van de toaster leeg te maken.

• **⚠***De toegankelijke oppervlakken van het apparaat kunnen zeer warm worden tijdens het gebruik. Raak de warme oppervlakken van het apparaat niet aan.

• **⚠***Assurez-vous que la température des surfaces chaudes ne dépasse pas celle indiquée sur l'appareil (consultez le manuel).

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est conçu pour être utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• **⚠***Assurez-vous que l'installation électrique se conforme aux normes en vigueur et utilisez pour alimenter un appareil de cette puissance.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***Avant chaque utilisation, vérifiez que la trappe ramasse-miettes est bien positionnée dans son logement.

• **⚠***Évitez régulièrement les miettes par la trappe.

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• **⚠***Ne débranchez pas l'appareil si le nez est pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, les tranches du pain restent coincées entre les grilles, débarrassez- et nettoyez soigneusement le toaster.

• **⚠***Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produit.

• **⚠***Ne touchez pas les parties exposées à la terre.

• **⚠***L'appareil est

