

Ovaj aparat moogu koristiti djeca starija od osam godina, te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom znanja i iskustva pod uslovom da su pod nadzorom ili sa primile upute koje se tiču sigurnog korištenja aparata i da razumiju opasnosti koje mogu iz njega proizaći. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca osim ako su starija od 8 godina i ukoliko su pod nadzorom.

- Držite aparat i mrežni kabl izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Sipajte 1 litar vode (maksimalno) u spremnik kako biste osigurali pravilno funkcioniranje roštilja.**
- Nikada ne pokrećite aparat ponovo, a da niste promijenili vodu u spremniku.
- Ovaj aparat prikladan je za korištenje na otvorenom i u zatvorenim prostorima.

Šta treba čitati

- Ako dođe do nesreće, odmah isključite stavke pod hladnu vodu i nazovite lekara ako je potrebno.
- Pera od kuhinja može biti opasan za životinje i osobito osjetljivim sistemom dječija, kao što su ptičice. Savjetujemo vlasnicima ptičica da ih drže dalje od prostora za kuhanje.
- Prilikom prve upotrebe, operete ploču, osušite i kapnite malo ulja na nju.
- Pažnje da ploču ili rešetku postavljate na podnožje aparata. Koristite samo ploču ili rešetku isporučenu u pakiranju ili kupljenu od ovlaštenog servisnog centra.
- Kako biste izbjegli oštećenje ploče, koristite je samo na podnož za koju je dizajnirana (npr. nemojte je stavljati u pećnicu, na plin ili električnu ploču...)
- Budite opretni s njezinim postavljanjem kako bi se izbjeglo priključivanje vodu, poduzmite sve potrebne mjere opasnosti kako ne biste ometali prolaž gostiju oko stola kako se riko ne bi zapeli u njega.

Šta ne treba čitati

- Nikada ne priključujte aparat kad nije u upotrebi.
- Da biste izbjegli pregrijavanje aparata, ne stavljajte ga u ugao ili na zid.
- Nikad ne stavljajte aparat direktno na kuhinju podlogu (stakleni stoli, stoloviće, oslikani namještaj...), ili na plastičnu podlogu od stolovića.
- Nikada ne stavljajte aluminijsku foliju ili bilo koji drugi predmet između ploče ili stakla i hrane koju treba kuhati.
- Nemojte postavljati posude za kuhanje na površine aparata za kuhanje.
- Nemojte kuhati u foliji.
- Nemojte rezati iznad na ploči.
- Kako biste izbjegli oštećenje valjeka aparata, nemojte nikada na njemu pripremati jela koja se mogu zapaliti.
- Nemojte stavljati vreću ploču na kuhinju površinu ili zid vodu.
- Nemojte stavljati aparat na suvo tlo ili ga zimi ostavljati vani.

Savjeti i informacije

- Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Naša kuhinja zadržava pravo da u svakom trenutku, u interesu potrošača, izmjeni karakteristike ili sastav svojih proizvoda.
- Za vaša sigurnost, ovaj aparat je u skladu s važećim standardima i propisima (smjernice za niske napone, elektromagnetska kompatibilnost, materijali u kontaktu sa hranom, olova...).
- Bilo koja vrsta ili tekuća hrana koja dodati u dobar sa djelovima označenim logotipom **☞** ne smije se trošiti.
- Kada se prvi put koristi, može se razviti blagi miris ili dim.

Upotreba

Objašnjeni crtani štampani su na kutiji za pakovanje proizvoda.

- Postavite aparat na čvrstu, ravnu površinu.
- Ako je jedinica odnora pogrešno postavljena, sigurnosni sustav sprječava uključivanje uređaja.
- U spremniku vode postoji otvor radi sprečavanja prelijevanja tokom punjenja. Nemojte puniti do prelijevanja (maks. 1 l) i poduzmite sve potrebne mjere opreza tokom nalivanja spremnikom radi pražnjenja (0litara).
- Nakon predpripremanja (15 minuta), aparat je spreman za upotrebu.
- Za svaku upotrebu preporučujemo da dodate malo masnoće na ploču radi sprečavanja ljepljenja namirnica.

Nakon upotrebe

- Postavite termokat u mlini podnožja.
- Isključite aparat iz utičnice i osim u modelu, odvojite ga od aparata. Postoje jedni sat da se ohladi.
- Ploča, rešetka i spremnik za vodu moraju se očistiti nakon svake upotrebe. Mogu se prati u mašini za pranje posuđa.
- Opisnik ne se čiti. Ako je stvarno prijav, priključite ga se potpuno hladni i protivite ga suhom krpom.

Olova

- Zaštivimo osloboditi okolnosti**
- ☞ **U** Vrat uređaja sadrži mnoge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati.
- ☞ **S**tavite ga na sigurno mjesto ili, u nedostatku sigurnog mjesta, kod ovlaštenog servisnog centra za obradu.

BG

СВЕТЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНА ПУПОЗОРЕНЈА
УПОТРЕБА, ПОДРЪККА И МОНТАЖ НА ПРОДУКТА; ЗА ВАША БЕЗОПАСНОСТ ВИЖТЕ РАЗЛИЧНИТЕ ПАРАГРАФИ НА ТАЗИ ЛИСТОВКА И СЪОТВЕТНИТЕ ПИКТОГРАМИ.

- Овај уред е предначинан само за домаќински нужди.
- Никога не измолвтајте уреда без надзор.
- Този уред не е предначинан за използване в следните случаи, които не са обхванати од гаранцията:
 - В кухненски бгги, запазени за персонала на магазините, офисите и друга професионална среда,
 - В стопанствата,
 - От клиенти на хотели, мотели и други жилишни сгради,
 - В ресторантска кот хотелски стани.
- Този уред не е предначинан за употреба од лица (вклучително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или лица без опит или познания, освен ако не са получили надзор или предварителни укажанија односно използването на уредот од лице, отговорно за тјихната безопасност.
- Дејата трябва да бъдат под надзор за да се уверите, че не играат с уредат и не използват уреда като играчка.
- ▲ Температурата на достъпните површини може да е висока, когато уредат работи.
- Махнете всички опаковки, стикери или аксесори както вътре, така и извън устройството.
- Разгънете изцедно кабеа.
- захранващият кабел трябва да се проверва редовно за признаци на повреда и ако е повреден, уредат не трябва да се използва.
- уредат се захранва од верига, която има устройство за отсичањо диференциално ток (DDR) с номинален работен диференциален ток, който не надвишава 30 mA.
- ВНИМАНИЕ: Не използвайте този уред с вгльчии или подобно гориво.
- Ако се използва удължителен кабел, тој трябва да има нај-малко еквивалентно сечение и вградно заземвање.
- Вклучајте уреда само в заземчени контакти.
- Проверете дали електричската инсталација е съвместима със захранването и напрежението, посочени на уреда.
- Този уред не е предначинан за употреба чрез вгьшен таймер или чрез отдалена система за дистанционно управлене.
- Ако захранващият кабел е повреден, тој трябва да бъде заменен од производителите, неговия следпродажбен сервис или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Този уред не трябва да се потпаа.
- Никога не потапајте уреда, контролната кутия или кабела във вода.
- Това устройство може да се използва од деца на възраст 8 години или по-големи и од лица с намалени физически, сетивни или умствени капацитети или липса на опит и познания, при условие че са под надзор или са получили инструкции односно безопасното използване на уреда и са разбрали съответните опасности. Почистването и поддръжката од потребителта не трябва да се извршуват од деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под надблюдение.
- Съхранявајте уреда и кабела на място, недостъпно за деца под 8-годишна възраст.
- Изсипете 1 литра вода (максимум) в резервоара за вода, за да се гарантира правилното функциониране на барбекюто.

- Никога не пускатајте уреда студен, без да сте сменили водата в рефлектора.
 - Уредат е поддрожак за употреба на открито и на закрито.
- Како да направат**
- В случаи на злоупотреба, незабавно потопете под студена вода изгареното и ако е необходимо се обадете на полици.
 - Използването од спешното могоат да бъдат опасни за животни с особено осетливостна дихателна система, како птици, съветваме собствениците на птици да ги држат далеч од микото за готвене.
 - Прочетете внимателно и спазвайте укажанијата в твора ръководство, те са обичај за развличните версии на уредот според високосортни, државни и месни.
 - При първото използване камијот пловачка, изсушете и наместете с мазно олио.
 - Нерте се, не потапајте или држетејте са разположено на сончевата на уреда. Използвайте само чиста или речничка, достоявна сурдина или мумуриште од стопанската сервисна служба.
 - За да избегнете повреда на пловачка, използвайте я само вурно основица, да която е предизвикала (напр. не поставяјте в лед, на газ или на електриска плоча...)
 - Нерте се, не се поставяат кабеа със или без удължител, които вклучете осомно необходимите предпазни мерке, за да не трчате на повреда на електриска осовна мрежа, така че никога да не се запали в него.

- Како не трябва да прават**
 - Никога не вклучајте уред, когато не го използвате.
 - За да избегнете повреда, не поставяјте в него ништо освен чиста
 - Никога не поставяјте уреда директно върху огнена површина (стаклена масица, покривка за маса, лампови небеса...) или върху пластмасова подлога за маса.
 - Никога не поставяјте алуминието фолио или други предмет межу пловачи или грила и изгарача, како што е опретен.
 - Не поставяјте прибори за готвене върху површините за готвене на уреда.
 - Не гответе с отворена камина
 - Не закрепате директно додека пловача
 - За да избегнете повреда на уредат, никога не пригответе фламбеа
 - Не поставяјте топла плоча на гремна површина или под вода
 - Не съхранявајте уредат на открито и го оставајте навън пред зимата.
- Светилни информации**
 - Безопасно не че запукате този уред, предначинан само за домашно употреба. Нашето дружество си запазва правото да промени по всяко време, в интерес на потребителите, за модернизирате или компонираме на своите продукти.
 - За ваша безопасност, този уред отговара на приложимите стандарти и разпоредби (Смрнички за ниско напрежение, електромагнитна съвместимост, материјали за контакт с храна, олово и кадмиум).
 - Било која твора или течна храна, вливања в контакт с метални делови **☞** не може да се трошава.
 - Било која твора или течна храна, вливања в контакт с метални делови **☞** не може да се трошава.
 - Когато използвате уредат за први пат, може да уредат слаб мирис или дим
- Upotreba**

Objašnjeni crtani štampani su otečajani vru ovomavka na proizvodu.

 - Postavite aparat na čvrstu, ravnu površinu.
 - Ako je jedinica odnora pogrešno postavljena, sigurnosni sustav sprječava uključivanje aparata.
 - U spremniku vode postoji otvor radi sprečavanja prelijevanja tokom punjenja. Nemojte puniti do prelijevanja (maks. 1 l) i poduzmite sve potrebne mjere opreza tokom nalivanja spremnikom radi pražnjenja (0litara).
 - Nakon predpripremanja (15 minuta), aparat je spreman za upotrebu.
 - Za svaku upotrebu preporučujemo da dodate malo masnoće na ploču radi sprečavanja ljepljenja namirnica.
- Nakon upotrebe**

Postavite termokat u mlini podnožja.

 - Isključite aparat iz utičnice i osim u modelu, odvojite ga od aparata. Postoje jedni sat da se ohladi.
 - Ploča, rešetka i spremnik za vodu moraju se očistiti nakon svake upotrebe. Mogu se prati u mašini za pranje posuđa.
 - Opisnik ne se čita. Ako je stvarno prijav, priključite ga se potpuno hladni i protivite ga suvom krpom.

- Šta treba čitati**
 - Ako dođe do nesreće, odmah isključite stavke pod hladnu vodu i nazovite lekara ako je potrebno.
 - Pera od kuhinja može biti opasan za životinje i osobito osjetljivim sistemom dječija, kao što su ptičice. Savjetujemo vlasnicima ptičica da ih drže dalje od prostora za kuhanje.
 - Prilikom prve upotrebe, operete ploču, osušite i kapnite malo ulja na nju.
 - Pažnje da ploču ili rešetku postavljate na podnožje aparata. Koristite samo ploču ili rešetku isporučenu u pakiranju ili kupljenu od ovlaštenog servisnog centra.
 - Kako biste izbjegli oštećenje ploče, koristite je samo na podnož za koju je dizajnirana (npr. nemojte je stavljati u pećnicu, na plin ili električnu ploču...)
 - Budite opretni s njezinim postavljanjem kako bi se izbjeglo priključivanje vodu, poduzmite sve potrebne mjere opasnosti kako ne biste ometali prolaž gostiju oko stola kako se riko ne bi zapeli u njega.
- Šta ne treba čitati**
 - Nikada ne priključujte uređaj kad nije u upotrebi.
 - Da biste izbjegli pregrijavanje aparata, ne stavljajte ga u ugao ili na zid.
 - Nikad ne stavljajte aparat direktno na kuhinju podlogu (stakleni stoli, stoloviće, oslikani namještaj...), ili na plastičnu podlogu od stolovića.
 - Nikada ne stavljajte aluminijsku foliju ili bilo koji drugi predmet između ploče ili stakla i hrane koju treba kuhati.
 - Nemojte postavljati posude za kuhanje na površine aparata za kuhanje.
 - Nemojte kuhati u foliji.
 - Nemojte rezati iznad na ploči.
 - Kako biste izbjegli oštećenje valjeka aparata, nemojte nikada na njemu pripremati jela koja se mogu zapaliti.
 - Nemojte stavljati vreću ploču na kuhinju površinu ili zid vodu.
 - Nemojte stavljati aparat na suvo tlo ili ga zimi ostavljati vani.
- Savjeti i informacije**
 - Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Naša kuhinja zadržava pravo da u svakom trenutku, u interesu potrošača, izmjeni karakteristike ili sastav svojih proizvoda.
 - Za vaša sigurnost, ovaj uređaj je valjkovan s važećim standardima i propisima (smjernice za niske napone, elektromagnetska kompatibilnost, materijali u kontaktu sa hranom, olova...).
 - Bilo koja vrsta ili tekuća hrana koja dodati u dobar sa djelovima označenim logotipom **☞** ne smije se trošiti.
 - Kada se prvi put koristi, može se razviti blagi miris ili dim.
- Upotreba**

Objašnjeni crtani štampani su na kutiji za pakovanje proizvoda.

 - Postavite aparat na čvrstu, ravnu površinu.
 - Ako je jedinica odnora pogrešno postavljena, sigurnosni sustav sprječava uključivanje uređaja.
 - U spremniku vode postoji otvor radi sprečavanja prelijevanja tokom punjenja. Nemojte puniti do prelijevanja (maks. 1 l) i poduzmite sve potrebne mjere opreza tokom nalivanja spremnikom radi pražnjenja (0litara).
 - Nakon predpripremanja (15 minuta), aparat je spreman za upotrebu.
 - Za svaku upotrebu preporučujemo da dodate malo masnoće na ploču da bi se sprečilo ljepljenje namirnica.
- Nakon upotrebe**

Postavite termokat u mlini podnožja.

 - Isključite aparat iz utičnice i osim u modelu, odvojite ga od uređaja. Postoje da se ohladi jedan sat.
 - Ploča, rešetka i rezervoar za vodu moraju se očistiti nakon svake upotrebe. Mogu se prera u mašini za pranje posuđa.
 - Opisnik se ne čita. Ako je stvarno prijav, priključite ga se potpuno hladni i protivite ga suvom krpom.
- Olova**

Savjetujemo u zaštiti okolnosti

 - ☞ **U** Vrat uređaja sadrži mnoge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati.
 - ☞ **S**tavite ga na sigurno mjesto ili, u nedostatku sigurnog mjesta, kod ovlaštenog servisnog centra za obradu.

- Upotreba**

Objašnjeni crtani štampani su otečajani vru ovomavka na proizvodu.

 - Postavite aparat na čvrstu, ravnu površinu.
 - Ako je jedinica odnora pogrešno postavljena, sigurnosni sustav sprječava uključivanje aparata.
 - U spremniku vode postoji otvor radi sprečavanja prelijevanja tokom punjenja. Nemojte puniti do prelijevanja (maks. 1 l) i poduzmite sve potrebne mjere opreza tokom nalivanja spremnikom radi pražnjenja (0litara).
 - Nakon predpripremanja (15 minuta), aparat je spreman za upotrebu.
 - Za svaku upotrebu preporučujemo da dodate malo masnoće na ploču da bi se sprečilo ljepljenje namirnica.
- Nakon upotrebe**

Postavite termokat u mlini podnožja.

 - Isključite aparat iz utičnice i osim u modelu, odvojite ga od aparata. Postoje jedni sat da se ohladi.
 - Ploča, rešetka i rezervoar za vodu moraju se očistiti nakon svake upotrebe. Mogu se prera u mašini za pranje posuđa.
 - Opisnik se ne čita. Ako je stvarno prijav, priključite ga se potpuno hladni i protivite ga suvom krpom.

- Šta treba čitati**
 - Ako dođe do nesreće, odmah isključite stavke pod hladnu vodu i nazovite lekara ako je potrebno.
 - Pera od kuhinja može biti opasan za životinje i osobito osjetljivim sistemom dječija, kao što su ptičice. Savjetujemo vlasnicima ptičica da ih drže dalje od prostora za kuhanje.
 - Prilikom prve upotrebe, operete ploču, osušite i kapnite malo ulja na nju.
 - Pažnje da ploču ili rešetku postavljate na podnožje aparata. Koristite samo ploču ili rešetku isporučenu u pakiranju ili kupljenu od ovlaštenog servisnog centra.
 - Kako biste izbjegli oštećenje ploče, koristite je samo na podnož za koju je dizajnirana (npr. nemojte je stavljati u pećnicu, na plin ili električnu ploču...)
 - Budite opretni s njezinim postavljanjem kako bi se izbjeglo priključivanje vodu, poduzmite sve potrebne mjere opasnosti kako ne biste ometali prolaž gostiju oko stola kako se riko ne bi zapeli u njega.
- Šta ne treba čitati**
 - Nikada ne priključujte uređaj kad nije u upotrebi.
 - Da biste izbjegli pregrijavanje aparata, ne stavljajte ga u ugao ili na zid.
 - Nikad ne stavljajte aparat direktno na kuhinju podlogu (stakleni stoli, stoloviće, oslikani namještaj...), ili na plastičnu podlogu od stolovića.
 - Nikada ne stavljajte aluminijsku foliju ili bilo koji drugi predmet između ploče ili stakla i hrane koju treba kuhati.
 - Nemojte postavljati posude za kuhanje na površine aparata za kuhanje.
 - Nemojte kuhati u foliji.
 - Nemojte rezati iznad na ploči.
 - Kako biste izbjegli oštećenje valjeka aparata, nemojte nikada na njemu pripremati jela koja se mogu zapaliti.
 - Nemojte stavljati vreću ploču na kuhinju površinu ili zid vodu.
 - Nemojte stavljati aparat na suvo tlo ili ga zimi ostavljati vani.
- Savjeti i informacije**
 - Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Naša kuhinja zadržava pravo da u svakom trenutku, u interesu potrošača, izmjeni karakteristike ili sastav svojih proizvoda.
 - Za vaša sigurnost, ovaj uređaj je valjkovan s važećim standardima i propisima (smjernice za niske napone, elektromagnetska kompatibilnost, materijali u kontaktu sa hranom, olova...).
 - Bilo koja vrsta ili tekuća hrana koja dodati u dobar sa djelovima označenim logotipom **☞** ne smije se trošiti.
 - Kada se prvi put koristi, može se razviti blagi miris ili dim.
- Upotreba**

Objašnjeni crtani štampani su otečajani vru ovomavka na proizvodu.

 - Postavite aparat na čvrstu, ravnu površinu.
 - Ako je jedinica odnora pogrešno postavljena, sigurnosni sustav sprječava uključivanje aparata.
 - U spremniku vode postoji otvor radi sprečavanja prelijevanja tokom punjenja. Nemojte puniti do prelijevanja (maks. 1 l) i poduzmite sve potrebne mjere opreza tokom nalivanja spremnikom radi pražnjenja (0litara).
 - Nakon predpripremanja (15 minuta), aparat je spreman za upotrebu.
 - Za svaku upotrebu preporučujemo da dodate malo masnoće na ploču da bi se sprečilo ljepljenje namirnica.
- Nakon upotrebe**

Postavite termokat u mlini podnožja.

 - Isključite aparat iz utičnice i osim u modelu, odvojite ga od aparata. Postoje jedni sat da se ohladi.
 - Ploča, rešetka i rezervoar za vodu moraju se očistiti nakon svake upotrebe. Mogu se prera u mašini za pranje posuđa.
 - Opisnik se ne čita. Ako je stvarno prijav, priključite ga se potpuno hladni i protivite ga suvom krpom.

- Šta treba čitati**
 - Ako dođe do nesreće, odmah isključite stavke pod hladnu vodu i nazovite lekara ako je potrebno.
 - Pera od kuhinja može biti opasan za životinje i osobito osjetljivim sistemom dječija, kao što su ptičice. Savjetujemo vlasnicima ptičica da ih drže dalje od prostora za kuhanje.
 - Prilikom prve upotrebe, operete ploču, osušite i kapnite malo ulja na nju.
 - Pažnje da ploču ili rešetku postavljate na podnožje aparata. Koristite samo ploču ili rešetku isporučenu u pakiranju ili kupljenu od ovlaštenog servisnog centra.
 - Kako biste izbjegli oštećenje ploče, koristite je samo na podnož za koju je dizajnirana (npr. nemojte je stavljati u pećnicu, na plin ili električnu ploču...)
 - Budite opretni s njezinim postavljanjem kako bi se izbjeglo priključivanje vodu, poduzmite sve potrebne mjere opasnosti kako ne biste ometali prolaž gostiju oko stola kako se riko ne bi zapeli u njega.
- Šta ne treba čitati**
 - Nikada ne priključujte uređaj kad nije u upotrebi.
 - Da biste izbjegli pregrijavanje aparata, ne stavljajte ga u ugao ili na zid.
 - Nikad ne stavljajte aparat direktno na kuhinju podlogu (stakleni stoli, stoloviće, oslikani namještaj...), ili na plastičnu podlogu od stolovića.
 - Nikada ne stavljajte aluminijsku foliju ili bilo koji drugi predmet između ploče ili stakla i hrane koju treba kuhati.
 - Nemojte postavljati posude za kuhanje na površine aparata za kuhanje.
 - Nemojte kuhati u foliji.
 - Nemojte rezati iznad na ploči.
 - Kako biste izbjegli oštećenje valjeka aparata, nemojte nikada na njemu pripremati jela koja se mogu zapaliti.
 - Nemojte stavljati vreću ploču na kuhinju površinu ili zid vodu.
 - Nemojte stavljati aparat na suvo tlo ili ga zimi ostavljati vani.
- Savjeti i informacije**
 - Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Naša kuhinja zadržava pravo da u svakom trenutku, u interesu potrošača, izmjeni karakteristike ili sastav svojih proizvoda.
 - Za vaša sigurnost, ovaj uređaj je valjkovan s važećim standardima i propisima (smjernice za niske napone, elektromagnetska kompatibilnost, materijali u kontaktu sa hranom, olova...).
 - Bilo koja vrsta ili tekuća hrana koja dodati u dobar sa djelovima označenim logotipom **☞** ne smije se trošiti.
 - Kada se prvi put koristi, može se razviti blagi miris ili dim.
- Upotreba**

Objašnjeni crtani štampani su otečajani vru ovomavka na proizvodu.

 - Postavite aparat na čvrstu, ravnu površinu.
 - Ako je jedinica odnora pogrešno postavljena, sigurnosni sustav sprječava uključivanje aparata.
 - U spremniku vode postoji otvor radi sprečavanja prelijevanja tokom punjenja. Nemojte puniti do prelijevanja (maks. 1 l) i poduzmite sve potrebne mjere opreza tokom nalivanja spremnikom radi pražnjenja (0litara).
 - Nakon predpripremanja (15 minuta), aparat je spreman za upotrebu.
 - Za svaku upotrebu preporučujemo da dodate malo masnoće na ploču da bi se sprečilo ljepljenje namirnica.
- Nakon upotrebe**

Postavite termokat u mlini podnožja.

 - Isključite aparat iz utičnice i osim u modelu, odvojite ga od aparata. Postoje jedni sat da se ohladi.
 - Ploča, rešetka i rezervoar za vodu moraju se očistiti nakon svake upotrebe. Mogu se prera u mašini za pranje posuđa.
 - Opisnik se ne čita. Ako je stvarno prijav, priključite ga se potpuno hladni i protivite ga suvom krpom.

- Šta treba čitati**
 - Ako dođe do nesreće, odmah isključite stavke pod hladnu vodu i nazovite lekara ako je potrebno.
 - Pera od kuhinja može biti opasan za životinje i osobito osjetljivim sistemom dječija, kao što su ptičice. Savjetujemo vlasnicima ptičica da ih drže dalje od prostora za kuhanje.
 - Prilikom prve upotrebe, operete ploču, osušite i kapnite malo ulja na nju.
 - Pažnje da ploču ili rešetku postavljate na podnožje aparata. Koristite samo ploču ili rešetku isporučenu u pakiranju ili kupljenu od ovlaštenog servisnog centra.
 - Kako biste izbjegli oštećenje ploče, koristite je samo na podnož za koju je dizajnirana (npr. nemojte je stavljati u pećnicu, na plin ili električnu ploču...)
 - Budite opretni s njezinim postavljanjem kako bi se izbjeglo priključivanje vodu, poduzmite sve potrebne mjere opasnosti kako ne biste ometali prolaž gostiju oko stola kako se riko ne bi zapeli u njega.
- Šta ne treba čitati**
 - Nikada ne priključujte uređaj kad nije u upotrebi.
 - Da biste izbjegli pregrijavanje aparata, ne stavljajte ga u ugao ili na zid.
 - Nikad ne stavljajte aparat direktno na kuhinju podlogu (stakleni stoli, stoloviće, oslikani namještaj...), ili na plastičnu podlogu od stolovića.
 - Nikada ne stavljajte aluminijsku foliju ili bilo koji drugi predmet između ploče ili stakla i hrane koju treba kuhati.
 - Nemojte postavljati posude za kuhanje na površine aparata za kuhanje.
 - Nemojte kuhati u foliji.
 - Nemojte rezati iznad na ploči.
 - Kako biste izbjegli oštećenje valjeka aparata, nemojte nikada na njemu pripremati jela koja se mogu zapaliti.
 - Nemojte stavljati vreću ploču na kuhinju površinu ili zid vodu.
 - Nemojte stavljati aparat na suvo tlo ili ga zimi ostavljati vani.
- Savjeti i informacije**
 - Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Naša kuhinja zadržava pravo da u svakom trenutku, u interesu potrošača, izmjeni karakteristike ili sastav svojih proizvoda.
 - Za vaša sigurnost, ovaj uređaj je valjkovan s važećim standardima i propisima (smjernice za niske napone, elektromagnetska kompatibilnost, materijali u kontaktu sa hranom, olova...).
 - Bilo koja vrsta ili tekuća hrana koja dodati u dobar sa djelovima označenim logotipom **☞** ne smije se trošiti.
 - Kada se prvi put koristi, može se razviti blagi miris ili dim.
- Upotreba**

Objašnjeni crtani štampani su otečajani vru ovomavka na proizvodu.

 - Postavite aparat na čvrstu, ravnu površinu.
 - Ako je jedinica odnora pogrešno postavljena, sigurnosni sustav sprječava uključivanje aparata.
 - U spremniku vode postoji otvor radi sprečavanja prelijevanja tokom punjenja. Nemojte puniti do prelijevanja (maks. 1 l) i poduzmite sve potrebne mjere opreza tokom nalivanja spremnikom radi pražnjenja (0litara).
 - Nakon predpripremanja (15 minuta), aparat je spreman za upotrebu.
 - Za svaku upotrebu preporučujemo da dodate malo masnoće na ploču da bi se sprečilo ljepljenje namirnica.
- Nakon upotrebe**

Postavite termokat u mlini podnožja.

 - Isključite aparat iz utičnice i osim u modelu, odvojite ga od aparata. Postoje jedni sat da se ohladi.
 - Ploča, rešetka i rezervoar za vodu moraju se očistiti nakon svake upotrebe. Mogu se prera u mašini za pranje posuđa.
 - Opisnik se ne čita. Ako je stvarno prijav, priključite ga se potpuno hladni i protivite ga suvom krpom.

osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su od nje oblile upute o uporabi.

- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem koriste uređaj kao igračku.
- ▲ Temperatura pristupačnih površina može biti visoka kada uređaj radi.
- Uklonite sve ambalaze, nalepnice ili pribor unutar i izvan uređaja
- Odvijte priključni vod u potpunosti.
 - priključni vod mora se redovito provjeravati zbog znakova oštećenja, te ako ještec, uređaj se ne smije rabiti.
 - uređaj će se napajati pomoću kabela s uređajem zaostalih diferencijalnih struja (DDR) s nazivnom radnom diferencijalnom strujom koja ne prelazi 30 mA.
- OPREZ: Ne rabite ovaj uređaj s drvenim ugljenom ili sličnim gorivom.
- Ako se rabi produžni priključni vod njegov presjek mora biti ekvivalentan i mora biti s uzemljenim utikačem.
- Priključite uređaj samo u utičnicu s uzemljenim utikačem.
- Provjerite je li električna instalacija kompatibilna sa snagom i naponom navedenim ispod uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim mjeriteljem vremena ili zasebnim sustavom daljinskog upravljanja.
- Ako je priključni vod oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili osobe slične kvalifikacije kako bi izbjegli opasnost.
- Uređaj se ne smije urađati u vodu.
- Nikada ne uranjajte uređaj, upravljačku jedinicu ili priključni vod u vodu.
- Ovaj uređaj moogu rabiti djeca starija od osam godina, te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom znanja i iskustva pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primile upute koje se tiču sigurne upotrebe uređaja i da razumiju opasnosti koje mogu iz njega proizaći. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca osim ako nisu starija od 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom.
- Držite uređaj i priključni vod izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Stavite 1 litre vode (maksimalno) u spremnik kako biste osigurali pravilno funkcioniranje roštilja.**
- Nikada ne pokrećite uređaj ponovo na hladno a da niste promijenili vodu u reflektoru.
- Ovaj uređaj prikladan je za uporabu na otvorenom i u zatvorenim prostorima.

Šta treba čitati

- Ako dođe do nesreće, odmah isključite stavke pod hladnu vodu i nazovite lekara ako je potrebno.
- Pera od kuhinja može biti opasan za životinje i osobito osjetljivim sistemom dječija, kao što su ptičice. Savjetujemo vlasnicima ptičica da ih drže dalje od prostora za kuhanje.
- Prilikom prve upotrebe, operete ploču, osušite i kapnite malo ulja na nju.
- Pažnje da ploču ili rešetku postavljate na podnožje aparata. Koristite samo ploču ili rešetku isporučenu u pakiranju ili kupljenu od ovlaštenog servisnog centra.
- Kako biste izbjegli oštećenje ploče, koristite je samo na podnož za koju je dizajnirana (npr. nemojte je stavljati u pećnicu, na plin ili električnu ploču...)
- Budite opretni s njezinim postavljanjem kako bi se izbjeglo priključivanje vodu, poduzmite sve potrebne mjere opreza kako ne biste ometali prolaž gostiju oko stola kako se riko ne bi zapeli u njega.

Šta ne treba čitati

- Nikada ne priključujte uređaj kad nije u upotrebi.
- Da biste izbjegli pregrijavanje aparata, ne stavljajte ga u ugao ili na zid.
- Nikad ne stavljajte uređaj izravno na kuhinju podlogu (stakleni stoli, stoloviće, oslikani namještaj...), ili na plastičnu podlogu od stolovića.
- Nikada ne stavljajte aluminijsku foliju ili bilo koji drugi predmet između ploče ili stakla i hrane koju treba kuhati.
- Nemojte postavljati posude za kuhanje na površine ploča roštilja.
- Nemojte kuhati u foliji.
- Nemojte rezati iznad na ploči.
- Kako biste izbjegli oštećenje valjeka uređaja, nemojte nikada paliti na njemu.
- Nemojte stavljati vreću ploču na kuhinju površinu ili ispod vode.
- Nemojte stavljati aparat na suvo tlo ili ga zimi ostavljati vani.

Savjeti i informacije

- Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod namijenjen samo za kućnu upotrebu. Naša kuhinja zadržava pravo da u svakom trenutku, u interesu potrošača, izmjeni karakteristike