

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

PRECAUȚII IMPORTANTE:

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile.

- Acest aparat nu este destinat să funcționeze utilizând un temporizator extern sau un sistem separat de telecomandă.
- Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, în afară de cazul în care acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mult și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii decât dacă aceștia sunt mai mari de 8 ani și sunt supravegheați.

- Ținând cont că acest aparat este numai pentru uz casnic, nu este destinat utilizării în următoarele aplicații și garanția nu se va aplica pentru:

- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;

- ferme;


- clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;

- medii de tip „pensiune”.

- Pentru a asigura siguranța, dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit fie de către producător, fie de către centrul său de service autorizat, fie de către persoane calificate în mod asemănător*.

** în afară de cazul în care este un cablu de alimentare detașabil*

- În timpul utilizării partea din spate a aparatului trebuie așezată spre perete.

- Simbolul  înseamnă: Atenție, suprafață fierbinte.

- Acest aparat electric funcționează la temperaturi ridicate care pot cauza arsuri. Nu atingeți părțile metalice sau geamul cuptorului vostru.

- Curățarea aparatului: grila (și /sau alte părți detașabile) poate fi curățată cu un burete umed și lichid de spălat vase. Curățați interiorul și exteriorul

aparaturii cu un burete sau o cârpă umedă.

- Lampa trebuie utilizată numai pentru a furniza lumină cuptorului. Nu trebuie utilizată pe accesorii pentru iluminarea încăperilor (conform modelului).

- Nu utilizați aparatul în cazul în care:

- cablul de alimentare este defect sau deteriorat,

- aparatul a fost scăpat pe jos și prezintă semne vizibile de deteriorare sau de defecțiune.

În toate aceste cazuri, pentru a evita orice pericole pentru siguranța voastră aparatul trebuie trimis către cel mai apropiat centru de service autorizat.

- Scoateți aparatul din priză atunci când aveți nevoie să faceți o curățare majoră a aparatului, când trebuie să înlocuiți becul sau în caz de furtună.

- Nu scoateți butoanele de comandă de pe panoul de control atunci când acesta este curățat.

- Pentru siguranța voastră, nu demontați niciodată singuri aparatul; contactați un Centru de Service Autorizat.

- Aparatul poate fi utilizat până la o altitudine de 4000 metri.



Pentru siguranța voastră, acest aparat respectă standardele și reglementările (Directivile privind Tensiunea Redusă, Compatibilitatea Electromagnetică, Materialele în contact cu produsele alimentare, Mediul.).

• Având în vedere toate standardele diferite în vigoare, dacă acest aparat urmează să fie utilizat într-o altă țară decât cea în care a fost achiziționat, asigurați-vă că este verificat de un centru de service autorizat.

• Nu deplasați aparatul în timpul utilizării.

• Acest aparat nu este conceput pentru a fi încorporat în alte elemente de mobilier. Puneți cuptorul pe o suprafață de lucru plană, stabilă, rezistentă la căldură sau pe o unitate de bucătărie care poate tolera o temperatură de cel puțin 90°C.

• Asigurați-vă că aerul circulă liber în jurul aparatului.

• Atunci când îl utilizați pentru prima dată, vă sfătuim să folosiți cuptorul gol (fără grilă).

• Permiteți o distanță de cel puțin 2 cm între produsele alimentare și elementul de încălzire superior. Este foarte normal să observați o cantitate ușoară de fum sau unele mirosuri de aparat nou atunci când utilizați aparatul pentru prima dată, iar această apariție complet normală va dispărea rapid.

• Verificați dacă tensiunea de rețea corespunde corect cu cea indicată pe aparat (numai curent alternativ).

• Asigurați-vă că alimentarea voastră cu energie este suficientă pentru un aparat de această putere.

• Întotdeauna puneți aparatul într-o priză cu împământare (16A).

• Nu permiteți cordonului de alimentare să atârne sau să vină în contact cu părțile fierbinți ale cuptorului.

• Nu scoateți aparatul din priză prin tragere de cablu de alimentare.

• Folosiți numai un prelungitor care este în stare bună, cu un ștecher cu împământare și cu un cablu conductor care este cel puțin la fel de gros ca și cablul furnizat împreună cu produsul.

• Scoateți aparatul din priză atunci când nu este folosit.

• Pentru a evita riscul de șocuri electrice, nu scufundați cablul de alimentare, ștecherul sau aparatul însuși în apă sau orice alt lichid.

• Nu așezați aparatul aproape de sursa de căldură sau lângă orice elemente electrice. Nu puneți aparatul deasupra niciunui alt aparat.

• Utilizați mânerul și butoanele; utilizați mănuși pentru cuptor, dacă este nevoie.

• Aveți grijă atunci când deschideți și închideți ușa cuptorului vostru: orice șoc violent sau efort excesiv cauzate de variațiile de temperatură pot sparge părțile din sticlă. Aceste piese sunt realizate din sticlă securizată pentru a evita orice risc de pulverizare și astfel a evita pericolul pentru utilizator.

- Nu așezați niciodată vreo farfurie pe geamul cuptorului vostru atunci când este deschis.
- Dacă vreo piesă a produsului ia foc nu încercați niciodată să stingeți focul cu apă. Scoateți aparatul din priză și nu deschideți ușa. Înăbușiți flăcările cu o cârpă umedă.
- Nu depozitați produse inflamabile lângă sau dedesubtul elementului de mobilier unde se află așezat aparatul.
- Nu folosiți aparatul sub o unitate de perete, rafturi sau aproape de materiale inflamabile, cum ar fi jaluzelele, draperiile, perdelele.
- Nu folosiți aparatul ca sursă de încălzire.
- Nu puneți niciodată hârtie, carton sau plastic în aparat și nu așezați niciodată nimic deasupra acestuia (ustensile, grilă, obiecte, mâncăruri fierbinți după gătitre...).
- Nu puneți nicio folie de aluminiu sub aparat pentru a proteja suprafața de lucru, nici între elementele de încălzire, nici în contact cu pereții interiori sau elementele interioare, deoarece duce la pericolul unei deteriorări grave a cuptorului sau a suprafeței de lucru.
- Nu introduceți niciodată nimic în conductele de ventilație și nu le obturați.
- Nu utilizați produse de curățare puternice (în special decapanți pe bază de sodă calcinată),nici burete pentru spălat vasele, impregnat cu detergent, nici bureți de sârmă.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNTR-UN LOC SIGUR



Protecția mediului pe primul loc!

- ① Aparatul vostru conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.
- ➡ Duceți aparatul la un punct local de colectare a deșeurilor.

Acest produs a fost conceput numai pentru uz casnic. Pentru orice utilizare comercială, utilizare necorespunzătoare sau nerespectare a instrucțiunilor, producătorul nu își asumă nicio responsabilitate și garanția nu se aplică.

Dacă aveți probleme sau întrebări privind produsul, vă rugăm să contactați Echipa de Relații cu Clienții, telefon 021.316.87.84, contact-ro@tefal.com