

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

HASZNÁLÁT ELŐTT FIGYELMESEN ELOLVASNI...

- Az Ön biztonság érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabványosoknak (kísérletesség, elektromágneses kompatibilitás, környezetvédelemre és vonatkozó irányelvek).
- Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatként felszerelés megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javításhoz kábelokat elszakít, amelyeket a garancia nem fed.
- Ugyanakkor a készülék beüzemlése és használata eleget kell tegyen az országban hatályos szabványoknak.
- Tilos a készülék használatá olyan személyek által (bevétele a gyermekét is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi károsodás, korlátozott, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlati vagy ismeretekkel. Kivéve képeznek azok a személyek, akik egy a biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismerette a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyermek felügyelése, hanem érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A következő esetekben ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal: a készülék leest, rendellenesen működik.
- Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a következő esetekben: tisztítás és karbantartás előtt, működési rendellenesség esetén, amint befejezte használatát.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
- Ne merítse vizet és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
- Ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne a borsítással (amely fellemegezhets), hanem a foganyújtással fogva nyúljon a készülékhez.
- Amennyiben nem a kábelnél fogva, hanem a dugaszál fogva húzza ki a készüléket.
- Ne használjon elektronos hosszabbítót.
- Ne tisztítsa súroló vagy maró hasznú termékekkel.
- Ne használja 0°C alatt vagy 35°C feletti hőmérsékleten.
- Ezt a készüléket kizárólagosan otthoni, személyes használatra színták.
- A szórteletető kizárólag csak a vele adott EM2A2 szírnú tápegységgel szabad használni.
- A szórteletető készüléknek kívül más kell ne használja a tápegységet.
- Működés a készülék működési, nem kerülne érintkezésbe a szennelplakkal, a hajjal, a ruházattal vagy bármilyen más tárggal, végezt hogy ellenőriz a beüzemelés bármilyen veszélyt vagy a készülék felléts.
- Ezt a készüléket csak speciális szerszámokkal lehet javítani. Az elsős után bármilyen problémáit kapcsolatosan (szórteletető és tápegység), forduljon az az lakókörzetében lévő szakszolgáathoz vagy egy elfogadott szakszolgáthoz.
- Éhértáruk minden felelősséget az esetleges sérülésekért, melyek a készülék helytelen manipulálásból, vagy a jelen jogszaband leírtakól adódó használatból adódnak.
- Ne használja a szórteletetőt:
 - az arcon.
 - sérült bőrfelületen.
 - veszély jelentő óvezeteken (hímhőhék, lencsék, anyagjegyek).
 - ha körüzetegységben szemmel (életem, gyulladáskor, parancsok).
- Abban az esetben, ha a készülékkel a bikinirovatalt formázása, kizárólag a külső körünyöz használja. Ne használja a legintimebb részekben (szeméremnyak).
- Higiéniai okokból azt ajánljuk, tartósszójuk, ne kölcsönözze oda készülékét még azoknak sem, akik az ön legközelebbi örményezése tartoznak.
- Ne tegye ki gépet a naposítás hatásának.
- Ne használja a gépet fagyban.

GARANCIA A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas. Nem használható professzionális célokra. A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

A KÉSZÜLKÉ LEÍRÁSA

- Szórteletető fej
- Csipezők
- Masszírozó golyók
- A nem mozgó fej kioldási gombja
- Kapcsoló : két sebesség és megállítási
- Masszírozó tartozék
- Tápegység EM.2A2
- Tisztítókefe

Ez az epilátor speciális, a szórteletetés kezdéséhez használatos tartozékkal rendelkezik, amelyek segítségével a készülék megfelelően elhelyezhető a bőrön, továbbá csökkent a fájdalmat a masszírozó golyóknak köszönhetően.

HASZNÁLAT

Illesse be a szórteletető fejet (4. ábra).

Csatlakoztassa a készüléket (1. ábra).

A MASSzíROZÓ TARTOZÉK FELHÉYZÉSE

- A masszírozó tartozék segítségével a készülék optimális módon elhelyezhető a bőrön, így már ez első használatától gyors és hatékony szórteletetés biztosít, továbbá masszírozógolyóinak köszönhetően jelentősen csökkent a fájdalom.
- Illesse a masszírozó tartozékot (6) az epilátorfejre (8. ábra).
- Kezdéshez állítsa a kapcsolót 1-es (5. ábra), majd 2-es (9. ábra) pozícióra.
 - Így összeszerelve használatja az epilátort: a masszírozó tartozékkal a készülék tökéletesen illeszkedik a szórteletetőnő zónára (3. ábra).
 - A kapszó mindkét látható kelt maradjon a használat során (6. ábra).
 - A szórteletetés befejeztével kapcsolja ki a készüléket (7. ábra), majd húzza ki a csatlakozódugóját az aljzából (2. ábra).

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A SZÓRTELETÍTŐ FEJTISZÍTÁSA

- Állítsa le a készüléket és húzza ki az aljzából.
- Nyomja meg a fej kioldó gombját és távolítsa el a szórteletítő fejet (10. ábra).
- Tegye a szórteletítő fejet a csapból folyó hidegvízszárg alá és forgassa kézzel a fej 5-10 másodpercig (12. ábra).
- Mielőtt visszatenné a készülékre, rázza meg erőteljesen, és egy szárvéta segítségével szárítsa meg a szórteletítő fejet (13. ábra).

FIGYELEM! Úgyisznén használhatja a készülékkel adott tisztítókeféket is (11. ábra).

A MASSzíROZÓ TARTOZÉK TISZTÍTÁSA

A tartozékok tisztítsa szeszszel, öblítse vízzel (14. ábra).

VEGYŰNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN!

Ⓛ Az Ön készüléke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.

➔ A megfelelő kezelés végett, készülékét adja le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában, egy hivatalos szerszolgátpontban.

INSTRUCŞIUNI DE SIGURANŢE

DE CITIT CU ATENŢIŢE ÎNAINTE DE ÎNTEBRIUNŞARE...

- Pentru siguranţa dumneavoastră, acest aparat este conform normelor şi reglementărilor în vigoare (directivelor privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilităţii electromagnetice, protecţia mediului înconjurător etc.).
- Tensiunea instalatiei electrice trebuie să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente ce nu vor fi acoperite de garanţie.
- Atât instalarea cât şi utilizarea aparatului trebuie să fie conform normelor în vigoare din ţara dumneavoastră.
- Acest aparat este destinat doar uzului casnic. Epilatorul trebuie utilizat exclusiv cu dimentionatul furnizor, seria EM.2A2.
- Nu utilizaţi epilatorul în alte scopuri decât acela de a elimina o epilatorului.
- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale diminuate sau de persoane fără experienţă ori cunoştinţe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepţie constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor ori care au beneficiat din partea persoanei respective de instrucţiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandat supravegherea copiilor pentru a nu asigura că acestia nu se joacă cu acest aparat.
- Nu utilizaţi aparatul şi contactaţi un centru de service autorizat dacă: a) cazul sau dacă funcţionează normal.
- Acest aparat nu poate fi reparat decât cu ajutorul unor scule speciale.
- Pentru orice problemă aparată după vânzare (la epilator sau alimentator), adresaţi-vă distribuitorului sau unui centru de service autorizat.
- Ne declinăm orice responsabilitate pentru eventualele deteriorări rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau a altor decât cea prevăzută în instrucţiunile de utilizare.
- Aparatul trebuie scos din priză înainte de operaţiunile de curăţare şi întreţinere, în caz de funcţionare anormală, imediat după utilizare.
- Când aparatul funcţionează, el nu trebuie să ajungă în contact cu genele, părul, hainele sau alt obiect pentru a evita orice risc de rănire sau blocare a acestuia.
- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.
- Nu scufundaţi aparatul în apă şi nu-l treceţi pe sub apă nici măcar pentru curăţare.
- Nu ţineţi aparatul cu mâinile ude.
- Nu apucaţi corpurile aparatului care este cald, ci mânerele acestuia.
- Pentru a scoate aparatul din priză nu trageţi de cablul de alimentare, ci apucaţi fire.
- Nu utilizaţi un prelungitor electric.
- Nu curăţaţi aparatul folosind produse abrazive sau corozive.
- Nu utilizaţi aparatul:
 - pe faţă
 - pe o piele cu răni
 - pe zone de risc (varicelă, ulcitre, semne din nastere)
 - dacă sursa de instrucţiuni cutanate (eczeme, acnee, infamţii).
- Din motive de igienă, vă recomandăm să nu împrumutaţi aparatul dumneavoastră, nici măcar celor foarte apropiaţi.
- În cazul utilizării în zona bikini, acest aparat se foloseşte exclusiv pe contutul exterior. Nu îl folosiţi în zonale cele mai intime (intime).
- Nu utilizaţi aparatul la o temperatură sub 0° C şi peste 35° C.

GARANŢIE Aparatul dumneavoastră este destinat numai utilizării casnice. El nu trebuie utilizat în scopuri profesionale. În cazul unei utilizări necorecte, garanţia se anulează.

DESCRIEREA APARATULUI DVS.

- Cap de epilare
- Pensete
- Bile de masaj
- Buton eliberare cap detaşabil
- Interupător pentru viteze şi oprire
- Accesorii pentru masaj
- Alimentator EM.2A2
- Periaşor pentru curăşare

Acest epilator este dotat cu un accesoriu pentru începerea epilării, care ajută la poziţionarea corectă a aparatului pe piele şi la reducerea durerii datorită unor bile de masaj.

UTILIZARE

Montaţi capul de epilare în poziţie (fig. 4).

Conectaţi aparatul la reşea (fig. 1).

INSTALAREA ACCESORIILOR PENTRU MASAJ

- Accesorii pentru masaj a fost creat pentru a poziţiona aparatul pe piele, pentru a efectua o epilare rapidă şi eficientă încă de la prima utilizare şi pentru a reduce semnificativ durerea datorită bilelor de masaj.
- Fixaţi accesoriul pentru masaj (6) pe capul de epilare (fig. 8).
 - Poziţionăţi Interupătorul pe 1 pentru a începe (fig. 5), apoi pe 2 (fig. 9).
 - În acest fel, mişcările utiliza epilatorului dumneavoastră datorită accesoriului pentru masaj, aparatul se poziţionează perfect pe zona care urmează a fi epilată (fig. 3).
 - Interupătorul trebuie să fie vizibil pe toată durata utilizării (fig. 6).
 - La finalul epilării, opriţi aparatul (fig.7) şi scoateţi-l din priză (fig. 2).

ÎNŢEŞINERE ŞI CURĂŞARE

CURĂŞAREA CAPULUI DE EPILARE

- Opriţi şi scoateţi aparatul din priză.
- Apăsăşi pe butonul de eliberare a capului şi scoateşi capul de epilare (fig.16).
- Opriţi capul de epilare sub apa rece de la robinet, rotind manual capul timp de 5 până la 10 secunde (fig. 18).
- Scuturaşi puternic capul de epilare apoi uşorşi (cu un prosop înainte de a-l repune în aparat (fig.19).

SFATURI IMPORTANTE: De asemenea, puteşi utiliza periaşor de curăşare furnizat (fig.17).

CURĂŢAREA ACCESORIULUI PENTRU MASAJ

Curăşăşi accesoriul cu alcool şi clăteşi-l cu apă (fig.20).

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

- Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та і.)
- Перевірте, щоб напруга у використуванні вами електромережі відповідала напругі, вказаній на приладі. Неправильне підключення до електромережі може призвести до несправних пошкоджень приладу, на які гарантія не поширює.
- У будь-якому випадку повинні установити і використати приладу повинні відповідати вимогам нормативних документів, чинних у вашій країні.
- Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, чуттєві чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна за безпеку, не задіє за собою будь-яку відповідальність за можливі збитки, спричинені неправильним приладу. Слід пам'ятати, що діти, чий вом не зрівнявся з приладом.
- Не користуйтесь вашим приладом в зоні з близьким живленням ЕМ.2A2 з комплектом приладу.
- Не користуйтесь вашим приладом в зоні з близьким живленням сервіс-центру, якщо прилад падає на підлогу або не працює як слід.
- Прилад потрібно відключити від електромережі: перед виконанням операцій очищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.
- Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.
- Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмні води, навіть під час очищення.
- Не торкайтесь приладу, якщо він має вологу рідину.
- Беріть прилад не за корпус, поки він ще гарячий, а за ручки.
- Відключайте прилад від електромережі, тягнїть не за електрошнур, а за вилок.
- Не користуйтесь електроподогревачем.
- Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.
- Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0° C вище 35° C.
- Епілятор повинен використовуватись тільки з близьким живленням ЕМ.2A2 з комплектом приладу.
- Неколи не використовуйте блок живлення з такими приладами крім епілятора.
- Неколи не використовуйте прилад (якщо він або блок живлення), якщо він пошкоджений, несправно працює або після падіння на підлогу (немає видимих пошкоджень приладу можуть бути для вас небезпечні).
- Крім правил умилення, не можна ним торкатись вій, волосся, одягу або будь-яких інших предметів, щоб уникнути травмування або блокування приладу.
- Цей прилад можна ремонтувати лише за допомогою спеціальних інструментів.
- Для вирішення усіх проблем, що виникли після придбання приладу звертайтесь до магазину, де ви звичайно купували побутові прилади, або до уповноваженого сервіс-центру.
- Важливо знати: за собою будь-яку відповідальність за можливі збитки, спричинені неправильним використанням приладу або його використанням для цілей, не передбачених цїм інструкції.
- Не використовуйте прилад:
 - на обличчї
 - на пошкодженнях ділянок шкіри
 - на частіах тіла, де епіляція може бути небезпечною (варикозні розширення вен, родимки, родимі плями)
 - якщо у вас є шкірні захворювання (екзема, запалення, гугри).
- У разі використання в зоні бікіні цей прилад застосовується виключно для зовнішнього контуру. Не використовуйте його в найчутливіших зонах (любий губи).
- З огляду на вигоди гігієни не рекомендуємо позначати прилад іншим людям, навіть з вашого найближчого оточення.
- Важливо пам'ятати, щоб особа з обмеженими можливостями чи в як присутності вимагає посиленої уваги.
- Неколи не зачіпайте прилад дітям без нагляду.
- Не користуйтесь подогревачем.
- Не допускайте потрапляння на прилад сонячних променів.

ГАРАНŢІЯ : Ваш прилад, призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

ОПИС

- Епіляційна головка
- Вимикач з положеннями для двох швидкостей і вимикання
- Щипчики
- Приладдя Ініціалізація
- Масажні кульки
- Масажна насадка для початківців
- Кнопка відокремлення головки
- Щіточка для очищення приладу

Епілятор споряджено насадкою для початківців, її застосування дозволяє правильно розмістити пристрій відносно шкіри та зробити процедуру менш болючою завдяки масажним кулям.

ВИКОРИСТАННЯ

Встановіть епіляційну головку (рис. 4).

Підключіть прилад до електромережі (рис. 1).

ВСТАНОВЛЕННЯ МАСАЖНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

- Масажну насадку для початківців було розроблено для отримання оптимального контакту пристроєм зі шкірою, її застосування забезпечує швидку та ефективну епіляцію, починаючи від першого сеансу, та помітно зменшує болючість процедури завдяки масажним кулям.
- Встановіть масажну насадку для початківців (6) на епіляційну головку (мал.8).
 - Починаючи епіляцію, виставте вимикач у положення 1 (мал.5), потім - у положення 2 (мал.9).
 - Тепер ви можете користуватись епілятором: завдяки масажній насадці для початківців досягається ідеальний контакт пристроєм зі шкірою на ділянці, яку потрібно обробити (мал.3).
 - Після закінчення вимикач повинен завжди залишатись вимкненим (мал.6).
 - Після завершення епіляції, зупиніть роботу приладу (мал.7) та відключіть його від мережі (мал.2).

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ЕПІЛЯЦІЙНОЇ ГОЛОВКИ

- Вимкніть прилад і відключіть його від електромережі.
- Натисніть кнопку відокремлення головки і зніміть епіляційну головку (рис. 10).
- Підставте головку під струмні холодної води з крану і промийте її, повертаючи рукою під струменем протягом 5-10 секунд (рис. 12).
- Енергійно потрусіть епіляційну головку (рис. 13), потім витріть її рушником перед тим, як знову встановити її на прилад.

ВАЖЛИВА ПРИПІТКА: Для очищення можете використовувати також щіточку з комплекту приладу (рис. 11).

ОЧИЩЕННЯ МАСАЖНОЇ НАСАДКИ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ

- Очистіть приладдя спиртом і сполосніть його під водою (рис. 14).

BEZPEČNOSTNÉ RADY

PRÉD POUŽITÍM SI STAROSTLIVO PREČÍTAJTE...

- Aby bola zabezpečená vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom (smernicami o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilitate, o životnom prostredí...)
- Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenavratné škody, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
- Inštalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to súkenosť alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poodí na používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa na tomto prístroji nepoužívajú.
- Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizovanú servisné stredisko, ak: prístroj spadol, ak normálne nefunkcie.
- Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.
- Nepoužívajte ho do vody, ani ak by ste ho chceli očistiť.
- Nechytajte ho vlníky rukami.
- Prístroj nechytajte za teplú časť, ale za rukoväť.
- Pri odpojení z elektrickej siete neteľajte za napájací kábel, ale za zástrčku.
- Nepoužívajte elektrickú predživočiaru šnúru.
- Nechytajte ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.
- Nepoužívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesá pod 0° C alebo vystuplá nad 35° C.
- Tento prístroj je určený výlučne na domáce a osobné použitie.
- Depilátor sa môže používať len s dodanou sústavou napájania é. EM.2A2.
- Toto sústava napájania nepoužívejte na iné účely ako na tento depilátor.
- Keď je prístroj v úchove, nesmie sa dotkať na kontakty s milhánikmi, vlasmi, ošćeniením alebo akýmkoľvek iným objektom, aby ste sa vyhnú všetkým rizikám poranenia alebo zablokovania prístroja.
- Alto napätie prístroja sa môže zmeniť len za pomoci špeciálneho náradia.
- V prípade elektrického problému po zapojení prístroja (depilátor alebo sústava napájania) sa obráťte na svojho bežného predaju alebo na šválené servisné centrum.
- Nezodpovedáme za prípadné škody spôsobené nesprávnym použitím prístroja alebo použitím, ktoré sa líši od pokynov uvedených v tomto návode.
- Nepoužívajte depilátor:
 - na tvár
 - na poranení pokožku
 - v rizikových oblastiach (krčové žily, materské znamienka)
 - ak trpíte kožnými chorobami (ekzém, zapálené miesta na koži, akné).
- V prípade, že tento prístroj používate na odstraňovanie chlpkov z miest okolo bikin, môžete ho používať iba na hoľenie exterymíh korôv. Nepoužívajte ho na odstraňovanie chlpkov z najintimnejších miest (pysky ahanby).
- Z hygienických dôvodov vám neodporúčame používať prístroj ani vo vašom blízkom okolí.
- Nevystavte prístroj šváleným vlhkom.
- Nepoužívajte prístroj za nízkych teplôt.

ZÁRUKA : Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

POPIS VÁŠHO PRÍSTROJA

- Depilačná hlava
- Kliešte
- Masážne guľky
- Tlačidlo ovrátnania odnímateľnej hlavy
- Dvojrychlostný prerušovač a zastavenie
- Masážne príslušenstvo pre začiatočníčky
- Sústava napájania EM.2A2
- Čistíaca kefa

Tento epilátor je vybavený príslušenstvom pre začiatočníkov, ktorého cieľom je správne umiestniť prístroj na pokožku a znížiť bolesť vďaka masážnym guľôčkam.

POUŽITIE

Nasadte epilačnú hlavu do pracovnej polohy (obr. 4).

Zapnite strojek (obr. 1).

ZALOŽENIE MASAŽNEHO PRÍSLUŠENSTVA PRE ZAČIATOČNÍČKY

- Účelom masážneho príslušenstva pre začiatočníčky je optimálne umiestniť prístroj na pokožku, aby sa zabezpečila rýchla a účinná epilácia od prvého použitia, a aby sa vďaka masážnym guľôčkam do značnej miery znížila bolesť.
- Masážne príslušenstvo pre začiatočníčky (6) založte na epilačnú hlavu (obr. 8).
 - Vypínací na začiatku zapnite na 1 (obr.5) a potom ho prepnete na 2 (obr.9).
 - Teraz je epilátor pripravený na používanie: s masážnym príslušenstvom pre začiatočníčky prístroj perfektne prilie k miestu, z ktorého chcete odstrániť chlpek (obr.3).
 - Vypínací musí byť vždy počas používania viditeľný (obr.6).
 - Na konci používania prístroj vypnite (obr.7) a odpojte z elektrickej siete (obr.2).

ÚDRŽBA A ČISTENIE

ČISTENIE DEPILOVAJSKE GLAVY

- Prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Stlačte tlačidlo pre ovrátenie hlavy a odstráňte depilačnú hlavu (obr.10).
- Vyčistite depilačnú hlavu prúdom studenej vody z kohútika a ručne odtáčajte hlavu počas 5 až 10 sekúnd (obr.12).
- Poriadne zatrasť depilačnú hlavu, potom ju vysušte za pomoci obrúska a až potom ju môžete vadiť naspäť do prístroja (obr.13).

POMEMBNÍ NASVETI: Môžete použiť aj dodanú čistiacu kefú (obr.11).

ČISTENIE MASAŽNEHO PRÍSLUŠENSTVA PRE ZAČIATOČNÍČKY

Príslušenstvo vyčistite alkoholom a opláchnite pod vodou (obr.14).

PODĚĀJME SA NA OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSĀTREDIA!

Ⓛ Váš prístroj obsahuje mnohé materiály, ktoré možno zhodnocovať alebo recyklovať.

➔ Zverte ho zberne súrovín alebo v krajnom prípade zmluvnému servisnému stredisku, by bol patríčne spracovaný.

BEZBEDNOSNA PRAVILAP

PAŽLIVO PROČITAJTE PRE UPOTREBE...

- U cilju vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolini...).
- Proverite da li napon vaše elektricne instalacije odgovara naponu vašeg aparata. Svaka greška kod priključivanja može da izazove nepovratna oštećenja koja nisu obuhvaćena garancijom.
- Instalacija aparata i njegova upotreba moraju u svakom slučaju da budu u skladu sa važećim propisima u vašoj zemlji.
- Nije predviđeno da aparat koristi deca, hendikepirane osobe ili lica bez poznavanja rada.Mogu ga upotrebljavati jedino ako su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne bi igrala aparatom.
- Nemojte svoj aparat i obratite se ovlašćenom servisu ako je aparat po ili, ako ne funkcioniše normalno.
- Aparat mora da bude isključen iz mreže: pre čišćenja i održavanja, u slučaju neispravnog funkcionisanja, čim ste prestali da ga upotrebljavate.
- Ne koristite ako je kabl oštećen.
- Ne uranjajte niti stavljajte pod vodu, čak ni kod čišćenja.
- Ne držite vlažnim rukama.
- Ne držite za kućice, koje je vruće, nego za dršku.
- Ne isključujte iz mreže povlačenjem za kabl, nego povlačenjem za utikač.
- Ne koristite električni produžni kabl.
- Ne čistite grubim i korozivnim proizvodima.
- Ne koristite na temperaturi nižoj od 0° C i višoj od 35° C.
- Pre svakog završetka na aparatu i nakon svake upotrebe aparata, aparat isključite ga iz elektricne mreže.
- Aparat je namenjen samo ličnoj upotrebi kod kuće.
- Depilator može da upotrebljavate isključivo sa priloženim blokom br. EM.2A2 za napajanje.
- Blok za napajanje upotrebljavajte isključivo sa depilator.
- Pazite da za vreme rada aparat ne dođe u dodir sa trepavicama, kosom, odoem ili kakvim drugim predmetom jer vas tako može ozlediti, odnosno može prestati da radi.
- Aparat se može popravljat samo posebnim alatom.
- Ali nakon kupovine aparata imate poteskoće sa radom aparata (depilatorom ili blokom za napajanje), pozovite svoga prodavca, odnosno ovlašćen servis.
- U slučaju ozleda koje su posledica nepravilnog korišćenja aparata, i upotrebe koja nije u skladu sa ovim uputstvima nećemo preuzeti nikakvu odgovornost.
- Depilator nemojte da upotrebljavate:
 - na licu
 - na ranjenoj kaži
 - na jako osedlim delovima kože (proširene vene, benovi, mlađez)
 - kod kožnih bolesti (ekcemi, upale, akne).
- U slučaju upotrebe na intimnijim zonama (stidne usne).
- Iz higijenskih razloga preporučujemo Vam da nikome, ni svojim najbližim, ne dajete aparat.
- Budite veoma oprezni dok aparat upotrebljavate u prisustvu dece ili invalida.
- Nikada nemojte da ostavljate aparat deci bez nadzora.
- Nemojte da izlažete aparat sunčevim zracima.
- Nemojte da koristite aparat na niskoj temperaturi.

GARANCIJA : Vas aparat namenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu. On ne može da se koristi za profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.