

Tefal

Duo Power



EN - Steam trigger
DE - Dampfstößtaste
RU - Кнопка подачи пара
UK - Кнопка подачі пари

EN - Water tank opening
DE - Öffnung des Wassertanks
RU - Отверстие резервуара для воды
UK - Отвір резервуара для води



EN - On/Off button
DE - Ein-/Aus-Taste
RU - Кнопка включения/выключения
UK - Кнопка ввімкнення / вимкнення

EN - Water tank
DE - Wassertank
RU - Резервуар для воды
UK - Резервуар для води



FIRST USES / ERSTE VERWENDUNGEN / ПЕРВЫЕ ЗАЯВКИ / ПЕРШІ ЗАЯВКИ



EN - The first few times that you use the product, there may be a slight delay before the water reaches the iron and turns into steam (<1 min). **Squeeze the trigger until you get a steady flow of steam.**

DE - Wenn Sie das Gerät die ersten Male verwenden, kann es zu einer kurzen Verzögerung kommen, bis das Wasser das Bügeleisen erreicht und Dampf erzeugt wird (unter 1 Minute). **Drücken Sie die Taste, bis Sie einen gleichmäßigen Dampfausstoß erhalten.**

RU - В начале эксплуатации прибора может возникнуть небольшая задержка, прежде чем вода достигнет утюга и превратится в пар (<1 минуты). **Нажмите кнопку подачи пара и удерживайте ее нажатой до тех пор, пока подача пара не стабилизируется.**

UK - Під час перших кількох використань приладу може спостерігатися невелика затримка, перш ніж вода досягне праски й перетвориться на пару (< 1 хв). **Утримуйте кнопку до утворення постійного потоку пари.**



1 EN - Fill in the water tank
DE - Wassertank auffüllen
RU - Заполните резервуар для воды
UK - Наповніть резервуар для води

2 EN - Plug in the iron
DE - Schließen Sie das Bügeleisen an die Stromversorgung an
RU - Подключите утюг к электросети.
UK - Підключіть праску до розетки

3 EN - Turn on the product
DE - Schalten Sie das Gerät ein
RU - Включите прибор.
UK - Увімкніть прилад



4 EN - Wait until the heating indicator light remains steady
DE - Warten Sie, bis die Heizkontrollleuchte dauerhaft leuchtet
RU - Подождите, пока не загорится индикатор нагрева.
UK - Зачекайте, доки світловий індикатор нагрівання не почне постійно світитися



5 EN - Squeeze the trigger for as long as you want steam to come out
DE - Drücken Sie die Taste so lange, wie Dampf austreten soll
RU - Нажмите кнопку подачи пара и удерживайте ее нажатой для непрерывной подачи пара.
UK - Натисніть та втримуйте кнопку, і пара подаватиметься, доки ви не відпустите кнопку



6 EN - Start ironing... Or steaming
DE - Mit dem Bügeln beginnen ... oder mit dem Dampfglätten
RU - Начните глажение... Или отпаривание.
UK - Почніть прасувати... Чи розгладжувати

