## ar

### تعليمات السلامة
### الضمانات المهمة

• تحذير: قم بتشغيل الجهاز وهو فارغ عند الاستخدام للمرة الأولى (دون أي ملحقات بداخله) لإزالة أي بقايا ناتجة عن التصنيع ورائحة المنتج الجديد. قد يخرج دخان خفيف من مخرج الهواء في أثناء هذا الاستخدام الأول.
• هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فحسب. وهو غير مخصص للاستخدامات التالية، ولن يسري الضمان على:
– مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وغيرها من بيئات العمل؛
– منازل المزارع؛
– من قِبل العملاء في الفنادق والفنادق الصغيرة والأماكن السكنية الأخرى؛
– أماكن الإقامة والإفطار.
• هذا الجهاز غير مصمم للتشغيل باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بُعد منفصل.
• في حال تلف سلك الإمداد بالطاقة، يجب إستبداله من قِبل الشركة المُصنّعة أو مركز خدمة معتمد أو أي شخص يتمتع بالكفاءة المماثلة لتفادي التعرّض لأي خطر.
• هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا قام شخص مسؤول بالإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز حرصًا على سلامتهم.
• يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
• يُمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٨ سنوات فما فوق استخدام الجهاز وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرة البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة بشرط خضوعهم للإشراف ومنحهم تعليمات استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإدراكهم المخاطر المقترنة. يجب ألا يعبث الأطفال بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز وصيانته إلا إذا كانوا أكبر من ٨ سنوات وتم الإشراف عليهم. يُرجى الاحتفاظ بالجهاز والسلك الخاص به بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ٨ سنوات.
• ⚠ قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها مرتفعة في أثناء عمل الجهاز. لذا تجنّب لمس أسطح الجهاز الساخنة.
• نظّف الجهاز باستخدام اسفنجة غير كاشطة وسائل غسل الصحون، أو في غسالة الصحون (يُرجى الرجوع إلى دليل الاستخدام).
• امسح الجهاز من الداخل والخارج بإسفنجة أو قطعة قماش مبللة. يُرجى الرجوع إلى قسم «التنظيف» في دليل الاستخدام.
• يمكن استخدام الجهاز على ارتفاع يصل إلى ٤٠٠٠ متر.
• هذا الجهاز مصمم للاستخدام فقط مع أوعية "Crisp&Go" الزجاجية. لا تستخدم الجهاز أبدًا مع أي حاويات أخرى (بلاستيكية، أو زجاجية، وما إلى ذلك).
• المقابض وقاعدة الأوعية غير قابلة للإزالة.
• تنبيه: يظل سطح عنصر التسخين محتفظًا بالحرارة المتبقية بعد الاستخدام.
• تنبيه: ينطوي الاستخدام الخاطئ للجهاز على خطر حدوث إصابات.
• تنبيه: لا تستخدم الجهاز للقلي في زيت غزير.
• تنبيه: تجنّب سكب السوائل على الموصل (حسب الطراز).
• تتجنّب تلامس الطعام مع شبكة الحماية، لا تملأ الجهاز بشكل زائد قبل الطهو. قد يؤدي الملء الزائد إلى وقوع إصابات شخصية، أو أضرار مادّية، أو حدوث مواقف خطيرة في أثناء الاستخدام.
• انسكاب الطعام قد يؤدي إلى حروق خطيرة. يُرجى إبقاء سلك الطاقة بعيدًا عن الأسطح الساخنة.

### الإجراءات للصيانة
• أعمال الصيانة الاستخدام وأنهها، واحتفظ بها في مكان آمن.
• في حال حدوث أي مشكلة أثناء تشغيل الجهاز، فارجع إلى الفصل الخاص باستكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل الاستخدام.
• تحقق دائمًا إذا كان الجهاز الكهربائي لتشكيلك الرئيسية متوافقًا مع الجهد المشار إليه على لوحة التصنيف الخاصة بالجهاز (انظر مبادئ الأساسيات).
• نظرًا لأن الأجهزة الكهربائية السابقة، فقد تستغرق بعض الوقت حتى تسخن بشكل جيد.
• تحذير: لا تستخدم الجهاز إذا كان سلكه أو قابس الطاقة أو تلفه.
• في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو مركز الخدمة المعتمد أو من قِبل أشخاص مؤهلين بشكل مماثل لتجنب وقوع حادث.
• لا تستخدم الجهاز إذا سقط أو تعرض لأي تلف مرئي أو إذا كان يتسرب منه الماء.
•

- Nie używać żadnych mocnych środków czyszczących (zwłaszcza środków na bazie sody), metalowych zmywaków ze środkiem czyszczącym ani zmywaka do szorowania.
- Nie przechowywać urządzenia na zewnątrz. Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Transport: przed transportem urządzenia należy zaczekać, aż całkowicie ostygnie.

**Porady/informacje**

- W trosce o bezpieczeństwo użytkownika urządzenie spełnia stosowne normy i przepisy (dyrektywa niskonapięciowa, dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywa w sprawie materiałów mających kontakt z artykułami spożywczymi, dyrektywa w sprawie ochrony środowiska itd.).
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie urządzenia do celów profesjonalnych, niewłaściwe użytkowanie ani nieprzestrzeganie instrukcji. W takich przypadkach gwarancja nie obowiązuje.
- Ze względów bezpieczeństwa należy korzystać wyłącznie z akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych dla danego urządzenia.
- UWAGA: osoby wrażliwe, takie jak kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby w podeszłym wieku i osoby z ograniczoną sprawnością ruchową muszą zwrócić uwagę na temperaturę gotowania nieprzekraczającą 80°C nie wystarczają do wyeliminowania wszystkiego rodzaju ryzyka sanitarnego związanego z bakteriami w przypadku wszystkich rodzajów żywności z wyjątkiem jogurtu.
- W przypadku problemów z urządzeniem należy odwiedzić witrynę internetową marki, aby zapoznać się z listą często zadawanych pytań, lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

**Chrońmy środowisko**

Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

ⓘ Twoje urządzenie jest zbudowane m.in. z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

➲ W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

Ekologiczna utylizacja To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. "O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz 11688) z symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzonych zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalnych punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiednii system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania CE, informacje o zużyciu energii w trybie wyłączenia, czuwania (*) i czuwania sieciowego (*) są dostępne w sekcji „Dane techniczne" urządzenia na stronie www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com, com lub www.krups.com. (*). Aby oszczędzać energię, urządzenie automatycznie przełącza się w te tryby po użyciu (*). Aby zmienić to ustawienie (*), zapoznaj się z instrukcją obsługi. Uwaga: spowoduje to zwiększenie zużycia energii.

(*) w zależności od modelu.

## ro

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE

- Avertisment: Porniți aparatul gol (fără niciun accesoriu înăuntru) prima dată când îl folosiți, pentru a elimina orice reziduuri de fabricație și mirosul de produs nou. Este posibil ca la prima utilizare să iasă puțin fum prin supapa de evacuare a aerului.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodării. Utilizarea aparatului în următoarele situații nu este permisă, iar garanția nu se va aplica în următoarele cazuri de utilizare:
  - în spații de bucătărie destinate personalului din magazine, birouri sau alte medii de lucru;
  - în gospodării agricole;
  - pentru uzul clienților în hoteluri, moteluri și alte facilități de cazare cu caracter rezidențial;
  - în unități de tip pensiune.
- Acest aparat nu trebuie utilizat prin intermediul unui temporizator extern sau al unui sistem separat de control de la distanță.
- Dacă este deteriorat, cablul de alimentare trebuie înlocuit de producător, un centru de service autorizat sau o persoană cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite în prealabil cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le presupune acesta. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu se vor face de copiii nesupravegheați și cu vârste mai mici de 8 ani. Aparatul și cablul acestuia nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- ⚠ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- Curățați aparatul cu un burete neabraziv și detergent de vase sau într-o mașină de spălat vase (verificați instrucțiunile de utilizare).
- Ștergeți interiorul și exteriorul aparatului cu un burete sau o lavetă umedă. Consultați secțiunea „Curățare" din instrucțiunile de utilizare.
- Aparatul poate fi utilizat la o altitudine de până la 4000 m.
- Acest aparat este proiectat doar pentru utilizarea cu vase din sticlă Crisp&Go. Nu utilizați niciodată aparatul cu alte containere (plastic, sticlă etc.)
- Mânerele și bazele vaselor nu sunt detașabile.
- Atenție: Suprafața elementului de încălzire este supusă la căldură reziduală după utilizare.
- Atenție: Risc de accidentare în caz de utilizare incorectă a aparatului.
- Atenție: Nu utilizați acest aparat pentru prăjire în baie de ulei.
- Atenție: Nu vărsați lichide pe conector (în funcție de model).
- Pentru a evita contactul între alimente și grătarul de protecție, nu umpleți excesiv aparatul înainte de gătire. Umplerea excesivă poate rezulta în vătămări corporale, daune materiale sau situații periculoase în timpul utilizării.
- Mâncarea vărsată poate provoca arsuri grave. Protejați cablul de alimentare de suprafețele fierbinți.

**Ce este indicat**

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare. Păstrați-le în siguranță.
- Înainte de utilizare, îndepărtați toate materialele de ambalare și autocolantele sau etichetele promoționale de pe aparat.
- Verificați dacă tensiunea rețelei electrice corespunde cu cea indicată pe plăcuța aparatului (curent alternativ).
- Având în vedere diferitele standarde în vigoare, dacă aparatul este utilizat într-o altă țară decât cea în care a fost achiziționat, consultați un centru de service autorizat pentru informații.
- Pentru modelele cu cabluri de alimentare detașabile, utilizați numai cablul de alimentare original.
- Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu împământare.
- Utilizați aparatul pe o suprafață plană, stabilă, termorezistentă, ferită de stropi de apă.
- Trebuie lăsat un spațiu de circulație a aerului de cel puțin 15 cm (6 inchi) în jurul aparatului. Pentru a se evita supraîncălzirea aparatului, nu-l amplasați colțuri sau sub dulapuri montate pe perete.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priză după ce îl utilizați, când îl mutați sau când îl curățați.
- În cazul de foc, scoateți aparatul din priză și stingeți flăcările cu un prosop de bucătărie umed.
- Pentru a evita deteriorarea aparatului, asigurați-vă că respectați rețetele din instrucțiuni și din cartea de rețete. Asigurați-vă că folosiți cantitatea corectă de ingrediente.
- Vasele, aparatul și grătarele ating temperaturi foarte ridicate în timpul gătirii și după aceea. Risc de arsuri. Utilizați doar mânerele furnizate în acest scop.
- În cazul în care un vas de sticlă se sparge sau se ciobește, folosiți mănuși groase și aruncați toate bucățile de sticlă. Cioburile de sticlă pot fi ascunse.
- Când puneți aparatul pe vasul din sticlă, asigurați-vă că mânerele sunt aliniate corect la lateralele unității și nu în față sau în spate.
- Scoateți grătarul înainte să mâncați direct din vasul de sticlă. Scoateți grătarul înainte să turnați mâncarea din vasele de sticlă. Nu scoateți garniturile de silicon de pe grătar.

**Ce nu este indicat**

- Nu utilizați un cablu prelungitor. Dacă totuși utilizați un cablu prelungitor pe propria răspundere, utilizați unul în stare bună și conform cu puterea aparatului.
- Nu lăsați cablul să atârne.
- Nu deconectați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Nu atingeți grătarul cu obiecte metalice, deoarece învelișul se poate deteriora.
- Utilizați vasele de sticlă în mod individual. Nu utilizați vasul mic în interiorul vasului mare în timpul gătitului.
- Nu mișcați niciodată aparatul cât conține încă alimente fierbinți.
- Variațiile bruște de temperatură pot duce la spargerea containerelor din sticlă. Nu adăugați lichide sau alimente reci sau răcite în vasele fierbinți de sticlă și nu adăugați lichide sau alimente fierbinți în vasele de sticlă reci. Lăsați vasele de sticlă să se răcească înainte de a le pune în chiuvetă, de a le spăla, de a le băga la frigider sau la congelator.
- Dacurile fricze sau impacturile pot să spargă sau să slăbească vasele de sticlă, făcându-le mai sensibile la schimbările de temperatură. Nu utilizați și nu reparați vasele de sticlă dupâ ce au fost scăpate sau dacă prezintă spărturi, crăpături sau zgârieturi semnificative.
- Piciioarele aparatului îi permit să fie amplasat direct pe orice suprafață de lucru dupâ utilizare. Nu întoarceți aparatul cu susul în jos.
- Nu mai utilizați aparatul dacă oricare dintre picioare și/sau mânere este rupt sau deteriorat.
- Nu utilizați niciodată aparatul cât timp este gol.
- Nu puneți containerele goale într-un cuptor cu microunde.
- Nu porniți aparatul lângă materiale inflamabile (jaluzele, draperii...) sau în apropierea unei surse externe de căldură (aragaz, plită fierbinte etc.).
- Nu depozitați produse inflamabile în apropierea sau deasupra corpului de mobilier unde se află aparatul.
- Pentru a preveni pericolele de incendiu, nu puneți aparatul pe sau lângă suprafețe fierbinți, pâte electrice sau cu gaz fierbinți sau într-un cuptor încins.
- Nu folosiți hârtie pergament în aparat. Se poate folosi hârtie de copt, cu condiția să fie amplasată sub alimente astfel încât să rămână la fundul vasului de sticlă. Hârtia de copt se poate folosi o singură dată per sesiune de gătit.
- Nu dezasamblați niciodată pe cont propriu aparatul.
- Nu suflundați PowerLid în apă.
- Nu utilizați produse de curățare puternice (mai ales pe bază de bicarbonat de sodiu), bureți de sârmă sau aspri.
- Nu depozitați aparatul afară. Depozitați-l într-un loc uscat și bine aerisit.
- Transport: așteptați răcirea completă a produsului înainte de transport.

**Sfaturi/informații**

- Pentru siguranța dvs., acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile (directive de tensiune scăzută, compatibilitate electromagnetică, materiale aflate în contact cu alimentele, mediu etc.).
- În caz de utilizare profesională, utilizare inadecvată sau nerespectare a instrucțiunilor, producătorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate, iar garanția nu se aplică.
- Pentru siguranța proprie, utilizați doar accesorii și piese de schimb potrivite pentru aparatul dvs.
- ATENȚIE: Personale sensibile precum femeile însărcinate, copiii de vârste mici, vârstnicii și persoanele a căror imunitate este afectată trebuie să la în considerare faptul că o temperatură sub 80 °C nu este suficientă pentru a elimina integral risc sanitar prezentat de bacterii, pentru toate tipurile de alimente, cu excepția iaurtului.
- Dacă întâmpinați probleme cu aparatul, vizitați site-ul mărcii pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați centrul de asistență pentru consumatori din țara dvs.

**Protejarea mediului**

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.

ⓘ Deșeurile electrice și electronice pot conține substanțe care pot dăuna mediului și sănătății umane. Când înlocuiți aparatul dumneavoastră, contribuiți la protejarea mediului permițând reutilizarea, reciclarea sau recuperarea sa într-un alt mod.

➲ Duceți-l la un punct de colectare, la un comerciant cu amănuntul sau la un centru de service autorizat pentru tratare. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați comerciantul produsului.

În conformitate cu reglementările în vigoare privind marcajul CE, informații despre consumul de energie în modul oprit, modul standby (*) și modul standby în rețea (*) sunt disponibile în secțiunea „caracteristici tehnice" ale aparatului dumneavoastră pe www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com sau www.krups.com (*). Pentru economisirea energiei, aparatul trece automat la aceste moduri după utilizare (*). Dacă doriți să modificați această setare (*), consultați manualul de utilizare. Rețineți că acest lucru va crește consumul de energie.

(*) în funcție de model.

## sl

## VARNOSTNA NAVODILA POMEMBNI PREVENTIVNI UKREPI

- Opozorilo: Naprava naj bo pri prvi uporabi prazna (brez dodatkov v notranjosti), da odstranite morebitne industrijske ostanke in vonj po novem izdelku. Med prvo uporabo se lahko iz izhoda za zrak rahlo pokadi.
- Ta naprava je namenjena samo za gospodinjsko uporabo. Ni namenjena za uporabo v naslednjih okoljih in garancija ne velja za:
  - kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
  - turistične kmetije;
  - stranke v hotelih, motelih in drugih tipih prenočišč;
  - okolja, ki nudijo storitve nočitev z zajtrkom.
- Ta naprava ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Če je napajalni kabel poškodovan, naj ga zamenja proizvajalec, pooblaščeni servisni center ali podobno strokovno usposobljena oseba, da prepričte povzročitev nevarnosti.
- Naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali duševne sposobnosti ali nimajo izkušenj in znanja, razen če to počnejo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali po navodilih, ki jih dobijo od te osebe.
- Otroke nadzorujte in se prepričajte, da se ne igrajo z napravo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom druge osebe ali so prejele navodila o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z napravo. Otroci ne smejo brez nadzora izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom. Napravo in napajalni kabel shranjujte zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- ⚠ Med delovanjem naprave se dostopne površine lahko zelo segrejejo. Ne dotikajte se vročih površin na napravi.
- Napravo očistite z neabrazivno gobico in sredstvom za pranje posode ali v pomivalnem stroju (preglejte dokument z navodili za uporabo).
- Notranjost in zunanjost naprave očistite z vlažno gobico ali krpo. Glejte razdelek »Čiščenje« v dokumentu z navodili za uporabo.
- Naprava se lahko uporablja do nadmorske višine največ 4000 m.
- Ta naprava je oblikovana samo za uporabo s steklenimi posodami Crisp&Go. Naprave nikoli ne uporabljajte z drugimi posodami (plastičnimi, steklenimi itd.)
- Ročajev in podnožja posod ni mogoče odstraniti.
- Pozor: površina grelnega elementa po uporabi ostane vroča.
- Pozor: obstaja nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe naprave.
- Pozor: Naprave ne uporabljajte za cvrtje.
- Pozor: Pazite, da konektorja ne polijete s tekočino (odvisno od modela).
- Da preprečite stik med hrano in zaščitno rešetko, naprave pred pripravo jedi ne napolnite prekomerno. Prekomerno polnjenje lahko med uporabo povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali nevarne situacije.
- Razlita hrana lahko povzroči hude opekline. Pazite, da napajalni kabel ne pride v stik z vročimi površinami.

**Pravilna uporaba**

- Preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Shranite jih na varnem.
- Pred uporabo z napravo odstranite vso embalažo in promocijske nalepke ali oznake.
- Preverite, ali napetost električnega omrežja ustreza napetosti, označeni na ploščici s podatki naprave (izmenični tok).
- Zaradi standardov v različnih državah naj napravo pred uporabo v državi, ki ni država nakupa, pregleda pooblaščeni servisni center.
- Modele z odstranljivim napajalnim kablom uporabljajte samo z originalnim napajalnim kablom.
- Napravo vedno priključite v ozemljeno vtičnico.
- Napravo uporabljajte na ravni in stabilni delovni površini, ki ni občutljiva na visoke temperature, in je ne prikližujte vodnim curkom.
- Okrog naprave morate pustiti vsaj 15 cm prostora, da lahko zrak kroži. Da preprečite pregrevanje naprave, je ne postavljajte v kot ali pod stensko omarico.
- Napravo vedno odklopite iz vtičnice: po uporabi, pred premikanjem in čiščenjem.
- V primeru požara napravo izključite iz napajanja in ogenj pogasite z vlažno kuhinjsko krpo.
- Da preprečite poškodbo naprave, upoštevajte recepte v navodilih in knjigi receptov ter uporabite ustrezno količino sestavin.
- Posode, naprava in rešetke se med kuhanjem in po njem močno segrejejo. Obstaja nevarnost opeklin. Uporabljajte samo ročaje, priložene za ta namen.
- Če steklena posoda poči ali se odkruši, si nadenite debele rokavice in odstranite vse odlomljene delce stekla. Delci stekla so lahko ostri.
- Pri nameščanju naprave na stekleno posodo pazite, da bodo ročaji pravilno poravnani s stranicama enote in ne s sprednjo ali zadnjo stranjo.
- Če jeste neposredno iz steklene posode, pred tem odstranite rešetko. Rešetko odstranite tudi pred odlivanjem hrane iz steklenih posod. Ne odstranjujte silikonskih blazinic z rešetke.

**Nepravilna uporaba**

- Ne uporabljajte električnih podaljškov. Če se kljub temu odločite za uporabo podaljška na lastno odgovornost, uporabite podaljšek, ki je v dobrem stanju in je združljiv z močjo naprave.
- Poskrbite, da kabel nikoli ne visi.
- Naprave ne izključujte iz električnega omrežja tako, da bi vlekli neposredno za napajalni kabel.
- Pazite, da kovinski predmeti ne pridejo v stik z rešetko, saj lahko poškodujejo premaz.
- Steklene posode uporabljajte posamezno – pri kuhanju ne postavljajte majhne steklene posode v veliko stekleno posodo.
- Naprave nikoli ne premikajte, ko je v njej vroča hrana.
- Steklene posode lahko zaradi nenadnih temperaturnih sprememb počije. V vroče steklene posode ne dajajte hladnih ali ohlajenih tekočin ali hrane, v hladne steklene posode pa ne dajajte vročih tekočin ali hrane. Preden deste steklene posode v umivalnik, jih operete, shranite v hladilnik ali zamrzovalnik, počakajte, da se ohladijo.
- Fizične poškodbe ali udarci lahko povzročijo razbitje steklenih posod ali jih oslabijo ter povečajo nijhovo občutljivost na temperaturne spremembe. Steklenih posod ne uporabljajte in jih ne popravljajte, če so vam padle na tla ali če na njih opazite odkruške, razpoke ali vedje praske.
- Nogice naprave omogočajo, da napravo po uporabi postavite na kovinsko ali leseno površino. Naprave ne obračajte na glavo.
- Napravo prenehajte uporabljati, če je katera koli nogica in/ali ročaj zlomljen ali poškodovan.
- Ne uporabljajte prazne naprave.
- Pazite, da ne pokapate z vodo napajalno pečico.
- Naprave ne vklapljajte v bližini vnetljivih materialov (zavese, zavese ...) ali zunanjega vira toplote (plinski štedilnik, vroča kuhalna plošča itd.).
- V bližini kosa pohištva, kjer se nahaja naprava, ali pod njim ne shranjujte vnetljivih izdelkov.
- Da preprečite nevarne položaje, naprave ne postavljajte na vroče površine, vroče električne ali plinske kuhalne plošče oziroma v njihovo bližino ali v segreto pečico.
- V napravi ne uporabljajte pergamentnega papirja. Uporaba peki papirja je dovoljena, če ga damte pod hrano, da ostane na dnu steklene posode, in se lahko uporabi samo enkrat na posameznem cikel priprave.
- Naprave nikoli ne raztavljajte sami.
- Pokrova PowerLid ne potapljajte v vodo.
- Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev (npr. odstranjevalcev s sodo bikarbono), krp s stekleno volno (Brillo) ali gobic za drgnjenje.
- Naprave ne shranjujte na prostem. Napravo shranjujte na suhem mestu z dobrim prezračevanjem.
- Prenašanje: Pred prenašanjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.

**Nasvet/informacije**

- Za zagotavljanje vaše varnosti naprava izpolnjuje ustrezne standarde in predpise (direktive o nizki napetosti, elektromagnetni združljivosti, snoveh v stiku s prehrambenimi izdelki, okolju itd.).
- V primeru profesionalne uporabe, napačne uporabe ali neupoštevanja navodil proizvajalec ne prevezema nobene odgovornosti in garancija ne velja.
- Zaradi lastne varnosti uporabljajte le dodatke in nadomestne dele, ki so namenjeni za vašo napravo.
- POZOR: Rizične skupine, kot so nosečnice, otroci, starejši in posamezniki s pomanjkljivo imunostjo, morajo upoštevati, da pri pripravi nekaterih hrane (razen jogurta) pri temperaturah, nižjih od 80°C, obstaja tveganje za prisotnost bakterij, kar predstavlja nevarnost za zdravje.
- Če imate z napravo težave, obiščite spletno stran naše blagovne znamke, kjer boste našli seznam pogosto zastavljenih vprašanj, ali pa se obrnite na središče za podporo uporabnikom v svoji državi.

**Varujte okolje**

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

ⓘ Odpadna električna in elektronska oprema lahko vsebuje snovi, ki lahko škodujejo okolju in zdravju ljudi. Pri zamenjavi naprave prispevajte k varovanju okolja tako, da omogočite njeno ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo na drug način.

➲ Odnesite jo na zbirno mesto, k prodajalcu ali pooblaščenemu servisnemu centru za odpadno. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na prodajalca izdelka.

V skladu z veljavnimi predpisi o oznaki CE so informacije o porabi energije v izklopljenem stanju, stanju pripravljenosti (*) in omrežnem stanju pripravljenosti (*) na voljo v razdelku »tehnične značilnosti« vaše naprave na spletnih straneh www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com ali www.krups.com (*). Zaradi varčevanja z energijo se naprava po uporabi samodejno preklopi v te načine (*). Če želite spremeniti to nastavitev (*), glejte uporabniški priročnik. Upoštevajte, da se bo s tem poraba energije povečala.

(*) odvisno od modela.

## sk

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Výstraha: Pri prvom použití zariadenia ho spustite prázdne (bez akéhokoľvek príslušenstva vnútri), aby sa odstránili všetky zvyšky z výroby a zápach nového výrobku. Počas prvého použitia môže z výstupu vzduchu vychádzať mierny dym.
- Toto zariadenie je určené len na používanie v domácnosti. Nie je určené na používanie v nasledujúcich prípadoch a záruka sa nevzťahuje na tieto prípady:
  - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a v iných pracovných prostrediach,
  - poľnohospodárske priestory;
  - používanie klientmi v hoteloch, moteloch a v iných typoch ubytovacích zariadení;
  - prostredia penziónov.
- Toto zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača ani samostatného systému diaľkového ovládania.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizované servisné stredisko alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Dozrite na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Toto zariadenie smú deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami používať, len ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Zariadenie nie je určené na hranie. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Zariadenie aj kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- ⚠ Počas prevádzky zariadenia môže byť teplota prístupných povrchov vysoká. Nedotýkajte sa horúcich povrchov zariadenia.
- Zariadenie čistite neabrazívnou špongiou a prostriedkom na umývanie riadu alebo v umývačke riadu (pozrite si návod na používanie).
- Vnútro a vonkajšok zariadenia čistite vlhkou špongiou alebo handričkou. Pozrite si časť „Čistenie" v návode na používanie.
- Zariadenie možno používať do nadmorskej výšky max. 4000m.
- Toto zariadenie je určené na používanie len so sklenenými miskami Crisp&Go. Zariadenie nikdy nepoužívajte s inými nádobami (plastovými, sklenenými atd.)
- Rukoväte a podstavec mísiek nie sú odnímateľné.
- Pozor: Povrch ohrievacieho telesa zostáva po použití horúci.
- Pozor: Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nesprávneho použitia zariadenia.
- Pozor: Toto zariadenie nepoužívajte na fritovanie.
- Pozor: Na konektor (v závislosti od modelu) nelejte tekutiny.
- Aby sa zabránilo kontaktu potravín s ochrannou mriežkou, zariadenie pred prípravou jedla nepreplňujte. Preplnenie môže spôsobiť vážne poranenia. Napájací kábel udržujte mimo horúcich povrchov.

**Správne postupy**

- Prečítajte si návod na používanie a postupujte podľa neho. Uschovajte ho v bezpečí.
- Pred používaním odstráňte zo zariadenia všetky obalové materiály a všetky propagačné štítky alebo nálepky.
- Skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku zariadenia (striedavý prúd).
- Ak sa zariadenie bude používať v inej krajine, než v ktorej bolo zakúpené, vzhľadom na rozdielne normy, ktoré sú v platnosti, by nechaje preveriť autorizovaným servisným strediskom.
- Modely s odpojiteľným napájacím káblom používajte len s originálnym napájacím káblom.
- Zariadenie vždy pripájajte do uzemnenej stenovej zásuvky.
- Zariadenie používajte na rovnom a stabilnom pracovnom povrchu odolnom voči teplu a mimo dosahu striekajúcej vody.
- Okolo zariadenia by mala zostať medzera aspoň 15 cm, aby sa zaistilo prúdenie vzduchu. Ak sa chcete vyhnúť prehriatiu zariadenia, neumiestňujte ho do rohu alebo pod nástennú skrinku.
- Zariadenie vždy odpojte: po použití, pri presúvaní alebo pri čistení.
- V prípade požiaru zariadenie odpojte zo siete a plamene zaduste vlhkou utierkou.
- Aby sa predišlo poškodeniu zariadenia, dodržujte recepty uvedené v návode a knihe receptov, pričom dbajte na to, aby ste používali správne množstvo ingrediencií.
- Misky, zariadenie a mriežky sú počas varenia a po ňom veľmi horúce. Riziko popálenia. Používajte iba rukoväte určené na tento účel.
- Ak sa sklenená miska rozbije alebo nabrúsi, nasaďte si hrubé rukavice a všetko rozbité sklo zlikvidujte. Úlomky skla môžu byť ostré.
- Pri umiestňovaní zariadenia na sklenenú misku dbajte na to, aby boli rukoväte správne zarovnané s bočnými stranami zariadenia, a nie s prednou alebo zadnou stranou.
- Pred konzumáciou jedla priamo z misky odstráňte mriežku. Pred vyberaním jedla zo sklenených mís odstráňte mriežku. Neodstraňujte silikónové podložky z mriežky.

**Čo nerobiť**

- Nepoužívajte predĺžkovací kábel. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete na vlastnú zodpovednosť použiť predĺžkovací kábel, použite kábel, ktorý je v dobrom stave a je v súlade s výkonom zariadenia.
- Napájací kábel nenechajte visieť.
- Zariadenie neodpájajte ťahaním za napájací kábel.
- Vyhýbajte sa kontaktu kovových predmetov s mriežkou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchovej vrstvy.
- Sklenené misky používajte samostatne – pri varení nepoužívajte malú sklenenú misku vo veľkej sklenenej miske.
- Zariadenie nikdy nepresúvajte, keď sa v ňom stále nachádzajú horúce pokrmy.
- Náhle zmeny teploty môžu spôsobiť rozbitie sklenených nádob. Do horúcich sklenených mís nepridávajte studené alebo chladené tekutiny alebo potraviny a do studených sklenených mís nepridávajte horúce tekutiny alebo potraviny. Pred vložením do dreza, umývaním, chladením alebo mrazením nechajte sklenené misky vychladnúť.
- Fyzické poškodenie alebo nárazy môžu sklenené misky rozbiť alebo oslabiť, čím sa stanú citlivejšími na zmeny teploty. Sklenené misky nepoužívajte ani neopravujte po páde alebo ak sú nabrúsené, prasknuté alebo majú výrazné škrabance.
- Nožičky zariadenia umožňujú, aby sa po použití mohlo položiť priamo na akúkoľvek pracovnú plochu.
- Zariadenie neprevracajte.
- Ak sa niektorá nožička a/alebo rukoväť zlomí alebo poškodí, prestaňte zariadenie používať.
- Zariadenie nikdy nezapínajte, keď je prázdne.
- Prazdnih posod ne dajajte v mikrovalovno pečico.
- Napravo ne vklapljajte v bližini vnetljivih materialov (žaluzije, zavese ...) ali zunanjega vira toplote (plinski štedilnik, vroča kuhalna plošča itd.).
- V bližini kosa pohištva, kjer se nahaja naprava, ali pod njim ne shranjujte vnetljivih izdelkov.
- Da preprečite nevarne položaje, naprave ne postavljajte na vroče površine, vroče električne ali plinske kuhalne plošče oziroma v njihovo bližino ali v segreto pečico.
- V napravi ne uporabljajte pergamentnega papirja. Uporaba peki papirja je dovoljena, če ga damte pod hrano, da ostane na dnu steklene posode, in se lahko uporabi samo enkrat na posameznem cikel priprave.
- Naprave nikoli ne raztavljajte sami.
- Pokrova PowerLid ne potapljajte v vodo.
- Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev (npr. odstranjevalcev s sodo bikarbono), krp s stekleno volno (Brillo) ali gobic za drgnjenje.
- Naprave ne shranjujte na prostem. Naprave shranjujte na suhem mestu z dobrim prezračevanjem.
- Prenašanje: Pred prenašanjem počakajte, da se naprava popolnoma ohladi.

**Nasvet/informacije**

- Za zagotavljanje vaše varnosti naprava izpolnjuje ustrezne standarde in predpise (direktive o nizki napetosti, elektromagnetni združljivosti, snoveh v stiku s prehrambenimi izdelki, okolju itd.).
- V primeru profesionalne uporabe, napačne uporabe ali neupoštevanja navodil proizvajalec ne prevezema nobene odgovornosti in garancija ne velja.
- Zaradi lastne varnosti uporabljajte le dodatke in nadomestne dele, ki so namenjeni za vašo napravo.
- POZOR: Rizične skupine, kot so nosečnice, otroci, starejši in posamezniki s pomanjkljivo imunostjo, morajo upoštevati, da pri pripravi nekaterih hrane (razen jogurta) pri temperaturah, nižjih od 80°C, obstaja tveganje za prisotnost bakterij, kar predstavlja nevarnost za zdravje.
- Če imate z napravo težave, obiščite spletno stran naše blagovne znamke, kjer boste našli seznam pogosto zastavljenih vprašanj, ali pa se obrnite na središče za podporo uporabnikom v svoji državi.

**Varujte okolje**

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

ⓘ Odpadna električna in elektronska oprema lahko vsebuje snovi, ki lahko škodujejo okolju in zdravju ljudi. Pri zamenjavi naprave prispevajte k varovanju okolja tako, da omogočite njeno ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo na drug način.

➲ Odnesite jo na zbirno mesto, k prodajalcu ali pooblaščenemu servisnemu centru za odpadno. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na prodajalca izdelka.

V súlade s platnými predpismi o označovaní CE sú informácie o spotrebe energie v režime vypnutia, pohotovostnom režime (*) a sieťovom pohotovostnom režime (*) k dispozícii v časti „technické charakteristiky" vášho spotrebiča na webových stránkach www.moulinex.com, www.tefal.com, www.wmf.com, www.rowenta.com alebo www.krups.com (*). Z dôvodu úspory energie sa po použití (*) automaticky prepne do týchto režimov. Ak chcete toto nastavenie (*) zmeniť, pozrite si návod na použitie. Upozorňujeme, že sa tým zvýši spotreba energie.

(*) v závislosti od modelu.

## uk

## ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Попередження. Під час першого використання запустіть прилад пустим (без будь-яких аксесуарів усередині), щоб видалити будь-які виробничі залишки й запах нового продукту. Під час першого використання з отвору для виходу повітря може виходити невеликий дим.
- Цей прилад призначений лише для використання в побуті. Він не призначений для використання в наведених нижче випадках, на які не поширюється гарантія:
  - кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
  - фермерські будинки;
  - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  - заклади, що надають послуги ночівлі й сніданок.
- Цей прилад не призначений для роботи від зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Для уникнення небезпеки пошкоджений шнур живлення мають замінювати виробники, фахівці сервісного центру післяпродажного обслуговування або особи з аналогічним рівнем кваліфікації.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, які мають недостатньо досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо використання приладу особами, що відповідають за їхню безпеку.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
- Використання приладу дітьми віком 8 років і старше й особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань можливе лише за умов, що вони отримали необхідні інструкції щодо безпечного використання приладу й розуміють пов'язану із цим небезпеку або використовують прилад під наглядом інших осіб. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Дітям дозволено чистити й обслуговувати прилад лише під наглядом і за умови, що їм виповнилося 8 років. Зберігайте прилад і шнур живлення в місці, недоступному для дітей віком до 8 років.
- ⚠ Під час роботи приладу температура його доступних поверхонь може бути надто високою. Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.
- Очищайте прилад неабразивною губкою та засобом для миття посуду або в посудомийній машині (перевірте інструкцію з використання).
- Очищайте прилад ізсередини й зовні вологою губкою або ганчіркою. Перегляньте розділ «Очищення» інструкції з використання.
- Користуватися приладом можна на висоті до 4000 м.
- Цей прилад призначений для використання лише зі скляними чашами Crisp&Go. Нікол