

Tefal

AEROSTEAM



FIRST USE

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG



Colour varies by model - Цвет зависит от модели - Колір залежить від моделі - Kolor zależy od modelu - Die Farbe variiert je nach Modell

RUN THE APPLIANCE IN STEAM MODE FOR 2 MINUTES OUTSIDE YOUR LAUNDRY. SMALL PARTICLES OR WATER MAY COME OUT OF THE SOLEPLATE, BUT THIS WILL STOP AFTER THE RUN-IN OPERATION.


ЗАПУСТИТЕ ПРИБОР В РЕЖИМЕ ПАРА НА 2 МИНУТЫ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СТИРКИ. ИЗ ПОДОШВЫ МОГУТ ВЫХОДИТЬ МЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ ИЛИ ВОДА, НО ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ ПОСЛЕ ОБКАТКИ.

ЗАПУСТИТЬ ПРИЛАД У РЕЖИМІ ПАРИ НА 2 ХВИЛИНИ ПОЗА ПРИМІЩЕННЯМ ДЛЯ ПРАННЯ. З ПІДОШВИ МОЖУТЬ ВИХОДИТИ ДРІБНІ ЧАСТИНКИ АБО ВОДА, АЛЕ ЦЕ ПРИПИНІТЬСЯ ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ ОБКАТКИ.

URUCHOM URZĄDZENIE W TRYBIE PARY NA 2 MINUTY POZA POMIESZCZENIEM DO PRANIA. Z PODESZWY MOGĄ WYDOSTAWAĆ SIĘ DROBNE CZĄSTECZKI LUB WODA, ALE USTĄPI TO PO ROZRUCHE URZĄDZENIA.

LASSEN SIE DAS GERÄT 2 MINUTEN LANG IM DAMPFMODUS AUßERHALB IHRES WÄSCHERAUMS LAUFEN. AUS DER SOHLE KÖNNEN KLEINE PARTIKEL ODER WASSER AUSTRETEN, ABER DIES HÖRT NACH DER EINLAUFPHASE AUF.

Tefal

TYPE OF FABRIC ТИП ТКАНИ ТИП ТКАНИНИ RODZAJ TKANINY STOFFART	MODE TO USE РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ TRYB DO UŻYCIA VERWENDUNGSMODUS
DELICATE ДЕГИДРАЦИЯ ЗНЕВОЛОЖЕННЯ DEHYDRACJA FEIN	
SYNTHETIC СИНТЕТИКА СИНТЕТИЧНИЙ SYNTETYK SYNTHETIK	
COTTON ХЛОПОК БАВОВНЯНИЙ BAWE ŁNA BAUMWOLLE	

