

Read the instructions carefully before use.

- ### 1. GENERAL DESCRIPTION
- Hande
  - On/Off switch (1-0)
  - "Power on" light
  - Accessory locking – and unlocking – ring
  - Swivel power lead
- #### Accessories:
- 6 Styling iron (16 mm diameter)
  - 7 Brush
  - 8 Spiral curling iron (14 mm diameter)
  - 9 Flat curling iron
  - 10 Extra-wide curling iron
  - 11 Crimper
  - 12 Crimping plates
  - 13 Ceramic straightening plates
  14. Storage case

### 2. SAFETY PRECAUTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- When using this appliance in the UK it should not be used in a bathroom. If using the appliance in another country then as an additional safety measure we recommend to check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable damage.
- As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA-Ask your installer for advice.
- The installation of the appliance at its use must however comply with the standards in force in your country.
- CAUTION:** Never use your appliance with wet hands or near water (bathrooms, showers, sinks or other recipients containing de l'eau).
- Do not use this appliance in a bathroom if you are in the UK. If you are outside of the UK and you are using the appliance in a bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is switched off.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- the appliance has fallen.
- it does not work correctly.
- The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the styler will stop automatically. Contact a service agent for further advice (see separate service leaflet).
- The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if the appliance is damaged.
- as soon as you have finished using it.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull up by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

**GUARANTEE:**  
This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

### 3. GETTING STARTED

- #### Attaching and removing accessories:
- Always attach the appliance in the order in which it is cold to avoid the risk of burns.
  - 1. Slot the required accessory into the handle. (Fig. 1)
  - 2. Turn the locking ring on the handle to lock the accessory in place. (Fig. 2)
  - All the accessories are attached in the same way.
  - To remove an accessory, simply follow the above procedure in reverse order.
  - To change the plates of the crimper or straightener, press the buttons on the sides of the plates and slide the plates as shown in the diagrams. When putting the plates back in place, be sure to clip them as far into their casing as they will go.
  - Plugging in your hair styler:**
  - When you have attached an accessory to the handle, place the appliance in a safe place where the appliance is not likely to be disturbed.
  - Plug it in and set the On/Off switch to On (position 1). The "Power on" light will come on and the accessory will begin to heat up. (Fig. 3)
  - Wait a few minutes to allow your hair to reach its working temperature (around 13 min for the "Iron" and "Crimper" plates).
  - When removing accessories, always hold them by the plastic part – the metal parts will be very hot.

### 4. OPERATION

- Use this product on clean, untangled, DRY hair (to avoid damaging your hair).
- #### 1 - STYLING IRONS
- Fig. 6 - For tight curls**
  - Fig. 8 - For spiral curls/ribs**
  - Fig. 9 - For crimped curls**
  - Fig. 10 - For loose curls**
- Gather a small section of hair (approx. 2 to 3 cm across).
  - Press the lever to open the tong, then slip the tips of the hair between the roller and the tong.
  - Release the lever to close the tong. Check that all the hair tips are correctly wound under the tong, in the direction of the curl.
  - Hold the insulated plastic end with the other hand.
  - Turn the styler to wind the section of hair around the accessory. Wind the hair, working towards the scalp. Take care not to burn yourself.
  - Keep the iron in place for around 20 seconds (longer for tighter curls).
  - Unwind the iron halfway, then open the tong and allow the section of hair to slide free.
  - Repeat the procedure with different sections of hair to form more curls.

- #### PROFESSIONAL TIPS
- To create extra volume: divide your curls using your fingers.
  - To obtain really tight curls: make small sections of hair at a time.
  - For softer curls: wind on more hair.
  - To prevent flyaway ends: check that the hair tips are trapped under the tong and lying in the direction of the curl.
  - For a more natural, wavy look: lightly brush or comb your hair once the curls have cooled.

- #### 2 - STYLING BRUSH
- Fig. 7 - For soft curls and waves**
- Fit the styling brush onto the curling iron while cold.
  - Form a section of hair and wind it around the brush.
  - Hold it in place for around 20 seconds, then gently unwind it.

#### PROFESSIONAL TIPS

- Allow your hair to cool before styling.

- #### 3 - CRIMPER
- Fig. 12 - For crimped hair**
- Gather a section of hair approximately 5 cm across, starting at the root of the hair.
  - Press the lever to open the crimper attachment, and place the hair between the crimping plates.
  - Close the crimping plates for around 10 seconds.
  - Release the hair and start again just below the wave just formed.

- #### PROFESSIONAL TIPS
- Always work from the roots towards the tips of the hair.
  - To enhance the effect, you can apply styling mousse before crimping.

- #### 4 - STRAIGHTENER
- Fig. 13 - For straightened hair**
- Your hair should be dry and tangle-free.
  - Gather a section of hair approximately 5 cm across, starting at the root of the hair.
  - Press the lever to open the straightening attachment, and place the hair between the straightening plates.
  - Slide the appliance slowly down from the root to the tip of the hair.

#### PROFESSIONAL TIPS

- To avoid kinks in long sections of hair, use a smooth, continuous movement.
- To enhance the effect, you can apply styling mousse before straightening.

### 5. CLEANING

- Unplug your styler and leave to cool on its stand.
- Clean accessories when fully cooled. To clean the handle, wipe with a soft, damp cloth.
- Never allow water or any other liquid to enter the handle.

### 6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it a local civic waste collection point.

Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

- ### 1. DESCRIPTION GENERALE
- Poignée
  - Interrupteur marche/arrêt (0-1)
  - Voyant lumineux de mise sous tension de l'appareil
  - Bague de verrouillage et déverrouillage - des accessoires
  - Swivel power lead
- #### Accessoires:
- 6 Fer à coiffer (diamètre 16 mm)
  - 7 Brosse
  - 8 Fer à friser spirale (diamètre 14 mm)
  - 9 Fer à friser plat
  - 10 Fer à friser extra large
  - 11 Crimper
  - 12 Plaques gauffrantes, revêtement céramique
  - 13 Plaques lissantes, revêtement céramique
  14. Trousse de rangement

### 2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Verifiez toujours le voltage de votre alimentation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour assurer une protection complémentaire, il est recommandé, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assés n'excédant pas 30 mA, est conseillé. Demandez conseil à votre installateur.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près de baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez le câble d'alimentation à proximité de l'eau pour éviter de présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont des capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont bénéficié de l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si: votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- L'appareil doit être débranché avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'annonce de fonctionnement, des accessoires de l'appareil.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas utiliser avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

### 3. MISE EN SERVICE

- #### Mise en place et retrait des accessoires:
- Realiser la mise en place de tous les accessoires sur appareil froid pour éviter les risques de brûlure.
- Placez les accessoires dans la poignée. (Fig. 1)
  - Tournez l'anneau de verrouillage situé sur la poignée, afin de bloquer l'accessoire. (Fig. 2)
- Procédez de la même façon pour tous les accessoires.
- Après avoir attaché l'accessoire, suivez la procédure inverse.
- NB: Pour changer les plaques du lisseur ou du crimper, appuyer sur les boutons situés sur les côtés des plaques et faire glisser les plaques appuyant sur les boutons.
- Lors de la manivelle en place des plaques, veillez à bien les enclencher au fond de leur logement.
- #### Branchement:
- Après avoir fixé l'accessoire sur la poignée, posez l'appareil bien stable sur son plateau arrière et sur une surface plane.
  - Brancher l'appareil et placez l'interrupteur sur 1. Le voyant lumineux de mise sous tension s'allume et l'accessoire commence à chauffer. (Fig. 3)
  - Attendez quelques minutes pour que l'appareil atteigne la bonne température (1 à 3 min pour les accessoires "Fer"; 6 min pour les plaques du crimper).
  - Le revêtement céramique des plaques protégées vos cheveux contre les excès de température, grâce à une répartition uniforme de la chaleur.
  - Quand vous retirez un accessoire, touchez uniquement les parties en plastique de l'accessoire, les zones métalliques sont très chaudes.

### 4. UTILISATION

- #### 1 - FERRIS A COIFFER
- Fig. 6 - Boucles serrées**
  - Fig. 9 - Boucles crépées**
  - Fig. 8 - Boucles spirales**
  - Fig. 10 - Boucles larges**
- Formez une mèche de 2 à 3 cm de large.
  - Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et glissez la pointe des cheveux entre le tube et la pince.
  - Réglez la pince pour refermer. Vérifiez que les pointes sont correctement enroulées sous la pince, dans le sens de la boucle.
  - Tenez l'appareil isolé de l'autre main.
  - Tournez l'appareil pour enrouler la mèche autour de l'accessoire. Enroulez la mèche en remontant vers le cuir chevelu, en prenant garde de ne pas vous brûler.
  - Maintenez le fer en place environ 20 secondes (plus longtemps pour des boucles plus serrées).
  - Retournez le fer à moitié puis ouvrez la pince pour laisser glisser la mèche.
  - Répétez l'opération pour former de nouvelles boucles.

#### ASTUCES DU COIFFEUR

- Pour donner plus de volume: vous pouvez diviser les boucles avec les doigts.
- Pour obtenir des boucles très serrées: enroulez peu de cheveux à la fois.
- Pour éviter les boucles souples: enroulez davantage de cheveux.
- Pour éviter les pointes rebelles: vérifiez que les pointes sont bien enroulées sous la pince, dans le sens de la boucle.
- Pour un résultat d'ondulations plus naturelles: vous pouvez peigner ou brosser légèrement vos cheveux après avoir laissé refroidir les boucles.

- #### 2 - BROUSSE A PICOTS
- Fig. 7 - Boucles souples, vagues**
- Faites glisser la brosse à picots sur le fer à boucles, lorsqu'il est froid.
  - Formez une mèche de cheveux et enroulez-la autour de la brosse.
  - Maintenez en place environ 20 secondes, puis déroulez doucement.
  - Rélechez puis prenez à partir de la dernière vague obtenue.

#### ASTUCES DU COIFFEUR

- Laissez refroidir vos cheveux avant de les coiffer.

- #### 3 - CRIMPER
- Fig. 12 - Ciseaux gauffrés**
- Formez une mèche d'environ 5 cm de large, en commençant par la racine des cheveux.
  - Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et placez la mèche entre les plaques à gauffer.
  - Maintenez les plaques fermées environ 10 secondes.
  - Rélechez puis prenez à partir de la dernière vague obtenue.

#### ASTUCES DU COIFFEUR

- Travaillez toujours des racines vers les pointes.
- Pour accentuer l'effet, vous pouvez appliquer une mousse coiffante avant de gauffer.

#### 4 - LISSEUR

- Fig. 13 - Ciseaux Lissés**

- Vos cheveux doivent être démaillés et secs.
- Formez une mèche d'environ 5 cm de large, en commençant par la racine des cheveux.
- Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et placez la mèche entre les plaques lissantes.
- Faites glisser l'appareil lentement de la racine à la pointe des cheveux.

#### ASTUCES DU COIFFEUR

- Pour éviter des stries sur les longueurs, travaillez d'un mouvement souple et continu.
- Pour accentuer l'effet, vous pouvez appliquer une mousse coiffante avant de lisser.

### 5. ENTRETIEN

- Nettoyez l'appareil et laissez le refroidir sur son support.
- Débranchez l'accessoire lorsqu'il est parfaitement froid. Essayez le manche à l'aide d'un chiffon doux humide.
- Né jamais introduire d'eau ou tout autre liquide dans le manche.

### 6. PARTICIPONS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

- ### 1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
- Griff
  - An/Aus (0-1) Knopf
  - Betriebsanzeigeleuchte
  - Ring zum Anstecken und Abnehmen der Zubehörteile
  - in alle Richtungen drehbares Kabel
- #### ZUBEHÖR
- Fräseisen (Durchmesser 16 mm)
  - Bürste
  - Spiral-Frähseisen (Durchmesser 14 mm)
  - Flache Frähseisen
  - Extrabreite Frähseisen
  - Crimper
  - Krepp-Glättseisen
  - Glättplatten mit Keramiküberzug
  24. Utensilien

### 2. SICHERHEITSAUSSCHÜSSEN

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung entbindet Rowenta von jeglicher Haftung.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den anwendbaren Normen und Bestimmungen (Bestimmungen über Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umweltschutz, etc.).
- Das Recht vor, im Interesse des Verbrauchers, Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile vorzunehmen.
- Überlassen Sie niemals unbeaufsichtigten Kindern oder Personen das Gerät, wenn deren physische oder sensorische Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am sicheren Gebrauch hindern. Sie müssen stets überwacht werden und nur unter Aufsicht der Hände.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Installation des Gerätes, das die Spannung Ihrer Elektroinstallation der Gerätespannung entspricht. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu irreparablen Schäden führen und setzt die Garantie außer Kraft.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht fehlerfrei funktioniert, gefallt ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Verfüge Eingriff, außer der im Haushalt übliche Reinigung und Wartung durch den Hersteller, nur durch einen qualifizierten Techniker.
- Das Gerät, die Zuleitung oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Überlassen Sie niemals niemandem die Nähe von oder in Berührung mit dem heißen Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Lassen Sie die Zuleitung niemals herunterhängen und ziehen Sie niemals den Stecker aus der Zuleitung, sondern ziehen Sie die Zuleitung heraus.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Zuleitung oder der Stecker beschädigt sind. Um jegliche Gefahr zu vermeiden, lassen Sie diese Teile durch den Rowenta Kundendienst austauschen lassen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen dergleichen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschur in Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrühungs

