



- Priestri musí byť odpojené.
- před jeho čištením a používaním.
- Prístroj neupravujte v blízkosti kapačích kadi, tuk kabin, umiváľnikov a kámkie jste jej prestali používať.
- Prístroj nepoužívajte, je-li pokosený elektrický napätíj kábel
- Prístroj nepoužívejte do vody (ani pri jeho čištení)
- Prístroj nesídte v blízkosti rukama.
- Nedržte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukojet
- Pri odpojení ze síťe neteňajte za pľivodní šňůru, ale za zátřezku.
- Nepoužívejte elektrický produľovací kábel.
- K čištení nepoužívejte beznosé prostriedky nebo prostriedky, které mohou způsobit korozí.
- Prístroj nepoužívejte při teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 35 °C.
- Prístroj nepoužívejte a obratse na autorizované servisní středisko, pokud:
  - Prístroj spadí na zem
  - Prístroj řádně nefunguje.

## ZÁRUKA

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Přístroj není určen k používání v komerčních provozech.

V případě nesprávného použití přístroje vzniká záruka.

### PODLEŽME SE NA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- ⓧ** Váš přístroj obsahuje četné materiály, které lze zhodnocovat nebo recyklovat.
- Svéřte jej odbornému nálezu nebo, neexistuje-li, směšuvným servisním středisku, kde s ním budete muset naložit odpovídajícím způsobem.

Recyklace baterií
Pro ujetní akumulátorů NiMH je nejdříve zcela vyčistit. Pomocí nástroje otevřete pouzdro přístroje, přelezte spoj, akumulátor bezpečným způsobem vyjměte.
**Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com**

### PL

Przećzytaj instrukcje przed użyciem urządzenia.
aby uniknąć wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

## Trimer de brody

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to przepływa wyjątkowymi obciążeniami z norm i przepisów (Dyrektwy Niskonapięciowe, spełniającej z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy ISO9000, ISO9001, ISO9004).
- Sprawdz, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.
- Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju.
- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi obowiązaniami z osoby ograniczonych zdolnościach fizycznych, zuchowymi i umysłowymi oraz osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczącej bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powinién on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osobę o równoważnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie może być używane w suchym miejscu.

- **OSTRZEŻENIE:** W przypadku baterii, używać tylko zdojmowanej jednostki zasilającej złączonej do urządzenia.
- **ⓧ** Zdejmowana jednostka zasilająca 0799: Urządzenie musi być używane wyłącznie z tymi urządzeniami zasilaczami 0799.
- **ⓧ** Jeśli się stykasz z wyładowaną siłą uzdojmowaną, zasilacz wyładowczy należy zostawić. Zwrócić uwagę na wyładowanie kabli lub przewodów elektrycznych nie może zostać wymieniony, jeśli przewód jest uszkodzony lub nie działa, transformator należy zezłomować.
- To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- W czasie wymiennania akumulatora urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Przed użyciã akumulator należy wyłãczy z urządzenia.
- Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.
- Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wianien, przysięczków, umywalki, innych naczyń wypełnionych wodą.
- Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyładowane.
- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzorczo ich czynności związane z użyciem urządzenia lub użyciem im w szczególności dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
- Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie trzymaj urządzenia za część obudowy, ale za uchwyty.
- Aby wyłãczy urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie stosuj przedłużacza elektrycznego, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Aby wyłãczy urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie stosuj przedłużacza elektrycznego.
- Do mycia nie używaj produktów czyszczących lub powodujących korozję.
- Nie używaj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.
- Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

## GWARANCJA

Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użycia domowego. Nie może być stosowane do celów profesjonalnych. Gwarancja trací wódnego w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

## BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONE ŚRODOWISKA!

- **ⓧ** Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.
  - W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki. Należy go umieszczyć z innymi odpadami komunalnymi.
- Pomóżmy środowisku naturalnemu. Twoje urządzenie jest zaprojektowane do pracy przez wiele lat. Kiedy jednak zdecydujesz się je wymienić, nie zapomnij pomyśleć o tym, w jaki sposób możesz pomóc chronić środowisko, pozostając na jego ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk w inny sposób. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać szkodliwe substancje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie. Do produktu nie wolno wysyłać razem z odpadami domowymi. Zabierz go do punktu zbiórki, do dystrybutora przy zakłucie nowego równoważnego produktu lub zatwierdzonego centrum serwisowego do przetwarzania. Przed użyciã urządzenia należy wyłãczy baterię i pozbyć się jej zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, który provide ci, os masz robotę.

**INSTRUKCJA DOSTĘPNA JEST TAKŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ROWENTA.COM**

Przećzytaj instrukcje przed użyciem urządzenia.
aby uniknąć wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

Urejevalnik brada
Twoje urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użycia domowego. Nie może być stosowane do celów profesjonalnych. Gwarancja trací wódnego w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

## BIERZMY CZYNNY UDZIAŁ W OCHRONE ŚRODOWISKA!

- **ⓧ** Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.
- W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki. Należy go umieszczyć z innymi odpadami komunalnymi.

Pomóżmy środowisku naturalnemu. Twoje urządzenie jest zaprojektowane do pracy przez wiele lat. Kiedy jednak zdecydujesz się je wymienić, nie zapomnij pomyśleć o tym, w jaki sposób możesz pomóc chronić środowisko, pozostając na jego ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk w inny sposób. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać szkodliwe substancje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie. Do produktu nie wolno wysyłać razem z odpadami domowymi. Zabierz go do punktu zbiórki, do dystrybutora przy zakłacie nowego równoważnego produktu lub zatwierdzonego centrum serwisowego do przetwarzania. Przed użyciã urządzenia należy wyłãczy baterię i pozbyć się jej zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, który provide ci, os masz robotę.

**INSTRUKCJA DOSTĘPNA JEST TAKŻE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.ROWENTA.COM**

Przećzytaj instrukcje przed użyciem urządzenia.
aby uniknąć wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

## Urejevalnik brada

VARNOSTNI NASVETI
Ta naprava ustrezã veljavnim standardom in predprijem (direktive za nizko napetost, elektro magnetske združljivost, okolje ...).
Preverite, ali napajalna napetost vaše elektríne napeljevalne zariadenje ustreza napetosti naprave. Naparãna prikljuãitve na omrežje lahko povzročijo nepopravljivo škodo, ki ni vkljuãena v garancijo.
Ne uporabljajte naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.

Napravo lahko uporabljajo otroci starí 8 let ali več. In osebe z zmanjšanimi fiziãnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušnj in znanja, ãe so pod nadzorom ali delno nadzorovani zvezi z samo uporabo naprave in zaupno možne nevarnosti.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri oãišãenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

Se je napajalni kabel naprave poklovdovan, ga mora zaradi nevarnosti elektrínega udara zamenjati proizvajalec, njegovo popravilo servis ali udeležen uporabe oseba.
**OPOROãILO:** Aparat hranite na suhem mestu.
Za polnjenje baterije uporabljajte le smelenjivo napajalno enoto, priloženo temi napravi.
**ⓧ** Če menjavljate napajalno enoto 0799: Napravo je treba uporabljati le s priloženo napajalno enoto 0799.
**ⓧ** Se so zãrti delovi niãa poklovdovani, je treba dele za prikljuãitve v elektriãno napajanje prebrati.
Za zamenjavo poãnega kabla transformatorja ni močgne zamenjati; ãe je napajalni kabel poklovdovan ali ne deluje, je treba transformator zamenjati.
Ta aparat vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjamo samo usposobljene osebe.
Preden odstranite baterije, morate napravo izkljuãiti iz napajalnega omrežja.

- Preden napravo zavrete, morate iz ne odstraniti prikljuãite.
- Baterije je treba zavrniti na varen naãin.
- Naprave ne uporabljajte v bližini kapaãnih kadi, tuk kabin, umiváľnikov ali posod, ki vsebujejo vodo. Se napravo uporabljajte v kopalnici, jo po uporabi izkljuãite iz vtiãnice, saj lahko bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izkljuãena.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vkljuãeni tudi otroci) z zmanjšanimi fiziãnimi, ãutlnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki ni majo izkušnj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen ãe oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Postelb je treba za nadzor otrok in prepriãiti, da se igrãjo z napravo.
- Napravo morate izkljuãiti iz omrežja: pred ãišãenjem in vzdrževanjem v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave, ãe je kabel poklovdovan.
  - Ne potegajte je v vodo in ne postavljajte pod pipo, niti pri ãišãenju.
  - Ne držite je v vlažnih rokami.
  - Ne držite je ohtilje, ki je vroãe, ampak za roãã.
  - Ne izkljuãite je tako, da povleãete za kabel, ampak izvlecite vtiãek.
  - Ne uporabljajte elektrínega podoljãaka.
  - Ne ãistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
  - Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki ni nižja od 0 °C in višja od 35 °C.
  - Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblašãen servisni center:
    - v primeru poãisa naprave, ali na tla
    - ãe ne deluje pravilno.

## GARANCIA

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih.
Ne sme se uporabljati v profesionalne namene.
V primeru naparãne uporabe postane garancija niãna in neveljavna.

## SOELOBILNO PRI PRIZADEVANJHU ZA ZAŠÏITO OKOLJA!

Naprava je izdelana vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.
Zato jo odnesite na zabirno mesto, ãe ga ni va pooblašãen servisni center, kjer jo boste ustrezno predali.

## Recikliranje akumulatorjev

Se zelite odstraniti akumulatorje NiMH, pustite, da se pred demontažo popolnoma izprazni. Ohišje naprave odprite z orodjem, prerežite povezave in reciklirajte akumulatorje na varen naãin.

**Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com**

## SK

Przed použitím přístroja si přeãtejte pokyny a přeãhãzãte nebezpeãnostnã způsobem nesprávnã manipulaci.

## Zastríhává brady

**BEZPEãNOSTNË POKYNY**
• Aby byla zaistãna Vášã bezpeãnost, tento přístroj zodpovãedã platným normám a predprijem (smernicami o nizkom napãtí, o kompatibilitã elektromagnetickej, o životnom prostredí...).

- Spravdz, czy napiãcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napiãciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.
- Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju.
- Urządzenie może być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, zuchowymi i umysłowymi oraz osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczącej bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powinién on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osobę o równoważnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- **OSTRZEŻENIE:** Urządzenie może być używane w suchym miejscu.

• **OSTRZEŻENIE:** W przypadku baterii, używać tylko zdojmowanej jednostki zasilającej złączonej do urządzenia.

• **ⓧ** Zdejmowana jednostka zasilająca 0799: Urządzenie musi być używane wyłącznie z tymi urządzeniami zasilaczami 0799.

• **ⓧ** Jeśli się stykasz z wyładowaną siłą uzdojmowaną, zasilacz wyładowczy należy zostawić. Zwrócić uwagę na wyładowanie kabli lub przewodów elektrycznych nie może zostać wymieniony, jeśli przewód jest uszkodzony lub nie działa, transformator należy zezłomować.

- To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
- W czasie wymiennania akumulatora urządzenie należy odłączyć od zasilania.
- Przed użyciã akumulator należy wyłãczy z urządzenia.
- Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.
- Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wianien, przysięczków, umywalki, innych naczyń wypełnionych wodą.
- Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłączyć je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyładowane.
- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzorczo ich czynności związane z użyciem urządzenia lub użyciem im w szczególności dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
- Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Aby wyłãczy urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie stosuj przedłużacza elektrycznego, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Aby wyłãczy urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie stosuj przedłużacza elektrycznego.
- Do mycia nie używaj produktów czyszczących lub powodujących korozję.
- Nie używaj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.
- Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Aby wyłãczy urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie stosuj przedłużacza elektrycznego, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.
- Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.
- Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Aby wyłãczy urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.
- Nie stosuj przedłużacza elektrycznego.
- Do mycia nie używaj produktów czyszczących lub powodujących korozję.
- Nie używaj w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 35 °C.
- Nie używaj urządzenia i skontaktuj się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym, gdy urządzenie upadło lub nie funkcjonuje prawidłowo.

## ZÁRUKA

Tento přístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

Tento přístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

## PRISPEJME K OCHRANĚ ŽIVOTNĚHO PROSTŘEDÍ

- **ⓧ** Tento přístroj obsahuje veľa zhodnotených alebo recyklovateľných materiálov.
- Odovzdajte ho na zberné miesto, aké aj takéto miesto chyba, tak autonozovému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

## Recyklácia baterií

Achtë NiMH akumulatõruri zilclivodã, trebuie vybrãtati ich úplne vyãetã. Pomocã nastãjãtoj otvorte kryt prístroja, prerãzite vodiãe a akumulatõr recykľujte vhodným spôsobom.

**Tyto instrukce jsou dostupné aj na našich webránkách www.rowenta.com**

## BG

Прочетете указанията, преди да използвате уреда, за да избегнете всички рискове, предизвикани от неправилна употреба.

## Trimer za oforjãne na brada

## СЪВЪТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашãта безопасност този уред съответства на стандартите и на действãщата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.).
- Проверете дали захранването на уреда отговори на електриãката ни мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се покриват от гаранцията.
- Инсталирането на уреда и използването му трябва да отговарят на действãщите изисквания във вашãта държава.
- Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без от и знания, ако са поставени под надобноше или имат инструктирани за безопасност на употреба, и разбират опасността. С урда не трябва да се играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.
- Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете всички рискове, този трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със съодна квалификация.
- **НИМАНИЕ!** По този начин се удължават живота на уреда. Уредът трябва да се съхранява в сухо и проветриво място.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За презареждане на батерията използвайте само отначена се заряден модул, заряден с този уред.
- **ⓧ** Откачащ се заряден модул 0799: Уредът трябва да се използва само с достъпния захранващ кабел 0799.
- **ⓧ** Ако клемите на частите на щепсела са повредени, щепселното захранване трябва да бъде прекъснато.
- Екстериен флексибилен кабел и/или трансформатор се не може зamenjати ако е кабел отãетен или не функционира, и трансформер ãе бити опãиãен.
- Овај апарат може користити деца старија од 8 година старости i особе са smanjenim fiziãkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primili dostatna uputstva kako da koriste апарат на сигуран наãин и ako shvataju опасност од коју би могли да додãе. Дјеца не смеју да се играју апаратом. Чистење и одржавање апарата не смеју да обављају деца без надзора.
- Ако је кабл за напajanje оштећен, нега мора зamenjити произвођач, његово уопштење употребе, при близна воде може представљати опасност ãак и кад је уред заустављен.
- Приje одлагања апарата на отпад, батерије је потребно извадити из апарата. Батерију је потребно збринати на сигуран наãин.
- Не рабите уреда у близини на тла, љубавно i других приjemних посуда које седињавају воду.
- Kad се уредом користити u kupatilnicima, iskljuãite га из мреже након uporabe, jer blizina воде може представљати опасност ãак и кад је уред заустављен.
- UPOZORENJE! За ponovno пуњање батерије користите само одвојиву јединицу за струно напajanje испоручену с овим апаратом.
- **ⓧ** Odvojiva jedinica за струjno напajanje 0799: Апарат се смеје користити само с издвојивом струјним адаптером 0799.
- **ⓧ** Ако су ринови утикача оштећени, прикључно напajanje ãе бити отписано.
- Ванјакши савјетливи кабел овог трансформатора не може се зamenjати; ако се кабел отãети ili престане радити, трансформатор вие неће бити употребљив.
- Овај уред задржи батерије које смеју зamenjити само квалифиãани струãари.
- Приje одлагања батерије уреда мора бити одвојен од струјног напajanja.
- Приje одлагања апарата на отпад, батерије је потребно извадити из апарата. Батерију је потребно збринати на сигуран наãин.
- Не рабите уреда у близини на тла, љубавно i других приjemних посуда које седињавају воду. Kad се апарат користи u купатили, iskljuãite га из мреже након употребе, jer blizina воде може представљати опасност ãак i кад је уред заустављен.
- UPOZORENJE! За ponovno пуњање батерије користите само одвојиву јединицу за струно напajanje испоручену с овим апаратом.
- **ⓧ** Odvojiva jedinica за струjno напajanje 0799: Апарат се смеје користити само с издвојивом струјним адаптером 0799.
- **ⓧ** Ако је оштећени пинови на утикачу, утикач за напajanje вие неће бити употребљив.
- Екстериен флексибилен кабел овог трансформера се не може зamenjати ако је кабел отãетен или не функционира, и трансформер ãе бити опãиãен.
- Овај апарат може користити деца старија од 8 година старости i особе са smanjenim fiziãkim, ãutlnim ili mentalne sposobnostima smjane, niti od strane osoba без искуства li познавања, осим ако се не могу окористити, путем одвојиве задужене за њихову сигурност, надзором ili претходним инструкциãама vezanim за употребу овог апарата. Дјеца треба надзирати тако да се ни у ком случају не играју апаратом.
- Апарат мора бити изкључен из мреже при ãишãењу и одржавању, а прикључно неправилно функционира, ãим сте га престали употребљавати.
- Не рабите ако је прикључен до отãен.
- Не урањати нити стављати под воду, ãак и код ãишãења.
- Не држите влажних рукана.
- Не изкључите из мреже повлачењем за прикључни вод, него повлачењем за утикаã.
- Не рабите екстрини продузили прикључни вод.
- Не користите апарат у близини каде, тулева, i других приjemних посуда које седињавају воду. Kad се апарат користи u купатили, iskljuãite га из мреже након употребе, jer blizina воде може представљати опасност ãак i кад је уред заустављен.
- UPOZORENJE! За ponovno пуњање батерије користите само одвојиву јединицу за струно напajanje испоручену с овим апаратом.
- **ⓧ** Odvojiva jedinica за струjno напajanje 0799: Апарат се смеје користити само с издвојивом струјним адаптером 0799.
- **ⓧ** Ако су оштећени пинови на утикачу, утикач за напajanje вие неће бити употребљив.
- Екстериен флексибилен кабел овог трансформера се не може зamenjати ако је кабел отãетен или не функционира, и трансформер ãе бити опãиãен.
- Овај апарат може користити деца старија од 8 година старости i особе са smanjenim fiziãkim, ãutlnim ili mentalne sposobnostima smjane, niti od strane osoba без искуства li познавања, осим ако се не могу окористити, путем одвојиве задужене за њихову сигурност, надзором ili претходним инструкциãама vezanim за употребу овог апарата. Дјеца треба надзирати тако да се ни у ком случају не играју апаратом.
- Апарат мора бити изкључен из мреже при ãишãењу и одржавању, а прикључно неправилно функционира, ãим сте га престали употребљавати.
- Не рабите ако је прикључен до отãен.
- Не урањати нити стављати под воду, ãак и приликом ãишãења.
- Не држите влажних рукана.
- Не изкључите из мреже повлачењем за прикључни вод, него повлачењем за утикаã.
- Не рабите екстрини продузили прикључни вод.
- Не користите апарат у близини каде, тулева, i других приjemних посуда које седињавају воду. Kad се апарат користи u купатили, iskljuãite га из мреже након употребе, jer blizina воде може представљати опасност ãак i кад је уред заустављен.
- UPOZORENJE! За ponovno пуњање батерије користите само одвојиву јединицу за струно напajanje испоручену с овим апаратом.
- **ⓧ** Odvojiva jedinica за струjno напajanje 0799: Апарат се смеје користити само с издвојивом струјним адаптером 0799.
- **ⓧ** Ако су оштећени пинови на утикачу, утикач за напajanje вие неће бити употребљив.
- Екстериен флексибилен кабел овог трансформера се не може зamenjати ако је кабел отãетен или не функционира, и трансформер ãе бити опãиãен.
- Овај апарат може користити деца старија од 8 година старости i особе са smanjenim fiziãkim, ãutlnim ili mentalne sposobnostima smjane, niti od strane osoba без искуства li познавања, осим ако се не могу окористити, путем одвојиве задужене за њихову сигурност, надзором ili претходним инструкциãама vezanim за употребу овог апарата. Дјеца треба надзирати тако да се ни у ком случају не играју апаратом.
- Апарат мора бити изкључен из мреже при ãишãењу и одржавању, а прикључно неправилно функционира, ãим сте га престали употребљавати.
- Не рабите ако је прикључен до отãен.
- Не урањати нити стављати под воду, ãак и приликом ãишãења.
- Не држите влажних рукана.
- Не изкључите из мреже повлачењем за прикључни вод, него повлачењем за утикаã.
- Не рабите екстрини продузили прикључни вод.
- Не користите апарат у близини каде, тулева, i других приjemних посуда које седињавају воду. Kad се апарат користи u купатили, iskljuãite га из мреже након употребе, jer blizina воде може представљати опасност ãак i кад је уред заустављен.
- UPOZORENJE! За ponovno пуњање батерије користите само одвојиву јединицу за струно напajanje испоручену с овим апаратом.
- **ⓧ** Odvojiva jedinica за струjno напajanje 0799: Апарат се смеје користити само с издвојивом струјним адаптером 0799.
- **ⓧ** Ако су оштећени пинови на утикачу, утикач за напajanje вие неће бити употребљив.
- Екстериен флексибилен кабел овог трансформера се не може зamenjати ако је кабел отãетен или не функционира, и трансформер ãе бити опãиãен.
- Овај апарат може користити деца старија од 8 година старости i особе са smanjenim fiziãkim, ãutlnim ili mentalne sposobnostima smjane, niti od strane osoba без искуства li познавања, осим ако се не могу окористити, путем одвојиве задужене за њихову сигурност, надзором ili претходним инструкциãама vezanim за употребу овог апарата. Дјеца треба надзирати тако да се ни у ком случају не играју апаратом.
- Апарат мора бити изкључен из мреже при ãишãењу и одржавању, а прикључно неправилно функционира, ãим сте га престали употребљавати.
- Не рабите ако је прикључен до отãен.
- Не урањати нити стављати под воду, ãак и приликом ãишãења.
- Не држите влажних рукана.
- Не изкључите из мреже повлачењем за прикључни вод, него повлачењем за утикаã.
- Не рабите екстрини продузили прикључни вод.
- Не користите апарат у близини каде, тулева, i других приjemних посуда које седињавају воду. Kad се апарат користи u купатили, iskljuãite га из мреже након употребе, jer blizina воде може представљати опасност ãак i кад је уред заустављен.
- UPOZORENJE