

OPTIMO GV4630

Slikovno uputstvo za upotrebu

BEZBEDNOSNO UPUTSTVO

VAŽNE PREPORUKE

- Pre prve upotrebe aparata pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu:ako se aparat ne koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, proizvođač se oslobađa svake odgovornosti
- Nikada ne isključujte aparat struje povlačenjem za kabl.
- Aparat isključujte iz struje:
 - Pre punjenja rezervoara vodom ili ispiranja kolektora kamenca (u zavisnosti od modela)
 - Pre čišćenja
 - Posle svake upotrebe
- Aparat treba koristiti i stavljati na stabilnu površinu otpornu na toplotu.Kada peglu stvaljate na postolje za odlaganje pegle, uverite se da je površina na kojoj je postolje stabilna.
- Nije predviđeno da aparat koriste osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni lica bez iskustva i znanja.Mogu ga upotrebljavati pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost ili ako su pre upotrebe dobije instrukcije za bezbednu upotrebu aparata.
- Decu treba nadzirati sve vreme da se ne bi igrala apratom.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizickim , čulnim i mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su prethodno dobile uputstva za bezbedno korišćenje i ako su svesna potencijalnih opasnosti.Deca ne smeju da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca , osim ako nemaju 8 i više godina i ako su pod nadzorom. Aparat i kabl za napajanje držite tako da ne bude deci na dohvatu ruke.
- Površine označene simbolom trougla sa 3 krivudave linije u njemu kao i krejna ploče pegle postaju veoma vrući tokom upotrebe. Ne dodirujte te površine pre nego što se pegle potpuno ohladi.
- Aparat nikada ne ostavljajte bez nadzora:
 - Kada je uključen u struju
 - Ukoliko se nije potpuno ohladio (približno sat vremena nakon upotrebe)
- Pre pražnjenja rezervoara/ispiranja kolektora kamenca za vodu (u zavisnosti od modela), uvek isključite aparat i isključite ga iz struje i sačekajte da se ohladi najmanje 2 sata pre otvaranja drenažnog poklopca/kolektora kamenca.
- Budite oprezni: ako je poklopac bojlera ili poklopac kolektora kamenca bojlera (u zavisnosti od modela) pao ili je jako udaren, treba ga zameniti u ovlašćenom servisu jer može biti oštećen.

- Rezervoar nikada ne punite vodom direktno iz slavine.
- Poklopac rezervoara ne sme biti otvoren tokom upotrebe.
- Aparat ne smete koristiti ako je pao, ako ima vidljiva oštećenja, ako curi ili ako pokazuje nepravilnosti u radu. Nemojte nikada rasklapati svoj aparat. Odnosite aparat u ovlašćeni servis da biste izbegli svaku opasnost.
- Pribor, potrošne i sve ostale delove koje mogu menjati sami korisnici aparata moraju da se kupe u Tefa ovlašćenom servisu.
- Zbog vaše sigurnosti, aparat je napravljen u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, zaštiti životne sredine...).
- Vaš aparat je električni aparat koji treba koristiti u normalnim uslovima upotrebe: namenjen je samo upotrebi u domaćinstvu.
- Aparat poseduje 2 sigurnosna sistema:
 - Ventilom kojim se izbegava preterano visok pritisak, koji u slučaju neispravnosti aparata omogućava isticanje vode.
 - Termičkim osiguračem za izbegavanje bilo kakvog pregrevanja
- Svoj aparat uvek uključujte utičnicu sa uzemljenjem i naponom između 220 i 240 V. Svaka greška prilikom uključivanja može trajno oštetiti aparat i poništiti garanciju. Ako koristite produžni kabl, proverite da li je utičnica bipolarnog tipa 16A i sa uzemljenjem.
- Potpuno odmotajte kabl za napajanje pre nego što ga uključite u utičnicu za uzemljenjem.
- Aparat i grejna ploča mogu dostići veoma visoke temperature i prouzrokovati opekotine: nemojte da ih dodirujete. Nikada ne dodirujte peglom električni kabl.
- Vaš aparat ispušta paru koja može prouzrokovati opekotine. Oprezno rukujte pegлом, posebno pri vertikalnom peglanju. Nikada nemojte usmeravati peglu prem aživotinjama ili osobama,
- Nikada ne uranjajte aparat u vodu ili u bilo koju drugu tečnost. Nikada ne stavljate aparata ispod mlaza tekuće vode.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA!

Koju vodu koristiti?

- Voda iz slavine:
Vaš aparat je napravljen tako da koristi vodu iz slavine. Ukoliko je voda u vašem okruženju ima mnogo kamenca, preporučujemo da koristite mešavinu vode iz slavine 50% i 50% destilovane vode.
- Koju vodu ne treba koristiti:
Visoka temperatura prilikom peglanja, kroz paru izdvaja elemente koji se nalaze u vodi. Sledeće vrste voda mogu da sadrže organske materije, mineralne ili hemijske elemente koji mogu da prouzrokuju oštećenje aparata ili da ostavljaju bele ili braon fleke prilikom peglanja: voda iz mašina za sušenje, omekšivači ili mirišljiva moda za peglanje, voda iz rashladnih uređaja,, kišnicu,

prokuvanu ili filtriranu vodu. Ove vrste voda ne treba da koristite za Tefal pegle. Takođe, ne preporučuje se ni upotreba samo destilovane vode.

NE ZABORAVITE:

Nikada ne koristite kišnicu niti vodu koja sadrži aditive (poput skroba, mirisa ili vodu iz elektičnih aparata). Ti aditivi mogu uticati na svojstva pare i pri visokoj temperaturi, u parnoj komori, stvoriti naslage koje mogu oštetiti tkanine.

PUNITE BOJLER TOKOM UPOTREBE

- **VRLO VAŽNO:** Pre bojlera, uverite se da u njemu nema više pare tako što ćete pritisnuti kontrolni taster da ispustite paru dok je više ne bude.
- Zaustavite generator tako što ćete pritisnuti taster On/Off i isključiti iz utičnice.
- Lagano odvijte čep bojlera
- Koristeći bokal za vodu, napunite ga maksimalno jednim litrom vode.
- Napunite bojler, vodeći računa da voda ne prelije ivicu. U slučaju da prelije, uklonite višak.
- Ponovo zavijte do dna čep bojlera, ponovo uključite svoj generator pare u mrežu i pritisnite taster On.
- Sačekajte da se bojler zagreje. Nakon približno 8 minuta, ili kada se signalna lampica za paru upali (zavisno od modela) para je spremna.

UČESTVUJMO U ZAŠТИĆI ŽIVOTNE SREDINE!

- Vaš aparat sadrži mnogobrojne materijale koji se ponovo mogu upotrebiti ili reciklirati.
- Odnesite aparat u centar koji se bavi recikliranjem takvih proizvoda.

Problem sa vašim generatorom pare

Problemi	Mogući uzroci	Rešenja
Generator pare se ne pali ili signalno svetlo generatora pare ne svetli	Aparat nije pod naponom	Proverite da li je aparat dobro priključen u utičnicu, uključen i pod naponom.
Voda ističe iz otvora na donjoj ploči pegle	Koristite paru kada pegla nije dovoljno vruća	Proverite podešenost termostata i izlaza pare. Sačekajte da se lampica na pegli isključi pre nego što aktivirate komandu za paru.
	Voda se kondenzovala u cevima jer ste koristili paru prvi put ili je niste koristili već nekoliko puta.	Pritisnite komandu za paru na udaljenosti od stola za peganje dok pegla ne počne da ispušta paru.
Tragovi vode se pojavljuju na vešu.	Stoni prekrivač je zasićen vodom jer nije prilagođen snazi generatora.	Nikad ne stavljajte nikakav proizvod u bojler (vidi koju vodu treba koristiti).

Beli tragovi izlaze iz otvora na donjoj ploči pegle	Bojler odbacuje kamenac jer nije redovno ispiran.	Isperite bojler.
Grejna ploča je zaprljana ili smeđa i može zaprljati veš	Koristite prejaku temperaturu	Obratite pažnju na Savete u vezi sa regulisanjem temperature
	Vaš veš nije dovoljno ispran ili ste peglali novu odeću a da je niste oprali pre toga.	Budite sigurni da je veš ispran da bi se eliminisale eventualne naslage sapuna ili hemijskih proizvoda na novoj odeći.
	Koristite izbeljivač.	Poprskajte izbeljivač sa druge strane tkanine, one koju nećete peglati.
Ima malo pare ili je nema uopšte	Bojler je prazan.	Napunite bojler.
	Temperatura donje ploče pegle je podešena na maksimum.	Generator funkcioniše normalno, ali je para vrlo vruća i isušena, tako da se manje vidi.
Para izlazi oko čepa.	Čep je slabo pričvršćen.	Ponovo pričvrstite čep.
	Aparat je pokvaren.	Nemojte više koristiti generator i obratite se ovlašćenom servisu.
Para ili voda izlaze ispod aparata.	Aparat je neispravan.	Nemojte više koristiti generator i obratite se ovlašćenom servisu.