

RU

• **Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкции по эксплуатации и сохраните их для дальнейшего использования. Производитель не несет ответственности за неподходящее или неправильное использование прибора.**

Советы по технике безопасности

• Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с имеющимися необходимыми опытом и знаниями. Допускается использование прибора под контролем лица, ответственного за их безопасность.

• Не позволяйте детям играть с этим устройством.

• Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют повреждение. Если кабель питания поврежден, в целях безопасности он должен быть заменен производителем, сервисным центром или квалифицированным специалистом.

• Устройство предназначено только для домашнего использования внутри помещения на высоте не более 2000 м.

• Не погружайте устройство, кабель питания или вилку в воду или любую другую жидкость.

• Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

• Он не предназначен для использования в следующих случаях (гарантия в этих случаях не применяется): в кухонных помещениях, предназначенных для персонала кафе/ресторанов, в офисах и в других рабочих помещениях; на фермах; клиентах отелей, motелей и других подобных мест проживания; в мини-гостиницах.

• Всегда следуйте инструкциям по очистке устройства.

• Отключите устройство от сети.

• Не выполняйте очистку устройства, если оно не остыло.

• Для очистки используйте влажную ткань или губку.

• Никогда не погружайте устройство в воду и не помещайте под струю воды.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При неправильном использовании устройства возможны травмы.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После использования устройства не прикасайтесь к горячим поверхностям, пока они не остынут.

• До тех пор, пока стеклянная емкость не остынет, берите ее только за ручку.

• Данное устройство может использоваться дети старше 8 лет, если они находятся под присмотром, прошли соответствующее обучение правилам безопасного использования устройства и четко понимают возможные риски. Очистка и обслуживание устройства могут выполнять дети старше 8 лет под присмотром взрослых.

• Устройство и его кабель не должны быть доступны детям младше 8 лет.

• Данное устройство может использовать люди с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие необходимого опыта и знаний, если они используют устройство под присмотром или получили инструкции по безопасной эксплуатации и понимают все риски.

• Дети не должны использовать устройство в качестве игрушки.

• **⚠️** “Во время работы устройства открытые поверхности могут сильно нагреваться! Не прикасайтесь к горячим поверхностям.

• Во время эксплуатации прибор не следует размещать в шкафу.

• Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение питания соответствует параметрам прибора, а розетка имеет заземление.

• Неправильное подключение устройства к электросети приведет к потере гарантии.

• Отключите прибор от сети в случае остывания его без преромата на длительное время.

• Не используйте устройство, если оно работает неправильно или повреждено. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• Все микроволны, за исключением очистки и ежедневного термического обслуживания, специально авторизованным специалистом сервисного центра.

• Кабель питания не должен быть близко расположен либо прикасаться к горячим частям устройства, чтобы избежать перегрева.
• В целях безопасности используйте только предоставленные производителем аксессуары и запасные части, предназначенные для данного устройства.

• Не пытайтесь разобрать устройство.


• Не помещайте вилку в розетку с выключателем.

• Не помещайте вилку в микроволновую печь.

• Не нажимайте в устройство воду, если оно не остыло.

• Для контроля качества продукции. Процедуры контроля предусматривают физические испытания случайно выбранных устройств, что позволяет делать выводы об особенностях эксплуатации.

Давайте вместе создадим в деле защиты окружающей среды!

 Ваш прибор отвечает самым высоким требованиям к экологичности и безопасности. Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были безопасными для окружающей среды.

• Европейская директива 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (DEEE) требует, чтобы старые бытовые электроприборы не использовались и не выкидывались в общий мусорный контейнер. Используйте приборы необходимо собирать отдельно для оптимизации процесса утилизации и повторной переработки составляющих из материалов и компонентов, а также уменьшения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Цепи не содержат ПВХ

Цепи

• **Читайте и сохраняйте инструкцию к эксплуатаци и перед первым использованием прибора**

• **Цей прилад не призначений для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або особами з відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані стосовно використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.**

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

• Не використовуйте прилад, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсель. Шнур живлення повинен бути зміненій виробником, авторизованим сервисним центром, або кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки.

Ваш прилад призначений виключно для домашнього використання всередині приміщення на висоті не більше 2000 м над рівнем моря.

• Не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель в воду або інші рідини.

• Цей прилад розроблено тільки для побутового використання.

• Він не призначений для використання в наведених нижче умовах, на які не розповсюджують гарантія: в кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщеннях; у фермерських приміщеннях; клієнтами в готелях, мотелях та в інших закладах для проживання; у закладах типу очночля з ніданком.

• При очненні приладу завжди дотримуйте інструкцій.

• Відключіть прилад від мережі.

• Не очищуєте прилад, доки він не охолонув.

• Протріть вологою ганчіркою або губкою.

• Ніколи не занурюйте прилад в воду і не тримайте під струменем води.

• УВАГА! Недотримання інструкції з експлуатації приладу може призвести до отримання травм.

• УВАГА! Після використання приладу не торкайтеся гарячих поверхностей, поки вони не охолонуть.

• Після нагрівання скляного стаканка та до повного охолодження його необхідно тримати тільки за ручку.

• Цей прилад можна використовувати дітям, якщо винювилось 8 років, за умови, що вони знаходяться під наглядом та були проінструктовані стосовно безпечного використання приладу, та повністю усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням. Очнення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли вони старше 8 років та знаходяться під наглядом дорослих.

• Зберігайте прилад та шнур живлення в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.

• Цей прилад можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а

або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, та усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням.

• Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.

• **⚠️** “Температура зовнішніх доступних поверхонь приладу під час його роботи може бути високою. Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.

• Цей прилад не слід ставити в шафу під час використання.

• Перед підключенням приладу до мережі, переконатесь, що напруга приладу, відповідає напрузі мережі живлення, а також що розетка забезпечена.

• Будь-яка помилка при підключенні до мережі живлення анулює вашу гарантію.

• Від'єднуйте прилад від розетки на час тривалої відсутності.

• Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином або пошкоджений. У такому випадку зверніться до авторизованого сервисного центру.

• Будь-яке втручання, окрім очнення та побутового обслуговування приладу, повинно здійснюватися в авторизованому сервисном центрі або контактувати з гарячими поверхнями приладу, поблизу джерел тепла або газоструми.

• Задів вашої безпеки використовуйте тільки аксесуари та запасні частини, призначені для вашого приладу, та схвалени виробником.


• Не пытайтесь за шуму для відчнення приладу від розетки.

• Не використовуйте прилад, якщо він розігрітий.

• Не заливайте воду у прилад, доки він не охолонув.

• Всі прилади, піддаються процедурам суворого контролю якості. Процедура контролю якості включає контроль виворачування виглядом вибраним приладом, чим може помстити наявність будь-яких ознак використання.

Давайте разом діяти по навколишнє середовищі

 Ваш прилад відповідає найвищим вимогам до екологічності та безпеки. Ми прагнемо до того, щоб наші продукти були екологічними та безпечними для навколишнього середовища.

• Директивою ЕС 2012/19/EU «Про відходи електричного та електронного обладнання» запроваджено, щоб полегшити людям, що викинула з ужитку, потрапити на місця спеціалізовані разом з іншими виробниками. Побутові прилади, що викида з ужитку, повинні відходити окремо з метою позачеснення їх утилізації та переробки матеріалів, які можуть становити загрозу для людського здоров'я та навколишнього середовища.

Цепи не містять ПВХ

• **Куралды аяналр не признаеній для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або особами з відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані стосовно використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.**

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

• Не використовуйте прилад, якщо пошкоджені шнур живлення або штепсель. Шнур живлення повинен бути замінений виробником, авторизованим сервисним центром, або кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки.

Ваш прилад призначений виключно для домашнього використання всередині приміщення на висоті не більше 2000 м над рівнем моря.

• Не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель в воду або інші рідини.

• Цей прилад розроблено тільки для побутового використання.

• Він не призначений для використання в наведених нижче умовах, на які не розповсюджують гарантія: в кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщеннях; у фермерських приміщеннях; клієнтами в готелях, мотелях та в інших закладах для проживання; у закладах типу очночля з ніданком.

• При очненні приладу завжди дотримуйте інструкцій.

• Відключіть прилад від мережі.

• Не очищуєте прилад, доки він не охолонув.

• Протріть вологою ганчіркою або губкою.

• Ніколи не занурюйте прилад в воду і не тримайте під струменем води.

• УВАГА! Недотримання інструкції з експлуатації приладу може призвести до отримання травм.

• УВАГА! Після використання приладу не торкайтеся гарячих поверхностей, поки вони не охолонуть.

• Після нагрівання скляного стаканка та до повного охолодження його необхідно тримати тільки за ручку.

• Цей прилад можна використовувати дітям, якщо винювилось 8 років, за умови, що вони знаходяться під наглядом та були проінструктовані стосовно безпечного використання приладу, та повністю усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням. Очнення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли вони старше 8 років та знаходяться під наглядом дорослих.

• Зберігайте прилад та шнур живлення в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.

• Цей прилад можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а

або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, та усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням.

• Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.

• **⚠️** “Температура зовнішніх доступних поверхонь приладу під час його роботи може бути високою. Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.

• Цей прилад не слід ставити в шафу під час використання.

• Перед підключенням приладу до мережі, переконатесь, що напруга приладу, відповідає напрузі мережі живлення, а також що розетка забезпечена.

• Будь-яка помилка при підключенні до мережі живлення анулює вашу гарантію.

• Від'єднуйте прилад від розетки на час тривалої відсутності.

• Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином або пошкоджений. У такому випадку зверніться до авторизованого сервисного центру.

• Будь-яке втручання, окрім очнення та побутового обслуговування приладу, повинно здійснюватися в авторизованому сервисном центрі або контактувати з гарячими поверхнями приладу, поблизу джерел тепла або газоструми.

• Задів вашої безпеки використовуйте тільки аксесуари та запасні частини, призначені для вашого приладу, та схвалени виробником.


• Не пытайтесь за шуму для відчнення приладу від розетки.

• Не використовуйте прилад, якщо він розігрітий.

• Не заливайте воду у прилад, доки він не охолонув.

• Всі прилади, піддаються процедурам суворого контролю якості. Процедура контролю якості включає контроль виворачування виглядом вибраним приладом, чим може помстити наявність будь-яких ознак використання.

Давайте разом діяти по навколишнє середовищі

 Ваш прилад відповідає найвищим вимогам до екологічності та безпеки. Ми прагнемо до того, щоб наші продукти були екологічними та безпечними для навколишнього середовища.

• Директивою ЕС 2012/19/EU «Про відходи електричного та електронного обладнання» запроваджено, щоб полегшити людям, що викинула з ужитку, потрапити на місця спеціалізовані разом з іншими виробниками. Побутові прилади, що викида з ужитку, повинні відходити окремо з метою позачеснення їх утилізації та переробки матеріалів, які можуть становити загрозу для людського здоров'я та навколишнього середовища.

• **Куралды аяналр не признаеній для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або особами з відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані стосовно використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.**

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

• Не використовуйте прилад, якщо пошкоджені шнур живлення або штепсель. Шнур живлення повинен бути замінений виробником, авторизованим сервисним центром, або кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки.

Ваш прилад призначений виключно для домашнього використання всередині приміщення на висоті не більше 2000 м над рівнем моря.

• Не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель в воду або інші рідини.

• Цей прилад розроблено тільки для побутового використання.

• Він не призначений для використання в наведених нижче умовах, на які не розповсюджують гарантія: в кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщеннях; у фермерських приміщеннях; клієнтами в готелях, мотелях та в інших закладах для проживання; у закладах типу очночля з ніданком.

• При очненні приладу завжди дотримуйте інструкцій.

• Відключіть прилад від мережі.

• Не очищуєте прилад, доки він не охолонув.

• Протріть вологою ганчіркою або губкою.

• Ніколи не занурюйте прилад в воду і не тримайте під струменем води.

• УВАГА! Недотримання інструкції з експлуатації приладу може призвести до отримання травм.

• УВАГА! Після використання приладу не торкайтеся гарячих поверхностей, поки вони не охолонуть.

• Після нагрівання скляного стаканка та до повного охолодження його необхідно тримати тільки за ручку.

• Цей прилад можна використовувати дітям, якщо винювилось 8 років, за умови, що вони знаходяться під наглядом та були проінструктовані стосовно безпечного використання приладу, та повністю усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням. Очнення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли вони старше 8 років та знаходяться під наглядом дорослих.

• Зберігайте прилад та шнур живлення в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.

• Цей прилад можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а

або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, та усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням.

• Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.

• **⚠️** “Температура зовнішніх доступних поверхонь приладу під час його роботи може бути високою. Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.

• Цей прилад не слід ставити в шафу під час використання.

• Перед підключенням приладу до мережі, переконатесь, що напруга приладу, відповідає напрузі мережі живлення, а також що розетка забезпечена.

• Будь-яка помилка при підключенні до мережі живлення анулює вашу гарантію.

• Від'єднуйте прилад від розетки на час тривалої відсутності.

• Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином або пошкоджений. У такому випадку зверніться до авторизованого сервисного центру.

• Будь-яке втручання, окрім очнення та побутового обслуговування приладу, повинно здійснюватися в авторизованому сервисном центрі або контактувати з гарячими поверхнями приладу, поблизу джерел тепла або газоструми.

• Задів вашої безпеки використовуйте тільки аксесуари та запасні частини, призначені для вашого приладу, та схвалени виробником.


• Не пытайтесь за шуму для відчнення приладу від розетки.

• Не використовуйте прилад, якщо він розігрітий.

• Не заливайте воду у прилад, доки він не охолонув.

• Всі прилади, піддаються процедурам суворого контролю якості. Процедура контролю якості включає контроль виворачування виглядом вибраним приладом, чим може помстити наявність будь-яких ознак використання.

Давайте разом діяти по навколишнє середовищі

 Ваш прилад відповідає найвищим вимогам до екологічності та безпеки. Ми прагнемо до того, щоб наші продукти були екологічними та безпечними для навколишнього середовища.

• Директивою ЕС 2012/19/EU «Про відходи електричного та електронного обладнання» запроваджено, щоб полегшити людям, що викинула з ужитку, потрапити на місця спеціалізовані разом з іншими виробниками. Побутові прилади, що викида з ужитку, повинні відходити окремо з метою позачеснення їх утилізації та переробки матеріалів, які можуть становити загрозу для людського здоров'я та навколишнього середовища.

• **Куралды аяналр не признаеній для використання особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або особами з відсутністю досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані стосовно використання пристрою особою, відповідальною за їхню безпеку.**

• Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

• Не використовуйте прилад, якщо пошкоджені шнур живлення або штепсель. Шнур живлення повинен бути замінений виробником, авторизованим сервисним центром, або кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки.

Ваш прилад призначений виключно для домашнього використання всередині приміщення на висоті не більше 2000 м над рівнем моря.

• Не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсель в воду або інші рідини.

• Цей прилад розроблено тільки для побутового використання.

• Він не призначений для використання в наведених нижче умовах, на які не розповсюджують гарантія: в кухонних зонах для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщеннях; у фермерських приміщеннях; клієнтами в готелях, мотелях та в інших закладах для проживання; у закладах типу очночля з ніданком.

• При очненні приладу завжди дотримуйте інструкцій.

• Відключіть прилад від мережі.

• Не очищуєте прилад, доки він не охолонув.

• Протріть вологою ганчіркою або губкою.

• Ніколи не занурюйте прилад в воду і не тримайте під струменем води.

• УВАГА! Недотримання інструкції з експлуатації приладу може призвести до отримання травм.

• УВАГА! Після використання приладу не торкайтеся гарячих поверхностей, поки вони не охолонуть.

• Після нагрівання скляного стаканка та до повного охолодження його необхідно тримати тільки за ручку.

• Цей прилад можна використовувати дітям, якщо винювилось 8 років, за умови, що вони знаходяться під наглядом та були проінструктовані стосовно безпечного використання приладу, та повністю усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням. Очнення та обслуговування приладу не повинні виконуватися дітьми, за винятком випадків, коли вони старше 8 років та знаходяться під наглядом дорослих.

• Зберігайте прилад та шнур живлення в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.

• Цей прилад можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а

або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, та усвідомлюють небезпeku, пов'язану з його використанням.

• Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.

• **⚠️** “Температура зовнішніх доступних поверхонь приладу під час його роботи може бути високою. Не торкайтеся гарячих поверхонь приладу.

• Цей прилад не слід ставити в шафу під час використання.

• Перед підключенням приладу до мережі, переконатесь, що напруга приладу, відповідає напрузі мережі живлення, а також що розетка забезпечена.

• Будь-яка помилка при підключенні до мережі жив

