



**PODLIEKEM NA OCHRANĚ ŽIVOTNŮHŮ PROSTRÁNÍ**

- ⓘ Vše přístroj obsahuje čtené materiály, které lze zhotovcovat nebo recyklovat.
- ↻ Světelné přístroje nemají mistu nebo, neexistující-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde si ním bude náležející oprávněným způsobem.

Recyklační baterie

Pro vyplnění akumulátorů Li-ion je nejdříve zcela vybité. Pomocí nástroje otevete pouzdra přístroje, přečtete si a akumulátorům bezpečným způsobem recykluje.

**Tyto instrukce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com**

**PL** Přezkujte instrukce před použitím urządzenia, aby uniknout wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

## Maszyny do strzyżenia

**ZADANIA BEZPIECZEŃSTWA**

-Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy środowiskowe...). -Sprawdz, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne szkody, które nie są pokryte gwarancją.

-Instalacja urządzenia i jego używanie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju. -Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, słuchowych i umysłowych oraz osoby niepełnosprawne stosownego doświadczenia lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem albo pod otrzymanymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłego.

-W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powiniem on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przy pomocy o równoważnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.

**-OSTRZEŻENIE:** Przechowywać urządzenie w suchym miejscu. -**OSTRZEŻENIE:** By naładować baterie, używać tylko zdedykowanej jednostki zasilającej przeznaczonej do urządzenia. -**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzenia, jeśli nie jesteś świadomy jego przeznaczenia. -**OSTRZEŻENIE:** Urządzenie należy używać tylko z zestawem zasilającym 948. -**OSTRZEŻENIE:** Jeśli styki czyszczy wtyczki są uszkodzone, zasłack wtyczkowej należy zezłomować.

-Zwrotny elastyczny kabel lub przewód tego transformatora nie może zostać wymieniony, jeśli przewód jest uszkodzony lub nie działa, transformator należy zezłomować.

-Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wanny, prysznicy, umywalki i innych naczyń wypełnionych wodą. -Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odlegać je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

-Przed użyciakią akumulatorki należy wyładować do zasilania; -W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-Nie stosuj przedłużaczy elektrycznych.

-W przypadku nieprawidłowego działania, -zaraz po zakończeniu jego używania.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

**PARANCIJA**

Naprwa je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene.

V primeru napake uporabe postane garancija niha in neveljavna.

**SODELOVANJE PRI PRIZADEVANJU ZA ZAŠČITO OKOLJA!**

ⓘ Vaša naprava vsebuje številne vrste materiale, ki se lahko reciklirajo. Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni v vašem okolju, ali na kraj, kjer jo bodo ustrezno predelali.

Recikliranje akumulatorky

Če želite odstraniti akumulatorko Li-Ion, pustite, da se pred pomatno popolnoma izprazni. Ohlajite napravo odprte z ventila, prerežite povezavo in reciklirajte akumulatorko na varnem načinu.

**Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com**

**SK** Przed použitím urządzenia prze czytajcie uważnie instrukcję, aby uniknąć wszelkich zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

## Zastricháwac na bradu

**BEZPIECZNOŚĆ POKRYWY**

-Aby była zaizentwa Vaša bezpečnost, tento přístroj zodpovedá platným normám a předpisům (smerníkami o nízkom napätí, a o elektromagnetickej kompatibilite, o životnom prostredí...).

-Skontrolujte, či napätie vašej elektryckej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenávratné škody, na ktoré sa záruka nevzťahuje.

-Instalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.

-Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo veku 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak si pod dohľadom alebo bliž obznanením a bezpečným používaním tohto zariadenia a rozumnej možným rizikám. Deti si so spotrebičom nesmú hrať. Oštenie a používateľské ťažbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

-Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobcu, jeho zástupcu servis alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

**-UPOZORENIE:** Pred použitím vždy vyčistite prístroj odstraňovač v suchu.

**-VAROVANIE:** Na dobijanie batérie používajte iba napájajúci zdroj dodaný s týmto prístrojom.

**-Varovanie:** **⚠** 948 Odpojitelny napájací zdroj: Odpojitelny napájací zdroj Zariadenie sa musí používať iba s dodávaným akumulátorom 948

ⓘ V prípade poškodenia kolikov zastrečky vyraďte zástrčku s vývodmi zdrojů.

-Externý ožuybný kábel či súnu toho transformátora nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia alebo nefunkčnosti kábla vyraďte transformátor.

-Tento prístroj sa nesmie používať v blízkosti vlní, spirch, umývadlami ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.

-Pri používaní prístroja v kúpeľni, prístroj po použití odpojte z elektrickej siete, pretože blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj v prípade, že je prístroj vypnutý.

-Pred likvidáciou prístroja sa musí batéria vybrať z prístroja.

-Pri odstraňovaní batérie musí byť prístroj odpojený od siete.

-Batéria sa musí zlikvidovať bezpečným spôsobom.

-Tento prístroj obsahuje batérie, ktoré môžu vymeniť len kvalifikované osoby.

-Tento prístroj nesmie používať osoby (vrátane detí), ktorým však zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.

-Prístroj nečuchajte na tvár, keď je zapojený do siete. V prípade, že dôjde k prevádzkovému porušeniu a cítite, že ho prestali používať.

-Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.

-Nepoužívajte ho do vody, ani ak by ste ho chceli ošetriť.

-Nečuchajte ho vihkými rukami.

-Prístroj nečuchajte za teplú časť, ale za rukoväť.

-Pri odpojení aparátu z elektrickej siete neťahajte za napájací kábel, ale za zstrčku.

-Nepoužívajte elektrickú predžihovaciu sústružku.

-Nepoužívajte pri teplote nad 35° C.

-Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizovaný servisné stredisko, ak prístroj spadol, ak normálne nefunguje.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

-Nie wolno używać urządzenia przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udziela im wczesniej wskazówek dotyczących jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wyciągały wtyczki urządzenia do zabawy.

-Urządzenie powinno być odkażone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

-Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony

-Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

-Nie trzymaj urządzenia mokrymi rekoma.

-Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie pociągaj za kabel, ale za wtyczkę.

-W czasie wymywania akumulatorki należy odłączyć od zasilania; -Akumulatorki należy zużytkować w bezpieczny sposób.

-To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

Recykliiranje na baterieje

Ostave te akumulatorki baterije Li-ion da se razraduje natpno, predu da ih reciklirate. Ostave te korpna na upraku sus svetovneje instrumetu, otkreme kablenje i predajte akumulatorku baterije za recikliranje.

**Tazi instrucija moze da bude namerni sycho i na nasini veb-sajt www.rowenta.com**

**RO** Cititi instructiunile înainte de a utiliza aparatul, pentru a evita orice pericol cauzat de o utilizare necorespunzătoare.

## Maşină de tuns părul

**INSTRUCŢIUNI**