

리스펙트 울트라텐션은 완전히 새로운 형태의 스트레이트너입니다. 울트라텐션(ULTRA TENSION) 시스템을 적용한 본제품은 일반 스트레이트너 230도에서 얻을 수 있는 스트레이트닝 효과를 170도에서도 얻을 수 있습니다. * 일반 모발을 대상으로 Calor/Rowenta Respect 로 비교 실험한 결과- 2011년 2월 프랑스

제품을 사용하기 전에 안전상 주의사항과 사용설명서를 주의깊게 읽어 주십시오.

1. 각부명칭

- A. 본체
- B. 세라믹 실버 티타늄 코팅의 슬라이딩 열판
- C. 무빙열판
- D. 울트라 텐션(ULTRA TENSION) 시스템
- E. 표시등
- F. 디지털 화면창
- G. 온도 조절 버튼 (+/- 조절)과 설정온도 잠금 기능
- H. 현재 모발 상태 조절 버튼
 - H1. 건강모
 - H2. 약손상모
 - H3. 극손상모

- I. 전원버튼+모발 타입 설정 스위치
 - 0 = 꺼짐
 - = 생머리
 - = 반곱슬머리
 - = 심한 곱슬머리

- J. 이온시스템
- K. 열판잠금장치
- L. 회전식 코드
- M. 전원코드
- N. 보관용 파우치

2. 안전상 주의 사항


- 본 제품은 안전을 위해 현재 시행중인 표준 법규 및 기술 법규(저 전압 지침, 전자 환경 양립성, 기타 환경 요소..)를 따른 것입니다.
- 제품 사용 중에는 제품의 손잡이 외에는 뜨거운모로 피부에 닿는 것을 주의하십시오. 전원 코드는 절대 전열 제품 가까이에 두지 마십시오.
- 사용 전압이 제품에 표기된 전압과 일치하는지 확인하십시오. 표기되지 않은 전압 사용시 제품에 발생하는 문제는 매우 치명적이며 품질 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 추가 안전을 위하여 30mA 이하의 전기 차단기를 목실 전원에 설치하실 것을 권장합니다. 보다 자세한 사항은 전기 전문가에게 문의하십시오.
- 나라마다 서로 다른 전기 전압 기준이 시행되므로 사용하는 나라에 따라 이에 대한 사항을 확인바랍니다.
- 주의 : 젖은 손이나 물이 차있는 욕조 근처, 세면대 또는 물이 담긴 용기 근처에서 기기를 절대 사용하지 마십시오.
- 욕실에서 사용하신 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑아 주십시오. 욕실에서는 제품의 전원이 차단된 경우에도 근접한 물기가 위험을 유발할 수 있습니다.
- 감촉이나 관리 없이 어린이나 물이 불면하신 분이 사용하지 않도록 주의하십시오. 어린이들이 제품을 가지고 장난치지 않도록 주의 깊게 지켜봐 주십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 위험이 생기지 않도록 반드시 당사 서비스 센터를 통해 전원 코드를 교체해야 합니다.
- 다음과 같은 경우에는 절대 제품을 사용하지 마시고 당사 서비스센터에 문의하십시오.
 - 제품을 떨어뜨렸을 경우
 - 제품이 제대로 작동되지 않는 경우
- 다음과 같은 경우에는 전원을 분리하십시오.
 - 제품 보관 및 세척 전
 - 제품을 사용한 후
 - 부재 시 (짧은 시간 동안의 경우에도)
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 물에 담거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오.
- 물기 있는 손으로 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품의 뜨거운 열판 부분이 아닌 손잡이 부분으로 제품을 잡아 주십시오.
- 전원 코드를 잡아당겨 콘센트를 빼지 마시고 전원 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 전원 연장 코드를 사용하지 마십시오.
- 연마제나 부식제를 사용하여 세척하지 마십시오.
- 0℃ 이하 35℃ 이상의 기온에서는 사용하지 마십시오.

3. 제품 작동 방법

무빙열판(B/C)이 움직이는 것은 정상적인 현상이며 이런 무빙열판은 스트레이트 결과를 더욱 향상시키는 역할을 합니다. 제품의 전원플러그를 꽂으십시오. 스트레이트 열판을 열기 위해 열판잠금장치(K)를 앞쪽으로 밀어 주십시오. 제품을 켜기위해 제품의 '전원버튼+모발 타입 설정 스위치'(I)를이동시키십시오. 모발의 손상을 줄이기 위해 자신의 모발과 가장 적합한 온도를 모발 타입 설정 스위치와 현재모발 상태 조절 버튼을 이용하여 설정하십시오.

1단계: 모발타입 설정

모발타입 설정 스위치(I)를 움직여 '3가지모발타입' 중 자신의 모발에 맞는 타입을 선택하십시오.



모발 건강상태를 표시할수 있는 3개의LED 창(H)에 불이 켜지며 현재 모발 상태에 맞게 선택하십시오.

2단계: 현재 모발상태 설정

3가지의 색의 현재 모발 상태 조절 버튼 H1, H2, H3 중 현재 자신의 모발 상태에 맞는 버튼을 누르십시오. 선택한 모발 타입에 해당하는 색의LED표시등이 켜집니다.

- 굵고 건강하며 모발의 조직력이 강한 머릿결 = 건강모 초록색 LED
- 외부 환경에 의해 건조하고 거칠어진 머릿결 = 약손상모 파랑색 LED
- 심하게 손상되어 모발 끝이 건조하거나 갈라지는 머릿결 = 극손상모 주황색 LED

디지털 화면창(F)과 표시등(E)에 불이 켜지면 LED 표시등에도 같은 색의 불이 들어옵니다.

디지털 화면창에서는 현재 모발에 적합한 온도를 추천합니다. 적정 온도에 도달하면 빛이 깜빡 거리지 않습니다. 열판의 온도가 화면창의 온도까지 올라가면 불의 깜박임을 멈춥니다. 화면창에 나타난 적합한 온도에서 온도조절버튼(G)을 이용하여 온도를 조절할 수 있습니다. : 온도를 낮추기 위해서는 -버튼을 누르고 온도를 높이기 위해서는 +버튼을 누르십시오. 또는 '현재 모발 상태 조절 버튼'(H) 및 '모발 타입 설정 스위치'(I)를 이용하여 온도의 높낮이를 조정 가능합니다.

3.단계: 설정 온도 잠금 / 해제버튼

- 주의: 사용 전 설정된 온도를 사용중에 실수로 버튼을 눌러 설정이 잘못된 것을 방지하기 위해 설정온도 잠금 시스템(Locking System)을 부착하였습니다.
- 설정온도 잠금 기능 버튼(G) 을 3초 동안 눌러 설정된 온도를 고정시킵니다. 온도 설정 잠금시스템이 작동되고, 잠금 상태를 알려주는 잠금표시가 디지털 화면창에 나타납니다. 설정 온도 나 현재 상태 설정을 바꾸고 싶을 때는 잠금 기능을 해제해 주십시오.
- 설정된 온도 잠금 기능을 해지하기 위해 설정온도 잠금 기능 버튼(G) 을 다시 3초간 누르십시오. 잠금기능이 해제되며 디지털 화면창에도 잠금 표시가 사라집니다.
- 제품의 전원을 끄기 위해 전원버튼+모발 타입 설정 스위치(I)를 0의 위치에 놓으십시오.
- 제품 사용후: 열판잠금장치(K)를 이용하여 열판이 벌어지지 않게 잠금기능을 사용하십시오. 제품의 플러그를 뽑은 후 보관전에 안정적이고 평평한 장소에서 제품을 완전히 식혀서 보관하십시오.

자동전원차단장치

본 제품은 안전한 사용을 위해 1시간이 지나면 자동으로 전원이 차단되도록 설계되었습니다. 다시 사용하실 때는 처음 사용하실 때와 같이 전원을 켜 주십시오.

4. 스트레이트 하기

- 주의. 제품을 사용하실 때 반드시 사용설명서에 따라 올바르게 사용해 주십시오. 울트라 텐션(ULTRA TENSION) 시스템 (D)이 장착된 부분이 아래쪽을 향하게 하십시오(fig.1) 모발은 깨끗하고 건조된 상태의 모발로 엉키지 않은 상태이어야 합니다.
- 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오. (가발, 연장 머리 등)
- 적당량 모발 한단을 잡은 후 고르게 빗어 열판 사이에 넣어 주십시오. (fig.2)
- 발열판 사이에 있는 모발을 단단히 잡은 후 천천히 모발의 뿌리부터 끝까지 당겨주십시오. (fig.3)
- 티타늄 실버 코팅 열판은 열의 분배를 균일하게 하여 과다한 열로부터 모발을 보호해주고 온도를 일정하게 유지해주는 역할을 합니다.
- 모발이 식을 때까지 기다렸다가 원하시는 머리 스타일로 스타일링 하십시오.

전문가의 조언

- 제품 사용 시, 안쪽의 모발에서부터 항상 시작하십시오. 목 뒷쪽, 옆머리, 앞쪽머리 순으로 사용하십시오.
- 모발이 엉키지 않도록, 동작을 부드럽게 지속하십시오.

5. 보관 방법

- 주의 : 세척 전 반드시 제품의 플러그를 뽑고, 제품이 식은 후 닦아주십시오.
- 전원 플러그를 뽑은 후, 제품의 열기를 식혀 주십시오. 젖은 천으로 제품을 닦은 후, 마른 천으로 물기를 제거하십시오.

6. 환경보호

- ① 본 제품은 재활용이 가능한 부속품을 포함하고 있습니다.
- ② 환경 보호를 위해 분리 수거해주시시오.

만약 제품의 이상이 있거나 문의가 있으시면 당사 서비스 센터로 연락하십시오. A/S문의 : 1588-1588 대우일렉서비스 (전국 어디서나)

7. 문제 해결하기

- 스트레이트를 하는 과정에서 모발이 당겨지는 느낌이 듭니다.. - 정상적인 현상입니다. 울트라텐션 (ULTRA TENSION) 시스템으로 예열이 완료되기 전에 스트레이닝을 할 경우 모발이 당겨질 수 있습니다.예열이 완료된 후 사용하십시오.
- 모발이 충분히 만족스럽게 스트레이트가 되지 않습니다. -열판의 본체를 더욱 세게 눌러주십시오.
- 좀 더 천천히 머리를 빗듯이 쓸어 내려주십시오.
- +버튼(G)을 눌러 온도를 조금 더 올려주십시오.
- 정확한 방향으로 스트레이트너를 움직여 사용하십시오.
- 온도를 바꿀 수 없습니다. - 온도설정 잠금장치가 해제되었는지 확인하십시오.
- 디지털 화면창에 불이 들어오지 않습니다. - 설정 온도가 130-150도 사이일 때에는 정상적인 현상입니다
- 디지털 화면창에 불은 들어오지만, 온도는 표시되지 않습니다. - 기기 오류입니다. 공식 서비스센터에서 서비스를 받으십시오.

Rowenta

