

DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Disque saphir grain fin | A. Bouton Marche/Arrêt – Vitesses 1 et 2 |
| 2. Cône saphir | B. Logement du produit et de ses accessoires |
| 3. Cône feutre | C. Pochette de rangement |
| 4. Fraise flamme | D. Accessoires |

CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- **MISE EN GARDE :** Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

- N'utilisez jamais votre appareil avec les mains mouillées ou à proximité de l'eau contenue dans des baignoires, lavabos, douches ou autres récipients.
- Ne pas exposer longuement l'appareil aux effets directs des rayons solaires.
- Ne jamais utiliser l'appareil en cas d'anomalies de fonctionnement, ni après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).
- Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit pas rentrer en contact avec les vêtements ou autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage.
- Pour protéger vos yeux de projections éventuelles, nous vous recommandons de ne pas utiliser l'appareil trop près du visage, voire d'utiliser des lunettes de protection.
- Lors du montage des accessoires, veillez à bien les enclencher dans leur logement pour une parfaite fixation.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil. Toute utilisation autre que celle préconisée dans la notice est interdite.
- Les conseils d'utilisation sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de Calor en cas de résultat non conforme aux souhaits de l'utilisateur.
- Pour tout défaut de fonctionnement, reportez-vous au paragraphe « **EN CAS DE PROBLEME** » ou contactez notre service consommateur ou votre revendeur.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - votre appareil est tombé,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Ne pas utiliser l'appareil sur les zones présentant un gonflement, une brûlure, une inflammation, des éruptions cutanées, une blessure ou sur une peau fragilisée.
- L'utilisation doit être agréable. Si vous ressentez des douleurs, il convient d'interrompre et de prendre conseil auprès de votre médecin.
- Si vous souffrez de diabète ou de toute autre maladie, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous souffrez de mycoses, veillez à bien nettoyer les accessoires (voire les désinfecter) après chaque utilisation afin de ne pas contaminer d'autres utilisateurs de l'appareil.

UTILISATION

- Alimentation : 2 Piles alcalines AA/LR06/1,5V.
- Cet appareil est prévu uniquement pour les soins des mains (manucure) et des pieds (pédicure).
- Sélectionnez l'accessoire voulu et enflez le sur l'axe de l'appareil en exerçant une forte pression. Poussez jusqu'à ressentir une résistance. (fig.1)
- Pour retirer l'accessoire, tirez fermement dessus. (fig.2)
- **Attention !** Veillez à toujours éteindre l'appareil lors du montage et du démontage des accessoires.
- Pour mettre l'appareil en marche, placez l'interrupteur sur la position 1 ou la position 2 :
 - **Position 1 :** Vitesse lente. Spécialement recommandée pour le traitement des zones délicates.
 - **Position 2 :** Vitesse normale.
- Nous vous recommandons de commencer par la vitesse 1 puis de passer à la vitesse 2 selon vos besoins.
- Tous les accessoires sont en acier inoxydable de haute qualité, ce qui garantit une durée de vie extrême.
- Nous vous recommandons :
 - d'utiliser les accessoires sur une peau et des ongles bien secs pour une meilleure efficacité.
 - de ne pas enlever la totalité de la corne afin de préserver la protection naturelle de la peau.
- Pendant l'utilisation, veillez à ne pas bloquer la rotation des accessoires durablement afin d'éviter une surchauffe de l'appareil.

GUIDE D'UTILISATION DES ACCESSOIRES

- 1 - **Disque saphir grain fin**
 - Pour raccourcir les ongles des mains en leur donnant une forme parfaite.
 - Passez le disque le long de l'ongle en ne limant que dans une seule direction. (fig. 3/4)
- 2 - **Cône saphir**
 - Pour éliminer corne, callosités et durillons en douceur.
 - Passez le cône sur toute la surface à traiter et répétez l'opération après quelques jours, jusqu'à disparition complète. (fig. 5)
- 3 - **Cône feutre**
 - Pour lisser les bords des ongles, polir et faire briller leur surface en éliminant les imperfections.
 - Passez le cône sur toute la surface de l'ongle. (fig. 6)
- 4 - **Fraise flamme** - Vitesse lente conseillée.
 - Pour éliminer facilement les peaux mortes inesthétiques qui recouvrent ou entourent l'ongle, passez l'accessoire sur le contour de l'ongle.
 - Pour prévenir de l'ongle incarné : dégagez en douceur l'ongle incarné et introduisez la mèche à l'endroit à traiter pour enlever la partie incarnée. (fig. 7)

ENTRETIEN

- Ne plongez jamais votre appareil dans l'eau.
- Votre appareil nécessite très peu d'entretien. Vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un chiffon sec ou légèrement humide. N'appliquez jamais un produit dissolvant ou équivalent.
- Nous vous recommandons de nettoyer les accessoires après chaque utilisation :
 - Accessoires en acier inoxydable (n'incluent pas le cône feutre) : utilisez une petite brosse et de l'eau savonneuse, en enlevant tous les dépôts. De plus, veillez à laisser tremper l'accessoire régulièrement, 5 à 10 minutes, dans de l'alcool à 70° ou 90°.
- Prenez soin de sécher l'appareil et les accessoires avant leur rangement.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

EN CAS DE PROBLEME

"MON ACCESSOIRE NE TIENT PLUS."

- N'utilisez pas l'appareil en l'état.
- Adressez-vous à une station SAV.

"L'ACCESSOIRE NE S'ENGAGE PAS."

- Assurez-vous que rien n'obstrue l'ouverture et repositionnez l'accessoire.
- Enflez l'accessoire sur l'axe de l'appareil en exerçant une forte pression. Poussez jusqu'à ressentir une résistance.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.calor.fr.

DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

- | | |
|------------------|--|
| 1. Scheibe fein | A. Ein/Aus-Taste – Geschwindigkeiten 1 und 2 |
| 2. Saphirkegel | B. Aufbewahrung von Gerät und Zubehör |
| 3. Flitzkegel | C. Aufbewahrungstasche |
| 4. Flammenfräser | D. Zubehör |

SICHERHEITSHINWEISE

- Eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

- **WARNHINWEIS:** Das Gerät und das Netzteil nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

- Verwenden Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder in der Nähe von Wasser, z. B. in Badewannen, Waschbecken, Duschen oder ähnlichen Vorrichtungen.
- Setzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit der direkten Einwirkung von Sonnenlicht aus.
- Verwenden Sie das Gerät nie bei einer Funktionsstörung oder wenn es heruntergefallen ist (auch nicht sichtbare Schäden können Ihre Sicherheit gefährden).
- Wenn ein Gerät in Betrieb ist, darf es nicht mit Kleidung oder anderen Gegenständen in Berührung kommen, um Verletzungen und Blockierungen zu vermeiden.

calor

FR

DE

NL



MANUCURE & PEDICURE SET DE VOYAGE

www.calor.fr



