

Belangrijke voorzorgsmaatregelen NL

Veiligheidsadviezen

- Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu...).
- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien:
 - het apparaat gevallen is.
 - het niet meer normaal werkt.
- De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden:
- vóór het reinigen en onderhoud van het apparaat
- bij storingen tijdens het gebruik.
- zodra u het apparaat niet meer gebruikt.
- Niet gebruiken wanneer het netsnoer beschadigd is
- Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
- Niet vasthouden met vochtige handen.
- Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de hand-greep.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker.
- Geen verlengsnoer gebruiken.
- Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de voedingseenheid met serie nr EM2A2.
- Gebruik de voedingseenheid uitsluitend met het ontharingsapparaat, nooit voor iets anders.
- Het apparaat kan alleen met behulp van speciaal gereedschap worden gerepareerd. Ga bij problemen met het apparaat of het snoer naar uw dealer of een erkend reparateur (zie bijgeleverde lijst met adressen).
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het onjuist gebruiken van het apparaat of het gebruik op een andere wijze dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
- Zorg dat het apparaat niet in contact komt met wimpers, hoofdhaaren, kleding of andere voorwerpen. Anders kunnen verwondingen ontstaan of kan het apparaat blokkeren.
- Gebruik het ontharingsapparaat niet:
 - op het gezicht,
 - op een aangetaste, verbrande of geïrriteerde huid
 - wanneer u aan een huidaandoening lijdt, zoals eczeem, spataderen, ontstekingen, moedervlekken, acné, wratten of strie.
- Bij gebruik voor de bikinilijn moet dit apparaat uitsluitend voor de buitenomtrek gebruikt worden. Niet gebruiken voor de intiemere zones.
- Uit hygiënische redenen raden wij u aan uw apparaat niet uit te lenen, ook niet aan personen uit uw directe omgeving.
- Stel het apparaat niet aan zonlicht bloot.
- Dompel het niet onder in water en houd het niet onder de kraan.

GARANTIE
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

Beschrijving

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Ontharingskop | 6. Okselaccessoire (naar gelang model) |
| 2. Pincetje | 7. Bikini-accessoire (naar gelang model) |
| 3. Massageballetjes | 8. Voedingsseenheid EM2A2 |
| 4. Uitwerpknop van de afneembare kop | 9. Reinigingsborsteltje |
| 5. Aan/uit-knop met 2 snelheden | |

Anti pijnfunctie : Uw apparaat is uitgerust met een systeem van massageballetjes dat geïntegreerd is in de draaikop die een kalmerende uitwerking heeft. Deze balletjes masseren de huid om de gevoeligheid van de pijn

die het resultaat is van het epileren te verminderen.

In gebruikname Utilisation

- Zet de epilatiekop op zijn plaats (fig. 4).
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact (fig. 1).

Ontharen van gevoelige zones

- Zet het accessoire Gevoelige Zones op zijn plaats.. Voor een opti-male epilatie raden wij u aan het ontharingsapparaat enigszins schuin op de huid zetten, in de richting van het ontharen (fig. 3).
- Knip de langere haartjes (langer dan 1 cm) af.
- Droog de te ontharen zone zorgvuldig om eventuele resten van deodorant of transpiratie te verwijderen.
- Plaats het accessoire voor Gevoelige Zones op de epileerkop en duw tot u een klik hoort (fig. 8).
- Stand van de schakelaar op 1 onthaar tegen de groeirichting van de haartjes in maak langzame bewegingen zonder te drukken.
- Voor de oksels :
 - span de huid en houd tijdens het epileren de arm omhoog en gespannen.
 - epileer eerst van beneden naar boven... en vervolgens van boven naar beneden.

Voor de bikinilijn :

- houd de huid goed gespannen.
- Indien u niet gewend bent de oksels en debikinilijn met behulp van een ontharings-apparaat te epileren, raden wij u aan het accessoire voor Gevoelige Zones te gebruiken.
- Dit is een normaal verschijnsel, dat snel zal verdwijnen. Om deze reden is het verstandig om u 's avonds te ontharen. Breng indien nodig na het ontharen een kalmerende crème op.

Onderhoud Reiniging

Reiniging van de epileerkop

- Zet het apparaat uit.
- Druk op de uitwerpknop van de kop en verwijder de epileerkop (fig. 10).
- Houd de epileerkop onder de koude kraan en laat de kop met de hand 5 tot 10 seconden draaien (fig. 12).
- Schud de epileerkop krachtig (fig. 13) en droog hem daarna af met een handdoek, alvorens hem op het apparaat terug te plaatsen.

U kunt tevens het meegeleverde reinigingsborsteltje gebruiken (fig. 11).

Reiniging van het accessoire voor Gevoelige Zones :

- Reinig het accessoire met alcohol en spoel het af onder water (fig. 14).

Wees vriendelijk voor het milieu !

-  Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
-  Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicedienst voor verwerking hiervan.

Wichtige Vorsichtsmassnahmen DE

Zu ihrer Sicherheit

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerätes den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn: das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.
- Das Gerät muss ausgesteckt werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionsstörungen zum wechseln der Zubehörrteile und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuss sind.
- Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.
- VERWENDEN SIE DAS EPILIERGERÄT NICHT :
 - im Gesicht
 - auf verletzter, verbrannter oder gereizter Haut
 - auf Risikozonen (Krampfadern, Leberflecken, Warzen oder Muttermalen...).
 - bei dermatologischen Problemen (Ekzemen, Hautentzündungen, Akne...).
- Beim Gebrauch dieses Geräts in der Bikinizone darf dieses nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Nicht im Intimbereich (Schamlippen) einsetzen.
- Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld. Das Gerät darf nur in Verbindung mit dem im Lieferumfang enthaltenem Netzteil betrieben werden. Das Netzteil darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.
- Das eingeschaltete Gerät darf nicht mit Wimpern, Kopfhair, Kleidern oder mit sonstigen Gegenständen in Berührung kommen, da sonst Verletzungsgefahr besteht oder der Betrieb des Gerätes beeinträchtigt werden könnte.

GARANTIE : Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

Beschreibung

- | | |
|---|--|
| 1. Epilierkopf | 6. Achselhöhlen-Zubehörteil (je nach modell) |
| 2. Pinzetten | 7. Bikini-Zubehör (je nach modell) |
| 3. Massagekugeln | 8. Reinigungsbürstchen |
| 4. Entriegelungsknopf für den abnehmbaren Scherkopf | 9. Netzstecker EM2A2 |
| 5. 2-Stufen Ein-/ Ausschalter | |

Anti-Schmerzfunktion: Sanfte Haarentfernung!
Ihr Gerät ist mit in den Elilierkopf integrierten Massagekugeln ausgestattet. Damit wird die Haut während des Haarentfernungvorgangs massiert und mögliche Schmerzen werden vermieden.

Benutzung

- Epilierkopf aufsetzen (Abb. 4).
- Gerät anstecken (Abb. 1).

Epilation empfindlicher Zonen

- Setzen Sie das Zubehörteil für empfindliche Zonen ein. Für eine optimale Enthaarung muss der Epilator wie auf der Zeichnung angegeben in leicht schrägem Winkel zur Haut gehalten werden CLIC! (Abb. 3).
- Schneiden Sie Härchen, die länger als 1 cm sind, ab.
 - Trocknen Sie die Hautpartie. Es dürfen keine Deodorant- oder Schweißspuren mehr vorhanden sein.
 - Wenn Sie den Achsel- und Bikinibereich gewöhnlich nicht mit einem Epiliergerät enthaaren, sollten Sie das Zubehörteil für empfindliche Körperbereiche verwenden (Abb. 8).
 - Stecken Sie das Zubehörteil für empfindliche Körperbereiche auf den Scherkopf auf. Es muss hörbar einklicken.

An der Achseln :

- spannen Sie die Haut und lassen Sie den Arm während der gesamten Epilation angehoben und leicht nach hinten geneigt.
- epilieren Sie sich zuerst von unten nach oben und anschließend von oben nach unten.

Bikinizone :

- spannen Sie die Haut gut.
- Wenn Sie den Achsel- und Bikinibereich gewöhnlich nicht mit einem Epiliergerät enthaaren, sollten Sie das Zubehörteil für empfindliche Körperbereiche verwenden. Nach der Haarentfernung können sich auf der Haut kleine rote Pünktchen bilden. Dies ist eine natürlich Reaktion.

Diese Rötungen werden schnell wieder zurückgehen. Epilieren Sie sich aus diesem Grund vorzugsweise am Abend. Tragen Sie nach der Haarentfernung - falls erforderlich eine reizlindernde Creme auf.

Reinigung

Reinigung des Epimierkopf

- Stecken Sie das Gerät aus (Abb. 10).
- Drücken Sie den Entriegelungsknopf und nehmen Sie den Scherkopf ab (Abb. 12).
- Spülen Sie den Scherkopf 5 bis 10 Sekunden lang unter fließendem kalten Leitungswasser ab und drehen Sie ihn dabei hin und her (Abb. 13).
- Schütteln Sie den Scherkopf energisch und trocknen Sie ihn anschließend mit einem Handtuch ab.

Es kann ebenfalls die mitgelieferte Reinigung-sbürste verwendet werden (Abb. 11).

Reinigung des Zubehö rteils für empfindliche Körperbereiche:

- Reinigen Sie die Zubehö rteile mit Alkohol und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab (Abb. 14).

Tun Sie etwas für den Umweltschutz!

-  Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien.
-  Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.