

Tefal[®]

Elektronička kuhinjska vaga

UPUTE ZA UPORABU

www.tefal.com.hr

www.seb.hr

Elektronička kuhinjska vaga

Prije uporabe

- Stavite nove alkalne baterijske uloške u uređaj.
- Istrošene baterijske uloške ne odlažite kao normalan otpad: one se odlažu za na takve materijale predviđeno odlagalište.
- Ne upotrebljavati baterijske uloške koji se mogu ponovno puniti.

Stavljanje u rad

- Vagu staviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Pritisnuti tipku ON - OFF i pričekati dok se ne pojavi oznaka 0 g.
- Postaviti sastavni dio na površinu za vaganje: pokazuje se masa.

Napomena: minimalna težina iznosi 10 g.

Isključivanje

- Vaga prikazuje 0 g: pritisnuti tipku ON-OFF.
- Pokazivač pokazuje masu ili negativnu vrijednost ---
- Pritisnuti tipku ON-OFF i pričekati da se pojavi 0 g, te zatim ponovno pritisnuti tipku.
- Vaga se automatski isključuje ako se ne koristi nekoliko minuta.

Vaganje

Za određivanje mase posude:

- Uključiti vagu.
- Postavite posudu na površinu za mjerenje (posuda može biti veća od površine uređaja).
- Pritisnuti tipku ON-OFF i pričekati dok se ne pokaže nula 0000->0 g.
- Masa posude se automatski odbija te je početna vrijednost 0 g.

Napomena: Ukoliko masa posude ne prelazi 500 g možete je prije mjerenja staviti na površinu vage.

Vaganje

Za vaganje različitih sastojaka nekog recepta (na primjer: brašno, šećer, kvasac, ...) u istoj posudi bez pražnjenja posude, dovoljno je nakon vaganja prvog sastojka pritisnuti na ON-OFF te postaviti vagu ponovno na nulu pomoću 0000->0 g pa zatim dodati drugi sastojak u istu posudu.

Masa posude se automatski ograničava na:

- 2 kg za modele s maksimalnim kapacitetom vaganja od 3 kg
- 2,5 kg za modele s maksimalnim kapacitetom vaganja od 4 kg i
- 3 kg za modele s maksimalnim kapacitetom vaganja od 5kg

Za mjerenje tekućina u centilitrima i decilitrima (voda, vino, mlijeko, ...):

- Pritiskom na tipku dobiva se pokazivanje u centilitrima cl0. Ponovnim pritiskom na tu tipku dobiva se pokazivanje u decilitrima dl00. Za povrat na uobičajeno vaganje, pritisnuti tipku -> 0 g.
- Kod mjerenja ulja, a čija je gustoća manja nego gustoća vode, trebata uzeti u obzir da pokazanih 9 cl odgovaraju u stvarnosti 10 cl (odnosno 0.9 dl odgovara 1 dl). Primjer: za vaganje 50 cl ulja pomnožite 50 x 0.9 - pokazivanje: 45 cl.

Funkcija timera (samo za modele s tom funkcijom)

- Uključiti vagu
- 2 sekunde držite pritisnutu tipku: pokazuje se 00.
- Držite tipku tako dugo utisnutom dok se ne pokaže željeno vrijeme.
- Odbrojavanje vremena počinje čim dignete prst s tipke.
- Nakon proteka postavljenog vremena čuje se zvučni signal, koji se nakon jedne minute automatski isključuje. Za ručno isključivanje pritisnite tipku.
- Ukoliko želite promijeniti postavljeno vrijeme, pritisnite tipku dok se ne pokaže 00 te ponovno odaberite željeno vrijeme.
- Za povratak na funkciju vaganja (G) pritisnite tipku ON-OFF.

Posebni znakovi

Aparat se ne uključuje	Provjerite stanje, kao i da li su baterijski ulošci pravilno umetnuti.
0000 Pokazivanje težine posude	Pričekajte dok se ne pojavi 0 g kako biste mogli provesti mjerenje.
Errr Greška Pokazuje se ako prije uključivanja vage na površini za vaganje leži teret veći od 500 g ili ukoliko se vaga tijekom pripreme isključi, a teret koji se nalazi na površini za vaganje prelazi 500 g. Pojavljuje se kad je prijeđen maksimalni kapacitet vaganja težine posude.	Posudu skinuti s površine za vaganje, vagu uključiti, te težinu posude utvrditi prije nastavka vaganja. Maksimalni kapacitet težine posude se ne smije prijeći.
- - - Negativna vrijednost. Pokazuje se ako se predmet koji se važe ili nje gov dio, skine s površine za vaganje nakon pokazivanja "0" ili ukoliko vaga zapne o neki predmet koji utječe na njezin pravilan rad.	Za ponovno postavljanje na nulu, pritisnuti ON-OFF,
StP Pokazuje se kad težina prelazi maksimalni kapacitet mjerenja	Maksimalni kapacitet mjerenja se ne smije prijeći.
bAt Pokazuje se: kad su baterijski ulošci istrošeni.	Umetnuti nove baterijske uloške, koji moraju biti međusobno jednake.

Pohranjivanje

Provjerite da li je vaga isključena.

Molimo pazite

Uređaji, primjerice, mikrovalne pećnice ili mobilni telefoni, koji se nalaze u blizini vage, mogu dovesti do pogrešaka kod pokazivanja težine. Vagu ne postavljati u neposrednu blizinu izvora topline. Ne postavljati vruće posude na vagu.

Čišćenje i njega

Vagu obrisati s vlažnom krpom i dobro osušiti. Uređaj nikad ne uranjati u vodu. Ne koristiti sredstva za ribanje. Zdjelica i poklopac, koji se isporučuju s nekim modelima,

ne smiju se zagrijavati niti zagrijavati u mikrovalnoj pećnici. Ručno čišćenje se preporuča za dulji vijek trajanja vage.

Tvrtka Tefal zadržava u svako doba pravo promjene tehničkih karakteristika ili sastavnih dijelova proizvoda, a zbog zadovoljavanja korisnika.

Potvrdu o sukladnosti za EMC, Declaration of Conformity te Izjave o sukladnosti možete pogledati na internetskoj stranici www.seb.hr



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

