

Use the instructions carefully as well as the safety guidelines provided.

SAFETY

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations. Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental, ...
- The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes in contact with the hot parts of the appliance.
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.

- For a additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

- **WARNING:** do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre

- Your appliance has fallen.
- It does not work correctly.

• The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the grill is blocked), the dryer will stop automatically, contact the After-Sales Service.

• If it is not working correctly

- The appliance may have freshed using it.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not handle by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE: Your appliance is designed for use in the home only. It should be used for professional purposes. The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

- Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- Please return it to a local civic waste collection point.

These instructions are also available on our website www.rowenta.com

Les consignes de lecture de manuel d'emploi ainsi que les instructions de sécurité avant utilisation.

CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement, ...)
- Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

- **ATTENTION :** ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil n'est prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) sans capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes dépourvues d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ont été supervisées par une personne responsable de leur sécurité. Des enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni entretenir l'appareil ni s'occuper de son nettoyage sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé ; s'il ne fonctionne pas normalement.
- L'appareil est équipé d'un système de sécurité thermique. En cas de surchauffe (idéalement par exemple l'encrassement de la grille arrière), l'appareil s'arrête automatiquement ; contactez le SAV.

• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.

- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser de températures inférieures à 0°C et supérieures à 35°C.

GARANTIE : Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPONS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez-le dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.com

Les consignes de lecture des instructions de sécurité et de l'entretien de votre appareil.

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung entstünde dem Hersteller und jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt, ...)
- Die Zubehörteile des Gerätes werden während des Betriebs sehr heiß werden. Siehe Sie die Heat in Kontakt zu bringen. Vermeiden Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit dem heißen Teil des Geräts in Kontakt gerät.
- Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

- Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmer mit einer Fehlerstrom-Schutzrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Die Installation des Geräts muss den in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

- **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgetrocknet werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit genutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstberater in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.

• Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung wird verschmutztes rückwärtiges Rost zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Anusauggerät darf niemals abgedeckt werden.

- Reingelen Sie von Zeit zu Zeit das Anusauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden.
- Das Gerät muss ausgetrocknet werden vor Reingelen und Wartung, bei Funktionsstörungen und sofort nach dem Gebrauch. Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in der Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmequelle oder einer schiefen Kante kommen.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.
- Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
- Fassen Sie das Gerät nicht am Gehäuse an, das heiß ist, sondern an den Griffen.
- Strecken Sie das Gerät nicht durch einen Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
- Reingelen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Betreiben Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C. Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Das Anusauggerät darf niemals abgedeckt werden. Reingelen Sie von Zeit zu Zeit das Anusauggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur originale Zubehörteile. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

GARANTIE: Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieser Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SIE ETWAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

- Ihr Gerät enthält zahlreiche wertvolle verwertbare oder recycelbare Materialien.
- Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle oder zu einem zugelassenen Kundendienstcenter Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

VEILIGHEID

- Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgeving (Richtlijn Laagspanning, Compatibiliteit Electromagnetische, Milieu, ...)
- De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netstroom net in contact blijft met de hete delen van het apparaat.
- Controleer de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomstig met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.

- Voor extra bescherming wordt aanbevolen om een aardlekschakelaar te installeren met een differentiaalstroom van maximaal 30 mA in het elektrische circuit van de badkamer. Vraag de installateur voor meer advies.

• De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wasbakken of andere water bevatende reservoirs.
- Wanneer het apparaat gebruikt wordt in een badkamer, haal dan de stekker na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar oplevert zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

• Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij het van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Een fout toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten en personen die weinig ervaring of kennis hebben op voorwaarde dat ze onder de supervisie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hen of ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat veilig te kunnen hanteren en de gevaren kennen. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden mogen nooit door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

- Indien het netstroom beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicecentrum of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Gebruik het apparaat niet meer in een contact op met een erkende Serviceidentificatiedienst:

- het apparaat gevallen is
- het niet meer normaal werkt.

• Het apparaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. In geval van oververhitting (bijvoorbeeld omdat het rooster aan de achterzijde vast is), schakelt het apparaat zich automatisch uit; neem contact op met de consumptievoorziening.

- Niet gebruiken wanneer het stopcontact beschadigd is;
- Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen;
- Niet pulshout met vochtige handen;
- Niet bij het kuisje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de hand-greep;
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar alleen via de stekker;
- Geen verlengkabel gebruiken;
- Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen;
- Niet gebruiken bij temperaturen onder de 0°C boven 35°C.

GARANTIE: Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een onverschillig gebruik.

WEES VRIENDLIJK VOOR HET MILIEU!

- Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
- Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking hiervan.

Deze voorschriften kunt u nalezen op onze website www.rowenta.com

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

SICUREZZA

- Per la sua sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttiva Base Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente, ...)
- Gli accessori dell'apparecchio diventano molto caldi durante l'uso. Evitare il contatto con la pelle. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia mai in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
- Verificare che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'impianto può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.

- Per una protezione ulteriore, si consiglia l'installazione nella rete del bagno di un dispositivo a corrente residua (RCD) con una corrente residua nominale non eccedente i 30 mA. Contattare un installatore per consigli e chiarimenti.

• L'installazione dell'apparecchio e il suo utilizzo devono tuttavia essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese.

- **AVVERTIMENTO:** Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori d'acqua.
- Dopo l'utilizzo in una stanza da bagno, scollegare l'apparecchio dalla presa per evitare danni dal contatto eventuale con acqua o altri liquidi.

• Questo apparecchio non è destinato a essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza si occupi di fornire preventivamente informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno avvertire i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi.
- I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

- Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

• Non utilizzare l'apparecchio e contattare un Centro Assistenza autorizzato se:

- L'apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza termica. In caso di surriscaldamento (ad esempio alla griglia posteriori), l'apparecchio si spegnerà automaticamente; contattare il Servizio Assistenza.

• L'apparecchio deve essere staccato dalla corrente prima di operazioni di pulizia e manutenzione. In caso di anomalie di funzionamento, non appena avviene terminato il utilizzo.

- Non utilizzare se il cavo è danneggiato.
- Non immergere né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
- Non tenere per la carcassa che è calda, ma usare l'impugnatura.
- Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma afferrare la spina ed estrarla dalla presa.
- Non usare prolunghe elettriche.
- Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
- Non usare con temperature inferiori a 0 °C superiori a 35 °C.

GARANZIA: Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non può essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di un uso non corretto.

CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE!

- L'apparecchio contiene numerosi materiali valorizzabili o riciclabili.
- Portatelo in un punto di raccolta, o in una mancanza, in un centro assistenza autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

Il presente istruzioni d'uso sono anche disponibili sul nostro sito www.rowenta.com

Lea atentamente las instrucciones y los consejos de seguridad antes de cualquier utilización.

SEGURIDAD

- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio Ambiente, ...)
- Los accesorios del aparato alcanzan una elevada temperatura durante su uso. Evite el contacto con la piel. Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.
- Verifique que la tensión de su instalación eléctrica es compatible con la de su aparato. Cualquier error de conexión puede causar daños irreversibles que no cubra la garantía.

- Para mayor protección, en el circuito eléctrico que alimenta al baño es recomendable instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual nominal de como máximo 30 mA. Consulte a su instalador para que le asesore.

• La instalación del aparato y su uso debe cumplir no obstante las normas en vigor en su país.

- **ADVERTENCIA:** No utilice el electrodoméstico cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros elementos que contengan agua.
- Cuando esté utilizando el electrodoméstico en el baño, desenchúfelo después de su uso, pues su proximidad al agua supone un riesgo incluso estando apagado.

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia a su instrucción previa referente al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.

• No utilice el aparato y contacte con un Centro de Servicio Autorizado si:

- el aparato cae al suelo o si no funciona normalmente.
- El aparato está equipado con un sistema de seguridad térmica. En caso de sobrecalentamiento (debido por ejemplo a la grilla posterior), el aparato se detendrá automáticamente; contacte con el Servicio postventa.

• El aparato debe desconectarse antes de su limpieza y mantenimiento, tan pronto como se hayan terminado las operaciones de limpieza o mantenimiento, o en caso de anomalías en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.

- No utilice si el cable está dañado.
- No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni séquela para limpiarla.
- No lo sujete con las manos húmedas.
- No utilice si por la carcasa que está caliente, sino por la asa.
- No lo desconecte tirando del cable, sino tirando del enchufe.
- No utilice ningún alargador eléctrico.
- No limpie con productos abrasivos o corrosivos.
- No lo utilice con una temperatura inferior a 0 °C superior a 35 °C.

GARANZIA: O seu aparelho destinao unicamente a um uso domestico. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia queda nula e desajaz de ser valida em caso de um uso incorrecto.

COLABOREMOS ALLA PROTEZIONE DEL MEDIO AMBIENTE!

- Il vostro apparecchio contiene un gran numero di materiali valorizzabili o riciclabili.
- Lavevole a un punto di raccolta o in un suo difetto, a un servizio tecnico autorizzato para que realice su tratamiento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com.

Lea con atención o de las indicaciones de uso y consejos de seguridad antes de cualquier utilización.

SEGURANÇA

- Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretiva Base Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente, ...)
- Os acessórios do aparelho ficam muito quentes ao decorrer da sua utilização. Evite o contacto com a pele. Certifique-se que o cabo de alimentação nunca entra em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Verifique se a tensão da sua instalação eléctrica é compatível com a do seu aparelho. Qualquer erro de ligação pode causar danos irreversíveis que não estão cobertos pela garantia.

- Para protecção adicional, recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (RCD) com uma corrente nominal de operação residual não superior a 30 mA no circuito eléctrico que fornece energia à casa de banho. Peça conselho ao técnico que efectuar a instalação.

• A instalação do aparelho bem como a sua utilização devem, no entanto, estar em conformidade com as normas em vigor no seu país.

- **ADVERTÊNCIA:** Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.
- Quando o aparelho é utilizado na casa de banho, desligue-o da corrente após cada utilização, uma vez que a proximidade de água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e orientadas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.

- Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

- Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica ou por um técnico qualificado por forma a evitar qualquer situação de perigo para o utilizador.

• Não utilize o seu aparelho e contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado se:

- o aparelho tiver caído ao chão ou não estiver a funcionar correctamente.
- O aparelho está equipado com um sistema de segurança térmica. Em caso de sobrecalentamento (devido por exemplo à grelha traseira), o aparelho pára automaticamente; contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.

• O aparelho deve ser desligado antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou manutenção, o caso de anomalias de funcionamento, uma vez que a limpeza terminou.

- Não utilize se o cabo se encontrar de alguma forma danificado.
- Não mergulhe nem passe o aparelho por água, nem seque para limpar.
- Não o segure com as mãos húmidas.
- Não utilize se a caixa de comandos, que está quente, não sim pela pega.
- Não desligue puxando pelo cabo, mas sim retirando a ficha da tomada.
- Não utilize uma extensão eléctrica.
- Não limpe com produtos abrasivos ou corrosivos.
- Não utilize a temperaturas inferiores a 0 °C nem superiores a 35 °C.

GARANZIA: O seu aparelho destinao unicamente a um uso domestico. Não pode ser utilizado para fins profissionais. A garantia torna-se nula e invalida no caso de uma utilizacao incorrecta.

PROTEÇAO DO MEDIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

- O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra web www.rowenta.com.

Αναγνώστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από κάθε χρήση.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα και κανονισμούς (Οδηγία για Χαμηλή Τάση, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Περιβάλλον, ...)
- Τα εξαρτήματα της συσκευής θερμαίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά τη χρήση. Να αποφευχθεί η επαφή με τα όργανα. Βεβαιωθείτε ότι ο ηλεκτρικός κύκλωμα είναι πάντα προστατευμένο από την επαφή με τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος του κύκλωμα είναι πάντα η ίδια με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής.

- Για επιπλέον προστασία, η εγκατάσταση μιας διάταξης παραμέτρων ρεύματος (RCD) με όπεραση residual não superior a 30 mA no circuito eléctrico que fornece energia à casa de banho. Peça conselho ao técnico que efectuar a instalação.

• Η εγκατάσταση του aparelho bem como a sua utilização devem, no entanto, estar em conformidade com as normas em vigor no seu país.

- **ADVERTÊNCIA:** Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes com água.
- Quando o aparelho é utilizado na casa de banho, desligue-o da corrente após cada utilização, uma vez que a proximidade de água representa um perigo mesmo quando o aparelho está desligado.

• Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontrem reduzidas, ou por pessoas com falta de

ACASIA ha o listă de produse de securitate înalte de calitate

RECOMANDĂRI PENTRU SECURITATE

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile în ceea ce privește siguranța și compatibilitatea electromagnetică, modelul INCOULPUB, etc.).
- Accesorii aparatului se instalează foarte tare în timpul utilizării. Evitați contactul cu firele. Alinați-vă și nicotina după ce alinați-mă și în funcție de părțile electrice ale aparatului.
- Verificați ca tensiunea instalatăi dumneavoastră electrice să corespundă cu ce este specificat dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanție.

- Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea în cadrul circuitului electric care alimentează baia a unui dispozitiv de curent rezidual nominal este de maxim 30 mA. Consultați un electrician.

• Instalația aparatului și utilizarea sa trebuie să fie, totuși, conforme normelor în vigoare din țara dumneavoastră.

- **AVERTISMENT:** nu utilizați acest aparat lângă băi, dusuri, chiuvete sau alte receptoare care conțin apă.

- Dacă folosiți aparatul în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece aparatele apei reprezintă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit.

• Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau de persoane fizice expuse sau susceptibile privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supzvegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau de beneficiarilor din partea personalului de instituții prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată instalarea dispozitivului pentru a vă asigură siguranța în cazul în care aparatele.

- Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență în utilizare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupravegheați.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al aceluia sau de către persoana cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.

• Nu utilizați aparatul dumneavoastră și contactați un centru de servicii sau un distribuitor dacă aparatul dumneavoastră este defect, dacă acesta nu funcționează normal.

• Aparatul este echipat cu un sistem de siguranță termică. În caz de supz încălzire (datorată de exemplul infuzării gisel spumii), aparatul se va opri automat din funcționare și va activa sistemul de protecție. • Aparatul trebuie să fie utilizat în scopul prevăzut. • Aparatul trebuie să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile și înțelesurile, în caz de funcționare anormală, înmădit după ce ați terminat utilizarea acestuia.

• Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat

• Nu scufundați aparatul în apă și nu lăsați să cadă apă nici micar pentru curățare.

- Nu țineți aparatul cu mâinile ude.
- Nu accesați corpul aparatului care este cald, ci mâncați acestuia.
- Pentru a accesa aparatul din spate, nu trageți de cablul de alimentare, ci apăsați fila.
- Nu utilizați un prelungitor electric.
- Nu utilizați aparatul în apropierea produselor abrazive sau corozivi.
- Nu utilizați aparatul la o temperatură sub 0°C și peste 35°C.

GARANȚIE: Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

SOLUȚII PENTRU PREZIDAVENII LA ZĂȘCITO OCOLULI

- **1** Vala naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.

• Zato je odvisne na zbirno mesto. Če ga ni pa v popolnblazim servisini center, kjer jo bode ustrezno predelali.

Instrukciunile sunt disponibile și pe website ul nostru www.rowenta.com.

Prije opozorenje! Opreta, postrepta upre za nje maso

SIGURNOSNE UPUTE

- Umetite ude sigurnost, ovaj uređaj je skladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetna kompatibilnost, akustika...).
- Nastavi aparat postaje veći tokom upotrebe. Izbjegavajte kontakt s kožom. Pipavice da kabli nikada ne dođe u dodir sa vršnim dijelovima aparata.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu Vaših električnih instalacija. Svaka pogreška pri priključivanju aparata može izazvati nepovratna oštećenja i guranja se neće uzeti u obzir.

• **Radni dodatni zaštite, poželjno je u strujno kolo koje opskrbljuje kupatilo ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.**

• Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su u snazi u Vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** nemojte koristiti ovaj uređaj aparat u blizini kade, tuš-kabine, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

• Kada uređaj rabite u kupatilu, nakon uporabe ga isključite iz napajanja jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, od strane osoba bez iskustva ili iznervija, osim ako se one ne mogu odobriti, pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezanim za upotrebu ovog uređaja. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.

• Ovaj uređaj može koristiti djeca starija od 8 godina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez godina iskustva i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primili detaljna uputstva kako da koriste aparat sa svojim nadzorom i ako shvataju opasnosti od kojih bi moglo da dođe. Djeca ne smiju da se igraju s aparatom. Čišćenje i održavanje aparata ne smije da obavljaju djeca bez nadzora.

• Ako je kabli napajanje oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteno servisi ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju ubrzanog rješenja opasnosti.

• Nemojte koristiti aparat i obrabte se ovlaštenom servisu ako je: - ne rabite ovaj uređaj i obrabte se ovlaštenom servisu ako je: - ovaj uređaj diovno pad, ako ne funkcinira normalno.

• Uredaj je opremljen sustavom za toplinsku sigurnost. U slučaju pregrijavanja zbog primjene, zaštitne mreže, uređaj (os da se automatski zaustavi) obrabte se ovlaštenom servisu.

• Uredaj mora biti uključivan i izmeste pri čišćenju i održavanju, u slučaju nepravilnog funkcioniranja, čim ste ga prestali rabiti.

• Ne držite za kušice, koje je vruće, nego za ručku.

• Ne uključujte iz mreže poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne rabite električni proizvod kabli.

• Nemojte koristiti proizvod kabli.

• Nemojte držati aparat abrazivnim i korozivnim sredstvima.

• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

GARANCIJA: Vali aparat je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu. On ne može rabiti u profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

ZAŠTITA OKOLINE NA PRVOM MJESTU! Vali aparat sadrži vrijedne materije koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

• Održavate uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

Ove upute nalaze se također i na našoj web stranici www.rowenta.com.

Prije opozorenje! Opreta, postrepta upre za nje maso

SIGURNOSNE UPUTE

- Radni dodatni zaštite, poželjno je u strujno kolo koje opskrbljuje kupatilo ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.

• Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su u snazi u Vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** nemojte koristiti ovaj uređaj aparat u blizini kade, tuš-kabine, umivaonika ili drugih posuda s vodom.

• Kada uređaj koristite u kupatilu, nakon upotrebe prekinite napajanje energijom jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, od strane osoba bez iskustva ili iznervija, osim ako se one ne mogu odobriti, pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ih je to osoba unaprijed obučila za rukovanje aparatom. Djecu morate nadzirati da se ne bi igrala s aparatom.

• Aparat mogu da koriste deca sa navršenim 8 godina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez godina iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su primili detaljna uputstva kako da koriste aparat sa svojim nadzorom i ako shvataju opasnosti od kojih bi moglo da dođe. Djeca ne smiju da se igraju s aparatom. Čišćenje i održavanje aparata ne smije da obavljaju djeca bez nadzora.

• Ako je priključni kabli oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteno servisi ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju ubrzanog rješenja opasnosti.

• Nemojte koristiti aparat i obrabte se ovlaštenom servisu ako: - je vali aparat ispo

• Ako ne funkcinira ispravno.

• Aparat je opremljen sigurnosnim sistemom protiv pregrijavanja. U takvim slučajevima (strujna mreža je blokirana, npr), fen će automatski prestati sa radom: obrabte se ovlaštenom servisu.

• Aparat može isključiti iz struje: - prije čišćenja i održavanja.

• Ne uključujte aparat poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne uključujte iz mreže poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne rabite električni proizvod kabli.

• Nemojte koristiti proizvod kabli.

• Nemojte držati aparat abrazivnim i korozivnim sredstvima.

• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

GARANCIJA: Vali aparat je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu. On ne može rabiti u profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

ZAŠTITA OKOLINE NA PRVOM MJESTU! Vali aparat sadrži vrijedne materije koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

• Održavate uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

Ove upute nalaze se također i na našoj web stranici www.rowenta.com.

Prije opozorenje! Opreta, postrepta upre za nje maso

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Radni dodatni zaštite, poželjno je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o niskom naponu, elektromagnetna kompatibilnost, akustika...).
- Nastavi aparat postaje veći tokom upotrebe. Izbjegavajte kontakt s kožom. Pipavice da kabli nikada ne dođe u dodir sa vršnim dijelovima aparata.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu Vaših električnih instalacija. Svaka pogreška pri priključivanju aparata može izazvati nepovratna oštećenja i guranja se neće uzeti u obzir.

• **Radni dodatni zaštite, poželjno je u strujno kolo koje opskrbljuje kupatilo ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.**

• Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su u snazi u Vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuškabine, lavaboa ili drugih posuda s vodom.

• Kada uređaj koristite u kupatilu, nakon upotrebe isključite ga iz struje jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, od strane osoba bez iskustva ili iznervija, osim ako se one ne mogu odobriti, pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ih je to osoba unaprijed obučila za rukovanje aparatom. Decu morate nadzirati da se ne bi igrala s aparatom.

• Aparat mogu da koriste deca sa navršenim 8 godina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez godina iskustva i znanja ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca bez nadzora ne treba da čiste i koriste aparat.

• Ako je priključni kabli oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteno servisi ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju ubrzanog rješenja opasnosti.

• Nemojte koristiti aparat i obrabte se ovlaštenom servisu ako: - je vali aparat ispo

• Ako ne funkcinira ispravno.

• Aparat je opremljen sigurnosnim sistemom protiv pregrijavanja. U takvim slučajevima (strujna mreža je blokirana, npr), fen će automatski prestati sa radom: obrabte se ovlaštenom servisu.

• Aparat može isključiti iz struje: - prije čišćenja i održavanja.

• Ne uključujte aparat poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne uključujte iz mreže poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne rabite električni proizvod kabli.

• Nemojte koristiti proizvod kabli.

• Nemojte držati aparat abrazivnim i korozivnim sredstvima.

• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

GARANCIJA: Vali aparat je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu. On ne može rabiti u profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

ZAŠTITA OKOLINE NA PRVOM MJESTU! Vali aparat sadrži vrijedne materije koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

• Održavate uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

Ove instrukcije nalaze se i na našoj web stranici www.rowenta.rs

Prije opozorenje! Opreta, postrepta upre za nje maso

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Radni dodatni zaštite, poželjno je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o niskom naponu, elektromagnetna kompatibilnost, akustika...).
- Nastavi aparat postaje veći tokom upotrebe. Izbjegavajte kontakt s kožom. Pipavice da kabli nikada ne dođe u dodir sa vršnim dijelovima aparata.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu Vaših električnih instalacija. Svaka pogreška pri priključivanju aparata može izazvati nepovratna oštećenja i guranja se neće uzeti u obzir.

• **Radni dodatni zaštite, poželjno je u strujno kolo koje opskrbljuje kupatilo ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.**

• Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su u snazi u Vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuškabine, lavaboa ili drugih posuda s vodom.

• Kada uređaj koristite u kupatilu, nakon upotrebe isključite ga iz struje jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, od strane osoba bez iskustva ili iznervija, osim ako se one ne mogu odobriti, pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ih je to osoba unaprijed obučila za rukovanje aparatom. Decu morate nadzirati da se ne bi igrala s aparatom.

• Aparat mogu da koriste deca sa navršenim 8 godina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez godina iskustva i znanja ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca bez nadzora ne treba da čiste i koriste aparat.

• Ako je priključni kabli oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteno servisi ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju ubrzanog rješenja opasnosti.

• Nemojte koristiti aparat i obrabte se ovlaštenom servisu ako: - je vali aparat ispo

• Ako ne funkcinira ispravno.

• Aparat je opremljen sigurnosnim sistemom protiv pregrijavanja. U takvim slučajevima (strujna mreža je blokirana, npr), fen će automatski prestati sa radom: obrabte se ovlaštenom servisu.

• Aparat može isključiti iz struje: - prije čišćenja i održavanja.

• Ne uključujte aparat poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne uključujte iz mreže poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne rabite električni proizvod kabli.

• Nemojte koristiti proizvod kabli.

• Nemojte držati aparat abrazivnim i korozivnim sredstvima.

• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

GARANCIJA: Vali aparat je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu. On ne može rabiti u profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

ZAŠTITA OKOLINE NA PRVOM MJESTU! Vali aparat sadrži vrijedne materije koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

• Održavate uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

Ove instrukcije nalaze se i na našoj web stranici www.rowenta.rs

Prije opozorenje! Opreta, postrepta upre za nje maso

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Radni dodatni zaštite, poželjno je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o niskom naponu, elektromagnetna kompatibilnost, akustika...).
- Nastavi aparat postaje veći tokom upotrebe. Izbjegavajte kontakt s kožom. Pipavice da kabli nikada ne dođe u dodir sa vršnim dijelovima aparata.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu Vaših električnih instalacija. Svaka pogreška pri priključivanju aparata može izazvati nepovratna oštećenja i guranja se neće uzeti u obzir.

• **Radni dodatni zaštite, poželjno je u strujno kolo koje opskrbljuje kupatilo ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.**

• Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su u snazi u Vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuškabine, lavaboa ili drugih posuda s vodom.

• Kada uređaj koristite u kupatilu, nakon upotrebe isključite ga iz struje jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, od strane osoba bez iskustva ili iznervija, osim ako se one ne mogu odobriti, pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ih je to osoba unaprijed obučila za rukovanje aparatom. Decu morate nadzirati da se ne bi igrala s aparatom.

• Aparat mogu da koriste deca sa navršenim 8 godina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez godina iskustva i znanja ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca bez nadzora ne treba da čiste i koriste aparat.

• Ako je priključni kabli oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteno servisi ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju ubrzanog rješenja opasnosti.

• Nemojte koristiti aparat i obrabte se ovlaštenom servisu ako: - je vali aparat ispo

• Ako ne funkcinira ispravno.

• Aparat je opremljen sigurnosnim sistemom protiv pregrijavanja. U takvim slučajevima (strujna mreža je blokirana, npr), fen će automatski prestati sa radom: obrabte se ovlaštenom servisu.

• Aparat može isključiti iz struje: - prije čišćenja i održavanja.

• Ne uključujte aparat poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne uključujte iz mreže poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne rabite električni proizvod kabli.

• Nemojte koristiti proizvod kabli.

• Nemojte držati aparat abrazivnim i korozivnim sredstvima.

• Ne koristite na temperaturi nižoj od 0°C i višoj od 35°C.

GARANCIJA: Vali aparat je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu. On ne može rabiti u profesionalne svrhe. U slučaju nepravilne upotrebe, garancija se poništava.

ZAŠTITA OKOLINE NA PRVOM MJESTU! Vali aparat sadrži vrijedne materije koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

• Održavate uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

Ove instrukcije nalaze se i na našoj web stranici www.rowenta.com

Prije opozorenje! Opreta, postrepta upre za nje maso

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Radni dodatni zaštite, poželjno je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o niskom naponu, elektromagnetna kompatibilnost, akustika...).
- Nastavi aparat postaje veći tokom upotrebe. Izbjegavajte kontakt s kožom. Pipavice da kabli nikada ne dođe u dodir sa vršnim dijelovima aparata.
- Proverite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu Vaših električnih instalacija. Svaka pogreška pri priključivanju aparata može izazvati nepovratna oštećenja i guranja se neće uzeti u obzir.

• **Radni dodatni zaštite, poželjno je u strujno kolo koje opskrbljuje kupatilo ugraditi zaštitnu strujnu sklopku (RCD) čija oznaka za preostalu radnu struju nije veća od 30 mA. Pitajte električara za savjet.**

• Instalacija aparata i njegova upotreba mora biti u skladu sa standardima koji su u snazi u Vašoj zemlji.

• **UPOZORENJE:** nemojte da koristite ovaj aparat u blizini kade, tuškabine, lavaboa ili drugih posuda s vodom.

• Kada uređaj koristite u kupatilu, nakon upotrebe isključite ga iz struje jer blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.

• Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima, od strane osoba bez iskustva ili iznervija, osim ako se one ne mogu odobriti, pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ih je to osoba unaprijed obučila za rukovanje aparatom. Decu morate nadzirati da se ne bi igrala s aparatom.

• Aparat mogu da koriste deca sa navršenim 8 godina i starija, hendikepirane osobe kao i lica bez godina iskustva i znanja ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Deca ne treba da se igraju aparatom. Deca bez nadzora ne treba da čiste i koriste aparat.

• Ako je priključni kabli oštećen, njega mora zamjeniti proizvođač, njegov ovlašteno servisi ili osoba sličnih kvalifikacija, u cilju ubrzanog rješenja opasnosti.

• Nemojte koristiti aparat i obrabte se ovlaštenom servisu ako: - je vali aparat ispo

• Ako ne funkcinira ispravno.

• Aparat je opremljen sigurnosnim sistemom protiv pregrijavanja. U takvim slučajevima (strujna mreža je blokirana, npr), fen će automatski prestati sa radom: obrabte se ovlaštenom servisu.

• Aparat može isključiti iz struje: - prije čišćenja i održavanja.

• Ne uključujte aparat poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne uključujte iz mreže poslovanjem za kabli, nego povlačenjem za utičnicu.

• Ne rabite električni proizvod kabli.

• Nemojte koristiti proizvod kabli.

• Nemojte držati aparat abrazivnim i korozivnim sredstvima.