

## FR CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

### Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000m.
- La garantie ne s'appliquera pas en cas d'utilisation commerciale, inappropriée, ou non respect de la notice.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Utilisez pas votre appareil si n'importe pas correctement ou si il a été endommagé. Dans ce cas, adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Utilisez les instructions pour ajuster le temps de fonctionnement adapté pour chaque accessoire.
- Consultez le manuel d'instructions pour savoir comment monter et démonter les accessoires dans l'appareil.
- Consultez le manuel d'instructions pour savoir comment effectuer la nettoyage initial et habituel de les lames en contact avec les aliments, ainsi que la nettoyage et maintenance de l'appareil.
- PRECAUTION: Pour éviter dangers dépendus à un remplacement inadéquat du cordon thermique, este électroménager ne doit pas être alimenté par moyen de un commutateur externe, como un temporizador, o conectar-se a um circuito que regularmente activa e desactiva o suministro.
- El producto se apagara automáticamente si se calienta en exceso. Se volverá a encender en cuanto haya bajado la temperatura a la temperatura ambiente (aproximadamente 1 hora después). En dicho caso, se recomienda al usuario que desenchufe el aparato apagándolo previamente desde el botón de encendido. Para reiniciar el aparato, espere a que este se haya enfriado por completo, enciéñchelo de nuevo y pulse el botón de encendido.

### MERCADOS EUROPEOS ÚNICAMENTE

- Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Utilízese todos los cables de alimentación sobre una superficie plana, limpia y seca.
- No metez pas l'appareil, el cable d'alimentación ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- No laissez pas pendre el cable d'alimentación à portée de mains des enfants.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vit ou range dans le bol au contact des lames.
- Ne pas mettre en contact le câble d'alimentation avec les parties mobiles (lames) lors du fonctionnement.
- Ne débranchez pas l'appareil tirant sur le cordon.
- Ne laissez pas pendre los cheveux largos, écharpes, cravates etc. au dessus de l'appareil ou des accessoires en fonctionnement.

• Pensez en el medio ambiente!

• Un appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

• Llévelo a un centro de recogida de residuos para su procesamiento.

### PT INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as instruções de utilização antes da primeira utilização do aparelho: uma utilização não conforme às instruções de utilização vinta o fabricante de qualquer responsabilidade.
- Verifique se a tensão de alimentação do aparelho é compatível com a da sua instalação elétrica.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico no interior de sua casa e a uma altitude inferior a 2000 m.
- Este aparelho é stato progettato esclusivamente per l'uso domestico. Non è stato progettato per l'utilizzo nei casi seguenti, non coperti dalla garanzia:
- Cucine in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
- Angoli cucina riservati al personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro.
- Fattorie.
- Usa da parte di clienti di alberghi, motel e altre strutture a carattere residenziale.
- Ambienti tipo camera d'hotels.
- Mantenha o aparelho à distância de outros aparelhos ou dispositivos de comunicação externa, tal qu'una minuteria, ou conectado a um circuito que é regulamente ativado e desligado pelo sistema utilizador.
- O produto só terá de ser usado quando a temperatura ambiente (environ 1 hora mais tarde). Neste caso, é sugerido que o utilizador desligue o aparelho e relâche o botão de alimentação. Para reedemar o produto, attende que este seja completamente refroidido, puis rebranchez le produit et appuyez sur le bouton d'alimentation.

### MARCHES EUROPÉENS SEULEMENT

- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças. Conservar o aparelho e seu cabo fora de portada das crianças.

• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• Cet aparelho peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils reçoivent des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en compréhension bien les dangers potentiels.

Participa à la protection de l'environnement !

• O seu aparelho contém de numerosos materiais recicláveis.

• Coloque os seus deodos ou qualquer outro objecto não previsto para este efeito no copo misturador com o aparelho.

• Nunca deixe as crianças utilizar o aparelho sem vigilância.

• Este aparelho é destinado para uso doméstico, sempre em interior do lar e a altitudes inferiores a 2000 m.

• A garantia não se aplicará em caso de uso comercial, inappropriado ou em caso de não respeitar o manual.

• Desconecte sempre o aparelho da corrente eléctrica se se deixa sin supervisão antes de montar/desmontar o limpador.

• Risco de feridas em caso de má utilização do aparelho.

• Não utilize o aparelho se não funciona correctamente ou se está danificado. Em este caso, llévelo a um centro de serviço autorizado (consulte a lista em en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparelho está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión antes de montar/desmontar o limpial.

• Riesgo de heridas en caso de mala utilización del aparello.

• No utilice el aparello si no funciona correctamente o si está dañado. En este caso, llévelo a un centro de servicio autorizado (consulte la lista en el cuadro de servicio).

• Qualquier conexión incorrecta anulará la garantía.

• Este aparello está destinado únicamente a uso doméstico, siempre en el interior del hogar y a altitudes inferiores a 2000 m.

• La garantía no se aplicará en caso de uso comercial, inappropriado o en caso de no respetar el manual.

• Desconecte siempre el aparello de la cor

