

안전

- 사용 중에는 제품의 외부 표면 온도가 높습니다. 피부와의 접촉을 피하십시오. 전원 코드가 제품의 뜨거운 부분과 닿지 않도록 주의하십시오.
- 본 제품은 안전을 위해 현재 시행 중인 표준 법규 및 기술 법규(저전압 지침, 전자 환경 양립성, 기타 환경 요소)를 따른 것입니다.
- 다음과 같은 경우에는 전원 플러그를 뽑으십시오.
 - 제품 관리 혹은 보관 전
 - 제품이 제대로 작동되지 않을 때
 - 제품 사용 후
 - 부재 시(짧은 시간 동안의 경우에도)
- 사용 전압이 제품에 표기된 전압과 일치하는지 확인하십시오. 표기되지 않은 전압 사용시 제품에 발생하는 문제는 매우 치명적이며, 품질 보증 혜택을 받을 수 없습니다.
- 추가안전을 위하여 30mA이하의 잔여전류 소멸장치를 욕실 전원에 설치하실 것을 권장합니다. 보다 자세한 사항은 전기 전문가에게 문의하십시오.
- 물기가 있는 손으로 절대 사용하지 마시고, 물이 담긴 욕조와 세면대 혹은 용기 근처에서의 사용을 금지하십시오.
- 욕실에서 사용하신 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑아주십시오. 욕실에서는 제품의 전원이 차단 된 경우에도 근접한 물기가 위험을 유발할 수 있습니다.
- 어린이나 몸이 불편하신 분이 사용할 경우, 각별한 주의와 감독이 요구됩니다.
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 위험이 생기지 않도록 반드시 당사 서비스 센터나 제조자 또는 유자격자에 의해 전원 코드를 교체해야 합니다.
- 다음의 경우 제품 사용을 중지하시고 당사의 서비스 센터에 문의하십시오.
 - 제품을 떨어뜨렸을 경우
 - 제품이 제대로 작동되지 않을 때
- 제품이 제대로 작동되지 않을 경우 당사 서비스 센터 혹은 판매처에게 문의하십시오.
- 제품이 어린이 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 전원 코드가 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 물에 담그거나 흐르는 물로 세척하지 마십시오.
- 물기가 있는 손으로 제품을 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 발열판 부분이 아닌 손잡이 부분으로 제품을 잡아주십시오.
- 전원 코드를 잡아당겨 콘센트에서 빼지 마시고, 전원 플러그를 잡고 빼 주십시오.
- 연장 코드를 사용하지 마십시오.
- 연마제나 부식제를 사용하여 세척하지 마십시오.
- 0℃ 이하 35℃ 이상의 기온에서는 사용하지 마십시오.



제품 보장

귀하의 기기는 오직 가정에서의 사용을 위하여 제작되었습니다.

전문적 목적으로 사용될 수 없습니다.

적합하지 않은 사용으로 인한 문제 발생의 경우, 제품 보증의 효력이 상실됩니다.

- **< 이온 - 세라믹 > 시스템** : 귀하의 모발이 광채를 내고 모발의 손질이 훨씬 수월해집니다. 이 효과는 세라믹 코팅이 내는 방사열에 의해 강화됩니다.

사용

- 1 온도 조절 :

- = 저온
 - • = 중온
 - • • = 고온
- 2 송풍 조절 :

- 1 = 보통 공기 유출
 - 2 = 강력한 공기 유출
- 3 냉풍 :

- 쉽게 헤어 스타일을 고정
- 4 매우 섬세하고 가는 모발(유아).
- 5

- /1 위치저온 드라이 기능
- 6

- 모발이 심하게 젖은 경우, 고온의 사용은 모발의 손상을 가져올 수 있습니다.
- 7

- • /2 위치예비- 드라이를 위한 중간 온도
- 8

- 예비-드라이된 모발용
- 9

- • • /3 위치헤어 스타일의 고정을 위한 고온 사용.