

Rowenta

- EN • Safety instructions
- FR • Consignes de sécurité
- TR • Önemli tavsiyeler
- HR • Sigurnosni savjeti
- SR • Bezbednosna uputstva
- BG • Правила за безопасност
- SL • Varnostni nasveti
- PL • Instrukcje bezpieczeństwa
- CS • Bezpečnostní pokyny
- SK • Dôležité bezpečnostné odporúčania
- HU • Biztonsági utasítások
- RU • Инструкции по технике безопасности
- UK • Інструкції з техніки безпеки
- RO • Instrucțiuni de siguranță
- ET • Ohutuseeskirjad
- LV • Drošības norādījumi
- LT • Saugos patarimai
- BS • Sigurnosna uputstva

SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions carefully and keep them for further references.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to a power source; if it has not cooled down for approximately 1 hour.
- The iron must be used and rested on a flat, stable, heat-resistant surface.
- When you place the iron on the iron rest, make sure that the surface on which you place it is stable.
- Always unplug your appliance: before filling, or rinsing the water tank, before cleaning it, after each use.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance must not be used if it has fallen to the floor, shows evident of damage, leaks or fails to function correctly. Never dismantle your appliance. To avoid any danger, have it inspected in an approved service centre.



The surfaces which are marked with this sign and the soleplate are very hot during the use of the appliances. Don't touch these surfaces before the iron is cooled down.

- If the electric power cord is damaged, it must be replaced by an Approved Service Centre in order to prevent any danger.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

- The voltage of your electrical installation must correspond to that of the iron (220-240V). Always plug your iron into an earth socket. Connecting to the wrong voltage may cause irreversible damage to the iron and will invalidate the guarantee.
- If you are using a mains extension lead, ensure that it is correctly rated (16A) with an earth, and is fully extended.
- Do not unplug your appliance by pulling on the cord.
- Never immerse your steam iron in water or any other liquid. Never hold it under the water tap.
- Never touch the electric cord with the soleplate of the iron.
- Your appliance gives off steam, which may cause burns, especially when you are ironing close to the edge of your ironing board.
- Never direct the steam towards people or animals.
- For your safety, this appliance conforms to the applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental Directives).
- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

What water to use?

Your appliance has been designed to function with untreated tap water. If your water is very hard (check with your local water authority), it is possible to mix untreated tap water with store-bought distilled or demineralised water in the following proportions:
- 50% tap water, - 50% distilled or demineralised water.

However, it is necessary to operate the Self clean function regularly in order to eliminate hard water deposits from the steam chamber.

Use the Self clean function approximately every 2 weeks. If the water is very hard clean the iron weekly.

Types of water not to use?

Heat concentrates the elements contained in water during evaporation. The types of water listed below contain organic waste or mineral elements that can cause spitting, brown staining, or premature wear of the appliance: water from clothes dryers, scented or softened water, water from refrigerators, batteries or air conditioners, pure distilled or demineralised water or rain water should not be used in your Rowenta iron. Also do not use boiled, filtered or bottled water.

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE



Environnement

Environment protection first !

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

If there is a problem?

| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | SOLUTION |
|--|--|--|
| Water drips from the holes in the soleplate. | You are using steam while the iron is not hot enough. | Wait until the thermostat light goes out. |
| | You are using the shot of steam button too often. | Wait a few seconds between each use of the button. |
| | You have stored the iron horizontally, without emptying it and without setting it to  . | See the section «Storing your iron». |
| Brown streaks come through the holes in the soleplate and stain the linen. | You are using ironing water additives (i.e. scented water, starch). | Never use ironing water additives; these will permanently damage your steam iron. |
| | You are not using the right type of water. | Perform a Self cleaning operation and consult the chapter «What water should I use?». |
| | Your linen has not been rinsed sufficiently or you have ironed a new garment before washing it. | Make sure that your laundry is rinsed sufficiently in order to remove any deposits of soap or chemical products on new clothes. |
| The soleplate is dirty or brown and can stain the linen. | Your are ironing with an inappropriate temperature selection (temperature too high). | Clean the soleplate (refer to chapter 11). Select the appropriate program. |
| | You have ironed over a printed area of a garment. | Never iron over printed areas or applications – always iron the reverse side of such a garment. |
| There is little or no steam. | The water tank is empty. | Fill the water tank. |
| | Your iron has been used dry for too long. | Carry out a Self clean. |
| The soleplate is scratched or damaged. | You have placed your iron flat on a metallic rest-plate or ironed over a zip. | Refrain from ironing over metallic buttons or zippers. |
| Steam or water come from the iron as you finish filling the tank. | The steam control is not set to the DRY  position. | Check that the steam control is set to the DRY  position. |
| | The water tank is overfilled. | Never exceed the Max level. |
| The spray does not spray. | The water tank is not filled enough. | Fill up the water tank. |

Important notice for ≥ 2400W models only :

Under unfavorable mains conditions, phenomena like transient voltage drops or lighting fluctuations can happen. Therefore, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.29 Ω. If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Merci de lire attentivement ces consignes et de les conserver.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique ; tant qu'il n'a pas refroidi environ 1 heure.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Lorsque vous posez le fer sur le repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le posez est stable.
- Débranchez toujours votre appareil : avant de le remplir ou de rincer le réservoir, avant de le nettoyer, après chaque utilisation.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenir le fer et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou qu'il refroidit.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience et de connaissance, s'ils ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé au sol, présente des dommages apparents, fuit ou ne fonctionne pas

correctement. Ne jamais démonter l'appareil. Faites-le examiner dans un centre service agréé, afin d'éviter tout danger.

 Les surfaces marquées par ce signe et la semelle sont très chaudes lors de l'utilisation de l'appareil. Ne pas toucher ces surfaces tant que le fer n'a pas refroidi.

- Si le cordon électrique est endommagé, faites-le remplacer par un centre service agréé afin d'éviter tout danger.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- La tension de votre installation électrique doit correspondre à celle du fer (220-240 V). Ce fer doit être toujours branché sur une prise de courant avec terre. Toute erreur de branchement peut endommager le fer de manière irréversible et annulera la garantie.
- Si vous utilisez une rallonge, vérifiez qu'elle est de type bipolaire (16 A) avec conducteur de terre, et qu'elle est entièrement dépliée.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne plongez jamais le fer à vapeur dans l'eau ou tout autre liquide. Ne le mettez jamais sous le robinet.
- Ne touchez jamais le cordon électrique avec la semelle du fer.
- Votre appareil émet de la vapeur, qui peut occasionner des brûlures, en particulier lorsque vous repassez sur un angle de votre table à repasser.
- Ne dirigez jamais la vapeur sur des personnes ou des animaux.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse tension, Compatibilité électromagnétique, Environnement).
- Ce produit a été conçu pour un usage domestique uniquement. Pour tout usage commercial, inapproprié ou contraire aux instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie n'est plus valable.

Quelle eau utiliser ?

Votre appareil a été conçu pour fonctionner avec l'eau du robinet. Si votre eau est très calcaire (ceci est vérifiable auprès de votre mairie ou du service des eaux), il est possible de mélanger l'eau du robinet avec de l'eau déminéralisée du commerce dans les proportions suivantes : - 50 % d'eau du robinet, - 50 % d'eau déminéralisée.

Il est cependant nécessaire de procéder régulièrement à l'auto-nettoyage de la chambre de vaporisation, afin d'éliminer le calcaire accumulé.

La fonction d'auto nettoyage doit être utilisée environ toutes les deux semaines.

Si votre eau est très calcaire, nettoyez le fer chaque semaine

Quelles eaux éviter ?

La chaleur concentre les éléments contenus dans l'eau, lors de l'évaporation. Les eaux ci-dessous contiennent des déchets organiques ou des éléments minéraux qui peuvent provoquer des crachements, des couleurs brunes ou un vieillissement prématûr de votre appareil : eau déminéralisée du commerce pure, eau des séche-linges, eaux parfumées, eau adoucie, eau des réfrigérateurs, eau des batteries, eau des climatiseurs, eau distillée, eau de pluie. Nous vous demandons donc de ne pas utiliser de telles eaux.

MERCI DE CONSERVER CE MODE D'EMPLOI

Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.



Un problème avec votre fer ?

| PROBLEMES | CAUSES POSSIBLES | SOLUTIONS |
|--|--|---|
| L'eau coule par les trous de la semelle. | Vous utilisez la vapeur alors que le fer n'est pas assez chaud. | Attendez que le voyant s'éteigne. |
| | Vous utilisez la commande jet de vapeur trop souvent. | Attendez quelques secondes entre chaque utilisation. |
| | Vous avez rangé le fer à plat, sans le vider et sans placer la commande vapeur sur  . | Consultez le chapitre «Rangez votre fer». |
| Des coulures brunes sortent de la semelle et tachent le linge. | Vous utilisez des produits détartrants chimiques. | N'ajoutez aucun produit détartrant à l'eau du réservoir. |
| | Vous n'utilisez pas le bon type d'eau. | Faites un auto-nettoyage et consultez le chapitre «Quelle eau utiliser?». |
| | Votre linge n'a pas été rincé suffisamment ou vous avez repassé un nouveau vêtement avant de le laver. | Assurez vous que le linge est suffisamment rincé pour supprimer les éventuels dépôts de savon ou produits chimiques sur les nouveaux vêtements. |
| La semelle est sale ou brune et peut tacher le linge. | Vous utilisez une température trop élevée. | Nettoyez la semelle comme indiqué plus haut. Consultez le tableau des températures pour régler le thermostat. |
| | Vous utilisez de l'amidon. | Nettoyez la semelle comme indiqué plus haut. Pulvérisez l'amidon à l'envers de la face à repasser. |
| Votre fer produit peu ou pas de vapeur. | Le réservoir est vide. | Remplissez-le. |
| | Votre fer a été utilisé trop longtemps à sec. | Faites un auto-nettoyage. |
| La semelle est rayée ou abîmée. | Vous avez posé votre fer à plat sur un repose-fer métallique. | Posez toujours votre fer sur son talon. |
| Le fer vaporise en fin de remplissage du réservoir. | Le curseur de commande vapeur n'est pas sur DRY  . | Vérifiez que la commande vapeur est sur DRY  . |
| | Le réservoir est trop rempli. | Ne dépassiez pas le niveau MAX de remplissage. |
| Le spray ne pulvérise pas d'eau. | Le réservoir n'est pas assez rempli. | Rajoutez de l'eau dans le réservoir. |

Remarque importante pour les modèles ≥ 2400W uniquement:

Dans des conditions défavorables, des phénomènes tels que des baisses de tension transitoires ou des fluctuations de luminosité peuvent se produire. C'est pourquoi il est recommandé de brancher le fer dans une alimentation électrique ayant une impédance maximale de 0,29 Ω. Si nécessaire, l'utilisateur peut contacter le fournisseur d'électricité pour connaître l'impédance du réseau au point d'interface.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere muhafaza edin.
- Cihazı, bir elektrik kaynağına bağlı olduğu zamanlarda ve yaklaşık 1 saatlik soğuma süresi boyunca asla gözetimsiz bırakmayın.
- Ütü düz, sabit ve ısiya dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve bekletilmelidir.
- Ütüyü ütü dayanağı üzerine yerleştirdiğinizde, yerleştirdiğiniz yüzeyin sabit olmasına dikkat edin.
- Cihazınızın fışını, su durumlarda mutlaka prizden çekin: su haznesini doldurmadan önce veya durularken, her kullanımından sonra temizlik yapmadan önce.
- Çocukların cihazla oynamamaları için denetim altında tutulmaları gereklidir.
- Elektrik prizine takılı olduğunda veya soğuması sırasında ütüyü ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edin.
- Bu cihaz, 8 yaşından büyük çocuklar ve yetersiz fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitelere veya yetersiz bilgi ve deneyime sahip kişiler tarafından, sadece denetim veya cihazın emniyetli şekilde kullanımına ilişkin talimatlar sağlandığında ve bu kişiler mevcut tehlikeleri kavradığında kullanılabilir.
- Temizlik ve kullanıcı bakımları, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaz; zemine düştüğü, belirgin hasar veya sızıntı sergilediği veya doğru şekilde çalışmadığı durumlarda kullanılmamalıdır. Cihazınızı asla parçalarına ayırmayın. Herhangi bir tehlikeyi önlemek için, bir Yetkili Servis Merkezi'nde incelenmesini sağlayın.



Bu işaretin yer aldığı yüzeyler ve taban, cihazın kullanımı sırasında çok ısınır. Bu yüzeylere ütü tamamen soğumadan dokunmayın.

- Elektrik kablosu hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek üzere bir Yetkili Servis Merkezi tarafından yenilenmelidir.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

- Elektrik kurulumunuzun voltajı, ütünün voltajı ile uyumlu olmalıdır (220-240 Volt). Ütünüze her zaman topraklı bir prize takın. Yanlış gerilimle bağlantı kurmak, ütue tamiri olanaksız hasarlar verebilir ve garantisini geçersiz kılar.
- Elektrik bağlantısı için uzatma kablosu kullanıyorsanız, kablonun topraklı, doğru nominal güçle (16A) sahip ve tam açılmış olmasına dikkat edin.
- Cihazın fışını kablosundan tutarak çekmeyin.
- Buharlı ütünüze suya veya başka herhangi bir sıvuya asla daldırmayın. Ütünüze asla akan suyun altına tutmayın.
- Elektrik kablosunu ütünün tabanına asla deşdirmeyin.
- Cihazınız, özellikle ütü masasının kenarına yakın kısımda ütü yapıyorsanız, yanıklara neden olabilecek şekilde dışarı buhar verir.
- Ütüyü insanlara veya hayvanlara doğru asla yönetmeyin.
- Bu cihaz, emniyetiniz için, gegerli standart ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmiştir (Düşük Voltaj, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevresel Yönergeler).
- Bu ürün sadece ev içi kullanımına yönelik tasarlanmıştır. Her türlü ticari veya uygunsuz kullanım veya talimatlara uyumsuzluk durumunda, üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez ve garanti koşulları geçersiz olur.

Hangi sular kullanılabilir?

Cihaz, musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Suyunuz çok kireçli ise (bu, belediyeden veya sular idaresinden teyit edilebilir), musluk suyunu içme suyu ile yarı yarıya karıştırın.

Anacak, kireç oluşumunu önlemek için, ütünün otomatik temizliğinin düzenli olarak yapılması gereklidir.

Kendi kendini temizleme fonksiyonunu yaklaşık 2 haftada bir kullanın. Su çok sertse, ütüyü haftada bir temizleyin

Hangi sular kullanılamaz?

Dolayısıyla, aşağıdaki gibi sular kullanılmamalıdır öneriyoruz. Kurutma makinalarından çıkış su, kokulu veya yumuşatılmış su, buz dolabı, batarya ve klimalardan çıkış su, saf damıtılmış su veya yağımur suyu kullanmayın; bu sular organik atıklar ve mineral elementler içerir ve kahverengi lekelere ve cihazın erken ypranmasına neden olabilir.

Çevre

Çevrenin korunmasına katkıda bulun!

- ① Cihazınızda çok sayıda değerlendirilebilir veya yeniden dönüştürülebilir malzeme bulunmaktadır.
- ② Bunların işlenebilmesi için cihazınızı bir toplama noktasına veya bir yetkili servis merkezine bırakınız.



Ütü ile ilgili olası arızalar

| SORUN | OLASI SEBEP | ÇÖZÜM |
|--|---|---|
| Taban deliklerinden su akıyor. | Ütü yeterince isınmadan buhar kullanıyoğınız. | İşigin sönmesini bekleyin. |
| | Şok buhar düğmesini çok sık kullanıyoğınız. | İki kullanım arasında birkaç saniye bekleyin. |
| | Ütü, düz olarak, su haznesini boşaltmadan ve düğmeyi konumuna getirmeden yerleştirdiniz. | "Ütünün saklanması" başlığına bakın. |
| Kahverengi sular taban deliklerinden akıyor ve kumaşı lekeliyor. | Kireç çözücü kimyasal ürünler kullanıyoğınız. | Su haznesi suyuna hiçbir kireç çözücü ürün eklemeyin. |
| | Doğu su tipini kullanıyoğınız. | Bir otomatik temizleme yapınız ve "Hangi suyu kullanmalı ?" başlığına bakıniz. |
| | Çamaşırınız iyice durulanmamış veya yeni bir giysiyi yıkamadan ütüliyorsunuz. | Yeni giysiler üzerinde olası sabun veya kimyasal ürün kalıntılarını yok etmek üzere çamaşırın yeterince çalkalanmış olduğundan emin olunuz. |
| Taban kirli veya kahverengi ve çamaşırı lekeleyebilir. | Çok yüksek ısı kullanıyoğınız. | Tabanı yukarıda belirtildiği gibi temizleyin. İsi ayarlamak için isılar tablosuna bakın. |
| | Kola kullanıyoğınız. | Tabanı yukarıda belirtildiği gibi temizleyin. Çamaşır kolasını daima kumaşın arkası yüzüne püskürtün. |
| Ütünüz az buhar üretiyor veya hiç buhar üretmiyor. | Su haznesi boş. | Hazneyi doldurun. |
| | Ütünüz uzun zaman buharsız kullanılmış. | Bir otomatik temizlik yapın. |
| Taban çizilmiş veya aşınmış. | Ütünüzü düz olarak metal bir yüzeye koydunuz. | Ütünüzü daima dik olarak koyn. |
| Su haznesi doldurulunca ütü buhar yapıyor. | Buhar ayar düğmesi DRY konumunda değil. | Buhar ayarının DRY konumunda olduğundan emin olun. |
| | Su tankı aşırı dolu. | Asla Max seviyesini aşmayın. |
| Sprey çalışmıyor. | Su tankı yeterince dolu değil. | Su tankını doldurun. |

Viktigt meddelande för endast ≥ 2400W-modellerna:

Olumsuz elektrik bağlantısı koşullarında, geçici voltaj düşüsleri veya elektrikte oynamalar gibi fenomenler meydana gelebilir. Bu nedenle ütün maksimum empedansı $0,29 \Omega$ olan bir elektrik kaynağına bağlanması tavsiye edilir. Gerekirse, kullanıcı elektrik sağlayıcısı olan şirkete arayız noktasındaki sistem empedansı değerini sorabilir.

SIGURNOSNE UPUTE

- Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za ubuduće.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je spojen u struju, ako se prethodno nije hladio najmanje 1 sat.
- Glačalo treba koristiti i čuvati na ravnoj, stabilnoj površini koja je otporna na vrućinu.
- Kada glačalo stavljate na podlogu za glačalo, uvjerite se da je površina na koju ga stavljate stabilna.
- Uređaj uvijek odspajajte iz struje: prije punjenja, ispiranja spremnika za vodu, čišćenja i nakon svake uporabe.
- Djecu treba nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju s uređajem.
- Čuvajte glačalo i priključni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada je pod naponom ili kada se hlađi.
- Uređaj mogu koristiti djeca od osam godina nadalje i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i metalnih sposobnosti te osobe koje nemaju dovoljno iskustva ako su pod nadzorom ili su dobile upute o uporabi uređaja na siguran način i ako razumiju moguće opasnosti.
- Djeca ne mogu provoditi čišćenje i održavanje bez nadzora.

- Uređaj ne smijete koristiti ako je pao na pod, ima vidljiva oštećenja, curi ili ne radi ispravno. Nikada ne rastavljajte uređaj. Za izbjegavanje svake vrste opasnosti, odnesite ga na pregled u ovlašteni servisni centar.



Površine označene ovim znakom i donji dio glačala postaju veoma vrući tijekom uporabe. Ne dodirujte te površine prije nego se glačalo ohladi.

- Ako je električni kabel oštećen, treba ga zamijeniti ovlašteni servisni centar radi izbjegavanja svake opasnosti.

VAŽNE PREPORUKE

- Napon vaše električne instalacije treba odgovarati naponu glačala (220-240 V). Glačalo uvijek spajajte na uzemljenu utičnicu. Spajanje na pogrešan napon može uzrokovati nepovratno oštećenje glačala čime se gubi pravo na jamstvo.
- Ako koristite produžni kabel, uvjerite se da je ispravne jakosti (16 A), uzemljen i potpuno odmotan.
- Ne odspajajte uređaj iz struje povlačeći ga za kabel.
- Nikada ne uranjajte glačalo u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Nikada ga ne držite pod mlazom vode.
- Električnim kabelom nikada ne dodirujte donji dio glačala.
- Vaš uređaj ispušta paru koja može uzrokovati opekline, posebno kada glaćate blizu ruba daske za glaćanje.
- Paru nikada ne usmjeravajte prema ljudima ili životinjama.
- Za Vašu sigurnost, uređaj je napravljen u skladu s tehničkim propisima i standardima (Propis o niskom naponu, Propis o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Propis o zaštiti okoliša).
- Ovaj proizvod namijenjen je samo za uporabu u kućanstvu. Svaka komercijalna uporaba, neispravna uporaba ili uporaba koja nije u skladu s uputama, oslobođa proizvođača njegove odgovornosti, a jamstvo prestaje biti važeće.

Koju vodu rabiti?

Vaš uređaj je prilagođen za uporabu obične nedestilirane vode iz slavine. Ako voda koju koristite sadrži puno kamena (a to možete provjeriti u općinskoj upravi ili upravi vodovoda), možete mijesati vodu iz vodovoda s kupovnom destiliranom vodom u sljedećem omjeru: 50% vode iz vodovoda prema 50% destilirane vode.

Neophodno je, međutim, redovito obavljati automatsko čišćenje spremnika za vodu kako bi se odstranio kamenac.

Koristite funkciju samočišćenja otprikilike svaka 2 tjedna. Ako je voda jako tvrda, očistite glaćalo svaki tjedan.

Koje vode izbjegavati?

Vrućina pri isparavanju prouzročava koncentraciju elemenata sadržanih u vodi. Molimo Vas da izbjegavate uporabu sljedećih vrsta voda. Ove vode sadrže organske otpatke ili mineralne elemente koji mogu prouzročiti prskanje, curenje smede tekućine ili prerano starenje vašeg uređaja: čista kupovna destilirana voda, voda iz strojeva za sušenje rublja, mirišljiva voda, pročišćena voda, voda za hladnjake, voda za akumulator, voda za klima-uređaje, kišnica.

Okoliš

Čuvajte svoj okoliš!



- ① Vaš uređaj sadrži vrijedne materijale koji se mogu ponovno koristiti.
- ② Odložite na za to predviđeno mjesto.

Problem s vašim glaćalom?

| PROBLEMI | MOGUĆI UZROCI | RJEŠENJA |
|---|---|---|
| Voda curi kroz otvore na podnici. | Koristite paru a glaćalo se još nije dovoljno ugrijalo. | Pričekajte da se signalno svjetlo upali. |
| | Prečesto pritišćete tipku "udar pare". | Pričekajte nekoliko sekundi prije ponovnog pritišćanja tipke. |
| | Pohranili ste glaćalo u vodoravnom položaju a da niste ispraznili spremnik vode niti postavili izbornik na suho  . | Pogledajte poglavje "Spremite vaše glaćalo". |
| Curenje smede tekućine iz otvora na podnici koje onečišćuje rublje. | Rabite kemijske proizvode protiv stvaranja kamenca. | Nemojte dodavati nikakav proizvod protiv stvaranja kamenca u spremnik vode. |
| | Ne rabite dobru vrstu vode. | Obavite samočišćenje i pogledajte poglavje "Koju vodu rabiti?". |
| | Vaše rublje nije dovoljno isprano ili glaćate novi odjevni predmet prije nego ste ga oprali. | Usisajte povremeno otvore na podnici. Osigurajte se da je rublje dovoljno isprano tako da nema eventualnih ostataka sapuna ili kemijskih proizvoda na novoj odjeći. |
| Podnica je prljava ili smede boje i može uprljati rublje. | Glačate na previsokoj temperaturi. | Očistite podnicu kao što je gore navedeno. Pogledajte tablicu s temperaturama kako biste podešili termostat. |
| | Rabite štirku. | Očistite stopalo kao što gore navedeno. Štirku posipajte na naličje, a ne na onu stranu tkanine koju glaćate. |
| Vaše glaćalo proizvodi malo ili nimalo pare. | Spremnik je prazan. | Napunite ga s vodom iz vodovoda. |
| | Vaše glaćalo je predugo radilo na suho. | Aktivirajte automatsko čišćenje. |
| Podnica je oštećena ili izgrevana. | Položili ste glaćalo u vodoravnom položaju na metalnom odlagalištu. | Glaćalo uvijek ostavljajte uspravno na stražnjem dijelu. |
| Para izlazi iz glaćala nakon što ste napunili spremnik. | Izbornik za paru nije postavljen na DRY  (suho). | Provjerite je li izbornik za paru postavljen na DRY  (suho). |
| | Prepunili ste spremnik za vodu. | Nikad ne ulijevajte vodu preko oznake MAX. |
| Raspršivač za vodu ne radi. | Nema dovoljno vode u spremniku. | Dolijte vodu u spremnik. |

Važna napomena samo za modele od $\geq 2.400 \text{ W}$:

U uvjetima nepovoljne struje može doći do poput prolaznog pada napona ili promjena osvjetljenja. Stoga preporučujemo glaćalo priključiti na sustav strujnog napajanja maksimalne impedancije od $0,29 \Omega$. Informacije o impedanciji sustava u točki priključka korisnik prema potrebi može zatražiti od javnog poduzeća za elektrodistribuciju.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pročitajte pažljivo ova uputstva i sačuvajte ih za slučaj da vam ponovo zatrebaju.
- Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora kad je uključen u struju i ako se nije ohladio, za to je potrebno otprilike 1 sat.
- Površina po kojoj se pegla koristi i na koju se odlaže, treba da bude ravna, stabilna i otporna na toplotu.
- Proverite da li je odgovarajući deo za odlaganje pegle na dasci za peglanje, stabilan.
- Aparat uvek isključite iz struje: pre dopunjavanja, ispiranja ili čišćenja odeljka za vodu, kao i posle svake upotrebe.
- Treba strogo voditi računa i ne dozvoliti deci da se igraju aparatom.
- Sklonite peglu i gajtan van domaćaja dece mlađe od 8 godina kada je gajtan nanelektrisan ili dok se pegla hлади.
- Oštećenja na grejnoj ploči pegle i funkcije pare zbog korišćenja pogrešne vode (vidi "koja se voda može koristiti?") ili izostanka održavanja (vidi "Kolektor kamenca") se ne mogu pod garancijom prihvati kao povrat.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ukoliko su pod nadzorom ili upoznati sa uputstvima za korišćenje aparata na bezbedan način i razumeju koji rizici prete usled nepravilne upotrebe.

- Čišćenje i održavanje aparata ne bi trebalo da rade deca bez nadzora.



Aparat ne sme da se koristi ako je pao na pod, ima vidljiva oštećenja, curi ili ne radi ispravno. Nikad nemojte rasklapati aparat. Da biste izbegli štetu, odnesite ga u ovlašćeni servis da se proveri ispravnost.

- Ako je električni gajtan oštećen, mora biti zamjenjen u ovlašćenom servisu kako bi se sprečila veća šteta.

VAŽNE PREPORUKE

- Površine obeležene ovom oznakom i podloga pegle veoma su vruće tokom korišćenja aparata. Nemojte dodirivati ove površine dok se pegla ne ohladi.
- Napon vaše električne instalacije mora da odgovara naponu pegle (220-240 V). Peglu uvek uključujte u utičnicu sa uzemljenjem. Uključivanje u neodgovarajući napon može dovesti do nepopravljivih oštećenja na pegli i do poništenja garancije.
- Ako koristite produžni kabl, uverite se da je on odgovarajući (16 A) sa uzemljenjem i da je razvraćen celom dužinom.
- Ne vucite gajtan kad isključujete aparat iz struje.
- Nikad nemojte da potapate peglu u vodu ili u neku drugu tečnost. Nikad nemojte da stavljate peglu ispod česme.
- Nikad nemojte da dotaknete električni gajtan podlogom pegle.
- Vaš aparat ispušta paru koja može da dovede do opekotina, naročito kad peglate blizu ivice daske za peglanje.
- Nikad nemojte da usmeravate paru prema ljudima ili životinjama.
- U cilju vaše bezbednosti, ovaj aparat je izrađen u skladu sa važećim standardima i regulativama (nizak napon, elektromagnetska kompatibilnost, zaštita životne sredine).
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. U slučaju upotrebe u komercijalne svrhe, neodgovarajućeg korišćenja ili kvara nastalog usled nepoštovanja uputstava, proizvođač ne snosi odgovornost i garancija neće važiti.

Kakvu vodu koristiti?

Predviđeno je da u peglu sipe vodu sa česme. Ukoliko je voda koju koristite suviše tvrda, može se pomešati sa flaširanim demineralizovanom vodom u sledećem odnosu: 50% vode iz vodo-voda prema 50% demineralizovane vode.

Redovno aktivirajte funkciju samočišćenja komore za isparavanje zbog uklanjanja kamena.

Koristite funkciju za samočišćenje otprilike svake 2 nedelje. Ako je voda veoma tvrda, čistite peglju jednom nedeljno.

Koje vrste vode treba izbegavati?

Toplota deluje na elemente koji se nalaze u vodi. Molimo Vas da izbegavate upotrebu sledećih vrsta voda: demineralizovana, voda iz aparata za sušenje veša, parfimisana ili omešana voda, voda iz frižidera, voda iz akumulatora ili klima-uređaja, destilovana voda, kišnica. One sadrže organske ostatke ili mineralne materije koje mogu izazvati prskanje, stvaranje tamnosmedih mrlja ili prerano starenje aparata.

Životna sredina

Zaštita okoline na prvom mestu

-  Aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se iskoriste ili recikliraju.
-  Odnesite aparat u centar za recikliranje takvih proizvoda.

Mogući problemi sa peglom

| PROBLEMI | MOGUĆI UZROCI | REŠENJA |
|---|--|---|
| Voda ističe kroz rupe na podlozi. | Upotrebljavate paru iako peglja nije dovoljno vruća. | Sačekajte da se aktivira svetlosni signal. |
| | Suvše često koristite dugme "izbacivanje pare". | Između svakog korišćenja, sačekajte nekoliko sekundi. |
| | Postavili ste peglju horizontalno a niste je prethodno ispraznili i niste stavili regulator na  "SEC" (suvu). | Pogledajte odeljak "Odložite vašu peglju". |
| Tamnosmeda tečnost se izlila kroz podlogu i prlja veš. | Koristite hemijske proizvode za uklanjanje kamenca. | Ne upotrebljavajte nikakav proizvod za uklanjanje kamenca sa vodom iz rezervoara. |
| | Ne koristite dobру vrstu vode. | Obavite autočišćenje i pročitajte odeljak "Koju vodu rado koristite". |
| | Vaša odeća nije dobro isprana, ili ste peglali novu odeću pre nego što ste je oprali. | Dobro isperite rublje, tako da nema eventualnih ostataka sapuna ili hemijskih proizvoda na novoj garderobi. |
| Podloga je prljava ili tamnosmeda i može da isprlja veš. | Peglate na suviše visokoj temperaturi. | Očistite podlogu u saglasnosti sa gore navedenim. Pogledajte tablicu temperatura za regulisanje termostata. |
| | Koristite štirak. | Očistite podlogu u saglasnosti sa gore navedenim. Nanesite štirak s druge strane površine koja se peglja. |
| Vaša peglja proizvodi malo pare ili je uopšte ne proizvodi. | Rezervoar je prazan. | Napunite rezervoar. |
| | Vaša peglja je suviše dugo upotrebljavana na suvo. | Uključite sistem samočišćenja. |
| Podloga je izgredana ili oštećena. | Stavili ste peglju o horizontalni položaj na metalnu podlogu. | Vašu peglju uvek odlažite na postolje. |
| Para izlazi iz pegle kada ste napunili rezervoar. | Regulator pare nije postavljen na DRY  "SEC" (suvu). | Proverite da li je regulator pare postavljen na DRY  suvo. |
| | Rezervoar za vodu je prepunjten. | Nikada nemojte puniti vodu iznad nivoa Max. |
| Sprej ne prska. | Rezervoar za vodu nije dovoljno napunjten. | Napunite rezervoar. |

Važna napomena samo za modele od ≥ 2400 W:

U uslovima nepovoljne struje, može da dođe do pojave kao što je privremeni pad napona ili promena osvetljenja. Zbog toga preporučujemo da peglu priključite na sistem strujnog napajanja sa maksimalnom impedancijom od $0,29 \Omega$. Informacije o impedanciji sistema u tački priključka korisnik prema potrebi može da zatraži od javnog preduzeća za elektrodistribuciju.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, прочетете тези инструкции внимателно и ги запазете за бъдещи справки.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към източник на напрежение, ако не е изстинал за около 1 час.
- Ютията трябва да се използва и да се оставя на равна, твърда, топлоустойчива повърхност.
- Когато поставяте ютията върху стойката за ютия, се уверете, че повърхността, върху която я оставяте, е устойчива.
- Изключвате винаги уреда от контакта: преди пълнене или излакване на резервоара за вода, преди неговото почистване, след всяка употреба.
- Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Пазете ютията и нейния кабел далеч от деца на възраст, по-малка от 8 години, когато уредът е под напрежение или изстива.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, само ако са под надзор или им е било обяснено как да използват уреда по

безопасен начин и те разбират свързаните с това рискове.

- Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца без надзор.
- Уредът не бива да се използва, ако е падал на земята, показва очевидна повреда, тече или не функционира изправно. Никога не разглобявайте уреда. За да избегнете всякаква опасност, занесете го за проверка в одобрен сервизен център.



Повърхностите, които са маркирани с този знак и основната плоча са силно нагорещени по време на използването на уреда. Не докосвайте тези повърхности преди ютията да е изстинала.

- Ако електрозахранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от одобрен сервизен център, за да се предотврати възможна опасност.

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

- Напрежението на вашата електроинсталация трябва да съответства на това на ютията (220-240V). Винаги включвайте ютията в заземен електрически контакт. Свързване към неправилно напрежение може да предизвика безвъзвратна повреда на ютията и ще обезсили гарантията.
- Ако използвате мрежов електрически удължител се уверете, че той е с правилен номинал (16 A) със заземяване и е напълно разгрънат.
- Не изключвате уреда от контакта, като дърпате кабела.
- Никога не потапяйте парната ютия във вода или друга течност. Никога не я поставяйте под чешма.
- Никога не докосвайте електрическия проводник с основната плоча на ютията.
- Уредът изпуска пара, която може да причини изгаряния, особено когато гладите близо до ръба на дъската за гладене.
- Никога не насочвайте парата към хора или животни.

- За вашата безопасност, този уред съответства на приложимите стандарти и разпоредби (директиви за уреди с ниско напрежение, за електромагнитна съвместимост, за околната среда).
- Този продукт е проектиран само за битова употреба. Производителят не носи отговорности и гаранцията не се прилага при използване с търговска цел, неправилно използване или несъпаване на инструкциите.

Каква вода да се използва?

Уредът е предвиден за работа с чешмияна вода. Ако водата, която използвате е много варовита (това може да се провери в общинската администрация или водоснабдителната служба), могат да се смесят чешмияна с дестилирана вода в следната пропорция: - 50% чешмияна вода, - 50% дестилирана вода.

Въпреки това е необходимо редовно да се прави самопочистване на резервоара за пара, за да се отстрани отложения варовик.

Използвайте функцията за самопочистване приблизително на всеки 2 седмици. Ако водата е прекалено търъда, почиствайте ютията веднъж седмично.

Каква вода да се избягва?

При изпарението, съдържащите се във водата елементи се концентрират от топлината. Ето защо Ви молим да не използвате такава вода. Долуизброените води съдържат органични отпадъци или минерали, които могат да предизвикат кафеникави пръски или течове, както и преждевременно амортизиране на уреда: чист дестилилат от търговската мрежа, вода за сушилня, ароматизирана вода, омекотена вода, вода за хладилни инсталации, за батерии, за климатизи, дестилирана вода или дъждовна вода.

Околна среда

Заштитете околната среда!



- ① Вашият електроуред съдържа материали, които могат да бъдат рециклирани.
- ② Отнесете го в най-близкия център за отпадъци

Евентуални проблеми с ютията?

| ПРОБЛЕМ | ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|--|--|--|
| През отворите на плочата изтича вода. | Използвате пара, когато ютията още не е достатъчно нагрята. | Изчакайте светлинния индикатор да загасне. |
| | Твърде често използвате бутона паров Удар. | Изчакайте по няколко секунди между натисканията. |
| | Съхранивали сте ютията в хоризонтално положение, без да я изпразните и без да поставите регулатора в позиция . | Направете справка с глава „Съхранение на ютията“. |
| Кафеникави течове от плочата, които образуват петна върху тъканите за гладене. | Използвате химически препарати срещу котлен камък. | Не прибавяйте препарат срещу котлен камък в резервоара за вода. |
| | Вие не използвате правилния вид вода. | Изпълнете процедура за самопочистване и вижте глава „Каква вода използваме?“ |
| | Вашите дрехи не са били изплакнати достатъчно добре или вие сте изгладили нова дреха преди да сте я изпрали. | Уверете се, че дрехите са добре изплакнати, за да се избегне вероятността от отлагане на салун и химически препарати върху новите дрехи. |
| Плочата е мръсна или кафеникова и може да замърси прането ви. | Използвате много висока температура. | Почистете плочата по горепосочения начин. Когато настройвате термостата, правете справка с таблицата за подходяща температура. |
| | Вие сте използвали кола. | Почистете плочата по горепосочения начин. Напръскайте с препарата за колосване от обратната страна на тази, която ще гладите. |
| Ютията образува малко или въобще не образува пара. | Резервоарът е празен. | Напълнете го. |
| | Твърде дълго сте използвали ютията в режим сухо гладене. | Пристигнете към самопочистване. |
| Плочата е надраскана или наранена. | Поставяли сте ютията в хоризонтално положение върху метална поставка за ютия. | Винаги поставяйте ютията във вертикално положение. |
| Ютията образува пара в процеса на пълнене на резервоара. | Регулаторът на парата не е поставен в положение DRY . | Проверете дали регулаторът на парата е поставен в положение DRY . |
| | Водния резервоар е препълнен. | Никога не повишавайте нивото MAX. |
| Спрят не пръска. | Водния резервоар не е напълnen достатъчно. | Водния резервоар е пълен дроге. |

Важно уведомление само за моделите с мощност $\geq 2400\text{ W}$:

При неблагоприятни условия на електрическата инсталация може да има явления като кратки спадове на напрежението или колебания в осветлението. Затова се препоръчва ютията да се свърже към електрозахрънваща система с максимален импеданс $0,29\ \Omega$. Ако е необходимо, потребителят може да попита електроразпределителната компания за импеданс на системата в точката на свързване.

VARNOSTNA NAVODILA

- Prosimo vas, da pazljivo preberete ta navodila in jih shranite za kasneje.
- Ko je naprava priključena v električno omrežje, je nikoli ne pustite brez nadzora, če se ni ohlajala približno 1 uro.
- Likalnik morate uporabljati položen na ravni in stabilni podlagi, ki je odporna na vročino.
- Ko likalnik odložite, se prepričajte, da je površina, kamor ga odlagate stabilna.
- Napravo vedno izključite iz električnega omrežja: pred polnjenjem ali izplakovanjem posode za vodo, pred čiščenjem in po vsaki uporabi.
- Nadzorujte otroke in preprečite, da bi se igrali z napravo.
- Likalnik in njegov kabel naj bo izven dosega otrok, ki so stari manj kot 8 let, če je vključen v električno omrežje ali se ohlaja.
- To napravo lahko uporabljo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če delajo pod nadzorom, oziroma so prejeli navodila za varno uporabo naprave in razumejo tveganje, ki je pri uporabi prisotno.
- Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, če niso pod nadzorom.
- Naprave ne smete uporabljati, če je padla na tla, če je

vidno poškodovana, pušča ali če ne deluje pravilno. Naprave nikoli ne razstavljamte. V izogib kakršni koli nevarnosti jo dajte pregledati na pooblaščen servis.



Površine, označene s tem znakom, in likalna plošča so med uporabo naprave zelo vroče. Ne dotikajte se teh površin, preden se likalnik ne ohladi.

- Če je električni kabel poškodovan, ga morate v izogib vsakršni nevarnosti dati zamenjati na pooblaščen servis.

POMEMBNA PRIPOROČILA

- Napetost vaše električne napeljave mora ustrezati napetosti likalnika (220-240V). Likalnik vedno vključite v vtičnico z ozemljitvijo. Če likalnik priključite na napačno napetost, bo to povzročilo nepopravljivo škodo in garancija ne bo več veljala.
- Če uporabljate podaljšek, zagotovite, da je ustrezno dimenzioniran (16A), da ima ozemljitev in da je popolnoma razvit.
- Naprave ne izključujte tako, da jo povlečete za kabel.
- Svojega parnega likalnika nikoli ne potopite v vodo ali kakršno koli drugo tekočino. Nikoli ga ne postavite pod vodovodno pipo.
- Nikoli se z električnim kablom ne dotikajte likalne plošče.
- Vaša naprava izpušča paro, ki lahko povzroči opeklime, še zlasti ko likate blizu roba svoje likalne deske.
- Pare nikoli ne usmerjajte proti ljudem ali živalim.
- Za vašo varnost je ta naprava v skladu z vsemi ustreznimi standardi in predpisi (nizka napetost, elektromagnetna združljivost, okoljske direktive).
- Ta izdelek je namenjen samo domači uporabi. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti in ne zagotavlja jamstva za nikakršno komercialno uporabo, neprimerno uporabo ali neupoštevanje navodil.

Katero vodo uporabiti?

Vaša naprava je bila zasnovana za delovanje s tekočo vodo izpod pipe. Če ima voda preveč apnenca (kar lahko preverite na občini ali pri mestnem vodovodu), lahko pitno vodo pomešate s komercialno demineralizirano vodo v naslednjem sorazmerju : - 50 % pitna voda, - 50 % demineralizirane vode.

Vendar pa je treba redno izvajati postopek samodejnega čiščenja prostora za izparevanje, da bi odstranili usedline apnenca.

Funkcijo samodejnega čiščenja uporabite približno vsaka dva tedna. Če je voda zelo trda, očistite likalnik vsak teden.

Kateri vrsti vode se izogibati?

Toplotna med izparevanjem koncentriira elemente, ki jih vsebuje voda. Prosimo vas, da se izognete uporabi naslednji vrsti vode. Spodaj navedene vode vsebujejo organske primesi ali mineralne elemente, ki lahko povzročijo praske, rjave madeže oz. prehitro staranje vaše naprave : čista komercialna demineralizirana voda, voda iz sušilnih strojev, odišavljena voda, zmehčana voda, voda iz hladilnikov, voda iz baterij, voda iz klimatskih naprav, destilirana voda, deževnica.

Okolje

Sodelujmo pri varovanju okolja!

-  ① Vaš aparat vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je če mogoče uporabiti.
- ② Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo

Težave z likalnikom?

| TEŽAVE | MOŽNI VZROKI | REŠITVE |
|--|---|---|
| Skozi luknje v likalni plošči teče voda. | Paro uporabljate, ko likalnik še ni dovolj segret. | Počakajte, da ugasne lučka. |
| | Prepogosto uporabljate ukaz izpust pare. | Pred vsako uporabo počakajte nekaj sekund. |
| | Likalnik ste pospravili, ne da bi ga pred tem izpraznili in ne da bi stikalo postavili na SUHO DRY. | Poglejte poglavje "Pospravite likalnik". |
| Iz likalne plošče odtekajo rjavkaste kapljice, ki povzročajo madeže na perilu. | Uporabljate kemične proizvode za odstranjevanje vodnega kamna. | Vodi v rezervoarju ne dodajajte nobenega kemičnega proizvoda. |
| | Ne uporabljate ustrezne vrste vode. | Vključite samodejno čiščenje in preberite poglavje « Katero vodo uporabiti ? ». |
| | Vaše perilo ni bilo dovolj dobro sprano ali pa ste likali novo tkanino, še preden ste jo oprali. | Perilo morate dobro sprati, če želite preprečiti morebitne ostanke pršaka ali kemičnih proizvodov na novih oblačilih. |
| Likalna plošča je umazana ali rjava in lahko omadežejo perilo. | Uporabljate previsoko temperaturo. | Očistite likalno ploščo, kot je opisano zgoraj. Poglejte tabelo temperatur in regulirajte termostat. |
| | Uporabili ste trdilo za škrobljenje. | Očistite likalno ploščo, kot je opisano zgoraj. Škrob razpršite na nasprotni strani površine za likanje. |
| Likalnik ustvarja premalo ali nič pare. | Rezervoar je prazen. | Napolnite ga s tekočo vodo iz pipe. |
| | Likalnik ste predolgo uporabljali brez vode. | Vključite samodejno čiščenje. |
| Likalna plošča je opraskana ali poškodovana. | Likalnik ste odložili z likalno ploščo na kovinski podstavek. | Likalnik vedno odložite v navpičen položaj. |
| Likalnik ustvarja para na koncu polnjenja rezervoarja. | Stikalo za paro ni postavljeno na SUHO DRY. | Prenehajte, če stikalo za paro ni postavljeno na SUHO DRY. |
| | Rezervoar za vodo je prepoln. | Nikoli ne dozirajte preko "Max" nivoja. |
| Razpršilo ne razpršuje. | Rezervoar za vodo ni dovolj napoljen. | Napolnite rezervoar za vodo. |

POMEMBNO OBVESTILO SAMO ZA MODELE ≥ 2400 W:

V neugodnih pogojih omrežja lahko pride do prehodnih padcev napetosti ali svetlobnih nihanj. Zato priporočamo, da likalnik priključite v električno omrežje z maksimalno impedanco $0,29 \Omega$. Če je potrebno, uporabnik lahko pri javnem elektroenergetskem podjetju preveri impedanco sistema na vmesni točki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie te zalecenia i zachowaj je na przyszłość.
- Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, kiedy jest podłączone do prądu; jeżeli nie uległo schłodzeniu przez około 1 godzinę.
- Żelazko należy używać i odstawać na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Po odstawieniu żelazka na podstawkę, sprawdź, czy została ona ustawniona na stabilnej powierzchni.
- Odłączaj urządzenie: przed napełnieniem lub opłukaniem zbiornika, przed czyszczeniem i po każdym użyciu.
- Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się żelazkiem.
- Kiedy żelazko jest podłączone do prądu lub w trakcie schładzania, powinno się znajdować poza zasięgiem dzieci do 8. roku życia.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej i nieposiadające odpowiedniego doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru i instrukcji w zakresie bezpiecznego użycia żelazka i zrozumienia przez nich zagrożeń, które są z tym związane.

- Dzieci pozbawione nadzoru nie mogą czyścić żelazka ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- Nie można używać urządzenia, które upadło, ma wyraźne ślady uszkodzenia, przecieka lub nie działa prawidłowo. Nie demontuj urządzenia samodzielnie. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, sprawdź je w autoryzowanym centrum serwisowym.



Powierzchnie oznaczone tym znakiem oraz stopa żelazka są bardzo gorące w czasie użycia urządzenia. Nie dotykaj tych powierzchni przed schłodzeniem żelazka.

- Dla zachowania bezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilania powinien być natychmiast wymieniony w autoryzowanym serwisie.

WAŻNE ZALECENIA

- Napięcie instalacji elektrycznej powinno odpowiadać napięciu pracy żelazka (220-240 V). Żelazko należy podłączać do gniazdku z uziemieniem. Niewłaściwe podłączenie może spowodować całkowite zniszczenie żelazka i unieważnić gwarancję.
- W przypadku użycia przedłużacza sprawdź, czy ma odpowiednie znamionowe natężenie prądu (16 A) i uziemienie oraz czy jest w pełni rozwinięty.
- Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód.
- Nie zanurzaj żelazka parowego w wodzie ani w innej cieczy. Nie wkładaj żelazka pod kran.
- Nie dotykaj przewodu elektrycznego stopą żelazka.
- Urządzenie wydziela parę wodną, która może spowodować poparzenia, szczególnie w czasie prasowania przy krawędzi deski do prasowania.
- Nigdy nie kieruj pary w stronę ludzi ani zwierząt.
- Dla bezpieczeństwa użytkownika zabezpieczenie tego urządzenia jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (niskie napięcia, zgodność elektromagnetyczna, ochrona środowiska).
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z instrukcją producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a gwarancja traci ważność.

Jakiej wody należy używać?

Do żelazka należy stosować wodę z kranu. Jeżeli woda jest bardzo twarda (można to sprawdzić w urzędzie miejskim lub wodociągach), można mieszać wodę z kranu z wodą odmineralizowaną dostępną w handlu w następujących proporcjach: - 50% wody z kranu, - 50% wody odmineralizowanej.

Niezbędne jest jednak regularne wykonywanie samoczyszczania komory parowania, aby usunąć wapienie.

Używaj funkcji samoczyszczania mniej więcej co 2 tygodnie. Jeśli woda jest bardzo twarda, czyść żelazko co tydzień.

Jakiej wody należy unikać?

Podczas parowania ciepło gromadzi się wodzie zawarte w niej cząsteczki. Nie zalecamy używania następujących rodzajów wody. Podane poniżej rodzaje wody zawierają odpady organiczne lub minerały, które mogą powodować chłapanie, brunatne zacieki lub przedwczesne zużycie żelazka: czysta woda odmineralizowana, woda z suszarek, woda perfumowana, woda zmiękczana, woda z lodówek, woda z akumulatorów, woda z klimatyzatorów, woda destylowana, woda deszczowa.

Środowisko

Bierzmy czynny udział w ochronie Środowiska!

- 
- ➊ Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
 - ➋ W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki

W razie wystąpienia problemów

| PROBLEMY | MOŻLIWE PRZYCZYNY | ROZWIAZANIA |
|---|--|--|
| Woda wypływa przez otwory w stopie. | Włączono parę, kiedy żelazko nie jest wystarczająco nagrane. | Poczekaj do zgaśnięcia lampki kontrolnej. |
| | Przycisk uderzenia pary jest zbyt często używany. | Poczekaj kilka sekund przed każdorazowym użyciem. |
| | Żelazko jest ustawione w pozycji poziomej, pojemnik nie jest opróżniony, a regulator pary nie jest ustawiony w pozycji  . | Patrz część „Przechowywanie żelazka”. |
| Brunatne zacieki wydobywają się ze stopy i zanieczyszczają tkaninę. | Używane są chemiczne środki do usuwania kamienia. | Nie dodawać do wody w pojemniku żadnego środka do usuwania kamienia. |
| | Używana jest niewłaściwa woda. | Wykonać automatyczne czyszczenie i przeczytać rozdział „Zalecana woda”. |
| | Tkanina nie jest wystarczająco wypłukana albo prasowana jest nowa tkanina przed jej wypraniem. | Upewnić się, że ubrania są prawidłowo wypłukane w celu usunięcia ewentualnych osadów mydła lub produktów chemicznych w przypadku nowych ubrań. |
| Stopa jest brudna i może zanieczyć tkaninę. | Używana temperatura jest zbyt wysoka. | Oczyścić stopę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Wyregulować temperaturę zgodnie z podaną tabelą. |
| | Używasz krochmalu. | Oczyścić stopę zgodnie z powyższymi wskazówkami. Rozpylić krochmal na nieprasowanej stronie tkaniny. |
| Żelazko nie wytwarza pary lub wytwarzana ilość jest zbyt mała. | Pojemnik na wodę jest pusty. | Napełnić go wodą z krauu. |
| | Żelazko było zbyt długo używane w pozycji prasowania na sucho. | Włączyć system samooczyszczania. |
| Stopa jest porysowana lub zniszczona. | Żelazko było zostawione na metalowej podstawie. | Umieszczać zawsze żelazko w pozycji pionowej. |
| Z żelazka wydobywa się para pod koniec napelniania pojemnika. | Regulator pary nie jest ustawiony w pozycji DRY  . | Sprawdzić, czy regulator pary jest ustawiony w pozycji DRY  . |
| Spryskiwacz nie działa. | Zbiornik na wodę jest przepelny. | Nigdy nie przekraczać poziomu wody w zbiorniku oznaczonego symbolem MAX. |
| | Za mało wody w zbiorniku. | Napełnić zbiornik. |

Ważna instrukcja tylko dla modeli ≥ 2400W:

W niesprzyjających warunkach zasilania mogą wystąpić zjawiska takie jak przejściowy spadek napięcia lub migotanie światła. Dlatego też zaleca się, aby żelazko było podłączone do zasilania o maksymalnej impedancji 0,29 Ω. W razie potrzeby użytkownik może poprosić dostawcę prądu o podanie impedancji instalacji w punkcie podłączenia.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny a uchovejte je pro pozdější použití.
- Je-li spotřebič připojený do elektrické sítě, nebo pokud nevychladl (přibližně hodina), nenechávejte jej bez dozoru.
- Žehličku lze používat a odkládat výhradně na rovný, stabilní a žáruvzdorný povrch.
- Pokud žehličku během používání odložíte, ujistěte se, že je odkládací plocha stabilní.
- Spotřebič vždy odpojte z elektrické sítě: před plněním nebo vyplachováním nádržky na vodu, před čištěním a po každém použití.
- Je nutné dohlédnout na to, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Pokud je žehlička připojená do elektrické sítě nebo chladne, udržujte ji i její napájecí kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší osmi let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, jsou-li pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly poučeny o jeho bezpečném použití a chápou potenciální rizika s ním spojená.
- Dětem by nemělo být dovoleno čistit spotřebič nebo provádět jeho uživatelskou údržbu, nejsou-li pod dohledem odpovědné osoby.

- Spotřebič nesmí být použit po pádu na podlahu, pokud je zjevně poškozen, uniká z něj voda nebo nefunguje správně. Spotřebič nikdy nerozebírejte. Chcete-li se vyvarovat bezpečnostním rizikům, nechte jej zkontovalovat v autorizovaném servisním středisku.



Povrchy označené tímto symbolem a žehlicí deska jsou během použití spotřebiče velmi horké. Nedotýkejte se jich proto, dokud žehlička nevychladne.

- Pokud je poškozený napájecí kabel žehličky, je nutné nechat jej vyměnit v autorizovaném servisním středisku, aby nedošlo k ohrožení osob.

DŮLEŽITÁ DOPORUČENÍ

- Napětí vaší elektrické sítě musí odpovídat napětí, na které je dimenzovaná žehlička (220- 240V). Žehličku připojte výhradně do uzemněné zásuvky. Připojení do sítě s odlišným napětím může způsobit nevratné poškození žehličky a je důvodem pro zánik záruky.
- Pokud používáte prodlužovací kabel, přesvědčte se, že má správnou hodnotu proudu (16A) a je uzemněn a nezkroucen.
- Spotřebič neodpojujte tahem za jeho napájecí kabel.
- Parní žehličku nikdy nenořte do vody nebo jiné kapaliny. Nikdy ji neplňte přímo z vodovodního kohoutku.
- Napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte žehličí deskou žehličky.
- Spotřebič produkuje páru, která může způsobit popáleniny, zejména pokud žehlite blízko okraje žehličího prkna.
- Zabráňte úniku páry smarem k osobám nebo zvířatům.
- V zájmu vaší bezpečnosti vyhovuje tento spotřebič všem souvisejícím normám a regulacím (Směrnice o nízkonapěťových zařízeních, o elektromagnetické kompatibilitě a životním prostředí).
- Tento produkt byl zkonstruován pouze pro použití v domácnosti. Komerční využití, nevhodné použití nebo nedodržení pokynů je důvodem k zániku garance a výrobce neručí za škody tímto způsobené.

Jakou vodu používat?

Žehlička je vyrobena tak, aby fungovala s vodou z kohoutku. Jestliže je Vaše voda příliš bohatá na vápník (což si můžete zjistit na Vašem úřadě nebo u vodárenského podniku), je možné smíchat vodu z kohoutku s prodávanou destilovanou vodou v následujícím poměru: - 50% vody z kohoutku - 50% destilované vody.

Je však nezbytné pravidelně provádět odvápňování, aby se zabránilo usazování vápníku. Funkci samočištění využívejte přibližně jednou za 2 týdny. Pokud máte velmi tvrdou vodu, čistěte žehličku jednou týdně.

Jakou vodu nepoužívat?

Druhy vody uvedené zde níže obsahují organické zbytky nebo minerální prvky, které mohou způsobit prskání, hnědé výtoky nebo předčasné stárnutí Vašeho přístroje: čistá prodávaná destilovaná voda, voda ze sušičky, parfemovaná voda, zmékčená voda, voda z chladničky, voda z baterie, voda z klimatizačních zařízení, destilovaná voda, dešťová voda.

Při napařování dochází díky zvýšené teplotě ke koncentraci prvků obsažených ve vodě. V důsledku toho Vás žádáme, abyste takové druhy vody nepoužívali.

Životní prostředí

Podílejme se na ochraně životního prostředí!

- ① Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.
- ② Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem



Možné problémy?

| PROBLÉMY | MOŽNÉ PŘÍČINY | ŘEŠENÍ |
|---|--|--|
| Voda vytéká otvory v žehlicí ploše. | Používáte napařování a žehlička ještě nedosáhla dostatečné teploty. | Počkejte, dokud kontrolka termostatu nezhasne. |
| | Používáte příliš často tlačítka parní ráz. | Mezi stisky tlačítka počkejte několik sekund. |
| | Uložili jste žehličku naležato, aniž jste vyprázdnili nádržku s vodou a nastavili polohu . | Podívejte se do kapitol "Uložení žehličky". |
| Z žehlicí plochy vytéká hnědá tekutina a spiní prádlo. | K odstranění vodního kamene používáte chemické přípravky. | Nepřidávejte do vody v nádržce žádný přípravek k odstraňování vodního kamene. |
| | Nepoužíváte správný typ vody. | Provedte samočištění a podívejte se do kapitol "Jakou vodu používat?" |
| | Prádlo nebylo dostatečně vymáchané nebo jste žehlili nové nevyprané prádlo. | Ujistěte se, že je prádlo rádně vymáchané, abyste se vyhnuli možným usazeninám z mýdla nebo chemických činidel na novém oděvu. |
| Žehlicí plocha je spinavá nebo zahnědlá a může špinít prádlo. | Používáte příliš vysokou teplotu. | Vycistěte žehlicí plochu, jak uvedeno zde výše. Při nastavování termostatu se řídte tabulkou s teplotami. |
| | Používáte škrob. | Vycistěte žehlicí plochu, jak uvedeno zde výše. Škrob nastříkejte na rub strany, kterou budete žehlit. |
| Žehlička vytváří malé množství nebo žádnou páru. | Nádržka na vodu je prázdná. | Naplňte ji. |
| | Žehlička byla příliš dlouho používána nasucho. | Provedte automatické čištění. |
| Žehlicí plocha je poškrábaná nebo poškozená. | Položili jste žehličku naležato na kovovou podložku. | Žehličku pokládejte vždy svisle na její zadní část. |
| Žehlička vypouští páru ke konci plnění nádržky. | Nastavení napařování není v pozici DRY . | Zkontrolujte, zda nastavení napařování je v pozici DRY . |
| | Nádržka na vodu je přeplněná. | Nikdy nepřekračujte značku MAX. |
| Kropení nefunguje. | Nádržka na vodu není dostatečně naplněná. | Naplňte nádržku na vodu. |

Důležité upozornění pouze pro modely ≥ 2400 W:

Za nepříznivých podmínek napájení může docházet k jevům, jako jsou přechodné poklesy napětí nebo kolísání osvětlení. Z tohoto důvodu doporučujeme připojit žehličku k napájecímu systému s maximální impedancí 0,29 Ω. Pokud je to nutné, uživatel může požádat dodavatelskou energetickou společnost o systémovou impedanci v místě připojení.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si pozorne tieto pokyny a uschovajte ich na budúce použitie.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je pripojený k zdroju elektrickej energie; ak sa neochladil asi 1 hodinu.
- Žehlička sa musí používať a odkladáť na rovný, stabilný a tepelne odolný povrch.
- Keď umiestnite žehličku na odkladaciu dosku, uistite sa, že povrch, na ktorý ju položíte je stabilný.
- Prístroj vždy odpojte: pred plnením, alebo vylievaním nádržky na vodu, pred čistením a po každom použití.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.
- Prístroj a jeho kábel držte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, keď je pod napätím alebo keď chladne.
- Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli riadne poučené, čo sa týka použitia spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, ak nie sú pod dohľadom dospelej osoby.

- Prístroj sa nesmie používať, ak spadol na zem, preukazuje evidentné poškodenie, netesnosť alebo nefunguje správne. Prístroj nikdy nerozoberajte. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, nechajte ho skontrolovať v schválenom servisnom stredisku.



Povrhy, ktoré sú označené týmto symbolom a žehliace plochy sú veľmi horúce počas prevádzky prístroja. Nedotýkajte sa týchto povrchov, pokým sa žehlička neochladí.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený v autorizovanom servisnom stredisku, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.

DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIA

- Napätie vo vašej elektrickej sieti musí zodpovedať napájacemu napätiu žehličky (220- 240V). Žehličku vždy prípravujte do uzemnej zásuvky. Pripojenie na nesprávne napätie môže spôsobiť nezvratné poškodenie žehličky a zruši platnosť záruky.
- Ak používate predĺžovači napájací kábel, uistite sa, že je správne dimenzovaný (16A) s uzemnením a že je celkom rozvinutý.
- Neodpájajte spotrebič tahaním za napájací kábel.
- Žehličku nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Nikdy ju nedržte pod kohútikom s tečúcou vodou.
- Nikdy sa nedotýkajte napájacieho kábla so žehliacou plochou.
- Váš prístroj vytvára paru, ktorá môže spôsobiť popáleniny, a to najmä pri žehlení blízko pri okraju žehliacej dosky.
- Nikdy nesmerujte paru smerom na ľudí alebo zvieratá.
- Pre vašu bezpečnosť je tento prístroj v súlade s platnými normami a predpismi (smernice pre nízke napätie, elektromagnetickej kompatibilitu, ochranu životného prostredia).
- Tento prístroj je určený len na domáce použitie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť a záruka sa nevztahuje na akékoľvek kommerčné použitie, nevhodné použitie alebo nedodržanie pokynov.

Akú vodu používať?

Ak je vaša voda príliš bohatá na vápnik (čo zistíte na miestnom úrade, alebo u vodárenského podniku), je možné zmiešať vodu z vodovodu s predávanou destilovanou vodou v nasledujúcom pomere: 50% vody z vodovodu, - 50% destilovanej vody.

Žehlička je vyrobená tak, aby fungovala s vodou z vodovodu, je však nutné pravidelne prevádzkať odvápňovanie, aby sa zabránilo usadzovaniu vápnika.

Funkciu samočistenia používajte približne každé 2 týždne. V prípade, že je voda veľmi tvrdá, žehličku čistite každý týždeň.

Akú vodu nepoužívať?

Pri naparovanie prichádzajúceho tepla ku koncentrácií prvkov obsiahnutých vo vode. Preto vás žiadame, aby ste takú vodu nepoužívali. Nižšie uvedené vody obsahujú organické zbytky alebo minerálne prvky, ktoré môžu spôsobiť prskanie, tmavé výtoky alebo predčasné starnutie žehličky: samotná predávaná destilovaná voda, voda zo sušičky bielizne, parfumovaná voda, zmäkčená voda, voda z chladničky, voda z batérie, voda z klimatizácie, destilovaná voda a dažďová voda.

Životné prostredie

Podielajme sa na ochrane životného prostredia!



- ① Váš prístroj obsahuje početné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály.
- ② Zverte ho zbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

Možné problémy?

| PROBLÉM | MOŽNÉ PRÍČINY | RIEŠENIE |
|--|--|--|
| Otverom v žehliacej ploche vytieká voda. | Používate naparovanie a žehlička ešte nedosiahla dostatočnú teplotu. | Počkajte kým kontrolka zhasne. |
| | Používate príliš často tlačidlo parný ráz. | Medzi jednotlivými použitiami počkajte niekoľko sekúnd. |
| | Uložili ste žehličku vodorovne, bez toho že by ste vopred vyprázdnili nádržku s vodom a nastavili polohu . | Prečítajte si kapitolu „Uloženie žehličky“. |
| Zo žehliacej plochy vytieká hnedá kvapalina a farbi bielizne. | Používate chemické prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa. | Nepridávajte do vody v nádržke žiadny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa. |
| | Nepoužívate správny typ vody. | Vykonajte samočistenie a pozrite sa do kapitoly „Akú vodu treba používať?“ |
| | Vaša bielizeň nebola dostatočne vypláchnutá alebo ste vyzáhlili nový odev bez vyprania. | Uistite sa, že je bielizeň riadne vypláchnutá, aby ste zabránili možným usadeninám z mydla alebo chemických činidiel na novom odevе. |
| Žehliaca plocha je zašpinená alebo tmavá a môže zašpiniť bielizeň. | Používate príliš vysokú teplotu. | Vyčistite žehliacu plochu tak, ako je uvedené vyššie. Pre nastavovanie teploty si pozrite tabuľku teplôt. |
| | Používate škrob. | Vyčistite žehliacu plochu tak ako je vyššie. Škrob nanášajte na rubovú stranu žehlenia. |
| Žehliaca plocha je zašpinená alebo tmavá a môže zašpiniť bielizeň. | Nádržka na vodu je prázdna. | Naplňte nádržku. |
| | Žehlička bola príliš dlho používaná nasucho. | Použite automatické čistenie. |
| Žehliaca plocha je poškrabaná alebo poškodená. | Položili ste žehličku vo vodorovnej polohe na kovovú podložku. | Žehličku ukladajte vždy zvisle na jej zadnú časť. |
| Z žehličky v závere plnenia nádržky vychádza para. | Ovládacie tlačidlo naparovania nie je v polohе NASUCHO DRY . | Stlačte ovládač NASUCHO DRY . |
| | Nádržka na vodu je preplnená. | Nikdy neprekročte úroveň Max. |
| Rozprašovač nekropí. | Nádržka na vodu nie je dosť naplnená. | Naplňte nádržku na vodu. |

Dôležité upozornenie len pre modely s $\geq 2400\text{ W}$:

Za nepriaznivých podmienok napájania môže dochádzať k prechodným poklesom napätia alebo kolísaniu osvetlenia. Z tohto dôvodu odporúčame pripojiť žehličku na napájací systém s maximálnou impedanciou $0,29\Omega$. Ak je to nutné, používateľ môže požiadať dodávateľskú energetickú spoločnosť o systémovú impedanciu v mieste pripojenia.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat és őrizze meg a későbbiekben is.
- Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva, vagy ha nem húlt legalább 1 órán keresztül.
- A vasalót helyezze sima, stabil és hőálló felületre, és azon használja.
- Ha a vasalót a lábára helyezi, ellenőrizze, hogy a felület stabil.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból: mielőtt feltölti vagy kiöblíti a víztartályt, mielőtt megtisztítja, és minden használat után.
- Ügyeljen arra, hogy a készülékkel gyerekek ne játszzanak.
- A vasalót, illetve a hozzá tartozó vezetéket, ha az áram alatt van, illetve éppen lehűl, a nyolc évnél fiatalabb gyerekektől tartsa távol.
- A készüléket 8 éves, illetve idősebb gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, továbbá a készülék használatával kapcsolatos gyakorlattal vagy ismeretekkel nem rendelkező használhatják, amennyiben a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy akikkel a felelős személy előzetesen ismertette a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat és a lehetséges veszélyeket.

- A készülék tisztítását és karbantartását gyerek kizárolag akkor végezheti, ha felügyelet alatt áll.
- A készüléket ne használja, ha leesett, vagy nyilvánvalón megsérült, folyik, vagy hibásan működik. Soha ne szerelje szét a készüléket! Vigye el egy szervizközpontba, hogy elkerülje a veszélyt.



Az ezen jelzéssel ellátott felületek, és a vasalótalp a készülék használata során rendkívül felforrósodnak. Ne érintse meg ezeket a felületeket, mielőtt a vasaló le nem lehűlt!

- Ha az elektromos vezeték megsérül, azonnal ki kell cseréltetni egy szervizközpontban, hogy elkerülje a veszélyt.

FONTOS TUDNIVALÓK

- A hálózati feszültségnek meg kell egyezni a vasaló feszültségével (220-240V). A vasalót minden földelt aljzathoz csatlakoztassa. Ha nem megfelelő feszültséghöz csatlakoztatja, az visszafordíthatlan károkat okozhat a vasalóban, és érvénytelenít a garanciát.
- Ha hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy megfelelő besorolású (16A), és földelt.
- Ne a vezetéknél fogva húzza ki a konnektorból.
- Soha ne merítse a vasalót vízbe, illetve más folyadékba! Soha ne tartsa vízcsap alá!
- Soha ne érintse meg a vasalótalppal az elektromos vezetéket!
- A készülék gózt fejleszt, amely megégetheti, különösen akkor, ha a vasalódeszka szélén vasal.
- Soha ne irányítsa a gózt emberek vagy állatok felé.
- Ez a készülék megfelel a jelenleg hatályos biztonsági műszaki előírásoknak és szabványoknak (kisfeszültségű környezet, elektromágneses megfelelőség, környezetvédelmi irányelvek).
- A terméket kizárolag háztartási célokra terveztek. Kereskedelmi használat, helytelen használat vagy az útmutató be nem tartása esetén a gyártó nem vállal felelősséget, és a garancia érvényét veszti.

Milyen vizet használjon?

Az Ön által vásárolt vasalót csapvízzel lehet működtetni. Ha az Ön környezetében a víz túl meszes (ez ellenőrizhető a polgármesteri hivatalnál vagy a vízügyi hatóságoknál), megengedett a csapvíz keverése a kereskedelemben kapható desztillált vízzel, a következő arányokban: - 50% csapvíz, - 50% desztillált víz.

Ettől függetlenül el kell végezni a gózkamra rendszeres öntisztítását, a szabad vízkő eltávolítása céljából.

Használja az öntisztítás funkciót körülbelül minden két héten. Nagyon kemény víz esetén tisztítsa meg a vasalót hetente.

Milyen vizet kell kerülni?

A meleg a párolgás során koncentrálja a vízben található nyomelemeket. Arra kérjük Önt, hogy ne használja ezeket a vizeket. Az alábbi vizek szerves szennyező anyagokat vagy ásványi nyomelemeket tartalmaznak, és ezek hatására a vasaló barna foltot „köpködhet” vagy idő előtti meghibásodhat: a kereskedelmi ásványmentesített víz, a szárítógép kondenz vize, az illatosított víz, a lágyított víz, a hűtőszekrény vize, a telepek (akkumulátorok) vize, klímaberendezések vize, esővíz.

Automatikus 3-pozíciós kikapcsolás*

Ha a bekapcsolt vasalót nem mozgatja, akkor automatikusan ki fog kapcsolni, és az automatikus kikapcsolást jelző lámpa az alábbi időszakok elteltével után villogni fog:

- 30 másodperc elteltével, ha a vasaló a talpán fekszik, vagy az oldalára van fektetve.
- 8 perc elteltével, ha a vasaló a sarkán áll.

Az ismételt bekapcsoláshoz mozgassa meg finoman a vasalót.

Környezetvédelem

Első a környezetvédelem!



ⓘ Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.

ⓘ Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adjon le az erre a céla kijelölt gyűjtőhelyen.

A vasaló használata során fellépő problémák?

| PROBLÉMA | LEHETSÉGES OKOK | MEGOLDÁSOK |
|--|--|--|
| | Gőzt használ, pedig a vasaló még nem elég meleg. | Várja meg, hogy a jelzőlámpa elaludjon. |
| | Túl gyakran használja az extragőz gombot. | Vájon néhány másodperct két gombnyomás között. |
| | Lefektetve tárolta a vasalót, nem üritte ki a tartályt és nem állította a programot SEC-re ⓘ . | Olvassa el a „Vasaló tárolása” fejezetet. |
| Barna lé folyik a talpból és foltot hagy a ruhán. | Vegyi vízköoldószert használ. | Ne tegyen a víztartályba vízköoldószert. |
| | Nem jó vizet használ. | Végezzen el egy automatikus tisztítást, és olvassa el a „Milyen vizet használunk” fejezetet. |
| | Az öblítés nem sikerült megfelelően vagy mosás előtt kivasalta a ruhát. | Győződjön meg arról, hogy a vasalival előggé ki van-e öblítve, hogy elkerülje a szappan, vagy vegyszerek lerakódás az új ruhákra. |
| A vasaló talpa piszkos vagy barna, és foltot hagy a ruhán. | Túl magas hőmérsékletet használ. | Tisztitsa meg a vasaló talpát a fent leírtak szerint. Figyelmesen tanulmányozza a hőmérséklettáblázatot. |
| | Keményítőt használ. | Tisztitsa meg a vasaló talpát a fent leírtak szerint. A keményítőt a ruha visszajáról fújja rá a kelmére, a vasalással ellentétes oldalon. |
| Vasalója kevés gózt ad vagy egyáltalán nem ad gózt. | Üres a víztartály. | Tötse fel csapvízzel. |
| | Túl hosszú ideig használta a vasalót szárazon. | Használja az automatikus tisztítást. |
| A vasaló talpát megkarcolta vagy megrongálta valami. | Vasalóját fémes vasalótartóra fektette le. | Mindig álló helyzetben kell a vasalót letenni. |
| A tartály feltöltése után a vasaló gózt bocsát ki. | A gózt jelző állása nincs a SEC helyzetben DRY ⓘ . | Vigye a góz jelzöt SEC helyzetbe DRY ⓘ . |
| | A víztartály csordultig telítőDÉÖdött. | Soha ne lépje át a Max szintet. |
| A szórófej nem szór. | A víztartály nincsen teljesen megtöltve. | Tötse fel a víztartályt. |

Fontos megjegyzés kizáráig a ≥ 2400W-os modellekhez:

Kedvezőtlen hálózati körülmények között olyan jelenségek léphetnek fel, mint a lököfeszültség vagy ingadozó világítás. Ezért javasoljuk, hogy a vasalót legfeljebb 0,29 Ω-os impedanciával rendelkező hálózati aljzathoz rendszerre csatlakoztassa. Szükség esetén a használó megkérdezheti az áramsolgáltatótól az interfész pontnál lévő rendszer impedanciát.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данные инструкции и храните их для дальнейшей справки.
- Никогда не оставляйте устройство без надзора, когда оно подключено к источнику электропитания, а также когда еще не охладел в течение приблизительно 1 часа.
- Утюг необходимо использовать и оставлять на плоской, стабильной, теплостойкой поверхности.
- Когда утюг оставлен на подставке, удостоверьтесь, что поверхность подставки стабильна.
- Всегда отключайте устройство от электросети в следующих случаях: перед заполнением или полосканием резервуара, перед его очисткой после каждого использования.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с данным устройством.
- Следите, чтобы дети менее 8 лет не могли дотянуться до утюга и кабеля питания, когда он под напряжением или когда охлаждается.
- Этот прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также людьми, имеющими недостаточно опыта и знаний, если они действуют под присмотром, или снабжены инструкцией по безопасному использованию прибора и осознают риск, связанный с ним. Не**

разрешайте детям играть с прибором. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.

- Очистка и обслуживание не должны проводиться детьми без надзора.
- Устройство нельзя использовать, после того как оно упало на пол, явных признаков повреждения, протекания или нарушения соответствующего функционирования. Никогда не разбирайте данное устройство. Во избежание опасности, пройдите проверку и одобрение данного устройства центром технического обслуживания.



Поверхности, обозначены данным знаком, а также подошва утюга очень нагреваются во время использования устройства. Не касайтесь данных поверхностей к полному охлаждению утюга.

- Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить в сертифицированном центре технического обслуживания, чтобы предотвратить опасность.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Напряжение электропроводки должно отвечать напряжению данного утюга (220-240В). Всегда подключайте данное устройство к заземленной розетке. Подключение к несответственно напряжению может повлечь необратимое повреждение утюга и сделает гарантию недействительной.
- Если используется электро-удлинитель, удостоверьтесь, что он должным образом рассчитан на ток (16А) с заземлением, и полностью вытянутый.
- Не тяните за кабель питания для того, чтобы выключить устройство.
- Никогда не погружайте данный паровой утюг в воду или другую жидкость. Никогда не держите данное устройство под водопроводной водой.
- Никогда не прикладывайте подошву утюга к кабелю питания.
- Данное устройство может выпускать пару, которая может повлечь ожоги, особенно во время утюжки на краю гладильной доски.

- Никогда не направляйте струю пары на людей или животных.
- Для вашей безопасности данное устройство соответствует применимым стандартам и нормам (Директивам относительно низковольтных устройств, относительно электромагнитной совместимости и охраны окружающей среды).
- Данное устройство разработано лишь для домашнего использования. В случае коммерческого использования, неправильного использования или не соблюдения инструкций по использованию, производитель не будет нести ответственность и гарантия не будет действительной в таких случаях.

Перед первым использованием

Во время первого использования утюг может выделять дым, безвредный запах, или может произойти небольшой выброс частиц. Это вскоре прекратится без каких-либо последствий для прибора.

Какую воду использовать?

Ваш прибор изготовлен для работы с водопроводной водой. В случае очень жесткой воды (сведения можно получить в муниципальном управлении или в Управлении водоснабжения) можно смешивать водопроводную и покупную деминерализованную воду в следующих пропорциях: - 50% водопроводной воды, - 50% деминерализованной воды. Тем не менее, для удаления накипи необходимо регулярно проводить самоочистку камеры парообразования. Пользуйтесь функцией автоматической очистки приблизительно раз в 2 недели. Если вода очень жесткая, очищайте утюг раз в неделю.

Какую воду нельзя использовать?

Во время испарения тепла способствует концентрации содержащихся в воде веществ. Некоторые виды воды содержат органические отходы и минеральные соли, которые могут вызвать появление брызг, коричневых потоков или преждевременный износ прибора. К таким видам воды относится деминерализованная вода, вода из сушилки для белья, ароматизированная или смачиваемая вода, вода из радиаторов или кондиционеров, дистилированная и дождевая вода. Поэтому не рекомендуется использовать воду следующих видов.

Автоматический трёхпозиционный выключатель*

Если после включения прибора он остается в неподвижном положении, произойдёт его автоматическое выключение. Индикатор автоматического выключения замигает в течение следующих временных интервалов:

- Через 30 секунд, если утюг стоит на подошве или лежит на боку.
- Через 8 минут, если утюг стоит на пятке.

Для повторного включения утюга достаточно слегка подвигать им.

При любых других возможных неполадках обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проверки утюга.

Охрана окружающей среды

Не загрязняйте окружающую среду!



- ① Ваш прибор содержит материалы, которые можно переработать и использовать вторично.
- ② Отдайте его в пункт сбора вторсырья.

Возможные неполадки

| НЕПОЛАДКИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
|--|---|--|
| Вода подтекает через отверстия в подошве. | Утюг недостаточно нагрет для отпаривания. Вы слишком часто нажимаете на кнопку подачи парового удара. Утюг хранился в горизонтальном положении, резервуар не был опорожнен, а регулятор не был установлен в положение  . | Дождитесь, пока сигнальная лампочка погаснет. Соблюдайте интервал в несколько секунд перед каждым нажатием. См. раздел "Хранение утюга". |
| Коричневые подтеки из подошвы пачкают белье. | Использование химических продуктов для удаления накипи. Используется не тот тип воды. Вы плохо прополоскали белье, либо погладили новое, непостиранное белье. | Не добавляйте в резервуар никаких средств для удаления накипи. Произведите автоочистку и прочитайте главу "Какую воду использовать?". Убедитесь, что белье достаточно прополоскано, чтобы удалить возможные отложения мыла или химических средств на новой одежде. |
| Грязная или коричневая подошва пачкает белье. | Глажение при слишком высокой температуре. Вы используете крахмал при глажке. | Очистите подошву, как указано выше. Отрегулируйте терmostat в соответствии с таблицей температур. Очистите подошву, как указано выше. Добавляйте крахмал с изнаночной стороны. |
| Незначительное количество или отсутствие пара. | Резервуар пуст. Утюг слишком долго использовался без пара. | Заполните его. Выполните самоочистку. |
| Подошва поцарапана или повреждена. | Утюг стоял в горизонтальном положении на металлической подставке. | Всегда ставьте утюг на пяту-опору. |
| При заполнении резервуара образуется пар. | Регулятор подачи пара не был установлен в положение DRY  . | Убедитесь, что регулятор подачи пара находится в положении DRY  . |
| Пульверизатор не распыляет воду. | Емкость для воды переполнена. Емкость для воды недостаточно заполнена. | Не превышайте Max отметку. Наполните емкость для воды. |

Важное замечание только для моделей ≥2400 Вт:

При неблагоприятных условиях в сети питания возможны такие явления, как падение переходного напряжения или колебания освещения. Поэтому рекомендуется подключать утюг к системе электропитания с максимальным сопротивлением 0,29 Ω. При необходимости пользователь может запросить в энергоснабжающей компании значение системного сопротивления в точке подключения.

Утюги с пароувлажнителем Rowenta DW51xxxx

Изготовлено в Германии для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М - БП 17269134 Экюли Седекс Франс
Официальный представитель, импротрёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.00611
- Срок действия с 29.09.2014 по 28.09.2019
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.
2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги с пароувлажнителем Rowenta DW92xxxx

Изготовлено в Германии для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М - БП 17269134 Экюли Седекс Франс
Официальный представитель, импротрёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.00613
- Срок действия с 29.09.2014 по 28.09.2019
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.
2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги с пароувлажнителем Rowenta DW60xxxx

Изготовлено в Германии для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Буа Ле 4 М - БП 17269134 Экюли Седекс Франс
Официальный представитель, импротрёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.00612
- Срок действия с 29.09.2014 по 28.09.2019
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.
2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги с пароувлажнителем электрические бытовые Rowenta DZ5914F1

Изготовлено в Германии для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)
Груп СЕБ, 112 Шмэн дю Мулен Каэррон 69130 Экюли Франс
Официальный представитель, импротрёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, помещение XII тел. +7-495-213-32-32

Технические характеристики:

220-240 В 50-60 Гц 1930-2300 или 2000-2400 или 2150-2600 Ватт

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.01140
- Срок действия с 04.10.2018 по 03.10.2023
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги электрические с пароувлажнителем Rowenta DW21xxxx

где x – любая цифра от 0 до 9 и/или буква от А до Z

Изготовлено в Китае для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)
Груп СЕБ,112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экюли Франс

Официальный представитель, импротёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AE61.B.07788
- Срок действия с 09.06.2016 по 08.06.2021
- Выдан ЦС «Евро-Тест»

Технические характеристики:

220-240 В 50-60 Гц 1800-2200 Ватт

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги с пароувлажнителем Rowenta DW81xxxx

Изготовлено в Германии для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Груп СЕБ, Шмэн дю Пти Бу Ле 4 М – БП 17269134 Экюли Седекс Франс
Официальный представитель, импротёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.00855
- Срок действия с 22.04.2016 по 21.04.2021
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги электрические с пароувлажнителем Rowenta DW41xxxx

где x – любая цифра от 0 до 9 и/или буква от А до Z

Изготовлено в Китае для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)
Груп СЕБ,112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экюли Франс

Официальный представитель, импротёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Технические характеристики:
220-240 В 50-60 Гц 2000-24000 Ватт

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги с пароувлажнителем электрические бытовые Rowenta DW11xxxx

где x – любая цифра от 0 до 9 и/или буква от А до Z

Изготовлено в Китае для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)
Груп СЕБ,112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экюли Франс
Официальный представитель, импротёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 213-32-32

Технические характеристики:
220-240 В 50-60 Гц 1800-2200 Ватт

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.АГ27.B.00893
- Срок действия с 16.11.2016 по 15.11.2021
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги с пароувлажнителем бытовые электрические Rowenta DW52xxxx

где x – любая цифра от 0 до 9 и/или буква от А до Z

Изготовлено в Германии для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin du Moulin Carron 69130 Ecully, France)

Групп СЕБ, 112 Шмэн дю Мулен Каррон 69130 Экули Франс

Официальный представитель, импротрёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3 тел. 8-495-213-32-32

Технические характеристики:

220-240 В 50-60 Гц 2185-2600 Ватт или 2270-2700 Класс I

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.00962
- Срок действия с 04.08.2017 по 03.08.2022
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



Утюги с пароувлажнителем бытовые электрические Rowenta DW8210F1, DW8215F1, DW8220F1, DW8210F0, DW8215F0, DW8220F0

Изготовлено в Германии для холдинга "GROUPE SEB", France
(Groupe SEB, 112 Chemin Moulin Carron 69130 Ecully, France)

Групп СЕБ, 112 Шмэн Мулен Каррон 69130 Экули Франс

Официальный представитель, импротрёр - ЗАО "Группа СЕБ-Восток"

125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр. 3, помещение XII, тел. 8-495-213-32-32

Технические характеристики:

220-240 В 50-60 Гц 2350-2800 Ватт

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № TC RU C-FR.AГ27.B.01052
- Срок действия с 20.04.2018 по 19.04.2023
- Выдан ОС ООО «ИНТЕРСТАНДАРТ»

Соответствуют требованиям:

- TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утв. Решением КТС от 16.08.2011г. №768.
- TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением КТС от 09.12.2011г. №879.

Срок службы изделия 2 года с даты продажи в условиях эксплуатации и хранения при температуре от 0°C до 40 °C



UK

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дані інструкції і зберігайте їх для подальшої довідки.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до джерела електроживлення, а також коли ще не охолонув протягом приблизно 1 години.
- Праску необхідно використовувати і залишати на плоскій, стабільній, тепlostійкій поверхні.
- Коли праска залишена на підставці, упевніться, що поверхня підставки стабільна.
- Завжди відключайте пристрій від мережі у наступних випадках: перед заповненням або полосканням резервуара, перед його очищеннем після кожного використання.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не грали з даним пристроєм.
- Слідкуйте, щоб діти менше 8 років не могли дотягнутися до праски і кабелю живлення, коли вона під напругою або коли охолоджується.
- Пристрій можуть використовувати діти старше 8 років, люди з обмеженими фізичними, розумовими можливостями або порушенням чутливості, а також люди, що не мають відповідного досвіду та знань, але лише під наглядом або після отримання інструкцій щодо безпечної експлуатації даного пристрою і розуміння небезпеки.
- Очищення та обслуговування не повинно проводитися дітьми без нагляду.

- Пристрій не можна використовувати, після того як він впав на підлогу, явних ознак пошкодження, протікання або порушення відповідного функціонування. Ніколи не розбирайте даний пристрій. Щоб уникнути небезпеки, пройдіть перевірку і схвалення даного пристрою центром технічного обслуговування.



Поверхні, позначені даним знаком, а також підошва праски дуже нагріваються під час використання пристрою. Не торкайтесь даних поверхонь до повного охолодження праски.

- Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити в сертифікованому центрі технічного обслуговування, щоби запобігти небезпеці.

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Напруга електропроводки повинна відповідати напрузі даної праски (220-240В). Завжди підключайте даний пристрій до заземленої розетки. Підключення до невідповідної напруги може спричинити незворотне пошкодження праски і зробить гарантію недійсною.
- Якщо використовується електропротодрібувач, впевніться, що він належним чином розрахований на струм (16А) із заземленням, і повністю протягнений.
- Не тягніть за кабель живлення для того, щоб вимкнути пристрій.
- Ніколи не занурюйте дану парову праску у воду або іншу рідину. Ніколи не тримайте даний пристрій під водопровідною водою.
- Ніколи не прикладайте підошву праски до кабелю живлення.
- Даний пристрій може випускати пару, яка може спричинити опіки, особливо при прасуванні на краю прасувальної дошки.
- Ніколи не спрямовуйте струмінь пари на людей чи тварин.
- Для вашої безпеки даний пристрій відповідає застосовним стандартам та нормам (Директивам щодо низьковольтних пристрій, щодо електромагнітної сумісності та охорони навколишнього середовища).
- Даний пристрій розроблено лише для домашнього використання. У випадку комерційного використання, неправильного використання або не дотримання інструкцій з використання, виробник не нестиме відповідальності і гарантія не буде дійсною у таких випадках.

Яку воду використовувати?

Ваш пристрій виготовлений для роботи з водопровідною водою. У разі дуже жорсткої води можна змішувати водопровідну і покупну демінералізовану воду у таких пропорціях: 50% водопровідної води - 50% демінералізованої води.

Однак, для видалення накипу необхідно регулярно проводити самоочищення камери пароутворення.

Використовуйте функцію автоматичного чищення приблизно кожні 2 тижні. Якщо вода дуже жорстка, очищайте праску щотижня.

Яку воду не можна використовувати?

Під час випаровування тепло сприяє концентрації речовин, що містяться у воді. Деякі види води містять органічні відходи та мінеральні солі, які можуть викликати появу бризок, коричневих патьоків або передчасного зношування пристріду. До таких видів води відносяться демінералізована вода, вода із сушарки для білизни, ароматизована або пом'якшена вода, вода із радіаторів або кондиціонерів, дистильована та дощова вода.

Автоматичний трипозиційний вимикач*

Якщо після увімкнення праска не рухається, вона автоматично вимикається, а індикатор автоматичного вимкнення буде блімати після вказаного нижче часу:

- Через 30 секунд, якщо праска лежить на підошві або на боку.
- Через 8 хвилин, якщо праска стоїть на п'яті.

Щоб знов увімкнути праску, досить трохи перемістити її.

При будь-яких інших можливих несправностях звертайтеся до авторизованого сервісного центру для перевірки праски.

Навколошнє середовище

Не забруднюйте оточуюче середовище



- ① Ваш пристрій містить матеріали, які можна переробити і використати ще раз.
- ② Віддайте його в пункт збору вторсировини.

Можливі несправності?

| НЕПОЛАДКИ | МОЖЛИВІ ПРИЧИНІ | СПОСІБ УСУНЕННЯ |
|--|---|---|
| Вода підтекає через отвори в підошві. | Праска недостатньо нагріта для відпариювання. | Дочекайтесь, доки сигнальна лампочка згасне. |
| | Ви занадто часто натискаєте на кнопку подачі парового удару. | Дотримуйтесь інтервалу в кілька секунд перед кожним натисканням. |
| | Праска зберігалася в горизонтальному положенні, резервуар не спорожнено, а регулятор не встановлено в положення  . | Див. розділ «Зберігання праски». |
| Коричневі патьоکи з підошви псують близну. | Використання хімічних продуктів для видалення накипу. | Не додавайте в резервуар жодних засобів для видалення накипу. |
| | Використовується не той тип води. | Виконайте автоочищення і прочитайте главу «Яку воду використовувати?». |
| | Ви погано прополоскали близну, або попрасували нову, невіпрану близну. | Переконайтесь, що близну достатньо прополоскано, щоб видалити можливі відкладення мила або хімічних засобів на новому одязі. |
| Брудна або коричнева підошва будить близну. | Прасування при дуже високій температурі. | Очищте підошву, як зазначено вище. Відрегулюйте термостат відповідно до таблиці температур. |
| | Ви використовуєте крохмаль під час прасування. | Очищте підошву, як зазначено вище. Добавайте крохмаль із виворітного боку. |
| Незначна кількість або відсутність пари. | Резервуар пустий. | Заповніть його. |
| | Праска занадто довго використовувався без пари. | Виконайте самоочищення. |
| Підошва подряпана або пошкоджена. | Праска стояла в горизонтальному положенні на металевій підставці. | Завжди ставте праску на п'ять-опору. |
| У разі заповнення резервуара утворюється пара. | Регулятор подачі пари не встановлено в положення DRY  . | Переконайтесь, що регулятор подачі пари перебуває в положенні DRY  . |
| | Емність для води переповнена. | Не перевищуйте позначку Max. |
| Пульверизатор не розпилює воду. | Емність для води недостатньо заповнена. | Наповніть ємність для води. |

Важливе повідомлення для моделей потужністю ≥ 2400 Вт:

При неблагоприятних умовах в сіті питання возможны такі явления, как падение переходного напряжения или колебания освещения. Поэтому рекомендуется подключать углы к системе электропитания с максимальным сопротивлением 0,29 Ω. При необходимости пользователь может запросить в энергоснабжающей компании значение системного сопротивления в точке подключения.

RO

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Cititi cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a le consulta ulterior.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la o sursă de alimentare; dacă nu s-a răcit timp de aproximativ 1 oră.
- Fierul de călcat trebuie să fie utilizat și așezat pe o suprafață plană, stabilă și termorezistentă.
- Atunci când așezați fierul de călcat în suportul pentru fier de călcat, aveți grijă ca suprafața pe care îl amplasați să fie stabilă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză: înainte de umplerea sau clătirea rezervorului de apă, înainte de a-l curăța, după fiecare utilizare.
- Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.
- Atunci când este conectat la priză sau se răcește, țineți fierul de călcat și cablul acestuia de afară manieră încât să nu fie la îndemâna copiilor cu vîrstă sub 8 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrstă peste 8 ani și de persoane ale căror capacitați fizice, senzoriale sau mintale sunt reduse ori de persoane fără experiență și cunoștințe, dacă acestea beneficiază de supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și cu înțelegerea riscurilor implicate.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu tre-

buie efectuate de copii, fără supraveghere.

- Aparatul nu trebuie să fie utilizat dacă a căzut pe podea, prezintă semne de deteriorare, surgeri sau dacă nu funcționează corect. Nu demontați niciodată aparatul. Pentru a evita orice pericol, duceți-l la un centru de service autorizat pentru a fi inspectat.



Suprafețele care sunt marcate cu acest semn și talpa sunt foarte fierbinți pe durata utilizării aparatelor. Nu atingeți aceste suprafețe înainte ca fierul de călcat să se răcească.

- În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de un centru de service autorizat, pentru a evita orice pericol.

RECOMANDĂRI IMPORTANTE

- Tensiunea instalației dumneavoastră electrice trebuie să corespundă cu cea a fierului de călcat (220-240V). Conectați întotdeauna fierul de călcat la o priză cu împământare. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate cauza deteriorarea ireversibilă a fierului de călcat și va anula garanția.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor de rețea, asigurați-vă că acesta este cotat corect (16A) cu împământare și că este extins complet.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu.
- Nu introduceți niciodată fierul de călcat cu abur în apă sau în orice alt lichid. Nu îl mențineți niciodată sub jet de apă.
- Nu atingeți niciodată cablul electric de talpa fierului de călcat.
- Aparatul dumneavoastră emană abur, care poate provoca arsuri, în special atunci când călcăți prea aproape de marginea mesei de călcat.
- Nu direcționați niciodată aburul spre persoane sau animale.
- Pentru siguranță dumneavoastră, acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile (Directiva privind dispozitivele de josă tensiune, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva privind protecția mediului).
- Acest aparat este destinat doar pentru uz casnic. Fabricantul este exonerat de orice responsabilitate în cazul oricărui utilizări comerciale, utilizări necorespunzătoare sau nerespectări a instrucțiunilor, iar garanția se anulează.

Ce tip de apă se utilizează?

Aparatul dvs. a fost conceput pentru a funcționa cu apă de la robinet.

Dacă apa de la robinetul dvs. conține foarte mult calcar (lucru care poate fi verificat la primărie sau la Regia Apelor), puteți amesteca apa de robinet cu apă demineralizată din comerț, în proporții următoare: - 50% apă de robinet, - 50% apă demineralizată.

Totuși, este necesar să efectuați cu regularitate auto-curățarea camerei de vaporizare, pentru a elimina calcarul liber.

Folosiți funcția de auto-curățare aproximativ o dată la două săptămâni. Dacă apa este foarte dură, curățați fierul de călcat săptămânal.

Ce tip de apă trebuie evitat?

În timpul evaporării, căldura concentrează elementele pe care le conține apă. Deci, vă recomandăm să nu utilizați anumite tipuri de apă. Tipurile de apă enumerate mai jos conțin resturi organice sau elemente minerale care pot provoca surgeri, culori maronii ale lichidului sau o uzare prematură a aparatului dvs.: apă demineralizată pură din comerț, apa din ușătoarele de rufe, apă parfumată, apă dedurizată, apă pentru frigidere, apă pentru baterii, apă pentru aparate de aer condiționat, apă distilată, apă de ploaie.

Oprire automată cu 3 poziții*

În cazul în care, chiar dacă este pornit, fierul de călcat nu este mișcat, acesta va fi opriț, iar lumina pentru oprire automată va pălpăi după intervalele următoare:

- După 30 de secunde dacă fierul de călcat este așezat pe talpa sa sau este culcat în lateral.
- După 8 minute dacă fierul de călcat este așezat pe călcăi.

Pentru a reporni fierul de călcat, trebuie să-l mișcați ușor.

Pentru orice altă problemă care necesită verificarea fierului dvs. de călcat, adresați-vă unui centru de service autorizat.

Mediu

Protejați mediul înconjurător!



- ① Aparatul dvs. conține materiale valorificabile, ce pot fi recuperate sau reciclate!
- ② Predați aparatul unui centru de colectare!

Probleme cu fierul dvs. de călcat?

| PROBLEME | CAUZE POSIBILE | SOLUȚII |
|---|---|--|
| Apa curge prin găurile din talpă. | Utilizați aburi când fierul nu este încă destul de cald. | Așteptați ca ledul să se stingă. |
| | Utilizați butonul jet de abur prea des. | Așteptați câteva secunde între două utilizări. |
| | Ați depozitat fierul în poziție orizontală, fără să-l golii și fără să-l poziționați pe  . | Consultați capitolul „Depozitarea fierului dvs.” |
| Un lichid maroniu se scurge din talpa fierului și pătează rufelete. | Utilizați produse chimice pentru detartrare. | Nu adăugați nicun produs detartrant în apa din rezervor. |
| | Nu utilizați tipul de apă corespunzător. | Faceți o auto-curățare și consultați capitolul „Ce apă să se utilizeze?“. |
| | Rufelete dumneavoastră nu au fost clătite suficient sau ați călcat o haină nouă înainte de a o spăla. | Asigurați-vă că rufelete sunt clătite suficient pentru a elmina eventualele depunerile de săpun sau resturile de produse chimice de pe hainele noi. |
| Talpa fierului de călcat este murdară sau maronie și poate păta rufelete. | Căldați rufelete la o temperatură prea ridicată. | Curățați talpa conform indicațiilor de mai sus. Consultați tabelul temperaturilor pentru reglarea termostatului. |
| | Folosiți amidon. | Curățați talpa conform indicațiilor de mai sus. Pulverizați amidon pe partea opusă celei pe care o căldați. |
| Talpa fierului de călcat este murdară sau maronie și poate păta rufelete. | Rezervorul este gol. | Umpleți fierul cu apă. |
| | Fierul dvs. de călcat a fost utilizat prea mult timp pe uscat. | Efectuați o auto-curățare. |
| Talpa este zgâriată sau deteriorată. | Ați depozitat fierul la orizontală pe un suport metalic. | Depozitați întotdeauna fierul în poziție verticală, pe suportul propriu. |
| Fierul dvs. de călcat produce aburi când terminați de umplut rezervorul. | Cursorul comenzi pentru aburi nu este în poziția DRY  . | Asigurați-vă că butonul comenzi pentru aburi este în poziția DRY  . |
| | Apa din rezervor depășește nivelul maxim. | Nu depășiți niciodată nivelul Max. |
| Spray-ul nu pulverizează. | Rezervorul de apă nu e suficient de plin. | Umpleți rezervorul cu apă. |

Notă importantă numai pentru modelele $\geq 2400\text{ W}$:

În condiții atmosferice nefavorabile pentru circuitele electrice, se pot întâmpla fenomene precum căderile de tensiune tranzitorii sau fluctuații ale iluminatului. De aceea, se recomandă ca fierul de călcat să fie conectat la un sistem de alimentare electrică cu o impedanță maximă de $0,29\text{ }\Omega$. Dacă este necesar, utilizatorul poate solicita companiei publice de alimentare electrică informații privind impedanța sistemului la punctul de interfață.

ET

OHUTUSJUHISED

- Palun lugege need juhised hoolega läbi ja hoidke need hilisemaks kasutamiseks alles.
- Kui seade on ühendatud toiteallikaga, siis ärge jätke seda kunagi järelevalveta; võite seadme juurest lahku da, kui see on ligikaudu 1 tunni välitel jahtunud.
- Pind, millel triikrauda kasutate ja millele seadme töö käigus asetate, peab olema lame, stabiilne ja kuumakindel.
- Kui asetate triikraua selle alusele, siis veenduge, et asetamiseks kasutatav pind on kindel.
- Eemaldage seade alati toitevõrgust järgmistel juhtudel: enne veepaagi täitmist või loputamist, enne triikraua puhastamist ja pärast iga kasutuskorda.
- Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.
- Kui triikraud on toitevõrgus või jahtumas, siis hoidke triikrauda ja selle juhet alla 8 aasta vanuste laste käevalutesest eemal.
- Seda seadet võivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed ning piiratud füüsилiste, sensoorsete või vaimsete võimeteega või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid juhendatakse ja õpetatakse seadet ohutult kasutama ning nad saavad seadme kasutamisega seotud ohtudest aru.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Seadet ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, nähtavalalt kahjustatud, lekib või ei tööta korralikult.

Ärge võtke seadet kunagi koost lahti. Ohu välimiseks laske seadet kontrollida heaksidetud teeninduskeskuses.



Selle märgiga tähistatud pinnad ja alusplaat on seadme kasutamise ajal väga kuumad.
Ärge puudutage neid pindu enne triikraua jahtumist.

- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see heaksidetud teeninduskeskuses välja vahetada, et vältida ohte.

TÄHTSAD SOOVITUSED

- Teie elektrisüsteemi pingi peab vastama triikraua pingele (220–240 V). Ühendage triikraud alati maandusega pistikupessa. Vale pingega elektrisüsteemiga ühendamine võib põhjustada triikrauale pöörduvatu kahjustusti ning muudab garantii kehtetuks.
- Kui kasutate pikendusjuhet, siis veenduge, et sellel on õige nimivoolutugevus (16 A) ja maandus ning et juhe on täielikult lahti keritud.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust juhstmest tömmates.
- Ärge kunagi pange oma auratriikrauda vette või mis tahes muu vedeliku sisse. Ärge kunagi hoidke seda veevraani all.
- Ärge kunagi laske triikraua alusplaadi vastu toitejuhet puutuda.
- Teie seadmest tuleb auru, mis võib põhjustada põletusti, eriti juhul, kui triigite triikimislaua serva lähenedal.
- Ärge kunagi suunake auru inimeste või loomade poole.
- Teie ohutuse huvides vastab see seade kehtivatele standarditele ja eeskirjadele (madalpinge, elektromagnetilise ühilduvuse ja keskkonna direktiivid).
- See toode on ette nähtud ainult kodus kasutamiseks. Igasuguse ärialisel otstarbel kasutamise, kohatu kasutamise või nende juhiste mitte järgimise korral ei võta tootja endale mingit vastutust ning garantii ei kehti.

Millist vett kasutada?

Kui teie vesi on väga lubjarikas, segage kraanivett kaubanduses saadaoleva demineraliseeritud veega järgmistes vahekordades: - 50% kraanivett, - 50% demineraliseeritud vett.

Viige isepuhastus läbi keskmiselt kord 2 nädala jooksul. Kui vesi on väga kare, puhastage triikrauda kord nädalas.

Millist vett kasutada?

- Teie seade on konstrueeritud nii, et see töötaks kraaniveega. Üks kord kuus on vaja teostada seadme automaatpuhastus.
- Ärge kasutage kunagi allpool toodud veeliike, mis sisaldavad orgaanilisi jäätmeid või mineraalelemente ja võivad põhjustada pritsimist, pruune plekke või teie seadme enneaegset vananemist: kaubanduses saadavalolev puhas demineraliseeritud vesi, pesukuivatitest pärít vesi,

lõhnastatud vesi, pehmendatud vesi, külmikutest pärít vesi, akude vesi, kliimaseadmetest pärít vesi, destilleeritud vesi, vihmavesi, keedetud vesi, filtreeritud vesi, pudelivesi jne...

Automaatne 3 asendiga väljalülitumine*

Kui sisselfülitatud seadet teatud aja jooksul mitte liigutada, lülitub see automaatselt välja („auto off“ märgutuli hakkab vilkuma):

- 30 sekundi järel, kui triikraud seisab tallal või külje peal.
- 8 minuti järel, kui triikraud seisab püsti.

Uuesti sisselfülitamiseks liigutage triikrauda kergelt.

Mis tahes muude probleemide puhul pöörduge oma triikraua kontrollimiseks volitatud teeninduskeskusesse.

Keskkond

Keskkonna kaitsmine!

- ⓘ Teie seade sisaldab paljusid materjale, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta.
- ⚡ Viige seade jäätmetötluseks kogumispunkti või selle puudumisel volitatud teeninduskeskusesse.



Probleem teie triikrauaga?

| PROBLEEM | VÕIMALIKUD PÖHJUSED | LAHENDUSED |
|--|--|---|
| Vesi voolab talla aukudest. | Te kasutate auru siis, kui triikraud ei ole piisavalt soe. | Oodake, kuni märgutuli kustub. |
| | Vajutate liiga tihti aurupahvaku nupule. | Oodake enne uesti nupule vajutamist paar sekundit. |
| | Te olete triikraua rõhtsasse asendisse kõrvale pannud, ilma et oleksite seda tühjendanud ja reguleerinud aururegulaatori asendisse  . | Vaadake peatükki „Triikraua oma kohale asetamine“. |
| Pruunid tilgad tulevad läbi talla ja määridav pesu. | Te kasutate keemilisi katlakivi eemaldusvahendeid. | Ärge lisage paagiveele ühteigi katlakivi eemaldusvahendit. |
| | Te ei kasuta öiget tüüpi vett. | Teostage automaatpuhastus ja vaadake peatükki „Millist vett kasutada?“. |
| | Teie pesu ei ole piisavalt loputatud või te olete triikinud uut rõivaeset enne selle pesemist. | Puhastage tallaauke aegajalt tolmuimejaga. Veenduge, et pesu piisavalt loputatakas, et eemaldada uuelt rietelt seebi- või keemiliste ainete jäädig. |
| Tald on määrdunud või pruun ja võib pesu plekiliseks teha. | Te kasutate liiga kõrget temperatuuri. | Puhastage talda nii, nagu eespool näidatud. Termostaadi reguleerimiseks vaadake temperatuuride tabelit. |
| | Te kasutate tärklist. | Te kasutate tärklist. Puhastage talda nii, nagu eespool näidatud. Triikimiseks pihustage tärklist kanga pahupookele. |
| Teie triikraud ei tekita auru või tekib vähem auru. | Paak on tühi. | Täitke paak. |
| | Teie triikrauda on liiga kaua kasutatud kuivalt. | Teostage automaatpuhastus. |
| Tald on kriimustatud või kahjustatud. | Te olete asetanud triikraua metallist triikrauhoidjale. | Asetage triikraud alati kannale. |
| Triikraust tuleb paagi täitmise lõppedes auru. | Aururegulaator ei ole reguleeritud asendisse DRY  . | Kontrollige, et aururegulaator oleks asendis DRY  . |
| | Veepaak on liiga täis. | Ärge täitke seda üle „Max“ taseme. |
| Pihusti ei piserda vett. | Paak ei ole piisavalt täis. | Lisage paaki vett. |

Oluline teade ainult ≥ 2400W mudelite jaoks:

Ebasoodsate elektrühenduse tingimuste puhul võib esineda selliseid fenomeene nagu lühiajaline voolupinge langus või valguse vilkumine. Seega soovitatud ühendada triikraua sellise toitesüsteemiga, mille maksimaalne elektritakistus on 0,29 Ω. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi elektritakistuse väärust vörugi lõpp-punktis oma elektrivarustuse ettevõttelt.

LV

DROŠĪBAS INSTRUKCIJA

- Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju un saglabājiet to, lai varētu tajā ieskatīties arī turpmāk.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā ir pievienota strāvas avotam vai ja tā nav atdzisusi aptuveni 1 stundu.
- Gludeklis jāizmanto un jānovieto uz līdzzenas, stabilas, karstumizturīgas virsmas.
- Novietojot gludekli uz gludekļa balsta, pārliecinieties, ka attiecīgā virsma ir stabila.
- Noteikti atvienojiet ierīci no strāvas padeves: pirms ūdens tvertnes uzpildes vai skalošanas, pirms tās tiršanas un pēc katras lietošanas reizes.
- Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar ierīci.
- Gādājiet, lai gludeklis un tā vads, kamēr tas ir pieslēgts elektrības padevei vai dziest, nebūtu pieejams bērniem, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
- Šo ierīci var izmantot bērni no astoņu gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu un garīgajām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tās tiek pārraudzītas un ir apmācītas lietot ierīci drošā veidā un saprot ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst bez uzraudzības tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi.
- Ierīci nedrīkst lietot, ja tā ir nokritusi zemē, ja tai ir acīmredzami bojājumi vai noplūdes vai ja tā nedarbojas pareizi. Nekādā gadījumā neizjauciet ierīci. Lai

novērstu bīstamību, nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā pārbaudei.

 Virsmas, kas apzīmētas ar šo zīmi, un gludināšanas virsma ierīces lietošanas laikā ir ļoti karsta. Nepieskarieties šīm virsmām, kamēr gludeklis nav atdzisis.

- Ja elektriskais strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina apstiprinātā servisa centrā, lai novērstu bīstamību.

SVARĪGI IETEIKUMI

- Elektroinstalācijas spriegumam ir jāatbilst gludekļa spriegumam (220–240 V). Gludeklis ir noteikti jāpievieno izemētai ligzdai. Pievienojot gludekli nepareizam spriegumam, var izraisīt neatgriezeniskus gludekļa bojājumus, turklāt šajā gadījumā garantija nav spēkā.
- Ja izmantojat pagarinātāivadu, pārliecīnieties, ka tam ir pareizs nominālais strāvas stiprums (16 A), tas ir izemēts un pilnībā izvirzits.
- Neatvienojiet ierīci, velcot tās vadu.
- Nekādā gadījumā neiegremdējiet ierīci ūdeni vai citā šķidrumā. Nekādā gadījumā neturiet to zem ūdens krāna.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties strāvas vadam ar gludekļa gludināšanas virsmu.
- Ierice rada tvaikus, kas var izraisīt apdegumus, it sevišķi gludinot tuvu gludināmā dēļ malai.
- Nekādā gadījumā nevērsiet tvaika strūklas pret cilvēkiem vai dzīvniekiem.
- Jūsu drošībai šī ierīce atbilst spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem (zemsprieguma, elektromagnētiskās savietojamības, vides direktīvām).
- Šo produktu ir paredzēts lietot tikai mājsaimniecībā. Ja tas tiek lietots komerciāliem mērķiem vai nepareizi vai instrukcija netiek ievērota, ražotājs neuzņemas atbildību un garantija nav spēkā.

Kādu ūdeni izmantot?

Ja jūsu ūdens ir ļoti ciets (pārbaudiet ar vietēju ūdens piegādātāju), to ir iespējams sajaukt ar veikalos pērkamu destilētu vai minerālsāļus nesaturošu ūdeni, sekojošos daudzumos:

-50% krāna ūdens

-50% destilēts vai minerālsāļus nesaturošs ūdens

Pašattīšanu veiciet ik pēc divām nedēļām. Ja ūdens ir ļoti ciets, tiriet gludekli reizi nedēļā.

Kādu ūdeni neizmantot?

- Jūsu aparāts tika paredzēts, lai to varētu lietot, izmantojot krāna ūdeni. Ir nepieciešams vienu reizi mēnesī veikt aparāta auto-attīrišanu.
- Karstums koncentrē elementus saturošus ūdeni tvaika rašanas laikā. Ūdens, kas satur organiskus atkritumus vai minerālsāļus, var izraisīt krēpošanu, brūnus traipus, vai pirmslaicīgu aparāta novecošanu. Nekad neizmantojiet: tīru veikalos pērkamu mineralizētu ūdeni, vejas žāvējamo mašīnu ūdeni, aromatizētu vai mīkstinātu ūdeni, ledusskapju ūdeni, bateriju ūdeni, kondicionieru ūdeni, destilētu ūdeni, vārītu, filtrētu ūdeni, ūdeni no pudelēm...

Automātiskā trīs pozīciju izslēgšanās funkcija*

Ja ieslēgts gludeklis netiek kustināts, tas automātiski izslēdzas, un automātiskās izslēgšanās spuldzite iemirgojas:

- ik pēc 30 sekundēm, ja gludeklis novietots horizontāli uz tā pamatnes vai sāna;
- ik pēc 8 minūtēm, ja gludeklis novietots vertikāli.

Lai gludekli ieslēgtu, viegli pakustiniet to.

Jebkuras citas problēmas gadījumā, vērsieties servisa centrā, lai jūsu gludeklis tiktu pārbaudīts.

Vide

Vides aizsardzība!



- ① Jūsu aprāts satur daudzus atkārtoti pārstrādājamus materiālus.
- ② Nododiet to savākšanas centrā vai aprobēto pakalpojumu centrā, lai tas tiktu pārstrādāts.

Problēma ar jūsu gludekli?

| PROBLĒMAS | IESPĒJAMIE IEMESLI | RISINĀJUMI |
|---|--|--|
| Ūdens tek caur pamatnes caurumiem. | Jūs izmantojat tvaiku, bet gludeklis nav pietiekami karsts. | Pagaidiet, līdz signāllampiņa izslēdzas. |
| | Jūs pārāk bieži spiežat tvaika strūklas pogu. | Pirms atkārtoti nospiest pogu nogaidiet dažas sekundes. |
| | Jūs novietojāt gludekli horizontāli, neiztukšojet to un nenovietojot tvaika komandu uz  . | Apskatiet sadāļu „Nolieciet jūsu gludekli vietā”. |
| Brūnas noteikas nāk no pamatnes un notraipa veļu. | Jūs lietojat kīmisķus kalķakmens nonjemšanas līdzekļus. | Nepievienojiet nevienu kalķakmens nonjemšanas līdzekli rezervuāra ūdenim. |
| | Jūs neizmantojat labu ūdens veidu. | Veiciet auto-tīrišanu un apskatieties sadāļu „Kādu ūdeni izmantot?” |
| | Jūsu veļa netika pietiekami labi izskalota vai jūs gludinājāt jaunas drēbes pirms to izmazgājāt. | Iš pa laikam izsusiniet pamatnes caurumus. Nodrošinieties, ka veļa ir pietiekami labi izskalota, lai nepaliktu iespējamas ziejpu vai kīmisko produktu nogulsnes uz drēbēm. |
| Pamatne ir netīra vai brūna un var sasmērēt veļu. | Jūs izmantojat pārāk augstu temperatūru. | Notiriet pamatni, kā uzrādīts augšā. Apskatiet temperatūru tabulu, lai noregulētu termostatu. |
| | Jūs izmantojat cieti. | Notiriet pamatni, kā uzrādīts augšā. Izsmidziniet cieti apģērba otrajā pusē, nevis tajā, kuru gludiniet. |
| Jūsu gludeklis rada maz tvaika vai to nerada vispār. | Rezervuārs ir tukšs. | Piepildiet to. |
| | Jūsu gludeklis pārāk ilgi tika lietots sausajā režīmā. | Veiciet auto-tīrišanu. |
| Pamatne ir saskräpēta vai bojāta. | Jūs nolikt jūsu gludekli uz metāla gludekļu paliktni. | Vienmēr novietojiet jūsu gludekli uz tā papēža. |
| Gludeklis laiž tvaiku, rezervuāra piepildīšanas beigās. | Tvaika komandas cursors nav uz DRY  . | Pārbaudiet, ka tvaika komanda ir uz DRY  . |
| | Ūdens tvertne ir pārpildīta. | Nekad nepārsniedziet maksimāli pieļaujamo ūdens daudzumu. |
| Aerosols („Spray”) nesmīdzina ūdeni. | Rezervuārā nav pietiekami daudz ūdens. | Lelejiet rezervuārā ūdeni. |

Svarīgs paziņojums tikai modeļiem $\geq 2400\text{ W}$:

Nelabvēlīgi elektrotiņka apstākļi var izraisīt tādas parādības kā islaicīgus sprieguma samazinājumus vai apgaismojuma svārstības. Tādēļ ieteicams gludekli pievienot elektroapgādes sistēmai ar maksimālo pretestību $0,29\Omega$. Ja nepieciešams, lietotājs var lūgt valsts energoapgādes uzņēmumam sistēmas pretestību saskarnes punktā.

LT

SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prašome atidzīai perskaityti šias instrukcijas ir jū neišmesti.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis prijungtas prie elektros šaltinio, jei išjungtas - apie vienā valandā, kol atvēs.
- Lygintuvā privaloma naudoti ant lygaus, stabilaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Dedant lygintuvā ant laikiklio, būtina, kad paviršius, ant kurio dedamas laikiklis, būtū stabilus.
- Būtina visada išjungti prietaisā: prieš pripildant ir plaunant vandens talpyklā, prieš valant, kiekvienu kartā panaudojus.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Ijungtā arba vēstantī lygintuvā ir jo laidā laikykite atokiai nuo jaunesnių nei 8 m. amžiaus vaikų.
- Šio prietaiso negalima naudoti jaunesniems nei 8 m. amžiaus vaikams ir asmenims, kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamos patirties arba žinių, išskyrus atvejus, kai už jū saugumā atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio prietaiso naudojimo ir suprantą galimus pavojus.
- Vaikams, kurių neprižiūri atsakingi asmenys, negalima valyti ir taisyti prietaiso.
- Prietaiso negalima naudoti, jei jis nukrito ant grindų, yra matomų gedimų, iš prietaiso sunkiasi vanduo arba

jis netinkamai veikia. Negalima ardyti prietaiso. Siekiant išvengti pavojaus, dėl prietaiso taisymo kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.

 Šiuo ženklu pažymėtos vietas ant lygintuvo pado naudojant prietaisą labai jkaista. Šių vietų negalima liesti lygintuvui neatvésus.

- Jei elektros laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, būtina ji pakeisti įgaliotame techninės priežiūros centre.

SVARBŪS PATARIMAI

- Jūsų elektros instalacijos įtampa privalo atitikti lygintuvo įtampą (220-240 V). Prietaisą visada junkite į įžemintą kištukinį lizdą. Ijungus prietaisą į netinkamas įtampas kištukinį lizdą, prietaisas gali visiškai sugesti ir jam nebus taikoma garantija.
- Jei naudosite ilgintuvu, tai privalo būti visiškai ištiestas dvipolis ilgintuvas (16A) su įžeminimu.
- Norédami atjungti prietaisą, niekada netraukite už maitinimo laido.
- Niekada nenardinkite lygintuvo į vandenį ar kitą skystį. Niekada nelaikykite lygintuvo po vandens kranu.
- Lygintuvu padu nelieskite maitinimo laido.
- Iš Jūsų prietaiso sklinda garai, kurie gali nudeginti, ypač lyginant arti lyginimo lentos krašto.
- Negalima nukreipti garų į žmones arba gyvūnus.
- Jūsų saugumui, prietaisas atitinka taikomus standartus ir taisykles (žemos įtampos, elektromagnetinės atitinkies ir aplinkosaugos direktyvas).
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Naudojant prietaisą komerciniais tikslais, netinkamai naudojant, nesilaikant instrukciją, gamintojas nepri siimaatsakomybės ir netaiko garantijos.

Kokį vandenį naudoti?

Jei Jūsų naudojamas vanduo yra labai kietas, maišykite ji su distiliuotu vandeniu šiomis proporcijomis:

- 50 % vandens iš čiaupo,
- 50 % distiliuoto vandens.

Automatinio valymo funkciją įjunkite maždaug kas 2 savaites. Jei vanduo labai kietas, lygintuvą valykite kas savaitę

Kokį vandenį naudoti?

- Jūsų prietaisas yra skirtas naudoti vandenį iš čiaupo. Būtina 1 kartą per mėnesį atlikti automatinį nukalkinimą.
- Niekada nenaudokite vandens, kurio sudėtyje yra organinių atliekų arba mineralinių elementų: tai gali tapti priežastimi to, kad lyginant iš pado kris nešvarumai, ir pats prietaisas tarnaus trumpiau. Nenaudokite gryno distiliuoto vandens; vandens, skirto skalbinių džiovintuvams, šaldytuvams, kondicionieriams ir pan., kvepiančio vandens, minkštinto vandens, lietaus vandens, virinto vandens, filtruoto, taip pat vandens iš butelių.

Automatinis 3 padėčių atjungimas*

- Jeigu prietaisas nejudinas, nors išjungtas, po nurodyto laiko intervalo automatiškai išsijungia ir pradeda mirksteti automatinio išjungimo lemputė:
- po 30 sekundžių, jei lygintuvas paliekamas ant pado arba paguldytas ant šono.
 - po 8 minučių, jei paliekamas stovėti ant apatinės atramos.
- Noredami vėl įjungti lygintuvą, atsargiai ji pajudinkite.

Visų kitų problemų atvejais kreipkitės į gamintojo garantinio aptarnavimo centrą, kad patikrintų Jūsų lygintuvą.

Aplinka

Saugokime aplinką!



- ➊ Šis prietaisas yra pagamintas iš perdirlbamų ar antrinių žaliaivų.
- ➋ Atiduokite ji buitinės technikos surinkimo vietoje, jei tokios néra – palikite įgaliotame aptarnavimo centre, kad būtų užtikrintas tinkamas prietaiso perdribimas.

Problema su Jūsų lygintuvu?

| PROBLEMOS | GALIMOS PRIEŽASTYS | SPRENDIMAI |
|--|---|--|
| Iš pado skylių laša vanduo. | Jūs naudojate garus, kai lygintuvas nėra pakankamai įkaitęs. | Palaukite, kol signalinė lemputė užges. |
| | Jūs naudojate komandą „turbo“ pernelyg dažnai. | Po kiekvieno panaudojimo palaukite keletą sekundžių. |
| | Jūs laikėte lygintuvą horizontalioje padėtyje, neištūtintį jo rezervuaro ir nenustatę garų reguliatoriaus ties padėtimi  . | Žiūrėkite skyrelį „Laikymas“. |
| Iš pado varva rudas vanduo ir tepa skalbinius. | Jūs naudojote chemines nuoviras šalinančias priemones. | Nedėkite jokio nuoviras šalinančio produkto į rezervuaro vandenį. |
| | Jūs naudojate netinkamą vandenį. | Atlikite automatinį valymą ir žiūrėkite skyrelį „Kokį vandenį naudoti?“ |
| | Jūsų skalbiniai buvo nepakankamai gerai išskalauti, arba Jūs lyginate naują rūbą prieš jį išskalbiant. | Išitinkinkite, kad Jūsų skalbiniai yra pakankamai išskalauti, kad neliktu galimų mūlo dalelių, o išskalbus naują rūbą- kitų cheminių produktų dalelių. |
| Padas yra nešvarus arba parudavęs ir gali ištepti audinius. | Jūs pasirinkote per aukštą temperatūrą. | Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta aukščiau. Pasizūrėkite temperatūrų lentelę prieš nustatydami temperatūros reguliatorių. |
| | Jūs naudojate krakmolą. | Išvalykite lygintuvą kaip nurodyta aukščiau. Purkškite krakmolą kitoje lyginamo audinio pusėje. |
| Jūsų lygintuvas gamina mažai arba negamina garo. | Rezervuaras yra tuščias. | Papildykite ji. |
| | Jūsų lygintuvas buvo per ilgai naudojamas sausam lyginimui. | Visada statykite Jūsų lygintuvą ant kulno. |
| Padas yra subraižytas arba apgdintas. | Jūs déjote lygintuvą horizontaliai ant metalinio lygintuvo laikiklio. | Visada statykite Jūsų lygintuvą ant kulno. |
| Lygintuvas pradeda leisti garus baigiant pildyti rezervuarą. | Garų regulatorius nėra nustatytas ties padėtimi DRY  . | Patirkrinkite, kad garų regulatorius būtų ties padėtimi DRY  . |
| | Vandens talpykla perpildyta. | Niekada neviršykite maksimalaus lygio. |
| Purkštuvas nepurškia vandens. | Rezervuarė nėra pakankamai vandens. | Papildykite rezervuarą. |

Svarbi pastaba dėl 2400 W ir galingesnių modelių:

Laikinai sutrikus maitinimo įtampos tiekimui, gali pasitaikyti tokie reiškiniai, kaip įtampos kryčiai ar svyravimai. Dėl to lygintuvą rekomenduojama prijungti prie tokios maitinimo įtampos, kurios tariamoji varža yra iki 0,29 Ω. Jei reikia, sužinokite iš savo energijos tiekėjo, kokia jūsų elektros instalacijos tariamoji varža.

BS

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za buduće potrebe.
- Aparat nikada ne ostavljamte bez nadzora kada je priključen na strujno napajanje, a ako se nije ohladio otprilike sat vremena.
- Peglu je potrebno upotrebljavati i odlagati na ravnoj, stabilnoj i vatrostalnoj površini.
- Kada stavljate peglu na površinu za odlaganje pegle, uvjerite se da je površina na koju je stavljate stabilna.
- Aparat uvijek isključite iz strujnog napajanja: prije punjenja ili ispiranja spremnika za vodu, prije čišćenja i nakon svake upotrebe.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju aparatom.
- Kada je pod naponom ili kada se hlađi, peglu i pripadajući kabal držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca starosne dobi od 8 godina i starija i osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u siguran način upotrebe aparata te ako su razumjeli moguće opasnosti.
- Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Aparat se ne smije upotrebljavati ako je pao na pod, ako na njemu postoje znakovi oštećenja, ako curi ili ako ne radi ispravno. Nikada ne rastavljamte aparat. Radi izbjegavanja opasnosti, aparat odnesite na pregled u ovlašteni servisni centar.



Površine označene ovim znakom i površina za peglanje vrlo su vrući tokom upotrebe aparata. Ne dodirujte ove površine prije nego što se pega ohladi.

- Ako je strujni kabal oštećen, treba ga zamijeniti ovlašteni servisni centar kako bi se izbjegla opasnost.

VAŽNE PREPORUKE

- Napon vaših električnih instalacija mora odgovarati naponu pgle (220 – 240 V). Pgle uvijek priključite u uzemljenu struju utičnicu. Priključivanje na pogrešan napon može uzrokovati trajno oštećenje pgle i ponistiti garantiju.
- Ako koristite produžni strujni kabal, uvjerite se da je ispravno dimenzioniran (16 A), da ima uzemljenje i da je potpuno ispružen.
- Ne isključujte aparat iz strujnog napajanja povlačenjem za kablu.
- Peglu na paru nikada uranjajte u vodu ili druge tekućine. Peglu na paru nemojte nikada držati ispod slavine.
- Strujni kabal nikada ne dodirujte površinom za peglanje.
- Vaš aparat ispušta paru koja može uzrokovati opekotine, naročito kada peglate uz rub daske za peglanje.
- Paru nikada ne usmjeravajte u ljudе ili životinje.
- Radi vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s primjenjivim standardima i propisima (direktiva o niskonaponskoj opremi, elektromagnetskoj kompatibilnosti, zaštiti životne sredine).
- Ovaj proizvod je predviđen samo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne preuzima odgovornost i garancija se ne primjenjuje u slučaju komercijalne upotrebe, nepropisne upotrebe ili nepostupanja u skladu s uputstvima.

Kakvu je vodu potrebno upotrebljavati?

Vaš aparat je predviđen za rad s netretinatom vodom iz slavine. Ako je voda vrlo tvrdna (provjerite s lokalnim komunalnim preduzećem), netretinatu vodu iz slavine možete pomiješati s destilovanom ili demineralizovanom vodom kupljenu u trgovini u sljedećim odnosima: - 50% vode iz slavine, - 50% destilovane ili demineralizovane vode.

Međutim, potrebna je redovno upotrebljavanju funkciju samočišćenja kako bi se uklonile naslage tvrde vode iz parne komore. Funkciju samočišćenja upotrebljavajte otprilike svake 2 sedmice. Ako je voda vrlo tvrdna, peglu čistite sedmично.

Koje vrste vode se ne smiju upotrebljavati?

Toplotu koncentrična elemente koje sadrži voda tokom isparavanja. Vrste vode navedene u nastavku sadrže organski otpad ili mineralne elemente koji mogu uzrokovati prskanje, smeda obojenja ili prijevremeno trošenje aparata: voda iz sušilica veša, mirisna voda ili omekšana voda, voda iz fržidera, akumulatora, ili klima-uredaja, čiste destilovana ili demineralizovana voda ili kišnica ne smiju se upotrebljavati u pegli proizvođača Rowenta. Nemojte upotrebljavati ni prokuhanu vodu, filtriranu vodu ili vodu iz boca.

SAČUVAJTE OVO UPUSTVO ZA BUDUĆE POTREBE



Životna sredina

Zaštita životne sredine je na prvom mjestu!

- ① Vaš aparat sadrži vrijedne materijale koje je moguće ponovo upotrebljavati ili reciklirati.
- ② Aparat odložite na mjesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.

Imate problem s aparatom?

| PROBLEM | MOGUĆI UZROK | RJEŠENJE |
|--|--|---|
| Voda kapa iz otvora na površini za peglanje. | Upotrebljavate paru, a pegla još nije dovoljno vruća. Prečesto upotrebljavate tipku za mlaz pare. Odložili ste peglu u vodoravnom položaju, a niste je ispraznili i namjestili na postavku . | Pričekajte da se svjetlosni indikator termostata isključi. Pričekajte nekoliko sekundi između svake upotrebe tipke. Pogledajte odjeljak »Odlaganje pegle». |
| Smeđe trake izlaze kroz otvore na površini za peglanje i ostavljaju mrlje na odjeći. | Upotrebljavate aditive za vodu za peglanje (npr. mirisnu vodu, štirku). Ne upotrebljavate ispravnu vrstu vode. | Nemojte nikada upotrebljavati additive za vodu za peglanje jer će trajno oštetiti peglu na paru. Upotrijebite funkciju samočišćenja i pogledajte odjeljak »Kakvu je vodu potrebno upotrebljavati?». |
| Površina za peglanje je prljava ili smeđa i može ostaviti mrlje na odjeći. | Peglare s neodgovarajućom postavkom temperature (temperatura je previšoka). Ako ste peglali preko štampanog područja na odjeći. | Očistite površinu za peglanje (pogledajte odjeljak 11). Odaberite odgovarajući program. Nemojte nikada peglati preko štampanih područja ili aplikacija – takvu odjeću uvijek pegljajte okrenutu naopako. |
| Pare ima malo ili je nema nikako. | Spremnik za vodu je prazan. Peglja je previše dugo upotrebljavajući suhu. | Napunite spremnik za vodu. Upotrijebite funkciju samočišćenja. |
| Površina za peglanje je izgrebana ili oštećena. | Peglju ste stavili vodoravno na metalnu ploču za odlaganje ili ste peglali preko patentnog zatvarača. | Izbjegavajte peglanje preko metalnih dugmadi ili patentnih zatvarača. |
| Iz pegle izlazi para ili voda po završetku punjenja spremnika. | Regulator pare nije namješten u položaj DRY . Spremnik za vodu je previše napunjeno. | Provjerite da li je regulator pare namješten u položaj DRY . Nemojte nikada prekoračivati oznaku za maksimalni nivo vode "Max". |
| Rasprišivač ne raspršuje. | Spremnik za vodu nije dovoljno napunjeno. | Napunite spremnik za vodu. |

Važna napomena samo za modele od ≥ 2400 W:

U uslovima nepovoljne struje može doći do pojave poput kratkotrajnog pada napona ili promjena osvjetljenja. Zbog toga preporučujemo da peglu priključite na sistem strujnog napajanja maksimalne impedancije od $0,29 \Omega$. Informacije o impedanciji sistema u tački priključka korisnik prema potrebi može zatražiti od javnog preduzeća za elektrodistribuciju.

1103913613-13 - 26/21 - SAFETIES IRONS F1