

CONSIGNES DE SECURITE	fr
SAFETY INSTRUCTIONS	en
SICHERHEITSHINWEISE	de
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	nl
CONSIGLI DI SICUREZZA	it
NORMAS DE SEGURIDAD	es
CONSELHOS DE SEGURANÇA	pt
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	el
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	da
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	sv
SIKKERHETSFORSKRIFTER	no
TURVAOHJEET	fi
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	ru
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	uk
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	kk
OHUTUSJUHISED	et
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	lv
SAUGOS INSTRUKCIJOS	lt
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	pl
ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK	hu
BEZPEČNOSTÍ POKYNY	cs
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	sk
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA	sr
SIGURNOSNE UPUTE	hr
VARNOSTNI PREDPISI	sl
SIGURNOSNE UPUTE	bs
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ	bg
GÜVENLİK TALİMATLARI	tr
INSTRUÇIUNI DE SIGURANȚĂ	ro
安全使用說明	zh
안전 안내	ko
คู่มือการใช้งานเพื่อความปลอดภัย	th
ARAHAN KESELAMATAN	ms
عربی	ar
فارسی	fa

CONSIGNES DE SECURITE

PRECAUTIONS IMPORTANTES

• Votre appareil a été conçu pour un usage domestique seulement.

Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :

- dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- dans des fermes,
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- dans des environnements de type chambres d'hôtes.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont surveillés en permanence. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)

s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Les appareils de cuisson doivent être placés dans une position stable avec les poignées (le cas échéant) mises en place pour éviter de renverser des liquides chauds.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Centre Service Agréé ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne jamais démonter l'appareil vous-même.
-  La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Nettoyez le couvercle, la cuve, le corps, le panier avec une éponge et de l'eau ou dans un lave-vaisselle (selon modèle). Nettoyer la partie électrique séparément avec une éponge. Voir ou se référer au chapitre « nettoyage » du mode d'emploi.
- Ne jamais plonger l'appareil ou le boîtier électrique dans l'eau !

- Cet appareil peut être utilisé jusqu'à une altitude de 4000 mètres.
- Attention : la surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.
- Attention : risque de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- Attention : ne pas verser de liquide sur le connecteur (selon modèle).
- AVERTISSEMENT : gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et son refroidissement.

A faire

- Lire attentivement ces instructions et les conserver soigneusement.
- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif).
- Compte tenu de la diversité des normes en vigueur, si l'appareil est utilisé dans un autre pays que celui de l'achat, le faire vérifier par un Centre Service Agréé.
- Avant toute utilisation de votre appareil, enlever tous les emballages et étiquettes promotionnelles et autocollants de votre friteuse. Veiller également à enlever les calages qui se trouvent sous la cuve amovible de la friteuse (selon modèle).
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou son cordon est défectueux, si l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou anomalies de fonctionnement. Dans ce cas, l'appareil doit être envoyé à un Centre Service Agréé.
- Toujours brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
- Toujours débrancher l'appareil : après utilisation, ou pour le déplacer, ou pour le nettoyer.
- Utiliser une surface de travail stable, plane, résistant à la chaleur, à l'abri des projections d'eau.

A ne pas faire

- Ne pas utiliser de rallonge. Si vous en prenez la responsabilité, utiliser une rallonge en bon état reliée à la terre et adaptée à la puissance de l'appareil.
- Ne pas laisser pendre le cordon. Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre appareil, près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.

- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables (stores, rideaux...), ni à proximité d'une source de chaleur extérieure (gazinière, plaque chauffante...).
- Ne pas déplacer l'appareil contenant des liquides ou des aliments chauds.
- Si vous avez une cuve amovible, ne jamais la retirer lorsque votre friteuse est en fonctionnement.
- Ne pas stocker votre friteuse à l'extérieur. Préférer un endroit sec et aéré.
- Ne jamais brancher votre friteuse vide (sans matière grasse). Respecter les quantités mini et maxi d'huile.
- Ne jamais mettre la matière grasse solide directement dans la cuve ou le panier sinon l'appareil risque d'être détérioré.
- Ne pas mélanger plusieurs sortes de matières grasses. Ne jamais mettre d'eau dans l'huile ou la matière grasse.
- Ne pas surcharger votre panier, respecter les quantités limites de sécurité.

Conseils / informations

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, compatibilité Electromagnétique, matériaux en contact des aliments, environnement...).
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique et à l'intérieur de votre habitation. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur.
- Pour votre sécurité, n'utiliser que des accessoires et des pièces détachées adaptés à votre appareil.
- Pour les modèles avec cordon amovible, n'utilisez que le cordon d'origine.
- En cas d'incendie, ne jamais tenter d'éteindre les flammes avec de l'eau. Fermer le couvercle. Débrancher la prise. Etouffer les flammes avec un linge humide.
- Avant mise au rebut de votre appareil, la pile du minutage doit être retirée et déposée dans un centre de collecte spécialisé ou un centre Service Agréé (selon modèle).
- Attendre **impérativement** que le corps gras soit refroidi pour ranger votre friteuse.
- Si vous utilisez une matière grasse solide, coupez-la en morceaux et faites-la fondre à feu doux dans un récipient à part puis versez-la lentement dans la cuve.
- Si votre appareil est équipé d'un filtre anti-odeur amovible, changez-le régulièrement : filtre mousse (10 à 15 utilisations), cartouche avec témoin de saturation (30 à 40 utilisations), filtre carbone (80 utilisations). Certains modèles sont équipés d'un filtre métallique permanent ; il n'est pas nécessaire de le changer.
- Limiter la température de cuisson à 170°C spécialement pour les pommes de terre.
- Utiliser le panier pour cuire les frites.
- Contrôler la cuisson : ne pas manger les aliments frits lorsqu'ils sont brûlés et préférer une friture légèrement dorée.
- Filtrer l'huile après chaque utilisation pour éviter que les résidus ne brûlent et la changer régulièrement.

- Avoir un régime équilibré et varié comportant au moins 5 fruits et légumes par jour.
- Stocker les pommes de terre au-dessus de 8°C.
- Pour une cuisson rapide et réussie, limiter la quantité de frites à 1/2 panier par bain.
- La plongée d'un panier plein fait baisser très rapidement la température de l'huile. Lors de la cuisson, celle-ci ne dépasse jamais 175°C même si le thermostat est réglé sur 190°C (=température stabilisée avant plongée).
- Le mélange de l'eau et de l'huile étant physiquement non miscible, celui-ci peut provoquer des projections qui peuvent brûler gravement lors de la chauffe du bain d'huile, durant le cycle complet de la cuisson et après la cuisson.

Ces projections sont l'effet d'une quantité d'eau trop importante dans le bain de matière grasse.

Pour éviter l'apport d'eau dans le bain d'huile, respectez scrupuleusement les diverses règles d'utilisations et de stockages communiquées par le fabricant , notamment sur la mise en œuvre des aliments,des ingrédients (corps gras),les renouvellements périodiques du bain de matière grasse ainsi que l'entretien de la friteuse et ses éventuels accessoires (bac à huile).

Environnement



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ② Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SAFETY INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS

- This appliance is intended to be used in household only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised service centre or a similarly qualified person in order to avoid any danger.
-  The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. Do not touch the hot surfaces of the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Clean the lid, bowl, body and basket with a sponge and some water or in a dishwasher (depending on the model). Clean the electric unit separately with a sponge. Please refer to the «Cleaning» section of the instructions for use.
- Never immerse the appliance or the electrical control unit in water!
- The appliance can be used up to an altitude of 4000 m.
- Caution : the surface of heating element is subject to residual heat after use.
- Caution : risk of injury due to improper use of the appliance.
- Caution : do not spill liquid on the connector (depending on model).
- WARNING: Keep the appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down.

Do

- Read and follow the instructions for use. Keep them safe.
- Check that the power supply voltage corresponds to that shown on the appliance (alternating current).
- Given the diverse standards in effect, if the appliance is used in a country other than that in which it is purchased, have it checked by an approved Service Centre.
- Remove all packaging materials and any promotional labels or stickers from your deep fryer before use. Be sure to also remove any materials from underneath the removable bowl (depending on model).
- Do not use the appliance if the appliance or the cord is damaged, if the appliance has fallen or shows visible damage or does not work properly. In the event of the above, the appliance must be sent to an approved Service Centre. Do not take the appliance apart yourself.
- Always plug the appliance into an earthed socket.
- Always unplug the appliance: immediately after use, when moving it, prior to any cleaning or maintenance.
- Use a flat, stable, heat-resistant surface, away from any water splashes.

Do not

- Do not use an extension lead. If you accept liability for doing so, only use an extension lead which is in good condition, has an earthed plug and is suited to the power of the appliance.
- Do not leave the cord hanging. The power cord must never be in close proximity to or in contact with the hot parts of your appliance, close to a source of heat or rest on sharp edges.
- Do not unplug the appliance by pulling on the cord.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Do not switch on the appliance near to flammable materials (blinds, curtains...) or close to an external heat source (gas stove, hot plate etc.).
- Do not move the appliance when it is full of liquids or hot food.
- If you have a removable bowl, never take it out when the fryer is switched on.
- Do not store your deep fryer outside. Store it in a dry and well ventilated area.
- Never plug in the deep fryer without oil or fat inside. The oil level must always be between the min and max markers.
- Never put solid fat directly into the deep fryer bowl or fryer basket as this will lead to deterioration of the appliance.
- Do not mix different types of oil. Never add water to the oil or fat.
- Do not overfill the basket, never exceed the maximum capacity.

Advice/information

- For your safety, this appliance conforms to applicable standards and regulations: (Low Voltage Directive, Electromagnetic compatibility, Materials in contact with food, Environment.)

- This appliance is designed for domestic use only and not outdoor. In case of professional use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee does not apply.
- For your own safety, use only accessories and spare parts which are suitable for your appliance.
- For models with removable cord, only the original power cord can be used.
- In the event of fire, never try to extinguish the flames with water. Close the lid. Unplug the appliance. Smother the flames with a damp cloth.
- Before discarding your appliance you should remove the battery from the timer and dispose of it at a local civic waste collection centre (according to model).
- It is **essential** that you wait until the oil has cooled down before storing the fryer.
- If you use solid vegetable fat, cut it into pieces and melt it over a slow heat in a separate pan beforehand, then slowly pour it into the deep fryer bowl.
- If you have a removable anti-odour filter, change it after every 10 - 15 uses (foam filter) or after 30 - 40 uses (cartridge with saturation indicator), or 80 uses (carbon filter). Some models are equipped with a permanent metallic filter, which does not need to be changed.
- Limit the cooking temperature to 170°C, especially for potatoes.
- Use the basket for chips.
- Control the cooking: Do not eat burnt food.
- Clean your oil after every use to avoid burnt crumbs and change it regularly.
- Eat a balanced and varied diet which includes plenty of fruits and vegetables.
- Store your fresh potatoes in a room above 8°C.
- For best results and fast cooking, we recommend that you limit the quantity of chips to 1/2 basket per frying.
- For a larger quantity of food or potatoes, the temperature drops very fast just after having lowered the basket. This lowers the oil temperature considerably and it never reaches above 175°C, even if the thermostat is set at 190°C. (=Stabilized Temperature before lowering).
- Given that water and oil do not mix, this can lead to splashes that cause severe burns when the oil is heating, during the cooking cycle and after cooking.
These splashes are caused by too much water in the oil or fat.
To prevent water from getting into the deep fryer, please strictly observe the various rules of use and storage provided by the manufacturer, particularly regarding food, ingredients (fatty substances), regularly changing the oil, and maintaining the deep fryer and any accessories (oil pan).

Environnement



Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf deshalb nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden.
Für auf unsachgemäße oder nicht der Betriebsanleitung entsprechende Benutzung des Geräts zurückzuführende Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung und gewährt auch keine Garantie. Das Gerät ist nicht für eine Verwendung in den folgenden Fällen bestimmt, die von der Garantie ausgenommen sind:
 - in Küchenräumen für Geschäfts- oder Büropersonal und in anderen gewerblichen Umgebungen,
 - auf landwirtschaftlichen Anwesen,
 - von Gästen in Hotels, Motels und ähnlichen Unterbringungen,
 - in Fremdenzimmern und Frühstückspensionen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten. Die Reinigung und die Wartung durch den

Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Kochgeräte sollte man immer mit den Griffen (wenn vorhanden) stabil positionieren um ein Verschütten von heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem in Betrieb genommen werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einer Vertragskundendienststelle oder einer Person mit gleichwertiger Qualifikation ausgetauscht werden um jegliche Gefahr zu vermeiden.
-  Frei zugängliche Flächen können im Betrieb hohe Temperaturen erreichen. Fassen Sie nicht die heißen Flächen des Geräts an.
- Stellen Sie das Gerät mitsamt Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren ab.
- Reinigen Sie den Deckel, den Behälter, den Korb mit Schwamm und Wasser oder in einem Geschirrspüler (je nach Modell). Reinigen Sie Teile mit Elektronik separat mit einem Schwamm. Siehe Kapitel „Reinigung“ in der Bedienungsanleitung.
- Niemals das Gerät oder das elektrische Bedienelement in Wasser tauchen!
- Das Gerät kann auf einer Höhe von bis zu 4000 m benutzt werden.
- Achtung: Die Oberfläche des Heizelements kann nach Benutzung Restwärme aufweisen.
- Achtung: Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Benutzung des Gerätes.

- Achtung: An das Stromkabel und den Stecker darf keine Flüssigkeit gelangen (Je nach Modell).
- ACHTUNG: Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf, insbesondere während des Gebrauchs und des Abkühlens.

Richtig

- Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und befolgen Sie diese.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung der Spannungsangabe auf dem Gerät entspricht (nur Wechselstrom).
- Angesichts der Vielzahl an gültigen Normen sollte das Gerät, falls Sie es außerhalb des Landes benutzen, in dem Sie es gekauft haben, vorher von einer dort ansässigen Vertragskundendienststelle überprüft werden.
- Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes alle Verpackungsmaterialien und Werbeetiketten von der Fritteuse.
- Versichern Sie sich außerdem, dass die unter dem herausnehmbaren Behälter der Fritteuse befindlichen Transportsicherungen abgenommen wurden (je nach Modell).
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es selbst oder sein Kabel schadhaft ist, es zu Boden gefallen ist und sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist.
- Im Service-Fall wenden Sie sich bitte an eine der autorisierten Vertragswerkstätten. Reparaturen von nicht autorisierten Personen bewirken den Verlust der Gewährleistung des Herstellers.
- Das Gerät ausschließlich an geerdeten Steckdosen anschließen.
- Stets den Netzstecker herausziehen: gleich nach Gebrauch, vor einem Standortwechsel, vor jeder Wartung oder Reinigung.
- Eine feste, ebene und vor Wasserspritzern geschützte Arbeitsfläche verwenden.

Nicht

- Benutzen Sie kein Verlängerungskabel. Sollten Sie doch davon Gebrauch machen, beachten Sie im Interesse Ihrer Sicherheit, dass dieses in gutem Zustand, der Stecker geerdet ist und die Leistung dem des Gerätes angepasst ist. Ein Verlängerungskabel muss so verlegt sein, dass niemand darüber stolpern kann.
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen. Lassen Sie das Kabel niemals in die Nähe von oder in Berührung mit den heißen Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Beim Herausziehen des Netzsteckers nicht am Kabel ziehen.
- Das Gerät niemals ohne Aufsicht in Betrieb nehmen.

- Nehmen Sie Ihre Fritteuse nicht in der Nähe von leicht entzündbaren und hitzeempfindlichen Gegenständen (z.B. Vorhänge, Kunststoffdecken, Glastischen, lasierte Möbelstücke, etc.) oder externen Hitzequellen (Herd, Kochplatten, etc.) in Betrieb.
- Bewegen Sie das Gerät niemals solange es mit heißem Öl oder heißen Speisen gefüllt ist. Alle Eingriffe, die über die Reinigung und normale Pflege durch den Kunden hinausgehen, müssen von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt ausgeführt werden.
- Verfügt Ihre Fritteuse über einen herausnehmbaren Behälter, nehmen Sie diesen niemals heraus während die Fritteuse noch in Betrieb ist. Verwenden Sie den Behälter nicht zu anderen Zwecken.
- Bewahren Sie Ihre Fritteuse nicht draußen auf.
- Nehmen Sie die Fritteuse niemals ohne Frittierzett oder Öl in Betrieb. Beachten Sie immer die Min. und Max. Füllmenge.
- Mischen Sie niemals verschiedene Sorten Fett oder Öl. Geben Sie niemals Wasser in Öl oder andere Fettstoffe. Entfernen Sie Eis- Rückstände von Tiefkühlprodukten und trocknen Sie das Frittiergefäß vor dem frittieren mit Küchentüchern.
- Beachten Sie, dass der Frittierkorb nicht überladen und die empfohlenen Mengen eingehalten werden.

Ratschläge/Informationen

- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den jeweils anwendbaren Normen und Bestimmungen (Niederspannung, Elektromagnetische Verträglichkeit, Materialien in Kontakt mit Lebensmitteln, Umweltverträglichkeit...).
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für den Hausgebrauch in geschlossenen Räumen konzipiert. Jede Verwendung für gewerbliche Zwecke, unsachgemäße Handhabung oder Inbetriebnahme, bei der die Gebrauchsanleitung nicht beachtet wurde, befreit den Hersteller von jeder Verantwortung oder Garantie.
- Nur original Zubehör und Ersatzteile verwenden, passend zu Ihrem Gerät.
- Bei Geräten mit loser Zuleitung darf nur die originale Zuleitung verwendet werden.
- Sollte das Gerät Feuer fangen, versuchen Sie auf keinen Fall, die Flammen mit Wasser zu löschen, ziehen Sie den Netzstecker, schließen Sie den Deckel und ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.
- Vor dem Entsorgen Ihrer Fritteuse beachten Sie bitte, dass die Batterie des Timers (je nach Modell) aus dem Gerät entfernt wird und separat gemäß den lokalen Bestimmungen entsorgt wird.
- Lassen Sie das Gerät völlig abkühlen bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Wenn Sie festes Pflanzenfett nehmen, schneiden Sie es in Stücke, und schmelzen Sie es bei geringer Hitze in einem Kochtopf, bevor Sie es dann langsam in die Fritteuse gießen. Geben Sie niemals das feste Pflanzenfett direkt in den Frittierkorb oder Frittierbehälter, denn dies kann zu Schäden am Gerät führen.
- Hat Ihre Fritteuse (je nach Modell) einen herausnehmbaren GeruchsfILTER, empfehlen wir diesen nach etwa 10 bis 15 (Filtermatte), 30 bis 40 (Filter-Kassette) oder 80 (Karbon-Filter) Frittierzylklen zu wechseln. Einige Modelle werden mit einem Permanent- Metallfilter versehen; es ist nicht nötig, ihn zu wechseln.

• Reduzieren Sie die Frittertemperaturen auf 170°C, insbesondere bei stärkehaltigen Produkten (z.B. Pommes Frites).

- Zur Zubereitung von Pommes Frites den Korbeinsatz verwenden.
- Überwachen Sie den Frittivorgang: Essen Sie nur gold-braun frittierte Produkte. Vermeiden Sie zu dunkel frittierte Nahrungsmittel.
- Filtern Sie das Öl nach jedem Frittierzylinderdurchgang, um evtl. Speisereste zu entfernen. Wechseln Sie das Öl regelmäßig.
- Essen Sie abwechslungsreiche, ausgewogene Kost mit viel Gemüse und Obst.
- Kartoffeln bei Temperaturen unter 8°C aufzubewahren.
- Für ein gesundes und schnelles Frittieren empfehlen wir Ihnen die Füllmenge von Pommes Frites auf einen halben Korb pro Frittierzylinderdurchgang zu begrenzen.
- Beim Einbringen des gefüllten Korbeinsatzes kühlst das Frittierzöl sehr schnell ab. Während des Garvorgangs übersteigt die Temperatur des Frittierzöls nie 175°C, selbst wenn der Thermostat auf 190°C (= stabilisierte Temperatur vor dem Einbringen des Korbes) gestellt ist.
- Da sich Wasser und Öl nicht vermischen, kann dies zu Spritzern führen, die beim Erhitzen des Öls, während des Garvorgangs und nach dem Garen schwere Verbrennungen verursachen können.

Diese Spritzer werden durch zu viel Wasser im Öl oder Fett verursacht.

Um zu verhindern, dass Wasser in die Fritteuse gelangen kann, ist es wichtig, die vom Hersteller angegebenen Gebrauchs- und Lagerhinweise genau zu befolgen, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Lebensmitteln, Zutaten (Öl), den Austauschzeitraum für das Öl oder Fett sowie die Wartung der Fritteuse und des Zubehörs (Ölwanne).

Umweltschutz

BEDEUTUNG DES SYMBOLS „DURCHGESTRICHENE MÜLLTONNE“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer von unsortierten Siedlungsabfall zu trennen ist.

GETRENNTE ERFASSUNG VON ALTGERÄTEN

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht wird die Wiederverwertung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt. Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem

Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, sind Sie als Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, diese vor der Entsorgung zu entnehmen und getrennt als Batterie bzw. Lampe zu entsorgen.

MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALTGERÄTEN

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ➲ Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik.
Deze is niet ontworpen voor gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is:
 - in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
 - door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijk persoon.
- Er moet toezicht zijn op jonge kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze voortdurend onder toezicht staan. Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder toezicht staan of worden geïnstructeerd over een veilig gebruik van het apparaat en mogelijke gevaren begrijpen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

- Kookapparaten moeten d.m.v. de handgrepen (indien aanwezig) stabiel worden neergezet om het morsen van vloeistoffen te voorkomen.
- Dit apparaat is niet ontworpen om in werking te worden gesteld door middel van een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Als het snoer beschadigd is moet het door de fabrikant of erkend reparateur vervangen worden om elk risico te vermijden.
-  Wanneer het apparaat in werking is, kunnen toegankelijke onderdelen ervan een zeer hoge temperatuur bereiken. Raak de warme oppervlakken van het apparaat niet aan.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Maak het deksel, de binnenpan, de behuizing en het frituurmandje schoon met een spons en water of in de vaatwasmachine (afhankelijk van het model). Maak het elektrische gedeelte van het apparaat afzonderlijk schoon met een spons. Zie het hoofdstuk «Reiniging» in de gebruiksaanwijzing.
- Dompel nooit het apparaat of de elektrische controle-eenheid onder in water!
- Het toestel kan worden gebruikt tot een hoogte van 4000 m.
- Pas op: het oppervlak van het verwarmingselement is ook na gebruik nog eventjes warm.
- Pas op: bij onjuist gebruik van het toestel kunt u gewond raken.
- Pas op: mors geen vloeistoffen op het verbindingsstuk (Afhankelijk van de model).
- **WAARSCHUWING:** Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens gebruik en tijdens het afkoelen.

Doen

- Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volg de instructies op.
- Controleer of de netspanning die op het apparaat staat aangegeven overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnet (alleen wisselstroom).
- Is het apparaat in een ander land aangeschaft, laat het dan vóór het eerste gebruik door onze technische dienst nakijken. De technische normen kunnen per land variëren.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal inclusief labels of stickers voordat u het apparaat gaat gebruiken. Zorg er ook voor dat het verpakkingsmateriaal onder de uitneembare binnenpan word verwijderd (afhankelijk van het model).
- Het apparaat niet gebruiken als het apparaat of het snoer beschadigd is, het apparaat is gevallen, zichtbaar beschadigd is of abnormale verschijnselen in gebruik vertoont. In bovenstaande gevallen moet het apparaat naar een erkende servicedienst gestuurd worden. Demonter het apparaat nooit zelf.
- Het apparaat altijd op een geaard stopcontact aansluiten.
- De stekker direct uit het stopcontact halen: direct na elk gebruik, voordat u het apparaat gaat verplaatsen, vóór elke schoonmaakbeurt.
- Het apparaat op een stabiele hittebestendige ondergrond plaatsen waar het niet in contact kan komen met (opspattend) water.

Niet doen

- Gebruik geen verlengsnoer. Doet u dit toch – op eigen verantwoordelijkheid – gebruik dan een in perfecte staat verkerend verlengsnoer voorzien van een geaarde stekker en met een toelaatbare belasting die tenminste gelijk is aan het vermogen van de friteuse.
- Het snoer niet naar beneden of over de rand van het werkblad laten hangen. Het snoer mag niet in contact komen met de hete delen van het apparaat, in de buurt van een warmtebron komen of op scherpe randen rusten.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken.
- Het apparaat niet zonder toezicht aan laten staan.
- De friteuse niet gebruiken in de directe nabijheid van brandbare materialen (rolgordijnen, vitrage enz.) noch in de buurt van een warmtebron (gasfornuis, kookplaat enz.).
- Het apparaat niet verplaatsen wanneer er zich nog heet olie/vet of producten in het apparaat bevinden.
- Haal de uitneembare binnenpan (afhankelijk van het model) nooit uit de friteuse wanneer deze aanstaat.
- Bewaar uw friteuse niet buiten. Berg hem op, op een droge en goed geventileerde plaats.
- Zet de friteuse nooit aan met een lege binnenpan. Het frituurvet moet zich altijd tussen de minimum en maximum vulstreepjes bevinden.
- Meng nooit verschillende soorten olie en/of vet.
- Nooit water toevoegen aan de olie of het vet.
- Vul het mandje nooit boven de aangegeven maximum hoeveelheid.

Voorschriften/informatie

- Voor uw veiligheid voldoet dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu...).
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik binnenshuis. Bij (semi-) professioneel of oneigenlijk gebruik en gebruik dat niet overeenkomt met de aanwijzingen in deze handleiding, accepteert de fabrikant geen aansprakelijkheid en vervalt de garantie.
- Voor uw eigen veiligheid mag u alleen accessoires of onderdelen gebruiken die speciaal voor dit apparaat zijn ontwikkeld.
- Voor modellen met een afneembaar netsnoer kunt u alleen het bijgeleverde originele snoer gebruiken.
- In geval van brand, vlammen nooit proberen te doven met water. Doe het deksel dicht, trek de stekker uit het stopcontact en doof de vlammen met een vochtige doek.
- Voordat u het apparaat wegdoet moet de batterij van de timer (afhankelijk van het model) verwijderd worden door een erkende servicedienst.
- Het is belangrijk dat u de friteuse helemaal laat afkoelen voordat u hem opbergt.
- Als u blokken vet gebruikt, snij ze dan eerst in kleine blokjes en laat ze smelten in een steelpan. Giet het vet daarna langzaam in de friteuse.
- Laat blokken vet niet in de friteuse smelten om beschadiging van het verwarmingselement te voorkomen.
- Als uw friteuse een uitneembaar anti-reukfilter heeft, vervang deze dan na 10 - 15 frituurbeurten (schuimfilter), na 30-40 frituurbeurten (cartridge met verzagingsindicator) of na 80 frituurbeurten (carbon filter). Sommige modellen zijn uitgerust met een permanent anti-vetfilter, deze moeten niet vervangen worden.
- Beperk de baktemperatuur tot 170°C, vooral voor aardappelen.
- Voor het bakken van frites raden wij u aan altijd het frituurmandje te gebruiken.
- Controleer het bakproces: eet geen te donker of verbrand voedsel.
- Filter na elk gebruik de olie om te vermijden dat er restjes achterblijven die kunnen verbranden. Ververs de olie/het vet na 8 – 12 frituurbeurten.
- Eet evenwichtig en gevarieerd, vooral veel groenten en fruit.
- Bewaar verse frites bij een temperatuur boven de 8°C.
- Voor een snel en goed resultaat raden wij u aan niet meer dan een half mandje frites per keer te bakken.
- Wanneer u een grote hoeveelheid frites bakt zal de temperatuur van het vet/de olie snel dalen nadat u het mandje heeft laten zakken. Tijdens het bakken zal de temperatuur niet boven de 175°C uitkomen, ondanks dat de temperatuur is ingesteld op 190°C.
- Omdat water en olie niet mengen, kunnen er druppels opspatten, met het risico op ernstige brandwonden wanneer de olie wordt opgewarmd, tijdens en na het bakken.
Opspattende druppels worden veroorzaakt door te veel water in de olie of het vet.

Neem de door de fabrikant opgestelde regels voor gebruik en opslag in acht, met name bij het bereiden van voedsel, ingrediënten (olie), de verversingsperiode voor de olie of het vet, en het onderhoud van de friteuse en eventuele accessoires (oliepan), om te voorkomen dat water in de friteuse komt.

nl

Milieubescherming



Wees vriendelijk voor het milieu !

- ① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.
- ② Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

CONSIGLI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Questo apparecchio è stato concepito per uso unicamente domestico.
Non è stato ideato per essere utilizzato nei seguenti casi, che restano esclusi dalla garanzia:
 - in angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali,
 - nelle fabbriche,
 - dai clienti di alberghi, motel e altre strutture ricettive residenziali,
 - in ambienti tipo camere per vacanze.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio.
- È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- È vietato l'utilizzo del presente apparecchio a bambini di età compresa tra 0 e 8 anni. È consentito l'utilizzo del presente apparecchio a bambini di età superiore agli 8 anni se sotto continua sorveglianza. È consentito l'utilizzo del presente apparecchio a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, se controllate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i pericoli correlati. Conservare l'apparecchio e il cavo fuori dalla

- portata di bambini di età inferiore agli 8 anni. Sono vietate la pulizia e la manutenzione ai bambini.
- Si prega di sistemare gli apparecchi di cottura in una posizione stabile con le maniglie (se presenti) posizionate in modo da evitare la fuoriuscita di liquidi caldi.
 - Questo apparecchio non è predisposto per essere messo in moto mediante un timer esterno o un telecomando separato.
 - Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato dovrà essere sostituito dall'azienda produttrice, da un centro di assistenza autorizzato o da un tecnico specializzato al fine di evitare qualsiasi pericolo.
 -  Durante il funzionamento le superfici accessibili potrebbero raggiungere una temperatura elevata. Non toccare le superfici calde dell'apparecchio.
 - Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di meno di 8 anni.
 - Pulire il coperchio, la vasca, il corpo e il cestello con una spugna e dell'acqua o in una lavastoviglie (dipendentemente dal modello). Pulire i componenti elettrici a parte con una spugna. Fare riferimento al capitolo "Pulizia" delle istruzioni d'uso.
 - Non immergere mai l'apparecchio o il corpo elettrico in acqua!
 - Il dispositivo può essere utilizzato fino ad una altitudine di 4000 m.
 - Attenzione: la superficie dell'elemento riscaldante è soggetta a calore residuo dopo l'uso.
 - Attenzione: rischio di lesioni a causa di un uso improprio del dispositivo.
 - Attenzione: non versare liquidi sul connettore (secondo il modello).

- **AVVERTENZA:** tenere l'apparecchio fuori dalla portata di bambini piccoli, in particolare durante l'uso e il raffreddamento.

Cose da fare

- Leggete attentamente le istruzioni d'uso del Vostro apparecchio e conservatele.
- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'apparecchio (solo corrente alternata).
- Considerate la differenza delle norme in vigore, se l'apparecchio viene utilizzato in un paese diverso da quello in cui è stato acquistato, è opportuno farlo controllare da un tecnico autorizzato.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovete l'imballo e gli adesivi promozionali della vostra friggitrice.
- Accertatevi di rimuovere anche tutti i materiali dal fondo della vasca amovibile (secondo il modello).
- Non utilizzate l'apparecchio se il cavo è difettoso, se l'apparecchio è caduto e se presenta deterioramenti visibili o anomalie di funzionamento. In tal caso, l'apparecchio deve essere inviato al Centro Assistenza Autorizzato.
- Non utilizzare l'apparecchio se: l'apparecchio o il cavo sono danneggiati, l'apparecchio è caduto e presenta danni evidenti o anomalie di funzionamento.
- In tali casi, l'apparecchio deve essere portato presso un centro di assistenza autorizzato. Non smontare l'apparecchio di propria iniziativa.
- Collegare sempre l'apparecchio ad una presa di corrente dotata di messa a terra.
- Disinserire sempre l'apparecchio: subito dopo il suo utilizzo, per spostarlo, prima di pulirlo o sottoporlo a manutenzione.
- Utilizzare una superficie di lavoro piana e ben stabile distante da possibili spruzzi di acqua.
- Utilizzate una superficie di lavoro stabile, in piano, resistente al calore, lontano dagli schizzi d'acqua.

Cose da non fare

- Non usare prolunghe. Nel caso si utilizzino prolunghe sotto la propria responsabilità, usare solo prolunghe in buone condizioni, con messa a terra e adatta alla potenza dell'apparecchio.
- Evitare che il cavo pendga.
- Il cavo di alimentazione non deve mai essere posto in prossimità o a contatto con le parti calde del vostro apparecchio, con una fonte di calore o su un angolo vivo.
- Non tirare il cavo per disinserire l'apparecchio.
- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato senza sorveglianza.
- Non lasciate funzionare l'apparecchio senza controllo.
- Non azionare l'apparecchio vicino a materiali infiammabili (tende,...) o vicino ad una fonte di calore esterna (piano di cottura, piastre....).
- Non spostare l'apparecchio se è pieno di acqua o cibo.

- Nel caso che la vasca sia amovibile, non rimuoverla mai quando la friggitrice è accesa.
- Non collocate la friggitrice all'esterno. È consigliabile un luogo asciutto e areato.
- Non collegare mai l'apparecchio senza aver prima versato olio o grassi nella vasca. Il livello dell'olio deve sempre essere incluso tra li indicatori di minimo e massimo.
- Non mettere mai il grasso solido direttamente nella friggitrice o nel cestello poiché questo causerebbe danni all'apparecchio.
- Non mischiare diversi tipi di oli.
- Non eccedere mai la capacità massima della vasca della friggitrice.

Consigli / informazioni

- La sicurezza del presente apparecchio è conforme alle specifiche tecniche e alle norme vigenti (compatibilità elettromagnetica, bassa tensione, materiali a contatto con alimenti ambiente...).
- Questo apparecchio è stato progettato per uso domestico. In caso di utilizzo professionale, improprio o non conforme alle istruzioni, il costruttore non potrà essere considerato responsabile e la garanzia non sarà valida.
- Per la vostra sicurezza, non utilizzate accessori o altri pezzi adattati all'apparecchio.
- Per i modelli con cavo amovibile, utilizzate solo il cavo originale.
- In caso d'incendio, non tentate mai di spegnere le fiamme con acqua. Chiudete il coperchio. Scollegate l'apparecchio. Soffocate le fiamme con un panno umido.
- Prima di gettare l'elettrodomestico, rimuovere la batteria del timer e portarla in un centro di raccolta pie esaurite o ad altro centro autorizzato al riciclaggio (secondo il modello).
- Aspettate assolutamente che l'olio sia freddo prima di riporre la friggitrice.
- Nel caso utilizzate grasso solido vegetale, tagliatelo a pezzi e fate lo prima sciogliere a fuoco lento in una pentola a parte, quindi versatelo lentamente nella vasca della friggitrice.
- Se il vostro apparecchio è dotato di filtro antiodore amovibile, cambiatelo regolarmente: filtro spugna (10-15 utilizzi), cartuccia con indicatore di saturazione (30-40 utilizzi), filtro al carbonio (80 utilizzi). Alcuni modelli sono dotati di un filtro metallico permanente, che non è necessario cambiare.
- Limitare il tempo di cottura a 170°C, in particolare per le patate.
- Utilizzare il cestello per patatine fritte.
- Controllare la cottura: mangiare solo degli alimenti dorati, non anneriti o bruciati
- Dopo l'uso, ripulire ogni traccia d'olio, al fine di evitare che i suoi residui possano infiammarsi, e pensare a sostituirlo regolarmente.
- Seguire una dieta bilanciata e variata, comprendente una buona quantità di frutta e verdura.
- Conservare le patate in un luogo con temperatura di circa 8°C.
- Per una cottura rapida e riuscita, si raccomanda di limitare la quantità di patatine da friggere a circa la metà del cestello di frittura.
- Per grosse quantità di cibo e patate, la temperatura diminuisce velocemente dopo l'immersione del cestello. Durante la cottura la temperatura non è superiore a 175°C anche se il termostato indica 190°C. (= Temperatura Stabilizzata prima dell'immersione).
- Olio e acqua non si mescolano in quanto potrebbero generarsi spruzzi, causando gravi ustioni durante il riscaldamento dell'olio, il ciclo di cottura e dopo la cottura.

Questi spruzzi sono causati da una quantità eccessiva di acqua nell'olio o nel grasso. Per evitare che l'acqua penetri nella friggitrice, osservare attentamente le istruzioni per l'uso e la conservazione fornite dal fabbricante, in particolare per quanto riguarda gli alimenti, gli ingredienti (grassi), il periodo per la sostituzione dell'olio, la manutenzione della friggitrice e di eventuali accessori (coppa dell'olio).

Tutela dell'ambiente



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente !

- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ② Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

NORMAS DE SEGURIDAD PRECAUCIONES IMPORTANTES

- La garantía no tiene validez en las siguientes aplicaciones donde el uso del aparato no está indicado:
- áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo,
 - casas rurales,
 - por clientes en hoteles, pensiones y otros tipos de alojamiento,
 - lugares de alojamiento con desayuno.
- Este aparato no está previsto para que lo utilicen personas (incluso niños) cuya capacidad física, sensorial o mental esté disminuida, o personas sin experiencia o conocimientos, excepto si pueden recibir a través de otra persona responsable de su seguridad, una vigilancia adecuada o instrucciones previas relativas a la utilización del aparato. Conviene vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de ocho años. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante si lo hacen bajo supervisión continua. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlas los niños.
- Los aparatos para cocinar deben colocarse en un lugar estable con las asas (si existen) posicionadas de forma que se eviten derrames de líquidos calientes.

es

- Este aparato no está pensado para ser activado por un temporizador exterior o un sistema de accionamiento a distancia separado.
- Si el cable de alimentación está dañado deberá reemplazarse por el fabricante, por un Servicio Técnico autorizado.
-  La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento. No toque las superficies calientes del aparato.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Limpie la tapa, el tanque, el cuerpo y la cesta con una esponja y agua o en un lavaplatos (según el modelo). Limpie la parte eléctrica por separado con una esponja. Consulte el capítulo «limpieza» del manual de instrucciones.
- ¡No sumerja el aparato o el panel de control en el agua!
- El dispositivo se puede utilizar en altitudes de hasta 4.000 m.
- Precaución: la superficie del elemento calentador mantiene calor residual después de su utilización.
- Precaución: el uso indebido del dispositivo podría producir lesiones.
- Precaución: no derrame líquidos en el conector (según modelo)
- ADVERTENCIA: Mantén el aparato fuera del alcance de niños pequeños, sobre todo mientras se usa y se enfriá.

Lo que se debe hacer

- Lea con atención estas instrucciones y consérvelas cuidadosamente.
- Compruebe que la tensión de su instalación coincide con la indicada en la placa del aparato (sólo corriente alterna).

- Teniendo en cuenta la diversidad de normas en vigor, si el aparato va a utilizarse en un país diferente al de su compra, verifíquelo en un Servicio Técnico Homologado.
- Quite todos los materiales del embalaje y etiquetas promocionales de su freidora antes de usarla. Asegúrese también de quitar cualquier material puesto debajo del tazón de fuente (dependiendo del modelo).
- No utilice el aparato si: el cable está defectuoso, el aparato se ha caído y muestra deterioros visibles o anomalías de funcionamiento.
- En el caso mencionado arriba, el aparato debe ser llevado a un centro de servicio.
- Conecte el aparato siempre a un enchufe con toma de tierra incorporada.
- Desconecte el aparato: después de utilizarlo, para trasladarlo, antes de proceder a su limpieza o mantenimiento.
- Utilice una superficie de trabajo estable, resistente al calor y resguardada del agua.

Lo que no se debe hacer

- No utilizar alargos. Si se decide utilizar, asegurarse que esté en buen estado, tenga toma de tierra y se adapte a la potencia del aparato.
- No deje el cable colgando. El cable eléctrico nunca debe de estar en proximidad cercana o en contacto con las partes calientes de su aparato; ni cerca de una fuente del calor.
- No desconecte el aparato tirando del cable.
- No deje el aparato sin vigilancia durante su funcionamiento.
- No conectar el aparato cerca de materiales inflamables (moquetas, persianas...) o cerca de una fuente externa de calor (estufa de gas, placas calientes, etc).
- No mueva el aparato con líquido caliente o alimentos dentro.
- Si dispone de cuba extraible, nunca extraerla cuando la freidora está conectada.
- No guarde su freidora en el exterior. Guárdela en un lugar seco y ventilado.
- Nunca conectar la freidora sin aceite o grasa en el interior. El nivel de aceite debe estar siempre entre las marcas mínimo y máximo.
- No ponga la materia grasa directamente en el recipiente o en el cestillo ya que la freidora podría estropearse.
- No mezclar diferentes tipos de aceite. Nunca añada agua al aceite o a la grasa.
- No sobrepasar nunca el cestillo, no exceder nunca la capacidad máxima.

Consejos / información

- La seguridad de este aparato es conforme a las reglas técnicas y a las normas en vigor (Compatibilidad Electromagnética, Baja Tensión, materiales en contacto con alimentos, medio ambiente...).
- Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico. No utilice el aparato en el exterior. Toda utilización de tipo profesional o comercial, inadecuada o en desacuerdo con las instrucciones de uso, anula la responsabilidad y la garantía del fabricante.
- Por su propia seguridad, utilice únicamente accesorios y piezas de recambio diseñadas para su producto.

- Para los modelos con cable desmontable, solamente puede usarse el cable eléctrico original.
- Si el aceite llegase a arder, nunca intente apagar las llamas con agua. Cierre la tapa. Desenchufe el aparato y apague las llamas con un trapo húmedo.
- Antes de inutilizar su aparato, la batería debe extraerse y llevarse a un centro especial de recogida o a un centro de servicio oficial (según modelo).
- Es esencial que espere hasta que el aceite se haya enfriado antes de guardar la freidora.
- Si utiliza materia grasa sólida, córtela en pequeñas trozos y derríttalos previamente a fuego lento en un recipiente aparte y después depositála lentamente en el recipiente de la freidora.
- Si dispone de filtro anti-olor extraible, cambiarlo cada 10 - 15 utilizaciones (filtro normal), cada 30 - 40 utilizaciones (cartucho con indicador de saturación) o 80 utilizaciones (filtro de carbón). Algunos modelos incluyen un filtro metálico permanente, que no necesita ser cambiado.
- Limitar el tiempo de cocción a 170°C, especialmente para las patatas.
- Utilice el cestillo para preparar patatas fritas.
- Controle la cocción: de esta manera, consumirá patatas doradas, en lugar de asadas o tostadas.
- Limpie el aceite tras cada utilización, para evitar quemar los residuos, y cámbielo con regularidad.
- Mantenga un régimen equilibrado y variado, con gran variedad de frutas y vegetales.
- Almacene las patatas a una temperatura inferior a los 8°C.
- Para una cocción rápida y apropiada, recomendamos limitar la cantidad de patatas a 1/2 cestillo por baño.
- Al sumergir el cestillo, la temperatura desciende rápidamente. En el momento de la cocción, la temperatura no sobrepasa los 175°C, aunque el termostato esté ajustado a 190°C (= temperatura estable antes de sumergir el cestillo).
- Dado que el agua y el aceite no se pueden mezclar, se pueden producir salpicaduras que provoquen quemaduras graves cuando el aceite está calentándose, durante el ciclo de cocción o después de cocinar. Estas salpicaduras se producen si hay demasiada agua en el aceite o la grasa. Para evitar que entre agua en la freidora, respeta estrictamente las reglas de uso y almacenamiento proporcionadas por el fabricante, en especial las relacionadas con alimentos, ingredientes (sustancias grasas), cambio regular del aceite y mantenimiento de la freidora y los accesorios (sartén).

Protección del medioambiente



¡ ¡ Participe en la conservación del medio ambiente !!

① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

② Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

CONSELHOS DE SEGURANÇA PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Este aparelho foi concebido apenas para um uso doméstico. Não foi concebido para ser utilizado nos casos a seguir, os quais não são abrangidos pela garantia:
 - em locais de cozinha reservados aos funcionários nas lojas;
 - em quintas;
 - por clientes de hotéis, motéis e outras instalações de caráter residencial;
 - em locais com características de quartos de hotel.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança.
- É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idade inferior a 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos se forem devidamente supervisionadas. Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com incapacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, desde que sejam devidamente acompanhadas e instruídas sobre a utilização do aparelho em segurança e que entendam os

perigos inerentes a este aparelho. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. As tarefas de limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças.

- Os aparelhos de cozinha devem ser colocados numa superfície estável com as pegas (se aplicável) posicionadas de forma a evitar o derrame de líquidos quentes.
- Esse aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento com um temporizador exterior ou através de um sistema de comando à distância separado.
- Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado, deverá ser substituído pelo fabricante, um Serviço de Assistência Técnica autorizado ou um técnico com qualificações semelhantes por forma a evitar qualquer tipo de perigo para o utilizador. Nunca tente desmontar o aparelho pelos seus próprios meios.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho estiver em funcionamento. Não tocar nas superfícies quentes do aparelho.
- Manter o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
- Limpar a tampa, a cuba, a base e o cesto com uma esponja, água e detergente para a loiça ou na máquina de lavar loiça (consoante o modelo). Limpar a parte elétrica em separado com uma esponja. Consultar o capítulo «Limpeza» do manual de instruções.
- Nunca mergulhe o aparelho nem a parte elétrica na água.

- O aparelho pode ser utilizado até uma altitude de 4000 m.
- Atenção: a superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após a utilização.
- Atenção: risco de ferimentos devido à utilização inadequada do aparelho.
- Atenção: não derrame líquido no conector (consoante o modelo).
- AVISO: mantenha o aparelho fora do alcance de crianças pequenas, especialmente durante a utilização e arrefecimento.

Fazer

- Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização e guarde-o para futuras utilizações.
- Certifique-se de que a tensão da rede é compatível com àquela indicada no aparelho (corrente alterna).
- Dada a diversidade das normas em vigor, se o aparelho for utilizado num país diferente daquele onde foi adquirido, solicite à sua inspecção junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Antes da primeira utilização do seu aparelho, retire todas as embalagens, autocolantes promocionais e etiquetas que se encontram na sua fritadeira. Tenha o cuidado de retirar os apoios que se encontram por baixo da cuba amovível da fritadeira (consoante modelo).
- Não utilize o aparelho se o mesmo ou o cabo de alimentação se encontrarem de alguma forma danificados, se o aparelho tiver caído e apresentar danos visíveis ou anomalias de funcionamento. Neste caso, o aparelho deverá ser entregue num Serviço de Assistência Técnica autorizado para proceder à sua inspecção/reparação e evitar desta forma qualquer risco de perigo para o utilizador.
- Ligue sempre o aparelho a uma tomada com ligação à terra.
- Desligue sempre o aparelho: após cada utilização, para o deslocar ou antes de proceder à sua limpeza ou manutenção.
- Utilize uma superfície de trabalho estável, plana, resistente ao calor e ao abrigo de eventuais projeções de água.

Não fazer

- Não utilize extensões. Caso se responsabilize pela sua utilização, utilize uma extensão em perfeitas condições de funcionamento, com ligação à terra e adaptada à potência do aparelho.

- Nunca deixe o cabo de alimentação pendurado. O cabo de alimentação nunca deve estar próximo ou em contacto com as partes quentes do aparelho, perto de uma fonte de calor ou sobre um ângulo.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
- Nunca deixe o aparelho funcionar sem vigilância.
- Nunca coloque o aparelho em funcionamento na proximidade de materiais inflamáveis (estores, cortinas...), nem na proximidade de uma fonte de calor externa (fogão a gás, placa vitrocerâmica...).
- Nunca desloque o aparelho com líquidos ou alimentos quentes no seu interior.
- No caso de aparelhos com cuba amovível, nunca a retire enquanto o seu aparelho se encontrar em funcionamento.
- Nunca guarde a fritadeira no exterior. Arrume-a preferencialmente num local seco e arejado.
- Nunca coloque a fritadeira a funcionar vazia (sem matéria gorda). Respeite sempre as quantidades mínimas e máximas de óleo.
- Nunca deite a matéria gorda sólida diretamente na cuba ou no cesto por forma a não danificar o aparelho.
- Nunca misture diversos tipos de matérias gordas. Nunca deite água na matéria gorda ou óleo.
- Nunca sobrecarregue o cesto, respeite as quantidades limites de segurança.

Conselhos/informações

- Para a sua segurança, este aparelho encontra-se em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis (Diretivas de Baixa Tensão, Compatibilidade Eletromagnética, Materiais em contacto com os alimentos, ambiente,...).
- Este aparelho foi concebido para um uso doméstico e no interior de casa. Qualquer utilização para fins profissionais, não adequada ou não conforme ao manual de instruções liberta o fabricante de qualquer responsabilidade e anula a garantia.
- Para a sua segurança, utilize apenas acessórios e peças sobresselentes adaptadas ao seu aparelho.
- Para os modelos com cabo de alimentação amovível, utilize apenas o cabo de origem.
- No caso do aparelho se incendiar, nunca tente apagar as chamas com água. Feche a tampa. Retire a ficha da tomada. Abafe as chamas com um pano húmido.
- No final de vida do seu aparelho e antes de o deitar fora, retire a pilha do temporizador e entregue-a num serviço de recolha especializado (Ecopilhas) (consoante modelo).
- Antes de proceder à arrumação do seu aparelho, aguarde até a matéria gorda estar totalmente fria.
- Caso utilize uma matéria gorda sólida, corte-a em pedaços e leve-a a derreter em lume brando num recipiente à parte e em seguida, verte-a cuidadosamente na cuba.
- Se o seu aparelho se encontrar equipado com um filtro anti-odor amovível, proceda regularmente à sua substituição: filtro espuma (10 a 15 utilizações), cartucho com

- indicador de saturação (30 a 40 utilizações), filtro de carbono (80 utilizações). Alguns modelos encontram-se equipados com um filtro metálico permanente ; não é necessário proceder à sua substituição.
- Limite a temperatura de cozedura a 170°C, especialmente para as batatas fritas.
 - Utilize o cesto para fritar as batatas.
 - Controle a cozedura: nunca coma alimentos fritos queimados, prefira uma fritura ligeiramente dourada.
 - Filtre o óleo após cada utilização por forma a evitar que os resíduos queimem e proceda regularmente à sua substituição.
 - Mantenha uma alimentação equilibrada e variada composta por pelo menos 5 peças de fruta e legumes por dia.
 - Mantenha as batatas num local com uma temperatura superior a 8°C.
 - Para uma cozedura rápida e perfeita, limite a quantidade de batatas fritas a 1/2 cesto por imersão.
 - A imersão de um cesto cheio faz baixar rapidamente a temperatura do óleo. Aquando da cozedura, a temperatura nunca ultrapassa os 175°C independentemente do facto do termostato se encontrar nos 190°C (= temperatura estabilizada antes da imersão).
 - Uma vez que a água e o óleo não se misturam, isto pode provocar salpicos que causam queimaduras graves quando o óleo está a aquecer, durante o ciclo de preparação e depois de cozinhar.

Estes salpicos são causados por demasiada água no óleo ou na gordura. Para impedir a infiltração de água na fritadeira, respeite rigorosamente as várias regras de utilização e arrumação fornecidas pelo fabricante, especialmente no que diz respeito a alimentos, ingredientes (substâncias gordas), mudança regular do óleo e manutenção da fritadeira e de quaisquer acessórios (cuba do óleo).

Proteger o ambiente



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ② Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Δεν προορίζεται για χρήση στις παρακάτω εφαρμογές και η εγγύηση δεν θα ισχύει για:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - αγροικίες,
 - πλάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,
 - καταλύματα με πρωινό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες είναι μειωμένες, ή από άτομα που στερούνται εμπειρίας ή γνώσης, αν δεν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και για την τήρηση των οδηγιών που αφορούν στη χρήση της συσκευής.
- Είναι υποχρεωτική η επίβλεψη των παιδιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 0-8 χρονών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω εάν υπάρχει συνεχής επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από τα παιδιά.

- Οι συσκευές μαγειρέματος πρέπει να είναι τοποθετημένες σε σταθερή επιφάνεια, με τις λαβές (αν υπάρχουν) τοποθετημένες έτσι ώστε να αποφεύγεται η διαρροή θερμών υγρών.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να τίθεται σε λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ζεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας πάθει κάποια βλάβη, η αντικατάστασή του θα πρέπει να γίνεται από κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Μην ακουμπάτε τις θερμές επιφανειες της συσκευής.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο σε θέση που δεν είναι προσβάσιμη σε παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Καθαρίστε το καπάκι, τον κάδο, το σώμα και το καλάθι με σφουγγάρι και νερό ή στο πλυντήριο πιάτων (ανάλογα με το μοντέλο). Καθαρίστε τα ηλεκτρικά μέρη ζεχωριστά με σφουγγάρι. Βλ. κεφάλαιο «Καθαρισμός» των οδηγιών χρήσης.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή την ηλεκτρική μονάδα ελέγχου μέσα σε νερό.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται σε υψόμετρο έως και 4000 μέτρα.
- Προσοχή: η αντίσταση διατηρεί θερμότητα μετά τη χρήση.
- Προσοχή: κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
- Προσοχή: μην χύνετε υγρό στο φίς (σύμφωνα με το μοντέλο).
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από τα μικρά παιδιά και ειδικότερα όταν τη χρησιμοποιείτε και όσο περιμένετε να κρυώσει.

Τι να κάνετε

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και κρατήστε τες σε μέρος που να μπορείτε να τις συμβούλευστε εύκολα.
- Ελέγχετε αν η τάση που αναγράφεται στην πλάκα στοιχείων κατασκευής της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικύου σας (εναλλασσόμενο ρεύμα).
- Λόγω της ποικιλίας των προδιαγραφών που ισχύουν, αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε χώρα διαφορετική από εκείνη από την οποία την αγοράσατε, ζητήστε να σας την ελέγξει εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα αυτοκόλλητα από την φριτέζα πριν τη χρήση. Ελέγχετε ότι τα έχετε βγάλει και από το κάτω μέρος του αποσπώμενου κάδου (αναλόγως το μοντέλο).
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η συσκευή ή το καλώδιο της έχουν πάθει κάποια βλάβη, ή εάν η συσκευή έχει πέσει κάτω, ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή πρέπει να σταλεί σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο service προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Μην προσπαθήστε να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή.
- Πάντα να συνδέετε τη συσκευή σε μια πρίζα με γείωση.
- Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση, κατά τη μετακίνησή της και πριν από τον καθαρισμό της.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία επιφάνεια σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα, και αποφύγετε την επαφή της συσκευής με νερό.

Τι να μην κάνετε

- Μην χρησιμοποιείτε πρόεκταση καλώδιου. Εάν αυτό είναι αναγκαίο, βεβαιωθείτε ότι είναι σε τέλεια κατάσταση, ότι έχει πρίζα με γείωση και ότι αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικύου σας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέπεται. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε αιχμηρές επιφάνειες, ή να ακουμπάει ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μην βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν είναι τοποθετημένη κοντά σε εύφλεκτα υλικά (παραθυρόφυλλα, κουρτίνες) ή κοντά σε οποιαδήποτε εξωτερική πηγή θερμότητας (ηλεκτρικό μάτι κουζίνας ή γκαζιού).
- Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν περιέχει ζεστά υγρά ή φαγητά.
- Εάν η συσκευή σας διαθέτει αποσπώμενο κάδο, μην επιχειρήσετε να τον βγάλετε όταν αυτή λειτουργεί.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ξεωτερικό χώρο. Αποθηκεύετε την σε ένα στεγνό και αεριζόμενο μέρος.
- Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν δεν περιέχει λάδι ή κάποιο άλλο λίπος. Η ποσότητα λαδιού θα πρέπει να βρίσκεται πάντα μεταξύ των ενδείξεων της μέγιστης και ελάχιστης ποσότητας που υπάρχουν πάνω στη συσκευή.
- Μην αναμιγνύετε διαφορετικά είδη λαδιών ή λίπους μέσα στη φριτέζα. Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο λάδι ή στο λίπος.
- Ποτέ μην γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο της φριτέζας: η ποσότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης ποσότητας.

Συμβουλές / πληροφορίες

- Για τη δική σας ασφάλεια, αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που ισχύουν (Οδηγίες όσον αφορά τη Χαμηλή τάση, την Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τα Υλικά που βρίσκονται σε επαφή με τα τρόφιμα, το Περιβάλλον...).

• Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής δε χορηγεί εγγύηση και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές.

- Για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ και ανταλλακτικά κατάλληλα ειδικά για τη συσκευή σας.
- Για τα μοντέλα με αποσπώμενο καλώδιο, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο της συσκευής.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην προσπαθήσετε να σβήσετε τις φλόγες με νερό. Κλείστε το καπάκι. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Σκεπάστε τις φλόγες με ένα υγρό πάνι.
- Πριν απορρίψετε τη συσκευή, θα πρέπει να αφαιρέσετε την μπαταρία του χρονοδιακόπτη και να την παραδώσετε σε εξειδικευμένο κέντρο συλλογής απορριμμάτων.
- Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή, είναι απαραίτητο να περιμένετε να κρυώσει το λάδι.
- Εάν χρησιμοποιούστε στερεό λίπος, κούψτε το σε κομμάτια, λιώστε το σε ξεχωριστό σκεύος και μετά ρίξτε το στον κάδο της φριτέζας. Μην βάζετε απευθείας λίπος στον κάδο της φριτέζας, κοινώς μπορεί να αλλοιώσει τη συσκευή.
- Εάν η συσκευή διαθέτει αποσπώμενο φίλτρο κατά των οσμών, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε μετά από 10-15 χρήσεις (για απλό φίλτρο), ή μετά από 30-40 χρήσεις (για φίλτρο με ένδειξη κορεσμού), ή μετά από 80 χρήσεις (φίλτρο άνθρακα). Κάποια μοντέλα διαθέτουν μόνιμο μεταλλικό φίλτρο που δεν χρειάζεται να αλλαχθεί.
- Περιορίστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος στους 170°C, ειδικά εάν τηγανίζετε πατάτες.
- Χρησιμοποιείτε το καλάθι για τις τηγανήσεις πατάτες.
- Να ελέγχετε τη τηγανίσμα: μην τρώτε καμένα φραγτά.
- Καθαρίζετε το λάδι μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε το κάψιμο των υπολειμμάτων, και να αλλάζετε το λάδι τακτικά.
- Να έχετε ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή, με πολλά φρούτα και λαχανικά.
- Αποθηκεύετε τις φρέσκες πατάτες σε χώρο με θερμοκρασία πάνω από 8°C.
- Για καλύτερα και πιο γρήγορα αποτελέσματα, συνιστούμε να περιορίζετε τις πατάτες σε μισό καλάθι από τη γηγενή.
- Αν οι πατάτες είναι περισσότερες, η θερμοκρασία πέφτει πολύ γρήγορα αμέσως μόλις κατεβάστε το καλάθι. Αυτό μειώνει σημαντικά τη θερμοκρασία του λαδιού, το οποίο δεν ξεπερνά τους 175°C, ακόμα κι αν έχετε ρυθμίσει τον θερμοστάτη σους 190°C.
- Για να αποφύγετε τυχόν σοβαρά εγκαύματα, μην ρίχνετε νερό στο λάδι τόσο όταν θερμαίνεται ο όσος και κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος αλλά και μετά από αυτόν, γιατί να δημιουργηθούν πιτσιλίες.
- Αυτές οι πιτσιλίες οφείλονται στην υπερβολική ποσότητα νερού στο λάδι ή το λίπος.
- Για να μην εισέλθει νερό στη φριτέζα, είναι σημαντικό να τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες χρήσης και φιλαξίας που παρέχονται από τον κατασκευαστή και ειδικότερα τις οδηγίες σχετικά με τα τρόφιμα και τα συστατικά (λάδι), την περίοδο αντικατάστασης του λαδιού ή του λίπους και τη συντήρηση της φριτέζας και των αξεσουάρ (δοχείο λαδιού).

Προστασία του περιβάλλοντος

Προέχει η προστασία του περιβάλλοντος!

- ① Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά, τα οποία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν.
- ② Αφήστε τη σε κάποιο δημοτικό σημείο συλλογής αποβλήτων της περιοχής σας.



SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIKTIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER

- Apparatet er ikke beregnet til nedenstående anvendelser, der ikke omfattes af garantien:
 - I personalekøkkener i butikker, kontorer eller andre erhvervsarealer,
 - På landbrugsejendomme,
 - Af gæster på hoteller, moteller eller andre ferieboliger,
 - På vandrehjem og lignende.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede, samt personer uden erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn, for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn under 8 år. Apparatet må anvendes af børn på mindst 8 år og opefter, hvis de er under konstant opsyn. Dette apparat kan benyttes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer uden erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn, eller har modtaget instruktioner om sikker anvendelse af apparatet og har forstået den risiko, der er forbundet med dets anvendelse. Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af apparatet og dets ledning. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Madlavningsapparater bør placeres stabilt med håndtagene (hvis nogen) positioneret til at undgå spild af varme væsker.

- Apparatet må ikke sættes i gang ved hjælp af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Hvis ledningen er gået i stykker, bør den repareres/udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå skader.
-  Temperaturen på de tilgængelige overflader kan blive meget høj, når apparatet er i brug. Rør aldrig de varme overflader på apparatet.
- Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af apparatet og ledningen.
- Rengør dækslet, beholderen og kurven med vand og en svamp, eller i en opvaskemaskine (afhængig af model). Rengør de elektroniske dele separat med en svamp. Se kapitlet "Rengøring" i brugsvejledningen.
- Sænk aldrig apparatet eller det elektriske kontrolpanel ned i vand!
- Apparatet kan bruges i højder på op til 4000 m.
- Advarsel: Varmeelementets overflade har restvarme efter brug.
- Advarsel: Risiko for kvæstelser på grund af forkert brug af apparatet.
- Advarsel: Må der ikke spildes vaske ned i stikket' with 'Der må ikke spildes væske på stikket.
- ADVARSEL: Hold apparatet uden for små børns rækkevidde, især under brug, og lad det køle af.

Rigtigt

- Læs og følg instruktionerne nøje.
- Kontroller, at vekselspændingen i stikkontakten er i overensstemmelse med den, der er indikeret på produktet.
- Eftersom der findes mange forskellige tekniske standarder, bør anvendelsen af produktet i et andet land, end det hvor apparatet er købt, godkendes af et autoriseret serviceværksted.

- Fjern al indpakning og reklamerelaterede klistermærker fra frituregryden før brug. Sørg for også at fjerne al materiale, der findes under den flytbare skål (afhængig af model). Læs og følg instruktionerne nøje.
- Anvend ikke apparatet hvis: Apparatet eller ledningen er beskadiget, apparatet har været tabt/væltet eller viser tegn på skade eller i øvrigt ikke virker som det skal.
- Såfremt ovenstående måtte ske, skal apparatet bringes til et autoriseret serviceværksted. Forsøg ikke selv at skille apparatet ad.
- Sluk altid apparatet: Umiddelbart efter brug, når apparatet flyttes og før nogen former for rengøring eller vedligeholdelse af apparatet.
- Sæt altid apparatet på en jævn, stabil, varmesikker og tør overflade.

Forkert

- Anvend ikke forlængerledning. Hvis du tager ansvar for dette, sørg for, at forlængerledningen er i ordentlig stand, at den er med jordstik og at den kan klare apparatets spænding.
- Lad ikke ledningen hænge løst fra apparatet.
- Elledningen må aldrig komme i tæt kontakt med apparatets varme dele, tæt på en varmekilde eller hvile på skarpe kanter.
- Sluk ikke apparatet ved at hive ledningen ud af stikket.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn ved brug.
- Tænd ikke for apparatet i nærheden af brandbare materialer (persiener, gardiner m.v.) eller nær andre varmekilder (kogeplader, gasblus etc.).
- Flyt ikke apparatet, hvis det indeholder væske eller varm mad.
- Hvis apparatet har en udtagelig inderbeholder, må den aldrig tages ud mens apparatet er tændt.
- Opbevar ikke frituregryden udendørs. Opbevar den på et tørt og ventileret sted.
- Tænd aldrig apparatet uden olie eller fedt i. Mængden af olie skal altid være mellem det angivne minimum og maksimum niveau.
- Bland ikke forskellige typer olier. Tilsæt aldrig vand til olien eller fedtstoffet.
- Overfyld aldrig friturekurven. Overskrid aldrig det angivne maksimumsniveau.

Tips/Informationer

- Af hensyn til brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter (Direktiver om Lavspænding, Elektromagnetisk kompatibilitet, Materialer i kontakt med fødevarer, Miljøbeskyttelse, m.m.).
- Apparatet er designet udelukkende til husholdningsbrug og ikke udendørs brug. Ved professionel brug, ureglementeret brug eller misligholdelse af apparatet frafalder producentens ansvar og reklamationsretten.
- Såfremt ovenstående måtte ske, skal apparatet bringes til et autoriseret serviceværksted. Forsøg ikke selv at skille det ad.
- For modeller med aftagelig ledning, kan kun den originale elledning anvendes.

- I tilfælde af brand, prøv aldrig at slukke flammerne med vand. Luk låget, slå apparatet fra og kvæl frammerne med et fugtigt viskestykke.
 - Inden du afskaffer apparatet, bør batteriet til timeren tages ud hos autoriseret serviceværksted (afhængig af model).
 - Det er vigtigt, at frituregryden først stilles til opbevaring efter olien er kølet af.
 - Ved brug af fast fedtstof, skæres fedtstoffet i mindre stykker og smeltes i en separat gryde. Derefter hældes fedtstoffet forsigtigt ned i frituregrydens inderbeholder. Anbring aldrig fast fedtstof direkte i inderbeholderen eller kurven, da dette vil ødelægge apparatet.
 - Hvis apparatet er udstyret med udtageligt antilugtfILTER, bør det udskiftes efter 10 - 15 ganges brug (skumfilter), efter 30 - 40 ganges brug (kassettefilter med mætningsindikator) eller efter 80 ganges brug (kulstoffilter). Nogle modeller er udstyret med et permanent metalfilter, som ikke skal udskiftes.
 - Begræns temperaturen til 170°C, specielt for kartofler.
 - Anvend kurven til pommes frites.
 - Kontroller tilberedningen. Det er ikke sundt at spise hverken brun eller brændt mad. Den skal være gylden.
 - Filter/rens olien efter hver brug for at undgå, at madrester brænder. Udskift olien med jævne mellemrum (8-10 ganges brug).
 - Spis en afbalanceret og varieret kost, der indeholder meget frugt og mange grøntsager.
 - Opbevar dine friske kartofler i et rum over 8°C.
 - For at opnå det bedste og hurtigste resultat med friturestegning, anbefales det at begrænse antallet af pommes frites til 1/2 kurv pr. friturebad.
 - Ved tilberedning af større mængder mad eller kartofler falder temperaturen hurtigt efter at have sænket kurven i olien. Under stegningen er temperaturen ikke over 175°C selvom termostaten er ved 190°C (temperaturen for nedsænkning af kurven).
 - Vand og olie og vand må ikke blandes, da dette kan medføre stænk, der kan forårsage alvorlige forbrændinger, når olien varmer op, under og efter tilberedningsprocessen og efter brug.
- Disse stænk skyldes for meget vand i olie eller fedtstof.
- For at undgå, at der kommer vand i fritureapparatet, skal de forskellige regler for brug og opbevaring, som producenten har angivet, nøje overholdes, især med hensyn til mad, ingredienser (fedtholdige stoffer), regelmæssig udskiftning af olien og vedligeholdelse af frituregryden og tilbehør (oliekar).

Beskyt miljøet



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges.
- ② Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Apparaten är endast avsedd att användas förhemmabruk. Den är inte avsedd att användas i följande fall som inte täcks av garantin:
 - I pentryn för personal i butiker, kontor och på andra arbetsplatser,
 - På lantbruk,
 - För gästernas användning på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer,
 - I miljöer av typ bed & breakfast, vandrarhem och liknande rum för uthyrning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens användning.
- Om barn använder denna apparat måste de övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.
- Den här apparaten får inte användas av barn i åldrarna 0–7 år. Den här apparaten kan användas av barn i åldrarna 8 och uppåt under förutsättning att de hålls under ständig uppsikt. Den här apparaten kan användas av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenheter och kunskaper, om de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker den kan medföra. Håll apparaten

och dess sladd utom räckhåll för barn yngre än 8 år. Rengöring och underhåll får inte göras av barn.

- Matlagningsutrustning ska ställas så att de står stadigt med handtagen (om sådana finns) positionerade så att varma vätskor inte spills ut.
- Denna apparat är inte avsedd att sättas igång genom en extern strömbrytare eller genom ett separat fjärrstyrningssystem.
- Om sladden har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, en auktoriserad serviceverkstad eller en person med liknande kvalifikationer.
- ⚠️ Temperaturen på de åtkomliga ytorna kan stiga när apparaten används. Rör inte de varma ytorna på apparaten.
- Håll apparaten och dess strömladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Rengör locket, behållaren, stommen och korgen med en svamp och vatten eller i diskmaskin (beroende på modell). Rengör de elektriska delarna för sig med en svamp. Se kapitlet "Rengöring" i bruksanvisningen.
- Sänk aldrig ner apparaten eller den elektriska kontrollenheten i vatten!
- Utrustningen får användas på en höjd på upp till 4 000 m.
- Varning: spillvärme dröjer kvar i värmeelementets yta efter användning.
- Varning: felaktig användning av utrustningen kan leda till skador.
- Varning: undvik att spilla vätska på anslutningsdonet (beroende på modell)
- VARNING!** Håll apparaten utom räckhåll för barn, särskilt under användning och när den svalnar.

Gör följande

- Läs igenom och följ denna bruksanvisning. Spar den för framtida bruk.
- Kontrollera att den nätspänning som finns i hemmet stämmer överens med det volntalat som står på apparaten.
- Om apparaten ska användas i ett annat land än där den inhandlats, be en auktoriserad serviceverkstad kontrollera apparaten innan användning.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och eventuella etiketter och klisterlappar från din fritös innan du använder den. Försäkra dig dessutom om att allt material som finns under den löstagbara skålen (beroende på modell) är borta.
- Använd inte apparaten om själva apparaten eller dess sladd är skadad, om den har tappats i marken eller uppvisar synliga skador eller om den inte fungerar normalt. I dessa fall måste den lämnas in till närmaste auktoriserade serviceverkstad. Försök aldrig att själv demontera apparaten.
- Anslut alltid apparaten till ett jordat eluttag.
- Dra alltid ur sladden direkt efter användning, innan du flyttar apparaten och innan rengöring och underhåll.
- Placera apparaten på ett plant och stabilt värmefårigt underlag och ej i närheten av vatten.

Gör inte följande

- Använd inte förlängningssladd. Om du på eget ansvar ändå använder en sådan måste den vara i gott skick, försedd med jordledning och med en effekt som passar apparaten.
- Lämna inte sladden hängande. Nätsladden får aldrig vara för nära eller i kontakt med de varma delarna på din fritös eller nära någon annan värmekälla och inte heller ligga över vassa kanter.
- Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad när den är i bruk.
- Använd inte apparaten i närheten av brännbara material (gardiner, förhängen etc.) eller i närheten av ytter värmekällor (gasspis, kokplatta etc.).
- Flytta inte apparaten när den är fylld med het vätska eller mat.
- Om du har en löstagbar innerbehållare får du aldrig ta ur den medan fritösen är på.
- Förvara inte din fritös utomhus. Den skall förvaras på en torr och välventilerad plats.
- Koppla aldrig in din fritös utan att du har fyllt på med fett eller olja. Oljenivån måste alltid vara nästan mellan minimum- och maximummarkeringarna.
- Blanda inte olika sorters olja eller fett. Tillsätt aldrig vatten till oljan eller fettet.
- Överfyll inte frityrkorgen. Överskrid aldrig maxgränsen för hur stor kvantitet fritösen rymmer.

Råd/information

- Apparatens säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder (lägspänningssdirektivet, elektromagnetisk kompatibilitet, material godkända för livsmedelskontakt, miljö).
- Denna apparat är i enighet med gällande säkerhetsregleringar och direktiv.

- Denna apparat är endast till för enskilt bruk och får inte användas utomhus. Skador som uppkommit genom fackmässigt bruk, ovarsam användning eller om inte bruksanvisningen följs, täcks inte av garantin.
- För din egen säkerhet, använd endast tillbehör och reservdelar som är avsedda för din apparat.
- För modeller med löstagbar sladd, skall endast originalnätsladd användas.
- Vid eventuell eldsvåda, försök inte släcka elden med vatten. Stäng locket. Dra ur sladden. Kväv lågorna med ett fuktat tygstycke.
- Innan du slänger apparaten måste batteriet till timern tas ut av en auktoriserad serviceverkstad (beroende på modell).
- Det är viktigt att du väntar tills oljan har kallnat helt och hålet innan du ställer undan fritösen.
- Om vegetabiliskt fett i fast form används, skär detta i mindre bitar och smält det först i en kastrull vid sidan om. Häll därefter ned det smälta fettet i friteringsbehållaren. Lägg aldrig det vegetabiliska fettet direkt i behållaren då det kan försämra fritösen s livslängd.
- Om du har ett avtagbart antiluktfilter bör detta bytas efter 10 – 15 användningar (skumfilter) eller efter 30 – 40 användningar (kassettfILTER med mättnadsindikator) eller efter 80 användningar (karbonfilter). En del modeller är utrustade med ett permanent metallfilter som inte behöver bytas.
- Begränsa tillagningstemperaturen till 170°C, särskilt för potatis.
- Använd korgen för pommes frites.
- Kontrollera tillagningen: Ät inte bränd mat.
- Rengör oljan efter varje användning för att undvika att rester fattar eld. Byt olja regelbundet.
- Ät en balanserad och varierad kost med mycket frukt och grönsaker.
- Förvara dina färskas potatisar i ett rum med temperatur över 8°C.
- För bra och snabb tillagning rekommenderar vi att du begränsar mängden pommes frites till 1/2 korg per gång.
- För större kvantiteter av mat eller potatis sjunker temperaturen mycket snabbt efter att du har satt i korgen. Under själva tillagningen är inte temperaturen över 175°C även om termostaten visar 190°C. (= stabilisering före isättning).
- Vatten och olja inte ska blandas eftersom det kan leda till stänk som kan orsaka allvarliga brännskador när oljans värms upp, under och efter tillagningen.
- Stänket orsakas av att det är för mycket vatten i oljan eller fettet.
- Förhindra att vatten hamnar i fritösen genom att noggrant följa tillverkarens anvisningar för användning och förvaring, särskilt när det gäller livsmedel, ingredienser (fettämnen), regelbundet byte av olja och underhåll av fritösen och eventuella tillbehör (oljeträg).

Miljöskydd

Var rädd om miljön!



- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- ② Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

- Apparatet er ikke beregnet på følgende bruksområder, og garantien gjelder ikke for:
 - Personalkjøkken i butikker, kontor og andre arbeidsmiljøer;
 - Gårdshus;
 - Hoteller, moteller og andre miljøer med hjemlig preg;
 - Bed&breakfast.
- Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (iberegnet barn) med reduserte fysiske eller mentale evner eller svekkede sanseevner, eller personer uten erfaring eller kunnskap, unntatt dersom de på forhånd har fått opplæring i bruk av apparatet eller overvåkes av en som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- La ikke barn leke med apparatet.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn under 8 år. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre hvis det hele tiden føres tilsyn med dem. Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de får tilsyn eller har fått instruksjoner i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Hold apparatet og dets ledninger på avstand fra barn under 8 år. Rengjøring og daglig vedlikehold må ikke foretas av barn.

- Hvis strømledningen er skadet, må den, for å unngå fare, erstattes ved et serviceverksted, av produsenten eller en annen profesjonell person.
- Kokeapparater bør plasseres stabilt med eventuelle håndtak plassert slik at man unngår søl av varme væsker.
-  Temperaturen på de tilgjengelige overflatene kan være høy mens apparatet er i gang. Apparatets varme flater må aldri berøres.
- Apparatet og ledningen skal være utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Rengjør lokket, beholderen, hoveddelen og kurven med en svamp og vann, eller bruk oppvaskmaskinen (avhengig av modell). Rengjør den elektriske delen for seg, med en svamp. Se avsnittet «rengjøring» i bruksanvisningen.
- Legg aldri apparatet eller den elektriske kontrollenheten i vann!
- Apparatet kan brukes i høyder på opp til 4 000 m.o.h.
- Forsiktig: Overflaten på varmeelementer har restvarme etter bruk.
- Forsiktig: Feil bruk av apparatet kan føre til risiko for skader.
- Forsiktig: Pass på å ikke søre væske på kontakten (avhengig av modell).
- ADVARSEL:** Produktet må oppbevares utilgjengelig for små barn, særlig mens det er i bruk og under nedkjøling.

Hva man skal gjøre

- Les og følg instruksjonene nøy. Ta godt vare på dem for senere bruk.
- Forsikre deg om at nettspenningen er i samsvar med det som er indikert på apparatets typeskilt (vekselstrøm).
- Ettersom normene varierer fra land til land, bør produktet, hvis det skal brukes i et annet land enn der det er kjøpt, kontrolleres av et godkjent servicesenter-/verksted.

- Fjern all emballasje og alle klistermerker fra frityrkokeren før bruk. Forsikre deg om at også alt materiell er fjernet fra undersiden av den uttakbare frityrbollen (avhengig av modell).
- Ikke bruk produktet hvis dette eller strømledningen er skadet, eller hvis apparatet har falt ned og er synlig skadet eller ikke virker normalt. I disse tilfellene må apparatet leveres inn til et godkjent serviceverksted. Ikke demonter apparatet på egen hånd.
- Strømtilkoble alltid apparatet til en jordet stikkontakt.
- Apparatet skal alltid strømfakobles: etter bruk, ved forflytning og ved rengjøring.
- Sett apparatet på en flate som tåler varme, er flat og stabil, og i god avstand fra vann.

Hva man ikke skal gjøre

- Ikke bruk skjøteleddning. Hvis du likevel tar ansvaret for dette, må skjøteleddningen være jordet, i god stand og tilpasset effekten på apparatet.
- La aldri ledningen henge ned fra bordplaten. Strømledningen må aldri komme i nærheten av eller i kontakt med varme deler på apparatet, en varmekilde eller hvile på en skarp gjenstand.
- Når apparatet skal frakobles, trekk i støpselet (og ikke i ledningen).
- La aldri apparatet være i bruk uten tilsyn.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av brannfarlige produkter (persiener, gardiner og lignende), og heller ikke i nærheten av andre varmekilder (gassbluss, kokeplater osv.).
- Ikke flytt apparatet når det inneholder væske eller varm mat.
- Hvis beholderen er uttakbar, ta den aldri ut mens frityrkokeren er på.
- Ikke oppbevar frityrkokeren utendørs. Lagre den på et tørt og godt ventilert sted.
- Sett aldri støpselet i stikkontakten uten at du har olje eller fett i frityrkokeren. Oljenivået må alltid være mellom min. og maks nivå.
- Ikke bland forskjellige typer olje. Tilsett aldri vann til oljen eller fettet.
- Ikke fyll frityrkokeren for full, dvs. aldri fyll den over maks nivå.

Råd/informasjon

- Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gjeldende normer og regler (lavspenningsdirektiver, elektromagnetisk kompatibilitet, materialer i kontakt med matvarer, miljø og lignende).
- Dette apparatet er produsert for bruk i private husholdninger, og ikke for bruk utendørs. All profesjonell bruk, uvoren bruk eller bruk i strid med denne bruksanvisningen, fører til bortfall av ethvert ansvar og garanti fra produsenten.
- For modeller med avtakbar strømledning, skal kun originalledningen brukes.
- Hvis det antenner, prøv aldri å slukke flammmene med vann! Lukk lokket. Koble fra apparatet. Kvel flammene med en fuktig klut.
- For du kvitter deg med apparatet må batteriet til timeren (på enkelte modeller) tas ut og leveres til et godkjent oppsamlingssted (bensinstasjoner, servicesentre, innsamlingsbokser og lignende).
- Det er meget viktig at man ikke setter apparatet til lagring før oljen har kjølt seg ned.

- Hvis du bruker fast fett: Skjær det i terninger, og smelt det i en kasserolle før du tømmer det forsiktig i frityrkokeren. Ha aldri fettet usmelte direkte i frityrkokeren eller frityrkurven da det vil føre til at produktet fortære går i stykker.
- Hvis du har et uttakbart anti-lukt filter, bør dette skiftes etter 10-15 friteringer (ved skumfilter), eller etter 30-40 friteringer (ved filterkassett med metningsindikator), eller etter 80 friteringer (ved karbonfilter). Enkelte modeller har metallfilter som ikke må skiftes ut.
- Begrens friteringstemperaturen til 170 °C, spesielt til poteter.
- Bruk frityrkurven til pommes frites.
- Kontroll av friteringen: Maten skal ikke være brun eller svidd, men gyllen.
- Filter oljen etter hver bruk for at ikke matrester svir eller forringør oljen.
- Ha en balansert og variert diett med mye frukt og grønnsaker.
- Lagre poteter i et rom med en temperatur på over 8 °C.
- For å få best mulig resultat, anbefaler vi at kurven ikke er mer enn halvfull ved fritering av pommes frites.
- Hvis en større mengde mat legges i kurven, vil temperaturen synke raskt etter at kurven er senket ned i oljen. Mens friteringen pågår vil temperaturen ikke være over 175°C selv om termostaten er innstilt på 190°C (= stabilisert temperatur før nedsenking av maten).
- Siden vann og olje ikke kan blandes sammen, kan dette føre til sprut som forårsaker alvorlige brannskader når oljen oppvarmes under stekesyklusen og etter steking. Spruten forårsakes av for mye vann i oljen eller fettet.
- For å hindre at det kommer vann inn i frityrkokeren må du overholde de forskjellige reglene for bruk og oppbevaring fra produsenten, spesielt med hensyn til mat, ingredienser (fettstoffer), regelmessig oljeskift og vedlikehold av frityrkokeren og eventuelt tilbehør (bunnpanne).

Beskytt miljøet



Tenk miljøvern!

- ① Apparatet inneholder verdifullt materiale som kan gjenvinnes eller resirkuleres.
- ② Lever det ved et lokalt kommunalt gjenvinningsanlegg.

TURVAOHJEET

TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET

- Laitetta ei ole tarkoitettu seuraaviin tiloihin, eikä takuu ole voimassa, jos sitä käytetään:
 - työpaikkojen henkilökuntatiloissa ja - keittiöissä;
 - maataloilla;
 - hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitustiloissa;
 - bed and breakfast- tiloissa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai heillä ei ole kokemusta tai tietoja laitteen käyttämiseksi, elleivät he ole toisen henkilön tarkkailussa, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan ja ohjaa laitteen käyttöä.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella.
- Tätä laitetta ei saa käyttää alle 8 vuotiaat lapset. Lapsia tulee aina valvoa laitetta käyttäessä. Tätä laitetta voi käyttää henkilöt, joiden ruumiilliset, henkiset tai aistikyvyt ovat rajalliset tai kokemusta tai tietoutta vailla olevat henkilöt, mikäli he saavat apua heidän turvallisuudestaan huolehtivalta henkilöltä, joka valvoo ja antaa heille laitteen käyttöä koskevia etukäteisohjeita. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta. Lapset eivät saa tehdä laitteelle puhdistuksia.
- Laite tulisi asettaa vakaalle alustalle. Mikäli tuotteessa on kahva, tulisi se asettaa niin ettei siihen roisku kuumia nesteitä.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kytettäväksi toimintaan ulkoisella aikakymhellä tai erillisellä kauko-ohjainjärjestelmällä.
- Jos laitteen virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetussa huoltoliikkeessä tai muun ammattihenkilön toimesta, vaaran vältämiseksi.

- Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen ollessa toiminnassa. Älä koske laitteen kuumiin pintoihin.
- Säilytä laite ja sen sähköjohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Puhdista laitteen kansi, säiliö, runko ja kori sienien ja veden avulla tai astianpesukoneessa (mallista riippuen). Puhdista laitteen sähköosat erikseen sienellä. Katso käyttöohjeiden luku «Puhdistus».
- Älä koskaan upota laitetta tai sähköosia sisältävää runkoa veteen!
- Laitetta voidaan käyttää enintään 4 000 metrin korkeudessa merenpinnasta.
- Varoitus: lämmityselementin pinta on kuuma käytön jälkeen.
- Varoitus: laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
- Varoitus: älä roiskuta nestettä liittimen päälle (mallista riippuen).
- VAROITUS: Pidä laite poissa pienestä lasten ulottuvilta erityisesti käytön ja jäähymisen aikana.

Huolehdi seuraavista

- Lue käyttöohjeet läpi huolellisesti ja tallenna ne.
- Tarkista että virtalähteen jännite vastaa laitteen jännitettä (ainoastaan vaihtovirtaa).
- Moninaiset voimassa olevat standardit huomioonottaa laite kannattaa tarkistuttaa valtuutetussa huoltopisteessä ennen käyttöä, mikäli sitä käytetään muualla kuin ostomaassa.
- Poista kaikki pakkausmateriaali ja mahdolliset tarrat friteerauslaitteesta ennen käyttöä. Varmista myös että kulhon alapuolelle ei jää mitään etikettejä ym.
- Älä käytä laitetta, jos laite tai johto on vioitunut, jos laite on pudonnut tai kaatunut ja on selvästi vaurioitunut tai ei toimi kunnolla. Jos edellä mainitut tilanne on ilmennyt, laite on

toimitettava valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä yrity korjata laitetta itse. Kytke laite aina maadoitettuun pistorasiaan.

- Ota johto irti seinästä heti käytön jälkeen, siirtäässäsi laitetta tai ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Käytä laitetta tasaisella, lämönkestävällä tukevalla alustalla riittävän etäällä vesipisteestä.

Älä tee seuraavia

- Älä käytä jatkojohtoa. Jos kuitenkin teet niin, omalla vastuullilla, käytä johtoa joka on hyväkuntoinen, maadoitettu ja on riittävästi mitoitettu laitteen tehoa varten.
- Älä jätä johtoa roikkumaan pöydältä.
- Virtajohto ei saa koskaan koskettaa laitteen kumenevia osia, liettä tai teräviä esineitä.
- Älä irrota johtoa irti seinästä johdosta vetämällä.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa pääällä.
- Älä kytke laitetta lähellä helposti sytytviä materiaaleja (kaihtimet, verhot) tai lähellä lämmönlähteitä (kaasuliesi, lämpölevy).
- Älä siirrä laitetta kun se on täynä nestettä tai kuumaa ruokaa.
- Jos laitteessa on irroittettava kulho, älä koskaan ota sitä pois kun laite on kytkettynä.
- Älä säälytä laitetta ulkona. Säälytä sitä kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Älä koskaan kytke friteerauskeittimtä ilman että kulhossa on öljyä tai rasvaa. Öljyn määrä täytyy olla min ja max merkkien välissä.
- Älä sekoita erityyppisiä rasvoja. Älä koskaan lisää vettä öljyyn tai rasvaan.
- Älä ylitäytä koria, älä ylitä maksimi kapasiteettia.

Neuvoja/tietoja

- Oman turvallisuutesi vuoksi tämä laite täyttää soveltuvat normit ja määräykset (pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus, ympäristö...).
- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja sisätiloissa. Jos laitetta käytetään ammattimaisesti, asiottomasti tai vastoin ohjeita, valmistaja ei otta vastuuta vahingoista ja takuu raukeaa.
- Oman turvallisuutenne takia käyttäkää ainoastaan laitteeseen kuuluvia varaosia ja lisätarvikkeita.
- Malleissa joissa on irroittettava johto, saa käyttää ainoastaan alkuperäistä johtoa.
- Jos öljy leimahtaa liekkeihin, älä yrity sammuttaa sitä vedellä vaan irroita virtajohto seinästä, sulje kansi ja tukahduta tuli märällä pyyhkeellä.
- Ennen laitteen hävittämistä siitä on poistettava ajastimen paristo, joka toimitetaan keräyspisteesseen tai huoltoliikkeeseen (mallista riippuen).
- On tärkeää, että öljy on täysin jäähtynyt ennen laitteen säälytystä.
- Jos käytät kiinteää kasvirasvaa, pilko ja sulata rasva ensin esim. erilisessä kattilassa ja sen jälkeen kaada rasva friteerauskeittimen kulhoon. Älä koskaan laita kiinteää rasvaa suoraan friteerauskeittimeen, kulhoon tai koriin, tämä saattaa vauroittaa laitteen.

• Jos laitteessa on irroittettava hajunpoistosuodatin, vaihda se joka 10-15 käyttökerran jälkeen (vaahomuovisuodatin) 30-40 käyttökerran jälkeen (liikaantumisen ilmaisimella varustettu suodatin) tai 80 käyttökerran jälkeen (hiilisuodatin). Joissain malleissa on kiinteä metallisuodatin jota ei tarvitse vaihtaa.

- Suosittelemme rajaamaan paistolämpötilan 170 asteen varsinkin perunoita paistettaessa.
- Käytä koria tehdessäsi ranskalaisia perunoita.
- Valvo kypsymistä: älä syö ruskeaa tai paahtunutta vaan kullankeltaista ruokaa.
- Puhdista öljystä muruset jokaisen käytön jälkeen väältääksesi niiden palamista ja vaihda öljy säännöllisesti.
- Syö tasapainoista ja vaihtelevaa ruokaa, joka sisältää runsaasti hedelmiä ja vihanneksia.
- Säälytä tuoreet perunat alle 8°C asteen lämpötilassa.
- Hyvän ja nopean paistotuloksen saamiseksi suosittelemme täyttämään korin vain puolilleen perunoita.
- Paistettaessa surua määriä ruokaa tai perunoita, lämpötila laskee hyvin nopeasti heti korin laskemisen jälkeen. Nämä paistettaessa lämpötila ei ole yli 175°C astetta jos termostaatti on säädetty 190°C asteseeseen.
- Vesi ja öljy eivät sekoitu keskenään, mistä voi seurata vakavia palovammoja aiheuttavia riskeita öljyä kuumennettaessa sekä ruoanlaiton aikana ja sen jälkeen. Roiskeet johtuvat siitä, että öljyn tai rasvan joukossa on liikaa vettä. Jotta rasvakeittimeen ei pääse vettä, on tärkeää seurata tarkkaan valmistajan ilmoittamia käyttö- ja säilytysohjeita etenkin käsitteläessä elintarvikkeita (öljyä), vaihdettaessa öljyä tai rasvaa sekä huollettaessa keitintä ja sen lisävarusteita (öljypannu).

Ympäristön suojuelu



Huolehdytkaamme ympäristöstä!

- ① Laitteesi on varustettu monilla arvokkailla ja kierrättävillä materiaaleilla.
- ② Toimita laitteesi keräyspisteesseen tai sellaisen puuttuessa vaikka valtuutettuun huoltokeskukseen, jotta laitteen osat varmasti kierrätetään.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Этот прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не распространяется, а именно:

- На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, бюро и иной профессиональной среде,
- На фермах,
- Постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания,
- В заведениях типа «комнаты для гостей».
- Данный электроприбор не должен использоваться лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его использованию от лиц, отвечающих за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Детям младше 8 лет не разрешается пользоваться прибором. Прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, если они находятся под постоянным наблюдением. Прибор может использоваться лицами без соответствующих знаний и опыта и людьми

с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, если их проинструктировали о работе с прибором, и они знают о возможных рисках. Храните прибор и сетевой шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистку и обслуживание прибора должны осуществлять только взрослые.

- Используйте прибор только на устойчивой рабочей поверхности, с установленными ручками (в случае их наличия), во избежание разлива горячей жидкости.
- Этот прибор не предполагает управления посредством внешнего таймера или системы дистанционного управления.
- Если шнур электропитания поврежден, он должен быть заменен изготовителем, центром послепродажного обслуживания или квалифицированным специалистом во избежание любой опасности.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей может повыситься. Не трогайте горячие поверхности прибора.
- Храните прибор и сетевой шнур в недоступном для детей младше 8 лет месте.
- Чистите крышку, бак, корпус и корзину, используя губку и воду, или в посудомоечной машине (в зависимости от модели). Чистите электрическую часть отдельно, используя губку. Смотрите раздел «очистка» в инструкции по эксплуатации.
- Никогда не погружайте прибор или электрическую панель прибора в воду!

- Прибор можно использовать на высоте до 4000 м.
- Внимание! Поверхность нагревательного элемента остается горячей некоторое время после использования.
- Внимание! При ненадлежащем использовании прибора существует риск получения травмы.
- Внимание! не допускайте попадания жидкости на соединительные элементы (в зависимости от модели).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прибор должен находиться в недоступном для детей месте, особенно во время использования и остыния.

Необходимо делать

- Прочтите внимательно следующие инструкции по использованию и соблюдайте их.
- Проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на приборе.
- Принимая во внимание разнообразие существующих стандартов при использовании прибора в стране, отличной от той, где он был куплен, проверьте его в сертифицированном центре обслуживания.
- Перед использованием прибора снимите все упаковочные материалы, стикеры, этикетки. Также обязательно снимите все упаковочные материалы со дна съемного бака(в зависимости от модели).
- Не используйте прибор, если поврежден сам прибор или шнур, если прибор падал и имеет видимые повреждения, если прибор не функционирует должным образом. В этом случае прибор должен быть передан в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Всегда включайте прибор в заземленную сеть.
- Всегда выключайте прибор : как только Вы закончили пользоваться прибором, если Вы хотите его переставить, каждый раз, когда Вы собираетесь его ремонтировать или чистить.
- Используйте прибор на устойчивой, плоской, термостойкой рабочей поверхности, вдали от источников воды.

Нельзя делать

- Не используйте удлинитель. Если Вы принимаете на себя ответственность использовать удлинитель, убедитесь в том, что он находится в хорошем состоянии, имеет заземленную розетку и соответствует напряжению прибора.
- Не оставляйте шнур свисающим вниз. Шнур никогда не должен находиться вблизи или касаться горячих частей прибора, или находиться вблизи источников тепла.

- Не выключайте прибор, потянув за шнур.
- Никогда не оставляйте прибор работающим без присмотра.
- Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов (занавески и т.п.) или вблизи открытых источников тепла (газовая плита и т.п.). Не дотрагивайтесь до горячих частей прибора(фильтр, окно, металлические стенки (в зависимости от модели), другие металлические части...).
- Никогда не перемещайте прибор, когда в нем находится жидкость или горячая пища.
- Никогда не пытайтесь вынуть чашу или дотронуться до нее, когда фритюрница включена и находится в работе.
- Не храните Ваш прибор на улице. Храните его в сухом и хорошо вентилируемом месте.
- Никогда не включайте фритюрницу без масла или жира. Уровень масла всегда должен быть между обозначениями *min* и *max*.
- Не смешивайте масло разных типов. Никогда не добавляете воду к маслу или к растительному жиру.
- Не перегружайте фритюрницу, следуйте указаниям о максимальной вместимости.

Советы / Информация

- В целях вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, охраны окружающей среды...).
- Прибор разработан только для домашнего использования, не подходит для использования вне помещения.
- При любом несоответствующем использовании, коммерческом использовании или несоблюдении инструкции изготовитель снимает с себя всякую ответственность, при этом теряется гарантия на прибор.
- Для Вашей безопасности используйте только аксессуары и части, которые подходят для Вашего прибора.
- Для моделей со съемным шнуром можно использовать только оригинальный шнур.
- В случае возгорания никогда не пытайтесь потушить огонь водой. Закройте крышку. Отключите прибор от сети. Потушите пламя с помощью влажной тряпки.
- Перед тем, как выбросить прибор, обязательно удалите из него батарейки и аккумуляторы.
- Необходимо дождаться охлаждения масла, прежде чем убирать на прибор на хранение.
- Если Вы используйте твердый растительный жир, сначала порежьте его на кусочки и растопите в отдельной кастрюле, затем постепенно влейте его во фритюрницу. Никогда не кладите твердый растительный жир сразу во фритюрницу или корзину, т.к. это может привести к повреждениям в приборе.
- Если у Вас сменный фильтр против запаха, меняйте его после каждого 10-15 использований (фильтр-губка) или после 30-40 использований (картридж с индикатором) или после 80 использований (угольный фильтр).

- Ограничить температуру приготовления до 170°C, в особенности при приготовлении картофеля.
- Используйте корзину для приготовления картофеля-фри.
- Следите за готовностью продукта: не пережаривайте его до коричневого цвета, продукт должен быть золотистого цвета.
- После каждого использования производите очистку масла для устранения из него остатков и регулярно меняйте масло.
- Употребляйте разнообразную пищу и соблюдайте сбалансированную диету, включающую большое количество овощей и фруктов.
- Храните свежий картофель при температуре выше 8°C.
- Для достижения оптимального и быстрого результата рекомендуется загружать корзину картофелем на 1/2 от ее объема.
- В ходе жарки большого объема картофеля или других продуктов : температура масла падает очень быстро сразу после погружения продуктов в корзину. Во время приготовления эта температура не выше 175°C, даже если термостат установлен на 190°C.
- Учитывая, что вода и масло не смешиваются, попадание воды в масло может привести к брызгам во время нагрева, процесса приготовления и после него, которые могут стать причиной сильных ожогов.

Брызги возникают из-за переизбытка воды в масле или жире.

Для предотвращения попадания воды во фритюрницу важно строго следовать инструкции по эксплуатации и хранению от производителя особенно в отношении обработки продуктов (масла), частоте замены масла или жира и обслуживания фритюрницы и ее аксессуаров (поддон для масла).

Защитим окружающую среду!



Защита окружающей среды – наша главная забота!

① Данный прибор содержит ценные материалы, которые можно переработать и использовать повторно.

② Сдайте прибор в местный центр утилизации отходов.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НЕОБХІДНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання.

Він не призначений для використання у наступних випадках, на які не поширюється гарантія, а саме:

- на кухнях, що відведені для персоналу в магазинах, офісах та в інших робочих приміщеннях;
- на фермах;
- постояльцями готелів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання;
- у закладах типу «кімнати для гостей».

- Даний пристрій не повинен використовуватися особами (включаючи дітей) із фізичними, психічними або сенсорними розладами, або особами, які не вміють користуватися пристроєм, без нагляду відповідальної особи, ознайомленної з даними інструкціями.

- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Цей прилад не повинен використовуватися дітьми молодше 8 років. Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, якщо вони знаходяться під наглядом дорослих. Цей прилад може бути використаний людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи з недостатнім досвідом і знаннями щодо використання пристроя, якщо вони знаходяться під наглядом відповідальної за їхню безпеку особи або отримали вказівки щодо безпечної використання пристроя і усвідомили потенційні ризики,

пов'язані з його використанням. Зберігайте прилад і його шнур в місці, недоступному для дітей віком до 8 років. Очищення і обслуговування приладу не повинно здійснюватися дітьми.

- Прилад повинен бути розташований на стійкій поверхні, щоб уникнути витоку рідин.
- Керування роботою приладу не може здійснюватися за допомогою таймера або окремої системи дистанційного керування.
- Якщо шнур джерела живлення пошкоджений, його заміну повинен здійснювати виробник, авторизований сервісний центр або кваліфікована особа, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
-  Під час роботи приладу температура доступних поверхонь приладу може бути високою. Забороняється торкатися гарячих частин приладу.
- Зберігайте прилад і шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років.
- Очищуйте кришку, ємність, корпус і кошик вологою губкою або в посудомийній машині (залежно від моделі). Електричний блок очищуйте окремо за допомогою губки. Додаткову інформацію див. у розділі «Очищення» посібника з використання приладу.
- Ніколи не занурюйте прилад або електричну панель приладу у воду!
- Прилад можна використовувати на висоті до 4000 м.
- Увага! Поверхня нагрівального елемента після використання ще деякий час залишається гарячою.

- Увага! Через неналежне використання приладу існує ризик травмування.
- Увага! Не допускайте потрапляння рідини на роз'єм шнура (в залежності від моделі).
- УВАГА! Зберігайте прилад у недоступному для маленьких дітей місці, зокрема під час використання та охолодження.

Що слід робити

- Прочитайте та використовуйте інструкції з застосування. Зберігайте їх в надійному місці.
- Пересвідчіться, що напруга джерела живлення відповідає напрузі, вказаній на пристрой (змінний струм).
- Враховуючи різноманіття існуючих стандартів, при використанні приладу в країні, відмінній від країни придбання, перевірте його в авторизованому сервісному центрі.
- Зніміть весь пакувальний матеріал та будь- які етикетки чи стікері з приладу перед першим використанням. Обов'язково видаліть всі матеріали з-під змінного блоку (залежно від моделі).
- Не використовуйте прилад, якщо він або шнур живлення пошкоджений, якщо прилад падав або має видимі ознаки пошкодження, або ж не працює належним чином. В разі будь-якого з перелічених вище випадків необхідно відправити пристрій до авторизованого сервісного центру. Не розбирайте пристрій самостійно.
- Завжди під'єднуйте пристрій у роз'єм із заземленням.
- Завжди вимикайте прилад з розетки: безпосередньо після використання, під час його пересування, перш ніж здійснювати будь-яке очищення або технічне обслуговування.
- Використовуйте прилад на пласкій, стійкій, жаротривкій поверхні, подалі від можливих близьків води.

Що не слід робити

- Не використовуйте подовжувач, проте якщо Ви берете на себе відповідальність за його використання, використовуйте лише справний подовжувач, обладнаний штепселям із заземленням, та напруга якого відповідає напрузі, вказаній на пристрой.
- Не залишайте шнур висіти. Шнур джерела живлення не повинен близько знаходитися або контактувати із гарячими частинами вашого пристроя, знаходиться поблизу джерела тепла або торкатися гострих поверхонь.
- Не вимикайте прилад тягнучи за шнур.
- Ніколи не залишайте ввімкнений пристрій без нагляду.
- Не вмикайте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів (фіранок, штор...) або поблизу відкритих джерел тепла (газової плити, гарячої тарілки тощо).
- Не пересувайте пристрій, коли він наповнений гарячою рідиною або гарячими стравами.

- Якщо до комплекту Вашого пристрію входить знімний блок, ніколи не виймайте його, коли пристрій ввімкнений.
- Не зберігайте ваш пристрій на вулиці зовні. Зберігайте його у сухому, добре провітрюваному приміщенні.
- Ніколи не вимикайте пристрій без олії або жиру всередині. Рівень олії повинен завжди бути між мінімальною та максимальною відмітками.
- Не змішуйте різні типи олії. Ніколи не додавайте воду в олію або жир.
- Не переповнуйте контейнер, ніколи не перевищуйте максимальної позначки.

Поради щодо використання

- Для вашої безпеки даний пристрій відповідає правилам технічної безпеки та директивам, чинним на момент виробництва (Директива з низької напруги, електромагнітної сумісності, Постанови про матеріали, що контактують із продуктами харчування, про охорону навколошнього середовища...).
- Даний пристрій розроблений виключно для використання в домашніх умовах, в приміщенні. У разі професійного використання, неналежного застосування або недотримання інструкцій з використання, виробник не несе відповідальності та гарантія не діє.
- Для вашої безпеки, використовуйте лише ті аксесуари та запасні частини, що призначенні для вашого пристрію.
- Для моделей із знімним шнуром може використовуватися лише оригінальний шнур живлення.
- У разі пожежі не намагайтесь загасити вогонь водою. Закройте кришку. Вимкніть пристрій з джерела живлення. Загасіть вогонь за допомогою вологої тканини.
- Перш ніж викинути пристрій, ви повинні вийняти батарею в авторизованому сервісному центрі (залежно від моделі).
- Необхідно дочекатися, поки олія охолоне, перш ніж прибирати на пристрій на зберігання.
- Якщо ви використовуєте твердий рослинний жир, спочатку поріжте його на шматочки та розтопіть на повільному вогні у окремій сковорідці, а потім повільно влийте його в пристрій. Ніколи не кладіть твердий рослинний жир безпосередньо у пристрій або у кошик пристрію, оскільки це призведе до пошкодження пристрію.
- Якщо у вас є знімний фільтр проти розповсюдження неприємного запаху, змініть його після кожних 10 - 15 використань (фільтр-губка) або після 30 - 40 використань (картридж з індикатором), або ж 80 використань (вугільний фільтр). Деякі моделі обладнані постійним металічним фільтром, який не потрібно замінювати.
- Зменшіть температуру приготування до 170°C, особливо при приготуванні картоплі.
- Використовуйте кошик для приготування картоплі.
- Контрольуйте процес приготування: не їжте пригорілі страви.
- Замініть масло після кожного використання, щоб уникнути пригорілих крихт, замініть його регулярно.

- Розробіть збалансований та різноманітний раціон, який включає велику кількість фруктів та овочів.
- Зберігайте свіжу картоплю у приміщенні при температурі 8°C.
- Для найкращих результатів та швидкого приготування рекомендуємо наповнювати кошик картоплею наполовину.
- При великій кількості продуктів або картоплі температура знижується дуже швидко відразу після занурення кошика. Це суттєво знижує температуру олії, яка ніколи не перевищує 175°C, навіть якщо термостат встановлений на 190°C. (=стабілізована температура перед зануренням).
- Близькі, що виникають у результаті контакту масла з водою, можуть спричиняти сильні опіки, тому забороняється змішувати ці речовини під час нагрівання масла, протягом усього циклу приготування, а також після завершення приготування.
- Ці близькі виникають через те, що в маслі або жирі забагато води.
- Щоб вода не потрапила у фритюрницю, важливо строго дотримуватися правил використання і зберігання, наданих виробником, особливо тих, що стосуються продуктів харчування, інгредієнтів (жирних речовин), регулярної заміни масла або жиру й обслуговування фритюрниці та будь-яких аксесуарів (масляний піддон).

Захист довкілля



Захист довкілля — понад все!

- ➊ Ваш пристрій містить цінні матеріали, які придатні для вторинної переробки.
- ➋ Залиште його у місцевому пункті збору відходів.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Бұл құрылғы тек үй тұрмысында пайдалануға арналған. Ол келесі қолданыстарда пайдалануға арналмаған және олар үшін кепілдік берілмейді:
 - дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған ас үй аймақтары;
 - ферма үйлері;
 - қонақ үй клиенттері тарапынан және басқа резиденттік орталарда;
 - жатын орын және таңғы ас қонақ йлерінде.
- Бұл құрылғыны мүмкіндігі әрі ойлау қабілеті шектеулі және білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз адамдар (балалар да қосылады) қауіпсіздігіне жауап беретін адамның қадағалауынсыз немесе құралды пайдалану жөнінде оларға нұсқау берілмеген жағдайда пайдалануға болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнауға болмайтыны жайлы ескертілуі керек.
- Бұл құрылғыны 0 мен 8 жас арасындағы балалардың қолдануына тығым салынады. Бұл құрылғыны жасы 8-де немесе ол жастан ересек балаларға үздіксіз бақылау болғанда ғана қолдануға болады. Құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану нұсқаулықтарымен және қауіп-қатерлермен таныстырылған болса, бұл құрылғыны мүмкіндігі әрі ойлау қабілеті шектеулі және білімі мен тәжірибесі жеткіліксіз адамдардың қолдануына болады. Құрылғыны және оның электр сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін

жерде ұстаныз. Тазарту және қызмет көрсету жұмыстарын балаларға орындауға болмайды.

- Әзірлеу құрылғылары және тұтқалары (бар болған жағдайда) тұрақты түрде, ыстық сұйықтықтар төгіліп кетпейтіндей жағдайда орналасуы керек.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Егер қуат қолдау сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, мақұлданған қызмет көрсету орталығы немесе үқсас дәрежелі білікті маман ауыстыруы тиіс.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған уақытта, оның қолжетімді беттерінің температурасы жоғары болуы мүмкін. Құрылғының ыстық беттерін ұстамаңыз.
- Құрылғыны және оның электр сымын 8 жасқа толмаған балалардан қолы жетпейтін жерде ұстаныз.
- Қакпақты, тостағанды, негізгі бөлікті және себетті сорғышпен су немесе ыдыс жуу машинасын (улгісіне байланысты) қолданып жуыңыз. Электрлік блогын сорғышты қолданып, жеке тазалаңыз. Қолданыс нұсқаулығының «Жуу» тарауын қараңыз.
- Құрылғыны немесе электрлік басқару блогын ешуақытта суға матырманыңыз!
- Құралды 4000 м дейінгі биіктікте қолдануға болады.
- Ескерту: қолданыстан кейін жылдыту элементінің беті ыстық болуы мүмкін.
- Ескерту: құрылғыны дұрыс емес қолдану салдарынан туындастырын жарақат қатері.

- Ескерту: ашасына сұйықтық төгіп алмаңыз (үлгіге байланысты).
- ЕСКЕРТУ! Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз (әсіресе пайдаланғанда және сұытқан кезде).

ОРЫНДАҢЫЗ

- Қолдану нұсқаулықтарын оқыңыз және оларды орындаңыз. Қауіпсіз жерде ұстаңыз.
- Қуат көзінің мәлшері құрылғыда көрсетілген мәлшерге сай екенін көз жеткізіңіз (айнымалы ток).
- Стандарттардың әртүрлі болатынын ескеріңіз. Егер құрылғы өзге мемлекетте сатып алынса, макұлданған Қызмет Орталығында тексеріп алыңыз.
- Қолданбас бұрын, барлық орауыш материалдарын және жарнамалық жапсырмаларын алып тастаңыз. Алмалы-салмалы тостаганың (үлгіге байланысты) астынан барлық материалды міндепті түрде алып тастаңыз.
- Құрылғы құлаған жағдайда, көрнекі зақымдар болған жағдайда, дұрыс жұмыс істемеген жағдайда немесе құрылғыға және электр сымына закым келген жағдайда оларды қолданбаңыз. Жоғарыда көрсетілген зақымдар орын алса, құрылғыны макұлданған Қызмет Көрсете Орталығына жіберу керек. Құрылғыны ездігінізбен бөлшектеменіз.
- Құрылғыны әрқашан жерге түйікталған розеткаға қосыңыз.
- Мына жағдайларда құрылғыны міндепті түрде ажыратыңыз: қолданыстан кейін, оны жылжытқанда, тазалау немесе қызмет көрсете алдында.
- Теріс, тұрақты, қызуға тәсімді бетті су шашырамайтын жерде ұстаңыз.

Келесі әрекеттерді жасамаңыз

- Ұзартқышты қолданбаңыз. Егер солай істеу арқылы жауапкершілікті өзінізге алатын болсаңыз, тек жақсы қалыптағы, жерге түйікталған розеткасы бар және құрылғының қуат мәлшеріне сай келетін ұзартқышты қолданыңыз.
- Қуат сымын салбыратып қоймаңыз. Қуат сымын ешуақытта құрылғының, өзге қызу көздерінің немесе еткір қырлардың жаһында, үстінде немесе оларға тиіп тұрмайу керек.
- Құрылғыны сымынан тартып сұйрумаңыз.
- Қолдана барысында құрылғыны ешуақытта бақылаусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғыны жанатын материалдардың (перде, терезепerde...) немесе сыртқы қызу көздерінің (газ плитасы, плита т.б.) жаһында қоспаңыз.
- Құрылғы сұйықтықтарға немесе ыстық тағамға толып тұрған кезде, оны жылжытпаңыз.

- Егер алмалы-салмалы тостаганыңыз бар болса, оны қуырма ыдысы қосылып тұрған жағдайда қозғамаңыз.
- Қуырма ыдысын сыртта сақтаңыз. Оны құрғақ, жақсы желденетін жерде сақтаңыз.
- Қуырма ыдысында май болмаса, оны қоспаңыз. Май деңгейі әруақытта минималды және максималды белгішелерінің арасында болуы тиіс.
- Қатты майды қуыру ыдысының тостаганына немесе қуыру ыдысының себетіне тікелей салмаңыз. Ол құрылғының бұзылуына экеліп соқтырады.
- Май түрлерін арапастырмаңыз. Суды ешуақытта майға қоспаңыз.
- Себетті шамадан тыс толтырмаңыз. Максималды сыймдылықтан ешқашан асырмаңыз.

Кеңес/ақпарат

- Қауіпсіздігіңіз үшін, бұл құрылғы тиісті стандарттарға және ережелерге сәйкес келеді: (Тәмен Қуат Дерективасы, Электромагниттік үйлесімдік, тағаммен байланысатын Материалдар, Қоршаған орта.).
- Бұл құрылғы сыртта қолдануға арналған, тек үй ішінде қолдануға болады. Қәсіпқойлық қолдану кезінде, тиісті емес қолданыс немесе нұсқауларға сай қолданбау жағдайында өндіруші жауапты болмайды және кепілдік қолданылмайды.
- Қауіпсіздігіңіз үшін: тек құрылғы үшін әзірленген жабдықтар мен қосымша белгілерді пайдаланыңыз.
- Алмалы-салмалы қуат сымдары бар үлгілерде, тек түпнұсқалық қуат сымдарын қолдануға болады.
- Өрт жағдайында, отты ешуақытта сүмен сөндіруге тырыспаңыз. Қақпақты жабыңыз. Құрылғыны тоқтан ажыратыңыз. Жалынды ылғал шүберекпен басыңыз.
- Құрылғыны тастамас бұрын, оның үақыт өлшеу батареясы мақұлданған Қызмет Көрсете Орталығында алынуды керек (үлгіге байланысты).
- Қуырма ыдысын алmas бұрын, майдың сұйғанын күткенінде **өте маңызды**.
- Егер сіз қатты есімдік майын қолдансаныз, оны белек тостаганда бөлшектеп, ерітіп алыңыз. Содан кейін қуырма ыдысының тостаганына ақырындал төгіңіз.
- Егер сізде иискеу сұзгісі бар болса, оны әр 10 - 15 қолданыстан кейін (көпіршік сұзгісі), 30 - 40 қолданыстан кейін (толықтық көрсеткіші бар картридж) немесе 80 қолданыстан кейін (көмір сұзгісі) ауыстырыңыз. Кейір үлгілер металлды сұзгімен жабдықталған. Оларды ауыстыру қажет емес.
- Әзірлеу температурасын 170°C шектеніз, әсіресе картоп үшін.
- Қіртілдектер үшін себетті қолданыңыз.
- Әзірлеу барысын қадағалаңыз: Құйіп кеткен тағамды жеменіз.
- Құйғен үгінділерден арылу үшін майды әр қолданыстан кейін тазалап, ауыстырып тұрыңыз.

- Құрамында жемістер мен көкеністері мол, үйлестірілген түрлі тағамдарды жегеніңіз жөн.
- Балғын картопты температурасы 8°C-ден асатын бөлмеде сақтаңыз.
- Жақсы нәтижелерге жету үшін және тез әзірлеу үшін қырыған сайын кіртілдектер мәлшерін себеттің 1/2 шамасына дейін шектеуді ұсынамызы.
- Себетті тәмендеткеннен кейін көптеген тағам немесе картоп мәлшері үшін температура ете тез тәмендейді. Ол майдың температурасын айтарлықтай тәмендетеді және термостат 190°C-қа реттелеп тұрса да, температураны ешқынта 175°C-тен асырмайды. (=Тәмендету алдындағы Тұрақты Температура).
- Су мен майды арапласпайтындықтан, тамақ пісіру барысында және пісіргеннен кейін қызған май шашырап, қатты күйіп қалуға экелуі мүмкін. Майдың шашырауына оның құрамындағы судың көп мәлшері себеп болады. Фритюрғе су кіріп кетуін болдырмау үшін өндіруші берген пайдалану мен сақтауға қатысты әртүрлі ережелерді, әсіресе азық-түлікке, ингредиенттерге (майлы заттарға), майды тұрақты ауыстырып тұру және фритюр мен қандай да бір керек-жарақтарға (майға арналған түпқоймаға) қызмет көрсетуге қатысты ережелерді қатаң сақтаңыз.

Қоршаған орта



Қоршаған ортанды қорғау бірінші кезекте!

① Құрылғының қалпына келтірге немесе қайта өндеуге болатын құнды материалдарды қамтиды.

② Оны жергілікті тұрмыстық қоқысты жинау орнында қалдырыңыз.

OHUTUSJUHISED

OLULISED ETTEVAATUSABINÖUD

- Seade on ette nähtud ainult kodus kasutamiseks. Seade ei ole ette nähtud järgmistel eesmärkidel kasutamiseks ja nende puhul garantii ei kehti:
 - köögid kauplustes, büroodes ja muudes töökeskkondades,
 - farmides,
 - kasutamine hotellide, motellide ja muude majutusasutuste klientide poolt,
 - kasutamine külalistemajades.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimeteega isikutele (sealhulgas lapsed), väheste kogemuste või teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui isikute ohutuse eest vastutav inimene teostab isikute üle seadme kasutamisega seoses järelevalvet või juhendab neid.
- Lapsi tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet kasutada. Üle 8-aastased lapsed võivad seadet kasutada järelevalve all. Vähenenud füüsiliste, tunnetuslike ja vaimsete võimeteega isikud või väheste kogemuse või teadmistega isikud võivad seadet kasutada juhul, kui neid on juhendatud seoses seadme ohutu kasutamisega ning isikud möistavad kaasnevaid riske. Hoidke seade ja selle juhe väljaspool alla 8-aastaste laste käkulatust. Lapsed ei tohi seadet puhaslada ega hooldada.
- Kuuma vedeliku mahaloksumise vältimeks tuleb toiduvalmistamisseadmed käepidemete abil (kui on olemas) tasasele pinnale asetada.

- Seadet ei ole võimalik juhtida väliselt taimerilt või eraldi kaugjuhtimispuldiga.
- Võimalike ohtude vältimiseks peab kahjustatud toitejuhtme vahetama tootja, volitatud teeninduskeskuse töötaja või sarnase väljaõppe läbinud isik.
- Seadme töötamise ajal võib seadet ümbritsev ligipääsetav pind olla kuum. Ärge puudutage seadme kuuma pinda.
- Hoidke seade ja selle juhe väljaspool alla 8-aastaste laste käeulatust.
- Puhastage kaant, kaussi, korpust ja korvi pesukäsnaga ja vähesse veega või nöudepesumasinas (olenevalt mudelist). Seadme elektriosa puhastage pesukäsnaga eraldi. Lugege juhiseid kasutusjuhendi jaotisest „Puhastamine“.
- Ärge kunagi kastke seadet ega elektrilist juhtseadet vette!
- Seadet saab kasutada kuni 4000 m körgusel.
- Hoiaitus: soojenduselemendi pind võib pärast kasutamist kuum olla.
- Hoiaitus: vigastuste risk seadme vale kasutamise töttu.
- Hoiaitus: ärge valage konnektori peale vedelikke (vastavalt mudelitele).
- HOIATUS! Hoidke seadet väikelastele kättesaamatus kohas, eriti selle kasutamise ja mahajahtumise ajal.

TOIMIGE JÄRGMISELT

- Lugege kasutusjuhendit ja järgige juhiseid. Hoidke juhend käepärast.
- Veenduge, et pingelallika toitepinge vastab seadmeli märgitud pingele (vahelduvvool).
- Pidades silmas mitmesuguseid kehtivaid standardeid, tuleb juhul kui teie riigis kasutatakse seadet eesmärgil, mis on erinev seadme kasutusotstarbest riigis, kust seadme ostsite, konsulteerida heaksikiidetud teeninduskeskusega.

- Enne fritüüri kasutamist eemaldage sellelt kõik pakendimaterjalid ning reklamsildid või -kleebised. Samuti võtke eemaldataava kausi (oleneb mudelist) alt kõik materjalid ära.
- Ärge kasutage seadet, kui seade või selle toitejuhe on kahjustunud, seade on maha kukkunud ning kahjustused on nähtavad või seade ei toimi nõuetekohaselt. Eelnimetatud juhtudel tuleb seade saatia teeninduskeskusesse. Ärge võtke ise seadet osadeks.
- Ühendage seade alati maandatud pistikupessa.
- Kindlasti eemaldage toitejuhe pistikupesast järgmistel juhtudel: kohe pärast kasutamist, seadme liigutamisel, enne seadme puhastamist või hooldamist.
- Kasutage seadet tasasel, stabiilsel, kuumuskindlal pinnal veepirtsmetest eemal.

ÄRGE TEHKE JÄRGMIST

- Ärge kasutage pikendusjuhet. Kui kasutate omal vastutusel pikendusjuhet, kasutage ainult juhet, mis on heas seisukorras, mille pistik on maandatud ning sobib seadme energiaga varustamiseks.
- Ärge jätke juhet rippuma. Toitejuhe ei tohi kunagi asuda seadme kuumade osade lähedal ega nendega kokku puutuda, asuda kuumusallika läheduses ega toetuda teravatele pindadel.
- Seadme vooluvörgust eemaldamiseks ärge tömmake juhtmest.
- Ärge jätke seadme kasutamise ajal seda kunagi järelvalvetähta.
- Ärge lülitage seadet sisse tuleohtlike materjalide (ruloo, kardinad...) lähedal ega välise soojusallika (gaasipliit, pliidiraud jne) läheduses.
- Ärge liigutage seadet, kui see on täidetud vedeliku või kuuma toiduga.
- Kui seadme juurde kuulub eemaldatav kauss, ärge võtke seda kunagi välja, kui fritüür on sisse lülitud.
- Ärge hoidke fritüüri välitingimustes. Hoidke seadet kuivas ja hästi ventileeritud alas.
- Ärge lülitage fritüüri sisse, kui seadmes ei ole öli ega rasva. Olitase peab alati olema märkide min ja max vahel.
- Ärge asetage tahket rasvainet fritüüri kaussi ega fritüüri korvi, kuna see võib seadet kahjustada.
- Ärge kasutage erinevate ölide segu. Ärge lisage kunagi ölige ega rasvainele vett.
- Ärge täitke kunagi korvi üle, ärge ületage seadme maksimaalset mahutavust.

NÕUANDED/TEAVE

- Teie ohutuse tagamiseks on seade kooskõlas järgmiste kohaldatavate standardite ja eeskirjadega: (madalpingedirektiiv, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv, toiduga kokkupuutuvate materjalide direktiiv, keskkonnadirektiiv).
- Seade on möeldud ainult kodus kasutamiseks ja mitte välitingimustes kasutamiseks. Ametialasel kasutamisel, mittenõuetekohasel kasutamisel või suutmatuse korral juhiseid järgida ei võta tootja vastutust ning garantiitimingimused ei kehti.
- Ohutuse tagamiseks kasutage ainult seadmega kasutamiseks sobivaid tarvikuid ja varuusi.
- Eemaldataava juhtmega mudelite puhul tuleb kasutada ainult originaaltoitejuhet.

- Tulekahju korral ärge kasutage leekide kustutamiseks vett. Sulge kaas. Ühendage seade vooluvõrgust lahti. Summutage leegid niiske lapiga.
 - Enne seadme kasutusest kõrvaldamist peab heakskiidetud teeninduskeskus eemaldama taimeri aku (olenevalt mudelist).
 - Enne seadme hoiule panemist **tuleb kindlasti** oodata, kuni öli on jahtunud.
 - Tahket taimerasva kasutades lõigake rasvaine väikesteks tükkideks ja sulatage need madalal kuumusel eraldiseisval pannil, misjärel valage rasvaine fritüüri kaussi.
 - Kui seadmel on eemaldatav lõhnavastane filter, vahetage filter pärast iga 10–15 kasutuskorda (vahtfilter) või pärast 30–40 kasutuskorda (küllastusindikaatoriga filtri kassett) või pärast 80 kasutuskorda (süsikfilter) välja. Mõnes mudelis on kasutatud püsivat metallfiltrit, mida ei ole vaja vahetada.
 - Maksimaalne küpsetamistemperatuur on 170 °C, seda eriti kartulite puhul.
 - Kasutage laastude puhul korvi.
 - Kontroll küpsetamise üle Ärge sööge körbenud toitu.
 - Körbenud toiduosaade tekkimise vältimiseks puhastage öli pärast iga kasutuskorda ja vahetage öli regulaarselt.
 - Sööge tasakaalustatud ja mitmekesisest toitu, mis sisaldb rohkelt puu- ja juurvilju.
 - Hoidke värskeid kartuleid toatemperatuuril üle 8 °C.
 - Parimate tulemuste saavutamiseks ja kiireks toiduvaldmistamiseks soovitame teil korraga valmistada 1/2 korvitääti kartulilaaste.
 - Suurema koguse toidu või kartulite valmistasemisel langeb temperatuur pärast korvi allalaskmist väga kiiresti. Seepärast langeb öli temperatuurmärkimisväärselt ja temperatuur ei töuse kunagi üle 175 °C, isegi juhul kui termostaat on seadistatud väärtsusele 190 °C (= enne langetamist stabiliseeritud temperatuur).
 - Kui vesi ja öli ei segune, võivad öli kuumutamisel tekkida pritsmed, mis põhjustavad raskeid põletushaavu küpsetamise ajal ja pärast küpsetamist.
- Need pritsmed tekivad, kui ölile või rasvale on lisatud liiga palju vett.
 Vee fritüüri pääsemise vältimiseks tuleb rangelt järgida tootja kasutus- ja säilitusjuhiseid, eriti neid, mis puudutavad toidu ja koostainete (rasvaste ainete) käitlemist, öli või rasva väljavahetamisaega ja fritüüri ning mis tahes tarviku (ölivann) hooldust.

Keskond



Aitame hoida looduskeskkonda!

- ① Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
- ② Viige seade kogumispunkti, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai šādos apstākļos (garantija nesedz šādu ierīces izmantošanu):
 - darbinieku virtuvēs (veikalu, biroju telpās) un citās darba vietās;
 - lauku saimniecībās;
 - ja viesnīcās, moteljós, viesu namos un citās vietās ierīci izmanto klietni;
 - viesu apmešanās vietās.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, maņu un garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst zināšanu vai pieredzes, ja šīs personas netiek uzraudzītas vai arī ja tām nav sniegtas iepriekšējas norādes par ierīces lietošanu.
- Ir jānodrošina, lai tiktu uzraudzīti bērni un tie nerotaļātos ar šo ierīci.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kas nav sasniegušu 8 gadu vecumu. Šo ierīci var izmantot bērni, kas ir vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti. Šo ierīci drīkst izmantot personas, kuru fiziskās, maņu vai garīgās spējas ir ierobežotas, vai personas, kurām nav pietiekamas pieredzes vai zināšanu, ja vien šīs personas tiek uzraudzītas vai ir apmācītas par drošu ierīces lietošanu un pietiekami labi izprot iespējamos riskus. Ierīce un tās elektrības vads ir jāauzglabā vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem. Ierīces apkopi un tīrišanu nedrīkst veikti bērni.

- Ēdienu gatavošanas ierīces jānovieto uz stabilas virsmas ar nostiprinātiem rokturiem (ja pieejami), lai novērstu karstu šķidrumu izšķakstīšanos.
- Šo ierīci nevar vadīt, izmantojot ārēju taimeri vai atsevišķu attālu vadības sistēmu.
- Lai izvairītos no briesmām, ja kabelis ir bojāts, to drīkst nomainīt ražotājs, autorizēts tehniskā servisa pārstāvis vai persona ar atbilstošu kvalifikāciju.
- ☀ Ierīces darbības laikā ārējo virsu temperatūra var būt augsta. Nepieskarieties ierīces karstajām virsmām.
- Ierīce un tās elektrības vads ir jāuzglabā vietā, kur tai nevar piekļūt bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Tīriet vāku, trauku, korpusu un sietu ar sūkli un nelielu daudzumu ūdens vai, izmantojiet trauku mazgājamo mašīnu (atkarībā no modeļa). Elektrisko agregātu tīriet atsevišķi, izmantojot sūkli. Lūdzu, skatiet lietošanas pamācības sadālu Tīršana.
- Aizliegts likt ierīci vai tās elektrisko agregātu ūdenī.
- Ierīci var izmantot augstumā līdz 4000 m.
- Uzmanību: sildelementa virsma pēc lietošanas vēl saglabā siltumu.
- Uzmanību: neatbilstošai ierīces lietošana var radīt savainojumus.
- Uzmanību: neļaujiet šķidrumam nonākt uz saspraudņa (atbilstoši paraugiem).
- BRĪDINĀJUMS! Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā, īpaši tās lietošanas un atdzīšanas laikā.

IETEIKUMI

- Izlasiet lietošanas pamācību un ievērojiet tās norādījumus. Saglabājiet lietošanas pamācību.
- Pārbaudiet, vai barošanas spriegums atbilst uz ierīces norādītajam spriegumam (maiņstrāva).
- Nemot vērā atšķirīgos standartus, ja ierīce tiek lietota citā valstī, nevis tajā, kurā tā tika iegādāta, veiciet ierīces pārbaudi apstiprinātā servisa centrā.
- Pirms taukvāres katla lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus un reklāmas etiketes vai užlīmes. Noņemiet arī jebkādus materiālus, kas atrodas uz noņemamā trauka apakšdaļas (atkarībā no modeļa).
- Neizmantojiet šo ierīci, ja pati ierīce vai tās vads ir bojāts, ja ierīce tika pakļauta kritienam vai uz tās ir redzami bojājumi, vai tā nedarbojas pareizi. Minēto apstākļu gadījumā ierīce ir jānogādā apstiprinātā servisa centrā. Lietotājam aizliegts izjaukt ierīci.
- Pievienojet ierīci sazemētai kontaktligzda.
- Atvienojet ierīci no strāvas padeves: tūlit pēc tās lietošanas, pārvietojot to, pirms tiršanas vai apkopes.
- Novietojiet ierīci uz līdzenas, stabilas, karstumizturīgas virsmas, kur tā netiks pakļauta ūdens šķakatām.

Norādījumi

- Neizmantojiet pagarinātāju. Ja jūs uzņemateis atbildību par pagarinātāja lietošanu, izmantojiet tikai tādu pagarinātāju, kas ir labā stāvoklī, kam ir izezemēta kontaktdaša un kas ir piemērots ierīces jaudai.
- Novietojiet vadu tā, lai tas nenokarātos. Barošanas vads nedrīkst atrasties jūsu ierīces karsto detaļu tuvumā vai saskarties ar tām, tas nedrīkst atrasties siltuma avotu tuvumā vai balstīties uz asām malām.
- Neatvienojet ierīci, velket aiz vada.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
- Neieslēdziet ierīci, ja tā atrodas blakus viegli uzsiesmojošiem materiāliem (piemēram, žalūzijām, aizkariem) vai blakus ārējam siltuma avotam (piemēram, gāzes plītij, sildvirsmām).
- Nepārvietojiet ierīci, ja tājā ir šķidrums vai karsts ēdiens.
- Ja ierīce ir izņemams traugs, neizņemiet to, kad taukvāres katls ir ieslēgts.
- Neglabājiet taukvāres katlu ārpus telpām. Glabājiet to sausās un labi vēdinātās telpās.
- Aizliegts pievienot taukvāres katlu elektrības padevei, ja tājā nav ievietota eļļa vai taukvielas. Eļļas liemenim jābūt starp minimālu un maksimālu liemeņu atzīmēm.
- Neievietojiet nešķidras (blīvas) taukvielas tieši taukvāres katlā vai taukvāres katla sietā, jo tas var sabojāt ierīci.
- Nejauciet kopā dažāda veida eļļas. Nepievienojet ūdeni eļļai vai taukvielai.
- Neievietojiet sietā pārāk daudz pārtikas produktu — nepārsniedziet maksimālo tilpumu.

Ieteikumi/informācija

- Lai ierīces lietošana būtu droša, šī ierīce atbilst atbilstošām normām un nolikumiem: (Zemsprieguma direktīva, elektromagnētiskā savietojamība, materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, vide).

- Šī ierīce ir paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos, tā nav paredzēta izmantošanai ārpus telpām. Ja ierīce tiek izmantota profesionālām vajadzībām, ierīce tiek lietota neatbilstoši vai neievērojot norādījumus, ražotājs tādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību, un uz ierīci neattiecas garantija.
- Jūsu pašu drošībai, lietojiet tikai ierīcei atbilstošus piederumus vai rezerves daļas.
- Modeliem ar noņemamu strāvas vadu var izmantot tikai oriģinālo strāvas vadu.
- Ugunsgrēka gadījumā nemēģiniet nodzēst liesmas ar ūdeni. Aizveriet vāku. Atvienojiet ierīci no strāvas. Likvidējiet liesmas, izmantojot mitru drānu.
- Pirms izmetat ierīci, apstiprinātā servisa centrā ir jāizņem taimera akumulators (atkarībā no modeļa).
- Pirms novietojat taukvāres katlu glabāšanai, ir **svarīgi pagaidit, līdz eļļa ir atdzisusi**.
- Ja izmantojat nešķidrus augu taukus, sagrieziet tos gabalos un iepriekš izkausējiet uz nelielas temperatūras atsevišķā pannā, pēc tam lēni ieļejet tos taukvāres katla traukā.
- Ja jūsu ierīcei ir noņemams filtrs smaku likvidēšanai, nomainiet to ik pēc 10–15 lietošanas reizēm (putu filtrs) vai ik pēc 30–40 lietošanas reizēm (kasetne ar piesātinājuma indikatoru), vai ik pēc 80 lietošanas reizēm (ogles filtrs). Atsevišķi modeļi ir aprikti ar pastāvīgu metāla filtru, kas nav jāmaina.
- Nepārsniedziet 170°C gatavošanas temperatūru, jo ipaši gatavojoj kartupeļus.
- Fri kartupeļu gatavošanai izmantojiet sietu.
- Uzraugiet gatavošanas procesu. Neēdiet apdegūšu ēdienu.
- Pēc katras lietošanas reizes izņemiet no eļļas sadegušās drupatas un regulāri mainiet eļļu.
- Lietojet uzturā sabalsētu un daudzveidīgu pārtiku, kas ietver daudz augļu un dārzeņu.
- Svaigus kartupeļus uzglabājiet telpā, kurā temperatūra nepārsniedz 8°C.
- Lai iegūtu labākos rezultātus un ēdienu pagatavotu ātri, vienā gatavošanas reizē ieteicams piepildīt taukvāres katla sietu līdz pusei
- Gatavojoj lielāku daudzumu ēdienu, temperatūra strauji samazinās, tādēļ līdz vienai ievietots katlā. Tādējādi tiek ievērojami samazināta eļļas temperatūra, un tā nepārsniedz 175°C, pat ja termostats ir iestatīs uz 190°C. (Stabila temperatūra pirms sieta ieviešanas).
- Gādājiet, lai eļļas uzkaršanas laikā, gatavošanas laikā un pēc gatavošanas eļļa nesajauca ar ūdeni, jo tā var rasties šķakatas, kas var izraisīt smagus apdegumus.
- Šādas šķakatas rodas, ja eļļā vai taukos nokļūst pārāk daudz ūdens.
- Lai novērstu ūdeni iekļūšanu taukvāres katlā, ir ļoti svarīgi ievērot ražotāja sniegtos lietošanas un uzglabāšanas norādījumus, jo ipaši attiecībā uz pārtikas apstrādi, sastāvdalām (eļļu), eļļas vai tauku mainīšanas periodu un cepšanas ierīces un visu piederumu (eļļas pannas) apkopi.

Vides

Piedāļīsimies vides aizsardzībā!

- ① Jūsu aparāts satur vairākus vērtīgus materiālus vai materiālus, kurus var atkārtoti izmantot.
- ② Nododiet to savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.



SAUGOS INSTRUKCIJOS SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĒS

- Šis prietais skirtas naudoti tik buityje. Jis nēra skirtas naudoti toliau nurodytais tikslais ir garantija nebus taikoma naudojant:
 - darbuotoju virtuvēszonē, kurios ir rengtos parduotuvē, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
 - fermose;
 - viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo patalpose apsistojusių klientu);
 - nakvynēs su pusryčiais namuose.
- Šis prietais nēra skirtas naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiem ribotus fizinius, jutimo arba protinius gebējimus arba neturintiem pakankamai patirties ir žinių, nebent už jū saugā atsakingas asmuo juos prižiūri arba instruktavo, kaip naudoti prietaisā.
- Vaikus reikia prižiūrēti ir uztikrinti, kad jie nežaistu su prietaisu.
- Šio prietaiso neturi naudoti 0–8 metu amžiaus vaikai. Šī prietaisā leidzīama naudoti vyresniems nei 8 metu vaikams, jeigu jie visā laikā yra prižiūrimi. Šio prietaiso neleidzīama naudoti asmenims, kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenims, neturintiem atitinkamos patirties arba žinių, išskyrus atvejus, kai už jū saugumā atsakingi asmenys uztikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dēl šio prietaiso naudojimo ir supranta galimus pavojus. Turi būti uztikrinama, kad prietaisas ir jo virvēlaidis nebūtu prieinamas jaunesniems nei 8 metu vaikams. Vaikams neleidzīama prietaiso valyti ar atlīkti jo techninės priežiūros.

- Suimant už rankenų (jeigu jos yra) virimo prietaisai turėtų būti statomi taip, kad būtų stovūs ir nebūtų taškomi karšti skysčiai.
- Šis prietaisas nėra skirtas eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
- Jeigu maitinimo virvėlaidis pažeistas, siekiant išvengti bet kokio pavojaus šį virvėlaidį turi pakeisti gamintojas, įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmuo.
- Veikiančio prietaiso prieinamų paviršių temperatūros vertė gali būti aukšta. Jkaitusių prietaiso paviršių liesti neleidžiamā.
- Turi būti užtikrinama, kad prietaisas ir jo virvėlaidis nebūtų prieinamas jaunesniems nei 8 metų vaikams.
- Dangtis, korpusas ir pintinė valomi kempine ir vandeniu arba plaunami indaplovėje (atsižvelgiant į modelį). Elektrinis blokas atskirai valomas kempine. Naudojimo nurodymai išdėstyti skyriuje „Valymas“.
- Prietaisą ar elektrinį valdymo pultą draudžiamā panardinti į vandenį.
- Prietaisą galima naudoti aukštynje iki 4000 m.
- Dėmesio. Prietaisui nustojus veikti šildymo elemento paviršius būna karštas.
- Dėmesio. Netinkamai naudojant prietaisą yra pavoju susižeisti.
- Dėmesio. Nepilkite skysčių ant jungties (pagal modelius).
- DĒMESIO: Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje, ypač jo naudojimo ir atvėsimo metu.

Rekomenduojama

- Perskaitykite ir vykdykite naudojimo nurodymus. Naudojimo vadovą laikykite saugioje vietoje.
- Patirkinkite, ar maitinimo įtampos vertė atitinka ant prietaiso nurodytą vertę (kintamoji srovė).

- Jeigu prietaisas naudojamas kitoje, o ne jo pirkimo šalyje, šiuo atveju joje gali būti taikomi kitokie standartai, todėl prietaisą turi patikrinti paskelbtasis techninės priežiūros centras.
- Nuo jūsų gruzdintuvės prieš imantis ją naudoti pašalinamos visos pakuočės dalys, visos reklaminės etiketės arba lipdukai Patirkinkite, ar nuo apatinės išimamojo dubens dalies pašalintos bet kokios medžiagos (atsižvelgiant į modelį).
- Prietaisą naudoti draudžiamā, jeigu prietaisas arba virvėlaidis yra pažeistas, jis buvo nukritęs ar matomi akivaizdūs jo pažeidimo požymiai arba jis veikia ne pagal reikalavimus. Jeigu nustatomas kuris nors vienas iš minėtų požymų, prietaisas turi būti perduodamas paskelbtajam techninės priežiūros centrui. Jums neleidžiamā prietaiso ardyti.
- Always plug the appliance into an earthed socket.
- Prietaisą sujunkite tik su įžemintu elektros lizdu.
- Prietaiso kištukas visada turi būti ištraukiamas iš maitinimo lizdo: iš karto užbaigus prietaisą naudoti, prietaisą perkeliant į kitą vietą, prieš imantis ji valyti ar atlikti jo techninę priežiūrą.
- Naudokite plokščią, nuostovų, šilumai atsparų paviršių, kurio neaptakytų vandens purslai.

Nerekomenduojama

- Nenaudokite ilginamojo laidų. Jeigu nuspręsite ilginamajį laidą naudoti, rinkitės tik reikalavimus atitinkantį ilginamajį laidą su įžemintuoju kištuku ir tinkantį maitinimo įtampą tiekti prietaisui.
- Nepalikite kabančio virvėlaidžio. Maitinimo laidas neturi būti arti jkaitusių prietaiso dalių arba liestis prie ju, greta šilumos šaltinio arba būti padėtas ant aštrų briaunų.
- Prietaisas neturi būti iš Jungiamas traukiant už virvėlaidžio.
- Veikiančio prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Prietaiso neleidžiamā įjungti arti degių medžiagų (užuolaidų, žaliuvių) arba greta išorinio šilumos šaltinio (dujinės viryklos, elektrinės plytos ir pan.)
- Draudžiamā kaip nors judinti prietaisą, jeigu tame įpiltą karštų skysčių arba yra karšto maisto.
- Jeigu naudojamas išimamasis dubuo, neleidžiamā jo išimti, jeigu gruzdintuvė yra įjungta.
- Gruzdintuvės neleidžiamā sandėliuoti lauke. Gruzdintuvė sandėliuoja sausoje ir tinkamai ventiliuoja moje vietoje.
- Gruzdintuvę draudžiamā sujungti su maitinimo tinklu, jeigu ją neįpilda aliejaus ar nejdėta riebalų. Aliejaus lygis visada turi būti tarp žemiausio ir aukščiausio lygio žymių.
- Kietujų riebalų į gruzdintuvės dubenį arba pintinę neleidžiamā dėti tiesiogiai, antraip prietaiso būklė gali suprastėti.
- Neleidžiamā maišyti skirtingu rūšių aliejaus. J alieju ar riebalus neleidžiamā pilti vandens.
- Neleidžiamā perpildyti pintinės, draudžiamā viršyti didžiausios talpos vertę.

Komendacijos / informacija

- Siekiant užtikrinti jūsų saugą, šis prietaisas atitinka galiojančius standartus ir reglamentus: (Žemosios įtampos direktyva, Elektromagnetinio suderinamumo, su medžiagomis susiliečiančiu medžiagu, aplinkos direktyvas).
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkio reikmėms, jo neleidžiamā naudoti lauke. Jeigu prietaisas naudojamas pramoninėms reikmėms, naudojamas nesilaikant reikalavimų

ar nevykdant naudojimo nurodymu, šiuo atveju gamintojas nepriimaatsakomybés ir garantija netenka galios.

- Siekiant užtikrinti jūsų saugą, leidžiamanaudoti tik tuos priedus iratsargines dalis, kurios pritaikytos jūsų prietaisui.
- Jeigu modeliuose numatyta isimamasvirvėlaidis, leidžiamanaudotitk originalumaitinimo įtampos virvėlaidis.
- Kilus gaisrui liepsnas draudžiamagesintivandeniu.Uždenkite dangtį. Atjunkite prietaisanu tinklo. Liepsnos turi būti mašinamos šlapiu audeklu.
- Prieš šalinant jūsų prietaisą, paskelbtasis techninėspriežiūros centras išlaikmačio turi išimti galvaninius elementus.
- Prieš padedant prietaisą, **būtina** palaukti, kol aliejus gruzdintuvėje atauš.
- Jeigu naudojate kietąjialiejų, jis supjaustomas gabala isirkeptuvéje išanksto išlydomas ant silpnos liepsnos, tada išlēto supilamas i gruzdintuvés dubenj.
- Jeigu naudojate išimamajikvapus slopinantį filtra, jis pakeičiamas po 10–15 naudojimų (putų filtras) arba po 30–40 naudojimų (kasetė su sotinimo indikatorius) arba 80 naudojimų (anglies filtras). Kai kuriuose modeliuose naudojamas stacionarus metalinis filtras, kurio nebūtina keisti.
- Nenaudotina aukštesnē nei 170 °C virimo temperatūra, ypač apdorojant bulves.
- Naudokite traškučiams skirtą pintinę.
- Kontroliuokite virimą: Nevalgykite sudegusio maisto.
- Aliejus išvalykite po kiekvienonaudojimo, kad nesusidarytukieti trupiniai, o aliejukreiskite reguliariai.
- Valgykite suderintus ir įvairius produktus, išskaitant daug vaisių idaržovių.
- Šviežiasbulves laikykite kambaryste aukštesnējene 8 °C temperatūroje.
- Jeigu naudojamas didesnisproduktu arba bulvių kiekis, temperatūros vertė sumažėjabagreitai vos tikpintinėpanardinama į aliejų. Didesnisproduktu arba bulvių kiekis gerokai sumažina aliejus temperatūros vertę ir ji niekada neviršija 175 °C net tuo atveju, kai termostate pasirinkta 190 °C vertė. (= stabilizuota temperatūros vertės prieš nuleidimą).
- Atnižvelgiant į tai, kad vanduo ir aliejus nesimaišo, gali susidaryti purslai, kurie stipriainudegina, kai aliejus yra įkaitęs kepimo ciklo metu ir po kepimo.

Šie purslai susidaro dėl per didelio vandens kiekiokaliejue ar riebaluose.

Lai novérstu üdens ieklūšanu taukvāres katlā, ir lötis svarīgi ievērot rāzotāja sniegotos lietošanas un uzglabāšanas norādījumus, jo īpaši attiecibā uz pārtikas apstrādi, sastāvdalām (elju), eljas vai tauku mainišanas periodu un cepšanas ierīces un visu piederumu (eljas pannas) apkopu.

Aplinka

Prisidékime priaplinkos apsaugos!

- ① Jūsų aparaterya daug medžiagų, kurias galima pakeisti į pirmines žaliavas arba perdirbti.
- ② Nuneškite jį į surinkimo punktą arba, jei jo nera, į įgaliotą priežiūros centrą, kad aparatas būtūperdirbtas.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku w następujących sytuacjach, nieobjętych gwarancją:
 - Aneksy kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach zawodowych,
 - Gospodarstwa rolne/agroturystyczne,
 - Użytkowanie przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów o charakterze usługowym,
 - Obiekty typu « pokój gościnny ».
- Urządzenie to nie powinno być użytkowane przez osoby (również dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub też przez osoby pozbawione odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub jeśli mogą uzyskać od nich uprzednio instrukcje dotyczące sposobu użytkowania tego urządzenia.
- Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się one urządzeniem.
- Urządzenia nie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 0 do 8 lat. Urządzenie mogą używać dzieci mające co najmniej 8 lat, jeżeli znajdują się pod stałym nadzorem. Z urządzeniem mogą korzystać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związanego z tym zagrożenia.

Urządzenie wraz z przewodem przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia. Dzieci nie mogą wykonywać czynności związanych z myciem i konserwacją urządzenia.

- Urządzenia do gotowania należy stawiać na stabilnym podłożu z ustawionymi uchwytymi (jeżeli istnieją), aby uniknąć rozlania cieplich płynów.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do współdziałania z zewnętrznym timerem lub osobnym układem zdalnego sterowania.
- Uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym w celu uniknięcia zagrożenia.
- Zewnętrzne powierzchnie urządzenia mogą mocno się nagrzewać w trakcie jego funkcjonowania. Nie dotykać rozgrzanych powierzchni urządzenia.
- Należy trzymać urządzenie oraz jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Umyć pokrywę, garnek, korpus, koszyk gąbką i wodą lub w zmywarce (w zależności od modelu). Część elektryczną umyć oddzielnie gąbką. Zobacz rozdział „Mycie” w Instrukcji.
- Nie zanurzać urządzenia ani elektrycznej jednostki sterującej w wodzie!
- Urządzenie może być użytkowane do wysokości 4000 m n.p.m.
- Uwaga: powierzchnia elementu grzewczego po użyciu jest narażona na ciepło resztkowe.
- Uwaga: ryzyko uszkodzenia ciała w wyniku niewłaściwego użytkowania urządzenia.

- Uwaga: nie wylewaj płynów na złącze (zależnie od modelu).
- **OSTRZEŻENIE:** Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, zwłaszcza podczas użytkowania i schładzania.

Należy

- Instrukcję obsługi należy przeczytać i zachować.
- Przed użyciem sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
- Z powodu różnic w normach dotyczących elektryczności, jeśli urządzenie jest używane w innym kraju niż zostało zakupione powinno zostać sprawdzone przez Autoryzowany Punkt Serwisowy.
- Usunąć wszelkie elementy opakowania i naklejki z frysownicy. Upewnij się, że usunięte zostały też wszelkie elementy opakowania znajdujące się pod wyjmowaną misą (w zależności od modelu).
- Urządzenia nie wolno używać ani podłączać do zasilania, jeśli: przewód zasilający jest uszkodzony lub nie funkcjonuje prawidłowo, urządzenie upadło, urządzenie jest widocznie uszkodzone lub nie funkcjonuje prawidłowo.
- W takich przypadkach należy skontaktować się z najbliższym Autoryzowanym Punktem Serwisowym w celu ewentualnej naprawy urządzenia. Nie wolno samodzielnie demontać urządzenia.
- Urządzenie należy podłączać do uziemionego gniazdka.
- Urządzenie należy odłączać od sieci: po każdym użyciu, w czasie przesuwania, przed czyszczeniem.
- Używać na płaskiej, odpornej na wysoką temperaturę i stabilnej powierzchni roboczej, z dala od wody.

Nie należy

- Nie należy używać przedłużacza. Jeżeli chce Państwo jednak użyć przedłużacza na własną odpowiedzialność należy używać takiego który jest w dobrym stanie technicznym, posiada uziemienie i jest odpowiedni do mocy urządzenia.
- Nie pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego. Przewód zasilający nigdy nie może znajdować się w pobliżu gorących części urządzenia lub źródła ciepła ani leżeć na ostrych krawędziach.
- Nie odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.
- Niemal nie zostawiać urządzenia bez nadzoru kiedy jest ono używane.
- Nie włączać urządzenia w pobliżu materiałów łatopalnych (zasłony, rolety...) lub w pobliżu źródła ciepła (kuchenki gazowej, płyty elektrycznej...).
- Nie przenosić urządzenia kiedy jest ono wypełnione płynem lub produktami spożywczymi.
- W przypadku modeli z wyjmowaną misą, nie należy nigdy jej wyjmować, kiedy urządzenie jest włączone.
- Nie przechowuj frysownicy na zewnątrz pomieszczeń. Przechowuj w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

- Nigdy nie podłączać urządzenia bez oleju. Poziom oleju musi być zawsze pomiędzy wskaźnikiem min i max.
- Nie należy mieszać różnych rodzajów oleju. Nigdy nie dodawaj wody do oleju.
- Nie należy przepelnić koszyka, nigdy nie przekraczać maksymalnej pojemności.

Porady / Informacje

- Dla Twojego bezpieczeństwa, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowej, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, Materiały będące w kontakcie z żywnością, normy środowiskowe...).
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniu, a nie na zewnątrz. W przypadku użycia do celów profesjonalnych lub użycia niezgodnego z instrukcją obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do danego urządzenia.
- W przypadku modeli z odłączanym przewodem zasilającym używać można wyłącznie oryginalnego przewodu.
- W razie pożaru zamknąć pokrywę, odłączyć urządzenie od źródła prądu i ugasić płomienie wilgotną tkanią.
- W razie pożaru nie gasić płomieni wodą.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy usunąć baterię z czasomierza (w zależności od modelu) w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- Bardzo ważne jest aby całkowicie ostygł przed schowaniem frytownicy.
- Jeśli używa się stałego tłuszcza roślinnego, należy najpierw pokroić go na kawałki i stopić na wolnym ogniu w osobnym naczyniu, następnie ostrożnie przelać do frytownicy.
- Nigdy nie roztopić tłuszcza stałego bezpośrednio we frytownicy, ponieważ może to prowadzić do zniszczenia urządzenia.
- W przypadku modeli wyposażonych w filtr antyzapachowy, filtr należy wymieniać co 10-15 użyć (filtr gąbkowy), co 30-40 użyć (wskaźnik nasycenia) lub 80 użyć (filtr węglowy).
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w wyjmowany filtr antyzapachowy należy go wymieniać co 10-15 użyć (filtr piankowy) lub co 30-40 użyć (wkład ze wskaźnikiem nasycenia) lub co 80 użyć (filtr węglowy). Niektóre modele wyposażone są w stały filtr metalowy, który nie musi być wymieniany.
- Ograniczyć temperaturę smażenia do 170°C, szczególnie w przypadku ziemniaków.
- Do smażenia frytek używać koszyka.
- Kontrolować smażenie; nie jeść spalonej pokarmów tylko takie, które są usmażone na złoto.
- Aby zapobiec paleniu się okruchów, filtrować olej po każdym smażeniu i wymieniać go regularnie.
- Należy stosować zbilansowaną i różnorodną dietę, która zawiera dużo warzyw i owoców.
- Przechowywać świeże ziemniaki w temperaturze powyżej 8°C.
- Dla lepszego i szybszego smażenia zalecamy ograniczyć ilość frytek do połowy koszyka na jedno smażenie.
- Przy dużej ilości smażonych składników po zanurzeniu koszyka temperatura bardzo szybko spada. W czasie smażenia temperatura nie przekracza 175°C nawet, jeśli termostat jest nastawiony na 190°C.

- Woda i olej nie mieszają się, więc podczas smażenia lub po jego zakończeniu może dochodzić do powodujących oparzenia rozprysków rozgrzanego oleju.
- Rozpryski są efektem występowania nadmiernej ilości wody w oleju lub tłuszczu.
- Aby zapobiec dostawaniu się wody do frytownicy, należy przestrzegać zasad producenta dotyczących korzystania z urządzenia i jego przechowywania, w szczególności tych dotyczących jedzenia, składników (substancje tłuszcze), regularnego wymieniania oleju oraz konserwacji frytownicy i jej akcesoriów (miska na olej).

Chrońmy środowisko



Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

- ➊ Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.
- ➋ W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

Pomóżmy chronić środowisko naturalne.

Twoje urządzenie jest zaprojektowane do pracy przez wiele lat. Kiedy jednak zdecydujesz się je wymienić, nie zapomnij pomyśleć o tym, w jaki sposób możesz pomóc chronić środowisko, pozwalając na jego ponowne wykorzystanie, recykling lub odzysk w inny sposób. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać szkodliwe substancje, które mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzkie.

Ta etykieta wskazuje, że produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zabierz go do punktu zbiórki, do dystrybutora przy zakupie nowego równoważnego produktu lub zatwierdzonego centrum serwisowego do przetwarzania.

Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć baterię i pozbyć się jej zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, który powie ci, co masz robić.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- A készüléket az alábbi helyeken tilos használni, a jótállás pedig nem vonatkozik a következőkre:
 - üzemi konyha, menza, irodák és egyéb munkakörnyezet,
 - tanyák és majorok,
 - szállodák, motelek panziók és egyéb szálláshelyek.
- A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), valamint olyan személyek, akik nem rendelkeznek a készülék használatával kapcsolatos gyakorlattal vagy ismeretekkel. Ez nem érvényes az olyan személyekre, akik a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett dolgoznak, vagy akikkel a felelős személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat.
- Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek nem használhatják, az idősebbek is csak állandó felügyelet mellett. Ezt a berendezést csak akkor használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, ha állandó felügyelet alatt állnak és útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint a lehetséges veszélyek elkerüléséről. A készüléket és annak vezetékét 8 éves kor alatti gyermekektől elzárva kell tartani. A készülék használó általi tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik.

- A készüléket helyezze egy stabil felületre a fogantyúk segítségével (ha vannak) úgy, hogy a forró folyadék ne fröccsenhessen ki.
- A készülék rendeltetés szerint nem alkalmas hozzá csatlakoztatott külső időzítő szerkezettel vagy önálló távvezérlő rendszerrel történő használatra.
- Ha a hálózati vezeték megrongálódott, azt csak a gyártó, valamelyik felhatalmazott Szerviz Központ vagy megfelelő képzettségű szakember cserélheti ki.
- A készülék felületének hőmérséklete nagyon magas lehet működése közben. Ne érintse meg a készülék forró felületeit.
- A készülék és annak vezetéke 8 évnél fiatalabb gyermekek kezébe nem kerülhet.
- Vizes szivaccsal tisztítsa meg, vagy (modelltől függően) mosogatógépben mossa el a fedőt, a fazekat, a készülékblokkot és a párolókosarat. Az elektromos részegységet külön tisztítsa meg szivacccsal. Lásd a használati utasítás „tisztítás” című fejezetében.
- A készüléket vagy az elektromos vezérlőegységet soha ne merítse vízbe!
- A készülék legfeljebb 4000 m magasságban használható.
- Vigyázat: a fűtőegység felülete használat után egy ideig még forró marad.
- Vigyázat: a készülék helytelen használata sérülésveszéllyel jár.
- Vigyázat: ne öntsön folyadékot a csatlakozó egységre (modelltől függően).
- FIGYELEM: A készülék kisgyermekektől távol tartandó, különösen használat és a lehűlés során.

Mit tegyen?

- Használat előtt olvassa el és tartsa be az utasításokat. Tárolja biztonságos helyen.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati tápfeszültség megfelel a készüléken jelzett értéknek (váltakozó áram).
- Mivel eltérő szabványok vannak érvényben, abban az esetben, ha a készüléket nem a vásárlási országban kívánja használni, ellenőriztesse az olajsütőt valamelyik hivatalos Szerviz Központtal.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot, minden címkét és matricát az olajsütőről a használat előtt. minden anyagot távolítsa el a kivehető tartály (modelltől függően) alól.
- Ne használja az olajsütőt abban az esetben, ha az olajsütő vagy a hálózati vezeték megrongálódott, ha az olajsütő leesett, vagy nem működik megfelelően, vagy láthatóan megsérült. Ilyen esetekben az olajsütőt be kell vinni valamelyik hivatalos Szerviz Központba. Semmilyen körülmenyek között ne szedje szét az olajsütőt.
- minden esetben földelt aljzathoz csatlakoztassa a berendezést.
- minden esetben húzza ki a berendezés hálózati vezetékét: közvetlenül a használatot követően, mozgatás közben, tisztítás illetve karbantartás előtt.
- Lapos, stabil, hőálló felületre helyezze el az olajsütőt, víztől távoli helyen.

Mit ne tegyen?

- Ne használjon hosszabbító kábelt. Ha mégis szüksége van erre, csak jó állapotban lévő hosszabbító vezetéket és olyan aljzatot használjon, amely földelt és megfelelő a készülékek.
- Ne hagyja a vezetéket lógyva. A hálózati kábel soha ne legyen közel, vagy ne érjen hozzá a készülék forró részeihez, ne legyen közel hőforráshoz, és ne legyen éles élelök közelében.
- Soha ne a hálózati vezeték húzásával húzza ki a dugót.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést.
- Ne használja a berendezést gyűlékony anyagok (függöny stb.) illetve külső hőforrások (gáztűzhely, villanyfőzőlap stb.) közelében.
- Ne mozgassa a berendezést, amikor tele van forró folyadékkal vagy forró étellel.
- Ha a berendezés kivehető tartályal van felszerelve, soha ne vegye ki azt, amíg a sütő be van kapcsolva.
- Ne tárolja a készüléket kultérben. Száraz, jól szellőző helyen tárolja.
- Soha ne használja a berendezést olaj vagy zsiradék nélkül. Az olaj szintjének minden esetben a minimális és a maximális jelzések között kell lennie.
- Ne keverjen össze különböző fajta olajokat. Soha ne öntsön vizet az olajba vagy a zsiradékba.
- Ne töltse túl a kosarat, soha ne lépje túl a maximális befogadó képességet.

Tanácsok / információk

- Az Ön biztonsága érdekében ez a termék megfelel a hatályban lévő szabályozásoknak (Kifeszültségre, Elektromágneses Kompatibilitásra, Élelmiszerrel érintkező anyagokra, Környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).

- A vásárolt készülék kizárálag háztartási, beltéri használatra készült. Nagyüzemi használat, nem rendeltekesszerű használat illetve a használati utasításban foglaltaktól eltérő használat esetén a gyártó nem vállal felelősséget és garanciát a berendezésért.
- A saját biztonsága érdekében csak olyan kiegészítőkkel és alkatrészekkel használjon, amelyek megfelelnek azon készülékeknek.
- Az eltávolítható hálózati kábelrel rendelkező modelleknel csak az eredeti hálózati kábel használja.
- Túl esetén soha ne próbálja azt vízzel oltani. Csukja le a fedeleit. Húzza ki a készüléket. Egy ronggyal fojtja el a tüzet.
- Mielőtt kidobná a készüléket, az időmérő elemét távolítsa el belőle valamelyik hivatalos Szerviz Központban (típusról függően).
- Fontos, hogy megvárja az olaj kihűlését, mielőtt elteszi az olajsütőt.
- Ha szilárd növényi zsiradékot használ, vágja fel darabokra és olvassa fel lassú tűzön egy edényben, majd lassan öntse az olajsütőbe. Ne tegyé zsiradékot közvetlenül az olajsütő tartályába és kosarába, mivel az károsíthatja a berendezést.
- Ha a készülék kivehető szagszűrővel rendelkezik, cserélje ki azt 10 - 15 használat (szivacszsűrő), illetve 30 - 40 használat (telítettségielzővel elláttott szűrőbetét) után, vagy 80 használat (szénszűrő) után. Néhány modell állandó fémszűrővel van ellátva, amely nem igényel cserét.
- A sütési hőmérsékletet ne állítsa 170°C-nál magasabbra, különösen burgonya sütése esetén.
- Chips sütéséhez használja a kosarat.
- Figyelje a sütési folyamatot: Ne egynél égett ételt.
- minden használat után tisztítsa meg az olajat az égett daraboktól, cseréljen rendszeresen olajat.
- Étrendjét úgy alakítsa ki, hogy abban sok gyümölcs zöldség kapjon helyet.
- A friss burgonyát 8°C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségen tárolja.
- A jó minőség és a gyors sütés érdekében azt ajánljuk, hogy minden egyes sütésnél csak félig töltse meg az olajsütő kosárát.
- Nagyobb mennyiségű burgonya sütése esetén az olaj hőmérséklete nagyon gyorsan lecsökken a kosár leeresztését követően. Sütés közben a hőmérséklet sohasem lépi túl a 175°C-t, még abban az esetben sem, ha a termosztát 190°C-ra van beállítva (=Stabilizált Hőmérséklet leeresztés előtt).
- Az olaj és a víz nem keveredik egymással. Ez kifröccsenéshez vezethet, ami felforrósodott olaj esetén a főzési ciklus alatt és a főzés után is súlyos égesi sérelmeket okozhat. A kifröccsenést az olajba vagy zsírba jutott túl nagy mennyiségű víz okozza. A víz olajsütőbe jutásának megakadályozása érdekében szigorúan tartsa be a gyártó által meghatározott felhasználási és tárolási szabályokat, különösen az élelmiszerök, összetevők (zsíros anyagok), az olaj rendszeres cseréjé, valamint az olajsütő és egyéb tartozékok (olajtechnik) karbantartása tekintetében.

Óvj a környezetet!



Első a környezetvédelem!

① Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.

② Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adjala le az erre a céllra kijelölt gyűjtőhelyen.

BEZPEČNOSTÍ POKYNY

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Není určeno pro nasledující použití a záruka se nevztahuje na:
 - použití v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostorech,
 - použití v obytných budovách,
 - klienty v hotelech, motelech a jiných typech obytného prostředí,
 - použití v prostředích, kde se poskytuje nocleh se snídaní.
- Tento přístroj nesmí být obsluhován lidmi (včetně dětí) se sníženou tělesnou, motorickou nebo duševní schopností nebo lidmi nezkušenými či neznalými, s výjimkou případu, kdy tito lidé konají pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo je odpovědné osoby poučí o používání přístroje.
- Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Tento přístroj nesmějí používat děti do 8 let věku. Přístroj mohou používat děti od 8 let v případě, že jsou pod stálým dozorem. Tento přístroj smějí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod náležitým dohledem nebo jim byly poskytnuty pokyny o bezpečném používání přístroje a zamezilo se souvisejícím rizikům. Udržujte přístroj a jeho napájecí kabel z dosahu dětí do 8 let. Uživatelské čištění a údržbu nesmějí provádět děti.
- Přístroj pro přípravu pokrmů by měl být umístěn na stabilním podkladu s rukojeťmi (pokud jsou) umístěnými tak, aby se zabránilo vystříknutí horké kapaliny.

- Toto zařízení není určeno k používání pomocí externího časovače nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Jestliže je přívodní kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, autorizované servisní centrum nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
-  Teplota dostupných ploch může být zvýšena, pokud je zařízení v provozu. Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče.
- Zařízení a napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí do 8 let.
- Víko, nádobu, tělo a košík čistěte houbou s vodou nebo umyjte v myčce (podle modelu). Elektrickou část omyjte zvlášť houbou. Přečtěte si kapitolu návodu k použití s názvem „čištění“.
- Nikdy neponořujte přístroj nebo elektronickou kontrolní jednotku do vody!
- Toto zařízení může být používáno až do nadmořské výšky 4000 m.
- Pozor: plocha výhřevného prvku může po použití vydávat zbytkové teplo.
- Pozor: riziko zranění z důvodu nesprávného použití zařízení.
- Pozor: nelijte tekutiny na konektor (podle typu)
- **VAROVÁNÍ:** Uchovávejte spotřebič mimo dosah malých dětí, zejména při používání a chladnutí.

Musíte

- Přečtěte si pozorně tento návod k použití jehož pokyny dodržujte, a uschovejte ho.
- Zkontrolujte, že napětí zdroje energie odpovídá hodnotě napětí uvedené na spotřebiči (střídavý proud).
- S přihlédnutím ke skutečnosti, že v různých zemích platí různé standardy, používejte spotřebič v jiné zemi, než ve které jste ho zakoupili, nechejte jej zkontrolovat v autorizovaném servisním centru.
- Před prvním použitím odstraňte obal a veškeré nálepky z výrobku.

- Ujistěte se, že nezůstaly žádné nálepky ze spodu vyjímatelné nádoby (závisí na modelu).
- Spotřebič nepoužívejte, jestliže je poškozený nebo jestliže je poškozená přívodní šňůra, v případě, že Vám spadl na zem nebo je na něm zřejmě jakékoli poškození, či v případě, že nefunguje správně.
- Jestliže zaznamenáte jednu z výše zmíněných skutečností, odevzdajte spotřebič v autorizovaném servisním centru. Spotřebič sami nedemontujte.
- Spotřebič vždy zapojujte do zásuvky s uzemněním.
- Vždy odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie: ihned po použití, jestliže s ním chcete pohybovat, předtím, než ho vycistíte nebo provedete údržbu.
- Používejte na stabilní teplovzdorné kuchyňské lince a dbejte na to, aby se spotřebič nedostal do kontaktu s vodou.

Nesmíte

- Nepoužívejte prodlužovací šňůru. Jestliže na sebe v takovém případě přeberete zodpovědnost, použijte pouze prodlužovací šňůru, která je v dobrém stavu, má zástrčku s uzemněním a vyhovuje hodnotě výkonu spotřebiče.
- Nenechávejte přívodní šňůru volně viset, šňůra nesmí ležet blízko ani se dotýkat horkých částí přístroje, nesmí být blízko jakéhokoli zdroje tepla a nesmí ležet na ostrých hranách.
- Spotřebič neodpojujte ze zástrčky tak, že zatáhnete za přívodní šňůru.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Nezapínejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů (rolety, záclony...) nebo v blízkosti externích zdrojů tepla (plynový sporák, horké plotýnky atd.).
- Se spotřebičem nepohybujte, jestliže je naplněný tekutinou nebo horkými potravinami.
- Jestliže je ve spotřebiči vyjímatelná nádoba, nikdy ji nevylíjejte, když je spotřebič v provozu.
- Neskladujte přístroj venku. Uložte jej na suchém a dobře větraném místě.
- Nikdy nepripojujte fritovací hrnek ke zdroji elektrické energie, aniž byste ho nenaplňili olejem nebo tukem. Hladina oleje musí být vždy mezi značkami pro minimální a maximální množství.
- Nemíchejte různé druhy oleje. Nikdy nelijte vodu do oleje či jiného tuku.
- Nikdy nenaplňujte košík až příliš, nikdy neprekračujte jeho maximální kapacitu.

Rady/informace

- V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (Směrnice o nízkém napětí, Elektromagnetické kompatibilitě, Materiálech v kontaktu s potravinami, Životním prostředí...).
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a ne venku. V případě jeho odborného nebo nesprávného použití a nebo při nedodržení uvedených pokynů nepřijímá výrobce jakoukoliv zodpovědnost a záruka je v takovém případě neplatná.
- Pro vlastní bezpečnost používejte náhradní díly a příslušenství, které je určeno pro Váš přístroj.

- Pro modely s odnímatelnou přívodní šňůrou lze použít pouze originální šňůru.
- V případě požáru se nikdy nesnažte uhasit plameny vodou. Uzavřete víko. Odpojte přístroj z elektrické sítě. Zmírněte plameny vlnkým hadrem.
- Než spotřebič vyhodíte, baterii časového spínače musí odstranit v autorizovaném servisním centru (závisí na typu modelu).
- Je nezbytné počkat až olej v přístroji vychladne, než ho uložíte.
- Používáte-li tuhý přírodní tuk, nakrájejte ho nejprve na kousky a nechejte ho při nízké teplotě rozpustit v samostatné nádobě. Poté ho opatrně vlijte do fritovací nádoby.
- Nikdy nevkládejte tuhý přírodní tuk přímo do fritovací nádoby nebo do fritovacího košíku, protože to by mohlo způsobit poškození přístroje.
- Jestliže je ve fritovacím hrnci vyjímatelný filtr na zachytávání pachů, vyměňte ho po každých 10 – 15 použitích (plynový filtr) nebo po 30 – 40 použitích (zásobník s indikátorem nasycení) nebo po 80 použitích (uhlíkový filtr). Některé modely jsou vybaveny permanentním kovovým filtrem, který se nemusí měnit.

- Omezte teplotu při fritování na 170°C, zejména fritujete-li brambory.
 - Na fritování bramborových hranolek použijte fritovací košík.
 - Kontrola fritování: nejezte potraviny, které jsou dohнěda opečené a nebo spálené, ale pouze dozlatova opečené.
 - Po každém použití olej vycistěte od zbytků, které by se v něm mohly spálit a pravidelně olej měňte.
 - Jezte vyváženou a různorodou stravu, která obsahuje spoustu ovoce a zeleniny.
 - Brambory skladujte při pokojové teplotě nad 8°C.
 - Při fritování velkého množství potravin nebo brambor klesá teplota velmi rychle ihned po ponoření fritovacího košíku do hrnce. Během fritování nepřesáhne tato teplota 175°C, i když je termostat na 190°C (= stabilizovaná teplota před ponořením fritovacího košíku do hrnce).
 - Olej a voda se nemísí, a během ohřevu oleje, vaření a po něm mohou způsobit postříkání horkým olejem, které může vést až k vážným popáleninám.
- Tyto stříkanice jsou způsobeny příliš velkým množstvím vody v oleji nebo tuku.
Abyste zabránili vniknutí vody do fritézy, důsledně dodržujte různá pravidla pro používání a skladování, která poskytuje výrobce, zejména pokud jde o potraviny, ingredience (tuky), pravidelnou výměnu oleje a údržbu fritézy a veškerého příslušenství (nádoba na olej).

Chraňte životní prostředí

Podílejme se na ochraně životního prostředí!



- ① Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.
- ② Svěřte jej s běrném umístění nebo, neexistuje-li, s mluvníkem servisního střediska, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Prístroj nie je určený na používanie v nasledujúcich prípadoch a záruka nebude platiť pre:
 - zamestnancov kuchýň v obchodoch, kanceláriách a iných prevádzkach,
 - hodpodárske stavby,
 - klientov v hoteloch, moteloch a v iných typoch ubytovacích zariadení,
 - ubytovanie typu nocľah s raňajkami.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo za to, že ich vopred poučí o používaní tohto prístroja.
- Dozerajte na deti, aby ste si boli istý, že sa s týmto prístrojom nehrájú.
- Tento prístroj nesmú používať deti do 8 rokov veku. Prístroj môžu používať deti od 8 rokov v prípade, že sú pod stálym dozorom. Tento prístroj smú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod náležitým dohľadom alebo im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní prístroja a zamedzilo sa súvisiacim rizikám. Udržujte prístroj a jeho napájací kábel z dosahu detí do 8 rokov. Užívateľské čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti.

- Prístroj by mal byť umiestnený na stabilnom podklade pomocou rukoväťí (ak sú) tak, aby sa zabránilo vystreknutiu horúcej kvapaliny.
- Tento prístroj sa nesmie uvádzať do prevádzky pomocou externého časového spínača ani pomocou systému diaľkového ovládania.
- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizované servisné centrum alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
-  Teplota prístupných povrchov sa môže počas používania prístroja zvýšiť. Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja.
- Prístroj a kábel skladujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Veko, nádobu, telo prístroja, košík čistite pomocou špongie na riad a vody alebo v umývačke riadu (v závislosti od modelu). Elektrickú časť prístroja čistite osobitne pomocou špongie na riad. Prečítajte si kapitolu „Čistenie“ v návode na používanie.
- Nikdy neponárajte prístroj ani elektrickú riadiacu jednotku do vody!
- Prístroj sa môže používať do nadmorskej výšky 4 000 m n.m.
- Pozor: povrch výhrevného telesa može po použití akumulovať zostatkové teplo.
- Pozor: nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nesprávneho používania prístroja.
- Pozor: chráňte konektor pred rozliatymi tekutinami (podla typu).
- Uchovávajte: zariadenie mimo dosahu malých detí, najmä počas jeho používania a chladnutia.

Čo treba robiť

- Prečítajte si návod na obsluhu a dodržiavajte vňom obsiahnuté pokyny. Návod uschovajte.
- Skontrolujte, či napätie zdroja energie zodpovedá hodnote napäťia uvedenej na spotrebiči (striedavý prúd).
- S prihládnutím na skutočnosť, že v rôznych štátoch platia rôzne štandardy, v prípade, ak používate spotrebič v inom štáte, než v ktorom ste ho zakúpili, nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom centre.
- Pred prvým použitím odstráňte obal a všetky nálepk'y z výrobku. Uistite sa, že nezostali žiadne nálepk'y zdola vynímateľnej nádoby (závisí od modelu).
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený alebo ak je poškodená prívodová šnúra, v prípade, že Vám spadol na zem alebo je na ňom viditeľné akékoľvek poškodenie, či v prípade, že nefunguje správne. Ak zaznamenáte jednu z vyššie uvedených skutočností, odovzdajte spotrebič v autorizovanom servisnom centre. Spotrebič sami nedemontujte.
- Spotrebič vždy zapájajte do zásuvky s uzemnením.
- Vždy odpojte spotrebič od zdroja elektrickej energie: ihned po použití, ak ním chcete pohybovať, predtým, než ho vyčistíte alebo urobíte údržbu.
- Používajte na stabilnej teplovzdornej kuchynskej linke a dbajte o to, aby sa spotrebič nedostal do kontaktu s vodom.

Čo netreba robiť

- Nepoužívajte predĺžovaciu šnúru. Ak na seba v takom prípade preberiete zodpovednosť, použite len predĺžovaciu šnúru, ktorá je v dobrom stave, má zástrčku s uzemnením a vyhovuje hodnote výkonu spotrebiča.
- Nenechávajte prívodnú šnúru volne visieť, šnúra nesmie ležať blízko ani sa dotýkať horúcich častí prístroja, nesmie byť blízko akéhokoľvek zdroja tepla a nesmie ležať na ostrých hranach.
- Spotrebič neodopájajte zo zástrčky (zásuvky) tak, že zatiahnete za prívodnú šnúru.
- Nezapínajte spotrebič v blízkosti horlavých predmetov (rolety, záclony...) alebo v blízkosti externých zdrojov tepla (plynový sporák, horúce platničky atď...).
- Spotrebičom nepohybujte, ak je naplnený tekutinou či horúcimi potravinami.
- Ak je v spotrebiči vyberateľná nádoba, nikdy ju nevyberajte, ked'je spotrebič v prevádzke.
- Neskladujte prístroj vonku. Uložte ho na suchom a dobre vetranom mieste.
- Nikdy nepripájajte fritovací hrniec k zdroju elektrickej energie bez toho, aby ste ho naplnili olejom či tukom. Hladina oleja musí byť vždy medzi značkami pre minimálne a maximálne množstvo.
- Nemiešajte rôzne druhy oleja. Nikdy nelejte vodu do oleja alebo do iného tuku.
- Košík nikdy nenapĺňajte nadmerne, nikdy neprekračujte jeho maximálnu kapacitu.

Rady/informácie

- Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebič v súlade s platnými normami a právnymi predpismi (Smernica o nízkom napäti, o elektromagnetickej kompatibilite, predmetoch v kontakte s potravinami, o životnom prostredí,...).

• Tento prístroj je v súlade s bezpečnostnými nariadeniami a normami.

• Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnostach a nie vonku. V prípade jeho neodborného alebo nesprávneho použitia alebo pri nedodržaní uvedených pokynov neprijíma výrobca nijakú zodpovednosť a záruka je v tom prípade neplatná.

• Pre modely s odoberateľnou šnúrou je možno použiť iba originálnu šnúru.

• V prípade požiaru sa nikdy nesnažte uhasiť plamene vodou. Uzavrite veko. Odpojte prístroj z elektrickej siete. Zmiernite plamene vlhcou handrou.

• Prv než spotrebič využijete, je nutné batériu časového spínača odstrániť v autorizovanom servisnom centre (závisí od typu modelu).

• Je nutné počkať, kým olej v prístroji vychladne, pred tým, než ho uložíte.

• Ak používate tuhý rastlinný tuk, rozkrýjajte ho na kúsky a najskôr ho nechajte rozpustiť na miernom ohni na panvici, potom ho pomaly nalejte do nádoby fritovacieho hrnca alebo fritovacieho košíka, pretože by tak mohlo dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

• Ak je vo fritovacom hrnčíku vyberateľný filter na zachytávanie pachov, vymeňte ho po každých 10 – 15 použitiach (penový filter) alebo po 30 – 40 použitiach (zásobník s indikátorom nasýtenia) či po 80 použitiach (uhličkový filter). Niektoré modely sú vybavené permanentným kovovým filtrom, ktorý sa nemusí meniť.

• Obmedzte teplotu pri fritovaní na 170°C, najmä ak fritujete zemiaky.

• Na fritovanie zemiakových hranolčekov použite fritovací košík.

• Kontrola fritovania: nejedzte potraviny, ktoré sú opečené dohned a či spálené, ale len opečené do zlatista.

• Po každom použití vyčistite olej od zvyškov, ktoré by sa v ňom mohli spáliť, a olej pravidelne meňte.

• Jedzte vyváženú a rôznorodú stravu, ktorá obsahuje veľa ovocia a zeleniny.

• Zemiaky skladujte pri izbovej teplote nad 8°C.

• Pri fritovaní veľkého množstva potravín alebo zemiakov teplota tepla veľmi rýchlo klesá ihned po ponorení fritovacieho košíka do hrnca. Počas fritovania tátu tepla nepresiahne 175°C, hoci je termostat na 190°C (= stabilizovaná teplota pred ponorením fritovacieho košíka do hrnca).

• Kedže voda a olej sa nemiešajú, môže dôjsť k ostriekaniu, ktoré zapríčiní väzne popáleniny pri zohrievaní oleja počas cyklu tepelnej úpravy potravín a po jej skončení.

Toto ostriekanie je spôsobené príliš veľkým množstvom vody v oleji alebo tuku.

S cieľom zabrániť preniknutiu vody do fritézy je dôležité dôsledne dodržiavať spôsob používania a pokyny na uskladnenie poskytované výrobcom, najmä pokiaľ ide o manipuláciu s jedlom, surovinami (olejom), časový interval výmeny oleja alebo tuku, ako aj údržbu fritézy a všetkého príslušenstva (misy na olej).

Ochrana životného prostredia

Podielajme sa na ochrane životného prostredia!

① Váš prístroj obsahuje četné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály.

② Zverte ho sbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

VAŽNE MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Nije predviđeno da se aparat koristi i garancija neće važiti u sledećim situacijama:
 - U kuhinjama u prodavnicama, kancelarijama i ostalom radnom okruženju,
 - U seoskim domaćinstvima,
 - U sobama hotela, motela i drugim rezidencijalnim okruženjima,
 - U pansionima.
- Nije predviđeno da aparat koriste deca, hendikepirane osobe i osobe koje nisu upoznate sa radom aparata, osim ako nisu pod nadzorom odgovornog lica koje je upoznato sa uputstvima.
- Ne dozvolite da se deca igraju aparatom.
- Aparat ne treba da koriste deca starosti od 0 do 8 godina. Mogu da ga upotrebljavaju deca od 8 godina i starija uz stalni nadzor. Aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili lica bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom odgovorne osobe. Mogu da ga koriste i ako su dobili uputstva vezana za bezbednu upotrebu aparata i ako razumeju moguće opasnosti. Držite aparat i njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina. Deca ne treba da čiste i održavaju aparat.
- Aparat za kuhanje treba da bude uvek bezbedno pozicioniran, sa ručkama (ako ih ima) da bi se izbeglo prosipanje vruće tečnosti.
- Ovaj aparat nije predviđen da ga pokreće spoljni tajmer ili posebni daljinski upravljač.

- Ukoliko je kabl aparata oštećen, da bi se izbegla opasnost, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
-  Temperatura dostupnih površina može biti visoka kada je aparat u radu. Nikada ne dodirujte vruće delove aparata.
- Držite aparat i kabl tako da deci mlađoj od 8 godina nije na dohvatu ruke.
- Čistite poklopac, posudu i korpu sunđerom i vodom ili u mašini za pranje posuđa (u zavisnosti od modela). Telo aparata čistite posebno, i to sunđerom. Pogledati poglavljje «Čišćenje» u uputstvu za upotrebu.
- Nikada ne potapajte aparat ili električnu bazu u vodu!
- Aparat se može koristiti do visine od 4000 m.
- Pažnja: površina grejnog elementa nakon upotrebe može biti vruća.
- Pažnja: opasnost od povrede usled nepravilnog korišćenja aparata.
- Pažnja: ne prosipajte tečnost na konektor (u zavisnosti od modela).
- **UPOZORENJE:** Držite aparat van domaćaja male dece, posebno tokom upotrebe i hlađenja.

Raditi

- Pročitajte uputstva za upotrebu, sledite ih i čuvajte.
- Proverite da li napon u Vašem domaćinstvu odgovara naponu Vašeg aparata (naizmenična struja).
- Zbog različitih važećih normi, ukoliko je aparat kupljen u jednoj, a koristi se u drugoj zemlji, najpre mora biti pregledan i odobren u ovlašćenom servisu.
- Pre upotrebe, izvadite aparat iz kutije i skinite promotivne nalepnice. Proverite da li ste uklonili papir ili foliju za pakovanje ispod demontažne posude (u zavisnosti od modela).

- Ne koristite aparat ukoliko je kabl oštećen, ukoliko je aparat pada, ako su na njemu vidljivi znaci oštećenja ili ako propisno ne funkcioniše. Aparat odnesite u ovaščeni servis ukoliko primite nešto od navedenog. Ne rasklapajte aparat sami.
- Aparat uvek uključujte u utičnicu sa uzemljenjem.
- Uvek isključite aparat: odmah nakon upotrebe, kada želite da ga pomerite ili pre procesa čišćenja i održavanja.
- Aparat koristite na ravnoj, stabilnoj površini koja je otporna na toplost i koja je udaljena od prskanja vode.

Ne raditi

- Ne upotrebljavajte produžni kabl. Ukoliko prihvate odgovornost i odlučite se za korišćenje produžnog kabla, koristite samo onaj koji nije oštećen, koji ima utičnice sa uzemljenjem i koji odgovara jačini aparata.
- Ne ostavljajte kabl za napajanje da visi. On nikada ne sme biti blizu ili u dodiru sa vrućim delovima aparata i izvorima toploće.
- Ne isključujte aparat povlačenjem za kabl.
- Ne uključujte aparat blizu zapaljivih materijala (roletne, zavese...) ili blizu izvora toploće (ringle na gas, vruće ringle električnog šporeta itd.).
- Ne pomerajte aparat kada je pun vruće tečnosti ili hrane.
- Ukoliko Vaša friteza ima demontažnu posudu, nikada je ne vadite iz aparata dok je uključen.
- Ne odlazite fritezu napolju. Aparat čuvajte na suvom mestu koje ima dobru ventilaciju.
- Nikada ne uključujete fritezu bez ulja ili masnoće u njoj. Novo ulje mora uvek biti između oznake za minimum i maksimum.
- Ne mešajte različite vrste ulja. Nikada ne stavljajte vodu u ulje ili masnoću.
- Nemojte da prepunite korpicu friteze, ne prelazite maksimalni kapacitet.

Saveti / informacije

- U cilju Vaše bezbednosti, aparat je napravljen u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o niskom naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima koji dolaze u dodir sa hranom, životnoj sredini...).
- Aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Ukoliko se aparat koristi u profesionalne svrhe ili se na bilo koji način neprimereno upotrebljava i ne slede uputstva, proizvodjač ne snosi odgovornost i garancija neće važiti.
- U cilju Vaše bezbednosti koristite samo dodatni pribor i rezervne debove koji odgovaraju Vašem aparatu.
- Kod modela sa demontažnim kablom, koristite samo originalni kabl za napajanje.
- U slučaju požara, nikada ne pokušavajte da plamen ugasite vodom. Zatvorite poklopac. Isključite aparat iz struje. Plamen gasite vlažnom krpom.
- Pre nego što bacite aparat, ovlašćeni servis mora izvaditi bateriju tajmera iz aparata (u zavisnosti od modela).
- Veoma je važno da sačekate da se ulje dobro ohladi pre nego što odložite fritezu.

- Ukoliko koristite čvrstu mast, iseckajte je na komade i istopite je na tijehu vatri u posebnoj posudi, a zatim je polako sipajte u fritezu. Nikada ne stavljajte mast direktno u posudu ili korpicu friteze, jer to može oštetiti aparat.
- Ako Vaš aparat ima demontažni filter protiv mirisa, menjajte ga svakih 10-15 korišćenja (penasti filter), ili svakih 30-40 korišćenja (uložak sa indikatorom zasićenosti), ili nakon 80 upotreba (ugljjeni filter). Neki modeli imaju stalni metalni filter koji se ne mora menjati.
- Ograničite temperaturu prženja na 170°C, naročito za krompir.
- Koristite korpicu za pomfrit.
- Kontrolišite prženje : Ne konzumirajte hranu koja je izgorela.
- Očistite ulje posle svakog prženja i menjajte ga redovno kako biste izbegli zagorele mrvice.
- Konzumirajte balansiranu i raznovrsnu hranu sa mnogo voća i povrća.
- Svež krompir čuvajte na sobnoj temperaturi iznad 8°C.
- Za najbolje rezultate i brzo kuvanje preporučujemo Vam da količinu pomfrita ograničite na polovinu korpice po prženju.
- Kod prženja veće količine krompira, temperatura naglo opada po uranjanju korpice u ulje. Temperatura nikada ne prelazi 175°C, čak i kada termostat podešen na 190°C (Stabilizovana temperatura pre uranjanja u ulje).
- Pošto se voda i ulje ne mešaju, ovo može da dovede do prskanja koje može da izazove teške opekotine kada se ulje zagreva tokom ciklusa kuvanja i posle kuvanja.
Ova prskanja nastaju zbog prevelike količine vode u ulju ili masti.
- Da biste spričili da voda uđe u fritezu, strogo se pridržavajte različitih pravila korišćenja i skladištenja koja je odredio proizvođač, posebno u pogledu hrane, sastojaka (masnih materijala), redovne zamene ulja i održavanja friteze i pribora (posude za ulje).

Zaštite okolinu



Zaštita čovekove okoline na prvom mestu!

① Vaš aparat sadrži vredne materije koje se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

② Ostavite ga na mesto za prikupljanje takvog otpada.

SIGURNOSNE UPUTE VAŽNE MJERE OPREZA

- Ovaj uređaj je isključivo namijenjen za uporabu u kućanstvu. Jamstvo ne pokriva uporabu uređaja u:
 - kuhinjama namijenjenima osoblju u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima,
 - seoskim domaćinstvima,
 - hotelima, motelima i drugim smještajnim kapacitetima, od strane gostiju,
 - smještajnim kapacitetima koji pružaju usluge noćenja i doručka.
- Uređaj ne smiju bez nadzora rabiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, psihičkih ili mentalnih sposobnosti osim ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ih je ista upoznala s uputama za uporabu.
- Držite djecu dalje od uređaja kako se s njim ne bi igrali.
- Ovaj uređaj ne smiju rabiti djeca mlađa od 8 godina. Uređaj smiju rabiti djeca starija od 8 godina ukoliko su pod nadzorom odrasle osobe. Uređaj smiju rabiti osobe smanjenih psihičkih, fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva i znanja samo ukoliko su pod nadzorom ili su dobili upute za rade s uređajem te su upoznati s mogućim nezgodama. Držite uređaj i priključni vod van dosega djece mlađe od 8 godina. Čišćenje i održavanje ne smiju sprovoditi djeca.
- Kućanski uređaji moraju biti postavljeni na stabilnu površinu s ručkama (ukoliko postoje) postavljenim da se izbjegne prolijevanje vrućih tekućina.

- Uređaj nije namijenjen radu s vanjskim tajmerom ili sustavom daljinskog upravljanja.
- Dok uređaj radi, može se podići temperatura dostupnih dijelova. Ne dodirujte vruće dijelove uređaja.
- Uređaj i kabel držite dalje od dosega djece mlađe d 8 godina.
- Poklopac, spremnik, i košaricu čistite spužvom i vodom ili u perilici posuđa (ovisno o modelu). Spužvom zasebno očistite električni dio. Pogledajte poglavljje „Čišćenje“ u uputama za uporabu.
- Nikad ne potapajte uređaj niti njegovu električnu bazu u vodu!
- Uređaj se može koristiti na visini do 4 000 m.
- Oprez: površina grijajućeg elementa može i nakon uporabe ostati zagrijana.
- Oprez: mogućnost ozljede uslijed nepravilne uporabe uređaja.
- Oprez: ne prolijevajte tekućinu po konektoru (Ovisno o modelu).
- **UPOZORENJE:** Uređaj držite izvan dohvata male djece, osobito tijekom uporabe i hlađenja.

Dozvoljeno

- Pažljivo pročitajte upute za uporabu i čuvajte ih na dohvat ruke.
- Provjerite da li napon iz mreže odgovara naponu koji je označen na proizvodu (izmjenična struja). Ako uređaj ne rabite u istoj državi gdje ste ga kupili, zbog različitih važećih normi odnesite ga na pregled kod ovlaštenog servisa.
- Uklonite svu ambalažu i pakiranja iz friteze prije uporabe. Pazite da uklonite i svu eventualnu ambalažu ispod posude friteze (ovisno od modela).
- Ne rabite uređaj ukoliko je priključni vod oštećen, ukoliko vam je uređaj ispaо ili pokazuje pogreške u radu. Obratite se ovlaštenom servisu za pomoć. Ne pokušavajte popravljati uređaj sami.
- Uredaj uvijek priključujte na uzemljenu utičnicu.
- Uvijek izvucite priključni vod iz utičnice: odmah poslije uporabe, kada ga pomičete, prije čišćenja ili održavanja.
- Uredaj stavite na stabilnu, ravnu površinu otpornu na toplinu i zaštićenu od vode.

Nije dozvoljeno

- Ne upotrebljavajte produžne priključne vodove. Ako već preuzmete odgovornost za takvu uporabu, rabite produžni priključni vod koji je uzemljen i odgovara snazi uređaja.
- Ne ostavljajte priključni vod da visi. Ne ostavljajte ga u blizini vrućih dijelova uređaja, niti u blizini izvora topline ili oštih rubova.
- Ne vucite za priključni vod kada želite isključiti uređaj.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je u radu.
- Ne uključujte uređaj u blizini zapaljivih materijala (zavjese, rolete...) ili u blizini izvora topline (plinski štednjak, grijajuće ploče...).
- Ne pomicajte uređaj kada je pun tekućine ili vruće hrane.
- Ukoliko je uređaj s posudom koja se skida, nikad ju ne vadite dok je friteza uključena.
- Ne odlazeći uređaj na otvorenom. Čuvajte ga na suhom i u prozračnom prostoru.
- Nikada ne uključujte praznu fritezu (bez ulja ili masti). Poštujte najmanju i najveću dopuštenu količinu ulja.
- Ne miješajte različite vrste ulja i masnoća. Nikada ne dodavajte vodu ulju ili masnoći.
- Ne prepunjavajte košaru, poštujte ograničenu količinu.

Savjeti/informacije

- U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru s hranom, okolišu...).
- Ovaj uređaj je proizведен u skladu sa sigurnosnim normama i važećim smjernicama.
- Ovaj uređaj je proizведен isključivo za kućnu uporabu i nije namijenjen uporabi na otvorenom.
- U slučaju njegove profesionalne uporabe, neodgovarajuće uporabe ili nepridržavanja uputa, proizvođač ne snosi odgovornost niti priznaje jamstvo.
- Za vašu sigurnost, rabite samo nastavke i rezervne dijelove koji odgovaraju vašem uređaju. Kod uređaja sa skidivim priključnim vodom rabite samo originalni.
- U slučaju izbjeganja požara nikad ne pokušavajte ugasiti vatru s vodom. Zatvorite poklopac. Isključite uređaj. Ugasite vatru s vlažnom tkaninom.
- Prije nego što vaš uređaj odnesete na otpad, odstranite baterije odložite ih u centar za sakupljanje posebnih otpadaka ili ih predajte ovlaštenom servisnom centru.
- Važno je da sačekate da se ulje ohladi prije nego uređaj odlaze.
- Ukoliko rabite čvrstu biljnu masnuću maslac ili slično, narežite ju na komadiće i rastopite ju u drugoj posudi te ju oprezno presipajte u fritezu. Nikad ne stavljajte mast direktno u posudu ili košaru friteze zato jer to može oštetiti fritezu.
- Ukoliko vaša friteza ima zamjenjivi filter protiv mirisa, zamjenite ga svakih 10-15 upotreba (pjenasti filter) ili svakih 30-40 upotreba (uložak za kontrolu zasićenosti), ili nakon 80 upotreba (ugljjeni filter).
- Neki modeli su opremljeni s trajnim metalnim filterom koji se ne treba izmjenjivati.
- Ograničite temperaturu prženja na 170°C, naročito za krumpire.

• Koristite košaru za pommes frites.

- Kontrolirajte prženje: nije dobra smeđa ni zagorena već zlatna hrana.
- Očistite ulje nakon svake uporabe kako bi izbjegli rizik od zagorene hrane.
- Konzumirajte uravnoteženu i raznovrsnu prehranu koja uključuje mnogo voća i povrća.
- Sveži krumpir čuvajte u sobi na oko 8°C.
- Za dobro i brzo prženje preporučujemo vam prženje pola košarice hrane.
- Za veće količine hrane ili krumpira, temperatura brzo opada odmah nakon uranjanja košare. Dok pržite, temperatura nije iznad 175°C čak i ako je termostat namešten na 190°C.
- Budući da se voda ne smije miješati s uljem, to može uzrokovati prskanje koje može dovesti do ozbiljnih opeklinakad se ulje zagrijava, tijekom i nakon prženja.
- Uzrok prskanja obično je prevelika količina vode u ulju ili masti.
- Kako voda ne bi ušla u fritezu, obavezno se pridržavajte različitih pravila uporabe i spremanja koja je definirao proizvođač, osobito vezano uz namirnice, sastojke (masnoću), redovitu promjenu ulja te održavanje friteze i svog pribora (posuda za ulje).

Zaštita okoliša

Sudjelujmo u zaštiti okoliša!



① Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno uporabiti.

② Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

VARNOSTNI PREDPISI POMEMBNE INFORMACIJE

- Ni namenjena, da se uporabi v naslednjih praktičnih primerih in garancija ne velja za:
 - kuhinjske prostore za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;
 - kmečke hiše;
 - uporabo strank v hotelih, motelih in drugih vrstah bivalnega okolja;
 - vrste okolja, ki ponujajo zajtrk in nočitev.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o delovanju uporabe.
- Poskrbeti je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Aparat ne smejo uporabljati otroci mlajši od 8 let. Pod nadzorom lahko aparat uporabljajo otroci starejši od 8 let. Ta aparat lahko uporabljajo ljudje z omejenimi fizičnimi in senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter neizkušeni, le če so bili popolnoma podučeni o delovanju in varnosti aparata. Aparat in električno vrvico ne postavljajte na dosege rok otrokom mlajšim od 8 let. Čiščenje in uporabo aparata naj ne izvajajo otroci.
- Aparat naj bo postavljen na stabilni delovni površini, s pozicijo ročaja (če ga ta ima) v izogib prelivanju vročih tekočin.

- Ta naprava ni namenjena za uporabo z zunanjim števcem časa ali sistemom za daljinski nadzor.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni servisni center ali oseba s podobno kvalifikacijo, da bi se tako izognili vsakršni nevarnosti. Nikoli ne razstavljate aparata sami.
- Temperatura dostopnih površin je lahko med delovanjem naprave visoka. Vročih površin naprave se ne dotikajte.
- Napravo in njen kabel shranujte izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- Pokrov, vsebnik za olje in košaro očistite z gobico za posodo in vodo ali v pomivalnem stroju (odvisno od modela). Električne dele ločeno očistite z gobico za posodo. Glejte poglavje »Čiščenje« navodil za uporabo.
- Nikoli ne potopite aparata ali električne nadzorne plošče v vodo!
- Aparat se lahko uporablja do nadmorske višine 4 000 m.
- Pozor: površina gelnega elementa po uporabi oddaja preostalo toploto.
- Pozor: nevarnost poškodb zaradi nepravilne uporabe aparata.
- Pozor: ne polivajte tekočine na priključek (odvisno od modela).
- POZOR: Napravo shranujte zunaj dosega majhnih otrok, zlasti med uporabo in takoj po njej.

Dovoljeno

- Pozorno preberite ta navodila in jih skrbno shranite.
- Preberite in sledite navodilom za uporabo. Ne odvrzite jih.
- Preverite, če napetost iz električnega omrežja odgovarja napetosti, ki je navedena na aparatu (izmenični tok).

- Upoštevajoč različnost veljavnih predpisov ter dejstvo, da boste ta aparat uporabljani v državi, ki ni država, kjer ste aparat kupili, vam svetujemo, da ga daste pregledati pri pooblaščenem servisnem centru.
- Preden začnete uporabljati vaš cvrnik, odstranite embalažo in vse informativne nalepke, ki so na izdelku. Prepričajte se, da ste odstranili ves material tudi znotraj cvrnika, v vrtljiva posodi (odvisno od modela).
- Ne uporabljajte aparata, če sta aparata in kabel pokvarjena, če je aparat padel in predstavlja vidne poškodbe ali nepravilnosti delovanja. V tem primeru je potrebno aparat dostaviti na pooblaščeni servisni center.
- Aparat vedno povezujte na ozemljeno vtičnico.
- Aparat izključite vedno po njegovi uporabi, če ga prestavljate ali če ga čistite.
- Uporabljajte stabilno, ravno in toplotno izolirano površino, stran od vodnih curkov.

Ni dovoljeno

- Ne uporabljajte kabelskega podaljška. Če pa se že odločite za njegovo uporabo, je to na vašo odgovornost. Podaljšek mora biti v dobrem stanju, ozemljen in primeren za moč aparata.
- Ne pustite, da bi kabel visel.
- Ne vlecite za kabel, ko želite izključiti aparat. Zložen električni kabel ne smete nikoli puščati v neposredni bližini vročega dela vašega aparata ali kakšnega drugega izvora toplote.
- Ne pustite nikoli delovati aparata brez nadzora.
- Ne pustite aparata delovati v bližini vnetljivih materialov (tapete, zaves...), niti v bližini zunanjih izvorov toplote (plinski gorilnik, grelne plošče...).
- Ne prestavljajte aparat, v katerem so še vroče tekočine ali jedi.
- Če imate snemljivo notranjo posodo, je nikoli ne izvlecite, ko vaš cvrnik še dela.
- Ne pospravljajte vašega cvrnika na prostem. Spravljate ga v suh in zračni prostor.
- Nikoli ne dolivajte vode v olje ali maščobo. Nikoli ne povezujte cvrnika dokler je še prazen, torej brez maščobe. Upoštevajte najmanjšo in največjo količino olja.
- Ne mešajte več vrst maščobe.
- Ne segrevajte prekomerno košarice za cvrtje in upoštevajte omejene količine zaradi varnosti.

Nasveti/informacije

- Za vašo varnost, aparat je izdelan in sestavljen v skladu z varnostnimi določili (direktiva o nizki energetski jakosti, v skladu z elektromagnetnimi določili, Standardih o uporabi izdelkov, ki so v stiku z hrano, zaščita okolja...).
- Ta aparat je bil zasnovan samo za domačo rabo. In vsaka profesionalna raba, ki ni primerna zanj in ni v skladu z navodili za uporabo, ne vključuje niti odgovornosti niti garancije proizvajalca.
- Za modele z odstranjivim električnim kablom, uporabljajte samo originalni kabel.

- V primeru ognja, ga nikoli ne gasite z vodo. Zaprite pokrov. Odklopite aparat. Z mokro krpo zadušite ogenj.
- Preden odvržete vaš aparat, odstranite baterijske vložke in jih odložite v specializiranem zbirnem centru ali pri pooblaščenem servisnem centru (glede na model).
- Preden shranite cvrnik, počakajte, da se olje povsem ohladi.
- Če imate trdo maščobo, jo najprej razrežite na koščke in pustite, da se raztopi na majhnem ognju v posebni posodi, šele nato jo vlijte v notranjo posodo cvrnika. Nikoli ne dejajte trde masti neposredno v notranjo posodo cvrnika ali v košaro, saj bi lahko poškodovali aparat.
- Redno menjujte filter: penasti filter na vsakih 10 do 15 uporab, vložek s kazalcem zasičenosti filtra na 30 do 40 uporab in karbonski filter na 80 uporab.
- Če imate izvlekljiv filter, ga po vsaki 10-15 kratni uporabi zamenjajte (filter iz pene) ali po 30 – 40 kratni uporabi (vložek z indikatorjem), ali 80 kratni uporabi (filter iz karbona).
- Nekateri modeli vsebujejo permanentni kovinski filter, katerega ne rabite menjavati.
- Temperaturo cvrtja omejite na 170°C, še posebej za krompir.
- Za cvrtje uporabljate košarico.
- Kontrolirajte cvrtje: ne jejeti ocvrtnih jedi, dokler so še vroče in raje pustite, da se jedi rahlo zlato zapečejo.
- Filtrirajte olje po vsaki uporabi, da ne bodo ostanki zagoreli in ga redno menjujte.
- Držite se uravnovešene diete in raznolike diete, ki vsebujejo dosti zelenjave in sadja.
- Krompir skladite pri temperaturi, višji od 8°C.
- Za hitro in uspešno cvrtje omejite količino jedi na polovico košarice.
- Ko potopite polno košarico v olje, se temperatura olja zelo hitro zniža. Med cvrtjem se nikoli ne dvigne nad 175°C, pa čeprav je termostat nastavljen na 190°C (= stabilizirana temperatura pred vlaganjem košarice).
- Olje v voda se ne meša, zaradi česar lahko pride do pršenja, kar lahko povzroči hude opekline med segrevanjem olja, kuhanjem in po kuhanju.
- Do prekomernega pršenja pride zaradi prevelike količine vode v olju ali maščobi.
- Če želite preprečiti, da v cvrnik vstopi voda, dosledno upoštevajte vsa pravila za uporabo in shranjevanje, ki jih navaja proizvajalec, zlasti glede hrane, sestavin (mastnih snovi), rednega menjavanja olja ter vzdrževanja cvrnika in dodatne opreme (posode za olje).

Varujte okolje

Sodelujmo pri varovanju okolja!



- ① Vaš aparat vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je še mogoče uporabiti.
- ② Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

SIGURNOSNE UPUTE VAŽNE MJERE OPREZA

- Aparat nije namijenjen za upotrebu i garancija se neće uzeti u obzir ako ga koristite:
 - u prostorima za osoblje, u trgovinama, kancelarijama i drugim poslovnim okruženjima;
 - na farmama;
 - od strane gostiju hotela, motela i sl;
 - u prenoćištima.
- Ovaj aparat se ne smije koristiti od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim psihičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima, osoba bez iskustva ili znanja o aparatu, osim ako se to radi pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost, koja je upoznata sa ovim uputama.
- Ne dozvolite djeci da se igraju s aparatom.
- Ovaj aparat ne smiju upotrebljavati djeca do 8 godina života. Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca sa 8 i više godina u slučaju da su pod stalnim nadzorom. Ovaj aparat smiju koristiti osobe sa umanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe s malo ili nimalo znanja o aparatu, samo u slučaju da su pod propisnim nadzorom i da su dobile uputstva za sigurnu upotrebu aparata, te ako shvataju povezane rizike. Držite aparat i njegov kabal van domaćaja djece koja imaju manje od 8 godina. Čišćenje i održavanje aparata ne smiju vršiti djeca.
- Aparat za pripremu namirnica treba postaviti na ravnu i stabilnu površinu kako bi se izbjeglo prospipanje vruće tečnosti.
- Ovaj aparat nije namijenjen za aktiviranje putem vanjskog tajmera ili posebnog daljinskog upravljača.

- Ako je kabal oštećen, ne koristite aparat. Kabal treba zamijeniti u ovlaštenom servisu ili od strane kvalificirane osobe, kako biste izbjegli svaku opasnost.
- Temperatura dostupnih površina može biti visoka kada aparat radi. Ne dodirujte vrele površine aparata.
- Držite aparat i kabal dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Poklopac, tijelo posude i korpu čistite spužvom i vodom ili u mašini za posuđe (ovisno o modelu). Električne dijelove čistite odvojeno, i to spužvom. Pogledati poglavlje « Čišćenje » u uputstvima za upotrebu.
- Nikada ne uranjajte aparat ili električnu jedinicu u vodu!
- Uređaj se može koristiti na nadmorskoj visini od 4000 m.
- Oprez: površina grijačeg elementa nakon upotrebe može ostati vruća.
- Oprez: rizik od povreda zbog nepravilne upotrebe aparata.
- Oprez: na priključak nemojte proljevati tečnost (ovisnosti o modelu).
- **UPOZORENJE:** Aparat držite van domaćaja manje djece, posebno za vrijeme upotrebe i hlađenja.

Činiti

- Pročitajte i pridržavajte se uputstva za upotrebu. Čuvajte ih na sigurnom mjestu.
- Provjerite da li napon Vašeg aparata odgovara naponu električnih instalacija.
- U skladu sa različitim standardima upotrebe, ako ćete aparat upotrebljavati u drugoj zemlji od one u kojoj je kupljen, povjerite ga na provjeru ovlaštenom servisnom centru.
- Prije upotrebe otpakujte fritezu i uklonite sve promotivne naljepnice. Provjerite da li ste uklonili svaki materijal ispod odvojive posude (ovisno o modelu).
- Aparat nemojte koristiti ako je aparat oštećen ili bez namirnica, ako je aparat ispašao ili pokazuje znakove oštećenja ili ako ne radi ispravno. U gornjem slučaju, aparat pošaljite u ovlašteni servisni centar. Nemojte pokušavati sami popraviti aparat.
- Aparat uvijek uključite samo u utičnicu sa uzemljenjem.
- Aparat uvijek isključite: odmah nakon upotrebe, kada ga pomjerate, prije čišćenja.
- Aparat postavite na ravnu, stabilnu, vatrostalu površinu, dalje od vode.

Ne činiti

- Nemojte koristiti produžni kabal. Ako preuzmete odgovornost i koristite produžni kabal, provjerite da je u dobrom stanju i da je uzemljen.
- Ne ostavljajte kabal da visi. Kabal ne smije biti u kontaktu sa vrućim dijelovima aparata, u blizini izvora topлоте ili na oštrim ivicama.
- Ne isključujte aparat povlačeći kabal.
- Nikad ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
- Ne uključujte aparat u blizini zapaljivih materijala (zavjese, roletne....) ili u blizini izvora topлоте (vrela električno kolo, plinsko kolo i sl.).
- Ne pomjerajte aparat ako je pun vrele tečnosti ili vrele hrane.
- Ako posjedujete odvojivu posudu, nikada je nemojte vaditi ako je friteza upaljena.
- Aparat nemojte čuvati vani. Čuvajte ga na suhom i prozračnom mjestu.
- Nikada ne uključujte fritezu bez ulja ili masnoće. Nivo ulja uvijek mora biti između minimuma i maksimuma.
- Nemojte miješati različite tipove ulja. Nikada ne dosipajte vodu u ulje ili masnoću.
- Nikada nemojte korpici puniti do maksimuma, niti premašiti maksimalan nivo ulja.

Savjeti / informacije

- Radi Vaše sigurnosti, aparat je izrađen u skladu sa sigurnosnim propisima i direktivama važećim na dan proizvodnje (niski napon, elektromagnetska kompatibilnost, materijali koji dolaze u kontakt s hranom, zaštita okoliša...).
- Aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu, a ne za vanjsku upotrebu. Svaka komercijalna upotreba, neispravno rukovanje aparatom ili upotreba mimo uputa za upotrebu, lišava proizvođača svake odgovornosti i garancija se poništava.
- Radi Vaše sigurnosti, koristite samo one dodatke i rezervne dijelove koji odgovaraju Vašem aparatu.
- Za modele sa pomicnim kablom, smije se koristiti samo originalni kabal. U slučaju požara, ne pokušavajte plamen ugasiti vodom. Zatvorite poklopac. Isključite aparat. Ugušite plamen vlažnom krom.
- Ako želite da bacite Vaš aparat, baterija tajmera mora biti odstranjena od strane ovlaštenog servisnog centra (ovisno o modelu).
- Najvažnije je sačekati da se ulje ohladi prije nego što odložite Vaš aparat.
- Ako koristite čvrstu mast, izrežite je na komadiće i rastopite na slaboj temperaturi u posebnoj posudi, zatim polako ulijte u fritezu. Nikada nemojte stavljati čvrstu mast direktno u fritezu ili u korpici friteze, jer to može dovesti do kvara aparata.
- Ako imate odvojivi filter za sprječavanje mirisa, zamjenite ga nakon svakih 10-15 upotreba (spužvasti filter) ili nakon 30-40 upotreba (punjenje sa indikatorom zasićenja), ili nakon 80 upotreba (karbon filter). Neki modeli opremljeni su permanentnim metalnim filterom, koji se ne treba mijenjati.
- Temperaturu kuhanja ograničite na 170°C, naročito za krompir.
- Koristite korpici ako pravite čips.
- Kontrolirajte kuhanje: Ne jedite izgorenou hranu.
- Pročistite ulje nakon svake upotrebe, kako biste izbjegli zagorene mrvice.

• Uvedite balans u ishranu jeduci mnogo voća i povrća.

• Svježi krompir čuvajte u prostoriji iznad 8°C.

• Za postizanje najboljih rezultata, preporučujemo da ogranicite kolicinu čipsa na 1/2 korpice po prijenju.

• Kod veće kolicine hrane ili krompira, temperatura opada vrlo brzo nakon što ste spustili korpicu. Ovo smanjuje temperaturu ulja i nikada ne prelazi 175 °C, čak i ako je termostat podešen na 190°C. (Stabilizirana temperatura prije spuštanja).

• Budući da se ulje i voda ne miješaju, to može dovesti do prskanja koje može izazvati teške opekontine kad se ulje zagrijava tokom ciklusa kuhanja i nakon kuhanja. Prskanje je izazvano prevelikom količinom vode u ulju ili masnoći.

Da biste sprječili da voda dospije u fritezu, strogo se pridržavajte svih proizvođačevih uputa o korištenju i odlaganju, posebno onih o postupanju s hranom, sastojcima (masnoća), redovnom mijenjanju ulja i održavanju friteze i pribora (posuda za ulje).

Zaštita okoline

Zaštita okoline na prvom mjestu!



① Vaš aparat sadrži vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.

② Odnesite ga na zato predviđeno mjesto.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Уредът не е предназначен да се ползва в следните случаи, както и гаранцията е неприложима в случаите:
 - Зони за готвене в магазини, офиси и други работни среди,
 - Във ферми,
 - От клиенти на хотели, мотели и други жилищни сгради,
 - Хотелски обекти.
- Уредът не е предвиден за ползване от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени или лица без опит и знания, освен ако отговорно за тяхната безопасност лице, не наблюдава ползването на уреда.
- Никога не оставяйте уреда да функционира без наблюдение. Не позволявайте на децата да играят с уреда!
- Този уред не трябва да се използва от деца под 8 години. Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години само, ако се наблюдават непрекъснато. Този уред може да се използва от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, само ако са под постоянно наблюдение и са инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и осъзнават опасностите. Пазете уреда и неговата кабел далеч от обсега на деца на възраст по-малка от 8 години. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца.
- Този уред не е предназначен да функционира с външен таймер или с отделно дистанционно управление.

• Уредите за готвене трябва да бъдат разположени в стабилно положение, за да се избегне разливане на горещи течности.

• Ако захранващият кабел е повреден той трябва да бъде сменен в оторизирани сервиз, от произ водителя или компетентно за това лице. Никога не разглобявайте сами уреда. За моделите с подвижен кабел, използвайте единствено оригиналния кабел към уреда!

•  Температурата на достъпните повърхности може да бъде висока, когато уредът работи. Не пипайте горещите повърхности на уреда.

• Дръжте уреда и кабела му на място, недостъпно за деца под 8 години.

• Почиствайте капака, резервоара, корпуса, кошницата с вода и гъба или в миялна машина (в зависимост от модела). Почиствайте електрическата част отделно с гъба. Вижте глава „Почистване“ от инструкциите за употреба.

• Никога не потапяйте уреда или електрическото контролно устройство във вода!

• Уредът може да се използва до надморска височина от 4000 m.

• Внимание: повърхността на нагревателя излъчва остатъчна топлина след употреба.

• Внимание: риск от нараняване поради неправилна употреба на уреда.

• Внимание: не поливайте течности върху конектора (в зависимост от модела)

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте уреда далеч от обсега на малки деца, особено по време на употреба и охлаждане.

Какво да правим

- Прочетете внимателно тази инструкция и я запазете!
- Уверете се, че волтажът на вашата електрическа мрежа отговаря на този посочен върху вашия електроуред.
- Преди употреба, отстранете опаковката и всички реклами етикети или стикери. Не забравяйте да извадите упълнителната подложка под купата на фритюрника.
- Не използвайте уреда, ако има видима повреда по него или кабела му, ако е падал или не функционира правилно. При някой от изброените случаи, занесете уреда в оторизиран сервизен център. Не разглеждайте уреда сами!
- Винаги включвате уреда в заземен ел. контакт.
- Винаги изключвате уреда след работа, и преди да го преместите или почистите.
- Винаги използвайте стабилна, равна, термоустойчива повърхност, без досег с вода.

Какво да не правим

- Не използвайте разклонител. Ако това се налага, използвайте разклонител в добро състояние, съответстващ на мощността на уреда.
- Не оставяйте кабела да виси.
- За да се избегне всякаква опасност, кабела не трябва да се оставя в досег съзагряващи части на вашия уред, нито в близост до източници на топлина или върху остри ръбове.
- Не изключвате уреда от електрическата мрежа чрез дърпане на кабела.
- Не употребявайте уреда в близост до лесно запалими предмети и материали (щори, пердата,...), нито в близост до източници на топлина (електрически котлони, печки, газови котлони и пр.).
- Не мествете уреда, когато в него има горещи храни или течности.
- Ако имате подвижна купа, никога не я водете, докато уредът работи.
- Не съхранявайте уреда на открито, а на сухо и проветриво място.
- Никога не включвате вашия фритюрник празен (без мазнина). Съобразявайте се с маркировката за мин/макс. нива на олиото.
- Не смесвайте различни видове мазнина. Никога не наливайте вода към олиото или мазнина.
- Не претоварвайте кошницата, вижте препоръчителни максимални количества.

Съвети/информация

- За Вашата безопасност, този уред съответства на действащите норми и директиви за безопасност към времето на производство (Директива за нисковолтажната мрежа, Електромагнитна съвместимост, Разпоредби за материали в контакт с храна, Нормативи за околната среда).
- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба не го ползвайте на открито! Неподходяща (в разрез с инструкциите за ползване) или професионална употреба анулира гарантията и освобождава производителя от отговорност.

- За Ваша безопасност, използвайте единствено, подходящи за вашия уред принадлежности и резервни части.
- В случай на пожар, никога не гасете пламъците с вода. Затворете капака, изключете уреда от мрежата и загасете пламъците с влажна кърпа.
- Преди унищожаването на уреда, неговата батерия трябва да бъде отстранена от оторизиран сервис (в зависимост от модела).
- Винаги изчаквайте горещото олио във фритюрника да изстине, преди да го приберете за съхранение.
- Ако използвате твърда мазнина, нарежете я на части и предварително я разтопете в отделен съд, след което бавно я исипете във фритюрника. Никога не поставяйте твърда мазнина директно в кошница, рискувате да повредите уреда.
- Сменяйте редовно вашия филтър (ако имате подвижен филтър против миризма): филтър "пяна" /10-15 употреби/, въглероден филтър / 30-40 употреби /, филтър от активен въглен / 80 употреби.
- Ограничавайте температурата на пържене до 170°C, особено за картофи.
- Използвайте кошница за картофи.
- Контролирайте пърженето: не яжте храната, ако е изгоряла.
- Филтрирайте мазнината след всяка употреба. По този начин избягвате изгарянето на остатъците от храна, попаднали в нея. Сменяйте редовно мазнината.
- Яжте балансирана и разнообразна храна, която включва много плодове и зеленчуци.
- Съхранявайте супровите картофи при температура около 8°C.
- За бързо и успешно пържене, слагайте по 1/2 кошница картофи наведнъж.
- Пълната кошница картофи намалява рязко температурата на мазнината. По време на пърженето тя не преминава 175°C, дори ако термостата е поставен на 190°C (= достигната температура преди потаянието).
- Като се има предвид, че олиото и водата не се смесват, това може да доведедо пръски, които да причинят тежки изгаряния при загряване на олиото, по време на цикъла на готвене или след готвене.

Тези пръски са причинени от добавянето на прекалено много вода към олиото или мазнината.

За да предотвратите навлизането на вода във фритюрника, моля, стриктно спазвайте правилата за употреба и съхранение, предоставени от производителя, особено тези, отнасящи се до храната, съставките (мазнина), редовната смяна на олиото и поддържането на фритюрника и всички аксесоари (съд за мазнина).

Пазете околната среда!

Да участваме в опазването на околната среда!



- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични сировини или да се рециклират.
- ② Занесете го в центъра за вторични сировини или в оторизирания сервис, където той ще бъде рециклиран.

GÜVENLİK TALİMATLARI

ÖNEMLİ UYARILAR

- Bu cihaz yalnız ev içi kullanım için tasarlanmıştır: Bu cihaz, garanti kapsamında olmayan şu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır:
 - Mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında personele ayrılmış olan mutfak köşelerinde,
 - Çiftliklerde,
 - Otel, motel ve konaklama özelliği bulunan yerlerin müşterileri tarafından,
 - Otel odaları ve benzeri ortamlarda.
- Bu cihaz bedensel, duyusal veya zihinsel engelleri olan kişiler (çocuklar dahil) veya bilgi veya deneyimi olmayan kişiler tarafından, güvenliklerinden sorumlu bir kişi aracılığıyla cihazın kullanımı ile ilgili bilgilendirilmiş olmaları veya onun gözetimi altında olmaları durumu dışında kullanılmaya uygun değildir.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gereklidir. Cihazı asla çocukların erişebileceği yerlerde bırakmayın.
- Bu cihaz, 0-8 yaş arası çocukların kullanımına uygun değildir. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında kullanılabilir. Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri zayıf kişilerce veya yeterince bilgi veya deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından, cihazı emniyetli bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda bilgilendirmeleri, tehlikelerini anlamaları ve gözetim altında

olmaları şartı ile kullanılabilir. Cihazı ve elektrik kablosunu 8 yaşın altındaki çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Cihazın temizlik ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Sıcak sıvı dökülmelerini önlemek amacıyla cihazınızı düz ve sabit bir zemin üzerinde kullanın.
- Bu cihaz harici bir zamanlayıcı tarafından veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmaya uygun değildir.
- Cihazın güç kablosu zarar gördüğünde, oluşabilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için kabloların yalnızca üretici firma veya yetkili servis tarafından ya da benzer niteliklere sahip kalifiye kişiler tarafından değiştirilmesi gereklidir.
-  Cihazın çalışırken ulaşılabilen yerleri ısınmış olabilir. Cihazın sıcak yüzeylerine temastan kaçınılmalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından çocukların ulaşamayacağı bir yere kaldırın.
- Kapağı, hazneyi, gövdeyi ve sepeti su ve sünger ile veya (modeline göre) bulaşık makinesinde temizleyin. Elektrik aksamını ayrıca bir süngerle temizleyin. Kullanma talimatındaki "temizlik" konusuna bakın.
- Cihazı ya da elektrikli kontrol biriminin kesinlikle suya sokmayın!
- Cihaz, rakımı 4000 m'yi aşmayan bölgelerde kullanılabilir.
- Dikkat: Isıtma elemanlarının yüzeyleri, kullanım sonrasında da ısı barındırabilir.
- Dikkat: Cihazın yanlış kullanımı yaralanma riski yaratır.
- Dikkat: bağlantı yerine sıvı dökülmemesine dikkat edin (modele göre)
- UYARI: Özellikle kullanım ve soğuma esnasında cihazı küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.

Yapılacaklar

- Kullanım talimatlarını dikkatle okuyun ve uygulayın. Talimatları ileride danışmak üzere muhafaza edin.
- Voltajın, cihaz üzerinde belirtilen voltaj ile aynı olmasına dikkat edin (alternatif akım).
- Yürürlükteki standartların çeşitliliği nedeniyle, cihazı satın aldığı ülkeyden başka bir ülkede kullanmanız durumunda önce yetkili bir servise kontrol ettirin.
- Kullanım öncesinde fritözünüzün üzerindeki tüm paketleme ve etiketleri çıkarın.
- Çıkarılabilir haznenin (bazı modellerde) altındaki etiketleri de çıkardığınızdan emin olun.
- Cihaz veya kordon arızalıysa, yere düşüyse ya da gözle görülür bir şekilde zarar gördüğye veya düzgün bir şekilde çalışmıyorsa, cihazı kullanmayın. Yukarıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu ise, cihaz yetkili servise gönderilmelidir. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın.
- Cihazı her zaman topraklı prize takın.
- Şu durumlarda cihazı prize bırakmayın: her kullanımından sonra, taşırken, temizlik ve bakımdan önce.
- Cihazı düz, sabit ve işiye dayanıklı bir zemin üzerinde kullanın ve su sıçramamasına dikkat edin.

Yapılmayacaklar

- Uzatma kablosu kullanmayın. Kullanacaksanız, mutlaka iyi durumda, cihazın enerji sarfiyatı için yeterli topraklı bir uzatma kablosu kullanmaya dikkat edin.
- Kordonun sarkmamasına dikkat edin. Güç kablosu asla, cihazınızın sıcak bölümleri ile temas halinde ve bir ısı kaynağı yakınında olmamalı veya keskin köşelerden sarkmamalıdır.
- Cihazı kablosundan çekerek prizden çıkarmayın.
- Kullanım sırasında, asla cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Cihazı kolay tutuşabilen nesnelerin (tül, perde...) veya bir ısı kaynağının (gaz ocağı, elektrikli ocak vb.) yakınında karıştırmayın.
- İçinde sıcak yemek veya sıvı varken cihazı taşımayın.
- Fritözün çıkarılabilir haznesi varsa, asla çalışır durumda iken hazneyi çıkarmayın.
- Fritözünüzü dışında muhafaza etmeyin. Kuru ve iyi havalandırılmış bir bölmede muhafaza edin.
- Kızartma haznesine yağ koymadan cihazı kesinlikle prize takmayın. Yağ düzeyi her zaman minimum ve maksimum düzey işaretleri arasında olmalıdır.
- Farklı yağ türlerini karıştırmayın. Sıvı ya da katı yağ içine asla su eklemeyin.
- Sepeti aşırı doldurmayın, maksimum kapasitenin üzerine çıkmayın.

Tavsiyeler/Bilgiler

- Güvenliğiniz için, bu cihaz, yürürlükteki mevzuat ve yönetmeliklere uygundur (Alacak gerilim direktifleri, Elektromanyetik uyum, gıdalara temas eden malzemeler, çevre...).
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır, dış ortamlarda kullanılmamalıdır.

- Profesyonel ve hatalı kullanımdan ya da talimatlara uygun kullanılmamasından kaynaklanacak sorunlarda, üretici sorumluluk kabul etmez ve cihaz garanti kapsamı dışında kalır.
- Güvenliğiniz açısından, yalnızca cihazınıza uygun olan orijinal parça ve aksesuarları kullanın.
- Çıkarılabilir kablolu modellerde, yalnızca orijinal güç kablosu kullanılabilir.
- Cihaz alev alırsa, alevleri su ile söndürmeye çalışmayın. Kapağı kapatın. Cihazın fişini prizden çekin. Alevleri nemli bir bezle söndürmeye çalışın.
- Cihazınızı atmadan önce, zamanlayıcının pilini, (bazı modellerde) bir yetkili servis tarafından çıkarılmalıdır.
- Cihazınıza yerine kaldırmadan önce, içindeki yağın soğuduğundan emin olun.
- Katı yağ kullanıyorsanız, bunu daha önceden küçük parçalara ayırarak ayrı bir kabin içinde ve hafif ateşe eritin, erittiğinden sonra fritözün haznesine yavaşça dökün. Bu yağı fritözün haznesine ya da kızartma sepetine eritmeden koymayın; cihazın zarar görmesine neden olabilir.
- Fritözün çıkarılabilir koku önleyici filtresi varsa, 10 - 15 kullanımda bir (köpük filtré) veya 30 - 40 kullanımda bir (doluluk göstergeli kartuş), veya 80 kullanımda bir (karbon filtré) değiştirin. Bazı modellerde daimi metal filtre bulunur, bu filtrenin değiştirilmesi gerekmekz.
- Özellikle patates için, pişirme isısını 170°C olarak sınırlayın.
- Parmak patates için sepet kullanın.
- Pişirmeyi kontrol edin: çok pişmiş ve çok kızarmış yerine nar gibi kızarmış olmasına dikkat edin.
- Her kullanımından sonra yanmış kalıntı oluşumunu önlemek için yağı temizleyin ve düzenli olarak değiştirin.
- Bol sebze ve meyve içeren değişik ve dengeli bir beslenme uygulayın.
- Taze patatesleri 8°C üzerindeki oda sıcaklığında saklayın.
- İyi ve hızlı pişirmek için yağıdaki patates miktarını 1/2 sepet olarak ayarlamınızı öneririz.
- Daha fazla miktarda gıda veya patates kullanırsanız, sepeti yağı daldırıldığınızda yağın isısı hızla düşer. Pişirme sırasında, bu ısı termostat 190°C (= Daldırma öncesi sabit ısı) gösterse de, 175°C üzerinde değildir.
- Yağ ve suyun karışmayacağı düşünülsürse; yağ isınırken pişirme döngüsü süresince ve pişirme işleminden sonra sıçramalara yol açarak ciddi yanıklara sebep olabilir. Bu sıçramalar, yalda çok fazla su olmasından kaynaklanır.
- Fritöze su girmesini önlemek için özellikle yiyecekler, malzemeler (yağlı maddeler), yağın düzenli olarak değiştirilmesi ve fritöz ile aksesuarların (yağ tavası) bakımının yapılması gibi konularda lütfen üretici tarafından sağlanan çeşitli kullanım ve saklama kurallarına tam olarak uyun.

çevrenin korunması



çevrenin korunmasına katkıalım!

- ① Cihazınız geri dönüştürülebilir ve kazanılabilir değerli malzemeleri içermektedir.
- ② Cihazı yerel sivil atık toplama noktasına götürün.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PRECAUȚII IMPORTANTE

- Aparatul nu este proiectat pentru a fi utilizat în cadrul următoarelor medii, pentru care nu se aplică condițiile de garanție:
 - bucătăria dedicată angajaților din cadrul unor magazine, birouri sau alte medii de tip rezidențial;
 - ferme;
 - clienți în cadrul hotelurilor, motelurilor sau alte medii de tip rezidențial;
 - medii de tip „B & B” (cazare și mic dejun).
- Acest aparat nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copiii) cu probleme psihice, mentale sau senzoriale, sau de persoanele invalide, doar dacă sunt supravegheatați de un adult care cunoaște instrucțiunile de siguranță.
- Nu lăsați copiii să se joace cu acest aparat.
- Acest aparat nu trebuie folosit de către copiii mai mici de 8 ani. Aparatul poate fi folosit de copii cu vîrstă mai mare de 8 ani numai în cazul în care sunt supravegheatați de către o persoană responsabilă. Acest aparat poate fi folosit de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse ori de persoane fără experiență și cunoștiințe, dacă acestea beneficiază de supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și cu înțelegerea riscurilor implicate. Aparatul și cablul acestuia nu trebuie depozitat la îndemâna copiilor cu vîrstă mai mică de 8 ani. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de către copii.

- Aparatul de gătit trebuie poziționat pe o suprafață stabilă pentru a evita scurgerea lichidelor.
- Acest aparat nu este destinat punerii în funcțiune prin intermediul unui temporizator extern sau printr-un sistem separat de comandă la distanță.
- Cablul se schimbă numai la un service autorizat pentru a evita eventuale accidente.
-  Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată în timpul funcționării aparatului. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului.
- Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vîrstă mai mică de 8 ani.
- Curățați capacul, cuva, corpul și coșul cu un burete și cu apă sau în mașina de spălat vase (în funcție de model). Curățați părțile electrice separat cu un burete. A se consulta capitolul „curățare” din instrucțiunile de utilizare.
- Nu introduceți niciodată aparatul sau unitatea electrică de comandă în apă!
- Aparatul poate fi utilizat la o altitudine de până la 4 000 m.
- Atenție: suprafața elementului de încălzire prezintă căldură reziduală după utilizare.
- Atenție: pericol de accidentare din cauza utilizării necorespunzătoare a aparatului.
- Atenție: nu vărsați lichid pe conector (în funcție de model)
- AVERTISMENT: Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici, mai ales în timpul utilizării și răciri.

Se recomandă

- Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Păstrați-le într-un loc sigur.
- Verificați dacă voltajul indicat corespunde cu cel din locuința dumneavoastră (current alternativ).
- Dacă aparatul va fi folosit în altă țară decât cea în care l-ați cumpărat, contactați mai întâi un centru service autorizat.
- Îndepărtați toate materialele și ambalajele de pe produs, înainte de prima folosire. Asigurați-vă de asemenea că ați îndepărtați și ambalajele de pe bol (depinde de model), și de sub baza aparatului.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta are cablul de alimentare deteriorat sau dacă acesta a cauzat sau dacă are defecțiuni majore. În cazurile de mai sus adesați-vă unui centru autorizat de service. Nu vă apucați să-l reparați singur.
- Folosiți întotdeauna o priză cu împământare.
- Scoateți aparatul din priză după fiecare folosire, sau dacă îi schimbați locul.
- Folosiți o suprafață plană, uscată și rezistentă la căldură.

Se interzice

- Nu folosiți prelungitoare. Dacă vă asumați riscul, folosiți numai prelungitoare cu înpământare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne. Cablul de alimentare nu trebuie niciodată să fie în apropierea sau în contact cu părțile fierbinți ale aparatului dvs., sau în apropierea unei surse din căldură, sau a unei suprafete sau lame ascuțite.
- Nu trageți aparatul din priză trăgând de cablu.
- Nu folosiți produsul în apropierea surselor de căldură (aragaz) sau a materialelor inflamabile (perdele).
- Nu mișcați aparatul când acesta este plin cu ulei fierbinți.
- Dacă aveți o cuvă detasabilă, aceasta nu va fi scoasă când friteuza funcționează.
- Nu depozitați aparatul niciodată afară. Depozitați-l într-un loc uscat și răcoros.
- Nu folosiți friteuza înainte de a o umple cu ulei sau grăsimi. Cantitatea de ulei trebuie să fie întotdeauna între marcajele de min și max.
- Nu amestecați diferite tipuri de ulei. Niciodată nu amestecați mai multe tipuri de ulei sau grăsimi.
- Nu umpleți cuva cu prea multe alimente, mai ales congelate.

Recomandări/informări

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, materialele care intră în contact cu alimentele, mediul înconjurător etc.).
- Acest aparat a fost creat pentru a fi folosit în gospodărie și nu în alte medii. În cazul folosirii profesionale producătorul este absolvit de orice garanție și responsabilitate.

- Pentru siguranța dumneavoastră folosiți accesorii și piesele de schimb care sunt compatibile cu modelul dvs.
- Pentru modele care au cablu detasabil, doar cel original poate fi folosit.
- Nu lăsați aparatul nesupraveghet în timpul funcționării.
- În cazul unui incendiu, nu încercați niciodată să stingeți flacăra cu apă. Închideți capacul. Deconectați aparatul. Stingeți flăcările cu o cărpă umedă.
- Înainte de a arunca aparatul vă rugăm să vă adresați unui centru de colectare a materialelor reutilizabile.
- Este esențial ca depozitarea să fie făcută după ce uleiul s-a răcit complet.
- Dacă folosiți grăsimi vegetale tăiați-o în bucățele și topiți-o într-un recipient separat, apoi turnați-o ușor în friteuză.
- Dacă aveți un filtru detasabil, schimbați-l la fiecare 10-15 folosiri (filtru pentru spumă), sau la 30-40 folosiri (cartuș cu indicator de saturare), 80 folosiri (filtru de carbon). Unele modele sunt echipate cu un filtru metallic permanent, care nu necesită să fie schimbat.
- Limitați timpul de coacere la 170°C, pentru a evita accidentele, mai ales pentru cartofi.
- Folosiți coșul pentru a prăji cartofi.
- Controlați prăjirea: Nu mâncăți mâncare arsă.
- Curățați baia de ulei după fiecare folosire pentru a evita arderea reziduurilor și schimbați uleiul regulat.
- Vă recomandăm să variați mesele gătite, inclusiv în meniu dumneavoastră fructe și legume.
- Păstrați cartofii proaspăți la o temperatură de 8°C.
- Pentru rezultate excelente și rapide, vă recomandăm să limitați cantitatea de cartofi pînă la 1/2 coș pentru o sesiune de prăjitor.
- La o cantitate mai mare de mâncare sau cartofi prăjiți, temperatura scade foarte rapid după ce ați deconectat aparatul. În timpul gătitului, temperatura nu va crește peste 175°C, chiar dacă termostatul afișează o temperatură de 190°C (Temperatura Stabilă înainte de conectare).
- Având în vedere că amestecarea uleiului cu apă nu este posibilă, acest lucru poate duce la stropi fierbinți care pot cauza arsuri severe atunci când uleiul se încălzește, în timpul ciclului de gătire sau după gătire.
- Acești stropi sunt cauzați de o cantitate prea mare de apă în ulei sau grăsimi.
- Pentru a preveni pătrunderea apei în friteuză, consultați cu atenție diferențele reguli de utilizare și depozitare furnizate de producător, în special cele referitoare la alimente, ingrediente (substanțe care conțin grăsimi), schimbarea periodică a uleiului și întreținerea friteuzei și a accesoriilor (vasul pentru ulei).

Protejarea mediului

- Să participăm la protecția mediului!
- ① Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.
 - ② Predați aparatul la un punct de colectare pentru reciclare.



安全使用說明

重要安全須知

- 本產品為家用電器。請勿將本產品用於以下用途，否則無法享受保用：
 - 商店、辦公室或其他工作環境的員工廚房；
 - 農舍；
 - 酒店、汽車酒店及其他住宿性質環境的客戶使用；
 - 供住宿及早餐的旅館
- 本產品不適合身體或心智功能障礙人士或缺乏經驗和知識人士（包括兒童）使用，除非負責其安全的人士給予指導或指引有關本產品的使用方法。
- 兒童必須於成人指導下使用，請勿讓兒童將本產品當作玩具。
- 請勿讓 0 至 8 歲的兒童使用本產品。8 歲及以上的兒童可在成人指導下使用。身體、感官或心智功能障礙人士或缺乏經驗和知識人士（包括兒童），除非有負責其安全的人士就與本產品相關的使用方法及潛在危險給予指導或指引，否則不得使用本產品。請將本產品及電源線放在 8 歲以下歲兒童觸及不到的地方。請勿讓兒童進行清潔或維修。
- 烹食電器應放置在穩定位置，置好手柄（如有）以避免高溫液體溢出。
- 本產品不得使用外部定時器或獨立遙控系統操作。
- 為防止危險，電源線損壞時務必由原廠、授權服務中心或合資格人員更換
-  使用本產品時，鍋身可能產生高溫。請勿觸摸電器的高溫表面。
- 本產品及電源線應放在 8 歲以下兒童接觸不到的地方。
- 請用濕海綿或洗碗碟機清潔鍋蓋、碗、鍋身及 油炸籃（視乎

型號而定）。請用海綿另行清潔電器裝置。使用說明詳見《清潔》章節。

- 請勿讓設備或電子控制單位泡在水中！
- 此產品最高可於海拔 4000 公尺使用。
- 小心：加熱配件表面在使用後可能仍然燙熱。
- 小心：不正確使用產品可能導致損傷。
- 注意：請勿將液體濺到連接器上（視乎型號）。
- 警告：確保裝置位於兒童不能觸及之處，尤其是使用及冷卻時。

請您：

- 閱讀並遵照使用說明。確保電器安全。
- 確認供電電壓與電器上所示之電壓一致（交流電）。
- 鑑於實際規格的差異，若於購買地以外的國家使用該電器，請讓授權服務中心進行確認。
- 使用炸鍋前，清除所有包裝材料及宣傳標籤或貼紙。務必清除可拆卸鍋盤下方的材料（視乎型號而定）。
- 在本產品或電源線損壞、電器跌落或出現明顯損壞或無法正常使用時，請勿使用本產品。如出現上述情況，請即將電器送往授權服務中心。請勿擅自拆開電器。
- 請將本產品插頭連接到接地插座。
- 使用後、搬運中、清潔或保用前，請務必切斷電源。
- 請在平坦、穩定、耐熱的表面使用電器，並遠離有水濺出的地方。

請勿：

- 請勿使用延長線。若您能承擔使用延長線所產生的責任，僅能使用狀況良好、附接地連接插頭及適用於該電器功率的延長線。
- 請勿任由電源線懸於空中。電源線切勿接近或與電器散熱部份接觸，及靠近熱源或鋒利的邊緣處。
- 拔出本機插頭時，請勿拉扯電源線。
- 使用電器時請勿離開。
- 請勿在易燃材料旁使用電器（百葉窗、窗簾等）或接近外部熱源（煤氣爐、電磁爐等）。
- 鍋內裝滿液體或熱食時，請勿移動。
- 如配有可拆卸鍋盤，使用炸鍋時請勿將其取出。
- 請勿在室外存放炸鍋。請將其存放於乾燥和通風的地方。
- 鍋內無食油或脂肪時，請勿接通電源。食油份量須維持在最高及最低水平標線之間。

- 請勿將固體脂肪直接放進油炸盤或油炸籃中，以免引起電器損壞。
- 請勿混合多種食油。請勿向油脂加水。
- 保持油炸籃內食物適量，請勿超出最大容量。

建議/資訊

- 為保障您的安全，此電器符合所有適用標準及規定：(《關於與食物及環境接觸材料的電磁相容性低壓電器指令》)。
- 本產品只適合家庭使用，請勿在戶外使用。如因專業使用、不當使用或未遵照說明操作引起的損壞，原廠概不負責，電器亦無法享受保用。
- 為了您的安全，請使用適合本產品的零配件。
- 配備可拆卸電源線的型號，請使用原廠電源線。
- 發生火警時，切勿用水滅火。蓋好鍋蓋。切斷電源。用濕布撲滅火焰。
- 當置本產品前，請將其送往授權服務中心拆除定時器電池（視乎型號而定）。
- 存放炸鍋前，請務必等待食油冷卻。
- 使用固體植物油時，請將其切成細塊，用平底鍋煎融後，再將其緩緩倒進炸鍋中。
- 濾網更換頻率如下：可拆卸除臭濾網（泡沫濾網）：每使用 10 - 15 次；飽和指示燈的濾芯：每使用 30 - 40 次；碳素濾網：每使用 80 次。個別型號會配備固定金屬濾網，無需更換。
- 請將油炸溫度控制在 170 °C 以內（尤其是製作馬鈴薯時）。
- 請用油炸籃盛載薯條。
- 控制煎炸時間：請勿食用燒焦食物。
- 每次使用後請過濾食油，防止油渣積聚，並定期更換。
- 均衡飲食，請勿挑食，多吃水果和蔬菜。
- 請將新鮮馬鈴薯存放在 8 °C 以上的室內。
- 為獲得最佳效果及快速炸熟，建議您在每次煎炸時，將薯條份量控制在半藍以內。
- 煎炸大份量食物或馬鈴薯時，油炸籃放下會使油鍋溫度驟降。即使已將恆溫器設至 190 °C (= 油炸前保持油溫)，油溫亦會大幅下降，且不會超過 175 °C。
- 由於水和油無法混合，因此在烹調周期和烹調完成後，經過加熱的食油可能會飛濺，導致嚴重灼傷。
飛濺是由於食油或油脂中帶有過多的水份。
- 為免水份滲入炸鍋，請細閱各項由製造商提供的使用及存放守則，尤其是關於食品、食材（油脂類）、定期更換食油，以及炸鍋和任何配件（油盤）的維護等資訊。

環保



環境保護最為優先！

- ① 本裝置包含可回收或循環再用的有價值物料。
- ② 請將本裝置棄置在所屬地區的家居垃圾收集站。

안전상 주의사항

중요한 안전상 주의사항:

- 본 제품은 가정용으로 제조되었습니다. 다음과 같은 장소에서 사용되었을 경우, 품질 보증혜택을 받으실 수 없습니다.
 - 가게, 사무실 및 다른 영업적인 환경
 - 농장시설
 - 음식점 및 레스토랑 (아침 및 저녁식사 형태 제공)
 - 호텔, 모텔 및 기타 숙박시설 내에서 고객접대용
- 본 제품은 감각기관 또는 지적 능력이 부족한 사람(아동포함) 또는 경험과 지식이 부족한 사람이 사용해서는 안됩니다. 단 보호자의 감독 또는 지도하에서 사용할 경우는 예외입니다. 어린이나 장애우가 사용 중일 때에는 반드시 주의 깊게 지켜봐 주십시오.
- 어린이가 사용하는 경우 제품을 가지고 놀지 않도록 반드시 감독해 주십시오.
- 본 제품을 8세 이상의 어린이 또는 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 불완전하거나 경험 및 지식이 결여된 사람이 사용하는 경우, 반드시 감독자가 같이 있거나 안전하게 교육을 받고 관련 위험에 대해 이해하고 난 후에 사용할 수 있도록 하여 주십시오. 어린이는 본 제품을 가지고 놀아서는 안됩니다. 본 제품을 어린이가 사용하기 위해서는 최소 8세 이상이어야 하며 감독자가 함께 있어야 합니다.
- 요리용 제품은 뜨거운 액체를 엎지르지 않도록 마련된 (만약 있을 경우) 손잡이를 이용해서 항상 안정된 상태를 유지해야 합니다.
- 본 제품은 외부 타이머 또는 개별 리모컨으로 작동하도록 고안된 제품이 아닙니다.

- 전원코드가 손상된 경우, 위험을 방지하기 위해 반드시 제조사, 지정 서비스 대리점 또는 그에 상응하는 자격을 갖춘 전문가가 교체할 수 있도록 하십시오.
- 제품 작동 중 접촉 가능한 표면의 온도는 매우 높을 수 있습니다. 제품의 뜨거운 표면을 만지지 않도록 주의해 주십시오.
- 본 제품과 전원 코드는 8세 미만의 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 뚜껑, 용기, 본체 및巴斯켓을 스폰지에 약간의 물을 이용하여 세척하거나, 식기세척기에 넣어 세척합니다(모델별 상이). 전기 장치 주변부위는 마른 스폰지로 세척합니다. 사용 지침의 "세척" 부분을 참조하십시오.
- 절대로 제품이나 전기 제어 장치를 물에 담그지 마십시오.
- 이 기기는 최대 4000 m의 고도에서 사용할 수 있습니다.
- 주의: 사용 후 발열체의 표면에는 잔열이 남아 있을 수 있습니다.
- 주의: 기기를 올바르지 않게 사용하는 경우 부상의 위험이 있습니다.
- 주의: 코드에 액체를 쏟지 마십시오(모델에 따라 다름).
- 경고: 제품을 사용 중이거나 제품이 아직 뜨거운 경우 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.

권장 사항

- 사용설명서를 주의 깊게 읽어주십시오: 사용 방법 설명을 빠짐없이 읽고 그대로 따라 주십시오.
- 전원 전압이 제품에 표시된 전압과 일치하는지 확인한 후 사용해 주십시오
- 국가별 적용 규격이 상이하므로 만약 제품을 구입한 국가와 다른 국가 내에서 이용하고 있을 경우 인가된 서비스 센터에서 확인후 사용하시기 바랍니다.

- 사용 전 튀김기에서 모든 포장재, 라벨이나 스티커를 제거합니다. 또한 아래쪽 탈착식 용기(제품별 상이)의 부착물들을 제거합니다.
- 제품 혹은 코드가 손상되었을 경우, 제품이 떨어지거나 손상이 육안으로 확인되거나 또는 제대로 작동하지 않을 경우 제품을 사용하지 마십시오. 그런 경우 반드시 공인된 서비스 센터에서 제품 점검을 받아야 합니다. 제품을 직접 분해하지 마십시오.
- 항상 접지된 콘센트에만 이 제품을 연결해 주십시오.
- 제품의 전원을 항상 분리해 두십시오: 사용 직후, 이동시킬 경우, 세척 혹은 유지관리 전. 물이 뛰지 않는 평평하고 안정되어 있으며, 내열성이 있는 표면 위에서 사용하십시오.

금지 사항

- 전기 연결선을 사용하지 마십시오. 그럼에도 반드시 연결선을 사용해야 한다면 상태가 앙호하고, 접지 플러그가 달려 있으며 제품 전력에 맞는 것을 사용하십시오.
- 코드가 늘어진 채로 두지 마십시오.
- 전원 코드를 제품의 가열되는 부위 가까이 두거나 닿게 하면 안되며, 열원 가까이 또는 날카로운 모서리에 닿은 채로 두어도 안됩니다.
- 코드를 잡아 당겨 제품의 플러그를 뽑지 마십시오.
- 제품 사용 중엔 자리를 뜯 채로 방치해 두지 마십시오.
- 인화성 물질(블라인드, 커튼 등)이나 외부 열원(가스 스토브, 열판 등) 근처에서 제품의 전원을 켜지 마십시오.
- 액체나 뜨거운 음식이 꽉 차 있는 상태의 제품을 이동시키지 마십시오.
- 탈착식 용기가 제품 내에 있는 경우, 튀김기가 켜져 있는 상태에서는 절대로 꺼내면 안됩니다.
- 튀김기를 실외에 보관하지 마십시오. 튀김기를 건조하고 통풍이 잘되는 장소에 보관합니다.
- 기름 혹은 지방이 없는 상태에서 튀김기 전원을 연결하지 마십시오. 기름량은 언제나 최소(min)와 최대(max) 표시 사이에 있어야 합니다.
- 고형지방을 튀김기 용기나巴斯켓에 그대로 넣으면 제품의 성능 저하를 가져올 수 있습니다.
- 여러 종류의 기름을 섞어 사용하지 마십시오. 기름 혹은 지방에 물을 더하지 않습니다.
- 巴斯켓을 과도하게 채우면 안되고, 절대로 최대 용량을 넘기지 말아야 합니다.

도움말/정보

- 안전을 위해 이 제품은 적용 규격 및 법률을 준수합니다: (저전압 명령, 전자파 적합성, 음식과 환경에 접촉하는 소재)
- 이 제품은 가정용으로 설계되었으며, 실외에서는 사용할 수 없습니다. 상업적 사용, 목적에 맞지 않는 사용 및 지침을 따르지 않은 사용의 경우, 제조사에는 책임이 없으며 제품 보증이 적용되지 않습니다.
- 사용자의 안전을 위해 이 제품용으로 설계된 액세서리 및 예비 부품만 사용하십시오.
- 탈착식 코드를 가진 모델에는 제품과 함께 제공된 전원 코드만 사용할 수 있습니다.
- 불이 붙었을 경우 절대로 물을 이용해 불을 끄지 마십시오. 뚜껑을 닫습니다.
- 제품의 플러그를 뽑아 주십시오. 젖은 천으로 불길을 덮어 압화시킵니다.

- 제품을 버리기 전, 인가된 서비스 센터에서 타이머 배터리를 먼저 제거해야 합니다(모델별 상이).
 - 튀김기 보관 전 반드시 기름이 완전히 식을 때까지 기다려야 합니다. 고형 식물성 지방을 사용할 경우 먼저 그것을 잘게 썰어 팬 위에 약한 불로 서서히 녹인 다음 튀김기에 조금씩 쏟습니다.
 - 제품에 탈착식 냄새 제거 필터가 있는 경우, 필터를 10 - 15회(폼 필터), 30 - 40회 (포화 표시기가 부착된 카트리지), 또는 80회(활성탄 필터) 사용 후에 교체하십시오. 영구 금속 필터가 부착된 모델의 경우에는 교체할 필요가 없습니다.
 - 요리 온도는 170°C로 제한하고, 특히 감자 요리시 그 이상을 넘지 않는 것이 좋습니다.
 - 감자 튀김을 만들 때는 바스켓을 사용하십시오.
 - 조리 과정을 잘 관리하십시오: 음식을 털우지 마세요.
 - 매 사용 후에는 기름을 정화해서 탄 불순물이 남아 있지 않게 하고 규칙적으로 갈아 줍니다.
 - 사과와 야채를 많이 섭취해 균형잡힌 식단이 되도록 하십시오.
 - 감자는 8°C 이상의 실내에 보관합니다.
 - 가장 좋은 결과와 빠른 조리를 위해서, 감자 튀김의 양은 바스켓의 1/2 이하로 채울 것을 권합니다.
 - 더 많은 양의 음식과 감자를 넣은 경우, 바스켓이 낮아진 직후 온도가 급하강합니다. 이렇게 기름 온도가 저하된 이후에는 온도 조절 장치가 190°C(=온도 저하 전의 안정 온도)에 맞춰져 있을 경우라도 175°C 이상으로 되돌아 가지 않습니다.
 - 튀김기를 사용하는 내내 물과 기름이 절대 섞이지 않아야 하며, 섞였을 시 가열된 기름이 튀어 심각한 화상을 입을 수 있습니다.
- 이렇게 튀는 이유는 튀김기 내에 물기가 많기 때문입니다.
물이 튀김기에 들어가는 것을 방지하려면 특히 식품, 재료(지방질), 정기적인 기름 교체, 튀김기 및 기타 액세서리(오일 팬) 유지관리와 관련하여 제조업체에서 제공하는 다양한 사용 및 보관 규칙을 엄격히 준수하십시오.

환경



환경을 보호하세요!

- 제품에는 복원하거나 재활용할 수 있는 값진 재료들이 들어 있습니다.
- 해당 지역 분리수거함에 배출하시기 바랍니다.

คุ้มครองการทำงานเพื่อความปลอดภัย การป้องกันที่สำคัญ

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้สำหรับในบ้านเท่านั้น โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้ แล้วก็รับประทานจะไม่สามารถใช้ได้กับ:
 - บริเวณครัวในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบอื่น ๆ,
 - บ้านที่อยู่ในไรนา,
 - ใช้โดยลูกค้าในโรงแรม โนเต็ล และสภาพแวดล้อมสำหรับที่พักประเภทอื่น ๆ,
 - สภาพแวดล้อมที่มีบริการที่พักพร้อมอาหารเช้า.
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถพิเศษทางกายภาพ ด้วยประสาทวิภาคและการรับรู้หรือคุณจิตใจ หรือโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว รวมแต่พวกร่างกายในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบด้วยความปลอดภัยของพวกร่าง.
- ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้.
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องไม่ให้เด็กอยู่ตั้งแต่ 0 ขวบถึง 8 ขวบเป็นผู้ใช้งาน อนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถให้เด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไปสามารถใช้งานได้ หากพบเห็นได้รับการควบคุมดูแลอย่างดีอย่างเด็กนั่ง เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถให้บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดทางร่างกาย ประสพภาพสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งานได้ หากมีคนกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำในการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและรับทราบข้อควรปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและสารเคมีอยู่ห่างจากเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 8 ขวบ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้งาน จะต้องไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ.
- เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการปรุงอาหารจะต้องตั้งอยู่ในสถานะที่มั่นคงพร้อมด้วยตำแหน่งของหัวจ้ำ (หากมี) ที่หลีกเลี่ยงของเหลวที่อาจหลักอ่อน.
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ทำงานด้วยรูปแบบของตัวจับเวลา

- ภายนอก หรือระบบควบคุมทางไกล (รีโมท คอนโทรล) แบบแยกต่างหาก.
- ถ้าภายในไฟฟ้ารุดเสียหาย ภาระเปลี่ยนสายไฟต้องดำเนินการโดยผู้ผลิต ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง หรือบุคคลที่มีคุณวุฒิเทียบเท่ากัน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น.
- △ อุณหภูมิของพื้นผิวที่ใช้งาน จะมีอุณหภูมิสูงเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่ อย่างเด็ดพื้นผิวที่ร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า.
- เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟให้อยู่หางจากเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 8 ขวบ.
- ทำความสะอาดฝาปิด หม้อตุก ตัวหม้อและตะแกรงทองดูดควายฟองน้ำพร้อมดวยน้ำเล็กน้อย หรือในเครื่องล้างจาน (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่แยกออกจากกันด้วยฟองน้ำ โปรดอ่างล้างส่วน ของการทำความสะอาด ของคำแนะนำสำหรับการใช้งาน.
- อย่าจุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือกล่องควบคุมไฟฟ้าลงไปในน้ำ!
- อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ในความสูงสูงสุดถึง 4,000 เมตร
- ขอควรระวัง: พื้นผิวของอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความร้อนนั้น ขึ้นอยู่กับความร้อนที่เหลืออยู่หลังจากการใช้งาน
- ขอควรระวัง: ความลี่ยงต่อการนาดเจ็บอาจมีสาเหตุจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม
- ขอควรระวัง: อย่าใช้ของเหลวทาใส่ข้อต่อ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- คำเตือน: เก็บเครื่องใช้ไฟให้อยู่บนพานมือเด็ก โดยเฉพาะในระหว่างใช้งานและหลังใช้งานเสร็จใหม่ๆ
- ### ควร
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน เก็บคำแนะนำไว้ให้ปลอดภัย.
- ตรวจสอบและดับไฟฟ้าที่ระบุไว้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า (กระดังลักษณะ) ว่าตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน.
- หากใช้เครื่องในประเทศไทยนักหอบน้ำจะเป็นภัยที่ซื้อ ซึ่งมีมาตรฐานนังกันให้แก่ต่างกัน ควรนำไปให้ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตรวจสอบ.
- นำอุปกรณ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ออกห้องน้ำ รวมถึงให้แกะป้ายไปในนั้น หรือตัดเก็บออกจากห้องน้ำของคุณก่อน การใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟติดสวัสดิ์ดี ที่อยู่ภายในห้องน้ำของคุณต้องได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น).

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหากเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสายไฟชำรุดเสียหาย หากเครื่องใช้ไฟฟ้าหล่อนมา หรือแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่มีองค์หนึ่งได้ หรือทำงานผิดปกติ ในกรณีข้างต้นจะต้องส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดังกล่าวไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ห้ามดัดแปลงขึ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเอง.
- เสียงปลุกเครื่องใช้ไฟฟ้าควรรับฟังได้ดีในสภาพแวดล้อม.
- ดูแลด้วยความรู้สึกของเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ: หันที่หันจากการใช้งาน, เมื่อคลื่อนขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้า, ก่อนการทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า.
- ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่ด้านบนความร้อน มั่นคงและระวนเรียบ โดยให้อยู่ห่างจากภาระเด่นของน้ำ.
- ### ไม่ควร
- อย่าใช้เล็กค่อน หากคุณยอนรับความรับผิดชอบในการกระทำลึกลับ ให้ใช้เพียงสายค่อนที่อยู่ในสภาพที่เล็กที่สุด โดยมีลักษณะเชิงชูและเหมาะสมกับเด็กที่ใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า.
- อย่า弯งสายไฟไว้ ห้ามปล่อยสายไฟไว้ใกล้เครื่องซักผักซักน้ำส่วนที่ร้อนของเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ หรืออยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดความร้อน หรือปล่อยไว้บนพื้นที่เหลว.
- ห้ามดัดแปลงไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการผลิตที่ปรับเปลี่ยน.
- ห้ามโยนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ดึงไว.
- อย่าปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ดึง (ที่บังคับ ผ้าม่าน...) หรือไม่ได้ดึงแหล่งกำเนิดความร้อนภายนอก (เดคเกอร์ งานร้อน ฯลฯ).
- อย่าเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อห้องน้ำของเหลวอาจห้ามการใช้ห้องน้ำ.
- หากคุณมีห้องหอต่อที่สามารถดัดแปลงได้ อย่าดัดแปลงดังกล่าวออกมือใดก็ได้ในห้องน้ำของคุณ.
- อย่าเทน้ำห้องหอไว้กับน้ำอุ่น ให้เทน้ำห้องหอไว้ในรีวิวที่ห้องและระบายอากาศได้ดี.
- ห้ามเสียงปลุกห้องหอของคุณไว้ในน้ำห้องหอ ให้ห้องหอต่อห้องน้ำของคุณ โดยระดับของน้ำห้องหอจะต้องอยู่ระหว่างสัญลักษณ์น้ำห้องหอ.
- ห้ามใส่เสียงแข็งลงไปในห้องหอหรือเด็กแรงกดดันแรง เพาะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ.
- อย่าพยายามน้ำห้องหอ ห้ามดูดห้องหอ ห้ามดูดห้องหอไปในน้ำห้องหอ.
- อย่าเดินตามห้องหอเด็กในห้องหอ ห้ามเดินในห้องหอ.

คำแนะนำ/ข้อมูล

- เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สร้างขึ้นตามมาตรฐานและระเบียบการต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้: (ประกาศว่าด้วยแรงดันไฟฟ้าต่อ ความเข้ากันได้ของแผงหลังไฟฟ้า วัสดุที่สามผัสสักน้ำหนา ลิ้งแวร์ลอน ฯลฯ).
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบมาห้ามการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น และห้ามใช้ภายนอก ในกรณีที่ใช้งานสำหรับบริษัทฯ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือละเลยในการทำความสะอาดคุณน้องในการใช้งาน อยู่ลิดดี้จะไม่รับผิดชอบและการรับประกันจะสิ้นสุด.
- เพื่อความปลอดภัยของลูกน้ำ ให้ใช้ปุ่มกดเพื่อเริ่มและจะ ให้ไฟฟ้าที่ห้องน้ำห้องหอเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเท่านั้น.
- สำหรับน้ำที่สามารถดัดแปลงไฟฟ้าให้ใช้ชุดไฟฟ้าของแท้ของเครื่องใช้ไฟฟ้า.
- ในกรณีที่ไฟไหม้ ห้ามพยายามดับไฟด้วยน้ำ ปิดไฟ ดูดปลอกเครื่องใช้ไฟฟ้า ดับไฟลาไฟด้วยผ้าปืน.

- ก่อนที่จะไปนั่งลงในไฟฟ้าของคุณทิ้ง จะดึงให้สูญญ์บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ลดความเดือดร้อนหัวเข่าและหัวเข่า
 - ถือเป็นเรื่อง จำกัดในช่วงเวลาของการเดินทางที่ต้องนั่งนานให้ถึงลังกอกที่ใช้เพื่อเครื่องหยอด.
 - หากคุณใช้ชีวิตแบบนักเดินทาง ให้ดูแลของคุณเป็นอย่างดี และจะสามารถดูแลคุณได้ดีกว่าคนอื่นๆ โดยให้หลีกเลี่ยงความร้อนแบบนั่งในกระเช้าที่แยกต่างหาก างานนั่งค่อนข้าง เต็มในหนึ่งหอด.
 - หากคุณมีตัวกรองเพื่อแยกกลิ่นที่สามารถลดความดันออกได้ ให้เปลี่ยนตัวกรองจังหวะหลังจากใช้งานแล้วทุกๆ 10 - 15 ครั้ง (ตัวกรองแบบโนร์ม) หรือหลังจากใช้งานแล้ว 30 - 40 ครั้ง (ดูแล้วไส้กรองพรมอ้อมคอบที่ตัวนั่งซึ่งต้องร้อนๆ) หรือหลังจากใช้งานแล้ว 80 ครั้ง (ตัวกรองแบบคาร์บอน) บางครั้งอาจมีพาร์ทิ Kulit หลังจากตัวกรองไส้กรองแบบน้ำมัน เช่นนี้จะเป็นต้องเปลี่ยนหัวกรอง.
 - จำกัดอุณหภูมิสำหรับการปะุงอาหารไว้ที่ 170°C โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำมัน.
 - ใช้ตะเกียบทอดสำหรับน้ำมันแทน.
 - การควบคุมการปรุงอาหาร: อย่าร้อนประทุมอาหารไว้ใน.
 - ทำความสะอาดน้ำมันของอุณหภูมิหลังจากการใช้งานทุกครั้ง เพื่อลดอิมพัคต์ของเศษอาหารที่ไม่หมดและเปลี่ยนน้ำมันเป็นประจำ.
 - รับประทานอาหารลดน้ำหนักให้สมดุลและหลากหลาย ช่วยร่วงลงดีมีน้ำหนักและพักผ่อนมาก.
 - เก็บน้ำสุดของคุณไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 25°C.
 - เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและรวดเร็ว เราขอแนะนำให้คุณจัดตั้งปริมาณของน้ำมันแพนไว้ที่ครึ่ง (1/2) ตะแกรงเจ้าของการหยอดหนึ่งครั้ง.
 - สำหรับปรุงอาหารและน้ำมันที่มากกว่านี้ อุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับการหยอดไป การระบายน้ำด้วยหูมือของน้ำมันอย่างมาก และอุณหภูมิจะไม่สูงกว่า 175°C แม้ว่าหัวอุณหภูมิจะตั้งไว้ที่ 190°C คืนนี้ (=อุณหภูมิที่เสียร้อนการหยอด).
 - หากน้ำมันน้ำมันไม่หมดกัน อาจก่อให้เกิดการกระเด็นซึ่งจะสร้างผลไฟไหม้รุนแรงเมื่อน้ำมันเดือด ในช่วงรอบและหลังจากการหยอด
- การกระเด็นไฟฟ้าที่เป็นผลจากการใส่น้ำลงในน้ำมันหรือไข่มัน มากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในเครื่องหยอดไฟฟ้าโดยตรง ควรดูแลช่องทางและหัวหยอดอย่างดี ให้แน่ใจว่าหัวหยอดต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ไม่สามารถถูกหยอดเข้าไปในช่องทางและหัวหยอดได้ น้ำไม่สามารถถูกหยอดเข้าไปในช่องทางและหัวหยอดได้

สิ่งแวดล้อม



การป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการ:

- เครื่องใช้ของคุณประคองหัวเข่าคุณค่า ชั่งน้ำกับน้ำมันไฟฟ้าหรือรีไซเคิลได้
- นำไปรีไซเคิล จุดเก็บรวบรวมขยะในพื้นที่

ARAHAH KESELAMATAN KAWALAN PENTING

- Perkakas ini adalah bertujuan untuk digunakan dalam rumah sahaja. Ia bukan untuk digunakan dalam penggunaan berikut, dan jaminan tidak akan terpakai untuk:
 - ruang dapur kakitangan dalam kedai, pejabat dan persekitaran tempat kerja yang lain;
 - rumah ladang;
 - oleh klien dalam hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman yang lain;
 - persekitaran jenis inap-sarapan.
- Perkakas ini bukannya untuk digunakan oleh individu (termasuk kanak-kanak) yang mempunyai kelainan keupayaan fizikal, deria atau mental atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas oleh individu yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak perlu diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas.
- Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 0 hingga 8 tahun. Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur daripada 8 tahun dan lebih jika mereka berterusan diselia. Perkakas ini boleh digunakan oleh mereka yang mempunyai kelainan fizikal, deria atau mental atau kekurangan pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan berkaitan penggunaan perkakas dalam cara yang selamat dan memahami bahaya

yang terlibat. Pastikan perkakas dan kordnya jauh dari kanak-kanak yang berumur kurang daripada 8 tahun. Pembersihan dan penyelenggaraan oleh pengguna tidak sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak.

- Perkakasan memasak perlu diletakkan dalam keadaan stabil dengan pemegang (jika ada) dalam keadaan yang dapat mengelakkan tumpahan cecair panas.
- Perkakas ini bukannya untuk dikendalikan dengan menggunakan pemas luar atau sistem kawalan jauh berasingan.
- Jika kord bekalan kuasa rosak, ia perlu digantikan oleh pengeluar, pusat perkhidmatan rasmi atau individu sama yang berkelayakan untuk mengelakkan sebarang bahaya.
- Suhu permukaan boleh dicapai mungkin Tinggi apabila perkakas beroperasi. Jangan sentuh permukaan panas perkakas.
- Pastikan perkakas dan kordnya jauh dari kanak-kanak yang berumur bawah 8 tahun.
- Bersihkan penutup, mangkuk, badan dan bakul menggunakan span dan sedikit air atau di dalam pembasuh pinggan mangkuk (bergantung kepada model). Bersihkan unit elektrik secara berasingan menggunakan span. Sila rujuk bahagian «Pembersihan» berkenaan arahan untuk penggunaan.
- Jangan sesekali rendam perkakas atau unit kawalan elektrik dalam air!
- Peranti boleh digunakan setakat altitud 4000 m.

- Berwaspada: permukaan elemen pemanas adalah bergantung kepada sisa haba selepas penggunaan.
- Berwaspada: risiko kecederaan disebabkan penggunaan peranti yang tidak betul.
- Berwaspada : jangan tumpahkan cecair pada penyambung (bergantung kepada model).
- **AMARAN:** Pastikan perkakas jauh dari jangkauan kanak-kanak, terutamanya semasa penggunaan dan semasa perkakas dibiarkan menjadi sejuk.

Sila

- Baca dan ikuti arahan penggunaan. Pastikan ia selamat.
- Pastikan bawaha voltan bekalan kuasa sepadan dengan yang ditunjukkan pada Perkakas (arus ulang alik).
- Apabila pelbagai standard dikenakan dan jika perkakas digunakan dalam negara selain daripada di tempat ia dibeli, pastikan ia diperiksa oleh Pusat Perkhidmatan yang diluluskan.
- Tanggalkan semua bahan pembungkusan dan sebarang label atau pelekat promosi dari pengoreng jeluk anda sebelum digunakan. Pastikan untuk turut tanggalkan sebarang bahan dari bahagian bawah mangkuk boleh tanggal (bergantung kepada model).
- Jangan gunakan perkakas jika perkakas atau kord rosak, jika Perkakas telah terjatuh atau menunjukkan kerosakan yang kelihatan atau tidak berfungsi dengan baik. Dalam keadaan di atas, perkakas perlu dihantar ke Pusat Perkhidmatan yang diluluskan. Jangan tanggalkan sendiri perkakas.
- Sentiasa pasang palam dalam soket terbumi.
- Sentiasa cabut palam perkakas: serta-merta selepas digunakan, apabila mengalihkannya, sebelum sebarang pembersihan atau penyelenggaraan.
- Gunakan permukaan yang rata, stabil, kalis haba, jauh dari sebarang percikan air.

Jangan

- Jangan gunakan dedawai sambungan. Jika anda menerima liabiliti kerana melakukannya, gunakan dedawai sambungan yang berada dalam keadaan baik sahaja, mempunyai palam terbumi dan sesuai dengan kuasa perkakas.
- Jangan biarkan kord tergantung. Kord kuasa tidak boleh sesekali berada dekat atau bersentuhan dengan bahagian panas perkakas anda, dekat dengan sumber haba atau di sudut tajam.
- Jangan cabut palam perkakas dengan menarik kord.

- Jangan sesekali meninggalkan perkakas tanpa seliaan apabila digunakan.
- Jangan hidupkan perkakas berdekatan dengan bahan mudah bakar (bidai, langsin...). atau berdekatan dengan sumber haba luar (dapur gas, plat panas dsb.).
- Jangan alihkan perkakas apabila ia penuh dengan cecair atau makanan panas.
- Jika anda mempunyai mangkuk boleh tanggal, jangan sesekali mengeluarkannya apabila pengoreng dihidupkan.
- Jangan simpan pengoreng jeluk anda di luar. Simpannya dalam kawasan yang kering dan mempunyai pengudaraan yang baik.
- Jangan sesekali pasang palam pengoreng jeluk tanpa minyak atau lemak di dalamnya. Paras minyak perlu sentiasa di antara penanda min dan maks.
- Jangan sesekali letakkan lemak secara terus ke dalam mangkuk pengoreng jeluk atau bakul pengoreng kerana ini akan menyebabkan kemerosotan perkakas.
- Jangan campurkan jenis minyak berlainan. Jangan sesekali tambahkan air ke minyak atau lemak.
- Jangan terlebih isi bakul, jangan sesekali melebihi kapasiti maksimum.

Nasihat/maklumat

- Untuk keselamatan anda, perkakas ini mematuhi standard dan peraturan berkaitan: (Arahan Voltan Rendah, Keserasian elektromagnetik, Bahan bersentuhan dengan makanan, Persekitaran.)
- Perkakas ini direka bentuk untuk penggunaan domestik sahaja dan bukannya di luar. Sekiranya digunakan untuk penggunaan profesional, penggunaan atau kegagalan tidak sewajarnya untuk mematuhi arahan, pengeluar tidak bertanggungjawab dan jaminan tidak dikenakan.
- Untuk keselamatan anda, guna aksesori dan alat ganti yang sesuai sahaja untuk perkakas anda.
- Untuk model dengan kord boleh tanggal, hanya kord kuasa asal yang boleh digunakan.
- Sekiranya berlaku kebakaran, jangan sesekali mencuba untuk memadam api menggunakan air. Tutup penutup. Cabut keluar palam perkakas. Padamkan api menggunakan kain lembap.
- Sebelum membuat perkakas anda, bateri pemasa perlu dikeluarkan oleh Pusat Perkhidmatan yang diluluskan (bergantung kepada model).
- Penting agar anda tunggu sehingga minyak telah sejuk sebelum menyimpan pengoreng.
- Jika anda menggunakan lemak sayuran pepejal, sebelum itu potongkannya dan cairkannya dengan haba perlahan dalam kuali berasingan, kemudian perlahan-lahan tuangnya ke dalam mangkuk pengoreng jeluk.
- Jika anda mempunyai penapis anti bau boleh tanggal, tukarnya selepas setiap 10 - 15 penggunaan (penapis busa) atau selepas 30 - 40 penggunaan (kartrij dengan penunjuk ketepuan) atau 80 penggunaan (penapis karbon). Sesetengah model dilengkapi dengan penapis metalik kekal, yang tidak perlu ditukar.
- Hadkan suhu memasak ke 170°C, terutamanya untuk kentang.
- Gunakan bakul untuk jejarí kentang.

- Kawal proses memasak: Jangan makan makanan hangit.
- Bersihkan minyak anda selepas setiap penggunaan untuk mengelakkan serdak hangit dan tukarnya dengan kerap.
- Makan diet yang seimbang dan pelbagai yang mengandungi banyak buah-buahan dan sayuran.
- Simpan kentang segar anda dalam bilik bersuhu lebih 8°C.
- Untuk hasil terbaik dan memasak dengan pantas, kami mcadangkan agar anda hadkan kuantiti jejarí kentang kepada 1/2 bakul untuk setiap pengorengan.
- Untuk kuantiti makanan atau kentang yang lebih besar, suhu jatuh sangat pantas sejurus selepas menurunkan bakul. Ini merendahkan suhu minyak dengan banyak dan ia tidak pernah mencapai atas 175°C, walaupun jika termostat ditetapkan pada 190°C. (=Stabilkan suhu sebelum menurunkan).
- Memandangkan air dan minyak tidak bercampur, ini dan boleh menghasilkan percikan yang menyebabkan kelecuran teruk apabila minyak mula menjadi panas, sepanjang pusingan memasak dan selepas memasak.

Percikan ini disebabkan oleh air yang terlalu banyak di dalam minyak atau lemak. Untuk mengelakkan air daripada memasuki pengoreng jeluk, sila ikut semua peraturan penggunaan dan penyimpanan yang disediakan oleh pengilang, terutamanya berkenaan makanan, bahan-bahan (bahan berlemak), menukar minyak secara kerap, dan menyelenggarakan pengoreng jeluk serta mana-mana aksesori (kuali minyak).

Alam sekitar

Utamakan perlindungan alam sekitar!



- ➊ Perkakas anda mengandungi bahan berharga yang boleh dipulihkan atau dikitar semula.
- ➋ Tinggalkan di pusat pengumpulan bahan buangan.

• لا يُشَغِّل المنتج بالقرب من المواد سريعة الاشتعال (مثل الستار، وغيرها...)، أو بالقرب من مصدر حراري خارجي (مثل موقد الغاز، الألوح التسخيني... إلخ).

• لا يُترك المنتج من مكانه إذا كان ملياً بالزيت أو الطعام الساخن.

• إذا كان المنتج مرفقاً بقدر قابل للفك والتركيب، لا ترفع القدر من المنتج عندما يكون في حالة تشغيل.

• لا تخزن المقلة في الخارج، بل يجب تخزينها في مكان جاف ومحظوظ للتهوية.

• لا تصلب المقلة بالتيار ما لم يكن بداخلها سمن أو زيت، يجب أن يكون مستوى الزيت دائمًا بين علامتي الحد الأدنى والأقصى.

• لا فزج أنواع مختلفة من الزيوت، لا تُضاف الماء إلى الزيت أو إلى السمن.

• لا ملأة المقلة بالطعام فوق المعدل المأسورة إليه بالحد الأقصى.

نصيحة/معلومات

• تأكد أن توفر شبكة الكهرباء عندك يتناسب مع ما هو مبين في المنتج (تيار متزاوب فقط).

• لا تستعمل هذا المنتج إذا كان السلك الكهربائي التابع له تالقًا، أو إذا سقط المنتج أرضًا، وظهرت عليه علامات العطب، أو أنه لم يعد يعمل بكفاءة. في هذه الحالة، يجب عرض المنتج على مركز خدمة معتمد، ولا تحاول تصليح المنتج بنفسك.

• لا تدع السلك الكهربائي متتدلاً، ولا تدع السلك الكهربائي يلامس الآجهزة الحارقة من المنتج، أو يُرَدَّ بالقرب من أي مصدر حراري، أو فوق حافة حادة.

• إذا تعرض المنتج للحرق، لا تحاول إخماد النار بالماء، أغلق الغطاء، وافصل التيار فورًا، وحاول إخماد النار بقطعة قماش رطبة.

• قبل الاستخدام عن المنتج، يجب إزالة بطاقة المؤقت بواسطة مرتكز خامد معتمد (حسب الموديل).

• إذا استعملت الزيت النباتي الجامد، يجب أولاً تقطيعه وإذابة على نار هادئة في مقلة جانبية، ثم يُسكب ببطء في قدر المقلة. لا تضع

السمن النباتي الجامد مباشرةً في قدر المقلة أو في سلة المقلة، لأن ذلك يؤدي إلى احتراق المنتج.

• إذا كان المنتج لديك مزوداً بـ ملتر سيد الراحلة، يجب استبداله كل 10 أو 15 استعمالاً (فتر القuum)، أو بعد 40-40 استعمالاً (خرطوشة مع مؤشر التنسخ)، أو لكل 80 استعمالاً في حال استعمال (فتر الكربون). بعض الموديلات مزودة بـ فلاتر معدني دائم، وهذا لا يحتاج إلى استبدال.

• حدود حرارة الطهي هي لغاية 170 درجة مئوية، خصوصاً بالنسبة للبطاطس.

• استعمل سلة الفلي للبطاطس.

• التحكم بالطهي: لا تأكل الطعام المحترق.

• يجب تنظيف الزيت بعد كل استعمال للخلص من بقايا الطعام المحترقة، كما يجب استبدال الزيت بانتظام.

• تناول الوجبة الغذائية المتوازنة والتي تحتوي على كمية كبيرة من الفاكهة والخضار.

• تُخْزَنُ البطاطس الطازجة في غرفة لا تزيد حرارتها عن 8 درجات مئوية.

• من أجل الطهي السريع، وأفضل النتائج، ننصح بوضع كمية محددة من قطع البطاطس (التشبيس)، أي ما يعادل 1/2 سعة السلة في كل دورة لفلي.

• الکهیات الکبرییة من الطعام أو البطاطس، تخفض من درجة الحرارة بسرعة بعد تزيل السلة، وهذا وبالتالي يخفيض من حرارة الزيت، ولا تصل الحرارة فوق درجة 175 مئوية، حتى وإن تم التمدد في موقع 190 درجة مئوية (تنخل الحرارة قبل تزيل السلة).

• نظرًاً إلى أن الماء والزيت لا يختلطان، يمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تطاير قطرات تسبيب حررًا شديدة عندما يكون الزيت قيد التنسخ، وذلك خلال دورة الطهي وما يعدها.

• يؤدي وجود الكثير من الماء في الزيت أو الدهون إلى تطاير القطرات.

• لذلك، من المهم أن تتبعد بدقة تعليمات الاستخدام والتغذية المقدمة من قبل الشركة المصنعة، ولا سيما في ما يتعلق باستخدام المواد الغذائية والمكونات (الزيت) وفترة استبدال الزيت أو الدهون، بالإضافة إلى صيانة الجهاز وأي ملحوظات (مقالة الزيت).

البيئة

حماية البيئة أولاً حماية البيئة أولاً

① يحتوي جهازك على مواد قيمة يمكن استعادتها أو إعادة تدويرها.



② أودعه لدى مركز جمع النفايات المدنية المحلية.

• قد تكون أسطح بعض الأجزاء الظاهرة من المنتج ساخنة أثناء التشغيل. يُرجى

عدم ملمس هذه الأجزاء الساخنة.

• يُرجى الحفاظ على المنتج والسلك الكهربائي التابع له بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة.

• يمكن تنظيف الغطاء، جسم المنتج بواسطة إسفنجية والقليل من الماء، أو في جلاية الصحون (حسب الموديل). تُنظف الوحدة الكهربائية بشكل مُفصّل بواسطة إسفنجية، يُرجى العودة إلى فقرة "التنظيف" في إرشادات الاستعمال.

• لا تغمز المنتج أو وحدة التحكم الكهربائية في الماء!

• يمكن استعمال هذا المنتج على ارتفاع 4000 متر عن سطح البحر.

• تحذير: إن عناصر التنسخ في المنتج تُحافظ على حرارتها بعد الإستعمال لفترة طويلة.

• تحذير: خطورة الإصابة بالأذى أو الجروح في حال الإستعمال الخاطئ للمنتج.

• تحذير: لا تسمح بتسرب السوائل على الموصل الكهربائي (حسب الموديل).

• تحذير: احتفظ بالجهاز بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال، خاصة أثناء الاستخدام وعند انتظار الجهاز ليبرد.

يُرجى القيام بما يلي

• يُرجى قراءة واتباع هذه الإرشادات للاستعمال، والاحتفاظ بها في مكان آمن.

• يجب الأخذ في الحسبان الاختلاف في المعايير الكهربائية، إذا استعملت المنتج في بلد غير البلد الذي اشتريته منه، يرجى فحصه في مركز خدمة معتمد.

• مُمْضِيًّاً على المنتج، لن تكون الشركة المصنعة مسؤولة عنه، وبالتالي سقط الضمانة عن المنتج.

• من أجل سلامتك، استعمل فقط الملحقات وقطع الغيار المناسبة للمنتج.

• أوصي المنتج دائمًا إلى مقيس كهربائي موثوق، لا استعمل وصلة كهربائية، وفي حال تحملت مسؤولية ذلك، استعمل فقط وصلة كهربائية في حالة جيدة ومناسبة للقوة التي يتطلبها المنتج، وأن تكون موثوقة.

• مباعدة بعد الاستعمال، عند تحريرك أو نقله من مكانه، قبل أي عملية تنظيف أو صيانة.

• استعمل المنتج فوق سطح ثابت مقاوم للحرارة، بعيدًا عن رذاذ الماء.

يُرجى عدم القيام بما يلي

• إذا كان السلك الكهربائي تالقًا، يجب استبداله بواسطة المصنوع أو بواسطة شخص مؤهل مثل هذا العمل ليتجنب الأخطار.

• لا نفصل المنتج عن التيار الكهربائي بـ يندل السلك.

• يجب فصل المنتج عن التيار الكهربائي في الحالات التالية.

• لا ترك المنتج دون رقابة عندما يكون قيد الاستعمال.

مشاوره / اطلاعات

- إرشادات للسلامة
• ضوابط هامة للسلامة
• لم يُصمم هذا المنتج للاستعمال في الأماكن التالية، وبالتالي تسقط الضمانة عنه في حال استعماله في:
 - أماكن الطبخ المخصصة لطاقم الموظفين في المحلات والمكاتب، والأماكن المهنية الأخرى.
 - المزارع.
 - الاستعمالات من قبل عمال الفنادق والنزلاء وأماكن الإقامة الأخرى.
 - في غرف النوم وأماكن تناول الطعام.
- لم يُعد هذا المنتج للاستعمال بواسطة أشخاص (من فيهم الأطفال) ممن لا يتمتعون بالقدرة الجسدية، أو بالإمكانات العقلية، أو إذا كانوا يعانون من القصور أو النقص في الخبرة أو المعرفة، ما لم يكونوا تحت رعاية شخص لديه المعرفة التامة والدرأة في استعمال هذا المنتج.
 - لا ترك المنتج في متناول الأطفال.
- يجب وضع أجهزة الطهي في وضعية مستقرة مع المقابض (إن وجدت) لتجنب انسكاب السوائل الساخنة.
- لا يُسمح للأطفال من هم أقل من سن الثامنة استعمال هذا المنتج. يمكن للأطفال ممن هم فوق سن الثامنة استعمال هذا المنتج إذا توفرت لهم الرقابة باستمرار. يمكن أن يستعمل هذا المنتج بواسطة الأشخاص ممن لا يتمتعون بقدرات بدنية أو حسية أو عقلية كافية، أو أشخاص تنتصهم الخبرة، إذا ثبتت مراقبتهم، أو إرشادهم عن كيفية استعمال المنتج بطريقة آمنة، وأن يدركوا الأخطار المحتملة في حال الاستعمال الخاطئ. يُرجى الحفاظ على المنتج والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال ممن هم أقل من سن الثامنة. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة لهذا المنتج.
- لم يُعد هذا المنتج للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو بنظام التحكم عن بعد.
 - للモডۇلات المرفقة بسلك كهربائي قابل للفك والتركيب، لا يمكن استعمال سلك كهربائي آخر بديلاً عن السلك الكهربائي الأصلي.

- از ذخیره سرخ کن عمیق در بیرون خودداری نکند. آن را در یک مکان خشک که به خوبی تخلیه شده ذخیره نکند.
- هرگز سرخ کن عمیق را بدون روغن یا چربی در داخل به برق وصل نکنید. سطح روغن باید همیشه بین عالمت حداقل و حداکثر باشد.
- انواع مختلف روغن را مخلوط نکنید. هرگز آب را به روغن یا چربی اضافه نکنید.
- سبد را بیش از حد پر ننکنید، هرگز از حدداکثر ظرفیت فراتر نروید.

محیط زیست

اولین حفاظت از محیط زیست

- ① دستگاه شما حاوی ارزشمندی است که می توان آنها را بازیافت یا بازیاب نمود.
- ② آن را در یک محل جمع آوری زباله شهری محل قرار دهید.

- ۰۰۰ از کاربرد دستگاه در شرایط ذیل خودداری نموده و ضمانت قابل اجرا نخواهد بود:
 - کان آشپزخانه کارکنان در مغازه، دفاتر و سایر محیط های کار؛
 - خانه مزروعه
 - توسط مشتری در هتل، متل و انواع محیط های مسکونی
 - تختخواب و صرف صحنه در آن.
- ۰۰۱ این دستگاه برای استفاده توسعه افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی جسمی حسی یا ذهنی، یا نداشتن تجربه و دانش در نظر گرفته نشده، مگر اینکه آنها تحت نظارت باشند یا دستور العمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط یک فرد مسئول ایمنی به آنها داده شده باشد.
- ۰۰۲ کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آنها با دستگاه بازی نمی کنند.

- ۰۰۳ لوازم پخت و پز باید در یک موقعیت با ثبات با دسته (در صورت وجود) قرار گرفته باشد تا از ریختن مایعات داغ جلوگیری شود.
- ۰۰۴ این دستگاه نباید توسط کودکان ۰ تا ۸ سال استفاده شود. این دستگاه می تواند توسط کودکان ۸ سال و بالاتر استفاده شود در صورتیکه آنها به طور مداوم تحت نظارت باشند. این دستگاه می تواند توسط کودکان با ناتوانی حسی یا ذهنی یا عدم وجود تجربه و دانش استفاده شود در صورتیکه آنها تحت نظارت باشند یا دستورالعمل استفاده از دستگاه در یک راه امن داده شده باشد و خطرات دست اندکار را درک کنند. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال نگه دارید. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان انجام شود.
- ۰۰۵ این دستگاه در نظر گرفته نشده که با استفاده از تایمر خارجی سیستم کنترل از راه دور جدآگانه به کار انداده شود.

- ۰۰۶ اگر سیم برق منبع آسیب دیده است، باید توسط تولید کننده، مرکز خدمات مجاز یا شخص واجد شرایط مشابه به منظور اجتناب از هرگونه خطر جایگزین شود.
- ۰۰۷ دمای سطح دسترسی ممکن است بالا باشد هنگامی که دستگاه کار می کند.

از دست زدن به سطوح داغ دستگاه خودداری کنید.
۰۰۰ دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان کمتر از ۸ سال نگه دارید.
 درب، کاسه، بدنه و سبد را یک اسفنج و مقداری آب یا در ماشین ظرفشوئی تمیز کنید (بسته به مدل). واحد برق را به طور جداگانه با یک اسفنج تمیز کنید. لطفاً به بخش "تمیز کردن" دستورالعمل برای استفاده مراجعه کنید.
 هرگز این وسیله یا قسمت کنترل الکترونیکی آن را در آب فرو نبرید!
 این دستگاه می تواند تا ارتفاع ۴۰۰۰ متر مورد استفاده قرار گیرد.
• توجه: سطح المتن گرم پس از استفاده در معرض حرارت باقی مانده است.
• هشدار: خطر آسیب ناشی از استفاده نادرست از دستگاه است.
• احتیاط: مایع را بر روی اتصال دهنده نریزید (بسته به مدل).
• هشدار: این دستگاه را، به ویژه هنگام استفاده و در حین خنک شدن، از دسترس کودکان دور نگه دارید.

انجام دهید

۰۰۱ دستورالعمل را برای استفاده بخوانید و دنبال کنید. آنها را نگه دارید.
 ۰۰۲ بررسی کنید که ولتاژ برق با آنچه در دستگاه نشان داده می شود مطابقت داشته باشد (جریان متناوب).
 ۰۰۳ با توجه به استانداردهای مختلف، اگر دستگاه در کشور دیگری غیر از کشور خریداری شده استفاده شود، آن باید توسط مرکز خدمات مجاز بررسی شود.
 ۰۰۴ تمام مواد بسته بندی و هرگونه ایتکت یا برچسب تبلیغاتی را قبل از استفاده از سرخ کن عصب بدرارید. همچنین مطمئن شوید که هرگونه مواد را از زیر کاسه قابل حمل بر مدارید (بسته به مدل)
 ۰۰۵ در صورتیکه دستگاه یا سیم آسیب دیده، اگر دستگاه مقوف کرده یا آسیب قابل مشاهده دیده می شود یا به درستی کار نمی کند، از دستگاه استفاده نکنید. در موارد فوق، دستگاه باید به یک مرکز خدمات مجاز ارسال شود. خودتان از جدا کردن قطعات دستگاه خودداری کنید.
 ۰۰۶ همیشه دستگاه را به پریز زمینی متصل کنید.
 ۰۰۷ همیشه دستگاه را از برق جدا کنید: بلاقلاصه پس از استفاده، هنگام حرکت دستگاه، قبل از تمیز کردن یا تعمیر و نگهداری.
 ۰۰۸ در یک سطح صاف، پایدار، دور از پاشیده شدن آب استفاده کنید.

انجام نهید

۰۰۹ از سیم را بسته استفاده نکنید. اگر مستولیت انجام آن کار را قبول می کنید، فقط از سیم را بسته استفاده کنید که در شرایط خوب است، دارای یک پریز نمیتوانند و مناسب برای برق دستگاه است.
 ۰۱۰ سیم را به طور اوزر یا هرگز نکنید. سیم برق تباید هرگز در مجاورت یا در مقام با قطعات داغ دستگاه شما، نزدیک به یک منبع گرمای در لبه های تبیز باشد.
 ۰۱۱ با کشیدن سیم، دستگاه را از برق جدا نکنید.
 ۰۱۲ هرگز دستگاه را بین مراقب، زمانی که در حال کار کردن است رها نکنید.
 ۰۱۳ را نزدیک مواد قابل اشتعال (نور، کم پرید...) یا نزدیک به منبع حرارت خارجی (اجاق گاز، صفحه داغ و غیره) روش نکنید.
 ۰۱۴ دستگاه را هنگامی که بر از مایعات یا غذای داغ است حرکت ندهید.
 ۰۱۵ اگر شما یک کاسه متحرک دارید، از بیرون کشیدن آن هنگامی که سرخ کن روشن است اکیداً خودداری کنید.

fr	2-6	pl	83-87
en	7-10	hu	88-91
de	11-16	cs	92-95
nl	17-21	sk	96-99
it	22-26	sr	100-103
es	27-30	hr	104-107
pt	31-35	sl	108-111
el	36-39	bs	112-115
da	40-43	bg	116-119
sv	44-47	tr	120-123
no	48-51	ro	124-127
fi	52-55	zh	128-130
ru	56-60	ko	131-134
uk	61-65	th	135-138
kk	66-70	ms	139-143
et	71-74	ar	146-144
lv	75-78	fa	149-147
lt	79-82		