



WWW.CALOR.FR

1820014574

calor®

(AIR MOTION)

GUIDE D'UTILISATION

COMMENT UTILISER AIR MOTION ?



Faites pression sur les deux boutons pour enlever/ mettre l'accessoire

Si vous désirez une finition lisse sans frisottis, utilisez l'accessoire peigne lissant sur cheveux pré-séchés, afin de parfaire votre coiffure.

Lissez vos cheveux de haut en bas, par le dessous et/ou par le dessus, selon vos préférences.

