

**FR** Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

## CONSEILS DE SECURITE

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basa Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...). Les accessoires de l'appareil vendus très chaudi pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil. • Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• Installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

**ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. • Ne pas passer ni laisser ses cheveux, même pour le nettoyage. • Ne pas tenir avec les mains humides. • Ne pas immerger ni baigner cet appareil, même si la poignée. • Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise. • Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser ur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. • Ne pas passer ni laisser ses cheveux, même pour le nettoyage. • Ne pas tenir avec les mains humides. • Ne pas immerger ni baigner cet appareil, même si la poignée. • Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise. • Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser ur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

## GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

## PARTICIPANS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables. • Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

## GARANTIE

• Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basa Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...). Les accessoires de l'appareil vendus très chaudi pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil. • Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation de a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

**ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. • Ne pas passer ni laisser ses cheveux, même pour le nettoyage. • Ne pas tenir avec les mains humides. • Ne pas immerger ni baigner cet appareil, même si la poignée. • Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise. • Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser ur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. • Ne pas passer ni laisser ses cheveux, même pour le nettoyage. • Ne pas tenir avec les mains humides. • Ne pas immerger ni baigner cet appareil, même si la poignée. • Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise. • Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser ur température inférieure à 0 °C and above 35°C.

## GARANTIE

Votre appareil est destiné pour un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé pour des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas de utilisation incorrecte.

## ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

• Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables. • Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

## CONSEILS DE SECURITE

• Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

## SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch. Eine unsachgemäße Bedienung erndigt den Hersteller von jeglicher Haftung. Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...). • Die Stecker muss mit der Steckdose passgenau verbunden werden, bevor der Apparat in Betrieb genommen wird. • Verwenden Sie nur geerdete Netze. • Geben Sie keine Gegenstände in das Gerät ein. • Verwenden Sie es nie, wenn der Haartrockner nicht eingeschaltet ist. • Verwenden Sie es nicht, wenn der Haartrockner nicht eingeschaltet ist. • Geben Sie keine Gegenstände in das Gerät ein. • Verwenden Sie es nicht, wenn der Haartrockner nicht eingeschaltet ist.

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Zum zusätzlichen Schutz sollte das Gerät an den Stromkreis des Badezimmers mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• **WARNHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält.

• Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgesteckt werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (insbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für Ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn: das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert. • Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutzten nichtventilrierten Rost zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Anzuggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Anzuggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät ist unbenutzigt betreiben.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn: das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert. • Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutzten nichtventilrierten Rost zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Anzuggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Anzuggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät ist unbenutzigt betreiben.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn: das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert. • Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Bei Überhitzung (bei verschmutzten nichtventilrierten Rost zum Beispiel) schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Fall mit dem Kundendienst in Verbindung. Das Anzuggerät darf niemals abgedeckt werden. Reinigen Sie von Zeit zu Zeit das Anzuggerät um ein Überhitzen des Gerätes zu vermeiden. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät ist unbenutzigt betreiben.

## GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

## PARTICIPANS A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables. • Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

## GARANTIE

• Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basa Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...). Les accessoires de l'appareil vendus très chaudi pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil. • Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation de a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice.

• Installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

**ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. • Ne pas passer ni laisser ses cheveux, même pour le nettoyage. • Ne pas tenir avec les mains humides. • Ne pas immerger ni baigner cet appareil, même si la poignée. • Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise. • Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser ur température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé. • Ne pas passer ni laisser ses cheveux, même pour le nettoyage. • Ne pas tenir avec les mains humides. • Ne pas immerger ni baigner cet appareil, même si la poignée. • Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise. • Ne pas utiliser de produits abrasifs ou corrosifs. • Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser ur température inférieure à 0 °C and above 35°C.

## GARANTIE

Votre appareil est destiné pour un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé pour des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas de utilisation incorrecte.

## ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

• Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables ou recyclables. • Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit efficace.

**Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)**

• Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant toute utilisation.

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basa Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...). Les accessoires de l'appareil vendus très chaudi pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'apparat. • Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'excédant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.

• Installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

**ATTENTION : ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débarrancez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est éteint.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agré si : votre appareil est tombé, si il ne fonctionne pas normalement. • En cas de surchauffe la sécurité thermique évite l'appareil, vérifiez et nettoyez l'encassement des grilles de passage d'air sinon contactez le SAV. • L'appareil doit être débarrassé - avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser à la pince, même momentanément. • Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

## GARANTIA

Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. No puede utilizarse con fines profesionales. La garantía quedará anulada y dejara de ser válida en caso de un uso incorrecto.

## COLABORAMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!

• Este aparato contiene de numerosos materiales reciclables o reciclables. • Confíe este artículo en un punto de recogida o en su defecto a un servicio técnico autorizado para que sea reciclado o tratado.

## IT

Leggere attentamente le istruzioni d'uso e i consigli di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

## SICUREZZA

• Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Basa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente...). • Gli accessori dell'apparecchio venduti separatamente durante l'uso. Evitate il contatto con la pelle. Assicuratevi che il cavo d'alimentazione non sia mai a contatto con le parti calde dell'apparecchio. • Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'alimentazione può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.



