

RU Период использования омазначается с помощью техники безопасности

ОПИСАНИЕ

- Ручка
- Плоскогубцы вальштыль (D=1)
- Сетевой индикатор включения
- Кнопка блокировки и разблокировки насадок
- Шнур питания

НАСАДКИ

- Щипцы для волос (длина 16 мм)
- Массажная щетка для волос
- Щипцы для спиральной завивки
- Пластины для формирования волос
- Пластины для выравнивания волос
- 2 зажима для волос
- Косметика для окрашивания аксессуаров

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях безопасности прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся общего назначения, электромеханической совместности, охраны окружающей среды и т.д.).
• Делать прибором сечение нагреваемых во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора со кожей. Сидеть за тем, чтобы шнур питания не касался горячей поверхности прибора.
• Убедитесь, что прибор нагревается Вашей электросетью соответствующим напряжением, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к несоблюдению требований безопасности и повреждению прибора.
• Для дополнительной защиты рекомендуется подключение устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным дифференциальным рабочим током не выше 30мА к электрической цепи ванной комнаты. Проконсультируетесь с вашим установщиком.

Опасность скова. Устройство должно быть недоступно для маленьких детей, особенно в процессе использования и хранения.
• Не разрешается использовать прибор или повторно использовать вышедшие материалы.
• Всегда кладите устройство на подставку (при наличии) либо на соответствующую ровную поверхность.
• Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране положениям нормативам.

• **ВНИМАНИЕ: не используйте это устройство вблизи ванн, душевых, бассейнов или других емкостей с водой.**
• При использовании устройства в ваннойкомнате, отключайте его от сети после использования, поскольку близость воды представляет опасность, даже когда устройство отключено.
• Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Разделение лица или его использование устройством только под наблюдением или после получения инструкции по его эксплуатации от лиц, относящихся за их безопасностью. Сидеть за тем, чтобы дети не играли с устройством.

• **УВАГА: не користуйтеся цим пристроєм поблизу ванн, душових, басейнів чи інших ємностей з водою.**
• При користуванні пристроєм у ванній кімнаті, вимикайте його від мережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть якщо пристрій вимкнено.

• **Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.**

• Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в полномочном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

• Не пользуйте прибором и обращайтесь в полномочный сервисный центр в случае если шнур питания или шнур прибора повреждены.
• Прибор имеет функцию защиты: прежде чем приступить к чистке или чистке утюжку утюга из прибором, в случае неисправной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
• Запрещается погубить прибор в воде, даже тогда, когда прибор не включен.
• Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
• Не прикасайтесь к шнуру прибора, а не прикасайтесь, держите прибор за ручку.
• Чтобы отключить прибор от сети, выньте его из шнура питания, а не выключайте.
• Запрещается использовать электрический удлинитель.

• Запрещается использовать прибор для перфорации, сверления, абразивной или коррозионной выведств.
• Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

• **Цей пристрій може використовуватись дітьми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для поводження з такими виробами, за умови, якщо за ними проводиться відповідний надгляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечного використання пристрою і розуміють небезпеку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Очищення та обслуговування не повинно бути виконане дітьми без нагляду.**

• **Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернутися до спеціаліста відповідної кваліфікації.**

• **Не користуйтеся шнуром приладу в місцях, де здійснюється електрообладнання, якщо прилад падає на лінійну або не працює як слід.**
• **Не використовуйте прилад, якщо він працює неправильно.**
• **Не закривайте приладу у воду і не намагайтеся його стирати водою, навіть під час очищення.**
• **Відключайте прилад від електромережі після закінчення використання.**
• **Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.**
• **Не закривайте приладу у воду і не намагайтеся його стирати водою, навіть під час очищення.**
• **Відключайте прилад від електромережі після закінчення використання.**
• **Не користуйтеся електричним удлинителем.**
• **Запрещается использовать прибор для перфорации, сверления, абразивной или коррозионной выведств.**
• **Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.**

• **Гарантія**
Ваш прибор производится исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора может привести к повреждению прибора.
• **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**
Во избежание ожогов или насечек на обрабатываемый материал, дайте насадкам остыть, прежде чем сложить их на материал обрабатывания.

• **3а / Установка и включение щипцов**
1. Поместите щипцы на ручку (рис. 1).
2. Поверните кнопку, расположенную на ручке, чтобы зафиксировать насадку (рис. 2).
Выполните эту процедуру для всех щипцов. Для выравнивания насадок, выполните эту же процедуру в обратном порядке.

• **3б / Установка и включение щипцов**
1. Установите щипцы в ручку (рис. 4).
2. Чтобы снять щипцы, сдвиньте их в противоположном сторону.

• **3в / Установка и включение щипцов**
1. Установите пластины для формирования и выпрямления волос на ручку (рис. 1)
2. Поверните кнопку, расположенную на ручке, чтобы зафиксировать насадку (рис. 2).
3. Удерживая кнопку в зафиксированном (рис. 3) установите пластины в положение «горизонтально» для использования пластины для формирования (рис. 5a) или в положение «вертикально» (рис. 5b) для использования пластины для выпрямления.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**
• Перед тем, как закрепить насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен и стоит на устойчивой поверхности.
• Подключите прибор к сети и передайте информацию о подключении в положении 1. Сетевой индикатор включения под напряжением загорается, и насадка начинает нагреваться (рис. 1).
• Подключите насадку, чтобы прибор нагревался до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 5 мин для выпрямителя волос).

• **ПОРЯДОК РАБОТЫ**
• Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесаны, чистыми и СУХИМИ.
• **1 - ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ**
Рис. 6 - Меткая ручка
• Воляйте среднюю температуру 2-3 см.
• Наклейте на ручку, чтобы отперть щипцы, и поместите кончик пряди между кнопкой и замком.
• Отпустите ручку, чтобы заавить прядь. Убедитесь, что концы пряди правильно захвачен и закручены в желаемом направлении.
• Воляйте за пластмассовой наконечник другой рукой.
• Повторяйте работу, чтобы отперть щипцы, чтобы вынуть щипцы. Закручивайте прядь в направлении к кончику волос, а не в обратном.
• Удерживайте прибор на волосах в течение 10-15 секунд (долше для более открытых концов)
• Размотайте прядь полностью, отпустите замок и удалите щипцы из волос.
• Повторите операцию для завивки следующих прядей.

• **2 - ЩЕТКИ**
2а - Массажная щетка
Рис. 7 - круглые локоны, волнистая форма
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **2б - Щипцы для спиральной завивки**
Рис. 8 - спиральные локоны (в англоязычной среде)
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **3 - ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС**
3а - "Горизонтальное"
Рис. 9а - "Горизонтальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **3б - "Вертикальное"**
Рис. 9б - "Вертикальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **ПОРЯДОК РАБОТЫ**
• Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесаны, чистыми и СУХИМИ.
• **1 - ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ**
Рис. 6 - Меткая ручка
• Воляйте среднюю температуру 2-3 см.
• Наклейте на ручку, чтобы отперть щипцы, и поместите кончик пряди между кнопкой и замком.
• Отпустите ручку, чтобы заавить прядь. Убедитесь, что концы пряди правильно захвачен и закручены в желаемом направлении.
• Воляйте за пластмассовой наконечник другой рукой.
• Повторяйте работу, чтобы отперть щипцы, чтобы вынуть щипцы. Закручивайте прядь в направлении к кончику волос, а не в обратном.
• Удерживайте прибор на волосах в течение 10-15 секунд (долше для более открытых концов)
• Размотайте прядь полностью, отпустите замок и удалите щипцы из волос.
• Повторите операцию для завивки следующих прядей.

• **2 - ЩЕТКИ**
2а - Массажная щетка
Рис. 7 - круглые локоны, волнистая форма
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **2б - Щипцы для спиральной завивки**
Рис. 8 - спиральные локоны (в англоязычной среде)
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **3 - ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС**
3а - "Горизонтальное"
Рис. 9а - "Горизонтальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **3б - "Вертикальное"**
Рис. 9б - "Вертикальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**
• Перед тем, как закрепить насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен и стоит на устойчивой поверхности.
• Подключите прибор к сети и передайте информацию о подключении в положении 1. Сетевой индикатор включения под напряжением загорается, и насадка начинает нагреваться (рис. 1).
• Подключите насадку, чтобы прибор нагревался до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 5 мин для выпрямителя волос).

• **ПОРЯДОК РАБОТЫ**
• Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесаны, чистыми и СУХИМИ.
• **1 - ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ**
Рис. 6 - Меткая ручка
• Воляйте среднюю температуру 2-3 см.
• Наклейте на ручку, чтобы отперть щипцы, и поместите кончик пряди между кнопкой и замком.
• Отпустите ручку, чтобы заавить прядь. Убедитесь, что концы пряди правильно захвачен и закручены в желаемом направлении.
• Воляйте за пластмассовой наконечник другой рукой.
• Повторяйте работу, чтобы отперть щипцы, чтобы вынуть щипцы. Закручивайте прядь в направлении к кончику волос, а не в обратном.
• Удерживайте прибор на волосах в течение 10-15 секунд (долше для более открытых концов)
• Размотайте прядь полностью, отпустите замок и удалите щипцы из волос.
• Повторите операцию для завивки следующих прядей.

• **2 - ЩЕТКИ**
2а - Массажная щетка
Рис. 7 - круглые локоны, волнистая форма
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **2б - Щипцы для спиральной завивки**
Рис. 8 - спиральные локоны (в англоязычной среде)
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **3 - ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС**
3а - "Горизонтальное"
Рис. 9а - "Горизонтальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **3б - "Вертикальное"**
Рис. 9б - "Вертикальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**
• Перед тем, как закрепить насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен и стоит на устойчивой поверхности.
• Подключите прибор к сети и передайте информацию о подключении в положении 1. Сетевой индикатор включения под напряжением загорается, и насадка начинает нагреваться (рис. 1).
• Подключите насадку, чтобы прибор нагревался до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 5 мин для выпрямителя волос).

• **ПОРЯДОК РАБОТЫ**
• Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесаны, чистыми и СУХИМИ.
• **1 - ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ**
Рис. 6 - Меткая ручка
• Воляйте среднюю температуру 2-3 см.
• Наклейте на ручку, чтобы отперть щипцы, и поместите кончик пряди между кнопкой и замком.
• Отпустите ручку, чтобы заавить прядь. Убедитесь, что концы пряди правильно захвачен и закручены в желаемом направлении.
• Воляйте за пластмассовой наконечник другой рукой.
• Повторяйте работу, чтобы отперть щипцы, чтобы вынуть щипцы. Закручивайте прядь в направлении к кончику волос, а не в обратном.
• Удерживайте прибор на волосах в течение 10-15 секунд (долше для более открытых концов)
• Размотайте прядь полностью, отпустите замок и удалите щипцы из волос.
• Повторите операцию для завивки следующих прядей.

• **2 - ЩЕТКИ**
2а - Массажная щетка
Рис. 7 - круглые локоны, волнистая форма
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **2б - Щипцы для спиральной завивки**
Рис. 8 - спиральные локоны (в англоязычной среде)
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **3 - ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС**
3а - "Горизонтальное"
Рис. 9а - "Горизонтальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **3б - "Вертикальное"**
Рис. 9б - "Вертикальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**
• Перед тем, как закрепить насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен и стоит на устойчивой поверхности.
• Подключите прибор к сети и передайте информацию о подключении в положении 1. Сетевой индикатор включения под напряжением загорается, и насадка начинает нагреваться (рис. 1).
• Подключите насадку, чтобы прибор нагревался до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 5 мин для выпрямителя волос).

• **ПОРЯДОК РАБОТЫ**
• Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесаны, чистыми и СУХИМИ.
• **1 - ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ**
Рис. 6 - Меткая ручка
• Воляйте среднюю температуру 2-3 см.
• Наклейте на ручку, чтобы отперть щипцы, и поместите кончик пряди между кнопкой и замком.
• Отпустите ручку, чтобы заавить прядь. Убедитесь, что концы пряди правильно захвачен и закручены в желаемом направлении.
• Воляйте за пластмассовой наконечник другой рукой.
• Повторяйте работу, чтобы отперть щипцы, чтобы вынуть щипцы. Закручивайте прядь в направлении к кончику волос, а не в обратном.
• Удерживайте прибор на волосах в течение 10-15 секунд (долше для более открытых концов)
• Размотайте прядь полностью, отпустите замок и удалите щипцы из волос.
• Повторите операцию для завивки следующих прядей.

• **2 - ЩЕТКИ**
2а - Массажная щетка
Рис. 7 - круглые локоны, волнистая форма
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **2б - Щипцы для спиральной завивки**
Рис. 8 - спиральные локоны (в англоязычной среде)
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **3 - ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС**
3а - "Горизонтальное"
Рис. 9а - "Горизонтальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **3б - "Вертикальное"**
Рис. 9б - "Вертикальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**
• Перед тем, как закрепить насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен и стоит на устойчивой поверхности.
• Подключите прибор к сети и передайте информацию о подключении в положении 1. Сетевой индикатор включения под напряжением загорается, и насадка начинает нагреваться (рис. 1).
• Подключите насадку, чтобы прибор нагревался до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 5 мин для выпрямителя волос).

УЧАСТИЕ В ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Данный прибор содержит многочисленные комплектующие, изготовленные из пластика или повторно используемых материалов. По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема мид, в случае отсутствия - тогового, в полномочный сервисный центр для его последующей переработки.

Эти инструкции также доступны на веб-сайте нашего компании по адресу www.rowenta.com

UK

Перед тем как воспользоваться приладом, уважно прочитайте інструкцію з використання і продаж з техніки безпеки.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

- Ручка
- Вимикач включення / вимкнення (D=1)
- Сетловий індикатор включення приладу під напругу
- Кнопка блокування / розблокування насадок
- Поворотний електроншнур

ПРИЛАД

- Щипці для завивки волосів (діаметром 16 мм)
- Масажна щетка для волосів
- Щипці для спиральної завивки
- Кругла щетка
- Щипці/термоплід для гофрування волосів
- Щипці/термоплід для випрямлення волосів
- 2 зажима для волосів
- Футляр для зберігання

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

• Ваш безпечка гарантує відповідність цього приладу чинним стандартам і нормам директиви стосовно електромагнітного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту даних та ін.

• При зах використання приладу цього приладу нагрівається до високої температури. Стежте за тим, щоб електрошнур не торкався гарячих частин приладу.
• Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає віднозначу напруги, вказаній на приладі. Будь-яке неправильне підключення до електромережі може призвести до несправності пошкодження приладу, на як гарантія не поширюється.

• Для додаткового захисту рекомендується підключення пристрою захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним робочим струмом до 30мА до електричного ланцюга ванної кімнати. Проконсультуйтсь з своїм установником.
• Небезпека опіку. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці, особливо під час використання та зберігання.
• Коли працює прилад, температура його поверхні може нагнуту. Уважно ставте прилад у підставку, якщо така є, на поверхню, штору, рівну поверхню.
• Замки мовчати пошкодження установленим в використання приладу повинні відповідати вимогам відповідних нормативів, вказаних в паспорті приладу.

• **УВАГА: не користуйтеся цим пристроєм поблизу ванн, душових, басейнів чи інших ємностей з водою.**
• При користуванні пристроєм у ванній кімнаті, вимикайте його від мережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть якщо пристрій вимкнено.

• **Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами, не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Не разрешайте детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должно выполняться детьми без надзора взрослых.**

• Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в полномочном сервисном центре или квалифицированным специалистом.

• Не пользуйте прибором и обращайтесь в полномочный сервисный центр в случае если шнур питания или шнур прибора повреждены.
• Прибор имеет функцию защиты: прежде чем приступить к чистке или чистке утюжку утюга из прибором, в случае неисправной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
• Запрещается погубить прибор в воде, даже тогда, когда прибор не включен.
• Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
• Не прикасайтесь к шнуру прибора, а не прикасайтесь, держите прибор за ручку.
• Чтобы отключить прибор от сети, выньте его из шнура питания, а не выключайте.
• Запрещается использовать электрический удлинитель.

• Запрещается использовать прибор для перфорации, сверления, абразивной или коррозионной выведств.
• Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

• **Цей пристрій може використовуватись дітьми віком від 8 років і вище та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, особами, які не мають достатньо досвіду та знань, необхідних для поводження з такими виробами, за умови, якщо за ними проводиться відповідний надгляд або вони ознайомлені з інструкціями щодо безпечного використання пристрою і розуміють небезпеку, що може відбутися. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Очищення та обслуговування не повинно бути виконане дітьми без нагляду.**

• **Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електрошнура його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або звернутися до спеціаліста відповідної кваліфікації.**

• **Не користуйтеся шнуром приладу в місцях, де здійснюється електрообладнання, якщо прилад падає на лінійну або не працює як слід.**
• **Не використовуйте прилад, якщо він працює неправильно.**
• **Не закривайте приладу у воду і не намагайтеся його стирати водою, навіть під час очищення.**
• **Відключайте прилад від електромережі після закінчення використання.**
• **Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.**
• **Не закривайте приладу у воду і не намагайтеся його стирати водою, навіть під час очищення.**
• **Відключайте прилад від електромережі після закінчення використання.**
• **Не користуйтеся електричним удлинителем.**
• **Запрещается использовать прибор для перфорации, сверления, абразивной или коррозионной выведств.**
• **Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.**

• **Гарантія**
Ваш прибор производится исключительно для бытового использования. Запрещается его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора может привести к повреждению прибора.
• **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**
Во избежание ожогов или насечек на обрабатываемый материал, дайте насадкам остыть, прежде чем сложить их на материал обрабатывания.

• **3а / Установка и включение щипцов**
1. Поместите щипцы на ручку (рис. 1).
2. Поверните кнопку, расположенную на ручке, чтобы зафиксировать насадку (рис. 2).
Выполните эту процедуру для всех щипцов. Для выравнивания насадок, выполните эту же процедуру в обратном порядке.

• **3б / Установка и включение щипцов**
1. Установите щипцы в ручку (рис. 4).
2. Чтобы снять щипцы, сдвиньте их в противоположном сторону.

• **3в / Установка и включение щипцов**
1. Установите пластины для формирования и выпрямления волос на ручку (рис. 1)
2. Поверните кнопку, расположенную на ручке, чтобы зафиксировать насадку (рис. 2).
3. Удерживая кнопку в зафиксированном (рис. 3) установите пластины в положение «горизонтально» для использования пластины для формирования (рис. 5a) или в положение «вертикально» (рис. 5b) для использования пластины для выпрямления.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**
• Перед тем, как закрепить насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен и стоит на устойчивой поверхности.
• Подключите прибор к сети и передайте информацию о подключении в положении 1. Сетевой индикатор включения под напряжением загорается, и насадка начинает нагреваться (рис. 1).
• Подключите насадку, чтобы прибор нагревался до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 5 мин для выпрямителя волос).

• **ПОРЯДОК РАБОТЫ**
• Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесаны, чистыми и СУХИМИ.
• **1 - ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ**
Рис. 6 - Меткая ручка
• Воляйте среднюю температуру 2-3 см.
• Наклейте на ручку, чтобы отперть щипцы, и поместите кончик пряди между кнопкой и замком.
• Отпустите ручку, чтобы заавить прядь. Убедитесь, что концы пряди правильно захвачен и закручены в желаемом направлении.
• Воляйте за пластмассовой наконечник другой рукой.
• Повторяйте работу, чтобы отперть щипцы, чтобы вынуть щипцы. Закручивайте прядь в направлении к кончику волос, а не в обратном.
• Удерживайте прибор на волосах в течение 10-15 секунд (долше для более открытых концов)
• Размотайте прядь полностью, отпустите замок и удалите щипцы из волос.
• Повторите операцию для завивки следующих прядей.

• **2 - ЩЕТКИ**
2а - Массажная щетка
Рис. 7 - круглые локоны, волнистая форма
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **2б - Щипцы для спиральной завивки**
Рис. 8 - спиральные локоны (в англоязычной среде)
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **3 - ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС**
3а - "Горизонтальное"
Рис. 9а - "Горизонтальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **3б - "Вертикальное"**
Рис. 9б - "Вертикальное" волосы
• Воляйте прядь шириной 5 см, держа ее в одной руке.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **ПОДКЛЮЧЕНИЕ.**
• Перед тем, как закрепить насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен и стоит на устойчивой поверхности.
• Подключите прибор к сети и передайте информацию о подключении в положении 1. Сетевой индикатор включения под напряжением загорается, и насадка начинает нагреваться (рис. 1).
• Подключите насадку, чтобы прибор нагревался до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 5 мин для выпрямителя волос).

• **ПОРЯДОК РАБОТЫ**
• Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесаны, чистыми и СУХИМИ.
• **1 - ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ**
Рис. 6 - Меткая ручка
• Воляйте среднюю температуру 2-3 см.
• Наклейте на ручку, чтобы отперть щипцы, и поместите кончик пряди между кнопкой и замком.
• Отпустите ручку, чтобы заавить прядь. Убедитесь, что концы пряди правильно захвачен и закручены в желаемом направлении.
• Воляйте за пластмассовой наконечник другой рукой.
• Повторяйте работу, чтобы отперть щипцы, чтобы вынуть щипцы. Закручивайте прядь в направлении к кончику волос, а не в обратном.
• Удерживайте прибор на волосах в течение 10-15 секунд (долше для более открытых концов)
• Размотайте прядь полностью, отпустите замок и удалите щипцы из волос.
• Повторите операцию для завивки следующих прядей.

• **2 - ЩЕТКИ**
2а - Массажная щетка
Рис. 7 - круглые локоны, волнистая форма
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• **2б - Щипцы для спиральной завивки**
Рис. 8 - спиральные локоны (в англоязычной среде)
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.
• Воляйте прядь волос и намотайте ее на щетку.
• Удерживайте в течение примерно 10-15 секунд, затем аккуратно размотайте.

• **3 - ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС**

