



## CODES ERREUR

Affichage  
Display



Description

Defaillance capteur de temperature  
Failure of the temperature sensor



1. Vérifier l'état des connexions de la CTN de la chambre de chauffe / Check the connections of the NTC of the heating chamber
2. Contrôler la sonde CTN de la chambre de chauffe (Valeur  $113\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$  à  $21^{\circ}\text{C}$ )  
Control the NTC of the heating chamber (Valeur  $113\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$  at  $21^{\circ}\text{C}$ )



Capteur de temperature en court-circuit  
Temperature sensor is short-circuited



1. Vérifier l'état des connexions de la CTN de la chambre de chauffe / Check the connections of the NTC of the heating chamber
2. Contrôler la sonde CTN de la chambre de chauffe (Valeur  $113\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$  à  $21^{\circ}\text{C}$ )  
Control the NTC of the heating chamber (Valeur  $113\text{K}\Omega^{\pm 5\%}$  at  $21^{\circ}\text{C}$ )

