# Tefal®

EN HE





www.tefal.com



\* EN Depending on model / HE בהתאם למודל

#### PRODUCT DESCRIPTION / תיאור המוצר

- EN Heating light indicator
  HE מחוון נורית חימום
- EN On/Off button
  HE לחצן מופעל/כבוי
- **3. EN** Steam head **HE** ראש קיטור
- 4. EN Steam buttonHE לחצן קיטור
- EN Water tank inlet cap
  HE פקק למילוי מכל המים
- 6. EN Removable water tank (approx. 70ml)
  - **HE** מכל מים נשלף (כ-70 מייל)
- **EN** Cord exit**HE** יציאת כבל
- 8.\* EN Fabric brush HE מברשת בדים
- 9.\* EN Travel pouch HE נרתיק לנסיעות



# 1 BEFORE USE / לפני השימוש



EN

HE

EN

HE

Remove the water tank by sliding it down.

Open the water inlet cap.

פתח את הפקק למילוי המים.

Fill the water tank with water (See

מלא את מכל המים במים (עיין בסעיף

«באילו מים להשתמש»).

section «what water to use»).

הסר את מיכל המים על-ידי החלקתו כלפי מטה.







- **EN** Close the water inlet cap.
- סגור את הפקק למילוי המים. **HE**



EN

HE

Return the water tank to its place by sliding it up until completely set. Make sure that water tank is fully set in place.

החזר את מיכל המים למקומו על-ידי החלקתו כלפי מעלה עד שישתלב היטב במקומו. ודא שמיכל המים מעוגן היטב למקומו.

As steam is very hot: never attempt to remove creases from a garment while it is being worn, always hang garments on a clothes hanger.

מכיוון שהקיטור חם מאוד: אין לנסות להחליק את הקמטים בבגד בזמן שלובשים אותו, יש להקפיד לתלות את הבגדים על קולב.

5

4

# **ACCESSORIES / אביזרים**

EN HE

Before using any kind of accessories, unplug your appliance and allow it to cool down for 1 hour.

לפני השימוש באביזרים כלשהם, נתק את המכשיר מהחשמל ואפשר לו להתקרר במשך שעה.

EN

HE

EN

HE



penetration.

The travel pouch\* is used to store your appliance or to travel with. Before using the travel pouch, empty the water tank.

The fabric brush \* opens the weaves

מברשת הבד \* פותחת את המארג של הבד

ומאפשרת חדירה טובה יותר של אדים.

of the fabrics for better steam

הנרתיק לנסיעות\* משמש לאחסון המכשיר או כדי שתוכל לשאת אותו אתר לנסיעות. לפני השימוש בנרתיק לנסיעות, רוקן את מיכל המים.



#### **3 USE / שימוש**

EN

Plug-in the appliance. Switch on the appliance.

חבר את המכשיר לחשמל. הדלק את המכשיר

Wait at least 15 seconds before pressing the steam button. The light indicates the heating element is working.

המתן כ-15 שניות לפני הלחיצה על לחצן הקיטור. הנורית מציינת שגוף החימום פועל.



Press the steam button with the steam head facing away from you holding it in a vertical position.

לחץ על לחצן הקיטור כאשר ראש הקיטור פונה הרחק ממך, כשאתה מחזיק אותו במצב אנכי. For optimal use, pass the steam jets over your garment from top to bottom.

**Tips:** Check the fabric's label for recommendations. We recommended that you test acrylic, nylon or other synthetic fabrics in an inconspicuous area to ensure these fabrics are not damaged by hot steam.

לשימוש מיטבי, החלק את סילוני הקיטור מעל לבגד מלמעלה למטה.

עצות: בדוק את התווית של הבגד לעיון בהמלצות. בבדים מסוג אקריליק, ניילון או בבדים סינתטיים אחרים, מומלץ לבצע בדיקה באזור שאינו נראה לעין על מנת לוודא שהקיטור החם אינו גורם נזק לבד.



HE אזהרה : אין להחליק את מגהץ הקיטור על הרגד כשאתה לורש אותו

# AFTER USE / לאחר השימוש

- Switch off the appliance.
  - כבה את המכשיר.

EN

HE

EN

HE

EN

HE

- Unplug the appliance.
- נתק את המכשיר מהחשמל



המתן שעה עד שהמכשיר יתקרר לפני שתאחסן אותו



9





OFF

NO





EN

## הסרת אבנית / ANTI CALC



Take out the water tank by sliding it EN down.

> הוצא את מיכל המים על-ידי החלקתו כלפי מטה.



Anti-calc operation can be done if you notice your appliance performance has decreased. Do this operation in a vented room.



אם אתה מבחין שביצועי המכשיר ירודים, באפשרותך לבצע טיפול להסרת ארוית בצע פעולה זו בחדר מאוורר.





רוקן את מיכל המים לחלוטין ולאחר מכן סגור את הפקק למילוי המים.



הסר את מיכל המים על-ידי החלקתו כלפי מטה.



50%

Wate

50% Vinegar HE

- Fill the water tank with 50% water and 50% white vinegar.
  - Do not use other descaling products.
- מלא חצי ממיכל המים במים ואת החצי השני HE בחומץ לבן.

אין להשתמש במוצרים אחרים להסרת אבנית.

11





HE

HE

HE

Return the water tank to its place on the appliance, make sure it is completely in place.

> החזר את מיכל המים למקומו במכשיר, ודא שהוא מעוגן היטב במקומו.





EN

HE

EN

HE

Return the water tank to its place. Switch on the appliance. החזר את מכל המים למקומו. הדלק את המכשיר.

Wait at least 15 seconds before pressing the steam button. Allow the appliance to run until the water tank has completely emptied.

המתן כ-15 שניות לפני הלחיצה על לחצן הקיטור. אפשר למכשיר לפעול עד לריקון . מלא של מכל המיח



Fill the water tank with 100% water and repeat the operation until the water tank is completely empty in order to rinse the appliance.

מלא את מכל המים כולו (100%) במים וחזור על הפעולה עד לריקון מלא של מכל המים כדי לשטוף את המכשיר.

EN HE NO EN HE

### 6 CLEANING / ניקוי

Wait an hour for the appliance to completely cool down.

המתן שעה עד שהמכשיר יתקרר.



Clean the plastic parts of the appliance with a dry cloth. נקה את חלקי הפלסטיק של המכשיר במטלית יבשה.

- Never wash or rinse appliance directly over a sink.
- אין לרחוץ או לשטוף את המכשיר ישירות בכיור.



