

Moulinex®

companion / محضر طعام للطهي / cooking food processor

دليل
GUIDE



يُقطّع
chops



يُحضّر
prepares



يطهو
cooks



صلصة / Sauce



شوربة / Soup



طهي بطيء /
Slow cook



طهي على البخار /
Steam



مُعجنات / Pastry



حلويات / Dessert

6 برامج أوتوماتيكية
AUTOMATIC PROGRAMS

سهل الإستعمال / EASY TO USE

1

إيقاف - تشغيل
Start - Stop



2

إختر المُلحق المُناسب
Choose your accessory



مخفقة / Whisk



شفرة الفرم «التر»
UltraBlade chopper



خلاط / Mixer



أداة العجن-الطحن
Kneading-Grinding tool



سلّة البخار
Steam basket

3

اسكب المكونات
Pour in the ingredients



4

انتق البرنامج
Select the program



صلصة / Sauce



× 1 = P1
× 2 = P2

شورية / Soup



× 1 = P1
× 2 = P2
× 3 = P3

طهي بطيء / Slow cook



× 1 = P1
× 2 = P2

طهي على البخار / Steam



× 1 = P1
× 2 = P2
× 3 = P3

مخبزات / Pastry



حلويات / Dessert

5

شغّل البرنامج
Start program



6

النتيجة
Result



إختر وضعية التشغيل اليدوي لضوابط السرعة، درجة الحرارة، وزمن الطهي.
Select manual mode for custom speed settings, temperature and cooking time.