GB Read the instruction leaflet and safety instructions carefully before use.

1. GENERAL DESCRIPTION

1. Handle
2. On/Off switch (1-0)
3. "Power on" light
4. Accessory locking – and unlocking – ring
5. Swivel power lead

Accessories

6. Styling iron (16 mm diameter)
7. Brush
8. Spiral curling iron (14 mm diameter)
9. Flat curling iron
10. Extra-wide curling iron
11. Crimper
12. Crimping plates
13. Ceramic straightening plates
14. Storage case

2. SAFETY PRECAUTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
- The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- If using this appliance in the UK it should not be used in a bathroom. If using the appliance in another country then as an additional safety measure we recommend to check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA.Ask your installer for advice.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- CAUTION: Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers…
- Do not use this appliance in a bathroom if you are in the U.K. If you are outside of the UK and you are using the appliance in a bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if: - your appliance has fallen,
  - it does not work correctly.
- The appliance is equipped with a heat-sensitive safety device. In the event of overheating (for example if the rear grill is blocked), the styler will stop automatically. Contact a service agent for further advice (see separate service leaflet).
- The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly,
  - as soon as you have finished using it.
- If you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold with damp hands.
- Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE:

This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

3. GETTING STARTED

Attaching and removing accessories:

Attach all the accessories when the appliance is cold to avoid the risk of burns.

1. Slot the required accessory into the handle. (Fig 1)
2. Turn the barrel on the handle to lock the accessory in place. (Fig 2)

All the accessories are attached in the same way.

To remove an accessory, simply follow the above procedure in reverse order.

To change the plates of the crimper or straightener, press the buttons on the sides of the plates and slide the plates as shown in the diagrams.

When putting the plates back in position, be sure to clip them as far into their casing as they will go.

Plugging in your hair styler:

- When you have attached an accessory to the handle, place the appliance in a stable position on its rest, on a flat surface.
- Plug it in and set the On/Off switch to On (position 1). The 'Power on' light will come on and the accessory will begin to heat up. (Fig 3)
- Wait a few minutes to allow your hair styler to reach its working temperature (1-3 min. for the "iron" accessories; 6 min. for the crimping plates).

When removing accessories, **always hold them by the plastic part** – the metal parts will be very hot.

4. OPERATION

Use this product on clean, untangled, DRY hair (to avoid damaging your hair).

1 - STYLING IRONS

Fig. 6 - For tight curls *Fig. 9 - For crimped curls*
Fig. 8 - For spiral curls/ringlets! *Fig. 10 - For loose curls*

- Gather a small section of hair (approx. 2 to 3 cm across).
- Press the lever to open the tong, then slip the tips of the hair between the roller and the tong.
- Release the lever to close the tong. Check that all the hair tips are correctly wound under the tong, in the direction of the curl.
- Hold the insulated plastic end with the other hand.
- Turn the styler to wind the section of hair around the accessory. Wind the hair, working towards the scalp. Take care not to burn yourself.
- Keep the iron in place for around 20 seconds (longer for tighter curls).
- Unwind the iron halfway, then open the tong and allow the section of hair to slide free.
- Repeat the procedure with different sections of hair to form more curls.

PROFESSIONAL TIPS

- **To create extra volume:** divide your curls using your fingers.
- **To obtain really tight curls:** wind small sections of hair at a time.
- **For softer curls:** wind on more hair.
- **To prevent flyaway ends:** check that the hair tips are trapped under the tong and lying in the direction of the curl.
- **For a more natural, wavy look:** lightly brush or comb your hair once the curls have cooled.

2- STYLING BRUSH *Fig. 7 - For soft curls and waves*

- Fit the styling brush onto the curling iron while cold.
- Form a section of hair and wind it around the brush.
- Hold it in place for around 20 seconds, then gently unwind it.

PROFESSIONAL TIPS

- **Allow your hair to cool before styling.**

3 - CRIMPER *Fig. 12 - For crimped hair*

- Gather a section of hair approximately 5 cm across, starting at the root of the hair.
- Press the lever to open the crimper attachment, and place the hair between the crimping plates.
- Close the crimping plates for around 10 seconds.
- Release the hair and start again just below the wave just formed.

PROFESSIONAL TIPS

- **Always work from the roots towards the tips of the hair.**
- **To enhance the effect**, you can apply styling mousse before crimping.

4- STRAIGHTENER *Fig. 13 - For straightened hair*

- Your hair should be dry and tangle-free.
- Gather a section of hair approximately 5 cm across, starting at the root of the hair.
- Press the lever to open the straightening attachment, and place the hair between the straightening plates.
- Slide the appliance slowly down from the root to the tip of the hair.

PROFESSIONAL TIPS

- **To avoid kinks in long sections of hair,** use a smooth, continuous movement.
- **To enhance the effect,** you can apply styling mousse before straightening.

5. CLEANING

- Unplug your styler and leave to cool on its stand.
- Clean accessories when fully cooled. To clean the handle, wipe with a soft, damp cloth.
- Never allow water or any other liquid to enter the handle.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST !

ⓘ Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
➲ Leave it a local civic waste collection point.

RF Перед любым использованием прибора внимательно прочтите инструкции и правила безопасности.

ОПИСАНИЕ

1. Ручка
2. Переключатель вкл./выкл. (0-1)
3. Световой индикатор включения под напряжение
4. Кольцо блокировки и разблокировки насадок
5. Шнур питания с устройством поворота

Насадки

6. Щипцы для завивки (диаметр 16 мм)
7. Щетка
8. Щипцы для спиральных локонов (диаметр 14 мм)
9. Плоские щипцы для завивки
10. Щипцы для крупных локонов
11. Щипцы для выпрямления волос
12. Пластины для гофрирования волос керамическим покрытием
13. Разглаживающие пластины с керамическим покрытием
14. Сумка для хранения

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).
- Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.
- Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в электрической сети ванной комнаты условно с дифференциальным распределителем с током срабатывания (DDR), не превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к специалисту-электрику.
- Установка прибора и его использование должно соответствовать действующим в стране пользователя нормативам.
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Запрещается пользоваться прибором в непосредственной близости от емкостей, в которых находится вода (ванна, душевая кабина, умывальник и т.п.).
- Если прибор используется в ванной комнате, после использования отключайте его от сети, так как близость к воде может представлять опасность даже в случае, если прибор выключен.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не прошли инструктаж по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игр с прибором.
- Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена должна выполняться производителем, в уполномоченном сервисном центре или квалифицированными специалистами.
- Не пользуйтесь прибором и обращайтесь в уполномоченный сервисный центр в следующих случаях: при падении или сбоях в работе прибора.
- Прибор оборудован системой термической безопасности. При случае перегрева (например, по причине загрязнения задней решетки) прибор автоматически отключается. В таком случае обращайтесь в Специализированный сервисный центр.
- Прибор следует отключать от сети в следующих случаях: прежде чем приступить к чистке или текущему уходу за прибором, в случае неправильной работы прибора, после его использования, а также в том случае, если Вы оставляете прибор без присмотра, даже на короткое время.
- Запрещается пользоваться прибором, если шнур питания поврежден.
- Запрещается погружать прибор в воду, даже для того, чтобы его вымыть.
- Не прикасайтесь к прибору влажными руками.
- Не прикасайтесь к корпусу прибора, т.к. он нагревается, держите прибор за ручку.
- Чтобы отключить прибор от сети, тяните не за шнур питания, а за вилку.
- Запрещается использовать электрический удлинитель.
- Запрещается чистить прибор порошками, содержащими абразивные или коррозионные вещества.
- Запрещается использование прибора при температуре ниже 0 °C и выше 35 °C.

ГАРАНТИЯ:

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования. Ответственность его использование в профессиональных целях. Неправильное использование прибора отменяет действие гарантии на прибор.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка и разборка насадок:

Во избежание ожогов, устанавливайте любой из насадок следует осуществлять при условии, что прибор - холодный.

1. Установите насадку на ручку прибора. (Рис. 1)
2. Поверните блокировочное кольцо, расположенное на ручке, чтобы закрепить насадку. (Рис. 2)

Таким образом закрепляются все насадки.

Чтобы снять насадку, выполните действия в обратном порядке.

Чтобы сменить пластины щипцов для выпрямления или для завивки волос, необходимо нажать на расположенные по бокам пластин кнопки и зафиксировать насадку, как показано на рисунках. При установке следует следить за тем, чтобы насадка была как следует заблокирована в предназначенном гнезде.

Подключение прибора:

- Перед тем, как закреплять насадку, убедитесь, что прибор хорошо установлен на опоре и стоит на устойчивой поверхности.
- Включите прибор к сети и пере ведите переключатель в положение 1. Световой индикатор включения под напряжение загорается, и насадка начинает нагреваться.(Рис. 3)
- Подождите несколько минут, чтобы прибор нагрелся до нужной температуры (1-3 мин для щипцов для завивки; 6 мин для выпрямляющих пластин).

Когда вы снимаете насадку, **держите ее за пластмассовую часть**, металлические детали насадок очень сильно нагреваются.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Чтобы не повредить волосы, следите, чтобы они были хорошо расчесанными, чистыми и СУХИМИ.

1 - ЩИПЦЫ для ЗАВИВКИ

Рис. 6 - Мелкие кудри *Рис. 9 - "Геометрическая" завивка*
Рис. 8 - Спиральные локоны (английскую) *Рис. 10 - Крупные локоны*

- Возьмите прядь шириной 2-3 см.
- Нажмите на рычаг, чтобы открыть щипцы, и поместите конец пряди между трубкой и захватом.
- Отпустите рычаг, чтобы захватить прядь. Убедитесь, что конец пряди правильно захвачен и закручивается в нужном направлении.
- Возьмитесь за пластмассовый наконечник другой рукой.
- Поворачивайте прибор, чтобы накрутить прядь вокруг насадки. Закручивайте прядь в направлении к корням волос и следите, чтобы не обжечься.
- Подержите щипцы в этом положении около 20 секунд (крутая завивка требует большего времени).
- Размотайте прядь наполовину, отпустите захват и удалите щипцы из волос.
- Повторите операцию для завивки следующих локонов.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА

- **Для увеличения пышности волос:** разделите локоны пальцами.
- **Для крутой завивки:** накатывайте на щипцы маленькие пряди.
- **Для более легкой завивки:** захватывайте щипцами большие пряди.
- **Чтобы концы прядей не торчали:** убедитесь, что они правильно захвачены и закручиваются в направлении завивки локона.
- **Для получения эффекта вьющихся от природы волос:** расчешите завитые волосы расческой и щеткой, пока они не остыли.

2- ЩЕТКА *Рис. 7 – Легкая завивка, волны*

- Установите щетку на щипцы для завивки волос, пока они не нагрелись.
- Возьмите прядь и намотайте ее на щетку.
- Подержите в этом положении примерно 20 секунд, затем осторожно размотайте прядь.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА

- **Перед тем, как укладывать волосы, дайте им остыть.**

3 - "ГОФРИРОВАНИЕ" *Рис. 12 - "Гофрированные" волосы*

- Возьмите прядь шириной 5 см, держа ее у корней волос.
- Нажмите на рычаг и поместите прядь между гофрирующими пластинами.
- Закройте щипцы и подержите пластины на волосах примерно 1 О секунд.
- Отпустите волосы и захватите их снова с места образования последней волны.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА

- **Волосы "гофрируются" в направлении от корней к концам волос.**
- Для усиления эффекта предварительно нанесите пену для укладки волос.

4- ВЫПРЯМЛЕНИЕ *Рис. 13 - Гладкие волосы*

- Волосы должны быть хорошо расчесанными и сухими.
- Возьмите прядь шириной 5 см, держа ее у корней волос.
- Нажмите на рычаг, чтобы открыть щипцы, и поместите прядь между пластинами для выпрямления волос.
- Скользящим движением проведите щипцами вдоль пряди в направлении от корней к концам волос.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА

- **Чтобы прядь разгладилась по всей длине равномерно**, без перегибов, выполняйте операцию гибким непрерывным движением.
- Чтобы усилить эффект перед распрямлением нанесите немного пены для укладки волос.

5.ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отключите прибор от сети, установите на опору и дайте ему остыть.
- Насадки можно чистить, только когда они полностью остыли. Оботрите их мягкой влажной тряпкой.
- Следите, чтобы в прибор не попала вода или любая другая жидкость.

UA Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з використання і поради з техніки безпеки.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

1. Ручка
2. Вимикач ввімкнення / вимкнення (0-1)
3. Світловий індикатор включення пристрою під напругу
4. Кільце блокування і розблокування насадок
5. Шнур живлення з пристроєм повороту

ПРИЛАДДЯ

6. Щипці для укладання волосся (діаметр 16 мм)
7. Щітка
8. Щипці для спіральних локонів (діаметр 14 мм)
9. Плоскі щипці для завивки
10. Щипці для широких локонів
11. Щипці для випрямлення волосся
12. Пластини для гофрування волосся
13. Пластини для розгладження волосся з керамічним покриттям
14. Футляр для зберігання приладу

2. ПОРАДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Ваша безпека гарантується відповідністю цього пристрою чинним стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля та ін.).
- Під час використання приладдя цього пристрою нагріваються до високої температури. Стежте за тим, щоб електрошнур не торкався гарячих частин пристрою.
- Перевірте, щоб напруга у використовуваній вами електромережі відповідала напрузі, вказаній на пристрої. Будь-яке використання підключення до електромережі неправильної напруги призведе до непоправних пошкоджень пристрою, на які гарантія не поширюється.
- Для додаткового захисту рекомендується встановити в електричній сети ванної кімнати установку з диференціальним розподільником с током срабатывания (DDR), не превышающим 30 мА. Обратитесь за советом к специалисту-электрику.
- Установка пристрою та його використання повинно відповідати діючим в країні користувача нормативам.
- ЗАХОДИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТІ: Забороняється користуватися пристроєм в безпосередній близькості від ємностей, в яких знаходиться вода (ванна, душова кабіна, умивальник и т.п.).
- Якщо пристрій використовується в ванній кімнаті, після використання відключайте його від сети, так як близькість до води може представляти небезпеку навіть у випадку, якщо пристрій вимкнений.
- Цей прилад не повинен використовуватись особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, чуттєві чи розумові можливості або не мають належного досвіду, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала вказівок щодо використання приладу. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з приладом.
- Щоб уникнути небезпеки, у разі пошкодження електронагрева його слід замінити на підрядника виробника, в його відділі післяпродажного обслуговування або іншою подібно кваліфікованою особою.
- Не користуйтеся вашим приладом і зверніться до уповноваженого сервісного центру, якщо прилад падав на підлогу або не працює як слід.
- Пристрій обладнаний системою термічної безпеки. У разі перегріву (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається; в цьому випадку необхідно звернутися до центру післягарантійного обслуговування.
- Прилад потрібно відключати від електромережі: перед виконанням операцій з чищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.
- Не використовуйте прилад, якщо його електрошнур пошкоджений.
- Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмінь води, навіть під час очищення.
- Не торкайтесь приладу, якщо у вас вологі руки.
- Беріть прилад не за корпус, який він сильно нагрівається, а за ручку.
- Відключаючи прилад від електромережі, тягніть не за електрошнур, а за вилку.
- Не користуйтесь електроподовжувачем.
- Не використовуйте для чищення абразивні чи корозійні матеріали.
- Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C.

ГАРАНТІЯ:

Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

ДБАЙМО ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ!

Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть бути переоблені або повторно використані.

Після закінчення терміну служби приладу здайте його до пункту прийомання побутових приладів, а за відсутності такого – до уповноваженого сервіс-центру для його подальшої обробки.

3. ПІДГОТОВКА ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

Встановлення і зняття насадок:

Задля уникнення опіків, у момент фіксації будь-якої з насадок прилад повинен бути холодним.

1. Вставте насадку в ручку. (РИС 1)
2. Для блокування насадки поверніть розташоване на ручці стопорне кільце. Усі насадки встановлюються однаково. (РИС 2)

Від'єднання насадки здійснюється у зворотному порядку.

Щоб замінити пластини щипців для розпрямлення або для завивання волосся, натисніть кнопки, розташовані по бокам пластин, і зафіксуйте насадки, як зображено на малюнках. При встановленні насадок слід перконатися в тому, що їх надійно заблоковано в призначеному гнізді.

Підключення до електромережі:

- Після фіксації насадки в ручці поставте прилад на рівній поверхні, щоб він спирався на свою підставку і займав стійке положення.
- Підключіть прилад до електромережі і дайте йому охолонути на підставці.
- Очистіть насадки, коли вони повністю охолонуть. Протріть ручку м'якою вологою ганчіркою.
- Ніколи не допускайте потрапляння води або іншої рідини всередину ручки.

EST Enne kasutamist lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit ja turvalisuse nõuandeid.

1. ÜLDINE KIRJELDUS

1. Käepide
2. Sisse/välja lülitamise nupp (0-1)
3. Sait lowili indikaatorlamp
4. Lisaseadmete kinnitamise ja lahtivõtmise rõngas
5. Pöörlev juhe

Lisaseadmed

6. Lokitangid (läbimõõt 16 mm)
7. Hari
8. Spiraallokitangid (läbimõõt 14 mm)
9. Lamedad lokitangid
10. Väga laiad lokitangid
11. Silumistangid
12. Vahvliloki plaadid
13. Triikimisplaadid, keraamiline kate
14. Seadmete kott

2. TURVALISUSE NÕUANDED

- Teie turvalisuse tagamiseks vastab seade sellele kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (Madalpingeseadmete, Elektromagnetilise Ühilduvuse ja Keskkonnakaitse kohta käivad direktiivid).
- Seadme tarvikud kuumenevad kasutamise käigus. Vältige nende puutumist naha vastu. Jälgige alati, et seadme toitejuhe ei puutuks mitte kunagi selle kuumenevate osadega kokku.
- Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Valesti vooluvõrku ühendamine võib seadme rikkuda ning sellised vigastused ei kata garantii alla.
- Turvalisuse tõstmiseks on lisaks soovitatav paigaldada vannitoa voolujuhtmestikku rikkevoolukaitseliitit (RVKL) nominaalse rakenduspinge vooluga kuni 30 mA. Küsige nõu oma elektriku käest.
- Võgu-ekvivalentsuse tagamiseks kasutada kooskõlas kohalike kasutamisriigis kehtiva seadusandlusega.
- ETTEVAATUST: Ärge kasutage seadet vannide, dušikabiinide, kraanikausside või ükskõik milliste vett sisaldavate mahutite läheduses.
- Kui seadet kasutatakse vannitoas, võtke see peale kasutamist vooluvõrgust välja, kuna vee lähedus on ohtlik isegi juhul, kui seade ei tööta.
- Seadet ei ole ettenähtud kasutamiseks isikute (sh. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või isikud, kes seda ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme käsitsemise juhised andnud. Valvake tuli hoolt pidades, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Kui toitejuhe on katki, tuleb ohuolukordade ärahoidmiseks lasta see tootjal, tema müügijärgsel teenindusel või vastavat kvalifikatsiooni omaval isikul välja vahetada.
- Ärge kasutage seadet nõu võtke ühendust Volitatud Teeninduskeskusega juhul, kui seade kukkunud või ei tööta korralikult.
- Seade on varustatud kuitsestöeemiga ülekuumenemise vastu. Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele (kuna näiteks tagarest on ummistunud), jääb seade automaatselt seisma : võtke ühendust müüjärgsete teenindasega.
- Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud: selle puhastamiseks ja hooldeuseks, kõrke korral, kohe, kui olete selle kasutamise lõpetanud.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on katki.
- Ärge kaste seadet vette ega pange seda voolava vee alla isegi mitte selle puhastamiseks.
- Ärge kasutage seadet niiskete kätega.
- Ärge hoidke seadet korpusest – see on tuline –,vaid käepidemest.
- Seadet stepliist välja tõmmates ei toiti kinni hoida mitte juhtmest, vaid pistikust.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis võivad selle pinda kriimustada või söövitada
- Ärge kasutage temperatuuril alla 0 °C ja üle 35 °C.

GARANTII:

Antud seade on ette nähtud ainult koduseks kasutuseks. Seda ei tohi tarvitada töövahendina. Ebaõige kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.

3. TÖÖKORDA SEADMINE

Lisaseadmete paigaldamine ja ära võtmine:

Põletadasamese ohu vältimiseks peab seade olema tarvikute külgepanekul alati maha jahtunud.

1. Asetage lisaseadmed käepideme külge. (Joonis 1)
2. Pöörake käepidemel asuvat kinnitusrõngast lisaseadme kinnitamiseks. (Joonis 2)

Toimige samal viisil kõigi lisaseadmetega.

Lisaseadmete eemaldamiseks toimige vastupidiselt eelnevale.

Eirgendus- või ebapiisavalt kõvaketarmiseks vajutage nende aluse küljedel olevatele nuppudele ja tõmmake plaadid joonisel näidatud viisil selle küljest ära. Plaatide külgepanekul lükake need korralikult ja lõpuni nende pesadesse.

Ühendamine:

- Olles kinnitanud lisaseadme käepideme külge, asetage aparaat stabiilselt oma alusele ja silediale pinnale.
- Lülitage aparaat sisse ja asetage lüliti 1 peale. Sisselülitamise signaallamp süttib ja aparaat hakkab soojenema. (Joonis 3)
- Oodake mõni minut, kuni aparaat saavutab vajaliku temperatuuri (1 kuni 3 minuti "lokitangide" lisaseadmete puhul; 6 min silumistangide puhul).

Lisaseadme eemaldamise korral puudutage vaid aparaadi plastmassist osi, sest metallosad on väga kuumad.

4. KASUTAMINE

Juukseid peavad olema kammitud, puhtad ja KUIVAD (et vältida nende kahjustamist).

1 - KOOLUTAJAD

Joonis 6 – Tugevad lokid *Joonis 9 – Krepplokid*
Joonis 8 – Spiraallokid *Joonis 10 – Laiad lokid*

1 – ЩИПЦІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ

РИС. 6 - ПРУЖНІ ЛОКОНИ *РИС. 9 - ЛОКОНИ "ЗУБЧИКАМИ"*
РИС. 8 - СПІРАЛЬНІ ЛОКОНИ *РИС. 10 - ШИРОКІ ЛОКОНИ*

- Утворіть пасмо шириною 2-3 см.
- Відкрийте затискач, натиснувши на важіль, і просуньте кінчик пасма між трубкою і затискачем.
- Відпустіть затискач, щоб щипці закрилися. Переверіте, щоб кінчики волосся правильно розташувались під затискачем, щоб вони потім закручувалась у напрямку формування локона.
- Візьміть іншою рукою ізольований кінець приладу.
- Обертаючи прилад, намотуйте пасмо навколо насадки. Пасмо слід намотувати, наближаючись до шкіри, з якої росте волосся, і робити це обережно, щоб не обпектися.
- Утримуйте закручене пасмо в щипцях протягом 20 секунд (або довше, щоб локони були пружніші).

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ

- **Щоб надати волоссю більше об'єму:** можете розділяти локони пальцями.
- **Для отримання пружніших локонів:** закладайте для намотування тонші пасма.
- **Для отримання м'якших локонів:** закладайте для намотування товщі пасма.
- **Щоб кінчики волосся не стирчали:** слідкуйте за тим, щоб вони потрапляли під затискач і намотувались у локон в одному напрямку з усім пасмом.
- **Щоб завивка виглядала більш природно:** після охолодження локонів можете їх злегка розчесати гребінцем або щіткою.

2- ЩІТКА З ЗУБЧИКАМИ *РИС. 7 – ЛОКОНИ З М'ЯКИМИ ОБРИСАМИ*

- Насадіть щітку з зубчиками на щипці для завивки, коли вони охолонуть.
- Утворіть пасмо волосся і намотайте його навколо щітки.
- Тримайте пасмо згорнутим протягом приблизно 20 секунд, потім обережно розгорніть.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ

- **Перед розчісуванням волосся дайте йому охолонути.**

3 – КРИМПЕР *РИС. 12 – ГОФРОВАНЕ ВОЛОССЯ*

- Утворіть пасмо шириною приблизно 5 см, починаючи від коренів волосся.
- Відкрийте натискач, натиснувши на важіль, і закладіть пасмо між пластинами для гофрування.
- Утримуйте пластини стиснутими протягом приблизно 10 секунд.
- Відпустіть затискач і продовжуйте гофрувати волосся далі, починаючи з останньої утвореної хвилі.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ

- **Завжди гофруйте волосся від коренів до кінчиків.**
- **Щоб зачіска виглядала більш ефектно,** перед гофруванням можете накласти на волосся мус для укладання зачіски.

4- ПЛАСТИНИ ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ *РИС. 13 – РОЗГЛАДЖЕНЕ ВОЛОССЯ*

- Ваше волосся повинне бути не заплутаним і сухим.
- Утворіть пасмо шириною приблизно 5 см, починаючи від коренів волосся.
- Відкрийте натискач, натиснувши на важіль, і закладіть пасмо між пластинами для розгладжування.
- Повільно ведіть прилад від коренів до кінчиків волосся.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ

- **Щоб уникнути утворення поперечних смуг,** ведіть прилад плавним безперервним рухом.
- **Щоб зачіска виглядала більш ефектно,** перед розгладжуванням можете накласти на волосся мус для укладання зачіски.

5. ДОГЛЯД

- Відключіть прилад від електромережі і дайте йому охолонути на підставці.
- Очистіть насадки, коли вони повністю охолонуть. Протріть ручку м'якою вологою ганчіркою.
- Ніколи не допускайте потрапляння води або іншої рідини всередину ручки.

LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus.

1. BENDRASIS APRAŠYMAS

1. Rankena
2. Įjungimo/išjungimo jungiklis (0-1)
3. Aparato prijungimo prie tinklo indikatorius
4. Priedų veržiamasis ir laisvinamasis žiedas
5. Pöörlev juhe

PRIEDAI

6. Kaitinamosios žnyplės (skersmuo 16 mm)
7. Šepetys
8. Kaitinamosios spiralinės žnyplės (skersmuo 14 mm)
9. Kaitinamosios žnyplės plaukams banguoti
10. Ypač platicos kaitinamosios žnyplės
11. Plaukų banguotuvas
12. Bangavimo plokštelės
13. Tiesinimo plokštelės, keramikinių paviršiumi
14. Krepšys

2. PATARIMAI DĖL SAUGOS

- Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis taikomų standartų ir teisės aktų (Žemos įtampos, Elektromagnetinio suderinamumo, Aplinkos apsaugos direktyvų...).
- Naudojant aparatą jo dalys labai įkaista. Nesiliekite prie jų. Niekada neleiskite maitinimo laidui liestis su įkaitusiomis aparato dalimis.
- Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa sutampa su nurodytąja ant aparato. Bet kokia jungimo klaida gali padaryti nepataisomos žalos, kuriai neatsikerta garantija.
- Siekiant užtikrinti papildomą apsauga, rekomenduojama į vonios kambaryje esantį elektros maitinimo tinklą instaliuoti liekamąja srove valdomus srovės, kuri yra ne didesnė nei 30 mA, jungtuvus (DDR). Paprašykite elektros instaliacija įrengiančio asmens patarimo.
- Tačiau aparatas turi būti instaliuotas ir naudojamas laikantis jūsų šalyje galiojančių standartų.
- DĖMESIO: Šio aparato nenaudokite arti vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, kuriuose yra vandens.
- Jei naudojate aparatą vonios kambaryje, baigę naudoti išjunkite jį iš tinklo, nes laikyti jį arti vandens, net ir neveikiantį, gali būti pavojinga.
- Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurių fizinės, jutiminės arba protinės galimybės yra ribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamos patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio aparato naudojimo. Vaikai turi būti prižiūrimi, užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, gamintojas, centras, kuris yra įgaliotas atlikti tokį pataisymą arba panašios kvalifikacijos asmenys ji turi pakeisti, kad nebūtų pavojaus.
- Nenaudokite aparato su sazineties ar autorizėto apkopes servisu, ja: Užio kriše ir nokitnes aparatą. Iš darbojas ar trauciljumas.
- Aparāts ir aprīkots ar termiskās drošības sistēmu. Pārkaršanas gadījumā (kas notikusi, piemēram, aizmugures režģa aizsērēšanas dēļ) sazinieties ar pēcgarantijas apkalpes centru.
- Aparāts jāatslēdz: pirms tīrīšanas un apkopes, nepareizas funkcionēšanas gadījumā, tūlītēji Jūs esat beidzis to lietot.
- Neliekite jo bojata laidu nei vaikus.
- Nemērkiet ūdenī vai nelieiciet zem tekoša ūdens pat tīrīšanas nolūkā.
- Neturiet to mitrās rokās.
- Neturiet to aiz korpusa, tas ir karsts, bet aiz roktura.
- Neatvienojiet no strāvas, raujot aiz vada, bet gan velkot aiz kontaktdakšas.
- Neizmantojiet elektrisko pagarinātāju.
- Netīriet ar abrazīviem vai korozīviem līdzekļiem.
- Nelietojiet to pie temperatūras, kas zemāka par 0°C un augstāka par 35 °C.

GARANTIJA :

Šis aparāts ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos. To nedrīkst izmantot profesionālos nolūkos. Nepareizas izmantošanas gadījumā garantija kļūst par nederīgu un spēkā nav.

3. PARENGIMAS NAUDOTI

Surinkimas ir priedų išėmimas:

Kad neapsidegintumėte, visus priedus užfiksuokite ant šalto prietaiso.

1. Įstatykite priedus į rankeną. (1 PAV)
2. Užviržinkite priedą pasukdami ant rankenos esantį priveržimo žiedą. (2 PAV)

Tokiu pat veiksmus atlikite įdėdami bet kurį priedą.

Norėdami išimti priedus, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

Norėdami pakeisti ištiesinimo ar garbanojimo plokšteles, paspauskite ant plokštelių šonų esančius mygtukus ir pastumkite plokšteles pagal schemas. Pašalinamos plokštelės, patikrinkite kad jos būtų gerai užfiksuotos.

Įjungimas:

- Pritvirtinę priedą prie rankenos pastatykite aparatą stabiliai ant jo kojelės ir ant lygaus paviršiaus.
- Įjunkite aparatą į tinklą ir nustatykite jungiklį į padėtį 1. Užsižiebia įrenginio prie tinklo indikatorius ir priedas ima kaisti.(3 PAV)
- Palaukite kelias minutes, kol aparatas pasieks tinkamą temperatūrą (nuo 1 iki 3 min. „kalintuvų„Zryplių" priedams; 6 min. banguotuvo plokštelėms).

Išimdami priedą lieskite tik plastikines jo dalis, nes metalinės dalys yra labai karštos.

4. NAUDOJIMAS

Plaukai turi būti išskuduoti, švarūs ir IŠDŽIOVINTI (venginant juos pažeisti).

1 - KAITINAMOSIOS ŽNYPLĖS

6 PAV. - SMULKIOS GARBANOS *9 PAV. - BANGUOTOS GARBANOS*
8 PAV. - SPIRALINĖS GARBANOS *10 PAV. - STAMBIOS GARBANOS*

- Suformuokite 2 – 3 cm pločio sruogą.
- Paspausdami svertą praskėskite žnyples ir įkiškite plaukų galiukus tarp žnyplių.
- Paleiskite žnyples, jos susispaus. Patikrinkite, ar plaukų galiukai tinkamai apsivyniojęs žnyplėse, sruogos kryptimi.
- Laikykite įzoliuojamąjį galą kita ranka.
- Pasukite aparatą apvyniodami sruogą aplink priedą. Sukite sruogą savo galvos odos link, saugodamiesi, kad nenusidegintumėte.
- Apvyniokite žnyples iki pusės, po to atidarykite jas ir leiskite sruogai išslysti.
- Kartokite operacija ir suformuokite naujas garbanas.

KIRPĖJO PATARIMAI

- **Jei norite suteikti plaukams vešlumo:** galite perskirti sruogas pirštais.
- **Jei norite gauti labai standžias sruogas:** vyniokite plaukus mažais kiekiais.
- **Jei norite gauti lankstesnes garbanas:** vyniokite daugiau plaukų.
- **Jei norite išvengti neklusnių vietų;** patikrinkite, ar plaukų galiukai smarkiai apsivyniojęs žny

SK Pred používaním si starostlivo preštudujte návod na použitie ako aj bezpečnostné inštrukcie.

1. OBECNÝ POPIS

I. Rukoväť
2. Vypínač zapnúť/vypnúť (0-I)
3. Svetelná kontrolka informujúca o zapojení prístroja
4. Krúžok na blokovanie a odblokovanie príslušenstva
5. Otočná šnúra

PRÍSLUŠENSTVO
6. Vlasová žehlička (priemer 16 mm)
7. Kefa
8. Špirálová vlasová žehlička (priemer 14 mm)
9. Plochá vlasová žehlička
10. Extra veľká vlasová žehlička
11. Krimpovanie
12. Formovacie dostičky
13. Vyhladzovacie dostičky, keramický povlak
14. Uložný kufrík

2. BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

- Aby bola zabezpečená vaša bezpečnosť, tento prístroj zodpovedá platným normám a predpisom (smerniciam o nízkom napätí, o elektromagnetickej kompatibilite, životnom prostredí…)
- Pri používaní sa príslušenstvo prístroja veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby sa nedostalo do kontaktu s pokožkou. Ubezpečte sa, že sa napájací kábel nikdy nedostýka teplých častí prístroja.
- Skontrolujte, či napätie vašej elektrickej inštalácie zodpovedá napätiu vášho prístroja. Akékoľvek nesprávne zapojenie môže spôsobiť nenávratné škody, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
- Aby ste zabezpečili dodatočnú bezpečnosť, odporúča sa do elektrickej inštalácie napájajúcej kúpeľňu nainštalovať diferenciálny vypínač s prídelným prevádzkovým rozdielnym prúdom, ktorý neprekračuje 30 mA. Poraďte sa so svojím inštalatérom.
- Inštalácia prístroja a jeho používanie musia byť v súlade s normami platnými vo vašom štáte.
- UPOZORNENIE: Tento prístroj sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.
- Pri používaní prístroja v kúpeľni, prístroj po použití odpojte z elektrickej siete, pretože blízkosť vody môže predstavovať nebezpečenstvo aj v prípade, že je prístroj vypnutý.
- Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zníženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosti alebo vedomosti, okrem prípadu, keď im tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred použil o používaní tohto prístroja. Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrajú.
- Ak je napájací kábel poškodený, je potrebné, aby ho vymenil výrobca, jeho zákaznícky servis alebo osoby s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Prístroj nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ak prístroj spadol, ak normálne nefunguje.
- Tento prístroj je vybavený tepelným bezpečnostným systémom. V prípade nadmerného prehrievania sa prístroj automaticky vypne a prestane napájať. Ak sa prístroj automaticky vypne: obráťte sa na zákaznícky servis.
- Prístroj je potrebné odpojiť z elektrickej siete: pred čistením a údržbou, v prípade, že dôjde k prevádzkovým poruchám a keď ste ho prestali používať.
- Prístroj nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel.
- Neponárajte ho do vody, ani ak by ste ho chceli ochladiť.
- Nechytajte ho vlhkými rukami.
- Prístroj nechytajte za teplú časť, ale za rukoväť.
- Pri odpájaní z elektrickej siete netiahajte za napájací kábel, ale za zástrčku.
- Neponárajte elektrickú predlžovaciu šnúru.
- Nečistite ho drsnými ani korozívnymi prostriedkami.
- Nepoužívajte ho v prípade, že teplota v interiéri klesla pod 0 °C alebo vystúpila nad 35 °C.

ZÁRUKA:
Tento prístroj je určený na bežné domáce použitie. Nemôže sa používať na profesionálne účely. V prípade, že sa prístroj nesprávne používa, záruka stráca platnosť.

3. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Uvedenie do prevádzky a stiahnutie príslušenstva:
Všetko príslušenstvo zakladajte za studena, aby ste predišli riziku popálenia.
I. Príslušenstvo uložte do otvoru.
2. Otočte blokovacím krúžkom umiestneným na rukoväti a zablokujte tým príslušenstvo. Rovnakým spôsobom postupujte pre všetky príslušenstvá.
Keď si prajete príslušenstvo odpojiť, postupujte v opačnom poradí.
Tri vymenie vyhladzovacích dostičiek alebo kefy na vlasy vlasov vložte tlačidlá umiestnené na bočných stranách dostičiek a dostičky vytiahnite podľa nákresu. Pri zakladaní dostičiek dbajte na to, aby ste ich založili na dorez.

Zapojenie:
- Po pripevnení príslušenstva na rukoväť položte prístroj stabilne na stojan, ktorý stojí na rovnom povrchu.
- Prístroj zapojte vložením zástrčky do zásuvky. Svetelná kontrolka informujúca o prevádzke prístroja sa rozsvieti a príslušenstvo sa začne zahrievať.
- Vyčkajte niekoľko minút, dokiaľ prístroj nedosiahne správnu teplotu (1 až 3 minúty pre príslušenstvo typu „žehlička"; 6 minút pre krimpovacie dostičky). Keď snímate príslušenstvo, dotýkajte sa výhradne plastových častí príslušenstva, kovové oblasti sú prihorúce.

4. POUŽÍVANIE

Vlasy musia byť rozčesané, čisté a SUCHÉ (inak vlasy zničíte).

I - VLASOVÉ ŽEHLIČKY
OBR. 6 TESNÉ KADERE *OBR. 9 – VLNISTÉ KADERE*
OBR. 8 – ŠPIRÁLOVITÉ KADERE *OBR. 10 – VEĽKÉ KADERE*

- Utvorte pramienok vlasov o dĺžke 2 až 3 centimetre.
- Otvorte kliešte stlačením páky a konček vlasov vložte medzi rúrku a kliešte.
- Uvoľnite kliešte a opäť zatvorte. Overte si, že sa končeky dobre navinuli pod kliešťami v smere kadere.
- Druhou rukou pridržte izolačný natiesok.
- Otáčajte prístrojom, aby sa pramienok navinul okolo príslušenstva. Navíjajte pramienok postupujúc hore smerom ku koži na hlave a dávajte si pozor, nech sa nespálite.
- Nechajte žehličku na mieste asi 20 sekúnd, (dlhšie, ak chcete mať utiahnutejšie kadere).
- Odvíňte žehličku napoly a potom otvorte kliešte, aby pramienok vyklzol.
- Opakujte operáciu, kedˇchcete vytvoriť ďalšie kadere.

KADERNÍCKE TRIKY
- **Pre zväčšenie objemu:** môžete kadere rozdeliť pomocou prstov.
- **Keď si prajete dosiahnuť veľmi tesné kadere:** natáčajte naraz iba málo vlasov.
- **Keď si prajete prežnejšie kadere:** natáčajte viac vlasov.
- **Ak sa chcete vystrihať neposlušných končekov:** otverte si, že sa končeky dobre navinuli pod kliešťami v smere kadere.
- **Keď chcete dosiahnuť prirodzenejšie zvlnenie:** môžete si vlasy ľahko vyčesať alebo vykefovať potom, čo ste nechali kadere vychladnúť.

2 - DRÔTENÁ KEFA OBR. 7 - PRUŽNÉ KADERE, VĽNY

- Nasuňte drôtenú kefu na kulmu, keď je studená.
- Utvorte pramienok vlasov a natočte ho okolo kefy.
- Nechajte na mieste asi 20 sekúnd, potom pomaly odvíňte.

KADERNÍCKE TRIKY
- **Pred česaním nechajte vlasy vychladnúť.**

3 - KRIMPOVANIE OBR. 12 - FORMOVANÉ VLASY

- Utvorte pramienok vlasov o dĺžke asi 5 cm začínajúc od korienkov vlasov.
- Otvorte kliešte stlačením páky a pramienok vlasov vložte medzi formovacie dostičky.
- Pridržte dostičky v zatvorenej polohe asi 10 sekúnd.
- Uvoľnite a potom pokračujte od poslednej utvorenej vlny.

KADERNÍCKE TRIKY
- **Vlasy pracujte od korienkov ku končekom.**
- Pre zdôraznenie účinku môžete pred formovaním aplikovať česaciu penu.

4 - VYHLADZOVAČ OBR. 13 – VYHLADENÉ VLASY

- Vaše vlasy musia byť rozčesané a suché.
- Utvorte pramienok vlasov o dĺžke asi 5 cm začínajúc od vlasových korienkov.
- Otvorte kliešte stlačením páky a pramienok vlasov vložte medzi vyhladzovacie dostičky.
- Prístroj nechajte pomaly kĺzať od korienkov ku končekom vlasov.

KADERNÍCKE TRIKY
- **Aby na dlhších vlasoch nezostávali pruhy,** pracujte pružnými a stálymi pohybmi.
- Pre zdôraznenie účinku môžete pred vyhladzovaním aplikovať česaciu penu.

5. ÚDRŽBA

- Prístroj odpojte od siete a nechajte ho na stojane vychladnúť.
- Príslušenstvo čistite, až keď bude celkom chladné. Rukoväť čistite mäkkou vlhkou handričkou.
- Do rukoväte nikdy nevlievajte vodu ani akúkoľvek inú kvapalinu.

6. PRISPEJME K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Tento prístroj obsahuje veľa zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.
Odovzdajte ho na zberné miesto, alebo ak vaše mesto chýba, tak autorizovanému servisnému stredisku, ktoré zabezpečí jeho likvidáciu.

SLO Pred vsako uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo in varnostna priporočila.

1. SPLOŠNI OPIS

1. Ročaj
2. Stikalo za vklop in izklop (0-1)
3. Kontrolna lučka, ki kaže, da je naprava vklopljena
4. Zapah (obročkek za varno nameščanje in odstranjevanje pripomočkov)
5. Električna vrvica

Pripomočki:
6. Nastavek za oblikovanje kodrov (premer 16 mm)
7. Krtača
8. Nastavek za oblikovanje spiralnih kodrov (premer 14 mm)
9. Ploščat nastavek za kodranje
10. Nastavek za oblikovanje velikih kodrov
11. Likalna lasa
12. Ploščice za oblikovanje s keramično prevleko
13. Gladke ploščice s keramično prevleko
14. Torbica za shranjevanje pripomočkov

2. VARNOSTNA PRIPOROČILA

- Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje…).
- Med uporabo se pribor naprave zelo segreje. Izogibajte se stiku s kožo. Pazite, da električna vrvica nikoli ne pride v stik z vročimi deli naprave.
- Preverite ali vaša električna napetost vaše električne napeljave ustreza napetosti naprave. Napačna priključitev na omrežje lahko povzroči neprepoznavno škodo, ki ni vključena v garancijo.
- Za zagotavljanje dodatne zaščite priporočamo, da v električni tokokrog za napajanje v kopalnici instalirate zaščitno stikalo na diferenčni tok (DDR), pri katerem nazivni diferenčni tok ne presega 30 mA. Za nasvet vprašajte svojega inštalaterja.
- Napravo ne uporabljajte v njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.
- OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, tuš kabin, umivalnikov ali posod, ki vsebujejo vodo.
- Če napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izklopite iz vtičnice, saj lahko bližina vode predstavlja nevarnost tudi, ko je naprava izključena.
- Naprave ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbeti je treba za nadzor otrok in preprečiti, da se igrajo z napravo.
- Če je električna vrvica naprave poškodovana, jo mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljena oseba.
- Ne uporabljajte naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center:
- v primeru padca naprave na tla,
- če ne deluje pravilno.
- Naprava je opremljena s sistemom toplotne zaščite. V primeru pregretja (zaradi zamašene zadnje rešetke) se naprava avtomatsko zaustavi: obrnite se na pooblaščeni servis.
- Napravo morate izključiti iz omrežnega napajanja:pred čiščenjem in vzdrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, tako po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave, če je električna vrvica poškodovana.
- Ne potapljajte je v vodo in ne postavljajte je pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je z vlažnimi rokami.
- Ne držite je za ohišje, ki je vroče, ampak za ročaj.
- Ne izključite je tako, da povlečete za kabel, ampak izvlecite vtikač.
- Ne uporabljajte električnega predlživalca šnúru.
- Ne čistite je z grobimi ali korozivnimi sredstvi.
- Ne uporabljajte je pri temperaturi, ki je nižja od 0° C in višja od 35° C.

GARANCIJA:
Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene. V primeru napačne uporabe postane garancija nična in neveljavna.

3. DELOVANJE

Nameščanje in odstranjevanje pripomočkov:
Vse nastavke namestite na hladno napravo, da preprečite nevarnost opeklin.
1. Pripomočke namestite na ročaj. (Sl. 1)
2. Obrnite zapah na ročaju tako, da bo pripomoček varno pritrjen na ročaj.(Sl. 2)
Vse pripomočke namestite na enak način.
Da pripomoček odstranite z ročaja, ravnajte obratno, kot je navedeno zgoraj.
Za zamenjavo pločice naprave za glajenje ali za kodranje potrisnite na gumb, ki se nahaja na hrbtni plošči in potiskajte ploščo, tako kot prikazujejo slike. Pri ponovnem nameščanju plošč pazite, da se dobro pritrdijo na dnu ležišča.

Vklop naprave:
- Ko ste pripomoček namestili na ročaj, postavite napravo na vodoravno površino.
- Vključite napravo, stikalo za vklop je na položaju 1. Kontrolna lučka, ki kaže, da je naprava vklopljena, zasveti in pripomoček se prične segrevati.(Sl. 3)
- Počakajte nekaj minut, da naprava doseže pravo delovno temperaturo. (1 do 3 minute za nastavek; 6 minut za likalne ploščice).

Ko pripomoček odstranjujete z ročaja, se dotikajte samo plastičnih delov pripomočka, kovinski deli so zelo vroči.

4.UPORABA

Lasje morajo biti razčesani, čisti in SUHI (da jih ne poškodujete).

1 - NASTAVKI ZA KODRANJE
Sl. 6 - Gosti kodri *Sl. 9 - Narezani kodri*
Sl. 8 - Spiralni kodri (angleški) *Sl. 10 - Veliki kodri*

- Oblikujte 2 do 3 cm širok pramen.
- S pritiskom na vzvod odprite nastavek, konice pramena las naj zdrsnejo med ovojo in nastavkom.
- Popustite nastavek, da se ponovno zapre. Prepričajte se, da so konice las v nastavku pravilno zvite v koder.
- Z drugo roko držite izoliranо konico.
- Napravo obrnite, da lahko navijete pramen las okoli pripomočka. Pramen navijajte v smeri proti lasišču in pazite, da se ne opečete.
- Nastavek držite na mestu približno 20 sekund (za gostejše kodre dlje časa).
- Nastavek odvijte do polovice ter ga nato odprite, da pramen zdrsne z njega.
- Za nove kodre ponavljajte opisani postopek.

FRIZERSKE ZVIJAČE
- **Za večji volumen las:** kodre ločite med seboj s prsti.
- **Za zelo goste kodre:** kodrajte tanke pramene las.
- **Za mehke kodre:** kodrajte debele pramene las.
- **Za uporne konice las:** prepričajte se, da so konice las v nastavku pravilno zvite v koder.
- **Za naraven izgled kodrov:** ko so se vaši kodri ohladili, jih nežno počešite ali skrtačite.

2- NAZOBČANA KRTAČA Sl. 7 - Rahli, nežni kodri

- Na hladen nastavek za kodranje namestite nazobčano krtačo.
- Pramen las navijte okoli krtače.
- Držite na mestu približno 20 sekund, potem pramen nežno odvijte s krtače.

FRIZERSKE ZVIJAČE
- **Česite le hladne kodre.**

3 - LIKALNIK ZA LASE Sl. 12 - Valoviti lasje

- Oblikujte približno 5 cm debel pramen, pričnite pri lasnih koreninah.
- S pritiskom na vzvod odprite klešče in namestite pramen med ploščice za oblikovanje valovitih las.
- Klešče naj bodo zaprte približno 10 sekund.
- Klešče odprite in ponavljajte postopek od zadnjega nastalega vala proti korenicam las.

FRIZERSKE ZVIJAČE
- **Postopek vedno pričnite pri lasnih koreninah in nadaljujte proti koncem las.**
- **Da poudarite učinek,** pred oblikovanjem valovitih las na lase nanesite peno.

4 - LIKALNIK ZA LASE Sl. 13 - Zglajeni lasje

- Lasje morajo biti razčesani in suhi.
- Oblikujte približno 5 cm širok pramen las, pričnite pri lasnih koreninah.
- S pritiskom na vzvod odprite klešče in namestite pramen med likalne ploščice.
- Naprava naj počasi drsi od korenin do konic las.

FRIZERSKE ZVIJAČE
- **Da se izognete vzdolžnim brazdam,** uporabljajte mehke in neprekinjene gibe.
- **Da poudarite učinek,** pred glajenjem nanesite peno za lase.

5. VZDRŽEVANJE

- Napravo izklopite in jo pustite na stojalu, da se ohladi.
- Pripomoček očistite šele, ko je popolnoma ohlajen. Kanal obrišite z mehko vlažno krpo.
- Nikoli ne spirajte z vodo ali kakšno drugo tekočino.

6. SODELUJMO PRI PRIZADEVANJIH ZA ZAŠČITO OKOLJA!

Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.
Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni, pa v pooblaščen servisni center, kjer jo bodo ustrezno predelali.

H Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és a biztonsági tanácsokat.

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

1. Fogantyú
2. Be-/kikapcsoló gomb (1-0)
3. A készülék bekapcsolását jelző lámpa
4. A tartozékok rögzítésére és kioldására szolgáló gyűrű
5. Forgó kábel

TARTOZÉKOK
6. Hajsütővas (16 mm-es átmérő)
7. Kefe
8. Hajsütővas göndörített frizurához (14 mm-es átmérő)
9. Hajsütővas lapos frizurához
10. Extra mérető hajsütővas
11. Csipesztes
12. Kerámia burkolatú hajformázó lapok
13. Kerámia burkolatú simító lapok
14. Hordtáska

1. BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Az Ön biztonsága érdekében ez a készülék megfelel a hatályos szabványoknak és szabályozásoknak (kisfeszültségre, elektromágneses kompatibilitásra, környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).
- Használat során a készülék tartozékai felforrósodnak. Kerüljön a bőrrel való érintkezést. Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a kábelek ne érintkezzenek a készülék meleg részeivel.
- Ellenőrizze, hogy elektromos hálózatának feszültsége megegyezik a készülék tápfeszültségével. Minden csatlakoztatási hiba javításában károkat okozhat, amelyeket a garancia nem fed.
- További védelem biztosításához javasoljuk, hogy a fürdőszoba áramkörébe szereljen be egy, maximum 30 mA üzemi különbözeti áram ellen védő, áram-védőkapcsolót. Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.
- Ügyanakkor a készülék beszerelése és használata eleget kell tegyen az országában hatályos szabványoknak.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyozó, mosdókagyló vagy egyéb víztároló mellett.
- Amikor fürdőszobában használja a készüléket, használat után azonnal húzza ki a csatlakozódugaszt, mert a víz közelsége veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételt képeznek azok a személyek, akik egy, a biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertette a készülék használatára vonatkozó utasításokat, és azt a gyerekek hogy a készülékkel biztonságosan, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Abban az esetben, ha a tápkábel sérült, ezt a gyártónak, az ügyfélszolgálati szolgáltatásoknak, vagy egy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie, minden veszély elkerülése érdekében.
- A következő esetekben ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközpontnál: a készülék leesett, rendellenesen működik.
- A készülék hővédelmi rendszerrel van ellátva. Túlmelegedés esetén (például a hálózi rács eldugulása következtében) a készülék automatikusan kikapcsol, forduljon a szervizközponthoz.
- Húzza ki a készülék csatlakozódugaszát a következő esetekben: tisztítás és karbantartás előtt, működési rendellenesség esetén, amint befejezte használatát.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
- Ne merítse vízbe és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
- Ne fogja meg nedves kézzel.
- Ne a borításánál (amely felmelegedhet), hanem a fogantyújánál fogva nyúljon a készülékhez.
- Áramtalanításkor ne a kábelnél fogva, hanem a dugasznál fogva húzza ki a készüléket.
- Ne használjon elektromos hosszabbítót.
- Ne tisztítsa súrló vagy maró hatású termékekkel.
- Ne használja 0°C alatti vagy 35°C feletti hőmérsékleteken.

GARANCIA:
A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas. Nem használható professzionális célokra. A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

3. ÜZEMBE HELYEZÉS

Üzembe helyezés és a tartozékok eltávolítása:
Az égési sérülések elkerülése érdekében a tartozékokat hideg készülékre helyezze fel.
1. Helyezze a fogantyúba a tartozékokat. (1. ÁBRA)
2. A tartozék rögzítéséhez, forgassa el a fogantyún található retesszelő gyűrűt.(2. ÁBRA)
Az összes többi tartozék rögzítéséhez ugyanígy járjon el.
A tartozékok leválasztásához fordított sorrendben járjon el.
A simító- vagy a göndörítőlapok cseréjéhez nyomja meg az oldalaikon található gombokat, és az ábrának megfelelően csúsztassa el azokat. A lapok helyes/rossz bizonyosodjon meg arról, hogy azok megfelelően rögzülnek a helyükön.

Csatlakoztatás:
- Miután a tartozékot felfogatta a fogantyúra, a készüléket helyezze egy olyan sima felületre, amelyen stabilan áll a tartólábán.
- Csatlakoztassa a készüléket és a kapcsolót helyezze az 1-esre. A bekapcsolásjelző lámpa felgyullad, és a tartozék melegedni kezd. (3. ÁBRA)
- Várjon néhány percet, hogy a készülék elérje az üzemhőmérsékletet (1 - 3 perc „hajsütő" tartozékai esetén; 6 perc a hajformázó lapok esetén).

Bármilyen tartozék eltávolításakor, **annak csak a műanyag részeit fogja,** mivel a fémrészek nagyon melegek.

4. HASZNÁLAT

A haj ki kell legyen bontva, tiszta és SZÁRAZ kell legyen(a hajtincsek összecsomósolásának elkerülése érdekében).

1 - HAJSÜTŐVASAK
6. ÁBRA - CSAVART HAJFÜRTÖK *9. ÁBRA - FOGAZOTT HAJFÜRTÖK*
8. ÁBRA - GÖNDÖRÍTETT HAJFÜRTÖK *10. ÁBRA - BŐ FÜRTÖK*

- Alakítson ki egy 2 - 3 cm szélességű hajtincset.
- Az emelőkar megnyomásával nyissa ki a csipeszt, és csúsztassa a hajszálak végét a cső és a csipesz közé.
- A beszédősséhez, engedje el a csipeszt. Ellenőrizze, hogy a hajtincs végei megfelelően vannak-e felcsavarva a csipesz alá, és hogy a hajfürt kialakításának irányában állnak-e.
- Fogja a másik kezével a szigetelt véget.
- A hajtincs tartozékra való felcsavarásához, forgassa el a készüléket. Csavarja fel a hajtincset a fejbőr felé haladva, vigyázva arra, hogy nehogy megégesse magát.
- Hozzávetőleg 20 másodpercen át tartsa mozdulatlan a hajsütővasat (a göndörebb hajfürtök esetén hosszabb ideig).
- A hajtincs felénig görgesse le a hajsütővasat, majd nyissa ki a csipeszt a hajtincs szabad kicsúszása érdekében.
- Az újabb hajfürtök kialakítása érdekében, ismételje meg a műveletet.

FODRÁSZTRÜKKÖK
- **A nagyobb térfogat érdekében:** a hajfürtöket az ujjaival is szétválaszthatja.
- **Az erősen csavart hajfürtök érdekében:** egyszerre csak kevés hajat csavarjon fel.
- **A hajlékonyabb fürtök számára:** több hajat csavarjon fel.
- **A rakoncátlan hajvégek elkerülése végett:** ellenőrizze, hogy a hajvégek a hajfürt irányának megfelelően, jól fel legyenek csavarva a csipesz alá.
- **A természetesebb hajhullámok érdekében:** a hajfürtök lehűlése után a hajat könnyen fésülheti vagy kefélheti.

2- SZÁLKÁS KEFE 7. ÁBRA – HAJLÉKONY, HULLÁMOS FÜRTÖK

- Csúsztassa a még hideg hajsütővasra a szálkás kefét.
- Alakítson ki egy hajtincset és csavarja a kefe köré.
- Tartsa mozdulatlanul hozzávetőleg 20 másodpercen át, majd lassan csavarja ki.

FODRÁSZTRÜKKÖK
- **Mielőtt frizurát készítene, hagyja lehűlni a haját.**

3 – CSÍPTETÉS 12. ÁBRA – FORMÁZOTT HAJ

- A fejbőrtől kiindulva, alakítson ki egy hozzávetőleg 5 cm szélességű hajtincset.
- Az emelőkar megnyomásával nyissa ki a csipeszt és helyezze a hajtincset a hajformázó lapok közé.
- Hozzávetőleg 10 másodpercen át tartsa zárva a lapokat.
- Nyissa ki óket, majd folytassa a legutolsóra kialakított hullámtól.

FODRÁSZTRÜKKÖK
- **Mindig a hajbőrtől a hajszálak vége felé haladjon.**
- **A hatás kihangsúlyozásáért,** a hajformázás elkezdése előtt hajformázó habot is használhat.

4- HAJSIMÍTÓ 13. ÁBRA – SIMA HAJ

- Kibontott és száraz hajra használja.
- A fejbőrtől kiindulva, alakítson ki egy hozzávetőleg 5 cm szélességű hajtincset.
- Az emelőkar megnyomásával nyissa ki a csipeszt és helyezze a hajtincset a hajsimító lapok közé.
- Csúsztassa lassan a készüléket a fejbőr irányából a hajszálak vége felé.

FODRÁSZTRÜKKÖK
- **A hosszúságban látható sávok elkerüléséért,** hajlékony és folyamatos mozgással dolgozzon.
- **A hatás kihangsúlyozásáért,** a hajsimítás elkezdése előtt hajformázó habot is használhat.

5. KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készülék hálózati csatlakozó dugaszát és hagyja kihűlni a tartóján.
- A használt tartozékot csak teljes lehűlése után tisztítsa. A fogantyút egy puha, megnedvesített ronggyal törölje le.
- Soha ne öntsön vizet vagy bármilyen más folyadékot a fogantyúba.

6. VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN!

Az Ön készüléke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
A megfelelő kezelés végett, készülékét adja le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában, egy hivatalos szervizközpontban.

BG Прочетете внимателно указанието за употреба, както и препоръките за безопасност преди използване на уреда.

1. ОБЩО ОПИСАНИЕ

1 Ръкохватка
2. Ключ включено/изключено (0-1)
3. Светлинен индикатор за поставяне на уреда под напрежение
4. Пръстен за застопоряване и за освобождаване на приставките
5. Въртящ се захранващ кабел

Приставки
6. Маша за къдрене (диаметър 16 мм)
7. Четка
8. Сплиталовидна маша за къдрене (диаметър 14 мм)
9. Плоска маша за къдрене
10. Широка маша за къдрене
11. Пинсети
12. Гофриращи приставки керамично покритие
13. Плочки за изправяне, керамично покритие
14. Чантичка

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др).
- Приставките на уреда се нагряват силно по време на работа. Избягвайте контакт с кожата. Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещите части на уреда.
- Проверете дали захранването на уреда отговаря на електрическата ви мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се покриват от гаранцията.
- За да осигурите допълнителна защита, ви препоръчваме да инсталирате в електрическата мрежа на банята устройство за дефектнотокова защита (ДТЗ), чиято номинална токова стойност не трябва да превишава 30 mA. Поискайте съвет от квалифициран лице.
- Инсталирането на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите в страната ви изисквания за безопасност.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда в близост до вани, душ-кабини, мивки, басейни или други съдове, съдържащи вода.
- Ако използвате уреда в банята, изключете го от мрежата веднага след употреба, защото близостта с вода може да представлява опасност дори когато уредът не е включен.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте децата, за да сте сигурни, че не играят с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лица със сходна квалификация.
- Не използвайте уреда и се свържете с одобрен сервизен център, в случай че уредът е паднал или не работи нормално.
- Уредът притежава система за защита от прегряване. В случай на прегряване (например при запушена задна решетка) захранването на задния решетка, уредът автоматично се изключва: обърнете се към сервиз за гаранционно обслужване.
- Уредът трябва да бъде изключен от захранването: преди почистване и всякакви поправки/поддръжка, при неправилна работа, веднага след като приключите работа с него.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден.
- Не потапяйте и не мийте с вода дори при почистване.
- Не хващайте с мокри ръце.
- Не хващайте за корпуса, който се нагрява, а за дръжката.
- Не дърпайте захранващия кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте удължител.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.

ГАРАНЦИЯ:
Този уред е предназначен само за домашна употреба. Не е предназначен за професионални цели. Гаранцията се обезсилва при неправилна употреба.

3. ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ

Пускане в действие и сваляне на приставките
Поставяйте приставките на уреда, когато той е студен, за да избегнете изгаряне.
1. Поставете приставката в ръкохватката. (фиг .1)
2. Завъртете пръстена за застопоряване, разположен на ръкохватката, за да блокирате приставката. (фиг .2)
Прилагайте тези стъпки за всички приставки.
За сваляне на приставките се постъпва по обратния ред.
За да смените приставките за изправяне или за ефект "вафлички", натиснете бутоните, разположени от двете страни на плочите, и ги плъзнете, съгласно схемите. Уверете се, че плочите са добре фиксирани на местата си, при поставянето им.

Включване на уреда:
- След като фиксирате приставката към ръкохватката, поставете уреда върху равна повърхност.
- Включете уреда и поставете прекъсвача в положение 1. Светлинният индикатор за напрежение се светва и приставката започва да се нагрява. (фиг .3)
- Изчакайте няколко минути за постигане на работната температура. (1 до 3 мин за приставката "маша"; 6 мин за приставките на пресата). Когато сваляте пресатата, хващайте единствено пластмасовите ѝ части, тъй като металните повърхности са силно нагорещени.

4. РАБОТА С УРЕДА

Косата трябва да бъде разресана, чиста и СУХА (за да нея повредите).

1 – МАША ЗА КЪДРЕНЕ
фиг .6 - Малки бухли *фиг .9 - Масури*
фиг .8 - Спиралновидни бухли *фиг .10 - Големи бухли*

- Отделете кичур с широчина 2 до 3 см.
- Отворете щипката, като натиснете лостчето и поставете върха на кичура между цилиндъра и щипката.
- Пуснете щипката да се затвори. Уверете се, че върхът на кичура е нанесен правилно под щипката, по посока на желаната бухла.
- Държете изолиращия накрайник с другата ръка.
- Завъртете уреда, за да навиете косата около приставката. Навийте кичура, придвижвайки уреда към корена на косъма, като внимавате да не се изгорите.
- Задръжте машата на място около 20 секунди (по-дълго за малките бухли).
- Разкрийте машата наполовина и отворете щипката, за да освободите кичура. Повторете операцията за оформяне на нови бухли.
- Размотайте косъм в щипците до половини, після чо„о відкрийте щипці, щоб пасмо вислизнуло з них.
- Виконайте таки самі операції для утворення інших локонів.

СЪВЕТИТЕ НА ФРИЗЬОРА
- **За придаване на по-голям обем на косата:** можете да отделите бухлите с пръсти.
- **За по-изразителен на малки стегнати бухли:** навивайте по малко коса наведнъж.
- **За по-меки бухли:** навивайте повече коса.
- **За да избегнете стърчащи косми:** уверете се, че върховете на космите са добре навити под щипката по посока на бухлата.
- **За по-естествен външен образен вид:** можете да срешете косата лекo с гребен или с четка, след като оставите бухлите да изстинат.

2- ПРИСТАВКА ЧЕТКА фиг .7 - Гъвкави и "размити" бухли

- Поставете четката на машата, докато е студена.
- Отделете кичур коса и го навийте на четката.
- Задръжте го на място около 20 секунди, и развийте косата внимателно.

СЪВЕТИТЕ НА ФРИЗЬОРА
- **Оставете косата да изстине, преди да я срешете.**

3 - ПРЕСА фиг. 12 - Гофрирани коси

- Отделете кичур коса с широчина около 5 см, като започнете от корена на косъма.
- Отворете щипката чрез натискане на лостчето и поставете кичура между гофриращите приставки.
- Задръжте рамената на пресата затворени около 10 секунди.
- Отворете пресата и продължете по кичура от последната образувана вълна.

СЪВЕТИТЕ НА ФРИЗЬОРА
- **Работете винаги от корена на косъма към върха.**
- За засилване на ефекта можете да сложите върху косата пяна за сресване преди гофриране.

4- ЗАГЛАДЖДАЩА ПРИСТАВКА фиг . 13 -Загладени коси

- Косата трябва да бъде сресана и суха.
- Отделете кичур коса с широчина около 5 см, като започнете от корена на косъма.
- Отворете щипката, като натиснете лостчето, и поставете кичура между заглаждащите приставки.
- Плъзгайте бавно уреда от корена към върха на косъма.

СЪВЕТИТЕ НА ФРИЗЬОРА
- **За да избегнете бразди по дължината на косъма,** работете с плавни и непрекъснати движения.
- **За да засилите ефекта, може да сложите върху коса пяна за сресване,** преди да я загладите.

5. ПОДДРЪЖКА

- Изключвайте уреда от мрежата и го оставяйте да изстине върху поставката.
- Почиствайте приставките, когато изстинат напълно. Избърсвайте ръкохватката с леко навлажнена кърпа.
- Не оставяйте в уреда да прониква вода или друга течност.

6. ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА