EN Read the instruction leaflet and safety instructions carefully before use.

1. GENERAL DESCRIPTION

1. Handle
2. On/Off switch (0-1-2)
3. Swivel power lead
4. Styling iron
5. Eject button

Accessories:
6. Styling iron (16 mm diameter)
7. Crimper
8. Ceramic crimping plates
9. Ceramic straightening plates
10. Storage case
11. Hair dryer (depending on model)

2. SAFETY PRECAUTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental…).
- The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- If using this appliance in the UK it should not be used in a bathroom. If using the appliance in another country then as an additional safety measure we recommend to check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- Fia va diasafalísete prósbetri prostasía, ásc asvistósque va eykataostísete ston ilektrikó sýkloma mas troforóstei to símáno, apó diáteíjs mapaiónvotos reúmatos (DDR) me parapáiónv reúma kateuthýnsis kaboqisméno ústte va ímv ypérbaívei to 30 mA. Aneisθwδeíte ston texnikó thg ilektrikhs oas eykatástasgs ya mepisostér- eqs plhroforíes.
- Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής θα πρέπει ωστόσο να συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα σας.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, σε ντουζιέρες, νιπτήρες ή σκεύη που περιέχουν νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, να την αποσυνδέετε από το ρεύμα μετά από τη χρήση διότι λόγω της εγγύτητας του νερού μπορεί να εγκυμονεί κάποιος κίνδυνος ακόμα και όταν έχει διακοπτεί η λειτουργία της.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων η σωματική, αισθητήρια ή πνευματική ικανότητα είναι μειωμένη, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση ως προς τη χρήση, εκτός εάν τα άτομα αυτά βρίσκονται υπό επίβλεψη ή ακολουθούν πρότερες οδηγίες που αφορούν στη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο ως προς την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μετά την πώληση της κατασκευάστριας εταιρείας ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να προσέχονται τα μην κινδύνου ατυχήματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν: η συσκευή υπέστη πτώση, εάν δεν λειτουργεί κανονικά.
- Η συσκευή διαθέτει σύστημα θερμικής ασφάλειας. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης (που ορείλεται λ.χ. σε βούλωμα των διάκενων της πίσω σχάρας), η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης μετά από την πώληση
- Πρέπει να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα: πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, σε περίπτωση ανάλματος λειτουργίας, αφού έχετε τελειώσει να τη χρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο έχει φθαρεί.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ούτε και να τη βρέχετε με νερό, ακόμα και κατά τον καθαρισμό
- Μην κρατάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην κρατάτε τη συσκευή από το περίβλημα που είναι ζεστό, αλλά από τη χειρολαβή.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο, αλλά τραβώντας το φις από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική μπαλαντέζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με λειαντικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 0 ºC και υψηλότερη των 35 ºC.

Εγγύηση:
Η συσκευή σας προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό. Η εγγύηση ακυρώνεται σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαρτημάτων:

- **Για το σεσουάρ μαλλιών (ανάλογα με το μοντέλο):**
Συνδέστε το σεσουάρ μαλλιών απευθείας πάνω στη λαβή περιστρέφοντας τον δακτύλιο μαύρο για χρησιμοποιήσετε το θερμαινόμενο σίδερο. Για να το αποσυνδέσετε, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.
- **Για τα άλλα εξαρτήματα:**
Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο.
Να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα πάνω στη συσκευή ενώ αυτή είναι κρύα για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων.
1. Προσαρμόστε το εξάρτημα στο θερμοκόνρευμα σίδερο (εικ. 1).
2. Πιέστε το εξάρτημα με κλίση προς την κατεύθυνση της δακτύλιο ασφαλισης προς βρίσκεται πάνω στη λαβή για να κλειδώσει το εξάρτημα στη θέση του (εικ. 2).
- **Για την αποσύνδεση των εξαρτημάτων:**
1. Αποσυνδέστε το θερμαινόμενο σίδερο από τη λαβή απασφαλίζοντας τον δακτύλιο.
2. Πατήστε το κουμπί αφαίρεσης που βρίσκεται πάνω στο θερμαινόμενο σίδερο και αφαιρέστε το εξάρτημα.
Σημείωση: Για να αλλάξετε τις πλάκες ισιώματος ή καταρράκτες, τραβήξτε το άκρο των πλακών και τοποθέτησε τις πλάκες σύμφωνα με το σχήμα (εικ. 3).
Οι πλάκες ισιώματος και οι πλάκες καταρράκτες βρίσκονται πάνω σε 1 και μόνο εξάρτημα. Για την αλλαγή, πρέπει απλώς να περιστρέψετε τις πλάκες.
Κατά την τοποθέτηση των πλακών στη θέση τους, φροντίστε να τις ασφαλίσετε σωστά στον πυθμένα της βάσης τους.
Κατά την αφαίρεση ενός εξαρτήματος, **να αγγίζετε αποκλειστικά και μόνο τα πλαστικά άκρα του εξαρτήματος, διότι οι μεταλλικές περιοχές είναι πολύ ζεστές.**

Σύνδεση:
Αφού ασφαλίστε το εξάρτημα στη λαβή, τοποθετήστε τη συσκευή σταθερά πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και γυρίστε τον διακόπτη στο 1 ή το 2.
- Περιμένετε μερικά λεπτά για να φτάσει η συσκευή στην κατάλληλη θερμοκρασία **(6 λεπτά για το σίδερο ζεστώματος; 7 λεπτά για τις πλάκες ισιώματος ή καταρράκτη)**.
Η κεραμική επένδυση των πλακών προστατεύει τα μαλλιά σας από υπερβολικές θερμοκρασίες, χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.

4. ΧΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καθαρά, ξεμπερδεμένα, στεγνά μαλλιά (για να αποφύγετε οποιαδήποτε καταστροφή μαλλιών).

1 - ΣΙΔΕΡΑ ΧΤΕΝΙΣΜΑΤΟΣ 6

- Ξεχωρίστε μια μικρή τούφα (πάχους περίπου 2 - 3 εκατοστών), μαλλιών ανάμεσα στο σωλήνα και τη λαβίδα. - Πιέστε τον μοχλό για να ανοίξετε την λαβή, και βάλτε την άκρη των την κατεύθυνση της μπούκλας.
- Ελευθερώστε τον μοχλό για να κλείσετε την λαβή. Ελέγξτε ότι οι άκρες είναι σωστά τυλιγμένες κάτω απ' τη λαβή,προς την κατεύθυνση της μπούκλας
- Κρατήστε τη μονωμένη πλαστική άκρη με το άλλο χέρι - Γυρίστε τη συσκευή για να τυλίξετε την τούφα γύρω απ' το εξάρτημα. Τυλίξτε την τούφα δουλεύοντάς την προς την κατεύθυνση του τριχωτού δέρματος του κεφαλιού και προσέχοντας να μην καείτε.
- Κρατήστε το σίδερο σ' αυτή τη θέση για 20 δευτερόλεπτα περίπου (περισσότερη ώρα για πιο πυκνές μπούκλες).
- Ξετυλίξτε το σίδερο κατά το ήμιυ και στη συνέχεια ανοίξτε τη λαβίδα και αφήστε να γλιστρήσει η τούφα.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή για να φτιάξετε και άλλες μπούκλες.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

- **Για να δώσετε περισσότερο όγκο:** ξεχωρίστε τις μπούκλες με τα δάχτυλα.
- **Για να αποκτήσετε πολύ πυκνές μπούκλες:** τυλίξτε λίγα μαλλιά κάθε φορά.
- **Για πιο μαλακές μπούκλες:** τυλίγετε περισσότερα μαλλιά.
- **Για να αφαιρέσετε τις στίβαστες άκρες:** Ελέγξτε ότι οι άκρες είναι καλά τυλιγμένες κάτω απ' τη λαβίδ, με κλίση προς την κατεύθυνση της μπούκλας.
- **Για ένα πιο φυσικό, κυματοειδές αποτέλεσμα:** Χτενίστε ή βουρτσίστε ελαφρώς τα μαλλιά σας, αφού κρυώσουν οι μπούκλες σας.

2 - ΤΟΣΤΙΕΡΑ 7

- Ξεχωρίστε μια τούφα πάχους 5 εκατοστών περίπου, ξεκινώντας από τη ρίζα των μαλλιών.
- Ανοίξτε τη λαβή πιέζοντας το μοχλό και τοποθετήστε την τούφα ανάμεσα στις πλάκες της τοστιέρας.
- Κρατήστε κλειστές τις πλάκες περίπου για 10 δευτερόλεπτα.
- Ελευθερώστε και στη συνέχεια ξαναρχίστε από τον τελευταίο κυματισμό που έγινε.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

- **Πάντα να δουλεύετε από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών.**
- **Για να τονίσετε τα αποτέλεσμα,** μπορείτε να βάλετε αφρό πριν ξεκινήσετε να φτιάξετε τα μαλλιά σας.

3 - ΕΣΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΙΣΙΩΜΑ 8

- Για μαλλιά σας πρέπει να είναι στεγνά και ξεμπερδεμένα.
- Ξεχωρίστε μια τούφα πάχους 5 εκατοστών περίπου, ξεκινώντας από τη ρίζα των μαλλιών.
- Ανοίξτε τη λαβή πιέζοντας το μοχλό και βάλτε την τούφα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος.
- Γλιστρήστε αργά τη συσκευή από τη ρίζα προς την άκρη των μαλλιών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

- **Για να αποφύγετε την δημιουργία κενών στα μαλλιά,** δουλεύετε με απαλές και συνεχόμενες κινήσεις.
- **Για να τονίσετε το αποτέλεσμα,** μπορείτε να βάλετε αφρό πριν το ίσιωμα.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει.
- Καθαρίστε το εξάρτημα αφού κρυώσει εντελώς. Μπορείτε να καθαρίσετε το σεσουάρ μαλλιών με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε τις τρίχες ή τις ακαθαρσίες που ίσως να έχουν κολλήσει στο πίσω πλέγμα.
- Σκουπίστε τη λαβή με ένα μαλακό βρεγμένο πανί. Ποτέ μη βρέχετε τη λαβή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

6. ΑΣ ΣΥΜΒΑΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ!

ⓘ Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποίησιμα ή ανακυκλώσιμα υλικά.
➲ Παραδώστετην παλιά συσκευή σας σε κέντρο διαλογής ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

FR Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

1. DESCRIPTION GENERALE

1. Poignée
2. Interrupteur arrêt/marche (0-1-2)
3. Cordon rotatif
4. Fer chauffant
5. Bouton d'éjection

Accessoires :
6. Fer à coiffer (diamètre 16 mm)
7. Crimper
8. Plaques gaufrantes, revêtement céramique
9. Plaques lissantes, revêtement céramique
10. Trousse de rangement
11.Sèche cheveux (selon Modèle)

2. CONSEILS DE SECURITE

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement…).
- Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.
- MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
- L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage
- Ne pas tenir les mains humides
- Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs
- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C

GARANTIE :
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

3. MISE EN SERVICE

Mise en place et retrait des accessoires :

- **Pour le sèche cheveux (selon modèle) :**
Connectez le sèche cheveux directement sur la poignée en verrouillant l'anneau, sans utiliser le fer chauffant. Pour le déconnecter, suivez la procédure inverse.

- **Pour les autres accessoires :**
Procédez de la même façon pour tous les accessoires.
Réaliser la mise en place de tous les accessoires sur appareil froid pour éviter les risques de brûlure.
1. Montez l'accessoire sur le fer chauffant. (Fig 1)
2. Montez le fer chauffant sur la poignée et tournez l'anneau de verrouillage situé sur la poignée, afin de bloquer l'accessoire. (Fig 2)

- **Pour déconnecter les accessoires :**
1. Déconnectez le fer chauffant de la poignée en déverrouillant l'anneau.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection situé sur le fer chauffant et retirez l'accessoire.
NB : Pour changer les plaques lissantes ou les plaques gaufrantes , tirez sur l'extrémité des plaques et faites glisser les plaques suivant le schéma.(Fig 3)
Les plaques lissantes et les plaques gaufrantes sont sur 1 seul et même accessoire. Pour changer, il suffit de retourner les plaques.
Lors de la remise en place des plaques, veillez à bien les enclencher au fond de leur logement.
Quand vous retirez un accessoire, **touchez uniquement les extrémités en plastique de l'accessoire, les zones métalliques sont très chaudes.**

Branchement :
- Après avoir fixé l'accessoire sur la poignée, posez l'appareil bien stable sur une surface plane.
- Branchez l'appareil et placez l'interrupteur sur 1 ou 2.
- Attendez quelques minutes pour que l'appareil atteigne la bonne température **(6 min pour le fer à coiffer ; 7 min pour les plaques de lissages et gaufrages.)**
Le revêtement céramique des plaques protège vos cheveux contre les excès de température, grâce à une répartition uniformede la chaleur.

4. UTILISATION

Les cheveux doivent être démêlés, propres et SECS (pour éviter de les abîmer).

1 - FERS À COIFFER 6

- Formez une mèche de 2 à 3 cm de large.
- Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et glissez la pointe des cheveux entre le tube et la pince.
- Lâchez la pince pour refermer. Vérifiez que les pointes sont correctement enroulées sous la pince, dans le sens de la boucle.
- Tenez l'embout isolant de l'autre main.
- Tournez l'appareil pour enrouler la mèche autour de l'accessoire. Enroulez la mèche en remontant vers le cuir chevelu, en prenant garde de ne pas vous brûler.
- Maintenir le fer en place environ 20 secondes (plus longtemps pour des boucles plus serrées).
- Déroulez le fer à moitié puis ouvrez la pince pour laisser glisser la mèche.
- Répétez l'opération pour former de nouvelles boucles.

ASTUCES DU COIFFEUR

- **Pour donner plus de volume** : vous pouvez diviser les boucles avec les doigts.
- **Pour obtenir des boucles très serrées :** enroulez peu de cheveux à la fois.
- **Pour des boucles plus souples :** enroulez davantage de cheveux.
- **Pour éviter les pointes rebelles :** vérifiez que les pointes sont bien enroulées sous la pince, dans le sens de la boucle.
- **Pour un résultat d'ondulations plus naturelles :** vous pouvez peigner ou brosser légèrement vos cheveux après avoir laissé refroidir les boucles.

2 - CRIMPER 7

- Formez une mèche d'environ 5 cm de large, en commençant par la racine des cheveux.
- Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et placez la mèche entre les plaques à gaufrer.
- Maintenez les plaques fermées environ 10 secondes.
- Relâchez puis reprendre à partir de la dernière vague obtenue.

ASTUCES DU COIFFEUR

- **Travaillez toujours des racines vers les pointes**.
- **Pour accentuer l'effet,** vous pouvez appliquer une mousse coiffante avant de gaufrer

3 - LISSEUR 8

- Vos cheveux doivent être démêlés et secs.
- Formez une mèche d'environ 5 cm de large, en commençant par la racine des cheveux.
- Ouvrez la pince en appuyant sur le levier et placez la mèche entre les plaques lissantes.
- Faites glisser l'appareil lentement de la racine à la pointe des cheveux.

ASTUCES DU COIFFEUR

- **Pour éviter des stries sur les longueurs,** travaillez d'un mouvement souple et continu.
- **Pour accentuer l'effet,** vous pouvez appliquer une mousse coiffante avant de lisser.

5. ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Nettoyez l'accessoire lorsqu'il est parfaitement froid. Pour le sèche-cheveux, vous pouvez le nettoyer avec un chiffon légèrement humide pour ôter les cheveux ou impuretés qui auraient pu se fixer sur la grille arrière.
- Essuyez le manche à l'aide d'un chiffon doux humide. Ne jamais introduire d'eau ou tout autre liquide dans le manche.

6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
➲ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

DE Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch.

1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

1. Griff
2. Ein-/Ausschalter (0-1-2)
3. Kabeldrehgelenk
4. Heizstab
5. Entriegelungsknopf

Zubehör:
6. Frisiereisen (Durchmesser 16 mm)
7. Halterung für Crimp-Glättplatten
8. Kreppeisen mit Keramiküberzug
9. Glätteisen mit Keramiküberzug
10. Aufbewahrungstasche
11. Haartrockner (je nach Modell)

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch: Eine unsachgemäße Bedienung entbindet Rowenta von jeglicher Haftung.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den anwendbaren Normen und Bestimmungen (Bestimmungen über Niederspannung, elektromagnetische Verträglichkeit und Umweltschutz). Unser Unternehmen, behält sich das Recht vor , im Interesse des Verbrauchers, Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile vorzunehmen.
- Überlassen Sie niemals unbeaufsichtigten Kindern oder Personen das Gerät, wenn deren physische oder sensorische Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am sicheren Gebrauch hindern. Sie müssen stets überwacht werden und zuvor unterwiesen sein.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen
- Versichern Sie sich, das die Spannung Ihrer Elektroinstallation der Gerätespannung entspricht. Ein fehlerhafter Anschluss kann zu irreparablen Schäden führen und setzt die Garantie außer Kraft.
- Ihr Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch und nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C benutzen.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach jeder Benutzung und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Nicht mit schweiernden oder ätzenden Mitteln reinigen.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es nicht fehlerfrei funktioniert, gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch Rowenta Kundendienst erfolgen.
- Das Gerät, die Zuleitung oder den Stecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen.
- Lassen Sie die Zuleitung niemals in die Nähe von oder in Berührung mit den heißen Teilen des Gerätes, einer Wärmequelle oder einer scharfen Kante kommen.
- Lassen Sie die Zuleitung niemals herumhängen und ziehen Sie niemals den Stecker an der Zuleitung aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Zuleitung oder der Stecker beschädigt sind. Um jegliche Gefahr zu vermeiden, lassen Sie diese Teile durch den Rowenta Kundendienst austauschen.
- Verwenden Sie nie eine Verlängerungsschnur im Badezimmer. Wenn Sie Ihr Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach jedem gebrauch den Stecker aus der Steckdose, denn die Nähe von Wasser kann selbst dann eine Gefahr darstellen, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.auch wenn Sie nur kurze Zeit weggehen.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben. Legen Sie das Gerät nie ab, wenn es in Betrieb ist.
- Das Gerät wird bei Betrieb sehr heiß. Vorsicht: Verbrennungsgefahr.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn Sie barfuß sind oder in der Nähe von mit Wasser gefüllten Badewannen, Waschbecken oder sonstigen derartigen Behältnissen.
- zum zusätzlichen Schutz ist es ratsam, den Stromkreis im Badezimmer mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 30 mA Nennfehlerstrom auszustatten. Lassen Sie sich von ihrem Elektroinstallateur beraten.
- Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch aus. Treten Sie in diesem Falle mit dem Kundendienst in Kontakt.

GARANTIE
Ihr Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt. Es darf nicht zu beruflichen Zwecken verwendet werden.
Bei unsachgemäßer Verwendung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

3. INBETRIEBNAHME

Anbringen und Abnehmen der Zubehörteile:

- **Für den Haartrockner (je nach Modell):**
Stecken Sie den Haartrockner direkt auf den Griff auf und verriegeln Sie den Ring. Zum Abnehmen gehen Sie in umgekehrter Weise vor.

- **Für weiteres Zubehör:**
Alle Zubehörteile werden auf diese Weise befestigt.
Zur Vermeidung jedweden Verbrennungsrisikos dürfen sämtliche Zubehörteile nur in das Gerät eingesetzt werden, wenn dieses kalt ist.
1. Stecken Sie das Zubehörteil auf den Heizstab (Abb. 1).
2. Stecken Sie den Heizstab auf den Griff und verriegeln Sie das Zubehörteil durch Drehen des auf dem Griff befindlichen Rings (Abb. 2).

- **Zum Abnehmen der Zubehörteile:**
1. Nehmen Sie den Heizstab vom Griff ab, indem Sie den Ring durch Drehen in die entgegengesetzte Richtung lockern.
2. Drücken Sie die Auswurftaste auf dem Heizstab und nehmen Sie das Zubehörteil ab.
Hinweis: Zum Austauschen der Glätt- oder Kreppeisen ziehen Sie an den Plattenenden und lassen Sie die Platten wie auf der Abbildung dargestellt herausgleiten (Abb. 3).
Die Glätt- und Kreppeisen sind ein und dasselbe Zubehör. Um von einer Variante zur anderen zu wechseln, müssen nur die Platten gewendet werden.
Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Platten darauf, dass diese richtig an ihrem Platz einrasten.
Wenn Sie ein Zubehörteil abnehmen, **berühren Sie nur die Plastikteile des Zubehörteils, da die Teile aus Metall sehr heiß sind.**

Anschluss:
Befestigen Sie das gewünschte Zubehörteil auf dem Griff und stellen Sie das Gerät gut stabil auf eine ebene Fläche.
- Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie den An/Aus-Knopf auf 1 oder 2.
- Warten Sie ein paar Minuten, bis das Gerät die Betriebstemperatur erreicht **(6 min für das Frisiereisen; 7 min für die Glätt- und Kreppeisen).**
Der Keramiküberzug der Platten schützt Ihr Haar durch die gleichmäßige Verteilung der Hitze vor zu hohen Temperaturen.

4. ANWENDUNG

Die Haare müssen durchgekämmt, sauber und trocken sein (damit sie nicht angriffen werden).

1 - FRISIEREISEN 6

- Bilden Sie eine 2 bis 3 cm breite Strähne.
- Öffnen Sie die Zange mit einem Druck auf den Hebel und lassen Sie die Haarspitzen zwischen den Schaft und die Zange gleiten.
- Schließen Sie die Zange durch Loslassen des Hebels. Versichern Sie sich, dass die Haarspitzen in der richtigen Richtung unterhalb der Zange liegen.
- Halten Sie mit der anderen Hand den Isoliergriff.
- Wickeln Sie durch Drehen des Geräts die Haarsträhne um das Zubehörteil. Wickeln Sie die Haarsträhne zum Haaransatz hin auf und geben Sie dabei Acht, sich nicht zu verbrennen.
- Belassen Sie das Frisiereisen etwa 20 Sekunden auf der Strähne (länger, wenn Sie kleinere Locken machen möchten).
- Wickeln Sie die Hälfte der Haarsträhne vom Frisiereisen und öffnen Sie die Zange, damit sie ganz aus dem Gerät gleitet.
- Wiederholen Sie zum Formen weiterer Locken den Vorgang.

FRISEURTIPPS

- **Für mehr Volumen:** Teilen Sie die Lockensträhnen mit den Fingern.
- **Für sehr kleine Locken:** Wickeln Sie dünne Haarsträhnen auf das Frisiereisen.
- **Für weiche Locken:** Wickeln Sie dicke Haarsträhnen auf das Frisiereisen.
- **Gegen rebellische Haarspitzen:** Versichern Sie sich, dass die Haarspitzen richtig in Richtung der Locke unter der Zange liegen.
- **Für einen natürlicheren Fall:** Lassen Sie die Locken abkühlen und kämmen oder bürsten Sie Ihre Haare aus.

2 - CRIMPER 7

- Teilen Sie am Haaransatz eine etwa 5 cm dicke Haarsträhne ab.
- Öffnen Sie die Zange mit einem Druck auf den Hebel und legen Sie die Haarsträhne zwischen die Kreppeisen.
- Belassen Sie die Haarsträhne etwa 10 Sekunden zwischen den Kreppeisen.
- Öffnen Sie das Kreppeisen und machen Sie unter der zuletzt geformten Welle weiter.

FRISEURTIPPS

- **Gehen Sie immer vom Haaransatz zu den Haarspitzen.**
- **Zur Verstärkung der Wirkung** kann vor dem Kreppen etwas Frisierschaum einmassiert werden.

3- GLÄTTEISEN 8

- Die Haare müssen durchgekämmt und trocken sein.
- Teilen Sie am Haaransatz eine etwa 5 cm dicke Haarsträhne ab.
- Öffnen Sie die Zange mit einem Druck auf den Hebel und legen Sie die Haarsträhne zwischen die Glätteisen.
- Lassen Sie das Gerät langsam vom Haaransatz in Richtung Haarspitzen gleiten.

FRISEURTIPPS

- **Zur Vermeidung von strähnigem Haar sollten die Strähnen mit einer gemischeidgen,** ununterbrochenen Bewegung geglättet werden.
- **Zur Verstärkung der Wirkung** kann vor dem Glätten etwas Frisierschaum einmassiert werden.

5. INSTANDHALTUNG

- Stecken Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen.
- Reinigen Sie die Zubehörteile erst, wenn sie ganz abgekühlt sind. Den Haartrockner können Sie mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen, um Haare oder Verunreinigungen zu entfernen, die sich möglicherweise am hinteren Gitter angesammelt haben.
- Wischen Sie den Griff mit einem weichen, angefeuchteten Tuch ab. Gießen Sie auf keinen Fall Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Griff.

6. DENKEN SIE AN DEN SCHUTZ DER UMWELT !

ⓘ Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recyclebare Materialien.
➲ Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

NL Lees voor ieder gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.

1. ALGEMENE OMSCHRIJVING

1. Handgreep
2. Aan/uit-schakelaar (0-1-2)
3. Draaibaar netsnoer
4. Stijltang
5. Uitwerpknop

Accessoires:
6. Stijltang (diameter 16 mm)
7. Crimper
8. Keramische platen voor gewafeld haar
9. Keramische platen voor gladstrijken
10. Opbergetui
11. Haardroger (afhankelijk van het model)

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepassselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Milieu…).
- De accessoires van het apparaat worden tijdens het gebruik zeer heet. Vermijd contact met de ogen. Zorg dat het netsnoer nooit in contact komt met de hete delen van het apparaat.
- Controleer of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie overeenkomt met die van het apparaat. Een verkeerde aansluiting kan onherstelbare schade veroorzaken die niet door de garantie gedekt wordt.
- Voor extra beveiliging is het aan te raden om het elektrische circuit van de stroomtoevoer naar de badkamer te voorzien van een aardlekschakelaar met een maximale lekstroom van 30mA. Vraag uw installateur om advies.
- De installatie van het apparaat en het gebruik moeten echter beantwoorden aan de in uw land geldende normen.
- WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet met natte handen of in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende reservoirs.
- Wanneer het apparaat in een badkamer gebruikt wordt, haal dan de stekker uit het stopcontact na het gebruik, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens servicedienst of een persoon met gelijkwaardig kwalificatie, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet meer en neem contact op met een erkende Servicedienst indien:
- het apparaat gevallen is
- het niet meer normaal werkt.
- De stekker moet uit het stopcontact gehaald worden: - vóór het reinigen en onderhoud se dient uitgevoerd te worden;
- bij storingen tijdens het gebruik
- zodra u het apparaat niet meer gebruikt.
- Niet gebruiken, het niet verwijderen, indien beschadigd is
- Niet in water onderdompelen of onder de kraan houden, ook niet voor het reinigen.
- Niet vasthouden met vochtige handen.
- Niet bij het kastje vasthouden wanneer dit heet is, maar aan de handgreep.
- De stekker niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken, maar altijd aan via de stekker.
- Geen verlengsnoer gebruiken.
- Niet reinigen met schurende of corrosieve middelen.
- Niet gebruiken bij temperaturen onder 0 °C en boven 35 °C.

GARANTIE:
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een oneigenlijk gebruik.

3. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Aanbrengen en verwijderen van accessoires:

- **Voor de haardroger (afhankelijk van het model):**
Breng de haardroger direct op de handgreep aan door de ring te vergrendelen, zonder

RU Перед любым использованием прибора внимательно прочтите инструкции и правила безопасности.

ОПИСАНИЕ

1. Ручка
2. Переключатель вкл./выкл. (0-1-2)
3. Шнур питания с шарнирным креплением
4. Прибор для горячей укладки
5. Кнопка выброса насадок

Насадки:
6. Прибор для горячей укладки (диаметр 16 мм)
7. Щипцы для завивки
8. Керамические пластины для гофрирования
9. Керамические пластины для выпрямления
10. Чехол для хранения
11. Фен (в зависимости от модели)

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- В целях Вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, охраны окружающей среды и т.д.).
- Детали прибора сильно нагреваются во время работы. Будьте осторожны, не допускайте соприкосновения поверхности прибора с кожей. Следите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей прибора.
- Убедитесь, что рабочее напряжение Вашей электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке прибора. Любая ошибка при подключении прибора может привести к необратимым повреждениям, которые не покрываются гарантией.
- Для большей безопасности рекомендуется установить в электропроводку вашей ванной комнаты устройство дифференциальной защиты с рабочим значением дифференциального тока не выше 30 мА. Проконсультируйтесь с вашим электриком.
- У будь-якому випадку способи установлення і використання пристрою повинні відповідати вимогам нормативних документів, чинних у вашій країні.
- УВАГА: Цей прилад не можна використовувати поблизу ванни, душу, умивальника чи інших посудин з водою.
- Якщо прилад працює у ванній кімнаті, його потрібно відключити від електромережі одразу після закінчення використання, тому що він може становити небезпеку навіть після вимкнення.
- Не користуйтесь ванни приладом, якщо ви відчуваєте сонливість (ви можете заснути), якщо ви перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або ліків, які можуть знизити пильність, зосередженість або швидкість реакції.
- Цей прилад не повинен використовуватися особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, чуттєві чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала вказівок щодо використання приладу. Слідкуйте за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
- Якщо електричний шнур пошкоджений, його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післягарантійного обслуговування або зверившись до спеціаліста відповідної кваліфікації.
- Не користуйтесь ванни приладом і зверніться до уповноваженого сервіс-центру, якщо прилад впав на підлогу або не працює як слід.
- Прилад обладнаний системою теплового захисту. У випадку перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається; в цьому випадку необхідно звернутися до центру післягарантійного обслуговування.
- Прилад потрібно відключати від електромережі перед виконанням операцій очищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.
- Не використовуйте пошкоджений прилад, якщо його електричну поверхонь.
- Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмінь води, навіть під час очищення.
- Не торкайтесь приладу, якщо у вас волосяні руки.
- Беріть прилад не за корпус, поки він ще гарячий, а за ручку.
- Відключивши прилад від електромережі, тягніть не за електрошнур, а за вилку.
- Не користуйтесь електроприладом.
- Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.
- Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C.

ГАРАНТІЯ:
Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

ДБАЙМО ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ!
Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть бути переробленні або повторно використані.
Після закінчення терміну служби приладу здайте його до пункту прийняття побутових приладів, а за відсутності такого – до уповноваженого сервіс-центру для його подальшої обробки.

3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Призначення та від'єднання аксесуарів:

• Для фену (залежно від моделі) виконуйте наведені нижче дії.
Прилад слід вимикати перед тим, як від'єднувати аксесуари. Для від'єднання виконайте наведену вище процедуру у зворотному напрямку.

• Для інших аксесуарів:
Усі аксесуари приєднуються однаковим чином.
Усі аксесуари приєднуйте лише тоді, коли прилад охолодний, щоб уникнути опіків.
1. Під'єднайте аксесуар до пазухи для укладання (рис. 1).
2. Приєднайте пазуху для укладання до ручки та повертіть фіксуюче кільце на ручці, щоб закріпити аксесуар за місці (рис. 2).

• Щоб від'єднати аксесуар, виконуйте наведені нижче дії.
1. Розблокуйвавши кільце, від'єднайте пазуху для укладання від ручки.
2. Натисніть кнопку від'єднання на пазусі для укладання та від'єднайте аксесуар.
Примітка. Для зміцнення пластин для випрямлення або пластин для завивки потягніть кінці пластин і посучите їх, як вказано на рисунку (рис. 3).
Пластини для випрямлення та пластини для завивки — це єдиний аксесуар. Для їх зміцнення достатньо перевернути пластини.
Після встановлення пластин на місце переконайтеся, що вони закріпленні в корпусі на всю можливу довжину.
Під час вимкнення аксесуарів, **завжди тримайте їх за пластмасові частини — металеві частини будуть дуже гарячими.**

Ніколи наведено процедуру вмикнення приладу:
• Після приєднання аксесуара до ручки розташуйте прилад на рівній поверхні.
• Підключіть його до електрокивлення та встановіть перемикач у положення 1 або 2.
• Зачекайте кілька хвилин, доки прилад не досягне робочої температури (**6 хвилин для праски для укладання; 7 хвилин для пластин для випрямлення та пластин для завивки).**
Керамічне покриття пластин захистить волосся від надмірної температури за рахунок рівномірного розподілення температури.

4. ВИКОРИСТАННЯ

Волосся повинне бути не заплутаним, чистим і СУХИМ (щоб його не зіпсувати).

1 – ЩИПЦІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ 6

- Утворіть пасмо шириною 2-3 см.
- Відкрийте затискач, натиснувши на важіль, і просуньте кінчик пасма між трубкою і затискачем.
- Відпустіть затискач, щоб щипці закрилися. Перевірте, щоб кінчики волосся правильно розташувались під затискачем, щоб вони потім закручувались у напрямку формування локона.
- Візьміть іншою рукою ізольований кінець приладу.
- Обертаючи прилад, намотуйте пасмо навколо насадки. Пасмо слід намотувати, наближаючись до шкіри, з якої росте волосся, і робити це обережно, щоб не обпектися.
- Утримуйте закручене пасмо в щипцях протягом 20 секунд (або довше, щоб локони були пружніші).

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ
- **Щоб надати волоссю більше об'єму:** можете розділяти локони пальцями.
- **Для отримання пружніших локонів:** закладайте для намотування тонші пасма.
- **Для отримання м'якших локонів:** закладайте для намотування товщі пасма.
- **Щоб кінчики волосся не стирчали:** слідкуйте за тим, щоб вони потрапляли під затискач і намотувались у локон в одному напрямку з усім пасмом.
- **Щоб завивка виглядала більш природно:** після охолодження локонів можете їх злегка розчесати гребінцем або щіткою.

2 – КРИМПЕР 7

- Утворіть пасмо шириною приблизно 5 см, починаючи від коренів волосся.
- Відкрийте натискач, натиснувши на важіль, і закладіть пасмо між пластинами для гофрування.
- Утримуйте пластини стисснутими протягом приблизно 10 секунд.
- Відпустіть затискач і продовжуйте гофрувати волосся далі, починаючи з останньої утвореної хвилі.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ
- **Завжди гофруйте волосся від коренів до кінчиків.**
- **Щоб зачіска виглядала більш ефектно,** перед гофруванням можете накласти на волосся мус для укладання зачіски.

3- ПЛАСТИНИ ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ 6

- Ваше волосся повинне бути не заплутаним і сухим.
- Утворіть пасмо шириною приблизно 5 см, починаючи від коренів волосся.
- Відкрийте затискач, натиснувши на важіль, і закладіть пасмо між пластинами для розгладжування.
- Повільно ведіть прилад від коренів до кінчиків волосся.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА
- **Чтобы прядь разгладилась по всей длине равномерно**, без перегибов, выполняйте операцию гибким непрерывным движением.
- Чтобы усилить эффект перед распрямлением нанесите немного пены для укладки волос.

5. ДОГЛЯД

- Відключіть прилад від електромережі та дайте йому охолонути.
- Прочистьте аксесуари після повного охолодження. Фен можна чистити трохи вологою тканиною для усунення волосся та забруднень, які можуть приставати до задньої решітки.
- Для очищення ручки протріть її м'якою вологою тканиною. Завжди запобігайте потраплянню води або будь-якої іншої рідини всередину ручки.

UK Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з використання і поради з техніки безпеки.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

1. Ручка
2. Перемикач «ВВІМК./ВИМК.» (0-1-2)
3. Поворотний кабель живлення
4. Прасувальна пластина
5. Кнопка від'єднання

Аксесуари:
6. Праска для укладання (діаметр — 16 мм)
7. Щипці для завивки
8. Керамічні пластини для завивки
9. Керамічні пластини для випрямлення
10. Футляр для зберігання
11. Фен (залежно від моделі)

2. ПОРАДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Ваша безпека гарантується відповідністю цього приладу чинним стандартам і нормам (директиви стосовно низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності, захисту довкілля тощ.).
- Під час використання прилади цього приладу нагріваються до високої температури. Стежте за тим, щоб електрошнур не торкався гарячих частин приладу.
- Перевірте, щоб напруга у використовуваній вами електромережі відповідала напрузі, вказаній на приладі. Будь-яке неправильне підключення до електромережі може призвести до непоправних пошкоджень приладу, на які гарантія не поширюється.
- Для більшої безпеки користування приладом рекомендується встановити в електропроводці вашої ванної кімнати пристрій контролю диференціювального струму з робочим значенням диференційованого струму не вище 30 мА. Проконсультуйтесь з вашим електриком.
- У будь-якому випадку способи установлення і використання приладу повинні відповідати вимогам нормативних документів, чинних у вашій країні.
- УВАГА: Цей прилад не можна використовувати поблизу ванни, душу, умивальника чи інших посудин з водою.
- Якщо прилад працює у ванній кімнаті, його потрібно відключити від електромережі одразу після закінчення використання, тому що він може становити небезпеку навіть після вимкнення.
- Не користуйтесь ванни приладом, якщо ви відчуваєте сонливість (ви можете заснути), якщо ви перебуваєте під впливом алкоголю, наркотиків або ліків, які можуть знизити пильність, зосередженість або швидкість реакції.
- Цей прилад не повинен використовуватися особами (в тому числі дітьми), які мають обмежені фізичні, чуттєві чи розумові можливості або не мають потрібного досвіду чи знань, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не здійснює за ними нагляду або попередньо не дала вказівок щодо використання приладу. Слідкуйте за дітьми, щоб вони не грали з приладом.
- Якщо електричний шнур пошкоджений, його слід замінити на підприємстві виробника, в його відділі післягарантійного обслуговування або зверившись до спеціаліста відповідної кваліфікації.
- Не користуйтесь ванни приладом і зверніться до уповноваженого сервіс-центру, якщо прилад впав на підлогу або не працює як слід.
- Прилад обладнаний системою теплового захисту. У випадку перегрівання (наприклад, внаслідок забруднення задньої решітки) прилад автоматично вимикається; в цьому випадку необхідно звернутися до центру післягарантійного обслуговування.
- Прилад потрібно відключати від електромережі перед виконанням операцій очищення або догляду, якщо він не працює як слід, одразу після закінчення використання.
- Не використовуйте пошкоджений прилад, якщо його електричну поверхонь.
- Не занурюйте прилад у воду і не підставляйте його під струмінь води, навіть під час очищення.
- Не торкайтесь приладу, якщо у вас волосяні руки.
- Беріть прилад не за корпус, поки він ще гарячий, а за ручку.
- Відключивши прилад від електромережі, тягніть не за електрошнур, а за вилку.
- Не користуйтесь електроприладом.
- Не використовуйте для очищення абразивні чи корозійні матеріали.
- Не користуйтесь приладом при температурах нижче 0 °C і вище 35 °C.

ГАРАНТІЯ:
Ваш прилад призначений тільки для побутового використання. Його не можна використовувати для професійної діяльності. Неправильне використання приладу тягне за собою анулювання гарантії.

ДБАЙМО ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ!
Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть бути переробленні або повторно використані.
Після закінчення терміну служби приладу здайте його до пункту прийняття побутових приладів, а за відсутності такого – до уповноваженого сервіс-центру для його подальшої обробки.

3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Призначення та від'єднання аксесуарів:

• Для фену (залежно від моделі) виконуйте наведені нижче дії.
Прилад слід вимикати перед тим, як від'єднувати аксесуари. Для від'єднання виконайте наведену вище процедуру у зворотному напрямку.

• Для інших аксесуарів:
Усі аксесуари приєднуються однаковим чином.
Усі аксесуари приєднуйте лише тоді, коли прилад охолодний, щоб уникнути опіків.
1. Під'єднайте аксесуар до пазухи для укладання (рис. 1).
2. Приєднайте пазуху для укладання до ручки та повертіть фіксуюче кільце на ручці, щоб закріпити аксесуар за місці (рис. 2).

• Щоб від'єднати аксесуар, виконуйте наведені нижче дії.
1. Розблокуйвавши кільце, від'єднайте пазуху для укладання від ручки.
2. Натисніть кнопку від'єднання на пазусі для укладання та від'єднайте аксесуар.
Примітка. Для зміцнення пластин для випрямлення або пластин для завивки потягніть кінці пластин і посучите їх, як вказано на рисунку (рис. 3).
Пластини для випрямлення та пластини для завивки — це єдиний аксесуар. Для їх зміцнення достатньо перевернути пластини.
Після встановлення пластин на місце переконайтеся, що вони закріпленні в корпусі на всю можливу довжину.
Під час вимкнення аксесуарів, **завжди тримайте їх за пластмасові частини — металеві частини будуть дуже гарячими.**

Ніколи наведено процедуру вмикнення приладу:
• Після приєднання аксесуара до ручки розташуйте прилад на рівній поверхні.
• Підключіть його до електрокивлення та встановіть перемикач у положення 1 або 2.
• Зачекайте кілька хвилин, доки прилад не досягне робочої температури (**6 хвилин для праски для укладання; 7 хвилин для пластин для випрямлення та пластин для завивки).**
Керамічне покриття пластин захистить волосся від надмірної температури за рахунок рівномірного розподілення температури.

4. ВИКОРИСТАННЯ

Волосся повинне бути не заплутаним, чистим і СУХИМ (щоб його не зіпсувати).

1 – ЩИПЦІ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ВОЛОССЯ 6

- Утворіть пасмо шириною 2-3 см.
- Відкрийте затискач, натиснувши на важіль, і просуньте кінчик пасма між трубкою і затискачем.
- Відпустіть затискач, щоб щипці закрилися. Перевірте, щоб кінчики волосся правильно розташувались під затискачем, щоб вони потім закручувались у напрямку формування локона.
- Візьміть іншою рукою ізольований кінець приладу.
- Обертаючи прилад, намотуйте пасмо навколо насадки. Пасмо слід намотувати, наближаючись до шкіри, з якої росте волосся, і робити це обережно, щоб не обпектися.
- Утримуйте закручене пасмо в щипцях протягом 20 секунд (або довше, щоб локони були пружніші).

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ
- **Щоб надати волоссю більше об'єму:** можете розділяти локони пальцями.
- **Для отримання пружніших локонів:** закладайте для намотування тонші пасма.
- **Для отримання м'якших локонів:** закладайте для намотування товщі пасма.
- **Щоб кінчики волосся не стирчали:** слідкуйте за тим, щоб вони потрапляли під затискач і намотувались у локон в одному напрямку з усім пасмом.
- **Щоб завивка виглядала більш природно:** після охолодження локонів можете їх злегка розчесати гребінцем або щіткою.

2 – КРИМПЕР 7

- Утворіть пасмо шириною приблизно 5 см, починаючи від коренів волосся.
- Відкрийте натискач, натиснувши на важіль, і закладіть пасмо між пластинами для гофрування.
- Утримуйте пластини стисснутими протягом приблизно 10 секунд.
- Відпустіть затискач і продовжуйте гофрувати волосся далі, починаючи з останньої утвореної хвилі.

ПОРАДИ ПЕРУКАРЯ
- **Завжди гофруйте волосся від коренів до кінчиків.**
- **Щоб зачіска виглядала більш ефектно,** перед гофруванням можете накласти на волосся мус для укладання зачіски.

3- ПЛАСТИНИ ДЛЯ РОЗГЛАДЖУВАННЯ 6

- Ваше волосся повинне бути не заплутаним і сухим.
- Утворіть пасмо шириною приблизно 5 см, починаючи від коренів волосся.
- Відкрийте затискач, натиснувши на важіль, і закладіть пасмо між пластинами для розгладжування.
- Повільно ведіть прилад від коренів до кінчиків волосся.

СОВЕТЫ ПАРИКМАХЕРА
- **Чтобы прядь разгладилась по всей длине равномерно**, без перегибов, выполняйте операцию гибким непрерывным движением.
- Чтобы усилить эффект перед распрямлением нанесите немного пены для укладки волос.

5. ДОГЛЯД

- Відключіть прилад від електромережі та дайте йому охолонути.
- Прочистьте аксесуари після повного охолодження. Фен можна чистити трохи вологою тканиною для усунення волосся та забруднень, які можуть приставати до задньої решітки.
- Для очищення ручки протріть її м'якою вологою тканиною. Завжди запобігайте потраплянню води або будь-якої іншої рідини всередину ручки.

ET Enne kasutamist lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit ja turvalisuse nõuandeid.

1. ÜLDINE KIRJELDUS

1. Käepide
2. Sisse- ja väljalülitamisnupp (0-1-2)
3. Pöörlev juhe
4. Soojendusraud
5. Lahtiühendamisnupp

Lisaseadmed:
6. Soengutangid (läbimõõt 16 mm)
7. Lokitangid
8. Keraamilised vahvliplokipaladid
9. Keraamilised sirgendusplaadid
10. Hoiukarp
11.Juuksekuivati (olenevalt mudelist)

2. TURVALISUSE NÕUANDED

- Teie turvalisuse tagamiseks vastab seade sellele kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (madalpingeseadmete, Elektromagnetilise Ühilduvuse ja Keskkonnakaitse kohta käivad direktiivid).
- Seadme tarvilkud kuumenevad kasutamise käigus. Vältige nende puutumist naha vastu. Jälgige alati, et seadme toitejuhe ei puutuks mitte kunagi kelle tuumervate osadega kokku.
- Kontrollige, et kasutatav võrgupinge vastaks seadme juures nõutavale. Valesti vooluvõrku ühendamine võib seadme rikkuda ning sellised vigastused ei kai garantii alla.
- Turvalisuse tõstmiseks on lisaks soovitatav paigaldada vannitoa voolujuhtmestikku rikkevoolukaitseliilit (RVKL) nominaalse rakendusvooluga kuni 30 mA. Küsige nõu oma elektriku käest.
- Igal juhul tuleb seade paigaldada ja seda kasutada kooskõlas kasutamisriigis kehtivate seadusandlusega.
- ETTEVAATUST: Seda kasutage seadet vannide, dušikabiinide, kraanikausside või ükskõik milliste vett sisaldavate mahutite läheduses.
- Kui seadet kasutatakse vannitoas, võtke see peale kasutamist vooluvõrgust välja, kuna see läheduse on ohtlik isegi juhul, kui seade ei tööta.
- Seadet ei tohi kasutada lakud (s.h. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või isikud, kes seda ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvaliluse eest vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme kasutamise kohta juhiseid andnud. Lapsi tuleb valvata selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Kui toitejuhe on katki, tuleb ohuolukordade ärahoidmiseks lasta see tootjal, tema müügijärgsel teeninduselt või vastavat kvalifikatsiooni omavalt isikul välja vahetada.
- Ärge kasutage seadet ning võtke ühendust Volitatud Teeninduskeskusega juhul, kui seade on maha kukkunud või ei tööta korralikult.
- Seade on varustatud ülekuumenemise ülekuumenemise vastu. Kui temperatuur tõuseb liiga kõrgele (kuna näiteks tagarest on ummistunud), jääb seade automaatselt seisma : võtke ühendust müügijärgse teenindusega.
- Seade peab olema vooluvõrgust välja võetud selle puhastamiseks ja hooldamiseks, ikke korral, kohe, kui olete selle kasutamise lõpetanud.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on katki.
- Ärge kasutage seadet vette ega pange seda vooluvasse ega alla isegi mitte selle puhastamiseks.
- Ärge katsuge seadet niiskete kätega.
- Ärge hoidke seadet kuumeti — see on tuline – vajab käepidemest.
- Seadet stepslist välja tõmmates ei tohi kinni hoida mitte juhtmest, vaid pistikust.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks vahendeid, mis võivad selle pinda kriimustada või söövitada
- Ärge kasutage temperatuuril alla 0 °C ja üle 35 °C.

GARANTII:
Antud seade on ette nähtud ainult koduseks kasutuseks. Seda ei tohi tarvitada töövahendina. Ebaõige kasutamise korral kaotab garantii kehtivuse.

3. TÖÖKORDA SEADMINE

Lisaseadmete paigaldamine ja eemaldamine:

• Juuste kuivatamine (olenevalt mudelist):
Ühendage juuksekuivati otsapest pöörates otse käepidemele soojendusrauda kasutamata. Lahtiühendamiseks tehke eelnevalt toimingud vastupidises järjestuses.

• Teiste tarvikutega:
Toimige nii kõigi lisaseadmete puhul.
Paigaldage lisaseadmed vaid külmale seadmele, et vältida põletusi.
1. Seadke lisaseade soojendusraudale. (joonis 1)
2. Kinnitage soojendusraud käepidemele ja pöörake lisaseadme kinnitamiseks käepidemel olevast kinnitusrõngast. (joonis 2).

• Lisaseadmete lahtiühendamine:
1. Ühendage soojendusraud käepideme küljest lahti, pöörates kinnitusrõngast.
2. Vajutage soojendusraudal asuvale väljutusnupule ja eemaldage lisaseade.
NB: Sirgendus- ja vahvliplokipaladite vahetamiseks tõmmake plaate otstest, nii et need vastavalt joonisele seadmelt ära libisekisid (joonis 3).
Sirgendus- ja vahvliplokipaladid kinnitatakse samale lisaseadmele. Nende vahetamiseks pöörake plaatide ülempõhjaorientsi.
Plaatide tagasi paigaldamisel kinnitage need kindlasti võimlikult kaugele.
Lisaseadet eemaldades **puudutage vaid lisaseadme plasttservi, sest metallpinnad on väga kuumad.**

Vooluvõrku ühendamine:
Pärast lisaseadmete kinnitamist käepidemele paigaldage seade stabiilsel sileda tasapinnale.
• Ühendage seade vooluvõrku ja seade lüliti asendisse 1 või 2.
• Oodake mõned minutid, kuni seade soojeneb **(6 min soengutangide puhul, 7 min sirgendus- või vahvliloikepaladide puhul).**
Plaatide keraamiline pind kaitseb teie juukseid liigse kuumuse eest tänu kuumuse ühtlasele jaotumisele plaadil.

4. KASUTAMINE

Juuksed peavad olema kammitud, puhtad ja KUIVAD (et vältida nende kahjustamist).

1 - KOOLUTAJAD 6

- Võtke 2 kuni 3 cm laiune juuksesalk.
- Avage tangid, vajutades hoovale ja libistage juuksesotsad tangide ja toru vahele.
- Laske tangid sulgemiseks lahti. Kontrollige, et juuksesotsad on korralikult tangide alla keeratud, loki tegemiseks õiges suunas.
- Hoidke otsikut teise käega kinni.
- Keerake aparaati juuksesalgu lisaseadme ümber keeramiseks. Keerake juuksesalku, liikudes ülespoole pealae suunas, hoidudes samal ajal ennast põletamast.
- Hoidke lokitange paigal umbes 20 sekundit ikauem tugevate lokkide saamiseks).
- Keerake lokitangid pooleldi tagasi, seejärel avage tangid ja laske juuksesalk vabaks.
- Korrake tegevust uute salkude vormimiseks.

JUUKSURI NÕUANDED
- **Voluumi lisamiseks** võite lokke sõrmedega vormida.
- **Väga tugevate lokkide** saamiseks keerake ühter tangide korraga vähe juukseid.
- **Pehmemate lokkide** saamiseks keerake ühter tangide rohkem juukseid.
- **Tõrksate juukseotste** vältimiseks kontrollige, et otsad on hästi tangide alla keeratud, loki tegemiseks vajalikus suunas.
- **Loomulikuma lainetuse** saamiseks võite juukseid kergelt kammida või harjata, kui lokid on jahtunud.

2- SILUMISTANGID 7

- Võtke umbes 5 cm laiune juuksesalk, alustades juuksejuurtest.
- Avage tangid, vajutades hoovale ja asetage juuksesalk vahviloiki tangide vahele.
- Hoidke lokitange suletuna umbes 10 sekundit.
- Laske lahti, seejärel alustage uuesti viimase tehtud laine juurest.

JUUKSURI NÕUANDED
- **Töötage alati juuksejuurtest otste suunas.**
- **Efekti lisamiseks** võite enne vahvlilokkide tegemist lisada juuksevahtu.

3- SILUJA 8

- Teie juukseid peavad olema kammitud ja kuivad.
- Võtke umbes 5 cm laiune juuksesalk, alustades juuksejuurtest.
- Avage tangid, vajutades hoovale ja asetage juuksesalk silumisplaatide vahele.
- Libistage aparaati aeglaselt juustejuurtest otsteni.

JUUKSURI NÕUANDED
- **Triipude vältimiseks** töötage pehmete ja pidevate liigutustega.
- **Efekti suurendamiseks** võite enne silumist lisada juuksevahtu.

5. HOOLDUS

- Ühendage seade lahti ja laske sel jahtuda.
- Puhastage lisaseadet siis, kui see on täielikult jahtunud. Juustekuivatit võite puhastada kergelt niiske lapiga, et eemaldada juuksed või mustus, mis võib kinnituda tagumisele võrele.
- Käepideme kuivatamiseks kasutage niisket lappi. Ärge laske käepidemel kokku puutuda vee või mõne muu vedelikuga.

6. AITAME HOIDA LOODUSKESKKONDA!

Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
Viige seade kogumispunkti või viimase puudumisel volitatud teeninduskeskusesse, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus.

1. BENDRASIS APRAŠYMAS

2.Įjungimo / išjungimo jungiklis (0-1-2)
3. Sukamasis laidas
4. Kaitinamasis elementas
5. Išstūmimo mygtukas

Priedai:
6. Kaitinamosios šukos (skersmuo 16 mm)
7. Garbanojimo antgalis
8. Gofruojančios plokštelės, keraminė danga
9. Tiesinančios plokštelės, keraminė danga
10. Dėklas
11. Plaukų džiovintuvas (priklausomai nuo modelio)

2. PATARIMAI DĖL SAUGOS

- Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis taikomų standartų ir teisės aktų (Žemos įtampos, Elektromagnetinio suderinamumo, Aplinkos apsaugos direktyvų, ir t.t.).
- Aparatui naudojant jo dalys labai įkaista. Nesiliskite prie jų. Nekaiša neleiskite maitinimo laidui liestis su įkaitusiomis aparato dalimis.
- Patikrinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa sutampa su nurodytąja ant aparato. Bet kokia jungimo klaida gali padaryti nepataisomos žalos, kuriai neišlaikius garantija.
- Verifikați ca tensiunea instalației dumneavoastră electrice să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră. Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanție.
- Pentru asigurarea unei protecții complementare, se recomandă instalarea, în circuitul electric care alimentează baia, a unui dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual de cel mult 30 mA. Cereți sfatul electricianului dumneavoastră.
- Instalarea aparatului și utilizarea sa trebuie să fie totuși, conforme normelor în vigoare din țara dumneavoastră.
- ATENȚIONARE: Nu utilizați acest aparat în apropierea unor căzi de baie, căzi de duș, chiuvete sau a altor recipiente care conțin apă.
- Când utilizați aparatul în baie, scoateți-l din priză după utilizare, pentru că apropierea de apă poate reprezenta un pericol chiar și când aparatul este oprit.
- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au beneficiat de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare al acestuia sau de către persoane cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.
- Nu utilizați aparatul dumneavoastră și contactați un centru de service autorizat dacă aparatul dumneavoastră a căzut, dacă acesta nu funcționează normal.
- Aparatul este echipat cu un sistem de siguranță termică. În caz de supraîncălzire (datorată de exemplu înfundării grilei spate), aparatul se va opri automat: contactați serviciul post-vânzare.
- Aparatul trebuie scos din priză: înainte de operațiunile de curățare și întreținere, în caz de funcționare anormală, imediat după ce ați terminat utilizarea acestuia.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.
- Nu scufundați aparatul în apă și nu-l treceți sub apă nici măcar pentru curățare.
- Nu țineți aparatul cu mâinile ude.
- Nu apucați corpul aparatului care este cald, ci mânerul acestuia.
- Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageți de cablul de alimentare, ci apucați ștecărul.
- Nu utilizați un prelungitor electric.
- Nu curățați aparatul folosind produse abrazive sau corozive.
- Nu utilizați aparatul la o temperatură sub 0°C și peste 35°C.

GARANTIE:
Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

3. PUNERE ÎN FUNCTIUNE

Montarea și demontarea accesoriilor:

• Pentru uscător (în funcție de model):
Montați uscătorul de păr direct pe mâner, blocând inelul, fără a utiliza fierul. Pentru a demonta, efectuați procedura invers.

• Pentru alte accesorii:
Procedați în același fel pentru toate accesoriile.
Montarea tuturor accesoriilor se face pe aparatul rece pentru a evita riscurile de arsuri.
1. Montați accesoriul pe fier (Fig. 1).
2. Montați fierul pe mâner și rotiți inelul de blocare situat pe mâner, pentru a bloca accesoriul (Fig. 2).

• Pentru demontarea accesoriilor:
1. Demontați fierul din mâner, deblocând inelul.
2. Apăsați pe butonul de ejectare situat pe fier și scoateți accesoriul.
N.B.: Pentru a schimba plăcile de întins sau plăcile de ondulat, trageți de capătul plăcilor și faceți-le să alunece ca în figura (Fig. 3).
Plăcile de întins și plăcile de ondulat formează un singur accesoriu. Pentru a le schimba, este suficient să întoarceți plăcile.
La montarea plăcilor, aveți grijă să le împingeți până la capăt în locașul lor.
Când scoateți un accesoriu, **atingeți doar capetele din plastic ale accesoriului, zonele metalice sunt foarte fierbinți.**

Conectare:
• După ce ați fixat accesoriul pe mâner, așezați aparatul în poziție stabilă pe o suprafață plană.
• Conectați aparatul și puneți întrerupătorul pe 1 sau 2.
• Așteptați câteva minute pentru ca aparatul să atingă temperatura corespunzătoare **(6 min pentru fierul de coafat; 7 min pentru plăcile de întins sau de ondulat.)**
Stratul de acoperire ceramic al plăcilor vă protejează părul împotriva temperaturilor excesive, datorită unei repartizări uniforme a căldurii.

4. UTILIZARE

Părul trebuie să fie descălcit, curat și USCAT (pentru a nu-l strica).

1 - CAPETELE PENTRU COAFAT 6

- Formați o șuviță late de 2 până la 3 cm.
- Deschideți cleștele apăsând pe pârghie și introduceți vârful șuviței între tub și clește.
- Dați drumul cleștelui pentru a-l închide. Verificați că vârfurile firelor de păr sunt răsucite corect sub clește, în sensul buclei.
- Țineți capătul izolant cu cealaltă mână.
- Rotiți aparatul pentru a înfășura șuvița în jurul accesoriului. Înfășurați șuvița urcând către pielea capului, având grijă să nu vă ardeți.
- Mențineți-l așa timp de aproximativ 20 de secunde (mai mult timp pentru bucle mai strânse).
- Desfășurați pe jumătate părul de pe cap, apoi deschideți cleștele pentru ca șuvița să poată ieși.
- Repetați operația pentru a forma alte bucle.

SUBTILITĂȚI DE COAFOR
- **Pentru a da mai mult volum:** puteți despărți buclele cu ajutorul degetelor.
- **Pentru a obține bucle foarte strânse:** înfășurați șuvițe subțiri.
- **Pentru bucle mai largi:** înfășurați șuvițe groase.
- **Pentru a evita vârfurile rebele:** verificați ca vârfurile să fie bine înfășurate sub clește, în sensul buclei.
- **Pentru un aspect cât mai natural al ondulării:** puteți pieptăna sau peria ușor părul după ce lăsați buclele să se răcească.

2 - ONDULATORUL 7

- Formați o șuviță de aproximativ 5 cm lățime, începând de la rădăcina părului.
- Deschideți cleștele apăsând pârghia și puneți șuvița între plăcuțele pentru ondulare.
- Mențineți plăcuțele închise aproximativ 10 secunde.
- Deschideți-le și repetați operația începând de la ultima șuviță ondulată.

SUBTILITĂȚI DE COAFOR
- **Lucrați totdeauna de la rădăcină către vârf.**
- **Pentru accentuarea efectului,** înainte de ondularea părului puteți să aplicați o spumă coafantă.

3 - ACCESORIUL PENTRU ÎNDREPTAREA PĂRULUI 8

- Părul trebuie să fie descălcit și uscat.
- Formați o șuviță de aproximativ 5 cm lățime, începând de la rădăcina părului.
- Deschideți cleștele apăsând pârghia și puneți șuvița între plăcuțele pentru îndreptare.
- Deplasați încet aparatul, făcându-l să alunece de la rădăcină la vârf.

SUBTILITĂȚI DE COAFOR
- **Pentru a evita producerea de striuri pe lungime,** lucrați cu mișcări supleși continue.
- **Pentru accentuarea efectului,** înainte de îndreptarea părului puteți să aplicați o spumă coafantă.

5. ÎNTRETINERE

- Deconectați aparatul și lăsați-l să se răcească.
- Curățați accesoriul când s-a răcit complet. În ce privește uscătorul de păr, îl puteți curăța cu o cârpă umezită puțin pentru a îndepărta părul sau impuritățile care s-ar putea prinde pe grila din spate.
- Ștergeți mânerul cu ajutorul unei cârpe moi umede. Nu introduceți niciodată apă sau alte lichide în mâner.

6. DA ÎVACTEMAME D OPAZBANETO HA OKOLHATA СРЕДА!

Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.
Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервиз, за да бъде преработен.

LV Pirms katras lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju, kā arī drošības noteikumus.

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS

1. Rokturis
2.