RU

• Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Производитель не несет ответственности за неподобающее или неправильное использование прибора.

Советы по технике безопасности

- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не имеющими необходимого опыта и знаний. Допускается использование прибора под контролем лица, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с этим устройством.
- Не используйте устройство, если кабель питания или вилка имеют повреждения. Если кабель питания поврежден, в целях безопасности он должен быть заменен производителем, сервисным центром или квалифицированным специалистом.
- Устройство предназначено только для домашнего использования внутри помещения на высоте не более 2000 м.
- Не погружайте устройство, кабель питания или вилку в воду или любую другую жидкость.
- Прибор предназначен исключительно для бытового применения.
- Он не предназначен для использования в следующих целях (гарантия в этих случаях не применяется): в кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов, в офисах и в других рабочих помещениях; на фермах; клиентами отелей, мотелей и других подобных мест проживания; в мини-гостиницах.
- Всегда следуйте инструкциям по очистке устройства.
  - Отключите устройство от сети.
  - Не выполняйте очистку устройства, если оно не остыло.
  - Для очистки используйте влажную ткань или губку.
  - Никогда не погружайте устройство в воду и не помещайте под струю воды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При неправильном использовании устройства возможны травмы.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После использования устройства не прикасайтесь к горячим поверхностям, пока они не остынут.
- Сберегайте прилад та шнур живлення в місці, недоступному для дітей молодше 8 років.
- Цей прилад можна використовувати особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнім досвідом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, та усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням.
- Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.
- ⚠*Температура зовнішніх доступних поверхонь приладу під час його роботи може бути високою. Не торкайтесь гарячих поверхонь приладу.
- Цей прилад не слід ставити в шафу під час використання.
- Перед підключенням приладу до мережі, переконайтеся, що напруга приладу, відповідає напрузі мережі живлення, а також що розетка заземлена.
- Будь-яка помилка при підключенні до мережі живлення анулює вашу гарантію.
- Від'єднайте прилад від розетки на час тривалої відсутності.
- Не використовуйте прилад, якщо він не працює належним чином або пошкоджений. У такому випадку зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Будь-яке втручання, крім очищення та побутового обслуговування приладу, повинно здійснюватися в авторизованому сервісному центрі.
- Шнур живлення ніколи не повинен знаходитися поблизу або контактувати з гарячими поверхнями приладу, поблизу джерел тепла або над гострими краями.
- Задля вашої безпеки використовуйте тільки аксесуари та запасні частини, призначені для вашого приладу, та скажені виробником.
- Не тягніть за шнур для відключення приладу від розетки.
- Не використовуйте прилад у виробничому режимі.
- Не заливайте воду у прилад, доки він не охолоне.
- Всі прилади підлягають процедурам суворого контролю якості. Процедура контролю якості передбачає фактичні випробування випадкових вибраних приладів, чим можна пояснити наявність будь-яких знак використання.

Захист довкілля

Захист довкілля — понад все!

ⓘ Ваш прилад містить цінні матеріали, які придатні для вторинної переробки.

Запишіть його у місцевому пункті збору відходів.

- Директивою ЄС 2012/19/ЄС «Про відходи електричного та електронного обладнання» заборонено, щоб побутова техніка, що вийшла з ужитку, потрапляла на міські сміттєзвалища разом з іншими відходами. Побутові прилади, що вийшли з ужитку, повинні вивозитися окремо з метою полегшення їх утилізації та переробки матеріалів, які можуть становити загрозу для людського здоров'я з навколишнього середовища.

*Залежно від моделі

KK

- Қырылған қосудан бұрын оның қолданатын қуаты электр қуатын беру жүйесінде сайлау кілетінін және розетканың жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Электр байланысындағы қате кепілдіктің күшін жояды.
- Жақ, уақыт пайдаланбаған жағдайда қырылғыш қуат желісінен ажратылсын.
- Дірыс істемесе немесе зақымданған болса, қырылды қолданбаңыз. Осындай жағдай орын алса, өндіруші қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тазалау және күнделікті күтімнен басқа қызмет көрсету арекеттері өндіруші қызмет көрсету орталығына жүгінуі керек.
- Қуат сымы қырылдың ыстық бөлшектеріне тиіп немесе жақын тұрмауы, сондай-ақ жылу көзінің жанына немесе өткір жиекке қойылмауы керек.
- Қауіпсіздік мақсатында өндірушінің қыралнышына арналып жасалған керек-жарақтары мен қосымша бөлшектерін ғана пайдаланыңыз.
- Қуа желінен ажратқанда, сымнан тартпаңыз.
- Графикді мүмкіндіктіңмді пеш ішінде қолданбаңыз.
- Қырылғы әлі ыстық болса су құймаңыз.
- Барлық қырылдар қатаң сапа тексерісінен өтеді. Онда кездейсоқ таңдалған қырылдарға сынақтар жасалады, олар қолданыс салдарын түсіндіреді.

Қоршаған орта

Қоршаған ортаны қорғау бірінші кезекте!

ⓘ Қырылғышқа қалпына келтіруге немесе қайта өңдеуге болатын құнды материалдарды қамтиды.

Оны жергілікті тұрмыстық қоқысты жинау орнында қалдырыңыз.

- Электрлі және электрондық құралдардағы (DEEE) пайдалану жөніндегі 2012/19/ЕЦ Еуропалық директивасы электр қуатындағыны күнделікті тұрмыстық қоқыстармен бірге тасталмауын талап етеді. Пайдаланылған құралдарды іске жарату үрдісін оңтайландыру және оған бөлшектерін қайта пайдалану, сондай-ақ оладдың адам денсаулығы мен қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін азайту үшін бөлек жинау керек.

*Тиісінше байланысты

CS

- **Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití: Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv komerční použití, nevhodné použití nebo nedodržení pokynů a záruka nebude platit v tomto případě.**

Bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučeny ohledně používání spotřebiče ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené. Jestliže je napájecí kabel poškozen, v zájmu bezpečnosti jej musí vyměnit výrobce, jeho poprodejní servis nebo osoby s podobnou kvalifikací.
- Váš spotřebič je určen pro domácí použití uvnitř domu a jen do nadmořské výšky 2000 m.
- Neponořujte přístroj, kabel či zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Není určen pro použití v těchto případech, na něž se nevztahuje záruka: zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích; na farmách, v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních; prostředích typu, kde se poskytuje nocleh se snídaní.
- Vždy postupujte podle pokynů pro čištění vašeho spotřebiče:
  - Odpojte spotřebič ze sítě.
  - Nečistěte spotřebič za horka.
  - Otřete vlhkou utěrkou nebo houbičkou.
  - Spotřebič nikdy neponořujte do vody, ani ho nečistěte pod tekoucí vodou.
- VAROVÁNÍ: Pokud nebudete tento spotřebič používat správně, hrozí nebezpečí zranění.
- VAROVÁNÍ: Během a po použití se nedotýkejte ohřevného tělesa, které obsahuje zbytkové teplo.
- Během ohřevu až do vychladnutí manipulujte se skleněným džbánem pouze pomocí rukojeti.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem, nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti. Pouze pokud jsou starší 8 let a jsou pod dohledem dospělé osoby.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí do 8 let.
- Tento spotřebič může být používán osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby jsou pod dohledem nebo byly předem poučeny ohledně používání spotřebiče ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- ⚠*Přístupné povrchy mohou mít během používání spotřebiče vysokou teplotu. Nedotýkejte se horkých povrchů spotřebiče.
- Přístroj nesmí být během používání umístěn ve skříni.

- Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda jeho napájení odpovídá vaší elektrické napájecí soustavě a že je zásuvka uzemněna.
- Chybným přípojením k elektrické síti dojde ke zneplatnění záruky.
- Pokud nejste dále doma, odpojte spotřebič ze sítě.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo byl poškozen. Pokud k tomu dojde, obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Všechny zásahy, jiné než čištění a každodenní údržba ze strany zákazníka, musí provést autorizované servisní středisko.
- Napájecí kabel se nikdy nesmí dostat do blízkosti nebo kontaktu s horkými částmi přístroje, do blízkosti zdrojů tepla nebo přes ostré hrany.
- Pro vaši bezpečnost používejte pouze příslušenství a náhradní díly připůsobené výrobcem pro váš přístroj.
- Netahejte za kabel pro odpojení spotřebiče ze sítě.
- Nepoužívejte kuchyňskou vodu.
- Spotřebič nepřitáhe vodou, je-li ještě horký.
- Všechny spotřebiče podléhají přísným postupům kontroly kvality. Tyto zahrnují i skutečné testy použití na náhodně vybraných spotřebičích, což vysvětluje možné stopy použití.

První použití zařízení

Před prvním použitím použijte kávovar s filtrem bez kávy a s vodou v množství odpovídajícím jedné konvici na propláchnutí obvodů.

Příprava kávy

(Postupujte podle obrázků 1 až 9)

- Používejte pouze studenou vodu a papírový filtr č. 2 nebo č. 4 (obr. 5) nebo trvalý filtr* (obr. 4).
- Kávovar je vybaven funkcí zamezení odkapávání, takže můžete nalít kávu před koncem cyklu. Pro rychlý rychlé vytáhte karafu nebo izolovaný džbán* na místo, aby nedošlo k rozlití kávy.
- Mletá káva: na jemné velký šálek použijte jednu odměrku mleté kávy.

Termodžbán

- Izolovanou nádobu při přípravě nebo udržování teploty kávy nepoužívejte, pokud není víko zcela zajištěno.
- Chcete-li podávat kávu, zatlačte páčku na víku izotermní konvice dolů nebo víko odšroubujte o půl otáčky*.
- Termokonvici nedávejte do mikrovlnné trouby ani do myčky na nádobí.
- Pro lepší uchování tepla umístěte izolovanou konvici po přípravě kávy mimo kávovar, aby si její obsah po dobu maximálně 4 hodin* udržel teplotu.

Volič aromatu*

- Tlačítko Aroma (obr. 7) slouží k nastavení síly kávy.
- Chcete-li kávu s plnější chutí, nastavte volič aromatu na nejvyšší nastavení zen kávy nebo stiskněte tlačítko Aroma*.

Automatické zastavení

- Kávovar se z důvodu úspory energie automaticky vypíná.
  - Modely se skleněným džbánem:
    Přibližně 30 minut po ukončení cyklu přípravy kávy (tj. přibližně 30 minut poté, co v nádržce již není voda).
  - Modely s izolovaným džbánem.
    Několik minut po konci cyklu (tj. několik minut poté, co v nádržce již není voda).

Čištění

- Pro likvidaci kávové sedliny vyjměte papírový filtr (obr. 5) nebo trvalý filtr* (obr. 4).

Myčka nádobí:

- Odmrazitelný držák filtru nelze mýt v myčce nádobí.
- V myčce na nádobí lze mýt pouze skleněné džbány bez kovového pásku (bez víka).

Termodžbán

- Nečistěte abrazivními čisticími prostředky.
- Při čištění džbánu nedávejte dovnitř ruku (nebezpečí rozbití).

Odvápnění

- Po každých 40 cyklech kávovar odvápněte tak, že do nádržky (**b**) nalijete 2 velké šálky bílého octu nebo vodu a připravíte na odvápnění zředěný 2 velkými šálky vody a poté přístroj spustíte bez mleté kávy.
- Nechte do karafy nebo izolované konvice (**f**) protéct obsah tekutiny rovnající se jednomu šálku a poté kávovar vypněte (u některých automatických modelů jej bude nutné odpojit ze sítě).
- Nechte tekutinu 1 hodinu pracovat a poté kávovar znovu zapněte, dokud jim veškerá tekutina neprotečе.
- Propláchněte kávovar tím, že jím nechte po 2 nebo 3 cykly protéct vodu o objemu rovnajícímu se jedné karafě.

Záruka se nevztahuje na kávovary, které zcela nefungují nebo nepracují správně z důvodu nedostatečného odvápnění.

Pozn.: Jakmile začne cyklus přípravy kávy trvat déle nebo bude hlučnější, přístroj odvápněte.

Příslušenství*

- Skleněný džbán / termokonvice / trvalý filtr / odměrka

Chraňte životní prostředí

Podílejme se na ochraně životního prostředí

ⓘ Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.

Svěřte jej sběrnému místu nebo, nevstoupí-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude nalożeno odpovídajícím způsobem.

- Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) stanovuje, že použité domácí spotřebiče nesmí být likvidovány v běžném netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být vráceny oddělené s cílem optimalizovat jejich využití a recyklovat jejich části a tím redukovat dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

*V závislosti na modelu

SL

- **Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo: V primeru profesionalne ali neustrezne uporabe izdelka neupoštevanja navodil, priporočil ali pravilnega ravnanja ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ni mogoče uveljavljati garancije.**

Varnostna navodila

- Naprava ni namenjena osebam (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane fizične, čutilne ali duševne sposobnosti ali nimajo izkušenj in znanja, razen če to počnejo pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali po navodilih, ki jih dobijo od te osebe.
- Otroke nadzorujte in se prepričajte, da se ne igrajo z napravo.
- Ne uporabljajte naprave, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana. Da preprečite povzročitev nevarnosti, naj napajalni kabel zamenja proizvajalec, ponudnik poprodajnih storitev ali podobno strokovno usposobljena oseba.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo v zaprtih prostorih na nadmorski višini pod 2000 m.
- Naprave, napajalnega kabla in vtiča ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino.
- Ta naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Naprava ni namenjena za uporabo v naslednjih primerih, ki tudi niso kriti z garancijo: v kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih, na kmetijah, v hotelih, motelih in drugih vrstah prenočišč ter okoljih s ponudbo prenočišč in zajtrkov.
- Za čiščenje naprave vedno sledite navodilom za čiščenje.
  - Izključite napravo iz napajanja.
  - Naprave ne čistite, dokler je vroča.
  - Napravo očistite z vlažno krpo ali gobico.
  - Naprave nikoli ne potopite v vodo ali je postavite pod tekočo vodo ali drugo vrsto tekočine.
- OPOZORILO: Če naprave ne uporabljate pravilno, lahko pride do poškodb.
- OPOZORILO: Med uporabo in po njej se ne dotikajte grelne plošče, saj ostane še nekaj časa vroča.
- Dokler se vrč popolnoma ne ohladi, ga prijemajte samo za ročaj.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, če so pod nadzorom in so bili poučeni o navodilih za varno uporabo naprave ter se popolnoma zavedajo nevarnosti, povezanih z uporabo. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati naprave, razen če so starejši od 8 let in jih pri tem nadzira odrasla oseba.
- Napravo in napajalni kabel hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- To napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšimi fizičnimi, čutnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pri uporabi naprave pod nadzorom ali so od osebe, odgovorne za njihovo varnost, prejele navodila o varni uporabi naprave.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati kot igračo.
- ⚠*Med delovanjem naprave se dostopne površine lahko zelo segrejejo. Ne dotikajte se vročih površin na napravi.
- Naprava med uporabo ne sme biti v omari.
- Preden napravo priključite, se prepričajte, da vaša električna napeljava ustreza specifikacijam naprave in da je vtičnica ozemljena.
- Vsaknina napaka v električnem priklopu razveljavi garancijo.
- Med daljšo odsotnostjo izključite napravo iz napajanja.
- Če naprava ne deluje pravilno ali je poškodovana, je ne uporabljajte. V tem primeru se obrnite na pooblaščeni servis.
- Razen čiščenja in vsakodnevnega vzdrževanja, ki ju izvaja uporabnik, mora vsa dela izvajati pooblaščen servisni center.
- Napajalni kabel nikoli ne sme biti blizu vročih delov naprave ali v stiku z njimi, blizu topotnega vira ali napeljan preko ostrega roba.
- Zaradi lastne varnosti uporabljajte le nastavke in nadomestne dele, ki jih za vašo napravo nudi proizvajalec.
- Ne vlecite kabla, če želite napravo izključiti iz vtičnice.
- Vtiča ne gnjetite v mikrovalovni pečici.
- V napravo ne vlivajte vode, dokler je vroča.
- Vse naprave so podvržene strogim postopkom nadzora kakovosti. Ti vključujejo dejanske preizkuse uporabe naključno izbranih naprav, zaradi česar so na napravi lahko vidni sledovi uporabe.

Bezpečnostné pokyny

- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo nie sú touto osobou náležite poučené o používaní spotrebiča.
- Dohliadnite na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, musí sieťový kábel vymeniť výrobca, poskytovateľ popredajného servisu či iná kvalifikovaná osoba.
- Váš spotrebič je určený na domáce použitie v interiéri a len do nadmorskej výšky 2000 m.
- Spotrebič, napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani inej tekutiny.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.
- Nie je určený na používanie v týchto prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záruka: kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, v kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach, na farmách, v hoteloch, moteloch a ďalších ubytovacích zariadeniach, v zariadeniach, kde sa poskytuje nocľah s raňajkami.
- Vždy postupujte podľa pokynov na čistenie vášho spotrebiča:
  - Odpojte spotrebič od napájania.
  - Nečistite spotrebič, pokiaľ je horúci.
  - Čistite vlhkou handričkou alebo špongiou.
  - Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do inej tekutiny ani ho nekladte pod tečúcu vodu.
- VAROVANIE: Riziko poranenia, ak nebudete tento spotrebič správne používať.
- VAROVANIE: Počas používania a po použití sa nedotýkajte platne na ohrev, pretože je vystavená pôsobeniu zvyškového tepla.
- Pri manipulácii počas ohrevu až do úplného vychladnutia používajte iba rukoväť skleneného dbánu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dohľadom a boli náležite poučené o tom, ako spotrebič používať bezpečným spôsobom a chápu možné riziká spojené s jeho používaním. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 8 rokov a sú pod dohľadom dospelej osoby.
- Uchovávajte spotrebič aj kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič smú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí len vtedy, ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo sú touto osobou náležite poučené o používaní spotrebiča.
- Deti nesmú používať spotrebič na hranie.
- ⚠*Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke. Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča.
- Tento spotrebič sa počas používania nesmie nachádzať v uzavretom priestore (v skrini).

- Pred zapojením spotrebiča skontrolujte, či napájanie spotrebiča zodpovedá vašej elektrickej napájacej sústave a že je zásuvka uzemnená.
- Akékoľvek chybné zapojenie spotrebiča do elektrickej siete ruší platnosť vašej záruky.
- Keď spotrebič nebudete dlhšie používať, odpojte ho z elektrickej siete.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nefunguje správne alebo je poškodený. Pokiaľ k tomu dôjde, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Všetky iné zásahy než čistenie a každodennú údržbu zo strany zákazníka musí vykonať autorizované servisné stredisko.
- Prívodný kábel sa nesmie nikdy dostať do blízkosti alebo kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča, do blízkosti zdroja tepla alebo ostrej hrany.
- Kvôli vyššej bezpečnosti používajte len príslušenstvo a náhradné diely určené výrobcom pre váš spotrebič.
- Ak chcete spotrebič odpojiť z elektrickej siete, netiahnite ho za kábel.
- Nádobu nepoužívajte v mikrovlnnej rúre.
- Spotrebič nenaplňujte vodou, kým je horúci.
- Všetky spotrebiče podliehajú prísnym postupom kontroly kvality. Tieto zahŕňajú aj skutočné testy na náhodne vybraných spotrebičoch, čo môže vysvetlovať prípadné stopy používania.

Prvé použitie zariadenia

Pred prvým použitím kávovaru s filtrom prepláchnite okruhy množstvom vody zodpovedajúcim jednému dbánu bez použitia kávy.

Príprava kávy

(Postupujte podľa obrázkov 1 až 9)

- Používajte iba studenú vodu a papierový filter č. 2 alebo č. 4 (obr. 5) alebo trvalý filter* (obr. 4).
- Tento kávovar je vybavený zamedzením odkvapkávania, takže môžete servírovať kávu ešte pred ukončením cyklu. Po servírovaní rýchlo vymeňte nádobu alebo izolovanú konvicu*, aby ste zabránili roztlatiu.
- Mletá káva: Na veľká šálku použite jednu odmerku mletej kávy.

Tepelne izolovaný dbán*

- Pri príprave kávy alebo udržiavaní jej teploty nepoužívajte izolovanú kanvicu, ak nie je jej veko správne uzamknuté.
- Pred servírovaním kávy stlačte páčku na veku izotermickej kanvice nadol alebo veko do polovice odskrutkujte*.
- Nevkladajte tepelne izolovanú kanvicu do mikrovlnky alebo umývačky riadu.
- Pre lepšie udržanie tepla izolovanú kanvicu po príprave kávy vyberte z kávovaru, čím si jej obsah zachová teplotu na maximálne 4 hodiny*

Voľič arómy*

- Tlačidlo „Aroma" (Aróma) (obr. 7) slúži na nastavenie intenzity kávy.
- Pre získanie silnejšej chute kávy otočte voľič arómy do polohy s najvačším zrnkom kávy alebo stlačte tlačidlo „Aroma" (Aróma).

Automatické zastavenie

- Z dôvodu šetrenia energie sa kávovar automaticky vypne.
  - Modely so skleneným dbánom:
    Približne 30 minút od ukončenia cyklu prípravy kávy (t.j. približne 30 minút od minutia vody v nádržke).
  - Modely s izolovanou kanvicou:
    Niekoľko minút od ukončenia cyklu prípravy kávy (t.j. niekoľko minút od minutia vody v nádržke).

Čistenie

- Ak chcete odstrániť použitú kávovú usadeninu, vyberte použitý papierový filter (obr. 5) alebo trvalý filter* (obr. 4).

Umývanie v umývačke riadu

- Vyberateľný držiak filtra nie je možné umývať v umývačke riadu.
- Do umývačky riadu sa môžu vkladať len skleené dbány bez kovového prúžka (bez veka).

Tepelne izolovaná kanvica*

- Nečistite ju abrazívnymi alebo korozívnymi prostriedkami.
- Pri čistení do dbánu nevkladajte ruku (riziko rozbitia).

Odvápnenie

- Odvápnite kávovar po každých 40 cykloch tak, že nalejete 2 veľké šálky bieleho octu alebo vieko odvápňovacieho prostriedku rozpustené v 2 veľkých šálkoch vody do nádržky (**b**), potom spotrebič spustite bez použitia mletej kávy.
- Nechajte do nádoby alebo izolovanej kanvice nateci množstvo tekutiny zodpovedajúce jednej šálke (**f**) a potom kávovar vypnite (niektoré automatické modely bude potrebné odpojiť zo siete).
- Nechajte hodinu pôsobiť a potom kávovar opäť zapnite, kým cezeň nepretečie všetka tekutina.
- Opláchnite kávovar množstvom vody zodpovedajúcim plnej nádobe vykonaním 2 alebo 3 cyklov.

Záruka sa nevzťahuje na kávovary, ktoré prestali fungovať alebo nefungujú správne, pretože neboli pravidelne zbavované vodného kameňa.

POZN.: Ak cyklus prípravy kávy trvá dlhšie alebo je hlučnejší, odvápnite kávovar.

Príslušenstvo*

- Sklenený dbán / Tepelne izolovaná kanvica / Trvalý filter / Odmerka

Ochrana životného prostredia

Podielajme sa na ochrane životného prostredia!

ⓘ Váš prístroj obsahuje četné zhodnotitelné alebo recyklovateľné materiály.

Zverte ho zberného miestu alebo, ak nenastúpe, zmluvnému servisnému stredisku, kde s nim bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

- Európska Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že použité domácе spotrebiče sa nesmú vyhadzovať do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zhromažďovať oddelene na účely optimalizácie triedenia a recyklácie dielov, ako aj zníženie vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie.

*V závislosti od modelu

PL

- **Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość: producent nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie urządzenia do celów zawodowych, niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji. W takich przypadkach następuje automatyczna utrata gwarancji.**

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywanie przez nie czynności lub poinstruował je wcześniej na temat obsługi urządzenia.
- Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.
- Nie należy używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Kabel zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu posprzedażowego lub osoby posiadające podobne uprawnienia, aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniach, tylko na wysokości poniżej 2000 m n.p.m.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie ani innym płynie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w następujących przypadkach, które nie są objęte gwarancją: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; domy wiejskie; pokoje w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkaniowych; pensjonaty z bufetem/restauracją.
- Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami czyszczenia, aby wyczyścić urządzenie:
  - Odłącz urządzenie.
  - Nie czyść urządzenia, gdy jest gorące.
  - Wyczyść wilgotną szmatką lub gąbką.
  - Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie i nie wkładaj go pod bieżącą wodę.
- OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia grozi obrażeniami ciała.
- OSTRZEŻENIE: W trakcie korzystania z urządzenia i po jego użyciu nie wolno dotykać płyty grzejącej, która pozostaje gorąca przez pewien czas.
- Podczas podgrzewania należy dotykać tylko uchwytu szklanego dzbanka do momentu, aż całkowicie ostygnie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, pod warunkiem że są one nadzorowane i zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz są w pełni świadome związanych z tym zagrożeń. Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzeń, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przechowywać urządzenie i przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywane przez nie czynności lub poinstruował je wcześniej na temat obsługi urządzenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- ⚠*Podczas pracy urządzenia temperatura zewnętrznych powierzchni może być wysoka. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
- Urządzenie nie może być umieszczone w szafce, gdy jest w użyciu.

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że używane przez nie zasilanie jest zgodne z systemem zasilania oraz że gniazdko jest uziemione.
- Każdy błąd w połączeniu elektrycznym będzie unieważniał gwarancję.
- Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego w przypadku dłuższych okresów niekorzystania z urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone. W takim przypadku skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Z wyjątkiem czyszczenia i codziennej konserwacji przez konsumenta wszystkie pozostałe prace przy urządzeniu należy powierzać autoryzowanym punktom serwisowym.
- Przewód zasilający nie powinien nigdy znajdować się blisko gorących części urządzenia lub innych źródeł wysokich temperatur ani dotykać ich; nie powinien też zwisać na ostrej krawędzi.
- Ze względów bezpieczeństwa należy korzystać wyłącznie z akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych dla danego urządzenia.
- W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka nie ciągnij za przewód zasilający.
- Nie używaj pojemnika w kuchence mikrofalowej.
- Nie napełniaj urządzenia wodą, jeśli jest jeszcze gorące.
- Wszystkie urządzenia podlegają ścisłym procedurom kontroli jakości. Procedury te obejmują rzeczywiste testy użytkowania losowo wybranych urządzeń, które wyjaśniłyby wszelkie ślady użytkowania.

Pierwsze użycie ekspresu

Do płukania obwodów użyj ekspresu przelewowego bez kawy, wlewając do niego jeden dzbanek wody.

Przygotowanie kawy

(Patrz rysunki od 1 do 9)

- Używaj tylko zimnej wody i filtrów papierowych nr 2 lub nr 4 (rys. 5) lub filtru stałego* (rys. 4).
- To urządzenie jest wyposażone w blokadę kapania, dzięki czemu możesz nalać kawę przed zakończeniem cyklu. Szybko wymień pojemnik lub dzbanek termiczny* po podaniu, aby zapobiec rozlewaniu się kawy.
- Kawa mielona: Użyj jednej miarki zmielonej kawy na dużą filiżankę.

Dzbanek termiczny*

- Nie używaj dzbanka termicznego, jeśli jego pokrywka nie jest całkowicie zamknięta podczas przygotowywania kawy lub podtrzymywania jej ciepła.
- Aby podać kawę, naciśnij dźwignię na pokrywce dzbanka izotermicznego w dół lub odkręć pokrywkę do połowy*.
- Nie wkładaj dzbanka termicznego do mikrofalówki ani zmywarki.
- Aby lepiej utrzymywać ciepło, zdejmij dzbanek termiczny z ekspresu po zrobieniu kawy, jego zawartość pozostanie ciepła przez maksymalnie 4 godziny*

Przełącznik wyboru aromatu*

- Przycisk „Aroma" (rys. 7) reguluje moc kawy.
- Aby uzyskać mocniejszą kawę, obróć pokrętło wyboru aromatu w położenie najwyższych granulek kawy lub naciśnij przycisk Aroma*.

Automatyczne zatrzymanie

- Aby zaoszczędzić energię, ekspres do kawy wyłączy się automatycznie.
  - Modele ze szklanym dzbankiem:
    Około 30 minut po zakończeniu cyklu parzenia kawy (tj. około 30 minut po tym, jak w zbiorniku nie ma już wody).
  - Modele z dzbankiem termicznym.
    Kilka minut po zakończeniu cyklu (tj. kilka minut po tym, jak w zbiorniku nie ma już wody).

Czyszczenie

- Aby usunąć zużyte fusy kawowe, wyjmij filtr papierowy (rys. 5) lub filtr stały* (rys. 4).

Zmywarka:

- Zdejmowanego uchwytu na filtr nie można myć w zmywarce.
- W zmywarce można umieścić tylko szklane dzbanki bez metalowego paska (bez pokrywki).

Dzbanek termiczny*

- Nie czyść środkami ściernymi.
- Nie wkładaj dłoni do środka w celu czyszczenia (ryzyko przerwy).

Usuwanie kamienia

- Co 40 cykli usuń kamień z ekspresu do kawy, wlewając 2 duże filiżanki białego octu lub torebkę środka do usuwania kamienia rozpuszczonego w 2 dużych filiżankach wody do zbiornika (**b**), a następnie uruchom urządzenie bez zmielonej kawy.
- Pozwól, aby ekwiwalent jednej filiżanki spłynął do pojemnika lub dzbanka termicznego (**f**), a następnie wyłącz ekspres do kawy (konieczne będzie odłączenie go od zasilania w niektórych modelach automatycznych).
- Pozostaw urządzenie na godzinę, a następnie włącz ekspres ponownie i pozwól mu pracować do momentu, gdy cały płyn wypłynie.
- Przepłucz ekspres do kawy, wlewając do zbiornika pełną karafkę wody i uruchamiając go. Potrzeba dwóch-trzech takich cykli.

Gwarancja nie obejmuje ekspresów do kawy, które nie działają lub nie działają prawidłowo z powodu zaniedbania konieczności usuwania kamienia.

Uwaga: gdy cykl parzenia kawy trwa dłużej lub staje się głośniejszy, należy usunąć kamień z urządzenia.

Akcesoria*

- Szklany dzbanek / dzbanek termiczny / filtr stały / miarka

Chrońmy środowisko

Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

ⓘ Twoje urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetworzeniu lub recyklingowi.

W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

Pomóżmy chronić środowisko naturalne.

Twoje urządzenie jest zaprojektowane do pracy przez wiele lat. Kiedy jednak zdecydujesz się je wymienić, nie zapomnij pomyśleć o tym, w jaki sposób możesz pomóc chronić środowis

környezetben, gazdaságokban történő felhasználás, valamint szállodák, motelek, panziók és más szálláshelyek vendégei általi használat.
- Mindig kövesse a készülék tisztítási utasításait!
- Húzza ki a készüléket dugóját a konnektorból.
- Ne tisztítsa a készüléket, ha még forró!
- Nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa!
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne tegye folyó vízalá!
- FIGYELMEZTETÉS: Fennáll a sérülés veszélye, ha nem megfelelően használja a készüléket.
- FIGYELMEZTETÉS: Használat közben és után ne érintse meg a fűtőlapot, mivel az még meleg lehet.
- Az üvegkancsót mindig a fülénél fogja meg melegítés közben, amíg az teljesen ki nem hűl.
- A készüléket a nyolc évesnél idősebb gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt állnak, illetve utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. A tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást gyermekek csak abban az esetben végezhetik el, ha nyolcévesnél idősebbek és biztosított a felügyeletük.
- A készüléket és a vezetéket tartsa távol nyolc éven aluli gyermekektől.
- Ezt a készüléket olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, csak abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a biztonságukért felelős személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan.
- Gyerekek nem használhatják játékszerként a készüléket.
- ⚠*A készülék használata közben a hozzáférhető felületek felmelegedhetnek. Ne érintse meg a készülék forró felületeit!
- A készüléket tilos működés közben szűk, zárt térbe helyezni!
- A készülék áram alá helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék működéséhez szükséges tápfeszültség megegyezik az elektromos hálózat feszültségével, illetve hogy az aljzat földelt.
- Bármilyen csatlakozási hiba a garancia megszűnését vonja maga után.
- Hosszú távollét idejére húzza ki a készülék dugóját a konnektorból.
- Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően, vagy sérülés látható rajta. Ebben az esetben lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizközponttal.
- A tisztításon és a felhasználó által végzendő karbantartáson kívül más munkálatokat hivatalos szervizközpont végezze el.
- A hőlczott kábel ne legyen közel a készülék forró részeihez, azokkal ne érintkezzen, elvezetését pedig hőforrásoktól, illetve éles sarkokat távol kell megadni.
- Saját biztonsága érdekében csak a készülékre tervezett tartozékokat és pótalkatrészeket használja.
- Ne a vezetéknél fogva húzza ki a csatlakozódugót!
- Ne használja az üvegkancsót mikrohullámú sütőben!
- Ne töltsön a készülékbe vizet, ha az még forró.
- Minden készüléket szigorú minőségellenőrzési eljárások alapján ellenőrznek. Vételtenzorsciton kiválasztott készülékek kipróbálása kerülnek, ami magyarázatot adhat az esetlegesen előfordult használati nyomokra.

A gép első használata

A szűrőt kávéfőzés előtt az egész kávé betöltése nélkül használja. Először egy kannának megfelelő mennyiségű vizet öntsön bele, hogy átöblítse a járatokat.

A kávé elkészítése

(Kövesse az 1-9. ábrákon látható utasításokat.)
- Kizárólag hideg vizet és 2. sz. vagy 4. sz. papírszűrőt (5. ábra), vagy az állandó szűrőt* (4. ábra) használja.
- A kávéfőző csöpögésgátlóval rendelkezik, így a ciklus vége előtt is ki lehet önteni egy adag kávét. Miélőtt helyezze vissza az üveg- vagy háztartó kancsót* a kifröccsenés megakadályozása érdekében!
- Órált kávé: Egy nagy bögrényi főzethez használjon egy mérőkanálnyi órált kávét.

Háztartó kancsó*

- Ne használja a háztartó kancsót, ha a kávé készítésekor vagy a melegen tartáskor nincs teljesen zárt állapotban a fedele.
- Kávé kiöntéséhez nyomja lefelé a háztartó kancsón a fogantyút, vagy félig tekerje le a fedelét.
- Ne tegye a háztartó kancsót mikrohullámú sütőbe vagy mosogatógépbe.
- A még jobb hőtartás érdekében vegye le a háztartó kancsót a kávéfőzőről, miután elkészült a kávé. Így akár 4 órán keresztül is meleg marad a kancsó tartalma.*

Aromaválasztó*

- Az Aroma gomb segítségével (7. ábra) a kávé erősségét állítható.
- Tesztesebb kávé létrehozéshez fordítsa az aromaválasztót a legnagyobb szemcsenagyságú vagy nyomja meg az Aroma* gombot.

Automatikus leállítás

- Az energiatakarékosság érdekében a kávégép automatikusan kikapcsol.
  - Üvegkancsós modellek esetében:
    Körülbelül 30 perccel a kávéfőző ciklus vége után (azaz körülbelül 30 perccel azután, hogy ízes lett a víztartály).
  - Háztartó kancsós modellek esetében:
    Pár perccel a ciklus vége után (azaz pár perccel azután, hogy ízes lett a víztartály).

Tisztítás

- A lefőtt kávézacc kidobásához távolítsa el a szűrőpapírt (5. ábra) vagy az állandó szűrőt* (4. ábra).

Mosogatógépben történő tisztítás:

- A kivehető filtertartó nem mosható mosogatógépben!
- Csak a fémszalag nélkül kancsókat lehet mosogatógépben tisztítani (fedél nélkül).

Terma kancsó*

- A tisztításhoz ne használjon ciszsoló hatású termékeket!
- A törésvezető elkerülése érdekében tisztítás közben ne tegye a kezét a kancsóba!

Vízkőmentesítés

- Vízkőmentesítse kávéfőzőjét 40 ciklusonként, a következőképpen: öntsön két nagy pohár ecetet vagy egy adag, két nagy pohár vízzel hígított vízkőtlenítő terméket a víztartályába (**b**), majd kávé betöltése nélkül kapcsolja be a gépet.
- Várja meg, amíg egy bögrényi folyadék átkerül a kancsóba (**f**), majd kapcsolja le a kávéfőzőt (bizonyos automata modelleknél a gépet áramtalanítani is szükséges).
- Egy óra elteltével ismét kapcsolja be a kávéfőzőt és várja meg, amíg az összes betöltött folyadék átkerül a kancsóba.
- Öblítse át a kávéfőzőt úgy, hogy egy teljes kancsónyi vizet két-három ciklusban lefőz.

A garancia nem terjed ki azokra a kávéfőzőkre, melyek nem működnek vagy nem megfelelően működnek a vízkőmentesítés elmaradása miatt.

Megjegyzés: amint a kávéfőző ciklus lefutása hosszabb időt vesz igénybe vagy zajosabb, vegyze el a vízkőmentesítést a gépen!

Tartozékok*

- Üvegkancsó/Terma kancsó/Állandó szűrő/Mérőkanál

Övja a környezetet!

Első a környezetvédelem!

- ⚠ Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- ♻ Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyen.
- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU európai irányelv előírja, hogy a használt háztartási készülékeket tilos normál, szelektálatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, annak érdekében, hogy az alkatrészek válogatása és újrafeldolgozása optimális legyen, valamint hogy az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás alacsonyabb legyen.

* A modelltől függően

SR

- **Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre prvog korišćenja aparata i čuvajte ih za buduću upotrebu. U slučaju profesionalne upotrebe, neodgovarajuće upotrebe ili nepotpunaja uputstava, proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost i neće voditi garanciju.**

Bezbednosna uputstva

- Ovaj aparat nije predviđen da ga upotrebljavaju osobe (uključujući decu) ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, osim u slučaju da ih nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost koja im je prethodno dala uputstva o načinu upotrebe aparata.
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom.
- Nemojte da koristite aparat ako je kabl za napajanje ili utikač oštećen. Kabl za napajanje mora da zameni proizvođač, postpродajni servis ili drugo kvalifikovano lice kako bi se sprečila opasnost.
- Aparat je namenjen kućnoj upotrebi samo unutar doma na nadmorskoj visini ispod 2000 m.
- Nemojte potapati aparat, kabl za napajanje ili utikač u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
- On nije namenjen da se koristi u sledećim slučajevima, koje ne pokriva garancija: kuhinja za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; seoske kuće; od strane klijenata u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima; okruženja koja nude prenočište s doručkom.
- Uvek pratite uputstva za čišćenje prilikom čišćenja aparata;
  - Isključite aparat iz struje.
  - Nemojte čistiti aparat dok je vruć.
  - Čistite vlažnom tkaninom ili sunđerom.
  - Nikad nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost, odnosno nemojte ga stavljati pod tekuću vodu.
- UPOZORENJE: Rizik od povreda u slučaju pogrešne upotrebe ovog aparata.
- UPOZORENJE: Tokom i posle upotrebe, nemojte dodirivati grejnu ploču, pošto ona zadržava toplotu.
- Obavezno držite samo dršku staklenog bokala tokom zagrevanja dok se potpuno ne ohladi.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca koja imaju bar 8 godina, dok god su pod nadzorom i dobila su uputstva o bezbednoj upotrebi aparata i potpuno su svesna postojećih opasnosti. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca bez nadzora, sem ako su starija od 8 godina i pod nadzorom su odrasle osobe.
- Čuvajte aparat i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat smeju da upotrebljavaju osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, pod uslovom da ih nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost koja im je prethodno dala uputstva o načinu upotrebe aparata.
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- ⚠*Temperatura dostupnih površina može da bude visoka kada aparat radi. Nemojte dodirivati vruće površine aparata.
- Ovaj aparat ne sme da se stavi u orman kada je u upotrebi.
- Pre uključivanja aparata u struju uverite se da napajanje koje on koristi odgovara sistemu električnog snabdevanja i da je uticnica uzemljena.
- Svaka greška u električnoj vezi će poništiti garanciju.
- Isključite aparat iz struje tokom dužeg perioda odsustva.
- Nemojte koristiti aparat ako ne radi ispravno ili ako je oštećen. Ako se to dogodi, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar.
- Sve radove, osim čišćenja i svakodnevnog održavanja koje obavlja korisnik, mora da obavlja ovlašćeni servisni centar.
- Kabl za napajanje nikada ne sme da bude u blizini ili u kontaktu sa vrućim delovima uređaja, u blizini izvora toplote ili postavljen preko oštrih ivica.
- Da biste bili bezbedni, koristite samo pribor i rezervne delove koje je proizvođač odredio za vaš aparat.
- Nemojte povlačiti kabl da biste isključili aparat iz struje.
- Nemojte koristiti karaf u mikrotalasnoj pećnici.
- Nemojte stajati uvoz u aparat ako je još uvek vruć.
- Na sve aparate se primenjuju strože procedure kontrole kvaliteta. Ovo obuhvata stvarna testiranja upotrebe na nasumično izabranim aparatima, što objašnjava eventualne tragove upotrebe.

Prvo korišćenje aparata

Prvi put koristite aparat za filter kafu bez kafe i koristite količinu vode koja odgovara jednom bokalu vode da biste isprali sistem.

Priprema kafe

(Pratite slike od 1 do 9)
- Koristite samo hladnu vodu i papirni filter br.°2 ili br.°4 (sl. 5) ili trajni filter* (sl. 4).
- Ovaj aparat za kafu je opremljen zaštitom od kapanja, pa možete da sipate kafu pre kraja ciklusa. Broj vrućite karaf ili izolovani bokal* posle sipanja da biste sprečili prosipanje.
- Mlevena kafa: Koristite jednu mernu kašičicu mlevene kafe po velikoj šolji.

Termos bokal*

- Nemojte koristiti izolovanu posudu ako poklopac nije potpuno zabravljen kada pripremate kafu ili je odtravane topline.
- Da biste poslužili kafu, pritisnite nadole poklopac toplotno izolovane posude ili uvlačite poklopac do pola*.
- Nemojte stavljati termos bokal u mikrotalasnu pećnicu ili mašinu za pranje sudova.
- Da bi se bolje zadržala toplota, izvadite izolovanu posudu iz aparata za kafu nakon 5to ste napravili kafu da bi sadržaj posude bio topao najviše 4 sata *

Birač arome*

- Dugme „Aroma" (sl. 7) podešava jačinu kafe.
- Da bi kafa bila jača, okrenite birač arome na najveću postavku zrna kafe ili pritisnite dugme „Aroma"*.

Automatsko zaustavljanje

- Da bi se uštedela energija, aparat za kafu će se automatski isključiti.
  - Modeli sa staklenim bokalom:
    Približno 30 minuta posle kraja ciklusa za kafu (tj. približno 30 minuta nakon 5to vše nema vode u rezervoaru).
  - Modeli sa izolovanim bokalom.
    Nekoliko minuta posle kraja ciklusa (tj. nekoliko minuta nakon 5to više nema vode u rezervoaru).

Čišćenje

- Da biste odložili u otpad korišćenu mlevenu kafu, uklonite papirni filter (sl. 5) ili trajni filter* (sl. 4).

Mašina za pranje sudova:
- Uklonjivi držač filtera ne može da bere u mašini za pranje sudova.
- Samo staklenki bokali bez metalne trake mogu da se peru u mašini za pranje sudova (bez poklopca).

Termos bokal*
- Nemojte čistiti abrazivnim sredstvima za čišćenje.
- Nemojte stavljati čaku unutra radi čišćenja (čišć od lomljenja).

Uklanjanje kamenca

- Uklonite kamenac iz aparata za kafu svakih 40 ciklusa tako što ćete sipati 2 velike šolje belog sirćeta ili kesicu sredstva za uklanjanje kamenca razblaženu u 2 velike šolje vode u rezervoar (**b**), a zatim pustite aparat da radi bez mlevene kafe.
- Pustite da jedna šolja tečnosti isteče u karaf ili izolovanu posudu (**f**), a zatim isključite aparat za kafu (na nekim automatskim modelima biće neophodno da isključite aparat iz struje).
- Nemojte da koristite aparat dok god su uklonjeni aparat za kafu da bi sva tečnost protekla.
- Isperite aparat za kafu tako što ćete pustiti da količina vode koja odgovara karafu punom vode prođe kroz 2 ili 3 ciklusa.

Garancija ne pokriva aparate za kafu koji ne rade ili ne rade ispravno zato što se ne obavlja uklanjanje kamenca.

Napomena: Čim ciklus kuvanja kafe počne da traje duže ili postane bučniji, uklonite kamenac iz aparata.

Pribor*

- Staklenki bokal / termos bokal / trajni filter / merna kašičica

Zaštita okoline

Zaštita čovekove okoline na prvom mestu!

- ⚠ Vaš aparat sadrži vredne materije koje se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.
- ♻ Odstavite ga na mesto za prikupljanje takvog otpada.
- Evropska direktiva 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE) nalaže da korišćeni kućni aparati ne smeju da se odlažu u otpadne nerazvrstan komunalni otpad. Stari aparati moraju da se prikupljaju odvojeno da bi se optimizovala razvrstavanje i recikliranje njihovih delova i da bi se smanjio uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

* V zavisnosti od modela

HR

- **Prije prve uporabe uređaja pažljivo pročitajte upute za uporabu i sačuvajte ih za buduće potrebe. Proizvođač neće snositi odgovornost za kvarove uzrokovane profesionalnom uporabom, nepravilnom uporabom ili nepridržavanjem upute i jamstvo će biti poništeno.**

Sigurnosne upute

- Nije predviđeno da ovim uređajem rukuju osobe (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost koja im daje upute o načinu uporabe uređaja.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju uređajem.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je strujni kabel ili utikač oštećen. Kabel za napajanje mora zamijeniti proizvođač, serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Uređaj je predviđen samo za uporabu u zatvorenim prostorima u kućanstvu na nadmorskoj visini ispod 2 000 m.
- Uređaj, strujni kabel ili utikač nemojte uranjati u vodu ni bilo kakvu drugu tekućinu.
- Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Nije namijenjen za sljedeće načine uporabe te se jamstvo na njih neće odnositi: u kuhinjama za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; u poljoprivrednim gospodarstvima; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa; u ugostiteljskim objektima koji nude noćenje i doručak.
- Za čišćenje uređaja uvijek se pridržavajte upute za čišćenje;
  - Uređaj iskopčajte iz utičnice.
  - Nemojte čistiti uređaj dok je vruć.
  - Čistite vlažnom krpom ili spužvom.
  - Nikada nemojte uranjati uređaj u vodu ni bilo kakvu drugu tekućinu ili ga stavljati ispod vode koja teče.
- UPOZORENJE: Opasnost od ozljeda u slučaju neispravne uporabe aparata.
- UPOZORENJE: Nakon i tijekom uporabe ne dotičite ploču za održavanje topline na kojoj se zadržava toplina.
- Tijekom postupka zagrijavanja vodite ručaku dotičete samo ručku staklenog vrča dok se aparat ne ohladi.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starosne dobi od najmanje 8 godina ako su pod nadzorom i ako su upućena u siguran način uporabe aparata te ako su potpuno svjesna potencijalnih opasnosti. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca mlada od 8 godina bez nadzora odrasle osobe.
- Držite uređaj i pripadajući kabel izvan dohvata djece mlade od 8 godina.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, pod uslovom da ih nadzire osoba odgovorna za njihovu bezbednost koja im je prethodno dala uputstva o načinu upotrebe aparata.
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- ⚠*Temperatura dostupnih površina može da bude visoka kada uređaj radi. Nemojte dodirivati vruće površine uređaja.
- Ovaj uređaj ne smije se stavljati u kuhinjski ormarić tijekom uporabe.
- Prije priključivanja uređaja na strujno napajanje uvjerite se da snaga aparata odgovara vašem sustavu strujnog napajanja i da je utičnica uzemljena.
- Svaka greška u električnoj priključnoj poništit će jamstvo.
- Iskopčajte uređaj kad ste odsutni duže vrijeme.
- Uređaj nemojte rabiti ako ne radi ispravno ili ako je oštećen. Ako se to dogodi, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
- Sve zahvate, osim uobičajenog čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik, mora obavljati ovlašteni servisni centar.
- Strujni kabel ne smije biti u blizini vrućih dijelova aparata ili u dodiru s njima, u blizini izvora topline i ne smije se postavljati preko oštrih rubova.
- Radi svoje sigurnosti upotrebljavajte samo pribor i zamjenske dijelove proizvođača koji su namijenjeni za vaš uređaj.
- Uređaj ne odspajajte od strujnog napajanja povlačenjem za kabel.
- Vrć nemojte stavljati u mikrovalnu pećnicu.
- Ne ulijevajte vodu u vrć uređaj.
- Svi uređaji podliježu strogim postupcima provjere kvalitete. Ti postupci uključuju provjere stvarne primjene slučajno odabranih uređaja radi otkrivanja tragova uporabe.

Prva uporaba uređaja

Prvi put pokrenite vaš aparat za filter kavu bez kave tako da ga napunite jednom šalicom vode kako biste isprali kruge.

Priprema kave

(Slijedite slike od 1 do 9)
- Rabite samo hladnu vodu i filtar papir br.°2 ili br.°4 (sl. 5) ili trajni filter* (sl. 4).
- Ovaj uređaj za kavu opremljen je sustavom protiv kapanja kako biste mogli uljevati kavu prije završetka ciklusa. Broj zamijenite vrć ili izotermičku posudu* nakon posluživanja kako biste spriječili ulijevanje.
- Mlijevena kava: Rabite jednu mjernu žlicu mlijevene kave po velikoj šalici.

Izotermička posuda*

- Ne rabite izotermičku posudu ako poklopac nije u potpunosti zatvoren tijekom pripreme kave ili kada održavate toplinu kave.
- Za serviranje kave pritisnite ručicu poklopca izotermičke posude prema dolje ili odvrnite poklopac do pola*.
- Izotermičku posudu nemojte stavljati u mikrovalnu pećnicu ili perilicu posuda.
- Za bolje očuvanje topline maknite izotermičku posudu nakon pripreme kave kako bi sadržaj zadržao toplinu najviše 4 sata *

Izbornik arome*

- Tipkom „Aroma" (sl. 7.) namještate jačinu kave.
- Za punju okus kave okrenite izbornik arome na postavku s najvećom brojem zmaca kave ili pritisnite tipku „Aroma".

Automatsko zaustavljanje

- Vaš će se aparat za kavu automatski isključiti radi očuvanja energije.
  - Modeli sa staklenom posudom:
    Približno 30 minuta nakon završetka ciklusa pripreme kave (tj. približno 30 minuta nakon 5to u spremniku više nema vode).
  - Modeli s izotermičkom posudom:
    Nekoliko minuta nakon završetka ciklusa (tj. nekoliko minuta nakon 5to u spremniku više nema vode).

Čišćenje

- Za uklanjanje iskorištenog tologa kave izvadite papirnati filtar (sl. 5) ili trajni filtar* (sl. 4).

Perilica posuda:
- Uklonjivi držač filtra može se prati u perilici posuda.
- U perilici posuda možete staviti samo staklene posude bez metalnog dijela.

Izotermička posuda*
- Uređaj nemojte čistiti abrazivnim preparatima za čišćenje.
- Nemojte stavljati ruku u uređaj kako biste ga očistili (opasnost od lomova).

Uklanjanje kamenca

- Uklonite kamenac s vašeg aparata za kavu svakih 40 ciklusa ulijevanjem 2 velike šalice octa ili malo proizvoda za uklanjanje kamenca (pogledajte u 2 velike šalice vode u spremnik (**b**), a zatim pokrenite uređaj bez mljevene kave.
- Pričekajte da se u vrč ili izotermičku posudu ulije tekućina zaprenine jedne čaše (**f**), a zatim isključite aparat za kavu (u slučaju određenih automatskih modela trebat ćete ga iskopčati).
- Pustite da radi sat vremena, a zatim ponovno uključite aparat za kavu i pričekajte da ostatak tekućine prođe u vrč.
- Za isprianje aparata za kavu pokrenite 2 ili 3 ciklusa s vodom zapremine vrča.

Jamstvo ne pokriva kvarove aparata za kavu nastale uslijed neredovitog uklanjanja kamenca.

Napomena: čim ciklus priprema kave traje duže ili postane glasniji, uklonite kamenac s vašeg uređaja.

Pribor*

- Stakleni vrč / Izotermička posuda / Trajni filtar / Mjerna žlica

Zaštita okoliša

Sudjelujmo u zaštiti okoliša!

- ⚠ Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrebiti.
- ♻ Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.
- U europskoj Direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) zahtijeva se da se stari kućanski uređaji ne odlažu u normalan komunalni otpad. Stari uređaji trebaju se sakupljati odvojeno kako bi se optimizirala njihova uporaba i reciklaža materijala koje sadrže te smanjio negativan utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš.

*Ovisno o modelu

BG

- **Моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба, преди да използвате уреда за пръв път, и ги запазете за бъдеща справка: В случай на професионална употреба, неподходяща употреба или неспазване на инструкциите производителят не поема отговорност и гаранцията няма да важи.**

Инструкции за безопасност

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, освен ако те не получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел или щепселът е повреден. Захранващият кабел трябва да бъде сменен от производителя, негов следпродажбен сервиз или друго лице със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
- Вашият уред е предназначен само за домашна употреба в дома Ви при надморска височина под 2000 m.
- Не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или в друга течност.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Той не е предназначен за използване в следните ситуации, които не са обхванати от гаранцията: кухненски помещения за персонала в магазини, офиси и други работни среди; ферми; от клиенти в хотели, мотели и други среди за временно настаняване; среди тип „нощувка и закуска".
- Винаги следвайте инструкциите за почистване при почистване на уреда;
  – Изключете уреда от контакта.
  – Не почиствайте уреда, докато е горещ.
  – Почиствайте с влажна кърпа или гъба.
  – Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност и не го поставяйте под течаща вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Има риск от нараняване, ако не използвате уреда правилно.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не докосвайте нагряващата плоча, която излъчва остатъчна топлина, по време на и след употреба.
- Докосвайте само дръжката на стъклената кана по време на нагряване, докато не се охлади напълно.
- Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 г., стига да са под наблюдение и да са получили инструкции за безопасното използване на уреда, като са напълно наясно с възможните опасности. Почистването и поддържането от потребителя не бива да се извършват от деца, освен ако нямат навършени 8 г. и не са под наблюдение от възрастен.
- Дръжте уреда и кабела му извън обсега на деца под 8-годишна възраст.
- Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и знания, при условие че получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата не бива да използват уреда като играчка.
- ⚠*Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи. Не докосвайте горещите повърхности на уреда.
- Този уред не трябва да се поставя в шкаф, когато се използва.
- Преди да включите уреда в контакта, уверете се, че мощността му отговаря на тази на електроразпределящата Ви мрежа и че контактът е заземен.
- Всяка грешка в електрическата връзка ще отмени гаранцията Ви.
- Изключвайте уреда от контакта по време на продължителни периоди на отсъствие.
- Не използвайте уреда, ако не работи правилно или ако е повреден. Ако това се случи, свържете се с оторизиран сервиз за ремонт.
- Всички интервенции, с изключение на почистването и ежедневната поддръжка от потребителя, трябва да се извършват от оторизиран сервизен център.
- Захранващият кабел никога не трябва да бъде близо до или в контакт с горещите части на уреда, близо до източник на топлина или над остър ръб.
- За Ваша безопасност използвайте само аксесоари и резервни части на производителя, които са предназначени за Вашия уред.
- Не дърпайте кабела, за да изключите уреда от контакта.
- Не използвайте каната за кафе в микровълнова фурна.
- Не пълнете уреда с вода, ако е още е горещ.
- Всички уреди са преминали строги процедури за контрол на качеството. Те включват тестове за действителна употреба на случайно избрани уреди, които обяснява наличието на следи от употреба.

Използване на машината за пръв път

Когато използвате кафе машината с филтър за пръв път, оставете я да работи без кафе и използвайте количество вода, равняващо се на една кана, за да изплакнете системата.

Приготвяне на кафе

(Следвайте фигури от 1 до 9)
- Използвайте само студена вода и филтърна хартия n°2 или n°4 (фиг. 5), или перманентния филтър* (фиг. 4).
- Този уред за кафе разполага със система за спиране на капките, за да можете да отделяте чаша преди края на цикъла. Бързо поставете отново каната за кафе или термоканата* след сервиране, за да предотвратите разливане.
- Мляно кафе: Използвайте по една мерителна лъжичка мляно кафе на голяма чаша.

Термоканата*

- Не използвайте термоканата, ако капакът й не е заключен напълно, когато приготвяте кафе или го поддържате топло.
- За да сервирате кафе, натиснете леката върху капака на изотермичната кана надолу или отвинтете напълно капака*.
- Не поставяйте термоканата в микровълнова фурна или съдомивна машина.
- За по-дълго запазване на топлината премествете термоканата от кафе машината след приготвяне на кафето, за да запазите топлината на съдържанието й за максимум 4 часа *

Бутон за регулиране на силата на аромата*

- Бутонът за „сила на аромата" (фиг. 7) регулира силата на кафето.
- За по-наситено кафе задайте бутона за регулиране на силата на аромата на настройката за най-голям кафеен зърна или натиснете бутона за сила на аромата*.

Автоматично спиране

- За да спести енергия, кафемашината Ви ще се изключи автоматично.
  – Модели със стъклена кана:
  Приблизително 30 минути след края на цикъла за приготвяне на кафе (т.е. приблизително 30 минути, след като вече няма останала вода в резервоара).
  – Модели с термокана.
  Няколко минути след края на цикъла (т.е. няколко минути след като вече няма останала вода в резервоара).

Почистване

- За да изхвърлите използваното мляно кафе, отстранете филтърната картия (фиг. 5) или перманентния филтър (фиг. 4).

Съдомивна машина:

- Подвижният държач за филтъра не е безопасен за миене в съдомивна машина.
- Само стъклени кани без метална лента могат да се поставят в съдомивна машина (без капак).

Термоканата*

- Не почиствайте с абразивни почистващи продукти.
- Не поставяйте ръката си вътре, за да почистите (съществува риск от счупвания).

Премахване на котлен камък

- Премахвайте котления камък от кафе машината на всеки 40 цикъла, като изсипете 2 големи чаши бял оцет или таблетка от продукт за премахване на котлен камък, разтворена в 2 големи чаши вода, в резервоара (**b**), след което оставете уреда да работи без мляно кафе.
- Изсипете количество, равняващо се на една чаша, в каната за кафе или термоканата (**f**), след което изключете кафемашината (при някои автоматични модели ще бъде необходимо да я изключите от контакта).
- Оставете да действа за 1 час, след което включете отново кафе машината, докато изтече всичката течност.
- Изплакнете кафемашината, като я оставите да работи 2 или 3 цикъла с количество вода, равняващо се на пълна кана за кафе.

Гаранцията не включва кафемашини, които не работят или не работят правилно вследствие на недостатъчно премахване на котления камък.

Важно: в момента, в който цикълът за варене на кафе започне да отнема по-дълго време или по време на него започне да се отделя повече шум, премахнете котления камък по машината.

Аксесоари*

- Стъклена кана/терманата/перманентен филтър/мерителна лъжичка

Пазете околната среда!

Да участваме в опазването на околната среда!

- ♻ Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторичен суровини или да се рециклират.
- Занесете го в центъра за вторични суровини или в отворизирания сервиз, където той ще бъде рециклиран.
- Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) постановява, че използваните домакински уреди не трябва да се изхвърлят като обикновени несортирани битови отпадъци. Старите уреди трябва да се съберат раздяло, за да се оптимизира сортирането и рециклирането на техните части, както и да се намали въздействието върху човешкото здраве и околната среда.

*В зависимост от модела

LT

- **Prieš pirmą kartą naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas ir pasilikite jas ateityje. Jei gaminys naudojamas profesionaliai veiklai, naudojamas netinkamai arba nesilaikant instrukcijų, gamintojas nepriimsiąs jokios atsakomybės ir garantija nebus taikoma.**

Saugos instrukcijos

- Šis prietaisas neturi būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybės ar žinių bei patirties trūkumu, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo ar kitą, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikai turėtų būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas pažeisti. Maitinimo laidas turi būti pakeistas tiekėjo, pardavėjo ar panašios kvalifikacijos žmogaus, kad būtų išvengta pavojaus.
- Jūsų prietaisas skirtas buitiniam naudojimui namuose, iki 2000 m. aukščio.
- Nekiškite prietaiso, maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.
- Šis prietaisas skirtas naudojimui namų ūkyje.
- Prietaisas neturėtų būti naudojamas šiais atvejais, jais netaikoma garantija: personalo virtuvės zonose parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje, ūkiuose, klientų viešbučiuose, moteliuose ir kitose apsistojimo patalpose, „Bed and breakfast" patalpose.
- Laikykitės prietaiso valymo nurodymų;
  - Išjunkite prietaisą.
  - Nevalykite įkaituso prietaiso.
  - Valykite drėgna šluoste ar kempine.
  - Niekada nekiškite prietaiso į vandenį ar kitą skystį, nekiškite po tekančiu vandeniu.
- ĮSPĖJIMAS: Susižalojimų, jei nenaudosite prietaiso teisingai, rizika.
- ĮSPĖJIMAS: Naudodami ir po naudojimo, nelieskite kaitinimo plokštės, dar veikiamos likusios šilumos.
- Šylant būtinai naudokite tik stiklo osočio rankenų, kol prietaisas visiškai atvės.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų, jei yra prižiūrimi ir jiems paaiškinta kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta kuo tai gali būti pavojinga. Vaikai neturėtų užsiimti prietaiso valymu ar priežiūra, nebent jiems daugiau nei 8 metai ir juos prižiūri suaugęs asmuo.
- Prietaisą ir jo jungiklį laikykite vaikams iki 8 metų nepasiekiamose vietose.
- Šis prietaisas gali būti naudojamas asmenų su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybės ar žinių bei patirties trūkumu, jei už jų saugą atsakingas asmuo prižiūri ar rodo, kaip naudoti prietaisą.
- Vaikai neturėtų naudoti prietaiso kaip žaislo.
- ⚠*Veikiančio prietaiso pasiekiami paviršiai gali būti įkaitę. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių.
- Naudojamas prietaisas neturėtų būti dedamas į spintelę.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą įsitikinkite, kad jo naudojama energija atitinka jūsų elektros tiekimo sistemą ir ar lizdas yra įžemintas
- Bet kokie elektros jungties klaidų panaikins jūsų garantiją
- Išjunkite prietaisą nenaudodami jo ilgesnį laiką
- Nenaudokite prietaiso jei jis neveikia tinkamai ar yra sugedęs Jei taip nutinka, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.
- Visi prietaisai pakeitimai, neįskaitant valymo ar kasdienės priežiūros, turi būti atliekamas ne naudotojo, o aptarnavimo centro.
- Maitinimo laidas neturi būti laikomas Salia įkaitusių prietaiso dalių, šalia karščio šaltinio ar Salia aštrių briaunų
- Dėl jūsų saugumo, prietaisui naudokite tik gamintojo pagamintas detales
- Netraukite laido norėdami išjungti prietaisą iš lizdo
- Nenaudokite stiklinio indo mikrobangų krosnelėje
- Nepilkite vandens į prietaisą, jei jis vis dar įkaitęs
- Visiems prietaisams ta