F

Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

Le lisseur RESPECTISSIM LISS est un appareil totalement innovant.
Grâce à son système « **ULTRA TENSION**+ qui étire le cheveu avant de le chauffer, il permet un lissage parfait à 170°C*, aussi efficace qu'un lisseur classique à 230°C.

**Comparé à Calor/Rowenta Respect® - Test réalisé sur cheveux caucasiens non sensibilisés - France/Février 2011.*

1. DESCRIPTION GENERALE
A. Pinces
B. Plaques lissantes, revêtement Ceramic Titanium Silver
C. Plaques flottantes
D. Système Ultra Tension
E. Guide lumineux
F. Ecran digital
G. Boutons -/+ pour diminuer/augmenter la température
et de verrouillage/déverrouillage de la température sélectionnée
H. Boutons de sélection de l'Etat du cheveu :
H1. **Healthy** = sain
H2. **Fragile** = fragilisé
H3. **Damaged** = abîmé
I. Interrupteur marche/arrêt + Type de cheveux :
0 = Arrêt
● = cheveux ondulés, souples
●● = cheveux bouclés
●●● = cheveux frisés, afro
J. Système « IONIQUE »
K. Lock System (verrouillage et déverrouillage des pinces)
L. Sortie de cordon rotative
M. Cordon d'alimentation
N. Trousse de rangement.

2. CONSEILS DE SECURITE
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
• Les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Evitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
• Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.
• L'installation de l'appareil et la mise en service doivent être conformes avec votre système électrique.
• **ATTENTION:** Ne jamais utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo, de lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : votre appareil est tombé, s'il ne fonctionne pas normalement.
• L'appareil doit être débranché : avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé
• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tenir avec les mains humides.
• Ne pas tenir par le boîtier qui est chaud, mais par la poignée.
• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
• Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C.

GARANTIE
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement.
Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles.
La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

3. MISE EN SERVICE
N.B. : La mobilité des plaques lissantes (B/C) est normale et contribue à la qualité du lissage.
Branchez l'appareil.
Pour ouvrir les pinces, tirez sur le bouton « Lock System » (K)
Pour mettre l'appareil sous tension, poussez l'interrupteur marche/arrêt + type de cheveux (I).
Afin de déterminer la température de lissage idéale pour vos cheveux, il convient de sélectionner 2 paramètres : votre type de cheveux et l'état de vos cheveux.

ETAPE 1 : votre TYPE de cheveux
Placez l'interrupteur (I) sur l'une des 3 positions « **Type de cheveux** » :



- Cheveux Ondulés, souples => ●
- Cheveux Bouclés => ●●
- Cheveux Frisés ou Afro => ●●●

Les 3 LED lumineuses (H) se mettent à clignoter. Il faut maintenant sélectionner le second paramètre.

ETAPE 2 : l'ETAT de vos cheveux
Sélectionnez **l'Etat de vos cheveux**, au moment du lissage, en appuyant sur l'un des 3 boutons (H1 ou H2 ou H3) auquel est associé une LED de couleur :



- Ils sont Sains, épais, résistants... = « **Healthy** » LED verte
- Ils sont Fragilisés, fins, secs... = « **Fragile** » LED bleue
- Ils sont Abîmés, fourchus, cassants ou = « **Damaged** » LED orange
desséchés, colorés ou décolorés...

A cet instant, l'écran d'affichage de la température (F) ainsi que le guide lumineux (E) s'allument de la même couleur que la LED.
Une température est proposée : elle clignote au centre de l'écran. L'affichage cesse de clignoter lorsque la température sera atteinte.
Vous pouvez bien entendu modifier la température recommandée à l'aide des boutons (G) : « - » pour la diminuer ou « + » pour l'augmenter.
Il est également possible de modifier votre sélection à l'aide des boutons « **Etat des cheveux** » (H) ou « **Nature des cheveux** » (I).

ETAPE 3 : Verrouillage / déverrouillage de la température
NB : Pour éviter toute erreur de manipulation (appuis involontaires sur les boutons de réglage pendant l'utilisation), cet appareil est équipé d'une **fonction verrouillage.**
- Verrouillez votre niveau de température pendant l'utilisation en appuyant 3 sec. sur le bouton (G). Votre réglage se verrouille, un cadenas fermé apparaît à l'écran.
Si vous souhaitez modifier la température de votre appareil, ou votre sélection, il vous faudra le déverrouiller :
- Appuyer à nouveau durant 3 sec. sur le même bouton (G). Votre réglage se déverrouille, le cadenas s'ouvre.
- Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur Marche/arrêt « Type de cheveux (I) sur la position 0.
- Après utilisation : fermez les pinces, utilisez le « Lock System » (K), débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le ranger.

Arrêt automatique de l'appareil :
Pour votre sécurité, cet appareil est équipé d'un système d'arrêt automatique au bout de 60 min. Si vous souhaitez le remettre en service, reportez-vous au paragraphe MISE EN SERVICE.

4. LISSAGE
ATTENTION, cet appareil s'emploie dans un sens bien défini : toujours utiliser le produit avec le Système ULTRA TENSION (D) orienté vers le bas (fig. 1)
Les cheveux doivent être démêlés, propres et secs.
• Ne pas utiliser l'appareil sur des cheveux synthétiques (perruques, rajouts...)
• Former une mèche de quelques centimètres de largeur, peignez-la et placez-la entre les plaques (Fig.2)
Serrez les cheveux entre les plaques et faites glisser l'appareil lentement, de la racine à la pointe des cheveux (Fig.3).
• Le revêtement des plaques protège vos cheveux contre les excès de température, grâce à une répartition uniforme de la chaleur.
• Attendre que les cheveux lissés soient refroidis avant de les coiffer.

ASTUCES DU COIFFEUR
• Touchez régulièrement par lisser les mèches du dessous : travaillez d'abord la nuque, puis les côtés et terminer par le devant.
• Pour éviter des stries sur les longueurs, travaillez d'un mouvement souple et continu.

5. ENTRETIEN
ATTENTION ! : Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
• Nettoyer l'appareil : débrancher-le, passez un chiffon humide et séchez avec un chiffon sec.

6. PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

7. EN CAS DE PROBLÈME
• **Vous ressentez une résistance dans vos cheveux pendant le lissage :**
- C'est normal ; c'est le principe même du système ULTRA TENSION, qui étire vos cheveux avant des les chauffer.

• **Le lissage n'est pas assez efficace :**
- Serrez plus fermement les plaques lissantes sur votre mèche de cheveux
- Faites glisser l'appareil plus lentement
- Augmentez la température à l'aide du bouton « + » (G)
- Assurez-vous que le produit est utilisé dans le bon sens (Fig.3)

• **Il est impossible de changer de températures ?**
- Vérifiez que le niveau de température n'est pas verrouillé (cf rubrique 3/3).

• **L'écran d'affichage de la température ne s'éclaire pas :**
- C'est normal, l'afficheur ne s'allume pas pour les températures comprises entre 130°C et 150°C.

• **L'écran d'affichage clignote rouge sans aucune indication :**
- L'appareil est défectueux. Merci de le retourner à un Centre Service agréé.

EN

Please read the safety instructions before use

The RESPECTISSIM LISS hair straightener is a completely new type of appliance.
Thanks to its « **ULTRA TENSION+** system, which stretches your hair out before heating it, the results obtained at 170°C* are as good as those with a conventional hair straightener used at 230°C.

**Comparative test with Calor/Rowenta Respect® on non-sensitive Caucasian hair – France/ February 2011.*

1. GENERAL DESCRIPTION
A. Pincers
B. Sliding plates, Titanium Silver coated
C. Floating plates
D. Ultra Tension system
E. Indicator light
F. Digital screen
G. -/+ buttons to reduce/increase temperature and lock temperature selected
H. Hair condition selector:
H1. **Healthy** = sain
H2. **Fragile** = fragilisé
H3. **Damaged** = abîmé
I. On/off switch + hair type:
0 = Off
● = Soft, wavy hair
●● = Curly hair
●●● = Frizzy, afro hair
J. IONIC system
K. Lock System (locks and releases pincers)
L. Rotating lead fixture
M. Power lead
N. Storage pouch.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
• For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environmental...).
• The appliance's accessories become very hot during use. Avoid contact with the skin. Make sure that the supply cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
• Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
• As an additional safety measure, we recommend the installation of a residual current difference device in the electrical circuit supplying the bathroom, acting at not more than 30 mA.Ask your installer for advice.
• The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
• **CAUTION:** Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers...
• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.
• This appliance is not intentended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if:
- your appliance has fallen,
- it does not work correctly.
• The appliance must be unplugged:
- before cleaning and maintenance procedures.
- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
• Do not use if the cord is damaged.
• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.
• Do not hold with damp hands.
• Do not hold the appliance by the casing, which is hot, but by the handle.
• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.
• Do not use an electrical extension lead.
• Do not clean with abrasive or corrosive products.
• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

GUARANTEE:
Your appliance is designed for use in the home only.
It should not be used for professional purposes.
The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

3. SWITCHING ON
N.B. Movement of the sliding plates (B/C) is normal and improves the quality of styling.
Plug in the appliance.
To release the pincers, pull the Lock System catch (K)
To turn on the appliance push the on/off + hair type button (I).
To set the best temperature for your hair you need to select your hair type and hair condition.

STEP 1: Your hair type
Set the switch (I) to one of the 3 "**Hair Type**" positions:

- Soft, wavy hair => ●
- Curly hair => ●●
- Frizzy hair or Afro => ●●●

The 3 LED indicators (H) will flash. Now select the condition of your hair.

STEP 2: The condition of your hair
Select **Hair condition**, by pressing one of the buttons H1, H2 or H3. A coloured LED indicator will be visible:

- Thick, healthy, strong hair = « **Healthy** » Green LED
- Fine, dry, fragile hair = « **Fragile** » Blue LED
- Damaged or dyed hair, splits ends = « **Damaged** » Orange LED

The temperature indicator screen (F) and the indicator light (E) will light up in the same colour as the LED.
The recommended temperature will flash on the screen. It will stop flashing when the appliance reaches the correct temperature.
You can adjust the temperature using the buttons (G):
press '-' to reduce the temperature and '+' to increase it.
You can also change the settings of the "Hair condition" (H) and "Hair type" (I) buttons.

STEP 3: Locking / releasing the temperature
NB: To prevent accidental changes to the settings the appliance is fitted with a locking system.
- To lock the temperature hold button (G) down for 3 seconds.The setting will be locked and you will see a closed padlock on the screen. If you want to change the temperature or the other settings, you will need to unlock the appliance.
- Press the same button (G) for 3 seconds.The settings will be unlocked (the padlock will open).
- To turn off the appliance set the On/Off + Hair type switch (I) to 0.
- After use, close the pincers, using the Lock System (K) catch, unplug the appliance and allow it to cool down completely before storing.

Automatic cut out:
For your safety the appliance will cut out automatically after 60 min. If you wish to turn it on again follow the instructions given in SWITCHING ON.

4. STRAIGHTENING YOUR HAIR
WARNING. This appliance must be used in the right direction: make sure the ULTRA TENSION system (D) is facing down (fig. 1)
Your hair must be untangled, clean and dry.
• Do not use the appliance on synthetic hair (wigs, extensions, etc.).
• Take a lock of hair a few centimetres long, comb it and place it between the plates (Fig. 2)
Close the plates and slide the appliance slowly from the roots towards the tips of the hair (Fig. 3).
• The coating on the plates protects your hair from high temperatures by distributing the heat evenly.
• Wait for your hair to cool down before styling it.

HAIRDRESSER'S TIPS
• Always start by smoothing the locks underneath. Work from the back of the neck first before going onto the side of the head and finish with the front.
• To avoid streaks along the lengths, work using a smooth and uninterrupted movement.

5. MAINTENANCE
CAUTION! Always unplug your appliance and allow it to cool before cleaning it.
• To clean the appliance, unplug it and then wipe with a damp cloth and dry with a dry cloth.

6. ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!
Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
Leave it at a local civic waste collection point.

7. PROBLEMS WITH THE APPLIANCE
• **You notice a pulling sensation when you are straightening your hair:**
- This is normal.The ULTRATENSION system stretches your hair before heating it.

• **Your hair is not sufficiently straight:**
- Press the pincers together more firmly.
- Slide the appliance more slowly along your hair.
- Use the + button (G) to increase the temperature.
- Make sure you are moving the appliance in the right direction (fig. 3).

• **You cannot change the temperature.**
- Check that the temperature setting is not locked (see Section 3/3).

• **The temperature indicator screen does not light up.**
- This is normal for temperatures between 130°C and 150°C.

• **The screen flashes red with no temperature shown.**
-There is a fault in the appliance. Please take it to an officially approved service centre.

I

Prima di qualsiasi utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza.

RESPECTISSIM LISS è un apparecchio completamente innovativo.
Grazie al proprio sistema **"ULTRA TENSION"** che stende il capello prima di procedere con la styling. Consente un effetto lisciante perfetto a 170°C* tanto efficace quanto una piastra classica a 230°C.
**Comparato a Calor/Rowenta Respect® -Test condotto su capelli caucasici non sensibilizzati - Francia/Febbraio 2011.

1. DESCRIZIONE GENERALE
A. Pinze
B. Piastre lisciatori, rivestimento Ceramic Titanium Silver
C. Piastre basculanti
D. Sistema Ultra Tension
E. Guida luminosa
F. Display digitale
G. Pulsanti -/+ per diminuire o aumentare la temperatura
e per blocco/sblocco della temperatura selezionata
H. Tasti di selezione dello stato del capello:
H1. **Healthy** = sano
H2. **Fragile** = fragile
H3. **Damaged** = danneggiato
I. Interruttore avvio/stop +Tipo capello:
0 =Arresto :
● = capelli ondulati, morbidi
●● = capelli ricci
●●● = capelli ricci, afro
J. Sistema "IONIC"
K. Lock System (blocco e sblocco delle pinze)
L. Ruotating lead fixture
M. Power lead
N. Storage pouch.

2. SAFETY INSTRUCTIONS
• Per la vostra sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e normative applicabili (Direttive Bassa Tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente,...).
• Gli accessori dell'apparecchio diventano molto caldi durante l'uso. Evitate il contatto con la pelle. Assicuratevi che il cavo d'alimentazione non sia mai a contatto con le parti calde dell'apparecchio.
• Verificate che la tensione del vostro impianto elettrico corrisponda a quella dell'apparecchio. Qualsiasi errore di collegamento all'alimentazione può causare danni irreversibili non coperti dalla garanzia.
• Per assicurare una protezione complementare, è consigliata l'installazione, nel circuito elettrico che alimenta il bagno, di un dispositivo a corrente differenziale residua (DDR) di corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA. Chiedete consiglio al vostro installatore.
• L'installazione dell'apparecchio e il suo utilizzo devono tuttavia essere conformi alle norme in vigore nel vostro paese.
• AVVERTIMENTO: Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccatelo dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.
• Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone prive di esperienza o di conoscenza, a meno che un responsabile della loro sicurezza li sorvegli o li abbia preventivamente informati sull'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
• Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.
• Non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi un Centro Assistenza autorizzato se: l'apparecchio è caduto, se non funziona normalmente.
• L'apparecchio deve essere staccato dalla corrente: prima di operazioni di pulizia e manutenzione, in caso di anomalia di funzionamento, non appena avete terminato di utilizzarlo.
• Non utilizzare se il cavo è danneggiato
• Non immergete né passate sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.
• Non tenerlo con le mani umide.
• Non tenerlo per la carcassa che è calda, ma usare l'impugnatura.
• Non staccare l'apparecchio dalla corrente tirando il cavo, ma afferrare la spina ed estrarla dalla presa.
• Non usare prolunghe elettriche.
• Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi.
• Non usare con temperature inferiori a 0 °C e superiori a 35 °C.

GARANZIA
Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico. Non può essere utilizzato a scopi professionali. La garanzia diventa nulla e non valida in caso di uso non corretto.

3. AVVIAMENTO
N.B. : La mobilità delle piastre lisciatori (B/C) è normale e consente di realizzare una lisciatura perfetta.
Inserire la spina.
Per aprire le pinze agire sul tasto "Lock System" (K)
Per mettere l'apparecchio in tensione premere l'interruttore avvio/stop + tipo di capello (I).
Ogni tipo di capello ha una temperatura ideale di stiratura, per determinarla occorre tenere presente 2 parametri: il tipo e lo stato del capello.

FASE 1: tipo DI capello
Posizionare l'interruttore (I) su una delle 3 posizioni " **Tipo di capello** ":

- Capelli ondulati, morbidi => ●
- Capelli ricci => ●●
- Capelli frisé o afro => ●●●

I 3 LED luminosi (H) inizieranno a lampeggiare. Ora selezionare il secondo parametro.

STEP 2: STATO del capello
Nel momento della stiratura selezionare lo **Stato del capello** premendo uno dei 3 tasti (H1 o H2 o H3) al quale è associato un LED colorato:

- Il capello è sano, spesso, resistente... = « **Healthy**» LED verde
- Il capello è fragile, fine e secco = « **Fragile** » LED azzurro
- Il capello è danneggiato, con doppie punte, = « **Damaged** » LED rosso
rigido, disidratato, colorato o decolorato

In questo momento sia lo schermo di visualizzazione della temperatura (F) sia la guida luminosa (E) assumono lo stesso colore del LED.
Viene proposta una temperatura: detta temperatura lampeggerà al centro del display. Raggiunta la temperatura essa smetterà di lampeggiare.
Ovviamente è possibile modificare la temperatura consigliata tramite i tasti (G):
« - » per diminuirla oppure « + » per aumentarla.
Allo stesso modo si può modificare la selezione con i tasti "Stato del capello" (H) o "Natura del capello" (I).

STEP 3: Blocco/sblocco della temperatura
Nota: Per evitare errori di manipolazione (spingere involontariamente i tasti di regolazione durante l'utilizzo) il presente apparecchio è dotato di una funzione di blocco.
- Bloccare il livello di temperatura durante l'utilizzo premendo il tasto (G) per 3 secondi. La temperatura selezionata viene bloccata e sul display compare un lucchetto chiuso. Se si desidera modificare la temperatura o la selezione occorre sbloccarlo:
- premere nuovamente sullo stesso tasto (G) per 3 secondi. La regolazione si sblocca e il lucchetto si apre.
- Per spegnere l'apparecchio muovere l'interruttore avvio/stop +Tipo di capello (I) sullo 0.
- Dopo l'utilizzo: chiudere le pinze, utilizzare il "Lock System" (K), scollegare l'apparecchio dalla presa e fatelo raffreddare completamente prima di riporlo.

Spegnimento automatico dell'apparecchio:
Per la vostra sicurezza il presente apparecchio è dotato di un sistema di spegnimento automatico dopo 60 min. Per riaccenderlo si veda il paragrafo AVVIAMENTO.

4. STIRATURA
ATTENZIONE, l'apparecchio è stato concepito per un utilizzo ben definito: utilizzarlo con il Sistema ULTRA TENSION (D) orientato verso il basso (Fig.1)
I capelli devono essere districati, puliti e asciutti.
• Non utilizzare l'apparecchio su capelli sintetici (parrucche, extension ecc.)
• Prendere una ciocca di qualche centimetro di larghezza, pettinarla e inserirla fra le due piastre (Fig.2)
Premere e fate scivolare l'apparecchio lentamente dalle radici alle punte (Fig. 3).
• Le piastre hanno un rivestimento tale da proteggere il capello dalle temperature troppo elevate, in quanto ripartiscono il calore uniformemente.
• Attendere che i capelli stirati si siano raffreddati prima di procedere allo styling.

CONSIGLI DEL PARRUCCHIERE
• Iniziare sempre stirando le ciocche sottostanti: lavorare prima sulla nuca, poi sui lati e concludere con le ciocche davanti.
• Per evitare striature sui capelli, effettuare movimenti morbidi e continui.

5. MANUTENZIONE
ATTENZIONE! Scollegare sempre l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di pulirlo.
• Per pulire l'apparecchio: scollegarlo, passarlo con un panno umido ed asciugarlo con un panno asciutto.

6. PARTECIPIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE !
Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

7. PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO:
• **Si avverte resistenza nei capelli durante la fase di stiratura:**
- E normale: è il principio stesso del sistema ULTRATENSION che liscia i capelli prima dello styling.

• **La stiratura non è sufficientemente efficace:**
- stringere saldamente le piastre lisciatori sulle ciocche
- Far scorrere l'apparecchio più lentamente.
- Aumentare la temperatura con il tasto « + » (G)
- Assicurarsi che l'apparecchio venga utilizzato con buonsenso (Fig. 3)

• **È impossibile modificare la temperatura?**
- Verificare che il livello di temperatura non sia bloccato (cfr. rubrica 3/3).

• **Il display di visualizzazione della temperatura non si illumina:**
- È normale: succede per le temperature comprese tra i 130°C et 150°C.

• **Il display di visualizzazione lampeggia in rosso senza aluna indicazione:**
- L'apparecchio è difettoso. Si prega di portare l'apparecchio ad un Centro Assistenza autorizzato.

E

Lea siempre con atención las instrucciones de utilización y las notas de seguridad antes de utilizar el aparato.

El alisador RESPECTISSIM LISS es un aparato totalmente innovador.
Gracias a su sistema « **ULTRA TENSIÓN** », que estira el cabello antes de la acción de las placas, se consigue un alisado perfecto a 170°C*, tan eficaz como con un alisador clásico a 230°C.
**En comparación con Calor/Rowenta Respect® . Prueba realizada sobre cabello caucásico no sensibilizado - Francia/Febrero de 2011

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
A. Pinzas
B. Placas alisadoras, revestimiento de cerámica, titánio e prata
C. Placas flotantes
D. Sistema ultra-tensão
E. Indicador luminoso
F. Pantalla digital
G. Botones -/+ para disminuir/aumentar la temperatura
y bloquear /desbloquear la temperatura seleccionada
H. Botones de selección de estado del cabello:
H1. **Healthy** = sano
H2. **Fragile** = frágil
H3. **Damaged** = dañado
I. Interruptor encendido/apagado + seleccionador de tipo de cabello:
0 = Desligar
● = cabello ondulados
●● = cabello encaracolados
●●● = cabello crespo
J. Sistema « IONIC »
K. Sistema de bloqueo (bloqueo y desbloqueo de las pinzas)
L. Salida del cable giratorio
M. Cable de alimentación eléctrica
N. Funda.

2. CONSEJOS DE SEGURIDAD
• Por su seguridad, este aparato cumple las normas y disposiciones aplicables (Directivas de Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Medio ambiente...).
• Los accesorios del aparato alcanzan una elevada temperatura durante su uso. Evite el contacto con la piel. Asegúrese de que el cable de alimentación no se encuentre nunca en contacto con las partes calientes del aparato.
• Asegúrese de que la tensión de su instalación eléctrica se corresponde con la de su aparato. Cualquier error en la conexión puede causar daños irreversibles que no cubre la garantía.
• Para asegurar una protección complementaria, se recomienda que la instalación en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño disponga de un diferencial de corriente residual (DDR) que no exceda los 30 mA. Pida consejo a su instalador.
• La instalación del aparato y su uso debe cumplir no obstante las normas en vigor en su país.
• ATENCIÓN: No utilice este aparato cerca de la bañera, de la ducha, del lavabo o de cualquier otro recipiente que contenga agua.
• Cuando utilice el aparato en un cuarto de baño, desconéctelo después de utilizarlo, ya que la proximidad del agua puede suponer un peligro incluso aunque no esté en marcha.
• Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimientos, a menos que estas hayan contado por medio de una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
• En caso de que el cable de alimentación esté dañado, éste deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio postventa o por personas cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.
• No utilice el aparato y contacte un Servicio Autorizado si su aparato: se ha caído, no funciona normalmente.
• El aparato debe desconectarse de su limpieza y mantenimiento, en caso de anomalías en su funcionamiento, una vez que haya terminado de utilizarlo.
• No lo utilice si el cable está dañado
• No sumerja ni pase por debajo el agua, ni siquiera para limpiarlo.
• No lo sujete con las manos húmedas.
• No lo sujete por la carcasa que está caliente, sino por el asa.
• No lo desconecte tirando del cable, sino tirando del enchufe.
• No utilice ningún alargador eléctrico.
• No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.
• No lo utilice con una temperatura inferior a 0°C ni superior a 35°C.

GARANTÍA:
Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico. No puede utilizarse con fines profesionales.
La garantía quedará anulada y dejará de ser válida en caso de un uso incorrecto.

3. ENCENDIDO
N.B. : La movilidad de las placas alisadoras (B/C) es normal y contribuye a la calidad del alisado.
Enchufe el aparato.
Para abrir las pinzas, deslice el boton « Lock System » (K)
Para activar la alimentación eléctrica del aparato, pulse el interruptor encendido/apagado + tipo de cabello (I).
Para fijar la temperatura de alisado ideal para su cabello, es necesario seleccionar 2 parámetros: el tipo y el estado del cabello.

FASE 1: su TIPO de cabello
Sitúe el interruptor (I) en una de las 3 posiciones del «**Tipo de cabello**» :

- Cabello ondulado => ●
- Cabello rizado => ●●
- Cabello encrespado => ●●●

Los 3 indicadores LED luminosos (H) empezarán a parpadear. Ahora debe seleccionar el segundo parámetro.

FASE 2: el ESTADO de su cabello
Seleccione el **Estado de su cabello**, en el momento del alisado, pulsando uno de los 3 botones (H1, H2 o H3) asociado a un indicador LED de un color determinado:

- Es sano, , grueso, resistente... = « **Healthy** » LED verde
- Es frágil, fino, seco... = « **Fragile** » LED azul
- Está dañado, con las puntas abiertas, = « **Damaged** » LED naranja
quebradizo, seco, teñido...

En este momento, la pantalla indicadora de la temperatura (F) y el indicador luminoso (E) se encenderán y su color coincidirá con el del LED.
Se le sugerirá una temperatura que parpadeará en el centro de la pantalla. La temperatura indicada dejará de parpadear cuando se alcance dicha temperatura.También se puede modificar la temperatura recomendada con los botones (G):
Use « - » para bajarla o « + » para incrementarla.
También es posible modificar su selección con los botones «Estado del cabello» (H) o "Naturaleza del cabello» (I).

FASE 3: Bloqueo / desbloqueo de la temperatura
N.B.: Con el fin de evitar cualquier cambio no deseado durante la utilización del aparato éste está equipado con una función de bloqueo.
- Bloquee su nivel de temperatura durante la utilización del aparato manteniendo pulsado 3 segundos el botón (G). Su selección de temperatura queda bloqueada, un candado aparece en la pantalla para indicar que el bloqueo del aparato está activado. Si desea modificar la temperatura del aparato, o su selección, tendrá que desbloquearlo:
- Vuelva a pulsar el mismo botón 3 segundos (G). Su selección se ha desbloqueado y el candado se abre.
- Para apagar el aparato, ponga el interruptor Encendido/apagado +Tipo de cabello (I) en la posición 0.
- Después de utilizarlo: cierre las pinzas, use el «Lock System » (K), desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente antes de guardarlo.

Parada automática del aparato:
Para su seguridad, este aparato está equipado con un sistema de apagado automático después transcurrir 60 minutos. Si desea volver a encender el aparato, consulte el apartado ENCENDIDO.

4. ALISADO
ATENCION, este aparato se utiliza en un sentido muy definido: siempre con el sistema ULTRA TENSION (D) orientado hacia abajo (fig. 1)
El cabello debe estar desenredado, limpio y seco.
• No utilice el aparato sobre cabello sintético (pelucas, extensiones...)
• Forme un mechón de varios centímetros de longitud, péinelo y sitúelo entre las placas (Fig.2)
Coloque el cabello entre las placas y deslice el aparato lentamente, desde la raíz a las puntas (Fig.3).
El revestimiento de las placas protege su cabello contra el sobrecalentamiento, mediante un reparto del calor uniforme.
• Espere a que se enfríe el cabello alisado antes de peinarlo.

ASTUCIAS DEL PELUQUERO
• Comience siempre por alisar las mechas de abajo: trabaje en primer lugar la nuca y luego los costados para terminar por la parte delantera.
• Para evitar estrias a lo largo, trabaje con un movimiento suave y continuo.

5. MANTENIMIENTO
¡ATENCION!: Desconectar siempre el aparato y dejarlo enfriar antes de limpiarlo.
• Para limpiar el aparato: desconéctelo, pase un paño húmedo y séquelo con un paño seco.

6. ¡COLABOREMOS EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE!
Su aparato contiene un gran número de materiales valorizables o reciclables.
Llévelo a un punto de recogida o en su defecto a un servicio técnico autorizado para que realice su tratamiento.

7. PROBLEMAS:
• **Percibe cierta resistencia en el cabello durante el alisado:**
- Es normal. Se trata precisamente del sistema ULTRATENSION, que estira su cabello antes de calentarlo.

• **La falta eficacia al alisado:**
- Apriete más firmemente el mechón de pelo con las placas alisadoras
- Deslice el aparato más despacio
- Incremente la temperatura con el botón « + » (G)
- Asegúrese de utilizar el aparato en la dirección adecuada (Fig.3)

• **Es imposible modificar la temperatura:**
- Compruebe que el nivel de temperatura no está bloqueado (ver el apartado 3/3).

• **La pantalla indicadora de la temperatura no se enciende:**
- Es normal, el indicador no se activa a temperaturas comprendidas entre los 130°C y los 150°C.

• **La pantalla indicadora parpadea con un color rojo sin indicación alguna:**
- El aparato tiene algún fallo. Hágalo llegar a un Centro de Servicio Técnico autorizado.

P

Leia atentamente o folheto de instruções e os conselhos de segurança antes da primeira utilização do aparelho.

O alisador de cabelo RESPECTISSIM LISS é um aparelho totalmente inovador.
Graças ao seu sistema « **ULTRA TENSÃO** », que estira o cabelo antes de o aquecer, permite um alisamento perfeito a 170°C*, tão eficaz quanto um alisador clássico a 230°C.
**Comparado com Calor/Rowenta Respect® - Teste realizado em cabelos caucasianos não sensibilizados - França/Fevereiro de 2011.

1. DESCRIÇÃO GERAL
A. Pinças
B. Placas alisadoras, revestimento de cerâmica, titânio e prata
C. Placas flutuantes
D. Sistema ultra-tensão
E. Indicador luminoso
F. Ecrã digital
G. Botões -/+ para diminuir/aumentar a temperatura
e de bloqueio/desbloqueio da temperatura seleccionada
H. Botões de selecção do estado do cabelo :
H1. **Healthy** = saudável
H2. **Fragile** = fragilizado
H3. **Damaged** = danificado
I. Interruptor ligar/desligar + Tipo de cabelo:
0 = Desligar
● = cabelos ondulados
●● = cabelos encaracolados
●●● = cabelos frisados
J. Sistema «IONIC»
K. Lock System (bloqueio e desbloqueio das pinças)
L. Saída de cabo rotativa
M. Cabo de alimentação
N. Bolsa de arrumação.

2. SEGURANÇA
• Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentos aplicáveis (Directivas Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Meio Ambiente...).
• Os acessórios do aparelho ficam muito quentes no decorrer de sua utilização. Evite o contacto com a pele. Certifique-se que o cabo de aliment

N

Før brug, les bruksanvisningen og sikkerhetsråderne meget nøje.

Glattetangen RESPECTISSIM LISS er et helt innovativt apparat.
Takket være det unike systemet **« ULTRA TENSION »**, som strekker håret før det varmes opp, oppnår man en perfekt glatting av håret ved 170°C*, like effektiv som med en klassisk glattetang ved 230°C.
* Sammenlignet med Calor/Rowenta Respect® - Test utført på kauksasisk hårtype som ikke er overoprinftlig – Frankrike/Februar 2011.

1. GENERELL BESKRIVELSE

A. Tenger
B. Glattetaplet, med belegg i CeramicTitanium Silver
C. Flytende plater
D. UltraTension-systemet
E. Lysindikator
F. Digital display
G. -/+ knapp for å senke/øke temperaturen
og for å blokkere/deblokkere den valgte temperaturen
H.Valgknapp i fjernet tilstand til høyre tilstand:
H1. **Healthy** = sunt hår
H2. **Fragile** = skjørt hår
H3. **Damaged** = skadet hår
I. På/av i hårtype-bryter:
0 = Av
● = mykt hår med fall
●● = krøllet hår
●●● = småkrøllet hår, afrohår
J. System « IONIC »
K. Lock System (låsing og opplåsing av tengene)
L. Roterende uttak av ledning
M. Strømledning
N. Oppbevaringsposse

2. SIKKERHET

• Av hensyn til din sikkerhet er dette apparatet i samsvar med gyldige normer og regler (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljø ...).
• Apparatets tilbehørsdeler blir meget varme under användningen. Undvik kontakt med huden. Se till att sladden aldrig kommer i kontakt med apparatens varma delar.
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. All felanslutning kan orsaka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller.
• För en ökad säkerhet, är det lämpligt att installera en jordfelsbrytare med märkutlösningsström som inte överskrider 30mA i badrumsmiljöns strömkrets. Rådfråga en behörig elinstallatör.
• Apparatenär installation och användning måste emellertid uppfylla de normer som gäller i ditt land.
OBSERVERA: Använd aldrig apparaten i närheten av vatten i badkar, dusch, tvättställ eller andra kärl...
• När apparaten används i ett badrum, dra ut kontakten efter användning då närheten till vatten kan medföra fara även om apparaten inte är på.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller lär förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.
• Om sladden skadats, ska den bytas ut av tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad eller av behörig fackman, för att undvika fara.
• Använd inte apparaten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad om:
- den har fallit,
- den har funktionsstörningar.
• Koppla ur apparaten:
- före rengöring och underhåll
- vid felsökningar
- så snart du inte använder den.
• Använd den inte om sladden är skadad.
• Doppa inte ner den vatten under rinnande vatten, inte ens vid rengöring.
• Håll den inte med fuktiga händer.
• Håll inte i den varma delen, använd endast handtaget.
• Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden, fatta tag i stickkontakten.
• Använd inte en förlängningssladd.
• Rengör inte med skurmedel eller frätande medel.
• Använd den inte vid en temperatur lägre än 0 °C och högre än 35 °C.

GARANTI:
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den skall inte användas i yrkesmässigt syfte. Garantin träder ur kraft och gäller inte vid felaktig användning.

3. FÖRE ANVÄNDNING

Obs! Plattorna (B/C) rör sig vid användning, det är helt normalt och bidrar till ett bättre resultat.
Sätt i strömsladden i vägguttaket.
Tryck på knappen "Lock System" (K) för att öppna tången
Starta plattängen genom att trycka på start-/stoppknappen « hårtyp » (I).
Bestäm lämplig temperatur för ditt hår utifrån två parameter: din hårtyp och hårets skick:

ETAPP 1: din HÅRTYPE
Sett brytaren (I) på en av de tre posisjonene for « Hårtype »:

- Mykt hår med fall	=> ●
- Krøllete hår	=> ●●
- Småkrøllet hår eller afrohår	=> ●●●

De tre LED-ene (H) begynner å blinke. Du må nå foreta den andre innstillingen.

ETAPP 2: HåretsTILSTAND
Velg Hårets Tilstand når du anvender rettetangen, ved å trykke på en av de tre knappene (H1 eller H2 eller H3), som hver har en tilsvarende LED med en farge.

- Håret er sunt, tykt og sterkt...	= « **Healthy** » Grønn LED
- Håret er skjørt, tynt, tørt...	= « **Fragile** » Blå LED-lampa
- Håret er skadet, splittet, ulterkvet, farget eller bleket...	= « **Damaged** » Oransje LED

Displayet viser nå temperaturen (F) og en lysindikator (E) som lyser i samme farge som LED-en.
Du får tilbud om en temperatur: Den blinker i midten av displayet. Displayet slutter å blinke når temperaturen er nådd.
Du kan selvfølgelig endre den anbefalte temperaturen ved hjelp av knappene (G):
+ - > for å redusere eller + + for å øke.
Det er også mulig å endre valget ved hjelp av knappene "HåretsTilstand" (H) eller "Hårtype" (I).

ETAPP 3: Blokkering / deblokkering av temperaturen
NB: For å unngå feilhåndtering (utrivillig trykk på reguleringsknappene under bruk) er dette apparatet utstyrt med en låsefunksjon.
- Du låser temperaturnivået under bruk ved å trykke i tre sekunder på knappen (G). Reguleringen blokkeres, og et hengelåssymbol vises i displayet. Dersom du ønsker å endre temperatur eller valg, må du deblokkere innstillingen:
- Trykk en gang til i tre sekunder på den samme knappen (G). Reguleringen deblokkeres, og hengelåssymbolet åpnes.
- For å skru av apparatet, sett På/Av « Hårtype-bryteren (I) i posisjon 0.
- Etter bruk: Lukk igjen tengene, bruk « Lock System » (K), kople fra apparatet og la det bli helt kaldt før du rydder det bort.

Automatisk stopp av apparatet:
Av sikkerhetsgrunner er dette apparatet utstyrt med et system som automatisk slår apparatet av etter 60 minutter. Dersom du ønsker å skru apparatet på igjen, se avsnittet TA APPARATET I BRUK.

4. RETTING/GLATTING

VÆR OPPMERKSOM PÅ at dette apparatet altid bruges i samme retning: Det skal alltid brukes med systemet ULTRA TENSION (D) vendt nedover (fig.1)
Håret må ikke være floket, og det skal være rent og tørt.
• Bruk ikke apparatet på syntetisk hår (parykk, ekstensjoner...)
• Lag en liten lokk som er noen centimeter bred, gre denne lokken og anbring den mellom platene (Fig. 2).
Klem platene rundt håret og la apparatet gli sakte nedover, fra hårroten til hårtuppene (Fig.3).
• Beleggget på platene beskytter håret mot for høye temperaturer, fordi det gir en helt jevn fordeling av varmen.
• Vent til det rettede håret har blitt helt kaldt før du gjør det.

FRISØRTIPS
• Start alltid med å rette ut de sverste lokkene: først i nakken, så sidene og til slutt foran.
• For å unngå langsgående riffer må du arbeide med jevne og sammenhengende bevegelser.

5. VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG! :Trekk alltid apparatets støpsel ut av stikkontakten og la det avkjøles.
• Når du skal rengjøre apparatet: Frakoble det og tørk av det med en fuktet klut og til slutt med en tørr klut.

6. MILJØVERN!

Apparatet inneholder mange gjenvinnbare og resirkulerbare materialer.
Ta det med til et oppsamlingssted etter et godkjent servicesenter slik at avfallet kan behandles.

7. DERSOM DET SKULLE OPPSTÅ PROBLEMER:

• Du kjenner en motstand i håret under rettingen:
- Det er helt normalt. Det er selve prinsippet med ULTRATENSION, som strekker ut håret inan det hettas upp.

• Glattingen er ikke tilstrekkelig effektiv:
- Klem glattetplatene hardere rundt hårlokken.
- Beveg apparatet saktere
- Øk temperaturen med hjelp av knappen « + » (G)
- Påse at apparatet brukes i riktig retning (Fig. 3)

• Det er ikke nådig å skifte temperatur:
- Sjekk om ikke temperaturnivået er blokkert (jf. rubrikk 3/3).

• Temperaturdisplayet forblir svart:
Det er normalt. Displayet lyser ikke for temperaturer mellom 130°C og 150°C.

• Displayet blinker rødt uten noen indikasjoner:
- Apparatet er defekt. Lever det inn til et autorisert servicecenter.

S

Läs bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter noggrant före användning.

Plattängen RESPECTISSIM LISS är en helt ny, innovativ apparat.
Tack vare **ULTRA TENSION**-systemet som strækker håret ut, inden det varmes, gør dette glattejern det muligt at opnå en perfekt glatning vet 170°C* og er lige så effektivt som et klassisk glattejern ved 230 °C.
*Sammenlignet med Calor/Rowenta Respect® - Test utført på västeuropeiskt, oskadat hår – Frankrike, Februari 2011.

1. ALLMÄN BESKRIVNING

A. Tänger
B. Plattor med keramisk titan- och silverbeläggning
C. Rörliga plattor
D. Ultra Tension-systemet
E. Ljusfunktion
F. Digitalskärm
G. -/+knappar för att höja/sänka temperaturen och låsa/låsa upp vald temperatur
H. Knappar för att ange hårets skick:
H1. **Healthy** = gott skick
H2. **Fragile** = ömtåligt hår
H3. **Damaged** = skadat hår
I. Start-/stoppknapp + hårtyp:
0 = stopp
● = mjukt, vågigt hår
●● = lockigt hår
●●● = krusigt hår, afrohår
J. "IONIC"-system
K. Låssystem (låsa och låsa upp tängarna)
L. Ljudlig för vridbar sladd
M. Strömsladd
N. Förvaringsväska

2. SÄKERHET

• Apparatens säkerhet uppfyller gällande bestämmelser och standarder (lågspänningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, miljö...).
• Apparatens tillbehörsdelar blir mycket varma under användningen. Undvik kontakt med huden. Se till att sladden aldrig kommer i kontakt med apparatens varma delar.
• Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som anges på apparaten. All felanslutning kan orsaka irreparabla skador och gör att garantin inte gäller.
• För en ökad säkerhet, är det lämpligt att installera en jordfelsbrytare med märkutlösningsström som inte överskrider 30mA i badrumsmiljöns strömkrets. Rådfråga en behörig elinstallatör.
• Apparatenär installation och användning måste emellertid uppfylla de normer som gäller i ditt land.
OBSERVERA: Använd aldrig apparaten i närheten av vatten i badkar, dusch, tvättställ eller andra kärl...
• När apparaten används i ett badrum, dra ut kontakten efter användning då närheten till vatten kan medföra fara även om apparaten inte är på.
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller lär förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten.
• Om sladden skadats, ska den bytas ut av tillverkaren, på tillverkarens serviceverkstad eller av behörig fackman, för att undvika fara.
• Använd inte apparaten och kontakta en auktoriserad serviceverkstad om:
- den har fallit,
- den har funktionsstörningar.
• Koppla ur apparaten:
- före rengöring och underhåll
- vid felsökningar
- så snart du inte använder den.
• Använd den inte om sladden är skadad.
• Doppa inte ner den vatten under rinnande vatten, inte ens vid rengöring.
• Håll den inte med fuktiga händer.
• Håll inte i den varma delen, använd endast handtaget.
• Koppla inte ur apparaten genom att dra i sladden, fatta tag i stickkontakten.
• Använd inte en förlängningssladd.
• Rengör inte med skurmedel eller frätande medel.
• Använd den inte vid en temperatur lägre än 0 °C och högre än 35 °C.

GARANTI:
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk. Den skall inte användas i yrkesmässigt syfte. Garantin träder ur kraft och gäller inte vid felaktig användning.

3. FÖRE ANVÄNDNING

Obs! Plattorna (B/C) rör sig vid användning, det är helt normalt och bidrar till ett bättre resultat.
Sätt i strömsladden i vägguttaket.
Tryck på knappen "Lock System" (K) för att öppna tången
Starta plattängen genom att trycka på start-/stoppknappen « hårtyp » (I).
Bestäm lämplig temperatur för ditt hår utifrån två parameter: din hårtyp och hårets skick:

ETAPP 1: din TYP av hår
Sätt start-/stoppknappen (I) i ett av tre lägen för "**Hårtyp**":

- Mjukt vågigt hår	=> ●
- Lockigt hår	=> ●●
- Mycket lockigt hår eller afrohår	=> ●●●

De 3 LED-lamporna (H) börjar blinka. Välj därefter nästa parameter.

ETAPP 2: Hårets SKICK
Välj hårets skick, vid tidpunkten för behandlingen med plattång, genom att trycka på en av knappar (H1, H2 eller H3) till vilket en LED-lampa i en viss färg hör:

Håret är sunt, tjockt och tåligt ...	= « **Healthy** » Grön LED-lampa
Håret är skört, fint och tort ...	= « **Fragile** » Blå LED-lampa
Håret är skadat, har kluvna toppar, är sprött, ...	= « **Damaged** » Orange LED-lampa
utorkat, färgat eller blekt ...	

Då tänds temperaturskärmen (F) och ljusfunktionen (E) i samma färg som vald LED-lampa.
En vinta temperatur föreslås: den blinkar i mitten av skärmen. Den slutar blinka när temperaturen uppnåtts.
Självklart går det att ändra den rekommenderade temperaturen, använd knapparna (G): "-" för att sänka eller "+" för att höja.
Du kan också ändra dina val med knapparna "Hårets skick" (H) eller "Typ av hår" (I).

ETAPP 3: Spärr på/av för temperatur
OBS! För att undvika att man kommer åt knappar av misstag under användningen är apparaten utrustad med ett knapplås.
- Las temperaturnivån under användning genom att trycka 3 sekunder på knappen (G). Temperaturen låses och ett hänglås visas på skärmen. Om du vill ändra temperatur eller andra val måste du först låsa upp:
- Tryck på samma knapp (G) en gång till i 3 sekunder. Knapplåset låses upp och hänglåset på skärmen också.
- Stäng av apparaten genom att ställa in start-/stoppknappen « Hårtyp (I) till läge 0.
- Efter användning: stäng tången, använd "Lock System" (K), dra ur kontakten och låt plattängen svalna helt innan du lägger undan den.

Automatisk avstängning:
Av säkerhetsskäl är apparaten försedd med en funktion för automatisk avstängning efter 60 min. Se stycket FÖRE ANVÄNDNING om du vill sätta på den igen.

4. PLATTFUNKTION

SE UPP, den här apparaten ska användas åt ett bestämt håll: använd den alltid med ULTRA TENSION-systemet (D) riktat nedåt (fig. 1)
Håret ska vara urtrett, rent och tort.
• Använd inte apparaten på syntetiskt hår (peruker, hårförlängning...)
• Forma en hårslinga på några centimeters bredd, kamma den och placera den i tången (fig. 2).
Kläm fast håret mellan plattorna och låt tången glida långsamt från roten till hårtoppen (fig. 3).
• Beläggningen på plattorna skyddar håret mot för höga temperaturer tack vare en jämn fördelning av värmen.
• Vänta tills hårslingan svalnat innan du friserar håret.

HÅRFRISÖRSKANS TIPS
• Börja alltid med att slåta ut håret underifrån: börja med håret i nacken, sedan slingorna på sidorna och avsluta med slingorna längst fram.
• För att förhindra räffor på längden, arbeta med mjuka och oavbrutna rörelser.

5. UNDERHÅLL

VARNING! : Koppla alltid från apparaten och låt den kallna, innan du rengör den.
• För att rengöra apparaten: koppla ifrån den, rengör den med fuktad trasa och torka den med en torr trasa.

6. VAR RÄDD OM MILJÖN!

Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad servicverkstad för omhändertagande och behandling.

7. OM PROBLEM UPPSTÅR:

• Du känner att det drar i håret under användning:
- Det är normalt, det är själva poängen med ULTRATENSION-systemet, det drar ut håret innan det hettas upp.

• Plattfunktionen är inte tillräckligt effektiv:
- Kläm åt hårdare med tången på hårslingan
- Dra tången långsammare
- Höj temperaturen med knappen "+" (G)
- Kontrollera att du håller tången åt rätt håll (fig. 3)

• Det går inte att ändra temperatur
- Kontrollera att temperaturen inte är knapplåst (se stycket om etapp 3).

• Digitalskärmen för temperatur tänds inte:
- Det är normalt, den tänds inte för temperaturer mellan 130 °C och 150 °C.

• Digitalskärmen blinkar rött utan något meddelande:
- Apparaten är defekt. Lämna tillbaka den till ett godkänt servicecenter.

DK

Læs brugsanvisningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem, inden glattejernet tages i brug.

RESPECTISSIM LISS-glattejernet er et fuldstændigt nyskabende apparat.
Takket være det unikke **« ULTRA TENSION »**-system, som strækker håret ud, inden det varmes, gør dette glattejern det muligt at opnå en perfekt glatning ved 170°C* og er lige så effektivt som et klassisk glattejern ved 230 °C.
*Sammenlignet med Calor/Rowenta Respect® - Test udført på normalt, kaukasisk hår – Frankrig/Februar 2011.

1. GENEREL BESKRIVELSE

A. Tang
B. Glatteplader med CeramicTitanium Silver-belægning
C. Bevægelige plader
D. UltraTension-systemet
E. Lysende kant
F. Digitalt display
G. -/+ knapper til regulering af temperaturen
og låsning/oplåsning af den valgte temperatur
H. Knapper for valg af hårets tilstand:
H1. **Healthy** = Sundt
H2. **Fragile** = Skrøbeligt
H3. **Damaged** = Beskadiget
I. Tænd/sluk-knap, samt knap for valg af hårtype:
0 = Sluket
● = Let bølget hår
●● = Krøllet hår
●●● = Meget krøllet hår, afrohår
J. « IONIC »-system
K. Lock System (låsning og oplåsning af tangen)
L. Drejeledningens udgang
M. Tilslutningsledning
N. Opbevaringstaske

2. SIKKERHED

• Af hensyn til brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder (lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
• Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningen aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
• Kontroller at nettilslutningen overensstemmer med den som anges på apparatet. En forkert tilslutning kan forårsage varige skader som ikke dækkes av garantien.
• For en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefaler vi at installere et HPFI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som ikke udløses ved en strøm på 30 mA. Rådspørg din el-installatør.
• Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
• ADVARSEL: Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, brusenrum, håndvaske eller andre beholdere.
• Når apparatet bruges i et badeværelse, skal stikket tages ud af stikkontakten efter brug, da tilstedeværelsen af vand kan udgøre en fare, selv om apparatet er slukket.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, medmindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hvis ai ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicemedarbejder eller en person med lignende kvalifikationer for at undgå enhver fare.
• Brug ikke apparatet og kontakt et autoriseret servicecenter, hvis:
- apparatet er faldet ned,
- apparatet ikke fungerer korrekt.
• Apparatet skal altid tages ud:
- før rengøring og vedligeholdelse,
- hvis det ikke kuregeren korrekt.
- så snart det ikke bruges mere,
- hvis du forlader rummet, selv et øjeblik.
• Må ikke bruges, hvis el-ledningen er beskadiget.
• Må ikke dyppes ned i vand, selv under rengøring.
• Tag ikke fat i apparatets varme dele.
• Tag ikke fat om huset, der er varmt, men tag fat om håndtaget.
• Brug altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen, men tag fat om selve stikket.
• Brug ikke forlængerledning.
• Må ikke rengøres med skurende eller ætsende midler.
• Må ikke bruges ved en temperatur på under 0 °C og over 35 °C.

GARANTI:
Apparatet er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. Det må ikke bruges til erhvervsmæssige formål. Garantien bortfalder og er ugyldig i tilfælde af en forkert brug.

3. IBRUGTAGNING

OBS: Det er normalt, at de bevægelige plader (B/C) er mobile, hvilket indvirker på glatningens kvalitet.
Tilslut apparatet.
Åbn tangen ved at trække i "Lock System"-knappen (K).
Apparatet startes og ved at trykke på tænd/sluk-knappen, samt knappen for valg af hårtype (I).
Temperaturen for den ideelle glatning af dit hår fastsættes ved at vælge ud fra 2 parametre: din hårtype og dit hårs tilstand.

TRIN 1: HårTYPE
Indstil tænd/sluk-knappen (I) i en af de 3 positioner for "**Hårtype**":

- Let bølget hår	=> ●
- Krøllet hår	=> ●●
- Meget krøllet hår eller afrohår	=> ●●●

De 3 LED-signallamper (H) begynder at blinke. Indstillingen for det andet parameter skal nu foretages.

TRIN 2 : Hårets TILSTAND
Vælg dit hårs tilstand i det øjeblik, håret skal glattes, ved at trykke på en af de 3 knapper (H1 eller H2 eller H3), som er tilknyttet en farvet LED-signallampe:

Håret er sundt, tykt og modstandsdygtigt...	= « **Healthy** » Grøn LED
Håret er skrøbeligt, fint og tørt...	= « **Fragile** » Blå LED
Håret er beskadiget, spaltet, knækket let, udtørret, farvet eller affarvet...	= « **Damaged** » Orange LED

Temperaturdisplayet (F) og den lysende kant (E) tænder nu og lyser i samme farve som LED-signallampen.
En temperatur foreslås og blinker i displayets midte. Den stopper med at blinke, når temperaturen er nået.
Du kan naturligvis ændre den anbefalede temperatur ved hjælp af knapperne (G):
"-" for at reducere temperaturen eller "+" for at øge den.
Det er også muligt at ændre dit valg ved hjælp af knapperne "Hårets tilstand" (H) eller "Hårtype" (I).

TRIN 3: Låsning/oplåsning af temperaturen
OBS: For at undgå fejl ved betjening (utilsigtet tryk på indstillingsknapperne under brug af apparatet) er apparatet udstyret med en låsefunktion.
- Lås temperaturen under anvendelse ved at trykke på knappen (G) i 3 sek. Indstillingen låses, og en lukket hængelås viser sig på displayet. Hvis du ønsker at ændre apparatets temperatur eller dit valg, skal du op låse det op:
- Tryk igen på den samme knap (G) i 3 sek. Din indstilling låses op, og hængelåsen åbner sig.
- Apparatet slukkes ved at indstille tænd/sluk-knappen, samt knappen for hårtype (I) i position 0.
- Efter brug: Luk tangen, anvend "Lock System" (K), tag stikket til apparatet ud af stikkontakten, og lad glattejernet køle helt af, før det lægges væk.

Automatisk afbrydefunktion:
Af hensyn til din sikkerhed er apparatet udstyret med en automatisk afbrydefunktion, der aktiverer efter 60 minutter. Hvis du ønsker at tage glattejernet i brug igen, henvises til afsnittet IBRUGTAGNING.

4. GLATNING

ADVARSEL: Dette apparat anvendes i en bestemt retning. Anvend altid produktet med ULTRA TENSION-systemet (D) i nedadgående retning (fig. 1)
Håret skal være rent, tørt og ikke filtret.
• Apparatet må ikke anvendes på kunstigt hår (parykker, extensions...).
• Tag en lille lok hår af tangen med en centimeters bredde, red håret og læg det mellem pladerne (Fig. 2).
Tryk pladerne sammen om håret, og lad langsomt apparatet glide fra hårrødderne og ud mod spidserne (Fig. 3).
• Pladernes belægning beskytter håret mod for høje temperaturer vet at give en jævn fordeling af varmen.
• Lad det glattede hår afkøle, inden det redes.

FRISØRENSTIPS
• Start altid med at glatte de inderste lokker. Glat først håret i nakken, derefter i siderne, og slut af med håret foran.
• For at undgå kanter på lange lokker, skal der arbejdes i en smidig og uafbrudt bevægelse.

5. VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! : Apparatets stik skal altid trækkes ud af stikkontakten, og det skal være helt kølet af, inden der foretages rengøring af apparatet.
• Sådan rengøres apparatet:Træk stikket ud af stikkontakten, og tør apparatet af med en fugtig klud.Tør efter med en tør klud.

6. VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET!

Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges eller genvindes.
Aflever det på kommunens genbrugsstation eller på et autoriseret servicværksted, når det ikke skal bruges mere.

7. ITILFÆLDE AF PROBLEMER:

• Du fornemmer en modstand i håret under glætningen:
- Det er normalt. Det er selve princippet i ULTRATENSION-systemet, som strækker dit hår ud, inden det varmes.

• Glætningen er uden synlig virkning:
- Klem glættepladerne mere om hårlokken.
- Lad apparatet glide i en langsommere bevægelse.
- Øg temperaturen ved hjælp af "+"-knappen (G).
- Kontroller, at apparatet føres i den rigtige retning (Fig. 3)

• Det er umuligt at ændre temperaturen:
- Kontroller, at temperaturniveauet ikke er låst (jvf. rubrik 3/3).

•Temperaturdisplayet lyser ikke:
- Det er normalt. Temperaturdisplayet lyser ikke ved temperaturer mellem 130 °C og 150 °C.

• Displayet blinker rødt uden nogen indikationer:
- Apparatet er defekt. Indlever det venligst til et autoriseret servicecenter.

FIN

Lue käyttöohjeet sekä turvaohjeet huolellisesti aina ennen käyttöä.

RESPECTISSIM LISS –suoristin on täysin innovatiivinen laite.
« ULTRA TENSION » -järjestelmä venyttää hiuksen ennen sen lämmittämistä. Järjestelmä mahdollistaa täydellisen hiustensuoristuksen 170 °C* lämpötilassa, mikä on yhtä tehokas kuin perinteisellä 230 °C lämpötilan suoristimella.
*Verrattu Calor/Rowenta Respect® -laitteisiin – Testi suoritettu normaaleilin kaukasiaisilaistyyppisiin hiuksiin – Ranskassa/Helmikuussa 2011.

1. GENERELL BESKRIVELSE

A. Tang
B. Glattetaplet med CeramicTitanium Silver-belægning
C. Bevægelige plader
D. UltraTension-systemet
E. Lysende kant
F. Digitalt display
G. -/+ knapper til regulering af temperaturen
og låsning/oplåsning af den valgte temperatur
H. Knapper for valg af hårets tilstand:
H1. **Healthy** = Sundt
H2. **Fragile** = Skrøbeligt
H3. **Damaged** = Beskadiget
I. Tænd/sluk-knap, samt knap for valg af hårtype:
0 = Sluket
● = Let bølget hår
●● = Krøllet hår
●●● = Meget krøllet hår, afrohår
J. « IONIC »-system
K. Lock System (låsning og oplåsning af tangen)
L. Drejeledningens udgang
M. Tilslutningsledning
N. Opbevaringstaske

2. SIKKERHED

• Af hensyn til brugerens sikkerhed er dette apparat i overensstemmelse med gældende standarder (lavspændingsdirektiv, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Miljøbeskyttelse...).
• Apparatets tilbehørsdele bliver meget varme under brug. Undgå kontakt med huden. Sørg for at ledningen aldrig kommer i kontakt med apparatets varme dele.
• Kontroller at nettilslutningen overensstemmer med den som anges på apparatet. En forkert tilslutning kan forårsage varige skader som ikke dækkes af garantien.
• For en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefaler vi at installere et HPFI-relæ i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset og som ikke udløses ved en strøm på 30 mA. Rådspørg din el-installatør.
• Apparatets installation og anvendelse skal dog være i overensstemmelse med gældende standarder i dit land.
• ADVARSEL: Brug aldrig dette apparat i nærheden af vand i badekar, brusenrum, håndvaske eller andre beholdere.
• Når apparatet bruges i et badeværelse, skal stikket tages ud af stikkontakten efter brug, da tilstedeværelsen af vand kan udgøre en fare, selv om apparatet er slukket.
• Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blottet for erfaring eller kendskab, medmindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af dette apparat af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Hvis ai ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicemedarbejder eller en person med lignende kvalifikationer for at undgå enhver fare.
• Brug ikke apparatet og kontakt et autoriseret servicecenter, hvis:
- apparatet er faldet ned,
- apparatet ikke fungerer korrekt.
• Apparatet skal altid tages ud:
- før rengøring og vedligeholdelse,
- hvis det ikke kuregeren korrekt.
- så snart det ikke bruges mere,
- hvis du forlader rummet, selv et øjeblik.
• Må ikke bruges, hvis el-ledningen er beskadiget.
• Må ikke dyppes ned i vand, selv under rengøring.
• Tag ikke fat i apparatets varme dele.
• Tag ikke fat om huset, der er varmt, men tag fat om håndtaget.
• Brug altid stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen, men tag fat om selve stikket.
• Brug ikke forlængerledning.
• Må ikke rengøres med skurende eller ætsende midler.
• Må ikke bruges ved en temperatur på under 0 °C og over 35 °C.

GARANTI:
Apparatet er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. Det må ikke bruges til erhvervsmæssige formål. Garantien bortfalder og er ugyldig i tilfælde af en forkert brug.

3. IBRUGTAGNING

OBS: Det er normalt, at de bevægelige plader (B/C) er mobile, hvilket indvirker på glatningens kvalitet.
Tilslut apparatet.
Åbn tangen ved at trække i "Lock System"-knappen (K).
Apparatet startes og ved at trykke på tænd/sluk-knappen, samt knappen for valg af hårtype (I).
Temperaturen for den ideelle glatning af dit hår fastsættes ved at vælge ud fra 2 parametre: din hårtype og dit hårs tilstand.

TRIN 1: HårTYPE
Indstil tænd/sluk-knappen (I) i en af de 3 positioner for "**Hårtype**":

- Let bølget hår	=> ●
- Krøllet hår	=> ●●
- Meget krøllet hår eller afrohår	=> ●●●

De 3 LED-signallamper (H) begynder at blinke. Indstillingen for det andet parameter skal nu foretages.

TRIN 2 : Hårets TILSTAND
Vælg dit hårs tilstand i det øjeblik, håret skal glattes, ved at trykke på en af de 3 knapper (H1 eller H2 eller H3), som er tilknyttet en farvet LED-signallampe:

Håret er sundt, tykt og modstandsdygtigt...	= « **Healthy** » Grøn LED
Håret er skrøbeligt, fint og tørt...	= « **Fragile** » Blå LED
Håret er beskadiget, spaltet, knækket let, udtørret, farvet eller affarvet...	= « **Damaged** » Orange LED

Temperaturdisplayet (F) og den lysende kant (E) tænder nu og lyser i samme farve som LED-signallampen.
En temperatur foreslås og blinker i displayets midte. Den stopper med at blinke, når temperaturen er nået.
Du kan naturligvis ændre den anbefalede temperatur ved hjælp af knapperne (G):
"-" for at reducere temperaturen eller "+" for at øge den.
Det er også muligt at ændre dit valg ved hjælp af knapperne "Hårets tilstand" (H) eller "Hårtype" (I).

TRIN 3: Låsning/oplåsning af temperaturen
OBS: For at undgå fejl ved betjening (utilsigtet tryk på indstillingsknapperne under brug af apparatet) er apparatet udstyret med en låsefunktion.
- Lås temperaturen under anvendelse ved at trykke på knappen (G) i 3 sek. Indstillingen låses, og en lukket hængelås viser sig på displayet. Hvis du ønsker at ændre apparatets temperatur eller dit valg, skal du op låse det op:
- Tryk igen på den samme knap (G) i 3 sek. Din indstilling låses op, og hængelåsen åbner sig.
- Apparatet slukkes ved at indstille tænd/sluk-knappen, samt knappen for hårtype (I) i position 0.
- Efter brug: Luk tangen, anvend "Lock System" (K), tag stikket til apparatet ud af stikkontakten, og lad glattejernet køle helt af, før det lægges væk.

Automatisk afbrydefunktion:
Af hensyn til din sikkerhed er apparatet udstyret med en automatisk afbrydefunktion, der aktiverer efter 60 minutter. Hvis du ønsker at tage glattejernet i brug igen, henvises til afsnittet IBRUGTAGNING.

4. GLATNING

ADVARSEL: Dette apparat anvendes i en bestemt retning. Anvend altid produktet med ULTRA TENSION-systemet (D) i nedadgående retning (fig. 1)
Håret skal være rent, tørt og ikke filtret.
• Apparatet må ikke anvendes på kunstigt hår (parykker, extensions...).
• Tag en lille lok hår af tangen med en centimeters bredde, red håret og læg det mellem pladerne (Fig. 2).
Tryk pladerne sammen om håret, og lad langsomt apparatet glide fra hårrødderne og ud mod spidserne (Fig. 3).
• Pladernes belægning beskytter håret mod for høje temperaturer vet at give en jævn fordeling af varmen.
• Lad det glattede hår afkøle, inden det redes.

FRISØRENSTIPS
• Start altid med at glatte de inderste lokker. Glat først håret i nakken, derefter i siderne, og slut af med håret foran.
• For at undgå kanter på lange lokker, skal der arbejdes i en smidig og uafbrudt bevægelse.

5. VEDLIGEHOLDELSE

ADVARSEL! : Apparatets stik skal altid trækkes ud af stikkontakten, og det skal være helt kølet af, inden der foretages rengøring af apparatet.
• Sådan rengøres apparatet:Træk stikket ud af stikkontakten, og tør apparatet af med en fugtig klud.Tør efter med en tør klud.

6. VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET!

Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges eller genvindes.
Aflever det på kommunens genbrugsstation eller på et autoriseret servicværksted, når det ikke skal bruges mere.

7. ITILFÆLDE AF PROBLEMER:

• Du fornemmer en modstand i håret under glætningen:
- Det er normalt. Det er selve princippet i ULTRATENSION-systemet, som strækker dit hår ud, inden det varmes.

• Glætningen er uden synlig virkning:
- Klem glættepladerne mere om hårlokken.
- Lad apparatet glide i en langsommere bevægelse.
- Øg temperaturen ved hjælp af "+"-knappen (G).
- Kontroller, at apparatet føres i den rigtige retning (Fig. 3)

• Det er umuligt at ændre temperaturen:
- Kontroller, at temperaturniveauet ikke er låst (jvf. rubrik 3/3).

•Temperaturdisplayet lyser ikke:
- Det er normalt. Temperaturdisplayet lyser ikke ved temperaturer mellem 130 °C og 150 °C.

• Displayet blinker rødt uden nogen indikationer:
- Apparatet er defekt. Indlever det venligst til et autoriseret servicecenter.

NL

Vóór gebruik de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsmaatregelen goed doorlezen.

De stijltang RESPECTISSIM LISS is een totaal vernieuwend apparaat.