ROWENTA LISSIMA

RO

18001339/12.08

1. DESCRIEREA APARATULUI

A. Accesoriu de întindere a părului
B. Piepteni
C. Plici netezitoare
D. Buton de eliberare a accesoriilor
E. Cleme de fixare
F. Buton de comandă
G. Întrerupător Clip System
H. Ochi de fixare
I. Concentrator
J. Filtru
K. Grilă din spate, amovibilă
L. Inel de reglare a întinderii

Pentru ca LISSIMA sae vă ofere satisfacție cât mai bine, înainte de utilizare citiți cu atenție manualul și instrucțiunile de securitate.

• « Ultra-liss system » :
Acest sistem exclusiv permite ca printr-o singură mișcare sae se realizeze îndreptarea părului și uscarea cu blândețe a lui.

• « Clip System » : Întrerupătorul « Clip System » comandă deschiderea și închiderea plecurilor ceramice. Acest sistem permite apucarea eficilă de par de la rădăcinile ei în întindereea ei pânăe la capăt.

2. RECOMANDĂRI PRIVIND SECURITATEA

• Accesoriile pot fi folosite numai în condițiile foarte ferite în timpul utilizării. Evitați contactul cu pielea. Codul de alimentare nu trebuie să se ofile niciodată în contact cu părțile fierbinți ale aparatului.

• Pentru siguranța dv., acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (Directiva privind joasa tensiune și cea privind Compatibilitatea electromagnetică, Reciclaj...).
• Aparatul trebuie scos din priză. Înainte de curățare și de efectuarea operațiilor de întreținere, în caz de funcționare anormală, imediat după ce nu mai utilizați, dacă vă îndepărtați de el chiar și câteva momente.
• Asigurați-vă că tensiunea instalației dvs. electrice corespunde tensiunii aparatului.
• Orice greșeală de conectare poate produce deteriorări ireparabile care nu sunt acoperite de garanție.
• Pentru o asigura o protecție suplimentară, se recomandă instalarea, în circuitul electric care alimentează sala de baie, a unui disjunctor de curent diferențial (DDR) ali cărui curent reziduul nominal să nu depășească 30 mA. Cereți sfatul electricianului dvs.
• Nu utilizați niciodată aparatul dvs. cu mâinile umede sau în apropierea apei conținute în băi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente...
• Numai când aparatul este oblazit în sala de baie, scoateți din priză după utilizare deoarece prezența apei reprezintă un pericol, chiar dacă aparatul este oprit.
• Este necesară o supravegherie strictă atunci când aparatul este utilizat pentru copii ori persoane invalide sau în prezența acestora.
• Pentru o evita orice pericol, codul de alimentare deteriorat trebuie înlocuit de fabricant, de serviciul său după vânzare sau de o personă cu o calificare similară.
• Nu folosiți aparatul și după legătura cu un centru de service agreat, dacă aparatul dvs. o cât, dacă nu mai funcționează normal.
• Aparat pe care este echipat cu un sistem de protecție termică. În cazul supraîncălzirii (de exemplu, din cauza lmbalcarii grilelor de spate), aparatul se va opri automat: contactați service-ul post-vânzare.
• Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate, sau de persoane fără experiență sau cunoștințe, numai în cazul în care au beneficiat prin intermediul unei persoane responsabilă de siguranța lor, de o supraveghere sau de instrucțiuni prealabile în ceea ce privește utilizarea aparatului.
Este recomandat să supravegheți copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
• Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat.
• Nu scufundați aparatul în apă și nu îl stropiți nici măcar în vederea curățării.
• Nu apucați aparatul cu mâinile umede.
• Nu apucați aparatul de carcasă, care este caldă, ci de mâner.
• Pentru a deconecta aparatul, nu trageți de cablu, ci de fișa de conectare.
• Nu utilizați prelungitor.
• Nu curățați aparatul cu produse abrazive sau corozive.
• Nu folosiți aparatul la temperaturi sub 0°C și peste 35°C.

GARANȚIA:
Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic și nu poate fi utilizat profesional. Garanția devine nulă și invalidă în cazul unei utilizări care nu este conformă cu cea prezentă.

3. INSTRUCȚIUNI DE EUTILIZARE A APARATULUI

FIXAREA ÎNDEPARTAREA ACCESORIILOR



ACCESORIUL DE ÎNTINDERE A PĂRULUI (A):
Fixarii accesorul de întindere pe corpul aparatului (Fig. 1).
Apăsând ușor, accesorul se anclanșează. Apăsând butonul (D) și trăgând într-o parte, îl eliberați (Fig. 2).

CONCENTRATORUL (I): Fixarii concentratorul pe corpul aparatului (Fig. 3 și Fig. 4). Concentratorul permite o direcționare mai precisă a curentului de aer cald.

« CLIP SYSTEM » (G): Prin intermediul Clip System, este posibilă deschiderea și închiderea plecurilor ceramice. Acest sistem permite apucarea eficilă de par de la rădăcinile ei în întindereea ei pânăe la capătul ei.



Întindere (C), ceea ce permite o îndreptare perfectă a părului direct de la rădăcinile (Fig. 5):
1. Apăsând întrerupătorul (G), plecurile de întindere se îndepărtează, permițând astfel prinderea eficilă de par (Fig. 6).
2. Eliberând întrerupătorul, plecurile de întindere se închid în jurul părului (Fig. 7).



REGLAREA APARATULUI
VITEZELE (F):
LISSIMA oferă deoarece nouă viteze pentru aer / temperaturae (Fig. 8) :
- Nivelul 1: flux mișcicu de aer și temperaturae adaptate realizarii curaturii (ideal pentru întinderea perfectoa).
- Nivelul 2: flux de aer mai intensiv, ideal pentru uscarea rapidae a părului.

ROWENTA LISSIMA

SLO

18001339/12.08

1. OPIS APARATA

A. Nastavek za likanje
B. Glavniki
C. Gladilne plošče
D. Tipka za odvzem nastavka
E. Pritrdilni elementi
F. Stikalna tipka
G. Stikalo za izklop Clip System
H. Kavelji za obešanje
I. Zoženi ustnik
J. Filter
K. Odstranljiva zadnja mrežica
L. Obroč za regulacijo stopnje likanja

Da vam bo LISSIMA kar najbolje služila, pred njeno uporabo pozorno preberite navodila in varnostne napotke.

• « Ultra-liss sistem »:
Ta ekskluzivni sistem omogoča z enim samim gibom lase zlikati in nežno posušiti.

• « Clip System »: Stikalo za izklop « **Clip Sistem** » odpira in zapira keramične plošče. Ta sistem omogoča prijem pramena las pri korenih in le-te naravnati vse do konic.

2. VARNOSTNA PRIPOROČILA

• Zaradi vaše varnosti je naprava izdelana tako, da ustreza zahtevanim standardom in predpisom (Nizkonapetostna smernice, elektromagnetna združljivost in splošnost o okolju...).
• Med uporabo se del naprave mocno segreje. Med rokovanjem se vedno z koto. Prepričajte se, da električni kabel nikoli ne pride v stik s segretimi deli naprave.
• Napravo izključite iz električne napajalne v nasledných primerih: pred čiščenjem in vzdrževanjem, ko naprava ne delaje pravilno, ko naprava pravnehta uporabljati, ko vstavi v bližini naprave, da čepnar le za trenutek.
• Previdno, da napravi električna omrežja odgovarja zahtevam vaše naprave.
Vsaka napaka v električnem omrežju lahko povzroči nepopravljive napake, ki jih proizvajalčeva garancija ne krije.
• Za dodatno zaščito zato priporočamo, da v električno napajalno v kopalnici namestite varnostno vtičnico (DDR), ki omejuje napetejo napetost 30 mA . Za nasvet vprašajte svojega električarja.
• Nikoli ne uporabljajte naprava z mokrimi rokami, v bližini vode, delno pri kopalih kadeh, tuših, umivalnikih ali drugih posodah...
• Ko naravno uporabljate v kopalnici, električni kabel takoj po uporabi izklopite iz električne omrežja, saj bližina vode lahko predstavlja nevarnost tudi ko naprava ne deluje.
• Bodite izredno previdni, ko naprava uporabljate v prisotnosti otrok ali invalidov.
• Če je električni kabel poškodovan, ga zna zaradi varnostnih razlogov zamenjati le proizvajalec, pooblaščeni servis ali oseba s primerno znanjem in kvalifikacijo.
• Če je vaša naprava padla na tla ali ne deluje pravilno, jo prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servis.
• Ne pozabite izključiti s omrežnim vmesnikom zaslon, Če se aparat prevesi segreje (npr. zaradi omejene gretne plošče na zadnji strani aparata), avtomatično prenehta delovati: počakajte pooblaščeni servis.
• Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebi, ki nimajo izkušenj z napravo, razen je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, posloviti za nadzor ali za predhodno usposabljanje o dokovanju uporabe. Pozabiti je treba za nadzor otrok, da bi zagotovil, da se ne bodo igrali z napravo.
• Ne uporabljajte je v električni kabel podaljševan.
• Ne nameravati ali izpirati z vodo pri čiščenju.
• Ne dirati aparat vlažnim rukama
• Ne držati za vrudi dean aparata vedž za držiku
• Ne izključujte povlačeni električni kabl vež izvucite utikač
• Ne povezivati električni kabl na produžni
• Ne čistiti sa abrazivnim ili korozivnim sredstvima
• Ne koristiti na temperaturi ispod 0 °C i iznad 35 °C

GARANCIJA:
Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ne sme se koristiti u profesionalne svrhe.

3. SAVETI ZA UPOTREBU APARATA

POSTAVLJANJE I SKIDANJE NASTAVAKA



DODATAK ZA ISPRAVLJANJE KOSE (A):
Postavite nastavak za ispravljanje kose na telo aparata(Sl. 1). Blagim pritiskom se nastavak nameti. Izvadite ga pritiskom dugmeta (D) i povlačenjem u jednu stranu (Fig. 2).

NASTAVAK SA USKIM OTVOROM (I): Nastavak sa uskim otvorom postavite na telo aparata (Fig. 3 i Fig. 4). Nastavak sa uskim otvorom omogućava preciznije strujanje vazduha na kosu.

« **CLIP SYSTEM** » (G): Prekidačem "**Clip System**" (G) otvaraju se i zatvaraju ploče za ispravljanje kose (C), što omogućava savršeno ispravljanje kose (Fig.5) od samog korena pramena.
1. Pritiskom prekidača (G) ploče za ispravljanje kose se odvajaju i na taj način lakše se prihvati pramen kose (Fig 6).
2. Kada se prekidač pusti, ploče za ispravljanje se zatvore oko pramena kose (Fig. 7).

PODEŠAVANJE APARATA
BRZINE (F):
LISSIMA nudi dve brzine dovoda vazduha / temperature (Fig. 8) :
- Brzina 1: srednja struja vazduha i odgovarajuća temperatura za pravljenje frizure (idealna za savršeno ispravljanje).
- Brzina 2: intenzivnija struja vazduha, idealna za brzo sušenje kose.

ROWENTA LISSIMA

HR

18001339/12.08

1. OPIS UREĐAJA

A. "Ultra-liss" nastavak za ravnanje
B. Češljevi
C. Gladile ploče
D. Tipka za odvajanje nastavka
E. Utori za nastavke
F. Tipka za uključenje/isključenje
G. Tipka za Clip System
H. Aška za obešanje
I. Nastavak za sušenje kose
J. Filter
K. Odvojiva rešetka
L. Tipka za regulaciju jačine ravnanja

Kako bi vam LISSIMA što bolje služila, prije uporabe pažljivo pročitajte uputstvo i sigurnosne upute.

• « Ultra-liss sustav »:
Ovaj jedinstveni sustav vam omogućava da jednim potezom uklitite i izravnate valu kosu.

• « Clip System »: Tipka « Clip System » otvara i zatvara keramičke ploče. Ovaj sustav omogućava hvatanje pramenova kose od korijena i jednakomjerno ravnanje sve do vrhova.

2. SIGURNOSNI NAPUTCI

• Za vlastite uporabe dijelovi uređaji se jako zagrije. Izbjegavajte dodir s kožom. Budite oprezni kako priključni vod ne bi došao u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
• Za vašu sigurnost, ovaj uređaj je proizveden u skladu s važećim normama i propisima (Propis o nižim naponu, Propis o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Propis o zaštiti okoliša...).
• Uređaj odsovaro isključite iz utičnice u slučajevima iskorištenja prije čišćenja i održavanja, kada uređaj počinje nepravilnost u radu, kada uređaj više nećete upotrebljavati, kada nisu u blizini uređaja pa čak i na trenutak.
• Provjerite da je napon mreže sukladan naponu vašeg uređaja. Svaki kvar na električnom napajanju vašeg uređaja.
• Za dodatnu zaštitu vaše osobe preporučujemo da na električnu instalaciju u kupaonici instalirate utičnicu s prekapačom zaštitom (DDR) od napona znad 30 mA. Za savet pitajte svog električara.
• Nikad ne upotrebljavajte napravu u vlažnim rukama ili u blizini vode u kadama, tuševima, slivnicima ili drugim sudovima...
• Ukoliko aparat upotrebljavate u kupaonici, električni kabl izvucite iz električne mreže odmah nakon upotrebe jer blizina vode može da predstavlja opasnost i onda kada aparat nije uključen.
• Budite veoma oprezni dok aparat upotrebljavate u prisutnosti dece ili invalida.
• Ukoliko je električni kabl oštećen, radi bezbednosti sme da ga zameni samo proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba so odgovarajućim znanjem i kvalifikacijom.
• Ukoliko je aparat pao na tlo ili ne radi ispravno, prestanite da ga upotrebljavate i pozovite ovlašćeni servis.
• Aparat je opremljen sistemom termičke bezbednosti.
U slučaju pregrevanja (zbog na primer začepljenja strujnje rešetke), aparat se automatski zaustavlja: obratite se ovlašćenom servisu
• Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe (uključujući i decu) čije su fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti smanjene, ili osobe bez iskustva ili znanja, osim ako ga koriste, posredovanjem osobe odgovorne za njihovu sigurnost, nadzor ili uputstva koja prethode upotrebi aparata.

3. NASVETI ZA UPORABO APARATA

NAMEŠČANJE IN ODSTRANJEVANJE NASTAVKOV

NASTAVEK ZA LIKANJE (A):
Nastavek za likanje namestite na trup aparata (Slika 1). Z rahlim pritiskom nastavek zaskoči. Odstranite ga s pritiskom na tipko (D) in s potegom na eno stran (Slika 2).

ZOŽENI USTNIK (I):
Zoženi ustnik namestite na trup aparata (Slika 3 in Slika 4). Zoženi ustnik omogoča, da je tok zraka natančnejše usmerjen na lase.

« **Clip System** » (G) se upravlja odpiranje in zapiranje likalnih plošč (C), kar omogoča popolno ravnanje las (Slika 5) vse do konnov:
1. S pritiskom na stikalo za izklop (G) se likalne plošče oddaljijo in tako omogočijo enostavnejši prijem pramena las (Slika 6).
2. Ko stikalo za izklop sprostite, se likalne plošče okrog pramena las zaprejo (Slika 7).

NASTAVITEV APARATA
NITROST (B):
LISSIMA ponuja dve hitrosti dovoda zraka / temperature (Slika 8) :
- Hitrost 1: srednji tok zrak in primerna temperatura za oblikovanje frizure (idealno za popolno likanje).
- Hitrost 2: intenzivnejši tok zraka, idealno za hitro sušenje las.

ROWENTA LISSIMA

SR

18001339/12.08



1. OPIS APARATA

A. Nastavak za ispravljanje kose
B. Češljevi
C. Ploče
D. Dugme za vađenje nastavka
E. Delovi za fiksiranje
F. Dugme za uključivanje
G. Prekidač Clip System
H. Kukica za kačenje
I. Nastavak za uskim otvorom
J. Filter
K. Demontažna mrežica na zadnjoj strani fena
L. Točkić za regulaciju stepena ispravljanja kose

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo i bezbednosne savete.

• « Ultra-liss system »:
Ekskluzivni sistem omogućava ispravljanje i sušenje kose jednim jedinim pokretom.

• « Clip System »: Prekidač « Clip System » otvara i zatvara keramičke ploče. Zahvaljujući tom sistemu pramen kose može da se uhvati kod korena i da se ispravi skroz do vrha.

2. SIGURNOSNI SAVETI

• U toku upotrebe delovi aparata se jako zagreju. Izbegavajte dodir sa kožom. Pazite da električni kabl nikada ne dođe u dodir sa vrućim delovima aparata.

• Za Vašu bezbednost, ovaj aparat je proizveden u skladu sa važećim propisima (Direktive o niskonaponskoj opremi i elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolina,...).
• Aparat obavezno isključite iz električne mreže u sledećim slučajevima: pre čišćenja i održavanja, kad aparat ne radi ispravno, kad prestanete da upotrebljavate aparat, kad niste u blizini aparata, čak samo na trenutak.
• Proverite da li napon električne mreže odgovara naponu aparata. Svaki kvar na električnoj mreži može da uzrokuje neopravljive kvarove koje garancija proizvođača ne pokriva.
• Kao dodatnu zaštitu vaseva preporučujemo da na električnu instalaciju u kupatilu montirate utičnicu s prenaponskim zaštitom (DDR) od napona znad 30 mA. Za savet pitajte svog električara.
• Nikada nemojte da koristite svoj aparat vlažnim rukama ili u blizini vode u kadama, tuševima, slivnicima ili drugim sudovima...
• Ukoliko aparat upotrebljavate u kupatilu, električni kabl izvucite iz električne mreže odmah nakon upotrebe jer blizina vode može da predstavlja opasnost i onda kada aparat nije uključen.
• Budite veoma oprezni dok aparat upotrebljavate u prisutnosti dece ili invalida.
• Ukoliko je električni kabl oštećen, radi bezbednosti sme da ga zameni samo proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba so odgovarajućim znanjem i kvalifikacijom.
• Ukoliko je aparat pao na tlo ili ne radi ispravno, prestanite da ga upotrebljavate i pozovite ovlašćeni servis.
• Aparat je opremljen sistemom termičke bezbednosti.
U slučaju pregrevanja (zbog na primer začepljenja strujnje rešetke), aparat se automatski zaustavlja: obratite se ovlašćenom servisu
• Nije predviđeno da ovaj aparat koriste osobe (uključujući decu) čije su fizičke, senzorne ili mentalne sposobnosti smanjene, ili osobe bez iskustva ili znanja, osim ako ga koriste, posredovanjem osobe odgovorne za njihovu sigurnost, nadzor ili uputstva koja prethode upotrebi aparata.

3. SAVETI ZA UPOTREBU APARATA

POSTAVLJANJE I SKIDANJE NASTAVAKA

DODATAK ZA ISPRAVLJANJE KOSE (A):
Postavite nastavak za ispravljanje kose na telo aparata(Sl. 1). Blagim pritiskom se nastavak nameti. Izvadite ga pritiskom dugmeta (D) i povlačenjem u jednu stranu (Fig. 2).

NASTAVAK SA USKIM OTVOROM (I): Nastavak sa uskim otvorom postavite na telo aparata (Fig. 3 i Fig. 4). Nastavak sa uskim otvorom omogućava preciznije strujanje vazduha na kosu.

« **CLIP SYSTEM** » (G): Prekidačem "**Clip System**" (G) otvaraju se i zatvaraju ploče za ispravljanje kose (C), što omogućava savršeno ispravljanje kose (Fig.5) od samog korena pramena.
1. Pritiskom prekidača (G) ploče za ispravljanje kose se odvajaju i na taj način lakše se prihvati pramen kose (Fig 6).
2. Kada se prekidač pusti, ploče za ispravljanje se zatvore oko pramena kose (Fig. 7).

PODEŠAVANJE APARATA
BRZINE (F):
LISSIMA nudi dve brzine dovoda vazduha / temperature (Fig. 8) :
- Brzina 1: srednja struja vazduha i odgovarajuća temperatura za pravljenje frizure (idealna za savršeno ispravljanje).
- Brzina 2: intenzivnija struja vazduha, idealna za brzo sušenje kose.

ROWENTA LISSIMA

SLO

18001339/12.08

1. OPIS APARATA

A. Nastavek za likanje
B. Glavniki
C. Gladilne plošče
D. Tipka za odvzem nastavka
E. Pritrdilni elementi
F. Stikalna tipka
G. Stikalo za izklop Clip System
H. Kavelji za obešanje
I. Zoženi ustnik
J. Filter
K. Odstranljiva zadnja mrežica
L. Obroč za regulacijo stopnje likanja

Da vam bo LISSIMA kar najbolje služila, pred njeno uporabo pozorno preberite navodila in varnostne napotke.

• « Ultra-liss sistem »:
Ta ekskluzivni sistem omogoča z enim samim gibom lase zlikati in nežno posušiti.

• « Clip System »: Stikalo za izklop « **Clip Sistem** » odpira in zapira keramične plošče. Ta sistem omogoča prijem pramena las pri korenih in le-te naravnati vse do konic.

2. VARNOSTNA PRIPOROČILA

• Zaradi vaše varnosti je naprava izdelana tako, da ustreza zahtevanim standardom in predpisom (Nizkonapetostna smernice, elektromagnetna združljivost in splošnost o okolju...).
• Med uporabo se del naprave mocno segreje. Med rokovanjem se vedno z koto. Prepričajte se, da električni kabel nikoli ne pride v stik s segretimi deli naprave.
• Napravo izključite iz električne napajalne v naslednjih primerih: pred čiščenjem in vzdrževanjem, ko naprava ne delaje pravilno, ko naprava pravnehta uporabljati, ko vstavi v bližini naprave, da čepnar le za trenutek.
• Previdno, da napravi električna omrežja odgovarja zahtevam vaše naprave.
Vsaka napaka v električnem omrežju lahko povzroči neopravljive napake, ki jih proizvajalčeva garancija ne krije.
• Za dodatno zaščito zato priporočamo, da v električno napajalno v kopalnici namestite varnostno vtičnico (DDR), ki omejuje napetejo napetost 30 mA . Za nasvet vprašajte svojega električarja.
• Nikoli ne uporabljajte naprava z mokrimi rokami, v bližini vode, delno pri kopalih kadeh, tuših, umivalnikih ali drugih posodah...
• Ko naravno uporabljate v kopalnici, električni kabl takoj po uporabi izklopite iz električne omrežja, saj bližina vode lahko predstavlja nevarnost tudi ko naprava ne deluje.
• Bodite izredno previdni, ko naprava uporabljate v prisotnosti otrok ali invalidov.
• Če je električni kabel poškodovan, ga zna zaradi varnostnih razlogov zamenjati le proizvajalec, pooblaščeni servis ali oseba s primerno znanjem in kvalifikacijo.
• Če je vaša naprava padla na tla ali ne deluje pravilno, jo prenehajte uporabljati in se obrnite na pooblaščeni servis.
• Ne pozabite izključiti s omrežnim vmesnikom zaslon, Če se aparat prevesi segreje (npr. zaradi omejene gretne plošče na zadnji strani aparata), avtomatično prenehta delovati: počakajte pooblaščeni servis.
• Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebi, ki nimajo izkušenj z napravo, razen je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, posloviti za nadzor ali za predhodno usposabljanje o dokovanju uporabe. Pozabiti je treba za nadzor otrok, da bi zagotovil, da se ne bodo igrali z napravo.
• Ne uporabljajte je v električni kabel podaljševan.
• Ne nameravati ali izpirati z vodo pri čiščenju.
• Ne dirati aparat vlažnim rukama
• Ne držati za vrudi dean aparata vedž za držiku
• Ne izključujte povlačeni električni kabl vež izvucite utikač
• Ne povezivati električni kabl na produžni
• Ne čistiti sa abrazivnim ili korozivnim sredstvima
• Ne koristiti na temperaturi ispod 0 °C i iznad 35 °C

GARANCIJA:
Uređaj je namijenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Ne sme se koristiti u profesionalne svrhe.

3. SAVETI ZA UPOTREBU APARATA

POSTAVLJANJE I SKIDANJE NASTAVAKA

DODATAK ZA ISPRAVLJANJE KOSE (A):
Postavite nastavak za ispravljanje kose na telo aparata(Sl. 1). Blagim pritiskom se nastavak nameti. Izvadite ga pritiskom dugmeta (D) i povlačenjem u jednu stranu (Fig. 2).

NASTAVAK SA USKIM OTVOROM (I): Nastavak sa uskim otvorom postavite na telo aparata (Fig. 3 i Fig. 4). Nastavak sa uskim otvorom omogućava preciznije strujanje vazduha na kosu.

« **CLIP SYSTEM** » (G): Prekidačem "**Clip System**" (G) otvaraju se i zatvaraju ploče za ispravljanje kose (C), što omogućava savršeno ispravljanje kose (Fig.5) od samog korena pramena.
1. Pritiskom prekidača (G) ploče za ispravljanje kose se odvajaju i na taj način lakše se prihvati pramen kose (Fig 6).
2. Kada se prekidač pusti, ploče za ispravljanje se zatvore oko pramena kose (Fig. 7).

PODEŠAVANJE APARATA
BRZINE (F):
LISSIMA nudi dve brzine dovoda vazduha / temperature (Fig. 8) :
- Brzina 1: srednja struja vazduha i odgovarajuća temperatura za pravljenje frizure (idealna za savršeno ispravljanje).
- Brzina 2: intenzivnija struja vazduha, idealna za brzo sušenje kose.

ROWENTA LISSIMA

HR

18001339/12.08

1. OPIS UREĐAJA

A. "Ultra-liss" nastavak za ravnanje
B. Češljevi
C. Gladile ploče
D. Tipka za odvajanje nastavka
E. Utori za nastavke
F. Tipka za uključenje/isključenje
G. Tipka za Clip System
H. Aška za obešanje
I. Nastavak za sušenje kose
J. Filter
K. Odvojiva rešetka
L. Tipka za regulaciju jačine ravnanja

Kako bi vam LISSIMA što bolje služila, prije uporabe pažljivo pročitajte uputstvo i sigurnosne upute.

• « Ultra-liss sustav »:
Ovaj jedinstveni sustav vam omogućava da jednim potezom uklitite i izravnate valu kosu.

• « Clip System »: Tipka « Clip System » otvara i zatvara keramičke ploče. Ovaj sustav omogućava hvatanje pramenova kose od korijena i jednakomjerno ravnanje sve do vrhova.

2. SIGURNOSNI NAPUTCI

• Za vlastite uporabe dijelovi uređaji se jako zagrije. Izbjegavajte dodir s kožom. Budite oprezni kako priključni vod ne bi došao u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
• Za vašu sigurnost, ovaj uređaj je proizveden u skladu s važećim normama i propisima (Propis o nižim naponu, Propis o elektromagnetskoj kompatibilnosti, Propis o zaštiti okoliša...).
• Uređaj odsovaro isključite iz utičnice u slučajevima iskorištenja prije čišćenja i održavanja, kada uređaj počinje nepravilnost u radu, kada uređaj više nećete upotrebljavati, kada nisu u blizini uređaja pa čak i na trenutak.
• Provjerite da je napon mreže sukladan naponu vašeg uređaja. Svaki kvar na električnom napajanju vašeg uređaja.
• Za dodatnu zaštitu vaše osobe preporučamo da na električnu instalaciju u kupaonici instalirate utičnicu s prekapačom zaštitom (DDR) od napona znad 30 mA. Za savet pitajte svog električara.
• Nikad ne rabite svoj uređaj s vlažnim rukama ili u blizini vode u kadama, tuševima, slivnicima ili drugim posudama...
• Ukoliko uređaj upotrebljavate u kupaonici, priključni vod isključite iz utičnice čim završite s uporabom jer blizina vode može predstavljati opasnost i onda kada uređaj nije uključen.
• Budite posebno oprezni kada uređaj upotrebljavate u blizini djece ili osoba smanjenih fizičkih, psihičkih ili mentalnih sposobnosti.
• Ukoliko je priključni vod oštećen, smije ga zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni Rowenta servis ili osoba potrebnih znanja i kvalifikacija. Vidi popis na prednjem listu.
• Ukoliko je uređaj pao na pod ili pokazuje nepravilnosti u radu, prestanite ga upotrebljavati i obratite se ovlašteom Rowenta servisu.
• Uređaj je opremljen s termičkim sigurnosnim sustavom. U slučaju da se uređaj pregrije (npr. Zbog začepljene rešetke na strujnjem dijelu uređaja), automatski prestaje raditi: obratite se ovlašteom Rowenta servisu.
• Uporaba tog aparata nije namijenjena osobama (uključujući i djecu) čije su tjelesne, osjetilne i mentalne sposobnosti ograničene, ili osobama bez iskustva i znanja, osim ako su, putem osobe odgovorne za njihovu sigurnost bile pod nadzorom ili dobile prethodne upute za uporabu aparata. Potrebno je pripaziti kako se djeca ne igraju s aparatom.
• Ne koristite uređaj ukoliko je priključni vod oštećen.
• Ne upotrebljavajte uređaj u vodi. Ili drugu tekućinu prilikom čišćenja.
• Ne rabite uređaj s vlažnim rukama.
• Ne držite uređaj za njegov vrućI dio vež za držku.
• Ne isključite uređaj povlačenjem za priključni vod.
• Ne povezujte priključni vod s produžnim priključnim vodom.
• Ne čistite uređaj s octom, vinom ili drugim abrazivnim i korozivnim sredstvima.
• Ne koristite na temperaturi niže od 0°C i više od 35°C.

JAMSTVO:
Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu. Ne smije se rabiti u profesionalne svrhe.

3. SAVJETI ZA UPORABU UREĐAJA

NAMJEŠTANJE I UKLANJANJE NASTAVAKA

NASTAVAK ZA RAVNANJE (A):
Postavite nastavak za ravnanje na tijelo uređaja (Sl. 1). Lagano potisnite dok nastavak u potpunosti ne sjedne u utore. Kako bi odvojili nastavak, potisnite tipku (D) i lagano pomičite nastavak dok se ne odvoji. (Sl. 2).

NASTAVAK ZA SUŠENJE (I):
Nastavak za sušenje postavite na tijelo uređaja (Sl. 3 i Sl. 4). Nastavak za sušenje kose s usmjerivačem zraka omogućava preciznije strujanje zraka prema kosi.

« **CLIP SYSTEM** » (G): Sa tipkom « **Clip System** » (G) upravlja zatvaranjem i otvaranjem ploča za ravnanje (C), što omogućava savršeno ravnanje kose (Sl. 5) od samoga korijena:
1. Potiskom na tipku (G) ploče za ravnanje se otvaraju te time omogućavaju lakše hvatanje pramena kose (Sl. 6).
2. Pultanjem tipke ploče za glačanje stežu uhvaćeni pramen kose. (Sl. 7).

NAMJEŠTANJE UREĐAJA
BRZINE (F):
LISSIMA nudi dvije brzine puhanja / temperature (Sl. 8) :
- Brzina 1: srednja brzina puhanja i odgovarajuća temperatura (idealna za ravnanje kose).
- Brzina 2: veća brzina puhanja, idealna za sušenje kose.

REGULIRANJE ŠTITNIKA (L)

Mušlumitne inelelor de reglare a nivelului de întindere, de pe partea din spate a aparatului (L), vae putetli alege intensitatea Intinderi în funcțiie de tipul părului, adaptând astfel intinderea nevoilor individuale! (Fig. 9)

LISSIMA permite 4 nivele corespunzătoare diferitelor tipuri de frizuri: ondulat (Fig. 10), buclat (Fig. 11), inelat (Fig. 12), creț (Fig. 13).

4. CÂTEVA INSTRUCȚIUNI PENTRU REALIZAREA UNEI COAFURI REUOITE

CUM SE UTILIZEAZĂ APARATUL LISSIMA
Iatae tehnica de bazae pentru Intinderea părului de la rădacinae pânae la capaet:
- Dupae spatelarea părului, uscafîi bine cu prosopul ei pieptănafîi-l cu grijae.
- Uscafîi părul pe jumatate folosind funcția de uscator (cu concentrator sau fără); părul trebuie sae rămânae puțin umed.
- Fixafîi pe aparat accesoriul de Intindere Ultra-liss system ai selectafîi Nivelul " 1 ".

Apucafîi de la rădacinae, de jos sae de sus, auvifîa de par aleasae. Cu ajutorul Intrerupatorului Clip System, plecurile de Intindere paetrund pe toatae auvifîa (Fig. 14 oi Fig. 15). Tragefîi uzor aparatul pânae la capaetul auvifîei (Fig. 16). Continuafîi pânae când realizafîi intinderea dorita.

TRUCURI DE COAFURĂ
Volum de la rădacinae
Dupae ce afîi uscat ei Intins părul, aoezafîi din nou aparatul la rădacinae. In partea de jos a auvifîei alese, lasafîi plecurile de Intindere sae patrundae bine pe toatae auvifîa ei deplasafîi aparatul cam 3 cm pe sensul de creetere a părului (Fig. 17). apoi aplicafîi aparatul timp de 5 secunde pânae la capătul (Fig. 18) ei la urmae, deplasafîi-l încet caetre capaetul auvifîei
(Fig. 19). Dacae dorîfîi un volum mai mare pentru coafura dumneavoastrae, este important sae aplicafîi acest trucu la fiecare auvifîae.

Breton neted, rotunjit:
Apucafîi în mâna întreg bretonul umed, uscat pe jumatate. Aceastae auvifae apucafîi-o de la rădacinae din partea de jos. Tragefîi mai întâi în sus, vertical (Fig.20), apoi deplasafîi încet aparatul pânae la rădacinae.
Dacae dorîfîi sae rotunjiți bretonul înspre interior, apucafîi din nou auvifîa, introducefîi-o cu mâna între plecurifae de Intindere ei rotîfîi în sensul de curbae a aparatului (Fig. 21). Pentru ca părul sae ia o formae rotunjitae, flnefîi auvifîa în aceastae poziție timp de 5 secunde.



Capetele rotunjite înspre interior sau în afarae:
Putefîi rotunji toatae coafura sau numai câteva auvifae. Apucafîi auvifîa din partea de jos.
Intindefîi auvifîa aleasae ei când afîi ajuns la capaet, flnefîi-o ei cealaltae mână sau cu pieptenul (Fig. 22) ei sprijinfîi-o de mânerul rotund al aparatului. Pentru a evidenția mai mult rotunjirea, flnefîi mai mult aparatul în